

PHILIPS

Fermo spazzola

CRP768



Mantiene in posizione la spazzola a rullo.

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Il fermo della spazzola a rullo mantiene la spazzola a rullo in posizione sul tuo HomeRun; senza questa staffa, la spazzola a rullo non rimarrebbe in posizione fissa nel robot HomeRun. Nel caso in cui questo componente sia danneggiato o rotto, puoi sostituirlo facilmente.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per il modello.: FC9910/01/A,
FC9910/01/B

Adatto per

HomeRun: FC9910/01/A, FC9910/01/B

