

# QUICK INSTALLATION GUIDE

## DWA-171 AC600 MU-MIMO WI-FI USB ADAPTER



### ENGLISH

#### SETUP WIZARD



**BEFORE YOU BEGIN**  
Before installing your new D-Link wireless adapter, please verify the following:  
- Previous installations of wireless adapters are removed.  
- Any built-in wireless adapters are disabled.



**INSERT THE DWA-171**  
Insert the DWA-171 into a USB port on your PC. A prompt should direct you to the DWA-171's internal storage. Double-click **Setup.exe**. If the prompt does not appear, use a file manager to navigate to the DWA-171's storage and double-click **Setup.exe**.



**SETUP WIZARD**  
Follow the on-screen instructions in the setup wizard.

#### SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- WHAT IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?**  
The wireless encryption key is configured on the wireless access point, router, or DSL modem-router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution is to re-configure your Access Point/Router with a new key. Please check your wireless access point/router/DSL modem-router user guide or check with the manufacturer.
- WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?**
  - Check that your DWA-171 is plugged in properly to the USB port. Plug the DWA-171 into another USB port if available.
  - The LED on the DWA-171 should be lit, otherwise there may be a hardware fault or an improperly installed driver.
  - Check that the wireless settings on the DWA-171 match the settings on your Access Point/Router, including:  
**Wireless Network Name (SSID)**  
**Wireless Encryption Key**  
**Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**To verify that a wireless connection has been made, check the wireless indicator in the Windows System Tray (bottom right).
  - Check that your Wireless connection and Internet is working on existing devices.
  - Ensure that you have followed and completed the software installation process. If you are still experiencing problems, try reinstalling the software. The LED on the DWA-171 should illuminate once the software has been installed.

TECHNICAL SUPPORT [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### DEUTSCH

#### DER SETUP-ASSISTENT



**VOR DER BETRIEBNAHME**  
Vor Installation Ihres neuen D-Link Wireless Adapters ist Folgendes zu beachten:  
- Bereits vorhandene Installationen von Wireless-Adaptoren werden entfernt.  
- Integrierte Wireless-Adapter werden deaktiviert.



**ANSCHLIESSEN DES DWA-171**  
Stecken Sie den DWA-171 in einen USB-Port Ihres PC. Eine Aufforderung führt Sie zum internen Speicher des DWA-171. Doppelklicken Sie auf **Setup.exe**. Wenn die Aufforderung nicht erscheint, verwenden Sie einen Dateimanager, um zum Speicher des DWA-171 zu navigieren. Doppelklicken Sie dort auf **Setup.exe**.



**DER SETUP-ASSISTENT**  
Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten auf dem Bildschirm.

#### EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

- WAS IST, WENN ICH MEINEN WLAN-SCHLÜSSEL VERGESSEN HABE?**  
Der WLAN-Schlüssel wird am WLAN Access Point, dem Router oder einem DSL-Modem-Router konfiguriert. Wenn Sie Ihren Schlüssel nicht abrufen können, ist die einzige Lösung, Ihren Access Point/Router mit einem neuen Schlüssel neu zu konfigurieren. Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch für Ihren WLAN Access Point/Router/DSL Modem-Router oder kontaktieren Sie den Hersteller.
- WARUM BEKOMME ICH KEINE WLAN-VERBINDUNG?**
  - Überprüfen Sie, ob Ihr DWA-171 korrekt in den USB-Port eingesteckt ist. Stecken Sie den DWA-171 in einen anderen USB-Port, sofern verfügbar.
  - Die LED am DWA-171 sollte leuchten, ansonsten kann ein Hardware-Fehler vorliegen oder ein Treiber wurde nicht korrekt installiert.
  - Prüfen Sie, ob die WLAN-Einstellungen am DWA-171 zu den Einstellungen an Ihrem Access Point/Router passen, darunter:  
**Name des WLAN-Netzwerks (SSID)**  
**WLAN-Schlüssel**  
**WLAN-Sicherheitsmethode (z. B. WEP, WPA2)**Um zu prüfen, ob eine WLAN-Verbindung hergestellt wurde, überprüfen Sie die WLAN-Anzeige in der Windows-Systemleiste (unten rechts).
  - Prüfen Sie, ob Ihre WLAN-Verbindung und das Internet an den bestehenden Geräten funktionieren.
  - Achten Sie darauf, dass Sie den Software-Installationsvorgang korrekt befolgt haben. Wenn Sie weiterhin Probleme haben, versuchen Sie, die Software erneut zu installieren. Die LED am DWA-171 sollte leuchten, sobald die Software installiert ist.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### FRANÇAIS

#### ASSISTANT DE CONFIGURATION



**PRÉ-REQUIS**  
Avant d'installer votre nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :  
- Les précédentes installations des adaptateurs sans fils sont supprimées.  
- Tous les adaptateurs sans fil intégrés sont désactivés.



**INSERTION DU DWA-171**  
Insérez le DWA-171 sur un port USB de votre PC. Une invite doit vous orienter sur le stockage interne du DWA-171. Double-cliquez sur **Setup.exe**. Si l'invite ne s'affiche pas, utilisez un gestionnaire de fichiers pour accéder au stockage du DWA-171 et double-cliquez sur **Setup.exe**.



**ASSISTANT DE CONFIGURATION**  
Suivez les instructions à l'écran dans l'assistant de configuration.

#### PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

- QUE SE PASSE-T-IL SI J'AI OUBLIÉ MA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?**  
La clé de chiffrement sans fil est configurée sur le point d'accès sans fil, sur le routeur ou un modem/routeur ADSL. Si vous ne parvenez pas à obtenir votre clé de chiffrement, la seule solution est de reconfigurer votre point d'accès/routeur avec une nouvelle clé. Consultez le guide d'utilisation de votre point d'accès/routeur/modem-routeur DSL ou le fabricant.
- POURQUOI NE PUIS-JE PAS OBTENIR UNE CONNEXION SANS FIL ?**
  - Vérifiez que votre DWA-171 est correctement branché sur le port USB. Branchez le DWA-171 sur un autre port USB s'il en existe de disponible.
  - Le voyant sur le DWA-171 doit être allumé, sinon cela peut signifier un dysfonctionnement matériel ou un pilote installé incorrectement.
  - Vérifiez que les paramètres sans fil sur le DWA-171 correspondent aux paramètres de votre point d'accès/routeur, notamment :  
**Nom du réseau sans fil (SSID)**  
**Clé de chiffrement sans fil**  
**Méthode de sécurité sans fil (par ex., WEP, WPA2)**Pour vérifier qu'une connexion sans fil est établie, vérifiez l'indicateur sans fil dans la barre système de Windows (en bas à droite).
  - Vérifiez que votre connexion sans fil et Internet fonctionnent sur des périphériques existants.
  - Assurez-vous d'avoir suivi et exécuté le processus d'installation du logiciel. Si vous avez encore des problèmes, essayez de réinstaller le logiciel. Le voyant sur le DWA-171 doit s'allumer une fois le logiciel installé.

ASSISTANCE TECHNIQUE [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### ESPAÑOL

#### ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN



**ANTES DE EMPEZAR**  
Antes de instalar el nuevo adaptador inalámbrico de D-Link, realice lo siguiente:  
- Se han eliminado las instalaciones anteriores de los adaptadores inalámbricos.  
- Se han desactivado los adaptadores inalámbricos integrados.



**INSERTE EL DWA-171**  
Insértese el DWA-171 en un puerto USB de su ordenador. Un mensaje le llevará al almacenamiento interno del DWA-171. Haga doble clic en **Setup.exe**. Si el mensaje no aparece, utilice un administrador de archivos para acceder al almacenamiento del DWA-171 y haga doble clic en **Setup.exe**.



**ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN**  
Siga las instrucciones en pantalla del asistente de configuración.

#### PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- ¿QUÉ PUEDO HACER SI HE OLVIDADO MI CLAVE DE CIFRADO INALÁMBRICA?**  
La clave de cifrado inalámbrica se configura en el punto de acceso inalámbrico, router o módem-router DSL. Si no puede obtener su clave de cifrado, la única solución es volver a configurar el punto de acceso o el router con una clave nueva. Consulte la guía de usuario del punto de acceso inalámbrico, router o módem-router DSL o pregunte al fabricante.
- ¿POR QUÉ NO CONSIGO ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA?**
  - Compruebe que el DWA-171 está conectado correctamente al puerto USB. Conecte el DWA-171 a otro puerto USB si está disponible.
  - El LED del DWA-171 debe estar encendido; de lo contrario, es posible que exista un fallo de hardware o que un controlador no se haya instalado correctamente.
  - Compruebe que los parámetros inalámbricos del DWA-171 coincidan con los del punto de acceso o router, incluidos:  
**Nombre de la red inalámbrica (SSID)**  
**Clave de cifrado inalámbrico**  
**Método de seguridad inalámbrica (p. ej., WEP, WPA2)**Con el fin de verificar que se ha establecido una conexión inalámbrica, compruebe el indicador inalámbrico en la bandeja del sistema de Windows (parte inferior derecha).
  - Compruebe que la conexión inalámbrica e Internet funcionen en los dispositivos que ya tenga.
  - Compruebe que ha seguido y completado el proceso de instalación del software. Si continúa con problemas, pruebe a volver a instalar el software. El LED del DWA-171 debe iluminarse una vez instalado el software.

ASISTENCIA TÉCNICA [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### ITALIANO

#### CONFIGURAZIONE GUIDATA



**PRIMA DI INIZIARE**  
Prima di installare il nuovo adattatore wireless D-Link, verificare quanto segue:  
- Le precedenti installazioni degli adattatori wireless sono rimosse.  
- Tutti gli adattatori wireless integrati sono disabilitati.



**INSERIRE DWA-171**  
Inserire il DWA-171 in una porta USB nel PC. Un prompt indirizzerà l'utente all'archivio interno di DWA-171. Fare doppio clic su **Setup.exe**. Se il prompt non appare, usare un file manager per navigare sull'archivio di DWA-171 e fare doppio clic su **Setup.exe**.



**CONFIGURAZIONE GUIDATA**  
Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione guidata.

#### PROBLEMI DI IMPOSTAZIONE E CONFIGURAZIONE

- COSA FARE SE SI DIMENTICA IL CODICE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?**  
Il codice di crittografia wireless è configurato nel punto di accesso wireless, router o modem-router DSL. In caso di problemi con l'acquisizione del codice di crittografia, l'unica soluzione sarà riconfigurare il Punto di accesso/Router con un nuovo router. Controllare la guida utente del punto di accesso wireless/router/modem-router DSL oppure rivolgersi al produttore.
- PERCHÉ NON È POSSIBILE OTTENERE UNA CONNESSIONE WIRELESS?**
  - Verificare che DWA-171 sia collegato correttamente alla porta USB. Collegare DWA-171 in un'altra porta USB, se disponibile.
  - Il LED in DWA-171 deve essere acceso; in caso contrario potrebbe essersi verificato un guasto all'hardware oppure un driver è erroneamente configurato.
  - Verificare che le impostazioni wireless in DWA-171 corrispondano alle impostazioni nel Punto di accesso/Router, inclusi:  
**Nome di rete Wireless (SSID)**  
**Chiave di crittografia wireless:**  
**Metodo di sicurezza wireless (es. WEP, WPA2)**Per verificare che sia stata eseguita una connessione wireless, verificare l'indicatore wireless in Windows System Tray (in basso a destra).
  - Verificare che la connessione wireless e Internet funzionino nei dispositivi in uso.
  - Verificare di avere seguito e completato il processo di installazione software. Se i problemi continuano, provare a reinstallare il software. Il LED in DWA-171 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

SUPPORTO TECNICO [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### NEDERLANDS

#### INSTALLATIEWIZARD



**VOOR U BEGINT**  
Controleer het volgende voor u uw nieuwe D-Link draadloze adapter installeert:  
- Eerdere installaties van draadloze adapters zijn verwijderd.  
- Ingebouwde draadloze adapters zijn uitgeschakeld.



**SLUIT DE DWA-171 AAN**  
Sluit de DWA-171 aan op de USB-poort op uw pc. Een dialoogvenster leidt u naar de interne opslag van DWA-171. Dubbelklik op **Setup.exe**. Als het dialoogvenster niet verschijnt, gebruikt u verkenners om te navigeren naar de opslag van DWA-171 en dubbelklikt u op **Setup.exe**.



**INSTALLATIEWIZARD**  
Volg de schermstructies in de installatiewizard.

#### INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

- WAT ALS IK MIJN DRAADLOZE ENCRYPTIESLEUTEL BEN VERGETEN?**  
De draadloze encryptiesleutel is geconfigureerd op het draadloze access point, de draadloze router of de draadloze DSL modem-router. Als u uw encryptiesleutel niet kunt ophalen, zit er niets anders op dan uw Access Point/Router opnieuw te configureren met een nieuwe sleutel. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw draadloze access point/router/DSL modem-router of neem contact op met de fabrikant.
- WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING MAKEN?**
  - Controleer of uw DWA-171 juist is aangesloten op uw USB-poort. Sluit de DWA-171 aan op een andere USB-poort als deze beschikbaar is.
  - Het ledlampje op de DWA-171 zou moeten branden. Zo niet, is er een hardware storing of werd een stuurprogramma verkeerd geïnstalleerd.
  - Controleer of de draadloze instellingen op de DWA-171 overeenstemmen met de instellingen op uw Access Point/Router, met inbegrip van:  
**Draadloze netwerknaam (SSID)**  
**Draadloze encryptiesleutel**  
**Draadloze beveiligingsmethode (bv. WEP, WPA2)**Controleer om na te gaan of er een draadloze verbinding werd gemaakt de indicator voor draadloze verbinding in het Windows-systeemvak (onderaan rechts).
  - Controleer of de draadloze verbinding en het internet actief zijn op de aanwezige apparaten.
  - Vergewis u ervan dat u de software-installatieprocedure hebt gevolgd in voltooit. Probeer de software opnieuw te installeren als u nog altijd problemen ondervindt. Het ledlampje op de DWA-171 moet branden zodra de software is geïnstalleerd.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### POLSKI

#### KREATOR INSTALACJI



**PRZED ROZPOCZĘCIEM**  
Przed zainstalowaniem nowej karty sieci bezprzewodowej firmy D-Link wykonaj następujące czynności:  
- poprzednie instalacje kart sieci bezprzewodowej zostały usunięte,  
- wbudowane karty sieci bezprzewodowej zostały wyłączone.



**PODŁĄCZANIE KARTY DWA-171**  
Podłącz kartę DWA-171 do portu USB w komputerze. Powinien zostać wyświetlony monit kierujący do pamięci wewnętrznej karty DWA-171. Kliknij dwukrotnie plik **Setup.exe**. Jeśli monit nie zostanie wyświetlony, przy użyciu menedżera plików przejdź do pamięci na karcie DWA-171 i kliknij dwukrotnie plik **Setup.exe**.



**KREATOR INSTALACJI**  
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez kreatora instalacji.

#### PROBLEMY S INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

- CO, JEŚLI ZAPOMNĘ KLUCZA SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?**  
Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej jest skonfigurowany w punkcie dostępu do sieci bezprzewodowej, routerze lub modemie-routerze DSL. Jeśli nie możesz zdobyć klucza szyfrowania, jedynym rozwiązaniem jest zdefiniowanie nowego klucza w punkcie dostępu/routerze. Sprawdź podręcznik użytkownika dla punktu dostępu, routera lub modemu-routera DSL albo skontaktuj się z jego producentem.
- DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z SIECIĄ BEZPRZEWODOWĄ?**
  - Sprawdź, czy karta DWA-171 jest prawidłowo podłączona do portu USB. Podłącz kartę DWA-171 do innego portu USB, o ile jest dostępny.
  - Dioda LED na karcie DWA-171 powinna się świecić, w przeciwnym razie może to oznaczać usterkę sprzętową lub nieprawidłowo zainstalowany sterownik.
  - Sprawdź, czy wymienione poniżej ustawienia sieci bezprzewodowej karty DWA-171 są zgodne z ustawieniami w punkcie dostępu/routerze:  
**Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)**  
**Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej**  
**Metoda zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (np. WEP, WPA2)**Sprawdź nawiązanie połączenia bezprzewodowego, korzystając ze wskaźnika sieci bezprzewodowej w obszarze powiadomień systemu Windows (z prawej strony u dołu).
  - Sprawdź w innych urządzeniach, czy połączenie z siecią bezprzewodową i Internetem działa.
  - Sprawdź, czy proces instalowania oprogramowania został przeprowadzony zgodnie z instrukcjami i ukończony. Jeśli problemy będą występować w dalszym ciągu, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie. Dioda LED na karcie DWA-171 powinna świecić się po zainstalowaniu oprogramowania.

POMOC TECHNICZNA [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### ČESKY

#### PRŮVODCE NASTAVENÍM



**NEŽ ZAČNETE**  
Před instalací nového bezdrátového adaptéru D-Link ověřte prosím následující nastavení:  
- Předchozí instalace bezdrátových adaptérů odebrány.  
- Jakékoli zabudované bezdrátové adaptéry jsou zakázány.



**ZAPOJENÍ DWA-171**  
Zapojte zařazení DWA-171 do portu USB na počítači. Výzva vás přesměruje do interního úložště DWA-171. Klikněte na soubor **Setup.exe**. Pokud se výzva nezobrazí, použijte pro vyhledání úložště DWA-171 správce souborů a klikněte dvakrát na **Setup.exe**.



**PRŮVODCE NASTAVENÍM**  
Postupujte podle pokynů v průvodci nastavením.

#### PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

- CO MÁM DĚLAT, KDYŽ ZAPOMENU KLÍČ BEZDRÁTOVÉHO ŠIFROVÁNÍ?**  
Klíč bezdrátového šifrování je nakonfigurován na bodu bezdrátového přístupu, směrovači nebo směrovači-modemu DSL. Pokud se vám nedaří získat šifrovací klíč, je jediným řešením nová konfigurace přístupového bodu / směrovače pomocí nového klíče. Ověřte uživatelskou příručku k bodu bezdrátového přístupu / směrovače / modelu DSL, nebo kontaktujte výrobce.
- PROČ BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ NEFUNGUJE?**
  - Ověřte, zda je zařazení DWA-171 řádně zapojeno do portu USB. Zapojte zařazení DWA-171 do jiného portu USB, je-li k dispozici.
  - LED kontrolka zařazení DWA-171 by měla svítit, jinak se může jednat o chybu hardwaru nebo nesprávně nainstalovaný ovladač.
  - Ověřte, zda bezdrátová nastavení na zařazení DWA-171 odpovídají nastavením na přístupovém bodu / směrovači, včetně položek:  
**Název bezdrátového síť (SSID)**  
**Klíč bezdrátového šifrování**  
**Metoda bezdrátového šifrování (např. WEP, WPA2)**Chcete-li ověřit, zda bylo navázáno bezdrátové připojení, zkontrolujte bezdrátový indikátor na hlavním panelu systém Windows (vpravo dole).
  - Ověřte, zda je na stávajících zařízeních k dispozici bezdrátové připojení a Internet.
  - Ujistěte se, zda jste postupovali podle pokynů k instalaci softwaru a zda jste jej dokončili. Pokud problémy stále přetrvávají, zkuste software přeinstalovat. LED kontrolka na zařazení DWA-171 by měla svítit, jakmile bude software nainstalován.

TECHNICKÁ PODPORA [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### MAGYAR

#### TELEPÍTŐ VARÁZSLÓ



**MIELŐTT ELKEZDENÉ**  
Az új D-Link vezeték nélküli adapter telepítése előtt ellenőrizze a következőket:  
- A vezeték nélküli adapterek korábbi telepítései el vannak távolítva.  
- A beépített vezeték nélküli adapterek le vannak tiltva.



**A DWA-171 CSATLAKOZTATÁSA**  
Csatlakoztassa a DWA-171-et a számítógép USB-portjába. Ekkor egy üzenet a DWA-171 belső tárolójához irányítja. kattintson a **Setup.exe** fájlra. Ha az üzenet nem jelenik meg, akkor egy fájlkezelővel navigáljon a DWA-171 tárhelyére, és kattintson duplán a **Setup.exe** fájlra.



**TELEPÍTŐ VARÁZSLÓ**  
Kövessen a telepítő varázsló a képernyőn megjelenő utasításait.

#### BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

- MI TÖRTÉNIK, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSOMÁT?**  
A vezeték nélküli titkosítási kulcs konfigurálása a vezeték nélküli hozzáférési ponton, routeren vagy DSL-modem-routeren történik. Ha nem fér hozzá a titkosítási kulcshoz, akkor az egyetlen megoldás, ha egy új kulccsal újrakonfigurálja a hozzáférési pontot / routert. Ennek nézzen utána a vezeték nélküli hozzáférési pont / router / DSL-modem-router használati útmutatójában, vagy forduljon a gyártóhoz.
- MIÉRT NEM TUDOK VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZNI?**
  - Ellenőrizze, hogy a DWA-171 megfelelően csatlakozik-e az USB-portba. Csatlakoztassa a DWA-171-et másik USB-portba, ha van ilyen.
  - A DWA-171 LED-jének világítania kell – ellenkező esetben hardverhiba vagy hibásan telepített illesztőprogram lehet jelen.
  - Ellenőrizze, hogy a DWA-171 vezeték nélküli beállításai megfelelőek-e a hozzáférési pont / router beállításainak, beleértve a következőket:  
**Název bezdrátového síť (SSID)**  
**Klíč bezdrátového šifrování**  
**Metoda bezdrátového šifrování (např. WEP, WPA2)**Chcete-li ověřit, zda bylo navázáno bezdrátové připojení, zkontrolujte bezdrátový indikátor na hlavním panelu systém Windows (vpravo dole).
  - Ověřte, zda je na stávajících zařízeních k dispozici bezdrátové připojení a Internet.
  - Ujistěte se, zda jste postupovali podle pokynů k instalaci softwaru a zda jste jej dokončili. Pokud problémy stále přetrvávají, zkuste software přeinstalovat. LED kontrolka na zařazení DWA-171 by měla svítit, jakmile bude software nainstalován.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

### NORSK

#### INSTALLASJONSVEISER



**FØR DU STARTER**  
Før du installerer den nye trådløse adapteren fra D-Link, må du kontrollere følgende:  
- Tidligere installasjoner av trådløse adaptere er fjernet.  
- Alle innebygde trådløse adaptere er deaktivert.



**SETT INN DWA-171**  
Sett inn DWA-171 i en USB-port på PC-en din. Du skal få opp en melding som dirigerer deg til DWA-171s interne lagringsområde. Dobbeltklikk på **Setup.exe**. Hvis meldingen ikke vises, bruker du en filbehandler til å gå til DWA-171s lagringsområde og dobbeltklikke på **Setup.exe**.



**INSTALLASJONSVEISER**  
Følg instruksjonene på skjermen i installasjonsveiseren.

#### OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

- HVA SKJER OM JEG HAR GLEMT DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN MIN?**  
Den trådløse krypteringsnøkkelen er konfigurert i det trådløse tilgangspunktet, ruteren eller DSL-modemruterens. Hvis du ikke finner krypteringsnøkkelen din, er den eneste løsningen å konfigurere tilgangspunktet/ruterens på nytt med en ny nøkkel. Rådfer deg med brukerveiledningen for det trådløse tilgangspunktet / ruterens / DSL-modemruterens eller kontakt produsenten.
- HVORFOR FÅR JEG IKKE OPPRETTET EN TRÅDLØS TILKOBLING?**
  - Kontroller at DWA-171 er ordentlig tilkoblet i USB-porten. Koble til DWA-171 i en annen USB-port hvis dette er mulig.
  - LED-lampen på DWA-171 skal lyse. Hvis ikke kan årsaken være en maskinvarefeil eller en driver som ikke er riktig installert.
  - Kontroller at den trådløse innstillingene på DWA-171 samsvarer med innstillingene på tilgangspunktet/ruterens, inkludert:  
**Trådløst nettkverksnavn (SSID)**  
**Trådløs krypteringsnøkkel**  
**Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**For å bekrefte at en trådløs tilkobling er opprettet, kontrollerer du trådløsisndikatoren i Windows-systemstatusfeltet (nederst til høyre).
  - Kontroller at den trådløse tilkoblingen og Internett fungerer på eksisterende enheter.
  - Kontroller at du har fullført installasjonsprosessen for programvare. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å installere programvaren på nytt. LED-lampen på DWA-171 skal lyse når programvaren er installert.

TEKNISK STØTTE [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

## DANSK

### KONFIGURATIONSGUIDE



**FØR DU BEGYNDER**  
Før du installerer din nye D-Link trådløse adapter, skal du bekræfte følgende:  
- Tidligere installationer af trådløse adaptere er fjernet.  
- Evt. indbyggede trådløse adaptere er deaktiveret.



**INDSÆT DWA-171**  
Indsæt DWA-171 i en USB-port på PC'en. En prompt skule føre dig til DWA-171's interne lager. Dobbeltklik på **Setup.exe**. Hvis prompten ikke vises, skal du bruge et filstyringsprogram til at navigere til DWA-171's lager og dobbeltklikke på **Setup.exe**.



**KONFIGURATIONSGUIDE**  
Følg skærmevejledningen i konfigurationsguiden.

### OPSÆTNINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

- HVAD HVIS JEG HAR GLEMT MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?**  
Den trådløse krypteringsnøgle er konfigureret på det trådløse adgangspunkt, routeren eller DSL-modem-routeren. Hvis du ikke kan hente krypteringsnøglen, er den eneste løsning at omkonfigurere dit adgangspunkt/router med en ny nøgle. Se i brugervejledningen til dit trådløse adgangspunkt/router/DSL-modem-router, eller kontroller hos producenten.
- HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN TRÅDLØS FORBINDELSE?**
  - Kontroller, at din DWA-171 er korrekt indsæt i USB-porten. Indsæt DWA-171 i en anden USB-port, hvis den findes.
  - LED'en på DWA-171 skal lyse, eller kan der være en hardwarefej eller en forkert installeret driver.
  - Kontroller, at de trådløse indstillinger på DWA-171 matcher de indstillinger, du har på adgangspunktet/routeren, herunder:  
**Det trådløse netværks navn (SSID)**  
**Trådløs krypteringsnøgle**  
**Trådløs sikkerhedsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**

## SUOMI

### OHJATTU ASENNUS



**ENNEN ALOITTAMISTA**  
Vähvista seuraavaat asiat ennen uuden langattoman D-Link-sovittimeen asentamista:  
- Langattomien sovitinten aiemmat versiot poistetaan.  
- Kaikki sisäänrakennetut langattomat sovitimet asetetaan pois käytöstä.



**ASETA DWA-171**  
Aseta DWA-171 tietokoneen USB-porttiin. Ohjatus Kehotteen tulisi ohjata DWA-171:n sisäiseen tallennustilaan. Kaksoksinapsauta **Setup.exe**-tiedostoa. Jos kehote ei avaudu näkyville, siirry resurssienhallintaan avulla DWA-171:n tallennustilaan ja kaksoinapsauta **Setup.exe**-tiedostoa.



**OHJATTU ASENNUS**  
Noudata ohjatus asennuksen näytöllä olevia ohjeita.

### ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

- MITÄ JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?**  
Langattoman verkon salausavain määritetään langattomassa tukiasemassa, reitittimessä tai DSL-moodeemi-reitittimessä. Jos et pysty hankkimaan salausavainta, ainoa ratkaisu on tukiaseman tai reitittimen uudelleen määrittäminen uudella avaimella. Tarkasta langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-moodeemi-reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.
- MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN LANGATONTA YHTEYTTÄ?**
  - Tarkasta, että DWA-171 on liitetty oikein USB-porttiin. Liitä DWA-171 toiseen USB-porttiin, jos tämä on käytettävissä.
  - DWA-171:n LED-merkkivalon tulee olla päällä, tai muussa tapauksessa laitteessa on laitevika tai ohjain on asennettu virheellisesti.
  - Tarkasta, että DWA-171:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman tai reitittimen asetuksia, mukana lukien:  
**Langattoman verkon nimi (SSID)**  
**Trådløs krypteringsnyckel**  
**Langaton suojausmenetelmä (esim. WEP, WPA2)**

## SVENSKA

### INSTALLATIONSGUIDE



**INNAN DU BÖRJAR**  
Innan du installerar din nya D-Link trådlösa adapter, var vänlig och verifiera följande:  
- Tidigare installationer av trådlösa adaptar är borttagna.  
- Alla inbyggda trådlösa adaptar är avaktiverade.



**SÄTT I DWA-171**  
Sätt i DWA-171 i en annan USB-port på din dator. En prompt ska omdirigera dig till DWA-171:s interna lagring. Dubbelklicka på **Setup.exe**. Om prompten inte visas så använd en filhanterare för att navigera till DWA-171:s lagring och dubbelklicka på **Setup.exe**.



**INSTALLATIONSGUIDE**  
Följ instruktionerna på skärmen i installationsguiden.

### PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

- VAD HÄNDER OM JAG GLÖMMER MIN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKEL?**  
Den trådlösa krypteringsnyckeln konfigureras på den trådlösa åtkomstpunkten, router eller DSL moder-router. Om du inte kan erhålla din krypteringsnyckel är den enda lösningen att konfigurera om din åtkomstpunkt/router med en ny nyckel. Se användarhandboken till din trådlösa åtkomstpunkt/router/DSL modem-router eller fråga tillverkaren.
- VARFÖR FÅR JAG INTE EN TRÅDLÖS ANSLUTNING?**
  - Kontrollera att din DWA-171 är ordentligt inkopplad till USB-port. Koppla in DWA-171 till en annan USB-port om en sådan är tillgänglig.
  - Lysdioden på DWA-171 ska vara tänd, i annat fall kan det uppstå ett hårdvarufel eller en felaktigt installerad drivrutin.
  - Kontrollera att de trådlösa inställningar på DWA-171 stämmer överens med inställningarna på din åtkomstpunkt/router inklusive:  
**Namn på det trådlösa nätverket (SSID)**  
**Trådlös krypteringsnyckel**  
**Trådlös säkerhetsmetod (t.ex. WEP, WPA2)**

## PORTUGUÊS

### ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO



**ANTES DE COMEÇAR**  
Antes de instalar o seu novo adaptador sem fios D-Link, confirme o seguinte:  
- As instalações anteriores de adaptadores sem fios foram removidas.  
- Todos os adaptadores sem fios integrados estão desativados.



**LIGAR O DISPOSITIVO DWA-171**  
Ligue o dispositivo DWA-171 numa porta USB no seu PC. Uma caixa de diálogo deve direcioná-lo para o armazenamento interno do DWA-171. Clique duas vezes em **Setup.exe**. Se a caixa de diálogo não for exibida, use o gestor de ficheiros para navegar até ao armazenamento do DWA-171 e clique duas vezes em **Setup.exe**.



**ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO**  
Siga as instruções no ecrã no assistente de configuração.

### PROBLEMAS DE DEFINIÇÃO E CONFIGURAÇÃO

- O QUE ACONTECE SE EU ESQUECER A MINHA CHAVE DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?**  
A chave de encriptação sem fios está configurada no ponto de acesso sem fios, no router ou no modem-router DSL. Se não for possível obter esta chave de encriptação, a única solução é reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router com uma nova chave. Consulte o guia de utilizador do seu ponto de acesso/router/modem-router DSL ou consulte o fabricante.
- PORQUE É QUE NÃO CONSIGO UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?**
  - Confirme se o seu dispositivo DWA-171 está devidamente ligado na porta USB. Ligue o DWA-171 noutra porta USB eventualmente disponível.
  - O LED no dispositivo DWA-171 deve estar aceso. Em caso negativo, pode existir uma avaria no hardware ou um controlador incorretamente instalado.
  - Confirme se as definições sem fios no dispositivo DWA-171 correspondem às definições no seu Ponto de Acesso/Router, incluindo:  
**Nome da Rede Sem Fios (SSID)**  
**Chave de encriptação sem Fios**  
**Método de Segurança sem Fios (por exemplo, WEP, WPA2)**

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



**ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ**  
Πριν εγκαταστήσετε τον νέο προσαρμογέα ασύρματης επικοινωνίας D-Link, ελέγξτε τα ακόλουθα:  
- Έχουν καταργηθεί προηγούμενες εγκαταστάσεις προσαρμογέων ασύρματης επικοινωνίας.  
- Έχουν απενεργοποιηθεί ενδεχόμενοι ενσωματωμένοι προσαρμογείς ασύρματης επικοινωνίας.



**ΕΞΕΛΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ DWA-171**  
Θα πρέπει να εμφανιστεί μια προτροπή, η οποία θα σας οδηγεί στον σωστό χώρο αποθήκευσης του DWA-171. Κάντε κλικ στο **Setup.exe**. Εάν δεν εμφανιστεί προτροπή, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων για να μεταβείτε στον χώρο αποθήκευσης του DWA-171 και κάντε κλικ στο **Setup.exe**.



**ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ**  
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζε στην οθόνη ο οδηγός διαμόρφωσης.

### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

- ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΞΕΧΑΣΩ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΣΙΑΣ;**  
Το κλειδί κρυπτογράφησης ασύρματης επικοινωνίας είναι διαμορφωμένο στο σημείο πρόσβασης, στον δρομολογητή ή στο μόντεμ-δρομολογητή ασύρματης επικοινωνίας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το κλειδί κρυπτογράφησης, η μόνη λύση είναι να επαναδιαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης ή τον δρομολογητή με ένα νέο κλειδί. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον κατασκευαστή του σημείου πρόσβασης/δρομολογητή/μόντεμ-δρομολογητή DSL.
- ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΑΣΥΡΜΑΤΑ;**
  - Ελέγξτε ότι το προϊόν DWA-171 είναι συνδεδεμένο σωστά στη θύρα USB. Συνδέστε το προϊόν DWA-171 σε μια άλλη θύρα USB, αν είναι διαθέσιμη.
  - Η ένδειξη LED στο προϊόν DWA-171 πρέπει να είναι αναμμένη. Αλλιώς, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο υλικό ή το πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να μην είναι εγκατεστημένο σωστά.
  - Προverίτε odgovaraju li bežične postavke na uređaju DWA-171 onima na vašoj pristupnoj točki/usmjerniku, uključujući:  
**Naziv bežične mreže (SSID)**  
**Ključ za šifriranje bežične mreže:**  
**Način zaštite bežične mreže (npr. WEP, WPA2)**

## HRVATSKI

### ČAROVNJAK ZA POSTAVLJANJE



**PRIJE NEGO ŠTO POČNETE**  
Prije instaliranja novog D-Link bežičnog adaptera, potvrdite sljedeće:  
- Prethodne instalacije bežičnih adaptera su uklonjene.  
- Bilo koji ugrađeni adapteri su onemogućeni.



**UMETNITE UREĐAJ DWA-171**  
Umetnite uređaj DWA-171 u USB priključak na vašem računalu. Uputa vas treba usmjeriti u internu pohranu uređaja DWA-171. Dva puta kliknite **Setup.exe**. Ako se uputa ne pojavi, upraviteljem datoteke dodite do pohrane uređaja DWA-171 i dva puta kliknite na **Setup.exe**.



**ČAROVNJAK ZA POSTAVLJANJE**  
Pratite upute prikazane na zaslonu u čarovnjaku za postavljanje.

### PROBLEMI S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

- ŠTO AKO ZABORAVIM SVOJ KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?**  
Ključ za šifriranje bežične mreže se konfigurira na bežičnoj pristupnoj točki, usmjerniku ili DSL modemu-usmjerniku. Ako ne možete pronaći svoj ključ za šifriranje, jedino rješenje je ponovna konfiguracija vaše pristupne točke/usmjernika pomoću novog ključa. Pogledajte korisnički vodič za vašu pristupnu točku/usmjernik/DSL modem-usmjernik za bežičnu mrežu, ili to provjerite s proizvođačem uređaja.
- ŠTO AKO NE MOGU OSTAVITI BEŽIČNU VEZU?**
  - Provjerite da li je vaš DWA-171 pravilno priključen u USB priključak. Uključite DWA-171 u drugi USB priključak, ako je dostupan.
  - LED lampica na uređaju DWA-171 treba biti upaljena, u suprotnom se može raditi o hardverskom kvaru ili nepravilno instaliranom upravljačkom programu.
  - Provjerite odgovaraju li bežične postavke na uređaju DWA-171 onima na vašoj pristupnoj točki/usmjerniku, uključujući:  
**Naziv bežične mreže (SSID)**  
**Ključ za šifriranje bežične mreže:**  
**Način zaštite bežične mreže (npr. WEP, WPA2)**

## SLOVENSKI

### ČAROVNIK ZA NAMESTITITEV



**PREDEN ZAČNETE**  
Preden namestite novi brezžični vmesnik D-Link, preverite naslednje:  
- Prejšnje namestitve brezžičnega adapterja so odstranjene.  
- Vsi vgrajeni namestitveni adapterji so onemogočeni.



**VSTAVITE DWA-171**  
Vstavite DWA-171 v vrata USB na računalniku. Pozivno okno vas bo usmerilo v notranji pomnilnik naprave DWA-171. Dvakrat kliknite na **Setup.exe**. Če se pozivno okno ne prikaže, uporabite upravitelja datoteke in poiščite pomnilnik DWA-171 in dvakrat kliknite **Setup.exe**.



**ČAROVNIK ZA NAMESTITTEV**  
Upoštečajte zaslonska navodila v čarovniku za namestitvev.

### TEŽAVE PRI NASTAVITVI IN KONFIGURACIJI

- KAJ, ČE POZABIM ŠIFRIRNI KLJUČ ZA BREŽIČNO OMREŽJE?**  
Šifrirni ključ za brezžično omrežje je konfiguriran v brezžični dostopni točki, usmerjevalniku ali modemu-usmerjevalniku DSL. Če ne morete pridobiti šifrinega ključa, je edina rešitev vnovično konfiguriranje dostopne točke/usmerjevalnika z novim ključem. Preglejte uporabniški vodič za brezžično dostopno točko/usmerjevalnik/modem-usmerjevalnik DSL.
- ZAKAJ BREŽIČNA POVEZAVA NE DELUJE?**
  - Preverite, ali je DWA-171 pravilno priključen v vrata USB. DWA-171 priključite v druga vrata USB, če so na voljo.
  - Lučka LED na DWA-171 mora sveliti, sicer gre lahko za okvaro strojne opreme ali napačno nameščen gonilnik.
  - Preverite, ali se nastavitve brezžične povezave na DWA-171 ujemajo z nastavitvami za dostopno točko/usmerjevalnik, vključno z naslednjimi:  
**Ime brezžičnega omrežja (SSID)**  
**Šifrirni ključ za brezžično povezavo**  
**Varnostni način za brezžično povezavo (na primer WEP, WPA2)**

## ROMÂNĂ

### EXPERT DE CONFIGURARE



**ÎNAINTE DE A ÎNCEPE**  
Înainte de instalarea noului dumneavoastră adaptor wireless D-Link, verificați următoarele:  
- Instalările anterioare ale adaptoarelor wireless sunt șterse.  
- Orice eventuale adaptoare wireless încorporate sunt dezactivate.



**INTRODUCEȚI DWA-171**  
Introduceți dispozitivul DWA-171 într-un port USB de pe PC. Un mesaj pe ecran ar trebui să vă dirijeze spre spațiul intern de stocare a DWA-171. Dați dublu clic pe **Setup.exe**. Dacă mesajul nu apare, utilizați un manager de fișiere pentru a naviga în spațiul de stocare al DWA-171 și dați dublu clic pe **Setup.exe**.



**EXPERT DE CONFIGURARE**  
Urmări instrucțiunile de pe ecran din expertul de configurare.

### PROBLEME DE CONFIGURARE

- CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ MI-AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?**  
Cheia de criptare wireless este configurată la punctul de acces wireless, router sau modem-router DSL. Dacă nu puteți obține cheia de criptare, singura soluție este să reconfigurați punctul de acces/routerul cu o nouă cheie. Consultați ghidul de utilizare al punctului de acces wireless/routerului/modemului router DSL sau consultați producătorul.
- DE CE NU POT OBTINE O CONEXIUNE WIRELESS?**
  - Verificați dacă dispozitivul dumneavoastră DWA-171 este conectat corect la portul USB. Conectați dispozitivul DWA-171 într-un alt port USB; dacă este disponibil.
  - LED-ul de pe dispozitivul DWA-171 trebuie să fie aprins, în caz contrar este posibil să existe o eroare hardware sau un driver instalat incorect.
  - Verificați dacă setările wireless de pe dispozitivul DWA-171 corespund cu cele din punctul de acces/router, incluzând:  
**Nume rețea wireless (SSID)**  
**Cheie de criptare wireless**  
**Metodă de securitate wireless (de ex. WEP, WPA2)**