



**HOME COOKER**

Philips  
Tour Jamie Oliver

**200 W**  
5 options de coupe  
2 vitesses



HR1055/90

Réussissez tous vos plats préférés sans perdre de temps !

Coupe directement dans le bol

Avec la tour de coupe du HomeCooker Jamie Oliver, c'est comme si vous aviez une paire de mains supplémentaire dans la cuisine. Elle coupe directement dans la cuve du HomeCooker ou dans votre propre bol ; c'est une tâche de moins pour vous.

**Coupe et tranche directement dans la cuve**

- Coupe et tranche directement dans la cuve
- Cheminée de remplissage XL pour tous vos ingrédients
- 2 vitesses de coupe et de tranchage

**Grande variété de formes et de tailles**

- 5 disques différents pour trancher, râper et couper en julienne

**Simple d'utilisation**

- Pièces compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile
- Verrouillage de sécurité permettant une utilisation sûre

**PHILIPS**

## Points forts

### 2 vitesses de coupe et de tranchage



Vous pouvez choisir la vitesse qu'il vous faut, en fonction du plat ou de la recette concernée. Pour couper des ingrédients en julienne, utilisez la vitesse 1, et pour couper en tranches ou râper, sélectionnez la vitesse 2 pour les ingrédients tendres tels que les champignons, et la vitesse 2 pour les ingrédients durs tels que les carottes et le saucisson.

### Cheminée de remplissage XL



La cheminée de remplissage XL (76 x 50 mm) vous permet d'utiliser tous types d'ingrédients, sans qu'il soit nécessaire de les couper en petits morceaux avant de les introduire.

### Technologie DirectCut 5 en 1



Parfaitement conçue, la tour coupe directement dans la cuve. Elle vous fera gagner du temps car vous

n'aurez plus besoin de couper vos ingrédients sur une assiette qu'il vous faudrait ensuite laver. En outre, vous coupez les ingrédients directement dans la cuve au moment où vous en avez besoin.

### Éléments compatibles lave-vaisselle



Le panier vapeur, le plateau, l'insert à pâtes, la cuve, le mélangeur et le couvercle sont tous compatibles lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage. C'est également le cas des lames, du compartiment de coupe, de la cheminée et du poussoir.

### Verrouillage de sécurité, pour une utilisation sûre

Les deux verrouillages de sécurité à l'arrière de la tour l'empêchent de fonctionner lorsqu'elle n'est pas correctement fermée. Ces deux verrouillages doivent être fermés pour que l'appareil puisse fonctionner. Ainsi, vous utiliserez l'appareil en toute sécurité.

### Variété de formes et de tailles



L'accessoire à trancher est fourni avec 5 disques différents qui permettent de trancher les ingrédients en 2 tailles (fin et épais), de les râper en 2 tailles (moyen et épais) et de les couper en julienne.

## Caractéristiques

### Accessoires inclus

- 5 disques à trancher et couper

### Design et finition

- Matériaux: Plastique
- Couleur: Noire

### Accessoire à trancher

- 5 disques à trancher et couper
- 2 vitesses
- Cheminée de remplissage XL: 76 x 50 mm
- Verrouillage de sécurité
- Range-cordon
- Pieds antidérapants
- Facile à manipuler

### Spécificités techniques

- Alimentation: 200 W
- Tension: 220-240 V CA
- Fréquence: 50/60 Hz
- Longueur du cordon: 1,2 m

### Poids et dimensions

- Poids appareils: ~1 920 g
- Dimensions du produit (l x H x P): 192 x 240 x 408
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 272 x 260 x 397

