

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DTM9030

Klausimai?
Susiekiite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Saugumas ir pastabos	3
Saugumo pastabos.....	3
Pastabos	5
2. Jūsų Prijungiamų Garsiakalbių Sistema.....	6
Pristatymas	6
Ką rasite dėžutėje	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	7
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	9
3. Pradžia	11
Garsiakalbių laidų prijungimas	11
FM antenos prijungimas.....	12
Maitinimo prijungimas	12
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	12
Laikrodžio nustatymas	13
Ijungimas	13
4. Grojimas	14
Disko grojimas	14
Grojimas iš USB įrenginio	14
5. Grojimo valdymas	15
Laikinas grojimo sustabdymas/ grojimo tėsimas	15
Grojimo sustabdymas	15
Takelio “peršokimas”	15
Paieška takelio ribose	15
Pakartojimo ir grojimo atsitiktinė tvarka režimai	15
Takelių grojimo užprogramavimas.....	15
ID3 informacijos rodymas	15
6. Grojimas iš Bluetooth įrenginio	16
7. Grojimas iš iPod/iPhone	17
Suderinami iPod/ iPhone modeliai	17
iPod/iPhone prijungimas	17
iPod/ iPhone grojimas	17
iPod/iPhone įkrovimas	18
iPod/ iPhone nuémimas	18
8. Radijo klausymas	19
Radijo stoties paieška.....	19
Stereo/mono transliacijos pasirinkimas.....	19
Radijo stočių išsaugojimas.....	19
Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	19
Informacija apie grojimą.....	20
9. Garso reguliavimas	21
Garsumo reguliavimas	21
Aukštų/žemų dažnių reguliavimas	21
Garso užtildymas.....	21
10. Kitos funkcijos	22
Išsijungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas	22
Žadintuvu nustatymas	22
Papildomai prijungto įrenginio grojimas.....	22
11. Informacija apie įrenginį	24
Techniniai duomenys	24
Informacija apie USB grojimą	25
Tinkami MP3 diskų formatai.....	25
12. Trikčių šalinimas	26

1. Saugumas ir pastabos

Prieš pradėdami naudotis šiuo įrenginiu, atidžiai perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu gedimas įvyks dėl to, kad nesilaikėte instrukcijų, garantija nebegalios.

Saugumas

Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Niekada nesudrékinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisy.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spinduliu, atviros ugnies ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklidantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, elkitės atsargiai, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikotas meistrus. Meistru pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiaisiais daiktais, kai įrenginį paveiks lietus ar drėgmė, kai jis neveiks įprastai ar bus numestas ir pan.
14. Saugokite įrenginį nuo aptašymo ar aplaistymo.
15. Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakų, vandens pilnų vazų ir panašiai).
16. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tokis prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.
17. Įsitikinkite, jog apie įrenginį yra pakankamai laisvos vietas jam védintis.
18. Baterijų (baterijų pakuotės ar įdėtų baterijų) neturi veikti karštis, tokis kaip saulė, liepsna ir pan.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimo angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia karštį.
9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliaudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliaudyti tos vietas, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

... Saugumas ir pastabos

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio tame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.

Rūpinimasis aplinka



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatantčiomis elektroninių ir elektinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto apatinėje dalyje.

... Saugumas ir pastabos

Pastabos

€ € 0560

WOOX Innovations pareiškia, jog šis gaminys atitinkasminius reikalavimusir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Atitikimo deklaracijos kopiją galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti WOOX Innovations, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Aplinkosaugos informacija

Ijpakavimą nejeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume ijpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdibtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatantčiomis ijpakavimą, išsikrovusiu maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai ir WOOX InnovationsLimited juos naudoja pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstino perspėjimo. WOOX pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu ir tokiu atveju nejsipareigoja atitinkamai koreguoti ankstesnių detalių.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorij teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.



Windows Media ir Windows logotipas yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft Corporation JAV ir/arba kitose šalyse.



“Madefor iPod” ir “Madefor iPhone” žymėjimas reiškia, jog elektroninis prietaisas yra sukurtas specialiai iPod arba iPhone, ir yra patvirtintas gamintojo, jog atitinka “Apple” kokybės standartus. “Apple” nėra atsakingi už šio prietaiso veikimą bei standarty ar saugumo atitikimą. Prašome atkrepti dėmesį, jog šio elektroninio priedo naudojimas su iPod ir iPhone gali turėti įtakos beveilio ryšio veikimui.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekiniai ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. priklausantys prekiniai ženklai. WOOX Innovations šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.



© 2013 CSR plc ir jos grupės įmonės.

aptX® ženklas bei aptX logotipas yra prekiniai ženklai priklausantys CSR plc arba vienai iš jos grupės įmonių. Jie gali būti registruoti vienoje ar keliose jurisdikcijose.

2. Jūsų Prijungiamų Garsiakalbių Sistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje interne.

Pristatymas

Su šiuo įrenginiu jūs galėsite:

- mėgautis garsu, grojamu iš diskų, USB atminties įrenginio, iPod/iPhone, per Bluetooth prijungtų įrenginių bei kitų išorinių įrenginių
- klausytis radijo stočių.

Įrenginys yra suderinamassu šiaisiai medija formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas su 2 AAA tipo baterijomis
- Maitinimo laidas
- Garsiakalbių prijungimo laidas
- FM antena
- Atspausdinta medžiaga

Pagrindinio įrenginio apžvalga



1. Bluetooth indikatorius
2. • Lizardas, skirtas USB prijungimui.
3. • Išimti diską.
4. Diskų skyrelis
5. Prijungimo dekos dangtelis

6. Prijungimo deka, skirta iPod/iPhone, turinčiais "30 kaištelių" (30-pin) tipo jungtį
7. Prijungimo deka, skirta iPod/iPhone, turinčiais "lightning" tipo jungtį
8. Ekranėlis
 - Roda dabartinę būklę.

... Jūsų Prijungiamų Garsiakalbių Sistema

9. +/-

- Garsumo reguliavimas.

10. ▶◀ / ▶▶

- Disc/USB/Dock režime: spustelkite, norėdami "peršokti" prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Disc/USB/Dock režime: spustelkite ir palaikykite, norėdami atlikti paiešką takelio ribose.
- Tiunerio (radijo) režime: spustelkite, norėdami pasirinkti radijo stotį.
- Spustelkite, norėdami pareguliuoti laikrodį ir įsijungimo laikmatį.

11. ⏪

- Išjungia įrenginį.
- Išjungia į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

12. ▶▶

- Pradėti grojimą, laikinai iš sustabdyti arba tęsti grojimą.

13. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

14. SOURCE

- Pasirinkite norimą grojimo šaltinį: DISC, USB, FM TUNER, dock (IPOD_IPHONE), BLUETOOTH, AUX, AUDIO_IN, OPTICAL arba COAXIAL.

15. BT SETUP

- (Spauskite ir laikykite), informacijos apie esamus sujungimus ("suporavimus") ištrynimui.

16. AUX IN (L/R)

- Lizdai, skirti RCA (raudonas/baltas) audio įvesčiai.

17. FM AERIAL

- Lizdas, skirtas FM antenos prijungimui.

18. Garsiakalbių jungtys

- Lizdai, skirti garsiakalbių prijungimui.

19. AC ~ MAINS

- Maitinimo laido jungtis.

20. AUDIO IN

- 3.5mm garso įvesties lizdas.

21. OPTICAL IN


- Optinis įvesties lizdas.

22. COAXIAL IN

- Bendraašis įvesties lizdas.

... Jūsų Prijungiamų Garsiakalbių Sistema

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga



1. ⏹

- Įrenginio įjungimas/įš Jungimas.
- Iš Jungimas į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. AUDIO IN/AUX

- Pasirinkite 3.5mm arba RCA (raudonas/baltas) audio įvesties šaltinį.

3. USB

- Pasirinkite USB šaltinį.

4. DOCK/MENU

- Pasirinkite prijungimo dekos (IPOD_IPHONE) šaltinį.
- Pasiekite iPod/iPhone meniu.

5. PAIRING ☰

- Bluetooth šaltinio pasirinkimas.

6. ALBUM +/- ▲ / ▼

- "Peršokti" prie buvusio/ tolimesnio albumo.
- Naršyti po iPod/iPhone meniu.

7. OK/INFO/RDS

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Grojimo metu rodyti informaciją ekrane.
- Rodyti Radijo Duomenų Sistemos (RDS) informaciją.

8. ◀◀ / ▶▶

- Disc/USB/Dock režime: spauskite, norėdami atlikti paiešką takelio ribose.
- Tiunerio (radijo) režime: spustelkite, norėdami nustatyti radijo stotį.
- Naršyti po iPod/iPhone meniu.

9. BASS/TREBLE

- Pareguliuoti aukštų/žemų dažnių lygi.

10. ■■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

11. ▶◀ / ▶▶

- Disc/USB/Dock režime: spustelkite, norėdami "peršokti" prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Spustelkite, norėdami pareguliuoti laikrodį ir įsijungimo laikmatį.
- Spustelkite, norėdami pasirinkti radijo stotį.

12. ⏸

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

13. Skaitmenų mygtukai

- Takelio pasirinkimui.
- Nustatytos radijo stoties pasirinkimui.

... Jūsų Prijungiamų Garsiakalbių Sistema

14. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas.
- Žadintuvu (išsijungimo laikmačio) nustatymas.

15. PROG/CLOCK SET

- Disc/USB režimuose: spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami užprogramuoti takelių grojimą.
- Tiunerio (radijo) režime: spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami užprogramuoti radijo stotis.
- Budėjimo režime: spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami nustatyti laikrodį.

16. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

17. ►||

- Pradėti grojimą arba laikinai sustabdyti grojimą.

18. MODE/MONO/STEREO

- Pasirinkti pakartojimo/grojimo atsitiktinę tvarka režimus.
- Tiunerio (radijo) režime, įjungti STEREO arba MONO signalą.

19. OPT/COAX

- Pasirinkti bendraašį (coaxial) arba optinį įvesties šaltinį.

20. FM

- Pasirinkti FM tiunerio (radijo) šaltinį.

21. DISC

- Pasirinkti diskų šaltinį.

3. Pradžia



Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sajygoti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtina laikykiteis instrukcijų jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susiekti su Philips, jūsų paprās ypasakytis savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.
Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____


Serijos Numeris: _____

Garsiakalbių laidų prijungimas



Pastaba

- Kiekvieno garsiakalbio neizoliuotą laidą galų pilnai įkiškite į garsiakalbius.
- Optimaliam garsui pasiekti naudokite tik komplekte pateikiamaus garsiakalbius.




- Atsukite garsiakalbių jungtis.
- Garsiakalbio laidų galą, pažymėtą raudonai, pilnai įkiškite į kairiają raudoną (+) jungtį.
- Prisukite kairiają raudoną (+) jungtį, kad pritvirtintumėte laidą.
- Garsiakalbio laidų galą, nepažymėtą raudonai, pilnai įkiškite į kairiają juodą (-) jungtį.
- Prisukite kairiają juodą (-) jungtį, kad pritvirtintumėte laidą.
- Pakartokite 2-5 žingsnius, norėdami pritvirtinti kitus garsiakalbių laidų galus prie reikiamų jungčių.

FM antenos prijungimas



Patarimas

- Siekiant geriausio FM signalo, pilnai išskleiskite anteną ir pareguliukite jos poziciją.
- Komplekste pateiktą FM anteną prijunkite prie **FM AERIAL** lizdo, esančio jūsų pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje.




Maitinimo prijungimas



Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Išsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą nurodytą, įrenginio gale ar apačioje.
 - Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.
 - Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį išsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.
-
- Maitinimo laidą prijunkite prie:
 - **AC~MAINS** jungties, esančios jūsų pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje.
 - sienoje esančio elektros lizdo.




Nuotolinio valdymo pulto paruošimas



Dėmesio

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms ikaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitaikydami poliariskumą (+ bei -), kaip parodyta paveikslėliuose.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.



Pastabos

- Išimkite baterijas, jeigu nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgą laiką.
- Nenaudokite kartu skirtinį baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

3. Spauskite **◀ / ▶**, kad nustatytumėte valandas, tuomet spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką.
↳ Pradės mirksėti rodomi minučių skaitmenys.
4. Spauskite **◀ / ▶**, kad nustatytumėte minutes.
5. Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.

Ijungimas

- Spauskite **○** mygtuką.
↳ Sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite **○** mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
↳ Ekrano apšvietimas pritems.
↳ Ekrane pasirodybs laikrodis (jei jis nustatytas).

Norédami išjungti įrenginį į "Eco Power" budėjimo režimą:

- Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaiykite nuspauđę **○** mygtuką.

Pastaba

- Jei budėjimo režime 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, įrenginys automatiškai išsijungs į "Eco Power" budėjimo režimą.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaiykite nuspauđią **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
↳ Ekrane parodomas 12 valandų arba 24 valandų laikrodžio formatas, kurį turėsite pasirinkti.
2. Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą, tuomet spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.

4. Grojimas


Disko grojimas



Pastaba

- Šis įrenginys yra suderinamas su 8 cm diskais.

- Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte diskų grojimo režimą.
- Iđėkite diską į deklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
 - Diskas pradės groti automatiškai. Jei taip neatsitiks, spauskite **►II**.
- Spauskite **▲** mygtuką ant pagrindinio garsiakalbio, norėdami išimti diską iš skyrelio.




Grojimas iš USB įrenginio



Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

- Spauskite **USB** ir pasirinkite USB šaltinį.
- Prijunkite USB įrenginį prie **USB** ženklu pažymėto lizdo.
 - Grojimas prasidės automatiškai. Jei taip neatsitiks, spauskite **►II**.



5. Grojimo nustatymai

Laikinas grojimo sustabdymas/grojimo tėsimas

- Grojimo metu spauskite **▶||**, norédami laikinai sustabdyti/tėsti grojimą.

Grojimo sustabdymas

- Grojimo metu spauskite **■**, norédami sustabdyti grojimą.

Takelio “peršokimas”

Diskams:

- Spauskite **◀ / ▶**, norédami pasirinkti kitą takelį.
 - Norédami tiesiogiai pasirinkti takelį, spauskite skaičiaus mygtuką.

MP3 diskams ir USB:

- Spauskite **ALBUM +/- ▲ / ▼**, norédami pasirinkti albumą arba katalogą.
- Spauskite **◀ / ▶**, norédami pasirinkti takelį arba failą.

Paieška takelio ribose

- Grojimo metu nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**, norédami ieškoti takelio ribose.
- Ableiskite, norédami tėsti iprastą grojimą.

Pakartojimo ir grojimo atsitiktinė tvarka režimai

- Grojimo metu spauskite **MODE/MONO/STEREO**, norédami pasirinkti pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktinė tvarka režimą.
 - ⟳** (kartoti vieną): dabartinis takelis yra grojamas kartojant.
 - ⟳ ALL** (kartoti visus): visi takeliai yra grojami kartojant.
 - ⤓** (grojimas atsitiktinė tvarka): visi takeliai yra grojami atsitiktinė tvarka.

- Norédami tėsti iprastą grojimą, pakartotinai spauskite **MODE/MONO/STEREO**, kol ekranelyje nebus rodomas joks nustatymas.



Pastabos

- Pakartojimo ir grojimo atsitiktinė tvarka režimų negalima aktyvuoti vienu metu.
- Grojimo atsitiktinė tvarka režimo negalima pasirinkti, kai grojate užprogramuotus takelius.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

- CD/USB režime, sustabdę grojimą, spauskite **PROG/CLOCK SET**, norédami aktyvuoti programavimo režimą.
 - Ekrane mirksės užrašas **[PROG]** (programa).
- Esant MP3/WMA takeliams, spauskite **ALBUM +/- ▲ / ▼**, norédami pasirinkti albumą.
- Spauskite **◀ / ▶**, norédami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG/CLOCK SET**, norédami patvirtinti.
- Pakartokite 2-3 žingsnius, norédami užprogramuoti daugiau takelių.
- Spauskite **▶||**, norédami groti užprogramuotus takelius.
 - Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa).
 - Norédami ištrinti užprogramuotą grojimą, sustabdę grojimą spauskite **■**.

ID3 informacijos rodymas


- Disko režime grojimo metu spauskite **OK/INFO/RDS**, kad būtų parodytataki informacija:
 - Takelio numeris
 - Grojimo laikas
 - Takelio pavadinimas
 - Atlikėjo pavadinimas
 - Albumo pavadinimas

6. Grojimas iš Bluetooth įrenginio



Pastabos

- Prieš bandydami prie šio įrenginio prijungti Bluetooth įrenginį, susipažinkite su jo Bluetooth galimybėmis.
- Laikykite įrenginį atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Normalus veikimo diapazonas tarp šio įrenginio ir per Bluetooth prijungiamo įrenginio yra apie 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir "Bluetooth" įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.



1. Spauskite **PAIRINIG** ①, kad pasirinktumėte Bluetooth šaltinį.
↳ Bluetooth indikatorius ims mirksėti mėlynai.
2. Ijunkite Bluetooth funkciją savo Bluetooth įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimo instrukcijas).
3. Savo įrenginyje, norėdami atlikti sujungimą ("suporavimą"), pasirinkite "PHILIPS DTM9030".
↳ Bluetooth indikatorius ims nuolat švesti mėlynai.
↳ Įrenginys supypsės.
 - Bandant prijungti ("suporuoti") kai kuriuos įrenginius, reikės įvesti "0000" kaip "suporavimo" slaptazodį.
4. Pradėkite groti muziką savo Bluetooth įrenginyje.



Patarimai

- Jei įrenginys perjungiamas iš Bluetooth šaltinio į kitus šaltinius, prijungtas Bluetooth įrenginys atsijungs automatiškai.
- Šis įrenginys gali atsiminti iki 8 Bluetooth įrenginių, kurie buvo prijungti anksčiau.

Norėdami atjungti Bluetooth įrenginį:

- Deaktyvuokite Bluetooth savo įrenginyje; arba
- Patraukite įrenginį iš susijungimo zonos.

Norėdami ištirtinti informaciją apie Bluetooth susijungimų istoriją:

- Spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **BT SETUP** mygtuką, esantį ant pagrindinio garsiakalbio.
 - ↳ Atjungiamas dabartinis Bluetooth sujungimas.
 - ↳ Išsitrynus informacijai apie susijungimą, Bluetooth indikatorius ims mirksėti mėlynai.


7. Grojimas iš iPod/ iPhone

Galite mėgautis iPod/ iPhone grojamos muzikos, prijungdami juos prie šio įrenginio.

Suderinami iPod/ iPhone modeliai

Turėdamas dvių tipų jungtis, šis įrenginys yra suderinamas su šiais iPod ir iPhone modeliais:

- Turinčiais "lightning" tipo jungtį:
 - iPhone 5
 - iPod nano (7-os kartos)
 - iPod nano (5-os kartos)
- Turinčiais "30 kaištelių" (30-pin) tipo jungtį:
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
 - iPod nano (2-os, 3-ios, 4-os, 5-os ir 6-os kartos)
 - iPod classic
 - iPod touch (1-os, 2-os, 3-ios ir 4-os kartos)



iPod/ iPhone klausymas



Pastaba

- Įsitinkinkite, kad jūsų iPod/ iPhone buvo prijungtas saugiai.

1. Spauskite **DOCK/MENU**, kad pasirinktumėte prijungimo prie dekos režimą.

2. Pradėkite groti muziką savo iPod/ iPhone įrenginyje.

- Norédami naviguoti po meniu: spauskite **DOCK/MENU**, tuomet spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, kad pasirinktumėte, tuomet **OK/INFO/RDS**, kad patvirtintumėte.
- Norédami laikinai sustabdyti/ testi grojimą, spauskite **▶/II**.
- Norédami "peršokti" per takelį, spauskite **◀/I**.
- Norédami atlkti paiešką grojimo metu spauskite ir laikykite nuspaudę **◀ / ▶**, tuomet atleiskite, norédami grąžinti normalų grojimą.

iPod/ iPhone prijungimas



Pastaba

- Vienu metu galite naudoti tik vieną prijungimo lizdą.

1. Pakelkite prijungimo lizdo dangtelį.
2. Prijunkite savo iPod/ iPhone prie "lightning" tipo arba "30 kaištelių" (30-pin) tipo jungties.

... Grojimas iš iPod/ iPhone

iPod/ iPhone įkrovimas

- Kai šis įrenginys yra prijungtas prie elektros šaltinio, įstatytas iPod/ iPhone automatiškai pradės krautis.

iPod/ iPhone nuėmimas

- Norėdami nuimti savo iPod/ iPhone, truktelkite įjnuo prijungimo dekos.

8. Radijo klausymas

Radijo stoties paieška



Patarimas

- Siekiant geriausio FM signalo, pilnai išskleiskite anteną ir pareguliukite jos poziciją.

1. Spauskite **FM**, kad pasirinktumėte FMtiunerio (radijo) šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
 - ↳ Rodomas užrašas **[SEARCH]** (paieška).
 - ↳ Irenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsni, kad nustatytmėte kitas stotis.
 - Norédami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kol rasite optimalią signalo kokybę

Stereo/mono transliacijos pasirinkimas

Jeigu radijo stoties signalas yra labai silpnas, jų pagerinti galite garso transliaciją perjungdami į mono režimą.

- FM tiunerio režime, spauskite **MODE/MONO/STEREO** ir pasirinkite norimus nustatymus.
 - **[STEREO]**: stereo transliacija.
 - **[MONO]**: mono transliacija.

Radijo stočių išsaugojimas



Patarimas

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

- FM tiunerio (radijo) režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG / CLOCK SET** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Rodomas užrašas **[AUTO SRCH]** (automatinė paieška).
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
 - ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Susiraskite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG / CLOCK SET**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą.
 - ↳ Rodomas užrašas **[PROG]**.
3. Naudokitės **◀ / ▶** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį. Tuomet spauskite **PROG / CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norédami išsaugoti ir kitas stotis.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas

- FM tiunerio (radijo) režime spauskite **◀ / ▶** ir pasirinkite norimos stoties numerį.
 - Taip pat galite spausti ir numero mygtuką, norédami tiesiogiai pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

Informacija apie grojimą

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis rodo ir papildomą informaciją.

- FM tiunerio (radijo) režime pakartotinai spauskite **OK/INFO/RDS**, norėdami pamatyti RDS informaciją.

9. Garso reguliavimas

Garsumo reguliavimas

- Norėdami keisti garsumo lygį, grojimo metu spauskite **VOL +/-**.

Aukštų/ žemų dažnių reguliavimas

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **BASS / TREBLE**, norėdami pareguliuoti aukštų/ žemų dažnių lygį.

Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite  mygtuką ir užtildykite arba grąžinkite garsą.

10. Kitos funkcijos

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Nustatykite tam tikrą laiko trukmę, po kurios sistema automatiškai išsijungs.

- Ijungus įrenginį pakartotinai spauskite **TIMER/SLEEP** ir pasirinkite norimą laiko periodą (minutėmis):
 - ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane užrašas **SLEEP** (“miegas”).

Norédami išjungti šį laikmatį

- Pakartotinai spauskite **TIMER/SLEEP**, kol iš ekrano išnyks užrašas **SLEEP** (“miegas”).

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinių, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti CD, FM TUNER, iPod/ iPhone arba USB režimus.

Pastaba

- Isitinkinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

1. Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **TIMER/SLEEP** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **[SET TIMER]** (įsijungimo laikmačio nustatymas).
2. Spauskite grojimo šaltinio mygtukus, kad pasirinktumėte, kas gros suveikus žadintuvui: **DISC, USB, DOCK/MENU** arba **FM**.
3. Spauskite **TIMER/SLEEP**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pradės mirksėti valandų skaitmenys.
4. Spauskite **◀ / ▶**, kad nustatybtumėte valandas, tuomet spauskite **TIMER/SLEEP**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pradės mirksėti minučių skaitmenys.
5. Spauskite **◀ / ▶**, kad nustatybtumėte minutes.

6. Spauskite **TIMER/SLEEP**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Žadintuvas (laikmatis) yra nustatytas ir aktyvuotas.



Pastaba

- Norédami baigtį žadintuvo nustatinėjimą, neišsaugant nustatymų, spauskite **■**.

Norédami aktyvuoti/išjungti žadintuvu funkciją

- Budėjimo režime kelis kartus spauskite **TIMER/SLEEP** mygtuką, kad aktyvotumėte arba išjungtumėte žadintuvu funkciją.
 - ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodomas užrašas **TIMER** (laikmatis).
 - ↳ Jei žadintuvas išjungtas, užrašas **TIMER** (laikmatis) iš ekranėlio pranyks.



Pastaba

- Jei pasirinktas **DISC/USB/DOCK** režimas, bet nejdėtas diskas arba neprijungtas **USB/iPod/iPhone**, automatiškai bus pasirinktas **FM TUNER** (radijo) režimas.

Papildomai prijungto įrenginio grojimas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto garso įrenginio.

1. Prijunkite 3.5 mm audio laidą (komplekste nepateiktas) prie:
 - **AUDIO IN** lizdo, esančio pagrindinio garsiakalbio gale.
 - papildomai prijungiamo įrenginio ausinių lizdo.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN/AUX**, kad pasirinktumėte 3.5 mm audio įvesties (**AUDIO_IN**) šaltinj.
3. Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje.
 - ↳ Garsas transliuojamas iš sistemos.
4. Naudokitės ant audio grotuvo esančiais valdymo mygtukais, norédami valdyti grojimą.

... Kitos funkcijos

Prijungimas per OPTICAL IN arba COAXIAL IN lizdą:

1. Prijunkite optinj arba bendraašį (coaxial) laidą (komplekste nepateikti) prie:
 - **OPTICAL IN** arba **COAXIAL IN** lizdo, esančio pagrindinio garsiakalbio gale.
 - atitinkamo skaitmeninės išvesties lizdo, esančiopapildomai prijungiamame įrenginyje.
2. Pakartotinai spauskite **OPT/COAX**, kad pasirinktumėte optinj arba bendraaši (coaxial) garso įvesties šaltinį.
3. Pradékite grojimą papildomai prijungiamame įrenginyje ir pareguliukite garsumo lygi.
 - ↳ Garsas transliuojamas iš sistemos.
4. Naudokitės ant audio grotuvo esančiais valdymo mygtukais, norédami valdyti grojimą.



Patarimas

- Optinio arba bendraašio (coaxial) garso įvesties režime galite pareguliuoti garso atidėjimo laiką:
 - 1) spauskite **MODE/MONO/STEREO**, kad patektumėte į garso atidėjimo reguliavimo režimą;
 - 2) spauskite **VOL +/-**, kad pareguliuotumėte garso atidėjimo laiką nuo 00 ms iki 200 ms.

Prijungimas per AUX IN (L/R) lizdus:

1. Prijunkite porą RCA audio laidų (raudonas/baltas; komplekte nepateikti) prie:
 - **AUX IN (L/R)** lizdų, esančių pagrindinio garsiakalbio gale.
 - atitinkamų garso išvesties lizdų, esančių papildomai prijungiamame įrenginyje.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN/AUX**, kad pasirinktumėte RCA (raudonas/baltas) garso įvesties (AUX) šaltinį.
3. Pradékite grojimą papildomai prijungiamame įrenginyje ir pareguliukite garsumo lygi.
 - ↳ Garsas transliuojamas iš sistemos.
4. Naudokitės ant audio grotuvo esančiais valdymo mygtukais, norédami valdyti grojimą.

11. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Maksimali išvesties galia.....2 x 80W RMS

Dažnis30 Hz – 20 kHz, ±3dB

Signalo ir triukšmo santykis> 80dB

AUDIO IN įvestis600mV RMS 22 kΩ

Diskas

Lazerio tipasPuslaidininkis

Disko skersmuo12cm

Tinkami diskaiCD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC24 Bitai / 44.1kHz

Bendras harmoninis nuokrypis.....<0.8% (1 kHz)

Dažnis30 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)

Signalo ir triukšmo santykis>80 dB

Tiuneris

Radio bangų diapazonasFM: 87.5 – 108MHz

Nustatymo tinklelis50 KHz

Atminties stočių skaičius20

Jautrumas

- Mono, 26 dB Signalo ir
triukšmo santykis< 22 dBf

- Stereo, 46 dB Signalo ir
triukšmo santykis<43 dBf

Paieškos atranka.....< 28 dBf

Bendras harmoninis nuokrypis< 2 %

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža.....60mai + 2 x 3 omai

Garsiakalbių valdiklis104 mm “woofer”
+ 104 mm “woofer”
+ 33 mm “tweeter”

Jautrumas88dB/1m/1W

Bluetooth®

Bluetooth versijaV2.1 + EDR

Dažnis2.402 – 2.480 GHzISM Band

Diapazonas10m (nekliudomoje erdvėje)

Bendra informacija

Maitinimas220 – 240V~, 50/60 Hz

Energijos suvartojimas “Eco”
budėjimo režime< 0.5 W

Energijos suvartojimas veikimo metu40 W

USB Directversija 2.0HS

USB apkrova.....≤ 500mA

Matmenys

- Pagrindinis įrenginys
(P x A x G).....300 x 985 x 300mm

Svoris

- Su įpakavimu30.7 kg

- Pagrindinis įrenginys14.11 kg

... Informacija apie įrenginių

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB "flash" atmintinė (USB 2.0 arba USB 1.1).
- USB "flash" grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- WMA v9 arba ankstesnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nebus rodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, MS Word dokumentai (.doc) ar MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių ("titles") skaičius: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami Bitų dažniai: 32 – 256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

12. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį interne, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susisiecti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Néra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros tinklė yra maitinamas.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Néra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygi.
- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungti garsiakalbiai.
- Įsitikinkite, kad tinkamai pritvirtintineizoliuotos garsiakalbių laidų dalyse.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas néra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lečio nudžius drėgmę.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus išrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomu

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištesskite FM anteną.
- Prijunkite lauko (išorinę) FM anteną.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

Net ir po sėkmindo Bluetooth susijungimo nepavyksta groti muzikos per garsiakalbius.

- Šio įrenginio negalima naudoti muzikos grojimui bevieliu būdu.

Po susijungimo su Bluetooth įrenginiu garso kokybė prasta.

- Prastas Bluetooth bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūties.

... Trikčių šalinimas

Negaliu prisijungti prie įrenginio.

- Įrenginys nesuderinamas su sistemai reikalingais profiliais.
- Neaktyvuota įrenginio Bluetooth funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas, norėdami rasti informaciją apie funkcijos aktyvavimą.
- Sistema nėra prisijungimo (“poravimo”) režime.
- Sistema jau susijungusi su kitu Bluetooth įrenginiu. Atjunkite tą įrenginį bei visus kitus prijungtus įrenginius ir bandykite dar kartą.


“Suporuotas” Bluetooth įrenginys nuolatos prisijungia ir atsiųjungia.

- Prastas Bluetooth bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūties.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsiųjungti, kuomet atliekami ir baigiami skambučiai. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.
- Kai kuriuose įrenginiuose Bluetooth jungtis gali būti automatiškai išjungama, tokiu būdu taupant energiją. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.

© 2013 WOOX InnovationsLimited. Visos teisės saugomos.

Šis produktą į rinką įvedė WOOX InnovationsLimited arba viena iš su ja susijusių kompanijų (toliau vadintam WOOX Innovations), kurie ir yra šio produkto gamintojai. WOOX Innovations yra produkto, šalia kurio buvo pateikta ši brošiūra, laiduotojas. Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai.

Visos teisės saugomos.



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>