

# PHILIPS

## Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen

Für alle Kleidungsstücke  
geeignet

Zusätzliche Bürste inkl.  
wiederaufladbar über USB

GC027/00



## Fusselrasierer

### Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Mit dem Philips Fusselrasierer können Sie ganz einfach und schnell kleine Knötchen von allen Kleidungsstücken entfernen. Ob Pullover oder Ihre Decke – alle Kleidungsstücke werden wieder wie neu aussehen!

#### **Effektive und schnelle Knötchenentfernung**

- Große Klingensoberfläche für größere Bereiche
- Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung
- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe
- Entfernt mit der zusätzlichen Fusselbürste auch die hartnäckigsten Knötchen

#### **Einfache Bedienung**

- Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden
- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch
- Laden Sie Ihren Fusselrasierer jederzeit auf

#### **Sichere Wahl**

- Messer kommen automatisch zum Stillstand, wenn der Aufsatz entfernt wird.
- Sicherer für die Umwelt: Akku frei von Cadmium

# Besonderheiten

## Große Klingenoberfläche



Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

## Scherkopf in speziellem Design

Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

## 8800 Klingenumdrehungen/Min.



Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung.

## zusätzliche Sicherheitsfunktion

Die Messer des Fusselrasierers kommen automatisch zum Stillstand, wenn der Aufsatz entfernt wird. So vermeiden Sie, dass Sie sich aus Versehen verletzen oder Ihre Kleidung beschädigen.

## Über USB aufladbarer Akku



Laden Sie Ihren Fusselrasierer jederzeit über das USB-Ladekabel auf.

## Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter

Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

## Zusätzliche Fusselbürste

Die zusätzliche Fusselbürste hebt die Fasern an, sodass selbst die hartnäckigsten Knötchen entfernt werden können.

## Reinigungsbürste



Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

## Akku frei von Cadmium

Der Akku Ihres Philips Geräts ist frei von Cadmium und ist deshalb die sichere Wahl für die Umwelt.

# Daten

## Zubehör

Bürste  
Schutz empfindlicher Textilien

## Nachhaltigkeit

Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

## Technische Daten

Art der Stromversorgung: wiederaufladbar über USB

## Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L):  
12,3 x 5,8 x 8 cm

