



Philips
Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen
Für alle Kleidungsstücke geeignet
Zusätzliche Bürste inkl.
wiederaufladbar über USB

GC027/00

Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Mit dem Philips Fusselrasierer können Sie ganz einfach und schnell kleine Knötchen von allen Kleidungsstücken entfernen. Ob Pullover oder Ihre Decke – alle Kleidungsstücke werden wieder wie neu aussehen!

Einfache Bedienung

- Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden
- Laden Sie Ihren Fusselrasierer jederzeit auf

Einfache Bedienung

- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch

Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- Entfernt mit der zusätzlichen Fusselbürste auch die hartnäckigsten Knötchen
- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe
- Große Klingenoberfläche für größere Bereiche

Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung

Sichere Wahl

- Messer kommen automatisch zum Stillstand, wenn der Aufsatz entfernt wird.
- Sicherer für die Umwelt: Akku frei von Cadmium

PHILIPS

Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen Für alle Kleidungsstücke geeignet, Zusätzliche Bürste inkl., wiederaufladbar über USB

Besonderheiten

Große Klingenoberfläche



Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

Scherkopf in speziellem Design

Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

8800 Klingenumdrehungen/Min.



Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

zusätzliche Sicherheitsfunktion

Die Messer des Fusselrasierers kommen automatisch zum Stillstand, wenn der Aufsatz entfernt wird. So vermeiden Sie, dass Sie sich aus Versehen verletzen oder Ihre Kleidung beschädigen.

Über USB aufladbarer Akku



Laden Sie Ihren Fusselrasierer jederzeit über das USB-Ladekabel auf.

Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter

Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

Zusätzliche Fusselbürste

Die zusätzliche Fusselbürste hebt die Fasern an, sodass selbst die hartnäckigsten Knötchen entfernt werden können.

Reinigungsbürste



Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

Akku frei von Cadmium

Der Akku Ihres Philips Geräts ist frei von Cadmium und ist deshalb die sichere Wahl für die Umwelt.

GC027/00

Daten

Zubehör

- Bürste
- Schutz empfindlicher Textilien

Technische Daten

- Art der Stromversorgung: wiederaufladbar über USB

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x H x L):
12,3 x 5,8 x 8 cm

Nachhaltigkeit

- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier



Ausstellungsdatum
2024-02-18

Version: 7.7.1

EAN: 87 10103 65913 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com