



Philips
Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen

Für alle Kleidungsstücke geeignet
2 Philips AA-Batterien inkl.



GC026/30

Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

Einfache Bedienung

- Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden

Einfache Bedienung

- 2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten
- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch

Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe
- Kappe zur Höheneinstellung für empfindliche Kleidungsstücke
- Große Klingensoberfläche für größere Bereiche

Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung

PHILIPS

Fusselrasierer
Entfernt kleine Knötchen Für alle Kleidungsstücke geeignet, 2 Philips AA-Batterien inkl.

GC026/30

Besonderheiten

Große Klingenoberfläche



Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

8800 Klingenumdrehungen/Min.



Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter




Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

Scherkopf in speziellem Design



Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

Kappe zur Höheneinstellung



Dank der Kappe zur Höheneinstellung können Sie selbst bei empfindlichen Kleidungsstücken kleine Knötchen entfernen.

Reinigungsbürste



Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

2 AA-Batterien inklusive



2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Daten

Zubehör

- Bürste
- Schutz empfindlicher Textilien

Technische Daten

- Art der Stromversorgung: 2 AA-Batterien

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x H x L):
12,3 x 5,8 x 8 cm

Nachhaltigkeit

- Benutzerhandbuch: 100% recycled paper



Ausstellungsdatum
2023-09-19

Version: 6.6.1

EAN: 87 10103 65888 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com