

Philips NL9206AD-4 Drachten



4213.354.3925.1



Keterangan umum

Botol Natural adalah botol minum dengan dot untuk bayi dan anak. Botol ini terdiri atas 4 bagian: yaitu wadah plastik, cincin berulir, dot, dan tutup botol.

Kontraindikasi

Tidak ada kontraindikasi yang diketahui.

Peringatan

Selalu gunakan produk ini dengan pengawasan orang dewasa. Jangan menggunakan dot susu sebagai dot pentil. Mengisap cairan terus-menerus dan dalam waktu lama akan menyebabkan kerusakan gigi. Periksa selalu suhu makanan sebelum memberi makan. Memanaskan di oven microwave dapat menghasilkan suhu setempat yang tinggi. Sangat berhati-hatilah saat memanaskan makanan dalam

microwave. Selalu aduk makanan untuk memastikan distribusi panas yang merata dan uji suhunya sebelum menyajikan. Jauhkan semua komponen yang tidak sedang digunakan dari jangkauan anak-anak. Jangan biarkan anak Anda bermain dengan komponen kecil atau berjalan/berlari sambil menggunakan botol atau cangkir. Jangan masukkan dalam oven yang panas. Minuman selain susu dan air, seperti jus buah dan minuman manis beraroma tidaklah disarankan. Jika sampai digunakan, maka harus diencerkan dan hanya selama jangka waktu terbatas. Jangan gunakan bahan pembersih abrasif atau pembersih anti-bakteri. Jangan secara langsung menaruh komponen cangkir di atas permukaan yang baru

saja dibersihkan menggunakan pembersih anti-bakteri. ASI yang telah diperah dapat disimpan dalam botol/wadah polipropilena Philips Avent yang telah disterilkan dalam kulkas hingga selama 48 jam (bukan di pintunya), atau dalam freezer hingga 3 bulan. Jangan sekali-kali membekukan ulang ASI atau menambahkan ASI baru ke susu yang sudah beku. Sifat bahan plastik mungkin terpengaruh oleh sterilisasi dan suhu tinggi. Ini dapat memengaruhi ketepatan pemasangan tutupnya. Jangan gunakan tangkai bersama botol kaca. Buang segera bagian apa pun jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi bagus. Jangan ubah produk atau bagian apa pun dengan cara apa pun. Hal ini dapat menyebabkan

produk tidak berfungsi dengan aman.

Dot

Periksa dengan saksama setiap kali sebelum menggunakan. Tarik dot ke semua arah. Buang segera jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi bagus. Untuk menjaga kebersihan, disarankan untuk mengganti dot setiap 3 bulan. Simpan dot di dalam wadah tertutup dan kering. Jangan biarkan dot di bawah sinar matahari langsung atau panas, atau ditinggalkan di dalam disinfektan lebih lama dari yang direkomendasikan karena dapat merusak produk.

Perhatian

- Jangan masukkan dalam oven yang panas, karena plastik dapat meleleh.

- Sifat bahan plastik mungkin terpengaruh oleh cara membersihkan dan suhu tinggi. Ini dapat memengaruhi ketepatan pemasangan tutupnya.
- Jangan biarkan dot di bawah sinar matahari langsung atau panas, atau ditinggalkan di dalam disinfektan lebih lama dari yang direkomendasikan karena dapat merusak produk.
- Pastikan Anda menggunakan dot yang tepat untuk bayi Anda. Jika susu luber di sekitar mulut bayi, coba pilih dot dengan lubang lebih sedikit.

Efek samping

Tidak ada efek samping yang diketahui.

Menggunakan produk

Umumnya digunakan pada bayi dan balita. Khususnya, digunakan

untuk memberikan susu formula atau ASI perah kepada bayi.

Cara menggunakan:

Sebelum menggunakan alat pertama kali

- Sebelum menggunakan untuk pertama kali, bongkar semua bagian, bersihkan dan sterilkan produk.
- Sterilkan menggunakan Philips Avent Sterilizer atau rebus selama 5 menit. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebersihannya.
- Ketika mensterilkan dengan air mendidih, usahakan agar botol atau bagian lain tidak menyentuh sisi panci. Hal ini dapat menyebabkan produk berubah bentuk atau rusak permanen yang tidak ditanggung oleh Philips.
- Periksa dot sebelum digunakan dan tarik dot ke semua arah.

Jangan gunakan produk yang rusak.

Ketika Anda merakit botol, pastikan tutup dipasang vertikal ke botol sehingga dot berada di posisi tegak (lihat gambar untuk rincian lebih lanjut). Untuk melepaskan tutup, letakkan tangan Anda di atas tutup dan ibu jari Anda pada lekukan tutup. Dot lebih mudah dirakit jika Anda menggoyanginya ke atas bukan menariknya tegak lurus ke atas. Pastikan Anda menarik dot sepenuhnya sampai bagian bawahnya rata dengan cincin berulir.

Penyimpanan

Periksa botol dan dot setiap kali sebelum digunakan dan tarik dot ke semua arah untuk mencegah bahaya tersedak. Buang segera jika ada tanda-tanda kerusakan atau

kondisinya sudah tidak lagi bagus. Untuk menjaga kehygienisan, disarankan untuk mengganti dot setiap 3 bulan. Simpan dot di dalam wadah tertutup dan kering. Jika tidak digunakan, jangan simpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau panas, atau ditinggalkan di dalam desinfektan (,cairan pensteril') lebih lama dari yang direkomendasikan, karena ini akan memperlemah dot. Jangan masukkan dalam oven yang panas. Simpan botol di tempat yang kering.

