

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

CSS7235Y



用户手册

User manual

PHILIPS

目录

1	重要信息	2
	安全	2
	爱护产品	2
	爱护环境	3
	帮助和支持	3
2	您的产品	3
	主装置	3
	遥控器	4
	无线扬声器	5
	无线低音扬声器	5
	接口	6
3	连接和设置	7
	连接主装置	7
	为扬声器充电	7
	对扬声器/低音扬声器进行配对	7
	摆放扬声器	8
	连接至电视	9
	通过 HDMI 连接数字设备	9
	连接电视或其他设备的音频	9
4	使用您的产品	10
	调节音量	10
	选择声音	10
	MP3 播放器	11
	通过蓝牙播放音乐	11
	通过 NFC 播放音乐	12
	自动待机	12
	应用出厂设置	12
5	产品规格	13
6	故障种类和处理方法	14

1 重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

小心触电或发生火灾！

- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部，请立即断开其电源。请与客户服务中心联系，对产品进行检查后再行使用。
- 切勿将本产品和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。
- 在雷电天气之前，应断开本产品的电源。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。

小心短路或起火！

- 在将本产品连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上。

小心受伤或损坏本产品！

- 切勿将本产品或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 如果在低于 5°C 的温度下运送了本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。
- 本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理，以免受到伤害或造成损坏。

小心过热！

- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。

小心污染！

- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池等等）。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 如果电池电量耗尽或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 电池含有化学物质，因此应适当地进行处理。

吞咽电池的危险！

- 产品/遥控器可能包含纽扣式/按钮式电池，容易被吞咽。始终将电池放在儿童接触不到的地方！如不慎吞咽，电池可能导致严重受伤或死亡。摄入后 2 小时内可能发生严重的内部烧伤。
- 如果您怀疑电池不慎被吞咽或位于体内的任何部位，请立即就医。
- 更换电池时，请务必将所有新旧电池放在儿童接触不到的地方。更换电池后，确保电池仓完全紧闭。
- 如果电池仓无法完全紧闭，请不要继续使用产品。放在儿童接触不到的地方并联系制造商。



此款 II 类设备具有双重绝缘，不提供保护接地。

爱护产品

- 只能用微细纤维清洁布清洁本产品，以清除音箱布上积聚的灰尘和脱落物。切勿使用任何清洁溶剂清洁木质面板和音箱布。
- 用稍微蘸湿的软布清洁皮质提梁，先将软布浸入皮革清洁溶液，然后用干燥软布擦亮皮革。

- 由于使用天然材料，木质面板和皮质提梁的颜色和纹理可能会有所不同。

爱护环境



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

帮助和支持

有关广泛的在线支持，请访问 www.philips.com/support 以：

- 下载用户手册和快速入门指南
- 观看视频教程（仅限于选定的型号）
- 查找常见问题 (FAQ) 的答案
- 通过电子邮件向我们发送问题
- 与支持代表聊天。

请按照网站上的说明选择您的语言，然后输入您的产品型号。


或者，您可以联系您所在国家/地区的客户服务中心。在联系之前，请记下产品的型号和序列号。您可在产品的背面或底部找到此信息。

2 您的产品

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/support 上注册您的产品。

主装置

本产品的主装置由左、右基座扬声器组成。



① 红色/白色/蓝色 LED 指示灯

红色 LED 指示灯

- 主装置切换为待机模式时亮起。

白色 LED 指示灯

- 主装置开机时亮起。
- 按遥控器上的按钮时便会闪烁一次。
- 输入杜比数字音频时会闪烁两次。
- 输入 DTS 音频时会闪烁三次。
- 未检测到所选 HDMI ARC 源的音频或检测到不支持的音频格式时会持续闪烁。


蓝色 LED 指示灯

- 切换至蓝牙模式且蓝牙设备已配对时会亮起。
- 切换至蓝牙模式但蓝牙设备未配对时会闪烁。

- ② **NFC 标签**
用 NFC 设备轻击标签可实现蓝牙连接。
- ③ **⏻ (待机-开机)**
打开主装置或将其切换为待机模式。
- ④ **🔊**
切换至蓝牙模式。
- ⑤ **🔊**
在所有来源之间切换。
- ⑥ **+/- (音量)**
增大或减小音量。

遥控器

本部分包括遥控器的概述。



- ① **⏻ (待机-开机)**
 - 打开主装置或将其切换为待机模式。
 - 在启用 EasyLink 后，按住至少三秒钟，所有已连接的 HDMI CEC 兼容设备都将切换为待机状态。
- ② **HDMI 选择**

HDMI ARC：将来源切换至 HDMI ARC 连接。

HDMI 1：将来源切换至 HDMI IN 1 连接。

HDMI 2：将来源切换至 HDMI IN 2 连接。
- ③ **来源按钮**

🔊 Bluetooth：切换至蓝牙模式；按住 3 秒钟可断开当前蓝牙连接。

OPTICAL：将音频来源切换至光纤连接。

COAX：将音频来源切换至同轴连接。

AUDIO IN：将音频源切换至 AUDIO IN 接口（3.5 毫米插孔）。
- ④ **SURR. SOUND ON/OFF**
 - 无线环绕扬声器插接至主装置时打开或关闭环绕音效。
 - 在 HDMI-IN 模式（通过 **HDMI IN 1** 或 **HDMI IN 2** 连接），按住 **SURR. SOUND ON** 可在本产品的扬声器和电视扬声器之间切换音频输出。
- ⑤ **音量控制**

+/-：增大或减小音量。


🔊：静音或恢复音量。
- ⑥ **RESET 🎵**
 - 将低音和高音设为默认设置。
- ⑦ **BASS +/-**
增大或减小低音。
- ⑧ **TREBLE +/-**
增大或减小高音。
- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
增大或减小音频延迟。

⑩ AUTO VOL. ON/OFF

打开或关闭自动音量。

无线扬声器

本产品随附一对无线环绕扬声器。



* 以上图示表示任一无线环绕扬声器。

① 红色/白色/橙色 LED 指示灯

红色 LED 指示灯

- 剩余电池电量不足 30% 时亮起（已从主装置中拔出）。
- 剩余电池电量不足 10% 时闪烁（已从主装置中拔出）。
- 如果扬声器并非以无线方式连接至主装置，则无线扬声器上的红色和橙色 LED 指示灯会交替闪烁。

白色 LED 指示灯

- 电池电量充足或剩余 30% 以上时亮起（已从主装置中拔出）。
- 扬声器以无线方式连接至主装置时亮起（已从主装置中拔出）。

橙色 LED 指示灯


- 环绕扬声器充电时亮起。
- 如果扬声器并非以无线方式连接至主装置，则无线扬声器上的红色和橙色 LED 指示灯会交替闪烁。

② 电源按钮

打开环绕扬声器。

无线低音扬声器

本产品附有无无线低音扬声器。



① AC MAINS~

连接至电源。

② CONNECT (连接)

按下可进入手动连接主装置的配对模式。


③ 低音扬声器指示灯

- 低音扬声器打开时白色 LED 指示灯会亮起。
- 低音扬声器以无线方式连接至主装置时白色 LED 指示灯会亮起。
- 低音扬声器并非以无线方式连接至主装置时白色 LED 指示灯会闪烁。
- 主装置切换至待机模式 4 分钟后白色 LED 指示灯会熄灭。

接口


本节概述了本产品上的可用接口。

在左基座扬声器上



- ① **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
连接至数字设备上的 HDMI 输出。
- ② **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
连接至电视的 HDMI (ARC) 输入。
- ③ **AUDIO IN**
例如，MP3 播放器的音频输入（3.5 毫米插孔）。
- ④ **OPTICAL**
连接至电视或数字设备的光学音频输出插孔。
- ⑤ **COAXIAL**
连接至电视或数字设备的同轴音频输出插孔。
- ⑥ **TO R SPEAKER**
连接至右基座扬声器。

在右基座扬声器上



- ① **TO L SPEAKER**
连接至左基座扬声器。
- ② **AC MAINS~**
连接至电源。

3 连接和设置

本节将帮助您将本产品连接至电视和其他设备，然后进行设置。

有关本产品及配件的基本连接详细信息，请参阅快速入门指南。

注

- 有关标识和电源功率，请参阅产品背面或底部的型号铭牌。
- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已与电源插座断开连接。


连接主装置

使用随附的 DIN 线缆将左基座扬声器连接至作为主装置的右基座扬声器。有关详细信息，请参阅快速入门指南。

为扬声器充电

如果已将无线环绕扬声器从主装置中拔出，则由无线扬声器上的指示灯指示其电池电量。

- 白色 LED 指示灯：电池电量充足或剩余 30% 以上
- 红色 LED 指示灯：电池电量不足，剩余不足 30%
- 红色 LED 指示灯闪烁：电池电量几乎耗尽，剩余不足 10%



- 1 将左、右无线扬声器插接至主装置（左、右基座扬声器）为扬声器充电。
- 2 打开主装置。
 - ↪ 充电期间，无线扬声器上的橙色 LED 会亮起。
 - ↪ 充满电后，无线扬声器上的橙色 LED 会熄灭。

注

- 扬声器充满电约需 3 小时。

对扬声器/低音扬声器进行配对

打开主装置、扬声器和低音扬声器时，无线扬声器和低音扬声器会自动与主装置（左、右基座扬声器）配对进行无线连接。如未听到无线扬声器和低音扬声器的音频，请执行以下操作进行配对。

对扬声器进行配对

- 1 打开主装置和环绕无线扬声器。
 - ↪ 如果与主装置的连接断开，则无线扬声器上的红色和橙色 LED 指示灯会交替闪烁。
- 2 将左、右无线扬声器插接至主装置（左、右基座扬声器）。
 - ↪ 如果配对成功，则无线扬声器上的橙色 LED 指示灯会亮起 5 秒钟。
 - ↪ 如果配对失败，则无线扬声器上的红色和橙色 LED 指示灯会交替闪烁。
- 3 如果配对失败，请将无线扬声器重新插接至主装置。

对低音扬声器进行配对


- 1 打开主装置及低音扬声器。
 - ➔ 如果与主装置的连接断开，则低音扬声器上的白色 LED 指示灯会缓慢闪烁。
- 2 按低音扬声器上的 **CONNECT**（连接）按钮可进入配对模式。
 - ➔ 低音扬声器上的白色 LED 指示灯会迅速闪烁。
- 3 在遥控器上，按 **OPTICAL**，然后按住 **AUDIO SYNC + 5** 秒钟。
 - ➔ 如果配对成功，则低音扬声器上的白色 LED 指示灯会亮起。
 - ➔ 如果配对失败，则低音扬声器上的白色 LED 指示灯会缓慢闪烁。
- 4 如果配对失败，请重复上述步骤。

注

- 将低音扬声器手动连接至主装置后，再次将环绕扬声器与主装置配对，以便重新连接。

摆放扬声器

为了获得最佳音效，请将所有扬声器朝向座位并将其置于接近耳朵高度的位置（坐着时）。



注


- 环绕音效取决于房间形状和大小、墙壁和天花板类型、窗户和反射面以及扬声器声学特性等诸多因素。试验不同的扬声器定位以找出适合您的最佳摆放。

按照以下一般原则摆放扬声器。

- 1 座位：
这是您聆听区域的中心。
- 2 将主装置（左、右基座扬声器）摆放在座位前方。
- 3 **L/ R 环绕扬声器（左/右）**：
将后部环绕扬声器摆放于您座位的左右两侧，要么齐平，要么稍后一点。
- 4 **SUBWOOFER（低音扬声器）**：
将低音扬声器放置在电视左侧或右侧至少一米远。与墙壁之间留出大约 10 厘米间隙。

插接环绕扬声器

您也可以将环绕扬声器插接至主装置来聆听音频，例如，观看电视节目和新闻。




连接至电视

将本产品连接至电视。您可以通过本产品的扬声器收听电视节目的音频。使用本产品 and 电视提供的最佳品质连接。

通过 HDMI (ARC) 连接电视

最佳质量音频

本产品支持带音频回传通道 (ARC) 功能的 HDMI。如果电视兼容 HDMI ARC，则可使用一根 HDMI 线缆通过扬声器收听电视音频。



- 1 使用高速 HDMI 线缆，将左基座扬声器上的 **HDMI OUT (ARC)** 接口连接至电视上的 **HDMI ARC** 接口。
 - 电视上的 **HDMI ARC** 接口的标记可能有所不同。有关详细信息，请参阅电视用户手册。
- 2 在电视上，请打开 HDMI-CEC 操作。有关详细信息，请参阅电视用户手册。

注

- 如果电视不兼容 HDMI ARC，则连接音频线缆以通过本产品的扬声器收听电视音频。（请参见第 9 页的“连接电视或其他设备的音频”）
- 如果您的电视具有 DVI 接口，则可使用 HDMI/DVI 适配器连接至电视。但是，某些功能可能不可用。

通过 HDMI 连接数字设备

通过单一 HDMI 接口将机顶盒、DVD/蓝光光盘播放机或游戏控制台等数字设备连接至产品。使用此方法连接设备并播放文件或玩游戏时，

- 电视会自动显示视频，并且
 - 本产品会自动播放音频。
- 1 使用高速 HDMI 线缆，将数字设备上的 **HDMI OUT** 接口连接至本产品左基座扬声器上的 **HDMI IN 1/2**。
 - 2 通过 **HDMI OUT (ARC)** 将本产品连接至电视。
 - 如果电视与 HDMI CEC 不兼容，请在电视上选择正确的视频输入。
 - 3 在连接的设备上，打开 HDMI-CEC 操作。有关详情，请参阅设备的用户手册。

连接电视或其他设备的音频


通过本产品的扬声器播放电视或其他设备的音频。使用本产品、电视和其他设备提供的最佳品质连接。

注

- 通过 **HDMI ARC** 连接本产品和电视时，无需使用音频连接。

方案 1: 通过数字光纤线缆连接音频


最佳质量视频



- 1 使用光缆，将本产品左基座扬声器上的 **OPTICAL** 接口连接至电视或其他设备上的 **OPTICAL OUT** 接口。
 - 数字光纤连接器可能标记为 **SPDIF** 或 **SPDIF OUT**。

方案 2: 通过数字同轴线缆连接音频

良好质量视频



- 1 使用同轴电缆，将本产品左基座扬声器上的 **COAXIAL** 接口连接至电视或其他设备上的 **COAXIAL/DIGITAL OUT** 接口。
 - 数字同轴连接器可能标记为 **DIGITAL AUDIO OUT**。

4 使用您的产品

本节旨在帮助您使用本产品播放连接设备中的音频。

开始之前

- 根据快速入门指南和本用户手册中所述，建立必要连接。
- 将本产品切换至对应其它设备的正确来源。

调节音量

- 1 按 **+/-** (音量) 可增大或减小音量。
 - 要静音，请按 **⏸** (静音)。
 - 要恢复声音，请再次按 **⏸** (静音) 或按 **+/-** (音量)。

选择声音

本节将帮助您选择适合于视频或音乐的声音。

环绕声模式

环绕声模式可为您带来醉人的音频体验。

- 1 将环绕扬声器插接至主装置。
- 2 按 **SURR. SOUND ON/OFF** 可打开或关闭环绕模式。
 - **On** (开)：营造环绕声听觉体验。四声道音效。派对音乐的理想之选。
 - **Off** (关)：双声道立体声。非常适合于聆听音乐。

注

- 如果已将环绕扬声器从主装置中拔出，则只能固定至环绕音模式。

均衡器

更改本产品的高频（高音）和低频（低音）设置。

1 按 **TREBLE +/-** 或 **BASS +/-** 可更改频率。

→ 如将高音或低音设置为最大或最小，则主装置上的白色 LED 指示灯会亮起 2 秒钟。

2 要将低音和高音重置为默认设置，请按 **RESET** 。

自动音量调衡

切换至不同来源时，请打开自动音量调衡，以保持音量恒定。

其还可以压缩声音动态、增大安静场景的音量及减小大声场景的音量。

1 按 **AUTO VOL. ON/OFF** 开启或关闭自动音量。

同步画面和声音

如果音频和视频不同步，请延迟音频以匹配视频。

1 按 **AUDIO SYNC +/-** 将音频与视频同步。

- **AUDIO SYNC +** 可增加声音延迟，**AUDIO SYNC -** 可减少声音延迟。

→ 如将声音延迟值设置为最大或最小，则主装置上的白色 LED 指示灯会亮起 2 秒钟。

夜间模式

在播放音频时，音量较高部分会降低，以达到安静聆听的效果。夜间模式仅适用于杜比数字音频。

1 在 **AUDIO IN** 模式下，按住 **AUTO VOL. ON** 5 秒钟可打开或关闭夜间模式。

→ 如果打开夜间模式，则白色 LED 和待机 LED 指示灯会闪烁 2 次。

→ 如果关闭夜间模式，则白色 LED 和待机 LED 指示灯会闪烁 3 次。

注

- 如果自动音量设置为开启，您将无法启用夜间模式。

MP3 播放器

连接 MP3 播放器以播放您的音频文件或音乐。

所需组件

- 一个 MP3 播放器。
- 一根 3.5 毫米立体声音频线缆。

1 使用 3.5 毫米立体声音频线缆，将 MP3 播放器连接至左基座扬声器上的 **AUDIO IN** 接口。

2 按 **AUDIO IN**。

3 按 MP3 播放器上的按钮选择和播放音频文件或音乐。

- 在 MP3 播放器上，建议将音量设置在最大音量的 80% 范围内。

通过蓝牙播放音乐

通过蓝牙，将产品与蓝牙设备（如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手机或笔记本电脑）相连接，然后便可以通过本产品的扬声器来聆听存储在设备上的音频文件。

所需组件

- 支持 A2DP 蓝牙规格并具有蓝牙版本 2.1 + EDR 的蓝牙设备。
- 主装置（左、右扬声器）与蓝牙设备之间的工作范围约为 10 米（30 英尺）。

- 1 按遥控器上的 **Bluetooth** 可将本产品切换至蓝牙模式。
 - ↳ 左基座扬声器上的蓝色 LED 指示灯会闪烁。
- 2 在蓝牙设备上，开启蓝牙，搜索并选择 **Philips CSS7235Y** 以开始连接（有关如何启用蓝牙功能，请参阅蓝牙设备用户手册）。
 - ↳ 连接期间，左基座扬声器上的蓝色 LED 指示灯会闪烁。
- 3 等到听见本产品发出蜂鸣音。
 - ↳ 左基座扬声器上的蓝色 LED 指示灯会亮起。
 - ↳ 如果连接失败，则左基座扬声器上的蓝色 LED 指示灯会持续闪烁。
- 4 选择并播放蓝牙设备上的音频文件或音乐。
 - 播放期间，如有通话接入，音乐播放会暂停。通话结束后恢复播放。
 - 如果音乐传输中断，则将蓝牙设备移近本产品。
- 5 要退出蓝牙功能，请选择其他来源。
 - 切换回蓝牙模式后，蓝牙连接仍处于活动状态。

注

- 音乐传输可能因设备与本产品之间的障碍物而中断，如墙壁、设备的金属外壳或附近以相同频率工作的其他设备。
- 如果要本产品与其他蓝牙设备相连，请按住遥控器上的 **Bluetooth** 以断开当前蓝牙连接。

- 主装置（左、右扬声器）与 NFC 设备之间的工作范围约为 10 米（30 英尺）。

- 1 在蓝牙设备上启用 NFC（有关详细信息，请参阅设备用户手册）。
- 2 用 NFC 设备轻击本产品的 **NFC** 标签，直至听见本产品发出蜂鸣音。
 - ↳ 左基座扬声器上的蓝色 LED 指示灯会亮起，表明 NFC 设备已通过蓝牙连接至本产品。
 - ↳ 如果连接失败，则左基座扬声器上的蓝色 LED 指示灯会持续闪烁。
- 3 选择并播放 NFC 设备上的音频文件或音乐。
 - 要断开连接，请再次用 NFC 设备轻击本产品的 **NFC** 标签。

自动待机

如果 30 分钟未检测到相连设备的音频/视频播放，则本产品将自动切换至待机模式。

应用出厂设置

您可以将本产品重置为出厂时设定的默认设置。

- 1 在 **OPTICAL** 模式下，按住 **RESET** 5 秒钟。
 - ↳ 恢复出厂设置完成后，产品将自动关闭并重启。

通过 NFC 播放音乐

NFC（近场通信）是一种用于手机等 NFC 设备之间进行短距离无线通信的技术。

所需组件

- 具有 NFC 功能的蓝牙设备。
- 要进行配对，请用 NFC 设备轻击本产品的 **NFC** 标签。

5 产品规格

注

- 规格和设计如有更改，恕不另行通知。

功放器

- 总输出功率: 210 瓦 RMS
(+/- 0.5dB, 30%THD) / 168 瓦
RMS (+/- 0.5 dB, 10%THD)
- 频率响应: 20 赫兹 - 20 千赫 / ± 3 dB
- 信噪比: > 65 dB (CCIR) / (A 加权)
- 输入灵敏度:
 - 音频输入: 500 毫伏

音频

- S/PDIF 数字音频输入
 - 同轴: IEC 60958-3
 - 光纤: TOSLINK

蓝牙

- 蓝牙规格: A2DP
- 蓝牙版本: 2.1 + EDR

主装置 (左、右基座扬声器)

- 电源: 约 110-240 伏, 50/60 赫兹
- 功耗: 50 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦
- 扬声器阻抗:
 - 低音扬声器: 8 欧姆
 - 高音扬声器: 8 欧姆
- 扬声器驱动器:
 - 2 个 76 毫米 (3 英寸) 低音扬声器 +
 - 2 个 25.4 毫米 (1 英寸) 高音扬声器
- 尺寸 (宽x高x厚):
 - 160 x 300 x 160 毫米
- 重量: 3.8 千克

环绕扬声器

- 扬声器阻抗: 8 欧姆
- 扬声器驱动器:
 - 2 x 63.5 毫米 (2.5 英寸) 全频
- 尺寸 (宽x高x厚):
 - 160 x 110 x 160 毫米
- 重量: 1.0 千克/个

低音扬声器

- 电源: 约 110-240 伏, 50/60 赫兹
- 功耗: 30 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦
- 阻抗: 4 欧姆
- 扬声器驱动器: 1 x 165 毫米
(6.5 英寸) 低音扬声器
- 尺寸 (宽x高x厚):
 - 220 x 440 x 220 毫米
- 重量: 5.4 千克

遥控器电池

- 2 节 1.5 伏 AAA-R03

6 故障种类和处理方法

警告

- 存在触电危险。切勿拆下本产品的外壳。

为保证保修的有效性，切勿尝试自行维修本产品。

如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍遇到问题，请在 www.philips.com/support 页面上获得支持。

主装置

本产品上的按钮不起作用。

- 将本产品的电源断开几分钟，然后重新连接。

声音

本产品的扬声器没有声音。

- 用音频线缆将本产品连接至电视或其他设备。然而，在以下情况下，您无需单独的音频连接：
 - 本产品和电视通过 **HDMI ARC** 进行连接，或
 - 当设备连接至本产品的 **HDMI IN** 接口时。
- 将本产品重置为出厂设置（请参见第 12 页的 '应用出厂设置'）。
- 在遥控器上，选择正确的音频输入。
- 确保本产品未静音。

无线环绕扬声器没有声音。

- 以无线方式将扬声器连接至主装置（请参见第 7 页的 '对扬声器进行配对'）。
- 将无线环绕扬声器插入主装置，为电池充电。

无线低音扬声器没有声音。

- 以无线方式将低音扬声器连接至主装置（请参见第 8 页的 '对低音扬声器进行配对'）。

声音失真或有回声。

- 如果通过本产品播放电视的音频，确保将电视静音。

音频和视频不同步。

- 按 **AUDIO SYNC +/-** 将音频与视频同步。

蓝牙

设备无法与本产品连接。

- 设备不支持本产品所需的兼容规格。
- 您尚未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用该功能，请参阅设备的用户手册。
- 设备未正确连接。正确连接设备（请参见第 11 页的 '通过蓝牙播放音乐'）。
- 本产品已连接其他蓝牙设备。断开连接的设备，然后重试。

播放所连接蓝牙设备中的音频时音质较差。

- 蓝牙接收质量较差。将设备移近本产品，或移除设备与本产品之间的任何障碍物。

所连接的蓝牙设备时断时续。

- 蓝牙接收质量较差。将设备移近本产品，或移除设备与本产品之间的任何障碍物。
- 关闭蓝牙设备的 Wi-Fi 功能以避免干扰。
- 对于某些蓝牙设备，为节省电量可能会自动禁用蓝牙连接。这并不表示本产品存在故障。

NFC

设备无法通过 **NFC** 与本产品连接。

- 确保设备支持 **NFC**。
- 确保设备已启用 **NFC**（有关详细信息，请参阅设备用户手册）。
- 要进行配对，请用 **NFC** 设备轻击本产品的 **NFC** 标签。



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

产品中有害物质的名称及含量
Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the parts	有害物质 Hazardous Substance					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
Subwoofer 超重低音箱	×	○	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	×	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件 (遥控器, 电源线, 连接线)	×	○	○	○	○	○
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

The table is formulated according to SJ/T 11364.

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
○： Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
×： Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations (Shanghai) Commercial Company Ltd., and WOOX Innovations (Shanghai) Commercial Company Ltd., is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

CSS7235Y_93_UM_V4.0

