

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SAMSUNG	SAMSUNG			
Identificativo del modello	NV70H7786BS/NV70H7786ES			
Tipo di cavità	Singola (NV70H7786BS)	Singola (NV70H7786ES)	Superiore	Inferiore
Indice di efficienza energetica per ciascuna cavità (EEI _{cavity})	94,0	94,0	98,5	98,5
Classe di efficienza energetica per ciascuna cavità	A	A	A	A
Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale) (EC _{electric cavity})	0,89 kWh/ciclo	0,89 kWh/ciclo	-	-
Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione d'aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale) (EC _{electric cavity})	0,79 kWh/ciclo	0,79 kWh/ciclo	0,67 kWh/ciclo	0,67 kWh/ciclo
Numero di cavità	3 (Singola, Superiore, Inferiore)			
Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas)	Elettricità			
Volume di ciascuna cavità (V)	70 L	70 L	30 L	32 L
Tipologia di forno	Integrato			
Massa dell'apparecchio (M)	NV70H7786BS : 38,0 kg NV70H7786ES : 39,2 kg			

Dati determinati secondo lo standard EN 60350-1 e i Regolamenti della Commissione (EU) N. 65/2014 e (EU) N. 66/2014.

■ Consigli per risparmiare energia

- Durante la cottura aprire lo sportello del forno solo per girare gli alimenti.
Durante la cottura non aprire frequentemente lo sportello del forno al fine di mantenere la temperatura e risparmiare energia.
- Se il tempo di cottura supera i 30 minuti, è possibile spegnere il forno 5-10 minuti prima del tempo per risparmiare energia.
Il calore residuo completerà la cottura.
- Pianificare l'uso del forno per evitare di spegnerlo tra una cottura e l'altra; ciò consente di risparmiare energia e ridurre i tempi di preriscaldamento.
- Laddove possibile cuocere più di una pietanza contemporaneamente.