

INDONESIA

►Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di **www.philips.com/welcome**.

►Gambaran umum

- Unit motor
 - A Poros penggerak
 - B Lengan pengunci
 - C Kenop kontrol
 - D Fasilitas penyimpanan kabel
 - E Tombol perlindungan beban berlebih
- Juicer
 - F Tutup penekan
 - G Penekan dengan fungsi pra-pembersihan
 - H Tabung pengisi
 - I Tutup
 - J Saringan
 - K Aksesori cerat langsung saji
 - L Penampung jus dengan cerat lepas-pasang (R)
 - M Jendela ampas
 - N Penampung ampas
- Pemeras jeruk (hanya HR1878, HR1874, HR1870)
 - Q Corong
 - P Saringan
 - Q Penampung jus
 - R Cerat lepas-pasang
 - S Unit sambungan pemeras jeruk
- Tutup tabung jus dengan pemisah busa terpadu
- Tabung jus

►Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

- Bahaya**
 - Jangan membenamkan unit motor atau unit sambungan pemeras jeruk ke dalam air atau cairan lain, juga jangan memblisnya di bawah keran.
 - Jangan membersihkan unit motor atau unit sambungan pemeras jeruk di mesin pencuci piring.

►Peringatan

- Perikalah apakah voltase yang tertera di bagian bawah alat sudah sesuai dengan voltase listrik lokal sebelum Anda menghubungkan alatnya.
- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau komponen lain ada yang rusak
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jangan sekali-kali membiarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Selalu cabut sambungan alat dari stopkontak listrik jika Anda akan meninggalkan alat tanpa pengawasan atau sebelum memasang, membongkar, atau membersihkannya.
- Jika Anda menemukan retak pada filter atau jika filter rusak, jangan lagi gunakan alat dan hubungi pusat layanan Philips terdekat.
- Jangan sekali-kali meraih ke dalam tabung pengisi dengan jari-jari Anda atau suatu benda sewaktu alat sedang beroperasi. Hanya gunakan pendorong untuk maksud ini.
- Jangan menyentuh pisau pemotong kecil di dasar saringan. Pisau-pisau ini sangat tajam.
- Selalu letakkan dan gunakan alat pada permukaan yang kering, stabil, dan rata.
- Untuk memastikan alat berdiri stabil, jagalah kebersihan permukaan tempat meletakkan alat dan bagian dasar alat.

►Perhatian

- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga.
- Jangan memegang alat pada bagian lengan pengunci ketika Anda membatuarnya.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, garansi Anda tidak berlaku.
- Pastikan semua bagian sudah dipasang dengan benar sebelum alat dihidupkan.
- Gunakan alat hanya jika lengan pengunci telah berada di posisi terkunci.
- Sebelum membongkar alat dan sebelum membersihkannya, setel kenop kontrol ke posisi mati dan cabut steker dari stopkontak listrik. Lalu turunkan lengan pengunci ke posisi tidak terkunci.
- Turunkan lengan pengunci ke posisi tidak terkunci hanya setelah alat dimatikan dan filter sudah berhenti berputar.
- HR1870, HR1874, HR1878: JANGAN menggunakan alat pemeras jeruk lebih dari 10 menit terus-menerus.
- HR1870, HR1874, HR1878: Jangan pernah membenamkan unit sambungan pemeras jeruk ke air atau memblisnya di bawah keran.
- HR1870, HR1874, HR1878: JANGAN membersihkan unit sambungan pemeras jeruk di mesin pencuci piring.
- Selalu cabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Tingkat kebisingan: Lc = 78 dB(A).

►Fitur pengaman

Alat ini dilengkapi dengan fitur pengaman yang akan melindungi dari kondisi terlalu panas akibat kelebihan beban. Jika sudah terlalu panas, juicer secara otomatis akan mengaktifkan pelindung kelebihan beban dan mati dengan sendirinya. Jika ini terjadi, setel kenop kontrol ke 0, cabut steker dari stopkontak dan biarkan dingin selama 15 menit. Keluarkan tabung jus dan lepaskan tutupnya, penampung jus dan penampung ampas, lalu tekan tombol perlindungan beban berlebih di bagian bawah unit motor.

►Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

►Sebelum menggunakan alat pertama kali

Bersihkan dengan saksama bagian-bagian yang akan bersentuhan dengan makanan sebelum alat digunakan untuk pertama kali (lihat bab 'Membersihkan dan menyimpan').

- Tip**
 - Selalu peniksa filter sebelum digunakan. Bila Anda menemukan ada yang retak atau rusak, jangan gunakan alat.
 - Pastikan lengan pengunci terkunci di posisinya.
 - Agar kesegaran jus bertahan lama, pasang tutup tabung jus setelah membuat jus

►Menggunakan alat

►Juicer

Anda dapat menggunakan juicer untuk membuat jus buah dan sayur.

- Tip**
 - Jangan menjalankan juicer selama lebih dari 60 detik setiap kalinya bila Anda mengolah muatan yang berat dan biarkan alat dingin dulu setelahnya.
 - Hidupkan alat dengan memutar kenop kontrol ke setelahan 1 (kecepatan rendah) atau 2 (kecepatan normal).
 - Kecepatan 1 cocok untuk buah-buahan dan sayuran lunak seperti semangka, anggur, tomat dan ketimun.
 - Kecepatan 2 cocok untuk semua jenis buah dan sayuran lainnya seperti apel, wortel dan umbi bit.

►Catatan

- Jangan menekan pendorong terlalu keras, hal ini akan mempengaruhi mutu hasil akhirnya. Bahan dapat menyebabkan filter berhenti.
- Jangan sekali-kali memasukkan jari tangan atau benda lainnya ke dalam tabung pengisi.
- Jika penampung ampas sudah penuh saat digunakan, matikan alat dan lepaskan tutup dan penampung jus. Lalu secara perlahan hindahkan penampung ampas dan kosongan.
- Jika ini terjadi, matikan alat dan biarkan dingin selama 60 menit. Jika masalah masih berlanjut, segera hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.

►Kosongan wadah ampas.

Catatan: Jika penampung ampas sudah mencapai kapasitas maksimum, ampas bisa masuk ke penampung jus, menganti tutup dan masuk ke jus.
Jika penampung ampas sudah terlalu penuh, alat bisa macet. Bila hal ini terjadi, matikan alat dan kosongan ampas dari penampungnya. Dinginkan alat selama 15 menit dan tekan tombol perlindungan beban berlebih di bagian bawah unit motor untuk menyetei ulang (?).

Catatan: Jendela ampas dapat membantu Anda untuk melihat apakah penampung ampas sudah penuh dan perlu dikosongkan. Karena jendela ampas bisa saja tersumbat sebelum penampung ampas mencapai kapasitas maksimumnya, periksa juga tanda batas pada tabung jus. Jendela ampas bisa tersumbat bila Anda membuat jus dari bahan-bahan yang keras, seperti wortel atau umbi bit.

►Pemeras jeruk (hanya HR1878,HR1874,HR1870)

►Catatan

- Jika Anda ingin mengekstrak jus langsung ke dalam gelas, gunakan aksesori cerat langsung saji.
- Untuk mencegah kerusakan dan cedera, jauhkan alat yang sedang beroperasi dari rambut yang panjang, pakaian, kabel, dsb.
- Gunakan hanya kecepatan 1 untuk perasan jeruk.

►Tip

- Persiapan**
 - Gunakan buah dan sayuran segar, karena mengandung lebih banyak air. Yang cocok diproses dalam juicer terutama adalah nanas, bit, seledri, apel, ketimun, wortel, bayam, melon, tomat, jeruk dan anggur.
 - Juicer ini tidak cocok untuk memproses buah atau sayuran yang sangat keras dan/atau berserat atau mengandung zat tepung seperti tebu.
 - Daun-daunan dan tangkai daun seperti selada dapat diproses dengan juicer.
 - Buang biji dari cherry, plum, persik, dll. Anda tidak perlu membuang biji dari buah-buahan seperti melon, apel dan anggur.
 - Bila Anda menggunakan juicer, Anda tidak perlu mengupas kulit tipis. Hanya kulit tebal yang tidak dapat dimakan seperti kulit jeruk, nanas, kiwi, melon dan umbi bit mentah yang perlu dikupas.
 - Bila menyiapkan jus apel, perhatikan bahwa kekentalannya tergantung pada jenis apel yang digunakan. Semakin banyak mengandung air, semakin encer jus yang dihasilkan. Pilih jenis apel yang sesuai dengan jenis jus yang Anda inginkan.
 - Jika Anda ingin memproses buah jeruk dengan juicer, kupas kulitnya dan juga serabut puth. Serabut putih menyebabkan rasa pahit pada jus.
 - Buah-buahan yang mengandung zat tepung seperti pisang, pepaya, alpukat, ara dan mangga tidak cocok diolah dalam juicer. Gunakan pengolah makanan, blender atau blender tangan untuk mengolahnya.
 - Untuk mengekstrak jumlah jus maksimum, tekanih selalu pendorongnya secara perlahan.

►Penyajian

- Minumlah jus segera setelah Anda mengolahnya.
- Bila Anda menginginkan jus bening tanpa lapisan busa, taruh tutup dengan pemisah busa terpadu pada tabung jus. Bila Anda menginginkan jus dengan lapisan busa, lepaskan tutupnya dengan pemisah busa terpadu dari tabung jus dan aduk jus sebelum menuangkannya ke dalam gelas.
- Jus apel cepat berubah warna menjadi coklat. Untuk memperlambat proses ini, tambahkan beberapa tetes air jeruk lemon.
- Bila Anda ingin menyajikan minuman dingin, tambahkan beberapa es batu.

►Resep sehat

►Jus wortel jeruk

Bahan-bahan:

- 1 kg wortel
- 4 jeruk (sudah dikupas)
- 1 sendok makan minyak zaitun
- 1 ranting mint segar (penghias tambahan)

►1 Proses wortel dan jeruk dalam juicer.

- Tambahkan satu sendok makan minyak zaitun dan beberapa potong es batu pada jus dan aduk hingga rata.

Catatan: Alat ini dapat memolah 5 kg wortel (takaran 2,5 kg / 60 detik). Pastikan untuk mengosongkan wadah ampas setelah setiap takaran 2,5 kg. Jika Anda telah selesai mengolah wortel, matikan alat dan biarkan mendingin selama 15 menit.

►Membersihkan

Jangan sekali-kali menggunakan sabur gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif seperti alkohol, bensin atau aseton untuk membersihkan alat.

Alat mudah dibersihkan jika Anda segera melakukannya setelah digunakan.

►Fungsi pra-pembersihan

- Saat menggunakan fungsi pra-pembersihan, tutup dan saringan dibilas dengan air.
- Menggunakan fungsi pra-pembersihan:
 - Agar juicer lebih mudah dibersihkan,
 - Untuk memblas juicer saat Anda mengganti jenis buah atau sayuran dan ingin menghindari rasa yang bercampur.
 - Untuk mengencerkan jus dengan air dan mendapatkan jus hingga tetes terakhir.

►Juicer

Untuk menjaga agar dapur Anda tetap bersih, semua komponen lepas-pasang (penampung ampas, penampung jus, filter, dan tutupnya) bisa diangkut ke bak cuci secara sekaligus.

Tip: Gunakan spons untuk membersihkan filter.

►Pemeras jeruk (hanya HR1878, HR1874, HR1870)

Agar dapur Anda tetap bersih, semua komponen lepas-pasang (selain unit sambungan pemeras jeruk) dapat dimasukkan ke bak cuci sekaligus.

►Penyimpanan

Untuk menyimpan kabel, gulung kabel ke fasilitas penyimpanan kabel di bagian bawah alat.

Perhatian: Jangan memegang alat pada bagian lengan pengunci atau cerat saat Anda membatuarnya.

►Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori atau suku cadang, kunjungi **www.shop.philips.com/ service** atau pergi ke dealer Philips Anda. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (lihat pamflet garansi internasional untuk rincian kontak).

►Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan. (Gbr: 1).

►Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi **www.philips.com/support** atau bacalah pamflet garansi internasional.

►Pemecahan masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi **www.philips.com/support** untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda.

Masalah	Solusi
Juicer tidak bekerja.	Alat ini dilengkapi sistem pengaman. Jika komponen tidak dipasang dengan benar, alat tidak akan berfungsi. Matikan alat dan periksa apakah komponen sudah terpasang dengan benar.
Juicer berhenti saat digunakan.	Juicer terlalu panas. Matikan dan cabut alat dari stopkontak. Keluarkan ampas dari wadah ampas terpadu. Tunggu hingga alat menjadi dingin. Lalu tekan tombol perlindungan beban berlebih di bagian bawah unit motor.
Juicer melambat saat digunakan.	Wadah ampas terpadu telah mencapai kapasitas maksimumnya. Matikan alat dan keluarkan ampas dari wadah ampas terpadu.
Alat bunyinya berisik, mengeluarkan bau menyengat, sangat panas apabila disentuh, berasap dll.	Wajar saja bila alat baru mengeluarkan bau tak sedap atau mengeluarkan sedikit asap saat pertama digunakan. Hal ini akan berhenti setelah Anda menggunakan alat beberapa kali.
	Alat tersumbat. Periksa apakah ada buah atau sayuran yang menempel di filter; jika ada, matikan alat, singkirkan yang menempel dan mulai kembali membuat jus.
	Alat mungkin juga mengeluarkan bau tak sedap atau asap jika digunakan dengan beban berlebih. Jika ini terjadi, matikan alat dan biarkan dingin selama 60 menit. Jika masalah masih berlanjut, segera hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.
Filter tersumbat.	Matikan alat, bersihkan tabung pengisi dan filter lalu olah bahan dalam jumlah lebih kecil.
Filter menyentuh kancang selama proses.	Matikan alat dan cabut steker dari stopkontak. Periksa apakah filter sudah dipasang dengan benar pada pengumpul jus. Sirip di bagian bawah filter harus tepat berada pada poros penggerak.

Periksa apakah filter rusak. Cakram pamarut yang retak, pecah, longgar atau rusakn lainnya dapat mengakibatkan alat tidak berfungsi. Jika terlihat ada yang retak atau rusak pada filter, jangan gunakan lagi alat dan hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda untuk pengantian filternya.

Masalah	Solusi
Hanya HR1878, HR1874, HR1870: Pemeras jeruk tidak berfungsi.	Harap periksa apakah Anda telah menancapkan stopkontak alat. Jika steker alat telah ditancapkan, periksa apakah komponennya telah dipasang dengan benar. Jika belum dipasang dengan benar, matikan alat dan pasang komponen pemeras jeruk dengan benar.
Hanya HR1878, HR1874, HR1870: Saya tidak mengerti fungsi daya saya pada corong.	Kedua sayap tersebut mengaduk ampas agar jus lebih mudah mengalir melewati saringan.
Hanya HR1878, HR1874, HR1870: Bolehkah saya membersihkan semua komponen lepas-pasang pemeras jeruk di mesin pencuci piring.	Semua komponen lepas-pasang, selain kotak roda gigi, dapat dibersihkan dalam mesin cuci piring. Bersihkan kotak roda gigi dengan kain lembap.
Saya tidak dapat membersihkan unit motor.	Cerat bisa dilepas. Tarik cerat dari penampung jus untuk membersihkannya.
Saya tidak dapat membersihkan cerat bila masih terpasang pada penampung jus.	

BAHASA MELAYU

►Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di **www.philips.com/welcome**.

►Perihal umum

1 Unit motor

- A Aci pemacu
- B Lengan pengunci
- C Tombol kawalan
- D Kemudahan penyimpanan kord
- E Butang keselamatan lebih muatan

- Pemerah jus
 - F Penutup penolak
 - G Penolak dengan fungsi prabersih
 - H Tiub suapan
 - I Tudung
 - J Penyaring
 - K Aksesori muncung langsung saji
 - L Pengumpul jus dengan (R) muncung boleh tanggal
 - M Jendela pulpa
 - N Bekas pulpa
- Penekan sitrus (HR1878, HR1874, HR1870 sahaja)
 - O Kon
 - P Penyaring
 - Q Pengumpul jus
 - R Muncung boleh tanggal
 - S Unit gandingan penekan sitrus
- Tudung jag jus dengan pemisah busa bersepadu
- Jag jus

►Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

►Bahaya

- Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor atau unit gandingan penekan sitrus di dalam air atau sebarang cecair lain, atau bilaskannya di bawah paip.
- Jangan bersihkan unit motor dan unit gandingan penekan sitrus di dalam mesin basuh pinggan.

►Amaran

- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada dasar perkakas sepadan dengan voltan sesalut tempatan sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord utama atau komponen lain sudah rosak.
- Jika kord sesaluar rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, denia atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jangan sekali-kali biarkan perkakas beroperasi tanpa diawasi.
- Sentiasa tanggalkan perkakas daripada bekalan kuasa jika perkakas dibarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, menganggalkan bahagian atau membersihkan perkakas.
- Jika anda mengesan keretakan pada penurus atau penurus rosak dengan apa cara sekalipun, jangan gunakan perkakas lagi dan hubungi pusat servis Philips yang terdekat.
- Jangan sekali-kali mencapai ke dalam tub suapan dengan jari anda atau dengan sesuatu objek semasa perkakas sedang beroperasi. Hanya gunakan penolaknya untuk tujuan ini.
- Jangan sentuh mata pemotong kecil di dasar penurus, ia sangat tajam.
- Sentiasa letak dan gunakan perkakas pada permukaan yang kering, stabil, dan rata.
- Untuk memastikan perkakas berdiri dengan stabil, pastikan tempat perkakas terletak dan bahagian bawah perkakas adalah bersih.

►Awas

- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga sahaja.
- Jangan pegang perkakas pada lengan pengunci semasa anda mengkatnya.
- Jangan sekali-kali menggunakan sebarang aksesori atau bahagian daripada pengling lain atau yang tidak disorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Pastikan semua bahagian dipasang dengan betul sebelum anda menghidupkan perkakas.
- Hanya gunakan perkakas ini apabila lengan pengunci dalam kedudukan terkunci.
- Sebelum anda membuka perkakas dan sebelum anda membersihkannya, tetapkan tombol kawalan kepada kedudukan mati dan cabut plag daripada soket dinding. Kemudian turunkan lengan pengunci kepada kedudukan terbuka kunci.
- Hanya turunkan lengan pengunci kepada kedudukan terbuka kunci selepas anda mematikan perkakas dan penurus telah berhenti berputar.
- HR1870, HR1874, HR1878: JANGAN gunakan penekan sitrus melebihi 10 minut tanpa henti.
- HR1870, HR1874, HR1878: JANGAN sekali-kali rendamkan unit gandingan penekan sitrus di dalam air atau memblisnya di bawah paip.
- HR1870, HR1874, HR1878: JANGAN sekali-kali bersihkan unit gandingan penekan sitrus di dalam mesin basuh pinggan.
- Cabut plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
- Awas hingar: Lc = 78 dB(A).

►Ciri keselamatan

Perkakas ini dilengkapi ciri keselamatan yang melindunginya daripada menjadi terlampau panas akibat beban melampau. Sekiranya pemanasan yang melampau berlaku, pemera jus secara automatik akan mengaktifkan perlindungan lampau beban dan dimatikan dengan sendirinya. Jika ini berlaku, tetapkan tombol kawalan kepada 0, tanggalkan plag perkakas lalu biarkan perkakas menyejuk selama 15 minut. Tanggalkan plag jus dan tudung, pengumpul jus dan bekas pulpa bersepadu dan kemudian tekan butang perlindungan beban lampau pada bahagian bawah unit motor.

►Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

►Sebelum pgunaan pertama

Bersihkan betul-betul semua bahagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum anda menggunakan perkakas buat kali pertama (lihat bab 'Pembersihan dan penyimpanan').

►Petua

- Periksa penuras setiap kali sebelum digunakan. Jika anda mengesan apa-apa keretakan atau kerosakan, jangan gunakan perkakas.
- Pastikan lengan pengunci dikunci pada kedudukannya.
- Bagi mengelakkan kesegaran jus anda lebih lama, tutup jag dengan penutupnya selepas pemera

►Menggunakan perkakas

►Pemera jus

Anda boleh menggunakan pemera jus untuk menghasilkan jus buah dan sayuran.

►Petua

- Jangan kendalkan pemera jus lebih daripada 60 saat pada satu-satu masa apabila pemera jus anda mempunyai muatan berat dan biarkan ia menyejuk dengan secukupnya selepas itu.
- Putarkan tombol kawalan ke tetapan 1 (kelajuan rendah) atau 2 (kelajuan biasa).
- Kelajuan 1 sesuai khususnya untuk buah-buahan dan sayuran lembut seperti tembikai, anggur, tomat, timun dan timun.
- Kelajuan 2 sesuai untuk semua jenis buah-buahan dan sayuran seperti epal, lobak merah dan ubi bit.

►Nota

- Jangan tekan penolak dengan terlalu kuat, kerana ini boleh menjejaskan mutu hasil akhir. Malah boleh juga menyebabkan penurus terhenut.
- Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau apa-apa objek ke dalam tiub suapan.
- Jika bekas pulpa menjadi penuh semasa digunakan, matikan perkakas dan tanggalkan tudung serta pengumpul jus. Kemudian alihkan bekas pulpa dan kosongkannya.
- Selepas anda memproses semu ramuan dan pengaliran jus telah berhenti, tuangkan jus daripada jag ke dalam gelas.

►Kosongkan bekas pulpa

Nota: Apabila bekas pulpa telah mencapai keupayaan maksimum, pulpa akan termasuk ke dalam pengumpul jus, tudung dan jus.

Jika anda terlebih isi bekas pulpa, perkakas akan tersumbat. Apabila ini berlaku, matikan perkakas dan keluarkan pulpa itu daripada bekas pulpa. Biarkan perkakas sejuk selama 15 minut dan kemudian tekan butang perlindungan beban lampau pada bahagian bawah unit motor untuk menetakkan semula (?).

Nota: Jendela pulpa membantu anda melihat apabila bekas pulpa menjadi penuh dan perlu dikosongkan. Oleh sebab jendela pulpa mungkin menjadi tersumbat sebelum sampai kepada keupayaan maksimum bekas, periksa juga penunjuk paras pada jag jus. Jendela pulpa lebih maksimum akan tersumbat ketika merah jus ramuan yang keras, seperti lobak merah atau ubi bit.

►Penekan sitrus (HR1878,HR1874,HR1870 sahaja)

►Nota

- Jika anda hendak mengekstrak jus terus ke dalam gelas, gunakan aksesori muncung langsung saji.
- Untuk mengelakkan kerosakan dan kecederaan, jauhkan perkakas yang sedang berjalan daripada rambut yang panjang, pakaian, tali, dsb.
- Hanya gunakan kelajuan 1 untuk penekan sitrus.

►Petua

►Penyediaan

- Gunakan buah-buahan dan sayuran segar kerana kandungan jusnya lebih banyak. Nanas, ubi bit, batang saden, epal, timun, lobak merah, bayam, tembikai, tomat, oren dan anggur sangat sesuai untuk diproses di dalam pemera jus.
- Pemera jus tidak sesuai untuk memproses buah-buahan atau sayuran yang sangat keras dan/atau yang berserat atau berkajii seperti tebu.
- Deaun dan batang deaun salad, contohnya, juga oleh diproses di dalam pemera jus.
- Keluarkan biji daripada buah ceri, plum, pic, dsb. Anda tidak perlu mengeluarkan teras atau biji daripada buah-buahan seperti tembikai, epal dan anggur.
- Apabila menggunakan pemera jus, anda tidak perlu mengupas kulit buah yang nipis. Hanya kupas kulit yang tidak akan anda makan, seperti kulit buah oren, nanas, kiwi dan ubi bit yang tidak dimasuk.
- Semasa menyediakan buah epal untuk diperah, ingat bahawa kepekatan jus bergantung kepada jenis epal yang anda gunakan. Epal yang lebih berair akan menghasilkan jus yang lebih cair. Pilih jenis epal yang menghasilkan jenis jus yang anda suka.
- Jika anda hendak memproses buah-buahan sitrus, buang kulit luar dan juga kulit dalamnya yang putih. Kulit dalamnya memberi rasa pahit pada jus.
- Buah-buahan yang mengandungi kanji, seperti pisang, betik, avokado, buah tin dan mangga tidak sesuai untuk diproses di dalam pemera jus. Gunakan memproses makanan, pengisar atau pengisar tangan untuk memproses buah-buahan ini.
- Untuk memerah isi padu jus yang maksimum, sentiasa tekan penolak ke bawah dengan perlahan-lahan.

►Hidangan

- Minum jus serta merta selepas diperah.
- Jika anda mahukan jus yang jernih tanpa lapisan buih, letakkan pemisah buih di dalam jag. Jika anda mahukan jus yang keruh dengan lapisan buih, keluarkan pemisah buih bersepadu dan jag jus dan kacau jus sebelum anda menuangknya ke dalam gelas.
- Jus epal berubah warna menjadi perang dengan cepat. Anda boleh melambatkan proses ini dengan menambahkan beberapa titis jus lemon.
- Ketika menghindari minuman sejuk, tambah beberapa ketulan ais.

►Resipi menyihatkan

►Jus oren lobak merah

Ramuannya:

- 1kg lobak merah
- 4 oren (dikupas kulitnya)
- 1 sudu besar minyak zaitun
- 1 tangkai besar daun pudina (hiasan pilihan)

- Proses lobak merah dan buah oren di dalam pemera.
- Tambah sesudu besar minyak zaitun dan beberapa ketulan ais ke dalam jus dan gaul rata.

Nota: Perkakas ini boleh memproses 5kg lobak merah (dalam kelompok 2.5 kg / 60 saat). Pastikan anda mengosongkan bekas pulpa selepas setiap kelompok 2.5 kg. Setelah anda selesai memproses lobak merah, matikan perkakas dan biarkannya menjadi sejuk selama 15 minit.

►Pembersihan

Jangan sekali-kali gunakan pad penyental, agen pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti alkohol, petrol atau aseton untuk membersihkan perkakas.

Perkakas lebih mudah dibersihkan sekiranya anda membersihkannya dengan segera selepas digunakan.

►Fungsi prabersih

Apabila anda menggunakan fungsi prabersih, tudungnya dan penyaring akan dibilas dengan air.

Gunakan fungsi prabersih:

- Untuk memudahkan pembersihan pemera jus.
- Untuk memblas pemera jus ketika anda beralih ke buah atau sayuran lain dan ingin mengelakkan campuran perisa.
- Untuk mencairkan jus dengan air dan menangkap titisan akhir jus.

►Pemera jus

Untuk mengelakkan kebersihan dapur anda, semua bahagian boleh tanggal (bekas pulpa, pengumpul jus, penurus dan tudung) dapat diangkat ke sink sekali gus.

Petua: Gunakan span untuk membersihkan penuras.

►Penekan sitrus (HR1878, HR1874, HR1870 sahaja)

Untuk memastikan dapur anda sentiasa bersih, semua bahagian boleh tanggal (keuali unit gandingan penekan sitrus) boleh diangkat ke sink sekali gus.

►Penyimpanan

Untuk menyimpan kord, lilitkannya pada kemudahan penyimpanan kord di bahagian bawah perkakas.

Awas: Jangan pegang perkakas pada lengan pengunci atau muncung semasa anda mengkatnya.

►Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori atau barang ganti, lawati ke **www.shop.philips.com/ service** atau pergi ke penjual Philips anda. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan di negara anda (lihat risalah jaminan sendiua untuk butiran hubungan).

►Alam sekitar

- Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir hayatnya, bersihkan serahkannya ke pusat pengutipan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara alam sekitar (Camba. 1).

►Jaminan dan sokongan

Jika anda perlukan maklumat atau sokongan, sila lawati **www.philips.com/support** atau baca risalah jaminan sendunia.