

Lis na citrusy (ten modely HR1878, HR1874, HR1870)

Poznamka

- Ak chcete odšťavňovať priamo do pohára, použite nástavec výpustu s priamym nalevaním.
- Aby ste zabránili poškodeniu alebo poraneniu, k zapnutému zariadeniu v predstihu sa nepribližujte s dlhými vlasmi, odevom, káblami a pod.
- Rýchlosť 1 používajte iba na odšťavovanie citrusov.

Tipy

Prípravy

- Používajte čerstvé ovocie a zeleninu, pretože obsahuje viac šťavy. Ananás, cvikla, zelenová vňať, jablko, uhorky, mrkva, špenát, melóny, paradajky, pomaranče a hrušky sú obzvlášť vhodné na spracovanie v odšťavovači.
- Odšťavovač nie je vhodný na spracovanie veľmi tvrdých či alebo vláknitých či škrobovitých druhov ovocia a zeleniny, ako napr. kuskovety, trstiný.
- V odšťavovači môžete spracovať aj listy a byle z listovej zeleniny a ovocia, ako napr. šalátu.
- Odstáňte kôstky z čerešní, sliviek, broskyň, atď. Odstaňovať nemusíte jaderka ani semená ovocia ako sú melóny, jablko či hrozno.
- Pri používaní tohto odšťavovača nemusíte odstraňovať tenkú kôru ani šupky ovocia. Ošúpte len hrubé šupy, ktoré by ste nezjedli, napr: šupy pomarančov, ananásu, kivi či neuvarenej cvikly.
- Keď pripravujete jablkový šťavu, berte do úvahy, že jej hustota závisí od druhu použitých jablk. Čím je jablko šťavatejšie, tým redšiu šťavu pripravíte.
- Vyberte si taký druh jablka, ktorý navyše vyhovuje Vašej chuti.
- Ak chcete v odšťavovači spracovať citrusové plody, odstráňte šupku aj bielu vlákninu medzi šupkou a dužinou. Biela vláknina dodáva šťave horkú chuť.
- Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napríklad banány, papája, avokádo, figy a mango, nie je vhodné na spracovanie v odšťavovači. Na spracovanie týchto druhov ovocia použite kuchynský robot, mixer alebo ponorný mixér.
- Aby ste z ovocia získali maximálne množstvo šťavy, piest vždy tlačte nadol pomaly.

Podávanie

- Šťavu vypite ihneď po odšťavení.
- Ak chcete, aby bola získaná šťava číra bez vrstvy peny, položte na nádobu so šťavou veľa s integrovaným oddeľovačom peny. Ak chcete, aby bola šťava kalná a s penou, odstráňte veľa so zabudovaným oddeľovačom peny z nádoby na šťavu a pred naliatím do pohára šťavu premiešajte.
- Jablkový šťava veľmi rýchlo zchladne. Tento proces spomalte, ak do neho pridáte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy.
- Pri podávaní studených nápojov pridajte niekoľko kvapiek ľadu.

Zdravý recept

Pomarančovo-mrkvový džús

- Zloženie:
 - 1 kg mrkvy
 - 4 pomaranče (olúpané)
 - 1 polievková lyžica olivového oleja
 - 1 veľká vetvička čerstvej mäty (voľiteľná ozdoba)

- Mrkvy a pomaranče spracujte v odšťavovači.

- Do šťavy pridajte polievkovú lyžicu olivového oleja a niekoľko kvapiek ľadu a dobre premiešajte.

Upozornenie: Toto zariadenie dokáže spracovať 5 kg mrkvy (v dávkach po 2,5 kg/60 sekúnd). Po dokončení spracovania každej dávky suroviny v objeme 2,5 kg vždy vyprázdnite vstavanú nádobu na dužinu. Po dokončení spracovania mrkvy zariadenie vypnite a nechajte ho vychladnúť po dobu 15 minút.

Čistenie

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo aceton.

Zariadenie najľahšie očistíte ihneď po použití.

Funkcia predčistenia

- Keď používate funkciu predčistenia, eto a štko sú opláchnuté vodou. Funkcia predčistenia použíajte:
 - Ak chcete, aby sa odšťavovač čístil ľahšie.
 - Ak chcete odšťavovač opláchnuť pri prechode na iný typ ovocia alebo zeleniny a nechcete, aby dochádzalo k miešaniu rôznych chutí.
 - Na znenie džúsu s vodou a zachytenie aj poslednej kvapky šťavy.

Odšťavovač

Aby ste v kuchyni udržali poriadok a čistotu, všetky odnímateľné časti (nádobu na dužinu, nádobu na zachytenie šťavy, filter a viečo) môžete vyciť do vlnitej naraz.

Tip: Na čistenie filtra používajte špongu.

Lis na citrusy (ten modely HR1878, HR1874, HR1870)

Aby ste v kuchyni udržali poriadok a čistotu, všetky odnímateľné časti (nádobu na dužinu, nádobu na zachytenie šťavy, filter a viečo) môžete vyciť do vlnitej naraz.

Odkladanie

Ak chcete odložiť kábel, navíťte ho do priestoru na odkladanie kábla v spodnej časti zariadenia.

Výstraha: Keď zariadenie prenášate, nikdy ho nedržte za uzamykacie rameno ani výpust.

Objednávanie príslušenstva

Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku **www.shop.philips.com/service**, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips. Obráťiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v príloženom cestovotvornom platňom zrážnom liste).

Životné prostredie

- Zariadenie na ktoré jeho životnosti nepridávajú spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na miesto oficiálneho zberu. Pomôžte tak chrániť životné prostredie (Obr. 1).

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support** alebo si prečítajte informácie v príloženom cestovotvornom platňom zrážnom liste.

SLOVENŠČINA

Uvod

Česttamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudí Philips, registrirajte izdelek na **www.philips.com/welcome**.

Splošni opis

- Motorna enota
 - A Pogonska osovina
 - B Ručička za zaključevanje
 - C Regulator
 - D Pripomček za shranjevanje kabla
 - E Gumč za zaščito pred preobremenitvjo
- Sokovnik
 - F Pokrov potiskalca
 - G Potiskalo s funkcijo za predčiščenje
 - H Kanal za polnjenje
 - I Pokrov
 - J Čedilo
 - K Nástavec z dulcem za takojšnje čiščenje
 - L Zbiralnik za sok s sнемljivim posodo (R)
 - M Okence za tropine
 - N Posoda za tropine
- Ožemalniki citrusov (samo HR1878, HR1874, HR1870)
 - O Stožec
 - P Čedilo
 - Q Zbiralnik za sok
 - R Snemljivi dulček
 - S Sklopna enota ožemalnika citrusov
 - 4 Pokrov vrča za sok z vgrajenim ločevalnikom pene
 - 5 Vrč za sok

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Motorne enote ožemalnika citrusov ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in je ne spirajte pod tekočo vodo.
- Motorne enote ali sklopne enote ožemalnika citrusov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na podstavku aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljate, če je poškodovan vtičač, kábel ali katera druga komponenta.
- Poškodovani omrežni kábel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno oseboje.
- Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, č se prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in napajalni kábel hranite izven dosega otrok.

- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
- Preden aparat pustite brez nadzora, sestavite, razstavite ali očistite, ga izkjučite iz električnega omrežja.
- Če na filtru opazite razpoke ali je ta na kakršenkoli način poškodovan, prenehajte z uporabo aparata in se obrnite na najbližji Philipsov pooblaščen servis.
- Med delovanjem aparata ne posegajte s prsti ali kakšnim predmetom v kanal za polnjenje. Za to lahko uporabljate samo potiskalo.
- Ne dotikajte se majhnih rezil na podstavku za filter. So zelo ostra.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Da bo aparat stabilen, morata biti površina, na kateri je aparat, in spodnji del aparata čista.

Previdno

- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Aparata ne prenašajte tako, da ga držite za zaklepno ročico.
- Ne uporabljate nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.
- Preden vklopite aparat, poskrbite, da so vsi sestavni deli pravilno nameščeni.
- Aparat uporabljajte samo, če je zaklepna ročica v zaklenjenem položaju.
- Preden aparat razstavite ali očistite, regulator obrnite na položaj za izklop in vtič izvelcite iz stenske vtičnice. Nato zaklepno ročico spustite v odklenjen položaj. Zaklepno ročico spustite v odklenjeni položaj šele, ko je aparat izklopljen in se je filter prenehál vrteti.
- Preden aparat razstavite ali očistite, regulator obrnite na položaj za izklop in vtič izvelcite iz stenske vtičnice. Nato zaklepno ročico spustite v odklenjen položaj. Zaklepno ročico spustite v odklenjeni položaj šele, ko je aparat izklopljen in se je filter prenehál vrteti.
- Preden aparat razstavite ali očistite, regulator obrnite na položaj za izklop in vtič izvelcite iz stenske vtičnice. Nato zaklepno ročico spustite v odklenjen položaj. Zaklepno ročico spustite v odklenjeni položaj šele, ko je aparat izklopljen in se je filter prenehál vrteti.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice. Raven hrupa: Lc = 78 dB(A).

Varnostna funkcija

Ta aparat ima varnostno funkcijo, ki ga ščiti pred pregrevanjem v primeru preobremenitve. Sokovnik v primeru pregrevanja samodejno vklopi zaščito pred preobremenitvijo in se izklopi. V tem primeru regulator premaknete na 0, aparat izklopite iz električnega omrežja in počakajte 15 minut, da se ohladi. Odstranite vrč za sok in sнемite pokrov, zbiralnik za sok in posodo za tropine ter nato pritisnete gumč za zaščito pred preobremenitvijo na dnu motorne enote.

Elekromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elekromagnetnim poljem.

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele aparata, ki pridejo v stik s hrano (ogledite si poglavje "Čiščenje in shranjevanje").

Nasveti

- Filter pred uporabo preglejte. Če opazite razpoke ali poškodbe, aparata ne uporabljajte.
- Zagotovite, da je zaklepna ročica v zaklenjenem položaju.
- Da bo sok dlje časa svež, po iztiskanju soka na vrč namestite pokrov.

Uporaba aparata

Sokovnik

S sokovnikom lahko iztiskate sok iz sadja in zelenjave.

Nasveti

- Pri iztiskanju soka iz večjih količin sadja ne uporabljajte sokovnika neprekinjeno več kot 60 sekund, po opravljenem iztiskanju pa pustite sokovnik, da se ohladi.
- Regulator premaknite na nastavev 1 (nizka hitrost) ali 2 (običajna hitrost).
- Hitrost 1 je primerna predvsem za mehkejše sadje in zelenjavo, kot so lubenice, grozdje, paradiznik in kumare.
- Hitrost 2 je primerna za vse ostale vrste sadja in zelenjave, kot so jabolka, korenje in pesa.
- Opombe**
 - Na potiskalo ne pritisčajte premočno, ker lahko poslabšate kakovost soka ali celo povzročite zaustavitev delovanja filtra.
 - V kanal za polnjenje ne segajte s prsti ali drugimi predmeti.
 - Če se posoda za tropine med uporabo napolni, izklopite aparat ter sнемite pokrov z zbiralnik za sok. Nato predvno odstranite in izpraznite posodo za tropine. Ko ste iztisnili vse sestavine in sok preneha teči, ga iz vrča izlijte v kozarec.

Praznjenje posode za tropine

Opomba: Ko je posoda za tropine polna, tropine steejo v zbiralnik za sok, pokrov in jo morate izprazniti. Okence za tropine se lahko zamazá, preden se posoda napolni, zato preverite oznako nivoja na vrču za sok. Pri obdelavi trših sestavin, na primer korenja ali pese, je večja verjetnost, da se okence za tropine zamati.

Ožemalniki citrusov (samo HR1878, HR1874, HR1870)

- Opomba**
 - Če sok želite iztisniti naravnost v kozarec, uporabite nastavek z dulcem za takojšnje potstbo.
 - Da preprečite poškodovanje ali poškodbe, delujočega aparata ne približujte dolgim lasem, oblačilom, káblom, itd.
 - Za ožemalniki citrusov uporabite le nizko hitrost.

Nasveti

- Priprava**
 - Uporabljajte sveže sadje in zelenjavo, ker vsebujeta več šoka. Še posebej primerni za obdelavo v sokovniku so ananas, pesa, stebelka zelene, jabolka, kumare, korenje, špinača, melone, paradiznik, pomaranče in grozdje.
 - Sokovnik ni primeren za obdelavo zelo trdega in/ali vláknastega/škrobnega sadja ali zelenjave, kot je sladkorni trs.
 - V sokovniku lahko obdelate tudi liste in stebelka npr. zelene solate.
 - Razkožčite češnje, slive, breskve itd. Pri sadežih, kot so melone, jabolka in grozdje, peščoč in semeni ni treba odstranjevati.
 - Pri uporabi sokovnika tanki lupin ali kuščin ni treba odstranjevati. Odstranite samo debelejšje lupine, ki jih ne bi pojedli, na primer lupine pomaranč, ananasa, kivija, melone ali surove pese.
 - Pri pripravi jabolčnega soka morate vedeti, da je gostota jabolčnega soka odvisna od vrste izbranih jabolk. Bolj kot je jabolko sočno, redkejši bo sok. Izberite jabolka, iz katerih lahko pridobite sok po vašem okusu.
 - Če v sokovniku želite obdelati citruse, z njih odstranite olupke in belo kožico. Bela kožica soku da grenak okus.
 - Sadje, ki vsebuje škrob, npr. banane, papaje, avokádo, fige in mango, ni primerno za obdelavo v sokovniku. Za obdelavo teh vrst sadja uporabite multipraktik, mešalnik ali ročni mešalnik.
 - Če v sokovniku želite obdelati citruse, z njih odstranite olupke in belo kožico. Bela kožica soku da grenak okus.
 - Sadje, ki vsebuje škrob, npr. banane, papaje, avokádo, fige in mango, ni primerno za obdelavo v sokovniku. Za obdelavo teh vrst sadja uporabite multipraktik, mešalnik ali ročni mešalnik.
 - Za doseganje največje možne količine soka zmeraj potiskajte potiskalo navzdol počasi.
- Nalivanje**
 - Sok popijte takoj, ko ga iztisnete.
 - Če želite piti čisti sok brez pene, na vrč namestite pokrov z vgrajenim ločevalnikom pene. Če želite piti moten sok s peno, pokrov z vgrajenim ločevalnikom pene odstranite v vrču in sok premiešajte, preden ga nalijete v kozarec.
 - Jabolčni sok zelo hitro porjavi. Ta proces lahko upočasnite tako, da soku dodate nekaj kvaplic limoninega soka.
 - V hladne napitke dodajte nekaj ledenih kock.

Zdrav recept

Pomarančni in korenčkov sok

- Sestavine:
 - 1 kg korenja
 - 4 pomaranče (olupljene)
 - 2 žlica olivnega oja
 - 1 velika vejica sveže mete (za dekoracijo)

- Korenje in pomaranče obdelajte v sokovniku.

- Soku dodajte žlico olivnega olja in nekaj ledenih kock ter dobro premiešajte.

Opomba: Ta aparat lahko obdela 5 kg korenja (seriji 2,5 kg/60 sekund). Po vsaki seriji 2,5 kg izpraznite posodo za tropine. Ko končate z obdelavo korenja, izklopite aparat in go pustite za 15 minut, da se ohladi.

Čiščenje

Aparata ne čistite s čistilnimi gobami, jedlimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali aceton.

Čiščenje aparata je lažje, če ga izvedete takoj po uporabi.

Funkcija za predčiščenje

Ko uporabite funkcijo za predčiščenje, pokrov in čedilo spereite z vodo. Uporaba funkcije za predčiščenje:

- Za enostavnejše čiščenje sokovnika.
- Da sperete sokovnik, preden obdelate drugo vrsto sadja ali zelenjave in ne želite pomesti okusov.
- Da sok razredčite z vodo in zajamete vse kapljice soka.

Sokovnik

Da bo kuhinja pospravljena, vse sнемljive dele (posoda za tropine, zbiralnik za sok, filter in pokrov) lahko hkrati odnesete v umivalnik.

Naming: Filter očistite z gobico.

Ožemalniki citrusov (samo HR1878, HR1874, HR1870)

Da bo kuhinja pospravljena, lahko vse sнемljive dele (razen sklopne enote ožemalnika citrusov) hkrati odnesete v umivalnik.

Shranjevanje

Kábel shranite tako, da ga navijete okoli pripomčka za shranjevanje kábla v podstavku aparata.

Pozor: Aparata ne prenašajte tako, da ga držite za zaklepno ročico ali dulček.

Naročanje dodatne opreme

Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran **www.shop.philips.com/service** ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktné podatke si ogledate na mednarodnem garancijskem listu).

Ogledje

- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 1).

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite **www.philips.com/support** ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.

SRPSKI

Uvod

Česttamo vam na kupovini i dobro došli u Philipsi! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrirajte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome**.

Opšti opis

- Jedinića motora
 - A Pogonska osovina
 - B Ručica za zaključavanje
 - C Regulator
 - D Mesto za odlaganje kabla
 - E Dugme za zaštitu od preopterećenja
- Sokovnik
 - F Poklopac potiskivača
 - G Potiskivač sa funkcijom prethodnog čišćenja
 - H Otvor za punjenje
 - I Poklopac
 - J Sito
 - K Grič za direktno serviranje
 - L Posuda za sakupljanje soka sa (R) odvojmim gričcem
 - M Otvor za proveru napunjenosti spremišta za pulpu
 - N Spremište za pulpu
- Cediljka za agrume (samo HR1878, HR1874 i HR1870)
 - O Kupa
 - P Sito
 - Q Posuda za sakupljanje soka
 - R Odvojni grič
 - S Jedinića za povezivanje cediljke za agrume
- Poklopac bokala za sok sa ugrađenim mehanizmom za odvajanje pene
- Bokal za sok

Važno

Pred upotrebu aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada ne uranjajte jedinicu motora niti jedinicu za povezivanje cediljke za agrume u vodu ili neku drugu tečnost i nemojte da je ispirate pod slavinom.
- Nemojte da čistite jedinicu motora niti jedinicu za povezivanje cediljke za agrume u mašini za sudove.

Upozorenje

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon nažnačen na donjem delu aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Aparat ne upotrebljavajte ako su utikač, kabl ili drugi delovi oštećeni.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philipsov servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.

- Ovaj aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne smeju da koriste ovaj aparat. Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.

- Nikada ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora.
- Uvek isključite aparat iz električne mreže ako ćete ga ostaviti bez nadzora ili pre sklapanja, rasklapanja ili čišćenja.
- Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenja na filteru, prestanite sa korišćenjem aparata i obratite se najbližem servisnom centru kompanije Philips.
- Dok aparat radi, nemojte gurati prste niti druge predmete u otvor za punjenje. Za ovu namenu upotrebljavajte isključivo potiskivač.

- Ne dodirujte mala sečiva u osnovi filtera. Veoma su oštra.
- Aparat uvek postavite i koristite na svojoj, stabilnoj i ravnoj površini.

- Da biste bili sigurni da aparat stoji stabilno, površina na kojoj aparat stoji i donja strana aparata trebalo bi da bude čista.

Oprez

- Ovaj aparat namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Aparat nemojte držati za ručicu za zaključavanje dok ga nosite.
- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Proverite da li su svi delovi propisno sklopiljeni pre nego što uključite aparat.
- Aparat koristite samo kada je ručica za zaključavanje u zaključanom položaju.
- Pre rasklapanja i čišćenja aparata regulator postavite u položaj za isključenje i isključite utikač iz zidne vtičnice. Zatim ručicu za zaključavanje spustite u otključan položaj. Ručicu za zaključavanje možete spustiti u zaključani položaj tek pošto isključite aparat i nakon što se filter zaustavi.

- HR1870, HR1874 i HR1878: Cediljku za agrume nemojte da koristite duže od 10 minuta bez prekida.
- HR1870, HR1874 i HR1878: Nikada ne uranjajte jedinicu za povezivanje cediljke za agrume u vodu i nemojte da je ispirate pod slavinom.
- HR1870, HR1874 i HR1878: Nikada nemojte da čistite jedinicu za povezivanje cediljke za agrume u mašini za sudove.
- Aparat nakon upotrebe uvek isključite iz struje.
- Nivo buke: Lc = 78 dB (A)

Sigurnosna funkcija

Ovaj aparat je opremljen sigurnosnom funkcijom koja štiti od pregrevanja usled prevelikih opterećenja. U slučaju pregrevanja, sokovnik automatski aktivira zaštitu od preopterećenja i isključuje se. Ukoliko dođe do toga, regulator postavite u položaj 0, isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga 15 minuta da se ohladi. Skinite bokal za sok i poklopac, posudu za sakupljanje soka i spremište za pulpu, a zatim pritisnete dugme za zaštitu od preopterećenja sa donje strane jedinice motora.

Elekromagnetna polja (EMF)
Ovaj aparat je isključen je sa svim primenivim standardima i propisima u vezi sa elekromagnetnim poljima.

Pre prve upotrebe

Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji dolaze u dodir sa hranom (ogledajte poglavje „Čiščenje i odlaganje“).

Saveti

- Uvek proverite filter pre upotrebe. Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenja, nemojte da koristite aparat.
- Proverite da li je ručica za zaključavanje u predviđenom položaju.
- Da bi vam sok duže ostao svež, stavite poklopac na bokal za sok posle ceđenja.

Upotreba aparata

Sokovnik

Sokovnik možete da koristite za pravljenje soka od voća i povrća

