



Appareil de nettoyage pour le visage

- Technologie Double Action
- Nettoyage
- 2 brosses nettoyantes, housse
- 1 réglage d'intensité

SC5267/12

Une peau impeccable, douce et éclatante

Nettoyage 10 fois plus efficace*

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Avantages

Simple à utiliser, s'intègre facilement à votre routine de soin

- Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.
- Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.
- Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés
- Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon

Aussi doux que vos mains

- Un seul réglage d'intensité : nettoyage doux

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

- Un nettoyage 10 fois supérieur pour une peau propre et douce
- Combinaison unique de rotation et de vibration
- Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage.

PHILIPS

Fonctions

nettoyage 10 fois supérieur



Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Technologie Double Action



La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.

Minuteur intelligent par zone



Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.

Waterproof



Philips VisaPure Essential est un appareil étanche et peut facilement être utilisé sous la douche.

Socle de charge, 30 min d'utilisation



Le socle complète élégamment le design iconique du Philips VisaPure Essential. Il soutient la brosse, prend peu de place et laisse passer l'air pour que la brosse sèche naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge votre appareil en 6 heures.

1 réglage d'intensité

Vous pouvez sélectionner le réglage d'intensité Nettoyage en douceur pour chaque tête de brosse que vous utilisez.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules de peau mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Têtes faciles à nettoyer

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Spécificités techniques

Double action	Oui
Rotation 1 sens	Oui

Avantages

Absorption	Favorise l'absorption de vos produits de soins préférés
Micro-circulation sanguine	Favorise la micro-circulation sanguine pour une peau plus éclatante
Nettoyage de la peau	10X plus efficace qu'un nettoyage manuel*

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie	Une icône indique le niveau de charge
Waterproof	Peut être utilisé sous la douche
LED	Réglage d'intensité, batterie faible
Sans fil	Une charge permet jusqu'à 30 utilisations
Minuteur	Minuteur d'une minute pour 3 zones
Poignée	Design ergonomique ultracompact
Socle	Socle de charge et de séchage
1 vitesse	Nettoyage en profondeur

Entretien

Garantie	Garantie 2 ans
----------	----------------

Zones d'application

Visage et décolleté	Joues
	Torse
	Menton
	Front
	Cou
	Nez

Accessoires inclus

Trousse de voyage	Oui
Têtes de brosse	Brosse points noirs et pores dilatés
	Tête de brosse pour peau normale
Instruction d'utilisation	Guide de démarrage rapide
Adaptateur secteur	Mode d'emploi
Socle	Adaptateur 100-240V
	Socle de charge et de séchage

VisaPure Essential

Alimentation

Temps de charge	6 heures
Système d'alimentation	Batterie rechargeable
Autonomie	30 utilisations d'une minute chacune
Tension	100-240 V

Pays d'origine	HU
Code du système harmonisé	850980

Carton externe

Longueur	14.50 cm
Largeur	25.00 cm
Hauteur	15.90 cm
Poids brut	1.08 kg
EAN	18710103692048
Nombre d'emballages	2

Dimensions de l'emballage

Hauteur	14.50 cm
Largeur	24.10 cm
Profondeur	6.90 cm
Poids net	0.29 kg
Poids brut	0.49 kg
EAN	08710103692041
Nombre de produits inclus	1

* 10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.



Les données sont sujettes à changement
2017, janvier 13

Version: 4.0.1
EAN: 08710103692041

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com