

**Cucinare in modo più semplice e sicuro**

Le nostre guide telescopiche rendono ancora più facile la preparazione dei pasti. Adesso puoi estrarre facilmente le griglie e il sistema di bloccaggio sicuro impedisce che si ribaltino in avanti o scivolino fuori. In aggiunta, si agganciano facilmente alle guide laterali esistenti. Così avrai entrambe le mani libere per

---

Guida telescopica per 3 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità (Esclusi ROB2200AOX-EOB2200DOX-EOB2201DOX-ROB2100AOK-ROB2100AOW-ROB2101AOW-ROB2200AON-ROB2201AON-ROB2211AOX) Esclusi i forni 100% vapore.

**Product Specification**

ProductTitle Guide telescopiche - 3° livello