

ViewSonic®



**SWB5560/SWB6560/SWB7060/
SWB8451/
CDE5560/CDE6560/CDE7060/
CDE8451
LCD Display
Guide de l'utilisateur**

Model No. VS16115/VS16117/VS16119/VS15420

Merci d'avoir choisi ViewSonic

Avec plus de 25 années d'expérience en tant que fournisseur mondial majeur en solutions visuelles, ViewSonic se consacre à dépasser les attentes du monde pour les évolutions technologiques, l'innovation et la simplicité. Chez ViewSonic, nous croyons que nos produits ont le potentiel d'avoir un impact positif sur le monde, et sommes confiants que le produit ViewSonic que vous avez choisi vous sera utile.

Encore une fois, merci d'avoir choisi ViewSonic !



Informations de conformité

REMARQUE: Cette section porte sur les exigences de branchement et les déclarations de conformité. Les applications spécifiques devront se reporter aux étiquettes signalétiques et aux symboles figurant sur l'appareil.

Declaration de conformite FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie à fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception radio ou TV qu'il est possible de déterminer en mettant l'équipement en marche ou à l'arrêt, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier les interférences en adoptant au moins l'une des mesures suivantes :

- Ré-orienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement: Vous êtes averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la vérification de la conformité peuvent annuler votre droit à faire fonctionner l'équipement.

Declaration de l'Industrie canadienne

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Conformité CE pour les pays européens



L'appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la basse tension 2006/95/EC.

Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de l'Union Européenne:

Le symbole indiqué à droite est conforme à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Les produits qui portent ce symbole ne doivent pas être traités comme des déchets conventionnels; ils devront être traités conformément aux systèmes de récupération appropriés, conformément à la réglementation du pays ou de la zone où la mise au déchet a lieu.



Déclaration de conformité RoHS2 (LSDEEE2)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS2 - LSDEEE2) et il est déclaré respecter les valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (TAC) européen, qui sont les suivantes:

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Plomb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercure (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Chrome hexavalent (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Polybromobiphényle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromodiphénylséthers (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces limitations, conformément aux dispositions de l'Annexe III de la Directive RoHS2 (LSDEEE2). Il s'agit des composants suivants:

Exemples de composants exemptés:

1. Mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes (CCFL et EEFL) pour des buts spécifiques ne dépassant pas (par lampe) :
 - (1) Longueur courte (≤ 500 mm) : maximum 3,5 mg par lampe.
 - (2) Longueur moyenne (> 500 mm and ≤ 1.500 mm): maximum 5 mg par lampe.
 - (3) Longueur élevée (> 1.500 mm) : maximum 13 mg par lampe.
2. Plomb dans le verre des tubes cathodiques.
3. Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépasse pas 0,2 % du poids.
4. Plomb en tant qu'élément d'alliage de l'aluminium jusqu'à 0,4 % du poids.
5. L'alliage de cuivre contient jusqu'à 4 % de plomb.
6. Soudures à haute température (les alliages basés sur le plomb contiennent du plomb à 85 % ou plus).
7. Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans le verre ou des porcelaines. (appareils piézoélectriques ou dans un composant de matrice de verre ou de céramique).

Avertissements et mises en garde

1. Lisez entièrement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Gardez ces instructions dans un endroit sûr.
3. Tenez compte des mises en garde et respectez scrupuleusement toutes les instructions.
4. Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous déplacez votre écran LCD.
5. N'enlevez jamais le capot arrière de l'écran. Votre écran LCD contient des composants sous haute tension. Vous risquez de graves blessures si vous les touchez.
6. N'utilisez pas cette unité à proximité de l'eau. Avertissement : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
7. Evitez d'exposer votre écran LCD aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Pour diminuer les reflets, évitez de placer l'écran LCD face à une source de lumière directe.
8. Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si un nettoyage plus poussé est nécessaire, consultez la rubrique «Nettoyage de l'écran» de ce manuel pour plus de détails.
9. Evitez de toucher l'écran. Le sébum corporel est difficile à nettoyer.
10. Evitez de frotter ou d'appuyer sur l'écran LCD, vous risqueriez de l'endommager irrémédiablement.
11. Ne bloquez pas d'ouvertures d'aération. Installez selon les instructions du fabricant.
12. N'installez pas à proximité d'une source de chaleur tels que des radiateurs, bouches de chauffage, fours ou autres dispositifs (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
13. Placez l'écran LCD dans un endroit bien ventilé. Ne placez sur l'écran LCD aucun objet susceptible d'empêcher une dissipation adéquate de la chaleur.
14. Ne placez pas d'objets lourds sur l'écran LCD, le câble vidéo ou le cordon d'alimentation.
15. En cas de dégagement de fumée, de bruit anormal ou d'odeurs, éteignez immédiatement l'écran LCD et contactez votre revendeur ou ViewSonic. Il serait dangereux de continuer à l'utiliser dans de telles conditions.
16. Ne rendez pas inutile l'objectif sécuritaire la prise de type mise à terre polarisée. Une prise polarisée a deux fiches, l'une plus large que l'autre. Une prise mise à terre possède deux fiches et une troisième fourche pour la mise à terre. La fiche large et la troisième fourche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise murale, consultez un électricien pour remplacer la prise murale obsolète.

(Suite page suivante)

- 17.** Protégez le cordon de secteur pour qu'on ne marche pas dessus ou qu'il soit pincé surtout au niveau des prises, des réceptacles et au point où il sort de l'unité. Assurez-vous que la source d'alimentation est proche de l'unité pour qu'elle soit facilement accessible.
- 18.** N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 19.** Utilisez seulement avec un chariot, stand, trépied, monture ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'unité. Si vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/unité pour éviter des blessures ou une chute.
- 20.** Débranchez l'unité si elle ne sera pas utilisée pour une longue période.
- 21.** Confiez tout entretien au personnel de service qualifié. Une réparation est requise lorsque l'unité a été endommagée, par exemple si le cordon a été endommagé, si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'unité, si l'unité a été exposé à de la pluie de l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombée.



Contents

Informations de conformité

Declaration de conformité FCC	i
Declaration de l'Industrie canadienne	i
Conformité CE pour les pays européens	ii
Déclaration de conformité RoHS2 (LSDEEE2)	iii
Avertissements et mises en garde	iv

Copyright Information

Enregistrement du produit	2
Pour votre information	2

1. Démarrage

1.1 Contenu de l'emballage.....	3
1.2 Spécifications du kit de montage mural (VESA).....	4

2. Tableau blanc / écran LCD intelligentCaractéristiques

2.1 Présentation du panneau de commandes.....	5
2.2 Présentation de l'interface du terminal	6
2.3 Présentation de la télécommande.....	7
2.4 Installation des piles dans la télécommande.....	9
2.5 Portée de réception de la télécommande.....	10

3. Configuration de l'affichage

3.1 Connexion d'un ordinateur externe	11
3.2 Connexions RS232	12
3.3 Connexion de périphériques USB	13
3.4 Connexions AV IN	14
3.5 Connexions HDMI	15
3.6 Connexions d'un microphone.....	15
3.7 Connexions VGA.....	16

4. Opérations du menu OSD (réglage à l'écran)

4.1 Menu Input Source (Source d'entrée)	17
4.2 Menu Écran	21
4.3 Menu Image	22
4.4 Menu Annotations	23

4.5 Interface du Embd Player.....	24
4.6 Interface de lecture de fichiers multimédia.....	29
5. Dépannage	
6. Entretien et maintenance	
7. Modes d’affichage	
7.1 Mode VGA.....	35
7.2 Mode HDMI	36
8. Spécifications	
9. RS-232 Protocol	
9.1 Introduction.....	38
9.2 Description	38
9.2.1 Hardware specification	38
9.2.2 Communication Setting	39
9.2.3 Command Message Reference.....	39
9.3 Protocol	39
9.3.1 Set-Function Listing.....	39
9.3.2 Get-Function Listing	45
9.3.3 Remote Control Pass-through mode.....	49
Autres informations	
Service clientèle	52
Garantie limitée	53

Copyright Information

Copyright © ViewSonic Corporation, 2015. Tous droits réservés.

Macintosh et Power Macintosh sont des marques déposées par Apple Inc.

Microsoft, Windows et le logo de Windows sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ViewSonic et le logo des trois oiseaux, ainsi que OnView, ViewMatch et ViewMeter sont des marques déposées par ViewSonic Corporation.

VESA est une marque déposée par Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort et DDC sont des marques commerciales de VESA.

SRS  est une marque de SRS Labs, Inc.

Premium Sound technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.

ENERGY STAR® est une marque déposée par la commission américaine pour la protection de l'environnement (EPA, Environment Protection Agency).

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation déclare que ce produit respecte les directives ENERGY STAR® d'économie d'énergie.

Décharge de responsabilité : La société ViewSonic Corporation ne peut être tenue pour responsable d'erreurs techniques ou d'impression ni d'omissions dans le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de l'utilisation de ce produit; ViewSonic Corp. décline également toute responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un souci d'amélioration constant de ses produits, ViewSonic Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic Corporation.

Enregistrement du produit

Afin de répondre aux spécifications futures de votre produit, et pour recevoir des informations additionnelles sur celui-ci dès qu'elles sont disponibles, veuillez visiter le site Internet de ViewSonic et sélectionner la section correspondant à votre région pour enregistrer votre produit en ligne.

Le CD ViewSonic vous permet également d'imprimer le formulaire d'enregistrement de votre produit. Une fois complété, veuillez l'envoyer par email ou par télécopie à votre bureau ViewSonic. Pour trouver votre formulaire d'enregistrement, naviguez jusqu'au répertoire ":\CD\Registration".

L'enregistrement de votre produit nous permettra de mieux répondre à vos attentes. Veuillez imprimer ce manuel de l'utilisateur et remplissez la section «Pour vos archives».

Le numéro de série de votre écran LCD se trouve à l'arrière de l'écran. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique «Service clientèle» de ce manuel.

Pour votre information

Nom du produit :	SWB5560/SWB6560/SWB7060/SWB8451/ CDE5560/CDE6560/CDE7060/CDE8451 ViewSonic LCD Display
Numéro du modèle :	VS16115/VS16117/VS16119/VS15420
Numéro du document :	SWB5560/SWB6560/SWB7060/SWB8451/CDE5560/ CDE6560/CDE7060/CDE8451_UG_FRN Rev. 1A 11-05-14
Numéro de série :	_____
Date d'achat :	_____

Elimination du produit en fin de vie

ViewSonic respecte l'environnement et fait des efforts allant dans le sens d'un environnement de travail et de vie écologiques. Merci d'oeuvrer aussi pour une informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de ViewSonic.

Etats-Unis et Canada : <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europe : <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan : <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

1. Démarrage

Félicitations pour votre achat d'un Tableau blanc / écran LCD intelligent ViewSonic®.

Important ! Conservez votre emballage d'origine et tous les matériaux pour tout envoi futur.

Remarque : Le mot « Windows » dans ce guide de l'utilisateur se réfère au système d'exploitation Microsoft Windows.


1.1 Contenu de l'emballage

- Cordon d'alimentation
- Câble VGA
- Télécommande
- 2 piles AAA
- Câble USB
- Câble audio
- 3 stylets
- Câble AV
- Guide d'installation pour montage mural
- Assistant (CD) du Manuel de l'utilisateur
 - Guide de l'utilisateur
 - Logiciel ViewBoard 2.0



1.2 Spécifications du kit de montage mural (VESA)

Veuillez suivre les instructions d'installation dans le Guide d'installation pour montage mural pour installer le support mural ou le support amovible. Pour une fixation à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter votre revendeur.



Taille	Spéc. VESA (A x B)	Vis standard (C x D)	Quantité
55	400 x 400 mm	M8 x 25 mm	4
65	600 x 400 mm	M8 x 60 mm	4
70	600 x 600 mm	M8 x 60 mm	4
84	600 x 600 mm	M8 x 25 mm	8

- ViewSonic fournit les dimensions standard des kits de montage mural, comme illustré dans le tableau ci-dessus.
- Pour trouver le montage parfait, veuillez consulter www.viewsonic.com ou appeler notre équipe de service : États-Unis 1-800 -688-6688, Canada 1-866 -463-4775.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires pour le montage sont fournis avec tout achat d'un de nos kits de montage mural.
- N'utilisez pas des vis plus longues que la dimension standard car elles pourraient endommager l'intérieur de l'écran LCD.


2. Tableau blanc / écran LCD intelligent

Caractéristiques

La présente rubrique sert d'introduction aux fonctionnalités de votre Tableau blanc / écran LCD intelligent.


Remarque : Les caractéristiques ou applications décrites dans le présent Manuel de l'utilisateur peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil acheté.

2.1 Présentation du panneau de commandes



Élément	Description
1	Appuyez pour allumer l'appareil Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil Appuyez en maintenant enfoncé pour éteindre l'appareil
2	Revenir à l'interface principale de l'Embd Player
3	Revenir au niveau précédent de l'Embd Player
4	Menu de la fonction d'appel
5	Baisser le volume
6	Augmenter le volume
7	Port USB interne pour ordinateur
8	Port USB d'affichage pour Embd Player
9	Reçois les signaux provenant de la télécommande

2.2 Présentation de l'interface du terminal



Élément	Description
①	Interface USB, connexion d'appareils USB tels qu'un disque dur portatif, un disque en U, clavier et souris USB, lecteurs USB, ...
②	Interface multimédia haute définition, HDMI3 peut réaliser la fonction MHL, HDMI4 peut réaliser la fonction 4Kx2K
③	Connecté à des appareils ayant une fonction d'entrée VGA
④	Connexion à des sources audio externes
⑤	Connexion à des sources vidéo externes
⑥	Entrée de signal tactile, commande un ordinateur externe lorsqu'un pilote a été installé (disponible via sources PC, VGA et HDMI).
⑦	Port d'entrée Audio/Vidéo combinée
⑧	Sortie Câble coaxial
⑨	Interface de port série
⑩	Connexion à des écouteurs ou des haut-parleurs
⑪	Interface de connexion Internet standard RJ45 (10M / 100M / 1G) (Ce port réseau est utilisé uniquement pour un Embd Player)
⑫	Entrée d'alimentation secteur
⑬	Interrupteur Marche/Arrêt

2.3 Présentation de la télécommande




- 1  :
Appuyer pour allumer ou éteindre (veille) l'écran, ou appuyer et maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre complètement
- 2  :
Couper le son / remettre le son
- 3 SLEEP :
Réglage du minuteur de mise en veille (non disponible)
- 4 DISPLAY :
Affichage des informations sur la source d'entrée sélectionnée
- 5 P.MODE :
Écran vide
- 6 S.MODE :
Sélection du mode Son (non disponible)
- 7 Numeric button :
Touche d'entrée numérique
- 8 -/--、ALT+TAB :
Appuyer pour basculer entre les applications pour ordinateur
- 9 0 :
Touche d'entrée numérique
- 10 、ALT+F4 :
Fermer la fenêtre d'ordinateur sélectionnée
- 11 INPUT :
Touche de sélection de la source
- 12 MENU :
Appuyer pour afficher le Menu
- 13 RESET+ASPECT :
Règle le rapport H/L des sources PC, HDMI et VGA (not available)
- 14 RED+ALT :
Touche « Alt » de l'ordinateur (non disponible)
- 15 GREEN+TAB :
Touche « Tab » de l'ordinateur (non disponible)
- 16 YELLOW+DESKTOP :
Passer à l'écran principal Emdbd Player
- 17 BLUE+BACKSPACE :
Touche « Retour arrière » de l'ordinateur
- 18 、D. MENU :
Touche « Windows » de l'ordinateur
- 19 、D. TITLE :
Touche « Menu » de l'ordinateur (non disponible)
- 20  :
Appuyer pour faire défiler vers le haut
- 21  :
Appuyer pour faire défiler vers la gauche
- 22  :
Appuyer pour faire défiler vers la droite

- 23  :
Appuyer pour faire défiler vers le bas
- 24 ENTER :
Touche Entrée. Appuyer sur cette touche pour sélectionner des options.
- 25 、D. USB :
Lancement du logiciel d'écriture
- 26 ESC/EXIT、D. SETUP :
Touche de raccourci pour quitter les boîtes de dialogue
- 27 EPG :
Guide numérique des programmes (non disponible)
- 28 FAV、SPACE :
Touche « Espace » de l'ordinateur
- 29 CH. +、CH. - :
CH+ : Page précédente de l'ordinateur
CH- : Page suivante de l'ordinateur
- 30 VOL+、VOL- :
Augmenter ou baisser le volume
- 31 F1 :
Fonction F1
- 32 F2 :
Fonction F2
- 33 F3 :
Fonction F3
- 34 F4 :
Fonction F4
- 35 F5 :
Fonction F5
- 36 F6 :
Fonction F6
- 37 F7 :
Fonction F7
- 38 F8 :
Fonction F8
- 39 F9 :
Fonction F9
- 40 F10 :
Fonction F10
- 41 F11 :
Fonction F11
- 42 F12 :
Fonction F12

2.4 Installation des piles dans la télécommande.

Pour insérer les piles fournies dans la télécommande, suivez les instructions ci-dessous. Il est conseillé de ne pas mélanger des types de piles différents.

1. Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez deux piles « AAA » en veillant à ce que le signe « + » sur la pile corresponde au signe « + » dans le logement de la pile.
3. Remettez le couvercle en place en l'alignant dans la fente située au dos de la télécommande puis en le faisant pivoter pour le fermer avec un clic.




Avertissement : Il existe un risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect.

Remarque : Éliminez toujours les piles usagées d'une manière qui ne nuit pas à l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur la façon de se débarrasser des piles usagées en toute sécurité, veuillez contacter les autorités locales de votre région.

2.5 Portée de réception de la télécommande


La présente section décrit la portée de réception de la télécommande. Sa portée efficace est de 8 mètres. Assurez-vous qu'aucun obstacle n'entrave le signal entre la télécommande et le récepteur.



3. Configuration de l'affichage

Avertissement : Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil, veuillez à ne pas connecter l'appareil à l'alimentation secteur avant que l'appareil externe ne soit prêt.

3.1 Connexion d'un ordinateur externe




1. Pour faire afficher la vidéo et l'audio d'un ordinateur externe, suivez les instructions ci-dessous.

Remarque : Il est également possible de connecter des ordinateurs externes à l'écran à l'aide d'un câble HDMI.

- Connectez un câble VGA (15 broches) entre l'ordinateur externe et le port VGA IN de l'écran.
 - Connectez un câble audio entre le port AUDIO OUT de votre ordinateur externe et le port AUDIO IN de l'écran.
2. Connectez un câble USB entre l'ordinateur externe et le port TOUCH OUT de l'écran.

Remarque : Pour des résultats optimaux, sélectionnez 1920x1080p comme résolution d'entrée de l'ordinateur externe.

3.2 Connexions RS232




Lorsque vous utilisez un câble de port série RS232 pour connecter votre écran à un ordinateur externe, certaines fonctions peuvent être contrôlées depuis l'ordinateur, y compris marche/arrêt, le réglage du volume, ...


3.3 Connexion de périphériques USB

À l'instar d'un ordinateur ordinaire, il est facile de connecter divers périphériques USB et d'autres périphériques à votre tableau blanc intelligent.

1. Périphériques USB : Branchez le câble du périphérique USB dans le port USB IN.
2. Câbles de réseau et de modem : Branchez le câble du routeur dans le port LAN IN.
3. Microphone : Branchez le câble du microphone dans le port MIC.




3.4 Connexions AV IN




1. Connectez un câble AV à 3 couleurs entre les ports AV IN de l'écran et les ports AV OUT de l'appareil périphérique (câble AV : le jaune est pour la vidéo, le rouge est pour l'audio droite, le blanc est pour l'audio gauche).
2. Branchez le cordon d'alimentation, puis activez l'interrupteur d'alimentation sur le panneau arrière de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit de l'écran pour allumer l'écran.
4. Appuyez sur le bouton INPUT pour sélectionner la source « AV ».

3.5 Connexions HDMI




1. Connectez le câble HDMI entre les ports HDMI de l'écran et les ports de l'appareil périphérique.
2. Branchez le cordon d'alimentation, puis activez l'interrupteur d'alimentation sur le panneau arrière de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit de l'écran pour allumer l'écran.
4. Appuyez sur le bouton INPUT pour sélectionner la source « HDMI ».

3.6 Connexions d'un microphone



1. Connectez un câble coaxial entre le port DIGITAL OUT et le connecteur coaxial de votre système audio.
2. Branchez le cordon d'alimentation, puis activez l'interrupteur d'alimentation sur le panneau arrière de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit de l'écran pour allumer l'écran.

3.7 Connexions VGA




1. Sortie vidéo et audio vers un appareil externe via une connexion VGA :
 - Connectez un câble VGA (15 broches) entre le port VGA OUT de votre écran et le port d'entrée d'un projecteur ou de tout autre appareil.
 - Connectez un câble audio entre le port AUDIO OUT de votre écran et le port d'entrée de votre système de hauts parleurs.
2. Branchez le cordon d'alimentation, puis activez l'interrupteur d'alimentation sur le panneau arrière de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit de l'écran pour allumer l'écran.
4. Appuyez sur le bouton INPUT pour sélectionner la source « PC ».
5. Configurez votre écran intelligent sur VGA OUT ou Multi-écrans.

Remarque : La fonction VGA OUT ne peut sortir que des images de l'écran intelligent.


4. Opérations du menu OSD (réglage à l'écran)

4.1 Menu Input Source (Source d'entrée)




Sélectionner une source d'entrée :

1. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour faire afficher le menu de réglage de l'entrée, puis appuyez sur la touche DOWN pour accéder au menu de réglage de l'entrée.
2. Appuyez sur les touches DOWN, UP, LEFT ou RIGHT pour sélectionner la source d'entrée que vous voulez.
3. Appuyez sur la touche Entrée de la télécommande ou bien cliquez avec le stylet pour sélectionner la source d'entrée.
4. Appuyez sur la touche EXIT de la télécommande ou bien cliquez avec le stylet sur une zone vide en dehors du menu pour quitter le menu de réglage à l'écran.




Réglage de la luminosité :

1. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour faire afficher le menu de réglage de l'entrée.
2. Appuyez sur la touche RIGHT de la télécommande ou bien cliquez directement avec le stylet sur l'icône « Luminosité » pour accéder au menu de réglage de la luminosité.
3. Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande ou faites glisser directement l'icône avec le stylet pour régler la valeur.
4. Appuyez sur la touche EXIT de la télécommande ou bien cliquez avec le stylet sur une zone vide en dehors du menu pour quitter le menu de réglage à l'écran.



Réglage du volume :

1. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour faire afficher le menu de réglage de l'entrée.
2. Appuyez sur la touche RIGHT de la télécommande ou bien cliquez directement avec le stylet sur l'icône « Volume » pour accéder au menu de réglage du volume.
3. Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande ou faites glisser directement l'icône avec le stylet pour régler la valeur.
4. Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande ou bien cliquez directement avec le stylet sur l'icône de désactivation du son pour couper ou remettre le son.
5. Appuyez sur la touche EXIT de la télécommande ou bien cliquez avec le stylet sur une zone vide en dehors du menu pour quitter le menu de réglage à l'écran.




Configuration d'autres fonctions dans le mode Emdb Player :

Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour faire afficher le menu de réglage de l'entrée.

Appuyez sur la touche RIGHT de la télécommande ou bien cliquez directement avec le stylet sur l'icône « Autres » pour accéder au menu de réglage des autres fonctions.

- **Network access (Accès réseau)** : Pour vérifier l'état actuel de la connexion réseau et les paramètres réseau de l'appareil.
- **Sound (Son)** : Pour sélectionner le mode Son et régler la balance.
- **Display (Affichage)** : Pour ajuster le papier peint du système et la taille de police du système.
- **Apps (Applications)** : Pour afficher toutes les informations concernant les applications du Emdb Player.
- **Language & input (Langue et entrée)** : Pour ajuster la langue et la méthode d'entrée du Emdb Player.
- **Date & time (Date et heure)** : Pour ajuster l'heure et le format du système.
- **About device (À propos de l'appareil)** : Pour afficher les informations concernant la version du logiciel du Emdb Player.

4.2 Menu Écran



En mode VGA, appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour faire afficher le menu de réglage. Appuyez sur la touche RIGHT de la télécommande sous le menu de réglage ou bien cliquez directement avec le stylet sur l'icône « Autres » ou bien encore appuyez directement sur la touche MENU de la télécommande en mode VGA pour accéder au menu de réglage des paramètres avancés. Appuyez sur les touches DOWN, UP, LEFT ou RIGHT de la télécommande ou bien cliquez directement avec le stylet pour sélectionner et régler chaque option. Appuyez sur la touche EXIT de la télécommande ou bien cliquez avec le stylet sur une zone vide en dehors du menu pour quitter le menu.


H-position/V-position/Phase/Clock (Position horizontale / Position verticale / Phase / Horloge) : Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande ou faites glisser directement l'icône avec le stylet pour régler la valeur.

Zoom : Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande ou cliquez directement sur l'icône avec le stylet pour changer de ratio d'affichage.

Auto Adjust (Réglage automatique) : Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande ou cliquez directement sur l'icône avec le stylet pour effectuer un réglage automatique.

Writing Mode (Mode Écriture) : Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande pour activer ou désactiver le mode Écriture.

4.3 Menu Image



Dans les modes AV, VGA et HDMI, appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou bien utilisez la méthode de la Touche A pour faire afficher le menu de réglage. Appuyez sur la touche RIGHT de la télécommande sous le menu de réglage ou bien cliquez directement avec le stylet sur l'icône « Autres » ou bien encore appuyez directement sur la touche MENU de la télécommande en mode VGA pour accéder au menu de réglage des paramètres avancés. Appuyez sur les touches DOWN, UP, LEFT ou RIGHT de la télécommande ou bien cliquez directement avec le stylet pour sélectionner et régler chaque option. Appuyez sur la touche EXIT de la télécommande ou bien cliquez avec le stylet sur une zone vide en dehors du menu pour quitter le menu.

Brightness/Contrast/Hue/Sharpness (Luminosité / Contraste / Teinte / Netteté) : Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande ou faites glisser directement l'icône avec le stylet pour régler la valeur.

Color Temp (Température de couleur) : Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande ou cliquez directement sur l'icône avec le stylet pour régler la température de couleur de l'image (Froide / Chaude / Automatique).

Zoom : Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande ou cliquez directement sur l'icône avec le stylet pour effectuer le réglage.

Writing Mode (Mode Écriture) : Appuyez sur la touche ENTRÉE de la télécommande ou bien cliquez directement sur l'icône avec le stylet pour activer ou désactiver la fonction d'écriture.

4.4 Menu Annotations



Menu principal




Sub menu

Dans n'importe quelle source d'entrée, placez deux doigts sur l'écran (en les espaçant d'environ 2 à 5 cm) et laissez-les pendant plus de deux secondes pour invoquer le menu d'annotations. Dans ce mode, l'utilisateur peut uniquement utiliser le styler.

Élément	Description
 Menu Annotations	Sous-menu contextuel.
 Retour	Cliquez pour revenir à l'interface d'utilisation précédente.
 Principal	Cliquez pour revenir à interface principale du Embd Player.
 Styler	Cliquez pour faire une annotation dans l'image, cliquez à nouveau pour modifier la couleur.
 ViewBoard Lite	Cliquez pour accéder au logiciel ViewBoard Lite. Emplacement de stockage : naviguer les ressources / écrire sur le tableau noir.
	Cliquez pour ouvrir le menu de navigation des ressources.
	Cliquez pour effectuer une capture d'écran de l'image actuelle. Emplacement de stockage : naviguer les ressources / écrire sur le tableau noir.
	Cliquez pour fermer le menu Annotations.

4.5 Interface du Embd Player



Passez à la source Embd Player pour faire afficher l'interface principale, comme illustré ci-dessus. Appuyez sur la touche LEFT ou RIGHT de la télécommande pour sélectionner l'icône ci-dessous, puis appuyez sur la touche Entrée pour accéder au programme correspondant, ou cliquez directement sur l'icône avec le stylet pour accéder au programme. Dans n'importe quel programme, appuyez sur la touche Home de la télécommande ou sur la touche Home sur le panneau frontal de l'écran pour revenir à l'interface principale.

ViewBoard Lite : Pour accéder au logiciel ViewBoard Lite.

Folders (Dossiers) : Pour accéder au navigateur des ressources du Embd Player.

Browser (Navigateur) : Pour accéder à la page internet.

PIP : Pour accéder à une incrustation d'image.

Settings (Réglages) : Pour accéder à la page du menu de réglage.


Apps (Applications) : Pour accéder à la page de gestion de l'application du Embd Player.

ViewBoard Lite




Élément	Description
 Menu	Cliquez pour afficher le sous-menu contextuel.
 Quitter	Cliquez pour quitter ViewBoard Lite.
 Incrustation d'image (PIP)	Cliquez pour accéder à l'interface contextuelle d'incrustation d'image.
 Importer des images	Cliquez pour importer une image.
 Sélectionner	Cliquez pour sélectionner des symboles.
 Stylet	Cliquez pour écrire ou appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes pour définir la couleur et l'épaisseur.
 Gomme	Cliquez pour effacer des symboles.
 Annuler	Cliquez pour annuler l'opération de l'étape précédente.
 Restaurer	Cliquez pour restaurer une opération annulée.
 Page	Pour faire afficher le numéro de page.
 Ajouter une page	Cliquez pour ajouter une nouvelle page.

Dossiers




- 1. Storage device display (Afficher l'appareil de stockage) :** Cliquez avec le stylet pour saisir la zone de stockage correspondante des appareils.
- 2. Menu/exit menu (Menu Menu / quitter) :** Cliquez sur icône du menu pour afficher les options contextuelles correspondantes. Cliquez sur l'icône Quitter pour quitter.
- 3. File type menu (Menu Type de fichier) :**
 - Office :** Fichiers de type OFFICE
 - Note (Remarque) :** Images enregistrées par ViewBoard Lite et images enregistrées par capture d'écran d'annotations.
 - Video (Vidéo) :** Fichiers de type audio et vidéo
 - Picture (Image) :** Fichiers de type images
 - Audio :** Fichiers de type audio
 - All (Tous) :** Tous les types de fichiers
- 4. File operation menu (Menu Opérations sur les fichiers) :** Pour effectuer des opérations de base sur les fichiers, comme sélectionner / supprimer / créer / copier / couper.
- 5. File arrangement menu (Menu Gestion des fichiers) :** Comprend deux modes de gestion des fichiers : par icône et par liste.
- 6. Main display area (Zone principale de l'affichage) :** Pour afficher les fichiers du type correspondant.

Navigateur



Pour accéder au navigateur web et surfer sur internet.

PIP



Cliquez directement avec le stylet sur la zone « 4 » de l'interface d'affichage des incrustations pour faire afficher la liste contextuelle de sélection des entrées « 2 » afin de sélectionner l'entrée que vous voulez. La Figure « 3 » ci-dessus illustre la touche d'interface d'utilisation d'incrustation d'image.



: Cliquez sur l'entrée d'incrustation d'image pour un affichage en plein écran.




: Cliquez pour quitter l'interface d'incrustation d'image.

Réglages

Cliquez pour accéder au menu de réglage.


Applications



- Configuration
- Navigateur
- Dossiers
- ViewBoard Lite
- Kingsoft Office


4.6 Interface de lecture de fichiers multimédia

Lecture d'images



Élément	Description
✕	Fermer le lecteur
+	Zoom avant
-	Zoom arrière
⏮	Fichier précédent
⏸	Lecture / Pause
⏭	Fichier suivant
↶	Faire tourner la photo dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre
↷	Faire tourner la photo dans le sens des aiguilles d'une montre
⚙	Paramètres du lecteur

Lecture de bandes audio



Élément	Description
	Fermer le lecteur
	Fichier précédent
	Lecture / Pause
	Fichier suivant
	Sélection
	Boucle
	Aléatoire
	Unique

Lecture vidéo



Élément	Description
	Fermer le lecteur
	Fichier précédent
	Retour rapide
	Lecture / Pause
	Avance rapide
	Fichier suivant
	Sélection

5. Dépannage

La télécommande ne fonctionne pas	1. Assurez-vous qu'aucun obstacle n'entrave le signal entre la télécommande et le récepteur. 2. Assurez-vous que les piles de la télécommande sont installées correctement. 3. Vérifiez si les piles doivent être remplacées.
L'appareil s'éteint de façon inattendue	1. Assurez-vous que le mode Veille est activé. 2. Vérifiez s'il y a une coupure de courant dans votre région ou quartier. 3. Allumez l'écran et voyez si le problème provient du signal et du système de contrôle.

Mode PC

Pas de signal depuis l'ordinateur	1. Vérifiez les paramètres de l'affichage. 2. Vérifiez la résolution de l'affichage. 3. Ajustez les paramètres de synchronisation horizontale et verticale à l'aide du menu OSD.
Rayures en arrière-plan	1. Choisissez le réglage automatique. 2. Ajustez l'horloge et la phase.
Couleur incorrecte	1. Vérifiez la connexion VGA. 2. Réglez les paramètres de chroma, de luminosité et de contraste.
Format non pris en charge	1. Choisissez le réglage automatique. 2. Ajustez les paramètres de l'horloge et la phase.

Fonction tactile

La fonction tactile ne fonctionne pas.	1. Assurez-vous que les pilotes sont installés correctement. 2. Réinstallez le pilote. 3. Vérifiez la configuration et alignez-la. 4. Vérifiez si le style fonctionne correctement.
--	---

La vidéo ne fonctionne pas correctement

Aucune image / aucun signal	1. Vérifiez l'état de l'alimentation. 2. Vérifiez le câble du signal. 3. Vérifiez que l'ordinateur interne est installé correctement.
Image tremblante	1. Vérifiez le câble du signal. 2. Vérifiez si d'autres composants électroniques interrompent le signal.
L'image est médiocre	1. Régler les paramètres de chroma, de luminosité et de contraste dans le menu. 2. Vérifiez le câble du signal.


L'audio ne fonctionne pas correctement

Pas de son	1. Appuyez sur le bouton Couper le son / remettre le son. 2. Réglez le volume. 3. Vérifiez le câble audio.
Un seul haut-parleur fonctionne	1. Ajustez la balance des sons dans le menu. 2. Vérifiez les réglages du panneau de contrôle du son de l'ordinateur. 3. Vérifiez le câble audio.
Aucun son dans VGA-OUT	1. Assurez-vous que le câble audio est correctement connecté.

6. Entretien et maintenance

Veillez suivre ces instructions de nettoyage pour vous assurer que votre tableau blanc / écran LCD intelligent conserve son apparence d'être neuf au fil des ans. :

- Ne nettoyez pas la machine si elle a été activée pendant une longue période de temps.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer ou de l'astiquer.



- N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol sur l'écran.
- Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas le système en continu pendant de longues périodes de temps.
- N'oubliez pas de débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez un dispositif de protection contre les surtensions pour éviter les pannes du système et les surtensions dans l'alimentation.
- Assurez-vous que l'écran reste sec en tout temps. Soyez prudent lors de la manipulation de liquides à proximité ou au-dessus de l'appareil.

Remarque : Si de la condensation apparaît entre le verre et le panneau, gardez l'écran allumé jusqu'à ce que l'humidité disparaisse.

7. Modes d'affichage

7.1 Mode VGA

640x480	à 60Hz/72Hz/75Hz
720x400	à 70Hz
800x600	à 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz
832x624	à 75Hz
1024x768	à 60Hz/70Hz/75Hz
1152x864	à 60Hz/75Hz
1152x870	à 75Hz
1280x768	à 60Hz/75Hz
1280x960	à 60Hz
1280x1024	à 60Hz/75Hz
1360x768	à 60Hz
1366x768	à 60Hz
1440x900	à 60Hz/75Hz
1400x1050	à 60Hz/75Hz
1600x1200	à 60Hz
1680x1050	à 60Hz
1920x1080	à 60Hz
1920x1200	à 60Hz

7.2 Mode HDMI

640x480	à 60Hz/72Hz
720x400	à 70Hz
800x600	à 60Hz/72Hz
1024x768	à 60Hz/70Hz/75Hz
1280x800	à 60Hz
1280x1024	à 60Hz
1360x768	à 60Hz
1440x900	à 60Hz
1680x1050	à 60Hz
1920x1080	à 60Hz
3840x2160	à 30Hz (SWB8451/CDE8451)
480i	à 60Hz
480p	à 59Hz/60Hz
576i	à 50Hz
720p	à 50Hz/60Hz
576p	à 50Hz
1080i	à 50Hz/60Hz
1080p	à 50Hz/60Hz

8. Spécifications

Modèle		SWB5560 CDE5560	SWB6560 CDE6560	SWB7060 CDE7060	SWB8451 CDE8451
ÉCRAN LCD	Taille de l'écran	54,6"	64,5"	69,5"	84"
Signal d'entrée		3 x HDMI 3 x VGA 3 x PC audio 1x CVBS			4 x HDMI 3 x VGA 3 x PC audio 1x CVBS
Signal de sortie		1 x VGA 1 écouteur			
Sortie haut-parleur		10W x 2			
RS232		Communication RS232			
Alimentation	Tension	100V-240V AC 50/60HZ			
Conditions de fonctionnement	Température Humidité Altitude	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) 20 % ~ 80 % (sans condensation) ≤ 2000 M			
Condition de stockage	Température Humidité Altitude	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 10 % ~ 90 % (sans condensation) ≤ 2000 M			
Dimensions	Dimensions (mm)	1315 x 805 x 93	1545 x 937 x 96	1650 x 999 x 98	1978 x 1187 x 95
Poids	Poids (kg)	54 kg	69 kg	71 kg	116 kg
Consommation électrique	Activé Désactivé	190W <0,5W	275W <0,5W	350W <0,5W	550W <0,5W

Remarque : Les caractéristiques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.

9. RS-232 Protocol

9.1 Introduction

This document describes the hardware interface spec and software protocols of RS232 interface communication between ViewSonic Commercial TV / Digital Signage and PC or other control unit with RS232 protocol.

The protocol contains three sections command:

- Set-Function
- Get-Function
- Remote control pass-through mode

※ In the document below, “PC” represents all the control units that can send or receive the RS232 protocol command.

9.2 Description

9.2.1 Hardware specification

Viewsonic TV communication port on the rear side:

(1) Connector type: DSUB 9-Pin Male

(2) Pin Assignment

Male DSUB 9-Pin
(outside view)



Pin #	Signal	Remark
1	NC	
2	RXD	Input to Commercial TV or DS
3	TXD	Output from Commercial TV or DS
4	NC	
5	GND	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	
frame	GND	

* Use of crossover (null modem) cable required for use with PC

[Special case]
3.5mm barrel connector

Pin #	Signal	Remark
Tip	TXD	Output from Commercial TV or DS
Ring	RXD	Input to Commercial TV or DS
Sleeve	GND	

9.2.2 Communication Setting

- Baud Rate Select: 9600bps (fixed)
- Data bits: 8 bits (fixed)
- Parity: None (fixed)
- Stop Bits: 1 (fixed)

9.2.3 Command Message Reference

PC sends to Monitor command packet followed by "CR". Every time PC sends control command to the Monitor, the Monitor shall respond as follows:

1. If the message is received correctly it will send "+" (02Bh) followed by "CR" (00Dh)
2. If the message is received incorrectly it will send "-" (02Dh) followed by "CR" (00Dh)

9.3 Protocol

9.3.1 Set-Function Listing

The PC can control the TV/DS for specific actions. The Set-Function command allows you to control the TV/DS behavior in a remote site through the RS232 port. The Set-Function packet format consists of 9 bytes.

Set-Function description:

Length:	Total Byte of Message excluding "CR".
TV/DS ID	Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01) ID "99" means to apply the set command for all connected displays. Under such circumstances, only ID#1 display has to reply. The TV/DS ID can be set via the OSD menu for each TV/DS set.
Command Type	Identify command type, "s" (0x73h): Set Command "+" (0x2Bh): Valid command Reply "- " (0x2Dh): Invalid command Reply
Command:	Function command code: One byte ASCII code.
Value[1~3]:	Three bytes ASCII that defines the value.
CR	0x0D

Set-Function format**Send: (Command Type="s")**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

NOTE:

For VT2405LED-1 and VT3205LED, the set "Power on" command is the exception.

Reply: (Command Type="+" or "-")

Name	Length	ID	Command Type	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

NOTE:

1. The reply for "Power on" command is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED. It's 0x322B0D (2+<CR>).
2. When PC applies command to all displays (ID=99), only the #1 set needs to reply by the name of ID=1.

Example1: Set Brightness as 76 for TV-02 and this command is valid**Send (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x30</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x2B</u>	<u>0x0D</u>

Example2: Set Brightness as 176 for TV-02 and this command is NOT valid**Send (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x31</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	0x34	0x30 0x32	0x2D	0x0D

Set-function table

Set Function	Length	ID	Command Type (ASCII)	Command		Value Range (Three ASCII bytes)	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)		
Power on/ off (standby)	8		s	!	21	000: STBY 001: ON	Exclude VT2405-1, and VT3205
Input Select	8		s	"	22	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4 005: DVI 006: VGA1 016: VGA2 026: VGA3 007: OPS 017: Emdb Player 008: Internal memory 009: DP	1. No need for USB 2. For the case of two more same sources, the 2nd digital is used to indicate the extension. 3. Exclude VT2405-1, and VT3205
Contrast	8		s	#	23	000 ~ 100	
Brightness	8		s	\$	24	000 ~ 100	
Sharpness	8		s	%	25	000 ~ 100	
Color	8		s	&	26	000 ~ 100	
Tint	8		s	'	27	000 ~ 100	
Color mode	8		s	)	29	000: Normal 001: Warm 002: Cold 003: Personal	
Sound	8		s	-	2D	000: SRS Off 001: SRS On	(for TV)
Bass	8		s	.	2E	000 ~ 100	(for TV)
Treble	8		s	/	2F	000 ~ 100	(for TV)
Balance	8		s	0	30	000 ~ 100	(for TV) Sets Balance position
Picture Size	8		s	1	31	000: FULL 001: NORMAL 002: CUSTOM 003: DYNAMIC 004: REAL	(for DS)
OSD language	8		s	2	32	000: English 001: French 002: Spanish	Extend the value for more supported languages
OSD timeout	8		s	3	33	005 ~120 Sec	Set OSD timeout

Power lock	8		s	4	34	000: Unlock 001: Lock	
Volume	8		s	5	35	000 ~ 100 900: Volume down (-1) 901: Volume up (+1)	
Mute	8		s	6	36	000: OFF 001: ON (mute)	
Off Timer	8		s	7	37	000: OFF 001~024 (hour)	
PIP-Mode	8		s	9	39	000: OFF 001: PIP 002: PBP	(for DS)
PIP-Sound select	8		s	:	3A	000: Main 001: PIP	(for DS)
PIP-Position	8		s	;	3B	000: Up 001: Down 002: Left 003: Right	(for DS)
PIP-Input	8		s	<	3C	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI 014: HDMI2 024: HDMI3 005: DVI 006: PC/VGA 007: OPS	(for DS) For the case of two more same sources, the 2 nd digital is used to indicate the extension.
Button lock	8		s	8	38	000: Unlock 001: Lock	
TV channel (DTV)	8		s	<	3C	For -0: 001~999 A00~F99 (1000~1599) For -k: 1 st and 2 nd char are same as -0 3th char is CHAR [ASC (3th digi) + k x 10]	(for TV) 1. Channel OSD number but not frequency number 2. For VT3255 and VT4236 only
TV channel (ATV)	8		s	=	3D	001~999	(for TV)
Menu lock	8		s	>	3E	000: Unlock 001: Lock	
Number	8		s	@	40	000~009	(for TV)
Key Pad	8		s	A	41	000: UP 001: DOWN 002: LEFT 003: RIGHT 004: ENTER 005: INPUT 006: MENU/EXIT	

Remote Control	8		s	B	42	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Disable: RCU has no effect on HDTV. Enabled: RCU controls the HDTV. This is the power up default on the HDTV. Pass through: RCU has no effect on HDTV and all RCU command codes are transmitted to FC via the RS232 port. See page 26 for more details
Setup wizard	8		s	C	43	000: Disable 001: Enable	(for TV) Disable: to skip the initial setup wizard
Tiling-Mode	8		s	P	50	000: OFF 001: ON	(for DS)
Tiling-Compensation	8		s	Q	51	000: OFF 001: ON	(for DS) Bezel width compensation
Tiling-H by V Monitors	8		s	R	52	01x~09x: H 0x1~0x9: V	(for DS) 1. 2 nd digital for H monitors 2. 3 rd digital for V monitors
Tiling-Position	8		s	S	53	001~025	(for DS) Copy the screen of Position# to identified display
Restore default	8		s	~	7E	000	Rests HDTV to factory setting

NOTE:

1. Behavior at lock modes

Lock Mode	Behavior
Button Lock	1. Lock all buttons on the front panel and RCU, except for "Power". 2. All the SET functions should be workable via RS32, even the ones with according hot key in RCU like Mute,...etc.
MENU Lock	1. Lock "MENU" key of front panel and RCU. 2. The Factory and Hospitality modes should not be blocked for the model using MENU-combined key to enter these two modes. Alternative approach will be indicated separately if any limitation by model.

POWER Lock	1. Lock "POWER" key on the front and RCU. 2. The SET_POWER on/off should be workable via RS232, but does not mean the POWER lock will be released under this case. 3. Can not be unlocked by reset in OSD setting. 4. Will auto AC power-on in power-lock 5. Under power-lock, the set will not enter power saving when no PC signal and neither not turn off when no other video signals after 15min.
Remote control disable	Lock the RCU keys, but keep the front panel buttons workable.

2. Example for value setting of SET_TV channel DTV

012-0: 0x 30 31 32

012-1: 0x 30 31 42

1012-2: 0x 41 31 52

1512-3: 0x 46 31 62

3. Tiling definition of H Monitors/ V Monitors/ and Position

H MONITORS					Position
V MONITORS	1	2	3	4	
	6	7	8	9	
	11	12	13	14	
	16	17	18	19	
	21	22	23	24	

9.3.2 Get-Function Listing

The PC can interrogate the TV/DS for specific information. The Get-Function packet format consists of 9 bytes which is similar to the Set-Function packet structure. Note that the "Value" byte is always = 000

Get-Function description:

Length: Total Byte of Message excluding "CR".

TV/DS ID Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01).

Command Type Identify command type,
"g" (0x67h): Get Command
"r" (0x72h): Valid command Reply
"-" (0x2Dh): Invalid command Reply

Command: Function command code: One byte ASCII code.

Value[1~3]: Three bytes ASCII that defines the value.

CR 0x0D

Get-Function format

Send: (Command Type="g")

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

NOTE: Get "Power STBY status" is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED.

Reply: (Command Type="r" or "-")

If the Command is valid, Command Type = "r"

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

NOTE: The reply for "Power STBY status" command is the exception for VT2405LED-1 and V3205LED. It's 0x36 72 6C 30 30 30 0D (6rl000<CR>).

If the Command is Not valid, Command Type="-"

Name	Length	ID	Command Type	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

Example1: Get Brightness from TV-05 and this command is valid.

The Brightness value is 67.

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x67</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x72</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x36</u>	<u>0x37</u>	<u>0x0D</u>

Example2: Get Brightness from TV-05 , but the Brightness command ID is error and it is NOT in the command table.

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x67</u>	<u>0XD3</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>

Get-Function table

Get Function	Length	ID	Command Type (ASCII)	Command		Response Range (Three ASCII bytes)	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)		
Get-Contrast	8		g	a	61	000 ~ 100	
Get-Brightness	8		g	b	62	000 ~ 100	
Get-Sharpness	8		g	c	63	000 ~ 100	
Get-Color	8		g	d	64	000 ~ 100	
Get-Tint	8		g	e	65	000 ~ 100	
Get-Volume	8		g	f	66	000 ~ 100	
Get-Mute	8		g	g	67	000: Off 001: On (muted)	
Get-Input select	8		g	j	6A	000~	See Set-function table
Get-Power status: ON/ STBY	8		g	l	6C	001: ON 000: STBY	Exclude VT2405-1, and VT3205
Get-Remote control	8		g	n	6E	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Gets RCU mode status
Get-Power lock	8		g	o	6F	000: Unlock 001: Lock	
Get-Button lock	8		g	p	70	000: Unlock 001: Lock	
Get-Menu lock	8		g	q	71	000: Unlock 001: Lock	
Get-Setup wizard	8		g	s	73	000: Disable 001: Enable	(for TV)
Get-PIP mode	8		g	t	74	000: OFF 001: PIP 002: PBP	(for DS)
Get-PIP input	8		g	u	75	000 ~	(for DS) See Set-function table
Get-Tiling Mode	8		g	v	76	000: OFF 001: ON	(for DS)
Get-Tiling Compensation	8		g	w	77	000: OFF 001: ON	(for DS) Bezel width compensation
Get-Tiling H by V monitors	8		g	x	78	01x~09x: H monitors 0x1~0x9: V monitors	(for DS) 1. 2 nd digital for H monitors 2. 3 rd digital for V monitors
Get-Tiling position	8		g	y	79	000: OFF 001~025	(for DS) Copy the screen of Position# to identified display
Get-ACK	8		g	z	7A	000	This command is used to test the communication link

NOTE:**1. Time log data is replied as 6 sequential strings in following order.**

#1: Previous power-on date (month/ day)

#2: Previous power-on time (hour/ min)

#3: Previous power-off date (month/ day)

#4: Previous power-off time (hour/ min)

#5: Last power-on date (month/day)

#6: Last power-on time (hour/ min)

2. Time log data definition

Value 1	Value 2	Value 3
On/ Off indicator	Month code	Day code
0: Off 1: On	Hour code	Minute code

Hex code (in hex) = Original data (in dec) + 20

Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)
0	space	20	16	6	36	32	R	52	48	h	68
1	!	21	17	7	37	33	S	53	49	i	69
2	"	22	18	8	38	34	T	54	50	p	70
3	#	23	19	9	39	35	U	55	51	q	71
4	\$	24	20	@	40	36	V	56	52	r	72
5	%	25	21	A	41	37	W	57	53	s	73
6	&	26	22	B	42	38	X	58	54	t	74
7	'	27	23	C	43	39	Y	59	55	u	75
8	(	28	24	D	44	40	`	60	56	v	76
9	)	29	25	E	45	41	a	61	57	w	77
10	0	30	26	F	46	42	b	62	58	x	78
11	1	31	27	G	47	43	c	63	59	y	79
12	2	32	28	H	48	44	d	64			
13	3	33	29	I	49	45	e	65			
14	4	34	30	P	50	46	f	66			
15	5	35	31	Q	51	47	g	67			

Month: 1~12

Day: 1~31

Hour: 00~23

Min: 00~59

3. Time log data example

Assumed the power-on/off record of display#01 as below

2014-8/31 08:00 On

2014-8/31 22:00 Off

2014-9/1 10:30 On

2014-9/1 11:00 To send "GET-Time log" command

Send: 0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 31 31 28 51 0D (On 8/31)

#2 0x 38 30 31 72 31 31 28 20 0D (On 08:00)

#3 0x 38 30 31 72 31 30 28 51 0D (Off 8/31)

#4 0x 38 30 31 72 31 30 42 20 0D (Off 22:00)

#5 0x 38 30 31 72 31 31 29 21 0D (On 9/1)

#6 0x 38 30 31 72 31 31 20 50 0D (On 10:30)

9.3.3 Remote Control Pass-through mode

When PC sets the TV/DS to Remote Control Pass through mode, the TV/DS shall send a 7-byte packet (followed by "CR") in response to RCU button activation. Note, that in this mode the RCU shall have no effect on the TV/DS function. For example: "Volume+" will not change the volume in the LCD but only sends "Volume+" code to PC over the RS232 port.

IR Pass Through-Function format

Reply: (Command Type="p")

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7

Example1: Remote Control pass-through when "VOL+" key is pressed for TV-05
Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Hex	<u>0x36</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x70</u>	<u>0x31</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Key	Code (HEX)
1	01
2	02
3	03
4	04

5	05
6	06
7	07
8	08
9	09
0	0A
-	0B
RECALL (LAST)	0C
INFO (DISPLAY)	0D
	0E
ASPECT (ZOOM, SIZE)	0F
VOLUME UP (+)	10
VOLUME DOWN (-)	11
MUTE	12
CHANNEL/PAGE UP (+)/ BRIGHTNESS+	13
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/ BRIGHTNESS-	14
POWER	15
SOURCES (INPUTS)	16
	17
	18
SLEEP	19
MENU	1A
UP	1B
DOWN	1C
LEFT (-)	1D
RIGHT (+)	1E
OK (ENTER, SET)	1F
EXIT	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	2A
	2B
RED ■ (F1)	2C
GREEN ■ (F2)	2D
YELLOW ■ (F3)	2E
BLUE ■ (F4)	2F

NOTE:

1. This IR-pass-through code is different from the RCU key code.
2. Special control sequence for POWER key under IR-pass through mode.
 - 2-1. When TV/DS is OFF and receives the IR POWER code: TV/DS will turn itself on, then forward the POWER code to the host via RS232.
 - 2-2. When TV/DS is ON and receives the IR POWER code: TV/DS will forward the POWER code to the host via RS232, then turn off itself.
 - 2-3. When SET-POWER LOCK is enabled, the TV/DS will not respond to POWER key pressing.
3. The VOLUME UP and VOLUME DOWN code will repeatedly output when you press and hold the keys.

Autres informations

Service clientèle

Pour toute question relative au support technique ou à l'entretien du produit, reportez-vous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.

REMARQUE : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

Pays / Région	Site Internet	T= Téléphone F= Fax	Courrier électronique
France et autres pays francophones en Europe	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_fr@viewsoniceurope.com
Canada	www.viewsonic.com	T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 T= 1-424-233-2533	service.ca@viewsonic.com
Suisse	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com
Belgique (Français)	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_be@viewsoniceurope.com
Luxembourg (Français)	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_lu@viewsoniceurope.com

Garantie limitée

Tableau blanc intelligent ViewSonic®

Étendue de la garantie :

ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments recyclés ou remis en état.

Durée de la garantie :

Selon votre pays d'achat, le tableau blanc intelligent ViewSonic est garanti contre les vices de pièce (y compris la source lumineuse) et de main d'œuvre pour une durée de 1 an à compter de la date d'achat par le premier utilisateur final.

Application de la garantie :

La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :

1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :
 - a. Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, un dégât des eaux, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle, ou résultant d'une modification non autorisée du produit ou de la non-observation des instructions fournies avec l'équipement.
 - b. Tout dommage provoqué par le transport.
 - c. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.
 - d. Toutes causes externes au produit, telles que des fluctuations dans l'alimentation électrique ou une panne de courant.
 - e. L'utilisation de fournitures ou de pièces qui ne correspondent pas aux spécifications de ViewSonic.
 - f. L'usure normale.
 - g. Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.
3. Tout produit affichant un état connu comme "image brûlée" qui produit une image fixe affichée à l'écran pour une période prolongée.
4. Frais concernant la désinstallation, l'installation, le transport en sens unique, l'assurance et le service de configuration.

Assistance :

1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
2. Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) la preuve d'achat originale datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série du produit.
3. Veuillez rapporter ou envoyer le matériel (frais de port payés) dans son emballage d'origine à votre centre de maintenance agréé par ViewSonic ou à ViewSonic.
4. Pour obtenir toute autre information ou connaître les coordonnées du centre de maintenance ViewSonic le plus proche, veuillez contacter ViewSonic.

Limitation des garanties implicites :

Il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s'étende au-delà des descriptions contenues dans le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier.

Exclusion des dommages :

La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La société viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable:

1. Des dommages causés à d'autres biens en raison d'un défaut du produit, les dommages résultant d'une gêne, de l'impossibilité d'utiliser le produit, d'un manque à gagner, d'une perte de temps, d'opportunités commerciales ou de clientèle, d'impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance commerciale, même si elle est notifiée de l'éventualité de tels dommages.
2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers.
4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

Législation en vigueur :

La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également jouir d'autres droits qui varient en fonction de la législation de chaque état. Certains états n'autorisent pas les limites sur les garanties implicites et/ou n'admettent pas l'exclusion de dommages et intérêts directs ou indirects. De ce fait, les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans votre cas.

Ventes hors États-Unis et Canada :

Pour plus d'informations concernant la garantie et les services proposés pour les produits ViewSonic vendus en dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter ViewSonic ou votre revendeur ViewSonic agréé.

La période de garantie pour ce produit en Chine continentale (Hong Kong, Macao et Taiwan exclus) est sujette aux termes et conditions de la Carte de garantie d'entretien.

Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, les informations détaillées concernant la garantie sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante www.viewsoniceurope.com sous la rubrique Support/Warranty Information.



ViewSonic®