



ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS  
ITALIANO PORTUGUÊS ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΗ

# Canon PIXMA MG5700 series

- Getting Started 1
- Démarrage 1
- Inbetriebnahme 1
- Aan de Slag-gids 1
- Guida Rapida 1
- Para Começar 1
- Guía de inicio 1
- Ξεκινώντας 1



Video Tutorials  
Didacticiels vidéo  
Videolernprogramme  
Videozelfstudies

Tutorial video  
Tutoriais em Vídeo  
Tutoriales en vídeo  
Βίντεο με οδηγίες

<http://canon.com/ijsetup>

RMC (Regulatory Model Code): K10426

# 1

CD-ROM (Windows)

Manuels  
Manuels  
Handbücher  
Manuales  
Handleidingen  
Εγχειρίδια

# 2

**1** Remove the tape and packing materials from outside the printer.  
Retirez la bande ainsi que les matériaux d'emballage de l'imprimante.  
Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial außen am Drucker.  
Verwijder de tape en het verpakkingsmateriaal van de buitenkant van de printer.  
Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio dall'esterno della stampante.  
Remova a fita e os materiais de embalagem da parte externa da impressora.  
Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.  
Αφαιρέστε την ταινία και τη συσκευασία από τον εκτυπωτή.

# 2

# 3

# 4

# 3

Back  
Arrière  
Rückseite  
Achterkant

Retro  
Parte traseira  
Parte posterior  
Πίσω μέρος

# 1

# 2

# 2

1 OK

2 OK

# 3

1 For development and marketing of products that better meet customer needs, Canon requests that information related to your Canon product be sent to Canon through the Internet. For details such as the

2 OK

# 4

Use the left or right **Function** button to select one of the two options.  
Utilisez le bouton **Fonction (Function)** de droite ou de gauche pour sélectionner une des deux options.  
Verwenden Sie die linke oder rechte Schaltfläche **Funktion (Function)**, um eine der beiden Optionen zu wählen.  
Gebruik de linker of rechter **Funcitie (Function)**-knop om een van de twee opties te selecteren.  
Utilizzare il pulsante **Funzione (Function)** sinistro o destro per selezionare una delle due opzioni.  
Use o botão **Função (Function)** esquerdo ou direito para selecionar uma de duas opções.  
Utilice el botón **Función (Function)** izquierdo o derecho para seleccionar una de las dos opciones.  
Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή το δεξι κομπτί **Λειτουργία (Function)** για να επιλέξετε μία από τις δύο επιλογές.

# 5

1 Select [OK] and start the setup by referring to the "Getting Started" instructions.

2 OK

# 4

# 1

# 2

# 2

# 3

# 3

Slowly.  
Doucement.  
Langsam.  
Langzaam.  
Lentamente.  
Devagar.  
Lentamente.  
Αργά.

# 4

# 5

Lit  
Allumé  
Leuchten  
Brandt  
Accesa  
Aceso  
Encendida  
Είναι αναμμένη

# 6

# 7

Preparing for print head alignment...  
About 2 minutes

1 Auto print head alignment will start.

2 OK

# 5

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Push in the cassette until ► and ◀ line up.  
Poussez la cassette pour la mettre en place, jusqu'à ce que ► et ◀ soient alignés.  
Schieben Sie die Kassette ein, bis ► und ◀ aufeinander ausgerichtet sind.  
Duw de cassette erin totdat ► en ◀ op één lijn liggen.  
Insere il cassetto finché ► e ◀ non risultano allineati.  
Empurre o cassete até que ► e ◀ se alinhem.  
Empuje el cassette hacia dentro hasta que ► y ◀ estén alineados.  
Σπρώξτε προς τα μέσα την κασέτα μέχρι το ► και το ◀ να ευθυγραμμιστούν.

# 6

# 7

**1** **1** Load a sheet of A4 or Letter paper and press **OK**.

**2**

**2**

**1**

**2**

**3**

Follow the on-screen instructions.  
 Suivez les instructions à l'écran.  
 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.  
 Volg de instructies op het scherm.  
 Seguire le istruzioni a video.  
 Siga as instruções na tela.  
 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.  
 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

**1** **A**

Select the connection method.  
 Wireless LAN connection  
 USB connection  
 Do not connect

**B**

**A**

**2** **1**

Select the connection method.  
 Wireless LAN connection  
 USB connection  
 Do not connect

**2**

Connection method	Metodo di connessione
Méthode de connexion	Método de conexão
Verbindungsmethode	Método de conexión
Verbindingsmethode	Μέθοδος σύνδεσης

**(Wi-Fi)**

Wireless LAN  
 Réseau sans fil  
 WLAN  
 Draadloos LAN  
 LAN wireless  
 LAN Sem-fio  
 LAN inalámbrica  
 Ασύρματο LAN

USB

**3** **1**

Yes  
 No

**2**

**4**

**5** **(Wi-Fi)**

**4**

**1**

See "Getting Started" to perform the connection setup.

**2**

**6** Windows Mac OS

**5 (Wi-Fi)**

Make sure the following screen appears.  
 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.  
 Stellen Sie sicher, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird.  
 Controleer of het volgende scherm wordt weergegeven.  
 Accertarsi che venga visualizzata la schermata seguente.  
 Verifique se a tela a seguir aparece.  
 Asegúrese de que aparezca la siguiente pantalla.  
 Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Meanwhile, see "Getting Started" and continue with the setup procedure on the computer or smartphone, etc.

**6** Windows Mac OS iOS Android

**1**

**2**

Proceed until this screen appears.  
 Continuez jusqu'à ce que cet écran s'affiche.  
 Fahren Sie fort, bis dieser Bildschirm angezeigt wird.  
 Ga verder totdat dit scherm verschijnt.  
 Continuare fino a quando viene visualizzata la seguente schermata.  
 Prossiga até esta tela aparecer.  
 Continúe hasta que aparezca esta pantalla.  
 Συνεχίστε μέχρι να εμφανιστεί αυτή η οθόνη.

Google Cloud Print

**6** Follow the steps in the **Getting Started 2** to make connections and install software, and then continue the printer setup.  
 Suivez les étapes du document **Démarrage 2** pour procéder aux connexions et installer le logiciel, puis continuez la configuration de l'imprimante.  
 Befolgen Sie die Anweisungen unter **Inbetriebnahme 2**, um die Verbindungen herzustellen und die Software zu installieren, und fahren Sie dann mit der Einrichtung des Druckers fort.  
 Volg de stappen in de **Aan de Slag-gids 2** om verbinding te maken en software te installeren en ga daarna verder met de installatie van de printer.  
 Attenersi ai passaggi descritti nella **Guida Rapida 2** per effettuare le connessioni e installare il software, quindi continuare l'impostazione della stampante.  
 Siga as etapas em **Para Começar 2** para fazer conexões e instalar o software e então prossiga com a configuração da impressora.  
 Siga los pasos de la **Guía de inicio 2** para realizar las conexiones e instalar el software y después continúe con la configuración de la impresora.  
 Για συνδέσεις και για εγκατάσταση λογισμικού, ακολουθήστε τα βήματα στο **Ξεκινώντας 2** και, έπειτα, συνεχίστε τη ρύθμιση του εκτυπωτή.

**2**

Getting Started 2  
 Démarrage 2  
 Inbetriebnahme 2  
 Aan de Slag-gids 2  
 Guida Rapida 2  
 Para Começar 2  
 Guía de inicio 2  
 Ξεκινώντας 2

**B**

**2** **1**

Select the connection method.  
 Wireless LAN connection  
 USB connection  
 Do not connect

**2**

**3** **1**

Connection will not be set up, OK?  
 Yes  
 No

**2**

The printer is set up and ready for use.  
 L'imprimante est configurée et prête à l'utilisation.  
 Der Drucker ist eingerichtet und zur Verwendung bereit.  
 De printer is ingesteld en gereed voor gebruik.  
 La stampante è configurata e pronta per l'uso.  
 A impressora foi configurada e está pronta para uso.  
 La impresora se ha configurado y está lista para su uso.  
 Ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί και είναι έτοιμος για χρήση.

The **Online Manual** is accessible from the website.  
 Le **Manuel en ligne** est accessible à partir du site Web.  
 Das **Online-Handbuch** finden Sie auf der Website.  
 De **Online handleiding** is toegankelijk via de website.  
 É possibile accedere al **Manuale online** dal sito Web.  
 O **Manual On-line** pode ser acessado do site.  
 Se puede acceder al **Manual en línea** desde el sitio web.  
 Το **Εγχειρίδιο Online** διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία.

<http://canon.com/ijsetup>

Windows PC