

- Napájaci kábel, zástrčka ani spotrebič neponárajte do vody ani do ziadnej jej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Aby ste úplne odpojili a vypli vstup el. energie, AC/DC rozdvojka prístroja by mala byť odpojená z hlavného prívodu el. energie ako je odpojené zariadenie a prístroj z AC/DC rozdvojky prístroja.

- ⚠ VÝKRIČNÍK** - v rovnostrannom trojuholníku sa používa na označenie toho, že špecifický komponent bude vymenený len za komponent špecifikovaný v tomto dokumente z bezpečnostných dôvodov.
- ⚠ SVIETIACIE BLIKANIE SO SYMBOLOM HROT ŠÍPU** - vo vnútri rovnostranného trojuholníka, je určené na výstrahu užívateľa pri prítomnosti neizolovaného nebezpečného napätia v rámci produktových doplnkov, ktoré môžu byť nedostatočného stupňa a dôležitosti na založenie rizika elektrického šoku.
- Prípojka hlavného prívodu el. energie sa používa na odpojenie zariadenia, odpojené zariadenie zostáva pripravené na prevádzku. Aby ste úplne odpojili vstup el. energie, prípojka hlavného prívodu el. energie prístroja sa musí úplne odpojiť z hlavného prívodu el. energie. Prípojka hlavného prívodu el. energie by mala byť zablokovaná alebo by mala byť ľahko prístupná počas určeného používania.

POPIS KOMPONENTOV

- Držadlo
- Anténa
- Tlačidlo funkcie
- Tlačidlo Snooze/Sleep (Odložiť budík/spánok)
- Tlačidlo Vol- (Hlasnosť-)
- Tlačidlo Vol+ (Hlasnosť+)
- Tlačidlo Predchádzajúca predvoľba/stopa
- Tlačidlo Nasledujúca predvoľba/stopa
- LCD displej
- Hlavný vypínač
- Tlačidlo Alarm On/Off (Zap/Vyp budík)
- Tlačidlo Tune up (Ladiť nahor)
- Tlačidlo Tune down (Ladiť doľu)
- Tlačidlo nastavenia budíka
- Tlačidlo Memory/Time set (Pamäti/Nastavenia času)
- USB port
- Konektor Aux
- DC konektor
- Priehradka na batériu

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrečko.
- Do priestoru na batérie vložte 4 1,5-V batérie veľkosti „C“. Skontrolujte, či sú batérie vložené podľa uvedeného diagramu.
- Znížený výkon, skreslenie, traslavý zvuk alebo svietiacia kontrolka LED slabej batérie sú znamená, že je pravdepodobne treba vymeniť batérie.
- Pokiaľ sa rádio dlhší čas nepoužíva, odporúčame z neho vyňať batérie.
- Adaptér AC/DC pripojte do otvoru DC na jednotke.
- Adaptér AC/DC pripojte k riadne nainštalovanej sietovej zásuvke.

POUŽIVANIE

POUŽITIE RÁDIA

- Na zapnutie rádia stlačte hlavný vypínač.
- Opakovanie stlačte tlačidlo FUNCTION (funkčné tlačidlo), dokiaľ sa na displeji nezobrazí FM alebo ikona režimu zadávania.
- Na vyhľadanie predchádzajúcej/nasledujúcej dostupnej rozhlasovej stanice stlačte a podržte tlačidlo TUNE+ (LADENIE+) alebo TUNE- (LADENIE-), dokiaľ zobrazená frekvencia nezačne bežať. Potom tlačidlo uvoľnite. Na prerušenie v priebehu vyhladávania, stlačte znovu tlačidlo TUNE+ (LADENIE+) alebo TUNE- (LADENIE-).
- Tento postup opakujte, dokiaľ nenájdete hľadanú rozhlasovú stanicu.
- Uroveň hlasnosti nastavte stlačením tlačidiel VOL+ (HLASNOSŤ+) alebo VOL- (HLASNOSŤ-).

ROZHLASOVÉ STANICE

Manuálne prednastavenie

- Pokiaľ ste našli hľadanú rozhlasovú stanicu a želáte si ju uložiť, stlačte tlačidlo ■/MEM/TIME (■/PAMÄŤ/ČAS). Na displeji bude blikať správa „MEM *** (PAM ***). Opakovaným stlačením tlačidla PR-/<< alebo PR+/>> vyberte číslo programu (01-20), pod ktoré chcete rozhlasovú stanicu uložiť. Na uloženie stanice potom znovu stlačte tlačidlo ■/MEM/TIME (■/PAMÄŤ/ČAS).
- Stlačením tlačidla PR-/<< alebo PR+/>> môžete vybrať vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.

Automatické prednastavenie

- Stlačte a podržte tlačidlo ■/MEM/TIME (■/PAMÄŤ/ČAS), dokiaľ sa automaticky nevykoná vyhľadávanie frekvencie, ladenie a uloženie až 20 rozhlasových stanic do pamäte.

NASTAVENIE HODÍN (V pohotovostnom/vypnutom režime)

- Stlačte a podržte tlačidlo ■/MEM/TIME (■/PAMÄŤ/ČAS), dokiaľ na displeji nezačnú blikať hodiny času.
- Stlačením tlačidla PR-/<< alebo PR+/>> upravíte hodinu času.
- Po dosiahnutí požadovanej hodiny času, stlačte tlačidlo ■/MEM/TIME (■/PAMÄŤ/ČAS) a začnú blikať minúty času.
- Stlačením tlačidla PR-/<< alebo PR+/>> upravíte minúty času.
- Po dosiahnutí požadovanej minúty času, stlačte na potvrdenie nastavenia tlačidlo ■/MEM/TIME (■/PAMÄŤ/ČAS).

NASTAVENIE BUDÍKA (V pohotovostnom/vypnutom režime)

- Stlačte a podržte tlačidlo ▶/|/AL SE (NASTAVENIE BUDÍKA), dokiaľ nebude blikať „ikona AL“ (BUDÍK) a „číslice hodín“.
- Stlačením tlačidla PR-/<< alebo PR+/>> upravíte hodinu času.
- Po dosiahnutí požadovanej hodiny času, stlačte tlačidlo ▶/|/AL.SET (NASTAVENIE BUDÍKA) a začnú blikať číslice minúty.
- Stlačením tlačidla PR-/<< alebo PR+/>> upravíte minúty času.
- Po dosiahnutí požadovaného nastavenia minút, stlačte tlačidlo ▶/|/AL.SET (NASTAVENIE BUDÍKA).
- Tieto kroky opakujte aj pre nastavenie funkcie AL2 (BUDÍK 2).
- Stlačením tlačidla AL ON/OFF (ZAP/VYP BUDÍK) vyberte možnosť „AL1 (BUDÍK 1)“, „AL2 (BUDÍK 2)“, „AL1 (BUDÍK 1)“+ „AL2 (BUDÍK 2)“ alebo „AL Off (budík vypnutý)“.

FUNKCIA SNOOZE (ODLOŽENIA BUDÍKA)

- Pokiaľ si prajete odložiť budík, stlačením tlačidla SNOOZE/SLEEP (ODLOŽIŤ BUDÍK/SPÁNOK) vypnete budík na 9 minút.
- Keď sa budík vypne, stlačením tlačidla STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) budú vypnete. Budík sa znovu spustí nasledujúci deň. Pokiaľ chcete budík trvalo vypnúť (bez opakovania nasledujúci deň), stlačte tlačidlo AL ON/OFF (ZAP/VYP BUDÍK), dokiaľ ikona AL 1 / AL 2 (BUDÍK 1/BUDÍK 2) nezhasne.

FUNKCIA SLEEP (SPÁNOK)

- V zapnutom režime stlačte opakovane tlačidlo SNOOZE/SLEEP (ODLOŽIŤ BUDÍK/SPÁNOK) a nastavte tak časovač spánku. Nastavenie časovača sa bude meniť nasledovne 120>90>60>45>30>15 až do off (VYP).

KONEKTOR AUX

- Externé zvukové zariadenie pripojte s pomocou zvukového spojovacieho kábla do 3,5-mm stereo konektoru na oboch koncoch (tento kábel nie je súčasťou balenia).
- Jeden koniec vsuňte do konektoru AUX na zadne strane jednotky. Druhý koniec vsuňte do konektoru externého zvukového zariadenia.
- Stlačte hlavný vypínač a zapnite jednotku.
- Opakovane stlačte tlačidlo FUNCTION (funkčné tlačidlo), dokiaľ sa na displeji nezobrazí „AUX“. Hudbu z externého zvukového zariadenia prehrávajte ako zvyčajne.

FUNKCIA USB

- USB kľúč vsuňte do USB vstupu a zapnite rádio.
- Opakovane stlačte tlačidlo FUNCTION (funkčné tlačidlo), dokiaľ sa na displeji nezobrazí značka „USB“. Pokiaľ nie je vsunutý žiaden USB kľúč, na displeji sa zobrazí „NO“ (NIE).

V priebehu prehrávania

- Na nastavenie hlasnosti stlačte tlačidlo VOL+ (HLASNOSŤ+) a VOL- (HLASNOSŤ-).
- Pre pauzu stlačte tlačidlo ▶/|/AL.SET (NASTAVENIE BUDÍKA). Opakovaným stlačením budete pokračovať v normálnom prehrávaní.
- Stlačením tlačidla PR-/<< alebo PR+/>> môžete preskakovať medzi stopami.
- Na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo ■/MEM/TIME (■/PAMÄŤ/ČAS).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do ziadnej inej tekutiny. Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
- Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, pozri prosím našu servisnú webovú stránku: www.service.tristar.eu

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



- Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.
- Tento spotrebič je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na service.tristar.eu!