

- Không sử dụng thiết bị này nếu phích cắm, dây điện hoặc chính bản thân thiết bị có biểu hiện hư hỏng biểu hiện ra bên ngoài, hoặc nếu bàn ủi đã bị rơi.
- Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và nêu họ hiểu được các mô hình nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em thực hiện vệ sinh hoặc bảo dưỡng dành cho người dùng trừ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Để bàn ủi và dây điện nguồn ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi khi thiết bị được nôi với nguồn điện hoặc đang nguồn xuông.
- Không để dây điện nguồn tiếp xúc với mặt đế khi còn nóng.

Chú ý

- Mắt đê rất nóng và có thể gây bỏng nếu chạm vào.
- Chỉ nôi thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
- Kiểm tra dây điện nguồn thường xuyên về những hư hỏng có thể xảy ra.
- Luôn đặt và sử dụng bàn ủi trên bề mặt phẳng, nằm ngang và chắc chắn.
- Khi ủi xong, khi lau chùi và cả khi không ủi thậm chí chỉ trong chốc lát: đừng đứng bàn ủi và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.

Điện tử trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện tử trường.

Môi trường

- Khung vứt thiết bị cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó mà hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 9).

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập trang web của Philips tại www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu.

繁體中文

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

一般說明(圖1)

- A 溫度控制轉鉗
- B 電源線
- C 溫度指示燈
- D 底盤

重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀此重要資訊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 請勿將熨斗浸泡在水中。

警 示

- 在使用前，請先檢查標籤上所標示的電壓是否與當地的電源系統電壓一致。

- 插頭、電線或產品本身受損時，抑或是產品曾摔落時，請勿使用。

- 如果電源線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。

- 當本產品連接到電源時，必須有人看顧。

- 在有人從旁監督或適當指示如何安全使用本產品，以及瞭解潛在危險的狀況下，本產品可供 8 歲以上兒童、身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者使用。

- 不得讓 8 歲以下兒童於無人在旁監督時，清潔與維護產品。

- 請勿讓孩童將產品當成玩具。

- 當熨斗接上電源或正在冷卻時，請將熨斗和其電源線放在 8 歲以下兒童無法取得之處。

- 請勿讓電源線靠近接觸熨斗的熱底盤。

注意

- 熨斗的底盤可能會變得很燙，如果碰到可能會燙傷。

- 僅可將產品連接到有接地的電源插座。

- 定期檢查電線是否受損。

- 請將熨斗放置在平穩的水平面上使用。

- 當您熨燙完畢、清理熨斗，或即使短暫離開熨斗時：請將熨斗直立在其跟部上，並且將電源插頭從插座拔出。

- 本產品僅供家用。

電磁場(EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

環境保護

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丢弃。請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡一份心力(圖 9)。

保固與支援

如果您需要支援或資訊，請造訪飛利浦網站：www.philips.com/support，或參閱全球保證書。

한국어

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 모든 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.Philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

각 부의 명칭(그림 1)

- A 온도 조절기
- B 전원 코드
- C 온도 표시등
- D 열판

주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

- 다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 플러그, 전원 코드, 제품 본체에 눈에 띠는 손상이 있거나 제품을 떨어뜨린 적이 있다면 절대 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.
- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.
- 8세 이하 및 관리 하에 있지 않은 어린이가 제품을 청소 및 관리할 수 없습니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

- 제품 전원이 켜져 있거나 제품을 식히는 동안에는 다리미와 전원 코드를 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 열판이 가열되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하십시오.

주의

- 다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 수도 있습니다.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 다리미는 항상 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.
- 다림질을 마쳤을 때, 다리미 본체를 닦을 때, 잠시라도 다리미를 커두고 자리를 비울 때에는 다리미를 밟침대에 세워 놓고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.(그림 9)

보증 및 지원

지원 또는 정보가 필요한 경우에는 필립스 홈페이지 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 9자리로 표기될 수 있습니다.
(1) 4자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산
(2) 5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산
(3) 6자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산
(4) 7자리일 경우 : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 0507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산
(5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

- 아자드 난데드 시م 브릭 브리즈 드리프트 캐드 데어 페어 브리즈 캐드.

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig.1)

- A Temperature dial
- B Mains cord
- C Temperature light
- D Soleplate

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the iron in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance can be used by children aged from 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the iron and its cord out of the reach of children less than 8 years of age when it is connected to the mains or cooling down.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

Caution

- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance and also when you leave the iron even for a short while: put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- The appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 9).

Support

If you need support or information, please visit the Philips website at www.philips.com/support or read the worldwide guarantee leaflet.

PORUGUÊS

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (Fig. 1)

- A Botão da temperatura
- B Cabo de alimentação
- C Luz da temperatura
- D Base

Importante

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho. Guarde-as para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe o ferro na água.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada na placa do modelo é a mesma da tomada.
- Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou o próprio aparelho apresentarem danos visíveis ou se o aparelho tiver sofrido alguma queda.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Nunca deixe o aparelho ligado à corrente elétrica sem vigilância.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de oito anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos.
- A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de oito anos e sejam supervisionadas por um adulto.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha o ferro e o cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de oito anos de idade quando o aparelho estiver conectado na tomada ou esfriando.
- Não permita que o cabo de energia toque na base quente do ferro.

Cuidado

- A base do ferro pode ficar muito quente e causar queimaduras sérias se for tocada.
- Conecte o aparelho somente a uma tomada de parede aterrada.
- Verifique o cabo de energia regularmente para identificar possíveis danos.
- Sempre apóie e use o ferro em uma superfície estável, nivelada e horizontal.
- Quando terminar de passar, limpar o ferro ou ao afastar-se dele, mesmo que rapidamente, coloque-o em posição de descanso (vertical) e retire o plugue da tomada.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

Campos eletrromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletrromagnéticos.

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente (Fig. 9).

Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, acesse o site da Philips em www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

INDONESIA

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.Philips.com/welcome.

Keterangan umum (Gbr. 1)

- A Putaran suhu
- B Kabel listrik
- C Lampu suhu
- D Tapak setrika

Penting

Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

Bahaya

- Jangan sekali-kali merendam setrika di dalam air.
- Peringatan**
 - Periksa apakah voltase listrik yang tertera pada pelat sesuai dengan voltase listrik setempat sebelum Anda menghubungkan alat ini.
 - Jangan menggunakan alat jika steker, kabel atau alat itu sendiri menunjukkan kerusakan atau jika alat pernah terjatuh.
 - Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
 - Jangan sekali-kali meninggalkan alat tanpa pengawasan saat masih tersambung ke arus listrik.
 - Alat ini boleh digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan oleh orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
 - Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dalam pengawasan.
 - Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
 - Jauhkan setrika dan kabelnya dari jangkauan anak-anak yang berusia kurang dari 8 tahun saat sedang terhubung ke sumber listrik atau saat dindingkan.
 - Jangan sampai kabel listrik mengenai tapak setrika saat sedang panas.

Perhatian

- Tapak setrika dapat menjadi sangat panas dan menyebabkan luka bakar jika tersentuh.
- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang memiliki arde.
- Cek kabel listriknya secara teratur kalau-kalau ada kerusakan.
- Selalu simpan dan gunakan setrika pada permukaan yang stabil, rata dan pada posisi horizontal.
- Apabila Anda sudah selesai menyetrika, ketika membersihkan alat dan juga saat Anda meninggalkan setrika meskipun hanya sebentar: berdirikan setrika pada tumitnya dan cabut steker listrik dari stopkontak dinding.
- Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait parapan terhadap medan elektromagnet.

Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu menjaga kelestarian lingkungan (Gbr. 9).

Garansi dan dukungan

Jika Anda memerlukan dukungan atau informasi, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau baca pamflet garansi internasional.

SETRIKA

Model: GC122

Tegangan: 220V, 50-60Hz, 350W

Negara Pembuat: Cina

Diimport oleh: PT Philips Indonesia Commercial
Jl. Buncit Raya kav 99,
Jakarta 12510, Indonesia

Reg No: I.38.PIC1.00806.1114

การรับประกันและสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือ โปรดเข้ามาที่เว็บไซต์ Philips ได้ที่ www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

BAHASA MELAYU

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Perihalan umum (Raj. 1)

- A Tombol suhu
- B Kord sesulur kuasa
- C Lampu suhu
- D Plat tapak

Penting

Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

Bahaya

- Jangan sekali-kali tenggelamkan seterika di dalam air.

Amaran

- Periksa sama ada voltan yang ditandakan di atas plat jenis sepadan dengan voltan sesulur kuasa setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesulur kuasa atau perkakas itu sendiri menunjukkan kerosakan yang nyata, atau jika perkakas telah terjatuh.
- Jika kord sesulur rosak, ia mestilah diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan biarkan perkakas tanpa dijaga apabila ia bersambung dengan sesulur kuasa.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.
- Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak kecuali mereka berumur lebih daripada 8 tahun dan diawasi.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Pastikan seterika dan kordnya tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun apabila seterika disambungkan ke sesulur kuasa atau sekawtu disejukkan.
- Jangan biarkan tali aliran elektrik utama bersentuh dengan tapak plat seterika yang panas.

Awas

- Bahagian plat tapak seterika boleh menjadi amat panas dan mungkin menyebabkan kelecuran jika tersentuh.
- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan.
- Periksa kord sesulur kuasa secara tetap untuk mencari apa-apa kerosakan.
- Sentiasa letak dan gunakan seterika pada permukaan yang stabil, rata dan mendatar.
- Selepas anda selesa menyeterika, semasa anda membersihkan perkakas dan juga semasa anda membiarkan seterika walaupun sebentar: berdirikan seterika pada tumitnya dan cabut palam sesulur dari soket dinding.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips mematuhi semua piawai dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Alam sekitar

- Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar (Rajah 9).

Jaminan dan sokongan

Jika anda perlukan sokongan atau maklumat, sila lawati laman web Philips di www.philips.com/support atau baca risalah jaminan sedunia.

TIẾNG VIỆT

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Mô tả tổng quát (Hình 1)

- A Nút điều chỉnh nhiệt độ
- B Dây nguồn
- C Đèn báo nhiệt độ
- D Mát đế

Quan trọng

Hãy đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị và hãy cất giữ nó để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không được nhúng bàn ủi trong nước.

Cảnh báo

- Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng thông số có tương ứng với điện áp nguồn hay không.