

Philips
Schneebeesen (1 Stück)



CP9581

Zum Austausch des derzeit verwendeten Schneebeesens.

Separater Schneebeesen für Philips Stabmixer zum Schlagen von Sahne, Mayonnaise, Pfannkuchenteig und vielem mehr. Macht Ihren Stabmixer zum flexiblen Multifunktionsgerät.

Ease of using Philips spare parts

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen:: HR1610/00, HR1610/01, HR1611/01, HR1613/03, HR1614/01, HR1615/00, HR1615/90, HR1615/91, HR1617/00, HR1617/01, HR1617/03, HR1617/90, HR1619/00
- Eignet sich für die Produkttypen:: HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09, HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00, HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00,

HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09, HR1604/90, HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00, HR1627/00, HR1627/05, HR1628/00, HR1633/80, HR1634/80, HR1635/80, HR1636/80, HR1636/81, HR1637/80, HR1638/90, HR1639/90

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-07-11

Version: 6.6.1

EAN: 87 10103 71868 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com