

Deutsch

Verpackungsinhalt

- **ASUS GK2000 Tastatur** x1
- Handgelenkauflage x1
- Mobilgerätehalterung x1
- Tragetasche x1
- Schnellstartanleitung x1
- Ersatzteilset: Tastenkappenabzieher x1, zusätzliche Tastenkappen ML~M4 und zusätzliche Tastenkappen M6~M12.

Spezifikationsübersicht

- Produktname: GK2000 Gaming Tastatur
- **Modell: GK2000 Tastatur**
- **Abmessungen: 51 x 22,5 x 4,5 cm (L x B x H)**
- Leistung: 5V/500ma x2
- **Gewicht: 1,68 Kg**

Installation Ihrer GK2000 Tastatur

1. Schließen Sie Ihre Tastatur an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Schließen Sie Ihr Mikrofon und Ihren Kopfhörer an die Mikrofon- und Kopfhöreranschlüsse Ihrer Tastatur an.

HINWEIS: Es wird empfohlen, eine externe Festplatte (HDD) und eine Maus an die USB-Anschlüsse Ihrer Tastatur anzuschließen.

Installation der Handgelenkauflage

1. Richten Sie die Handgelenkauflage an den Kerben auf der Unterseite Ihrer Tastatur aus.
2. Drücken Sie zur Fixierung der Handgelenkauflage beide Seiten nach innen.

Installation der Mobilgerätehalterung

1. Richten Sie die Mobilgerätehalterung an der Seitenfläche an der rechten oberen Ecke Ihrer Tastatur aus.
2. Drücken Sie die Mobilgerätehalterung zum Fixieren nach vorn.

Austausch der Tastenkappen

1. Nehmen Sie die Tasten ML~M4 oder M6~M12 mit dem Tastenkappenabzieher ab.
2. Ersetzen Sie sie durch die zusätzlichen Tastenkappen.

Schnelltasten

Programmierbare Tasten: Nach Installation des Tastaturreibers können Sie Funktionen für diese Tasten über das Tastatureinrichtungsprogramm definieren.

1. **ML** Standard: Umschalten der Makrotastenstufe

Drücken Sie diese Taste zum Umschalten von Stufe 1 bis Stufe 3. Jede Stufe bietet verschiedene programmierbare Funktionen für M1~M4.

Anzeige der Makrotastenstufe

Blitz 1: Stufe 1, Blitz 2: Stufe 2, Blitz 3: Stufe 3

2. **M1~M4, M5 (Fn+F1), M6 (Fn+F2), M7 (Fn+F3), M8 (Fn+F4), M9 (Fn+F5), M10 (Fn+F6)** Standard: Keine Funktion
3. **M11 (Fn+F7)** Standard: Umschalten des LED-Anzeigemodus

Multimedia-Steuerung:

4. **M12 (Fn+F8)** Standard: Startet den standardmäßigen Multimedia-Player.
5. **M13 (Fn+F9)** Standard: Wiedergabe und Pause
6. **M14 (Fn+F10)** Standard: Stopp
7. **M15 (Fn+F11)** Standard: Vorheriger Titel
8. **M16 (Fn+F12)** Standard: Nächster Titel
9. **Fn+Pause** Drücken Sie diese Tastenkombination zum Aktivieren/Deaktivieren von N-Key Rollover. Die Pause-Taste zeigt durch zweimaliges Blinken an, dass N-Key Rollover eingeschaltet ist, und durch dreimaliges Blinken, dass N-Key Rollover ausgeschaltet ist. N-Key Rollover ist standardmäßig ausgeschaltet.
10. **ROG-Taste (Sperrung der Windows-Taste/Anzeige der Feststelltaste)** Drücken Sie diese Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der Windows-Taste. Die Windows-Taste zeigt durch zweimaliges Blinken an, dass die Windows-Taste deaktiviert ist, und durch dreimaliges Blinken, dass die Windows-Taste aktiviert ist.

Die ROG-Taste zeigt durch Aufleuchten an, dass die Feststelltaste eingeschaltet ist.

11. **Beleuchtungsregler** Passt die Helligkeit der Tastaturhintergrundbeleuchtung an.
12. **Lautstärke erhöhen/verringern/stummschalten** Drücken Sie den Regler zum Stummschalten nach links.
13. **Fn+1/2/3/4/5/6/7/8/9/0 (Profilwechsel)**

Drücken Sie diese Schnelltasten zum Umschalten zwischen den 10 voreingestellten Profilen von 1 bis 0.

Ihre Tastatur anpassen (Makrobefehle

/Tasten- und Beleuchtungsfunktionen und weiteres)

Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com, um den aktuellsten Tastaturreiber herunterzuladen, und installieren Sie diesen, um die Makrobefehle, Tasten- und Beleuchtungsfunktionen Ihrer Tastatur und vieles mehr anzupassen.