


SALORA
closer to you
PSC9360UWD

2.4G AFSTANDSBEDIENING

FC CE
Made in China



2.4G AFSTANDSBEDIENING



Video

Om een video op te nemen, zorgt u ervoor dat de camera in de **Video** modus staat.

Starten van de opname:

Druk op de **grijze Video** knop. De camera zal één pieptoon laten horen en het **status lampje** zal knipperen tijdens de opname.

Stoppen van de opname:

Druk nogmaals op de **grijze Video** knop. De camera zal één keer piepen en het **status lampje** zal stoppen met knipperen om aan te geven dat de opname is gestopt.



Foto

Om een **foto** te maken, zorgt u ervoor dat de camera in de **Foto** modus staat.

Een foto maken:

Druk op de **rode Foto** knop. De camera zal het geluid laten horen van de sluitser.



Burst Foto

Om een serie foto's te nemen in de **Burst Foto** modus, zorgt u ervoor dat de camera in de **Burst Foto** modus staat.

Om een serie Burst foto's te maken:

Druk op de **rode Foto** knop. De camera zal het geluid van de sluitser laten horen.



Time-Lapse

Om een serie foto's te maken in de **Time Lapse** modus, zorgt u ervoor dat de camera in de **Time-Lapse** modus staat en de **Continu Opname Aan** staat.

Om een Time-Lapse opname te maken:

Druk op de **rode Foto** knop. De camera zal beginnen met aftellen en de sluitser van de camera zal een geluid laten horen telkens als er een **foto** wordt gemaakt.

* Om de camera uit te zetten:

Druk u op de **rode Foto** knop en houdt u deze ingedrukt.

SALORA
closer to you
PSC9360UWD

2.4G TÉLÉCOMMANDE

FC CE
Made in China



2.4G TÉLÉCOMMANDE



Bouton Photo

Bouton Vidéo

Protégé contre les éclaboussures d'eau



Vidéo

Pour enregistrer un **vidéo**, assurez-vous que la caméra est en mode **Vidéo**.

Commencer l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton **Gris Vidéo**. La caméra sonnera un bip et le **témoin** clignotera pendant l'enregistrement.

Arrêter l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton Gris Vidéo une autre fois. La caméra sonnera un bip et le **témoin** s'arrêtera de clignoter pour indiquer que l'enregistrement est terminé.



Photo

Pour prendre une **photo**, assurez-vous que la caméra est en mode **Photo**

Pour prendre une Photo :

Appuyez sur le bouton **Rouge Photo**. La caméra émettra un bip de l'obturateur.



Photo rafale

Pour prendre une série de **photos en rafale**, assurez-vous que la caméra est en mode **Photo Rafale**.

Pour prendre des photos en série :

Appuyez sur le bouton **Rouge Photo**. La caméra émettra un bip de l'obturateur.



Photo à Intervalle

Pour prendre une série de photos en **mode à intervalle**, assurez-vous que le fonction **Intervalle Continue** est **activée** et la caméra est en mode **Intervalle**.

Pour utiliser le mode Intervalle :

Appuyez sur le bouton **Rouge Photo**. La compte à rebours commence et la caméra émettra un bip de l'obturateur pour indiquer chaque prise de **photo**.

* Pour éteindre la caméra :

Appuyez sur le bouton **Rouge Photo** et tenez-le enfoncé.

2.4G Remote



Photo Button

Video Button

Splashproof



Video

To record **Video**, verify the camera is in **Video** mode.

To start recording:

Press the **Grey Video Button**. The camera will emit one beep and the **Camera Light** will flash while recording.

To stop recording:

Press the **Grey Video Button** again. The camera will emit one beep and the **Camera Light** will stop flashing while recording.



Photo

To capture a **Photo**, verify the camera is in **Photo** mode.

To take a photo:

Press the **Red Photo Button**. The camera will emit a camera shutter sound.



Burst Photo

To capture a **Burst Photo** series, verify the camera is in **Burst Photo** mode.

To take a Burst Photo series:

Press the **Red Photo Button**. The camera will emit camera shutter sounds.



Time Lapse

To capture a **Time Lapse** series, verify the Continuous Lapse is **ON** and camera is in **Time Lapse** mode.

To take Time Lapse:

Press the **Red Photo Button**. The camera initiates countdown and emits a camera shutter sound each time a **Photo** is taken.

*To power OFF camera:

Press and hold the **Red Photo Button**.