

Philips  
Przycisk



CP0334

## Łatwe odblokowywanie

Znajdź pasujące produkty w karcie danych technicznych

Ten przycisk ze sprężyną znajduje się wewnątrz rury teleskopowej, co ułatwia blokowanie i odblokowywanie nasadki i węża.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

**PHILIPS**

## Dane techniczne

### Część zamienna

- Pasuje do produktów: FC9060/01, FC9060/02, FC9060/99, FC9061/01, FC9062/01, FC9062/02, FC9062/03, FC9064/01, FC9064/03, FC9066/01, FC9066/02, FC9066/04, FC9067/01, FC9067/02
- Do modeli: FC9064/03

### Odpowiednie dla

- Aqua Action: FC8950–FC8952
- Performer: FC9150–FC9179
- PowerPro Active: FC8670/01..FC8673/01

## Zalety

### Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-04-08

Wersja: 4.0.1

EAN: 87 10103 78754 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)