

Philips
Bouton



CP0334

Pour un déverrouillage facile

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce bouton avec ressort est situé dans le tube télescopique. Il permet de verrouiller et de déverrouiller la buse et le tuyau facilement.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: FC9060/01, FC9060/02, FC9060/99, FC9061/01, FC9062/01, FC9062/02, FC9062/03, FC9064/01, FC9064/03, FC9066/01, FC9066/02, FC9066/04, FC9067/01, FC9067/02
- Adaptée aux types de produits :: FC9064/03

Convient pour

- Aqua Action: FC8950 - FC8952
- Performer: FC9150 - FC9179
- PowerPro Active: FC8670/01..FC8673/01

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2023-07-21

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 78754 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com