

ARISTON

A. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
C. Ripiani
D. Livello di copertura del cassetto frutta e verdura
E. Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
G. Balconcini
H. Fermabottiglie (se in dotazione)
I. Balconcino bottiglie
M. Zona meno fredda
N. Zona mediamente fredda
O. Zona più fredda
L. Zona frutta e verdura

Comparto congelatore

G. Cassetto superiore o sportello (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)

H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)

I. Cassetto inferiore (zona di congelamento)

L. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Nota: è possibile rimuovere i cassetti, le mensole della porta e i ripiani.

Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

Luce LED

Rispetto alla lampadina tradizionale i LED durano più a lungo, migliorano la visibilità interna e rispettano l'ambiente. Rivolgersi al Servizio Assistenza tecnica in caso sia necessaria la sostituzione.

Congelamento di alimenti freschi

Posizionare gli alimenti freschi da congelare nella zona di congelamento del comparto congelatore evitando il loro contatto diretto con gli alimenti già congelati. Per ottimizzare la velocità di congelamento, è possibile rimuovere il cassetto inferiore e collocare gli alimenti direttamente sul fondo del comparto. Dopo 24 ore il congelamento è completato.

Ventola (se disponibile)

E' possibile attivare/disattivare la ventola premendo il tasto posto sulla base (come in figura). Se la temperatura ambiente supera i 27°C, o se sono presenti gocce d'acqua sui ripiani in vetro, è essenziale che la ventola sia attiva per assicurare corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola consente di ottimizzare il consumo di energia.

On/Stand-by

Premere per 3 secondi il pulsante “Temp.” per disattivare l'apparecchio (il pannello comandi e l'illuminazione rimarranno disattivati). Premere brevemente per riattivarlo.

Nota: Questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica

Temperatura del comparto frigorifero

Le tre spie indicano la temperatura impostata nel comparto frigorifero. E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante “Temp.”

Le regolazioni possibili sono le seguenti:

Led accesi	Temperatura impostata
	Alta (meno fredda)
	Medio-alta
	Media
	Medio-bassa
	Bassa (più fredda)

Cosa fare se...	Possibili cause:	Soluzioni:
	Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Controllare che: - non manchi la corrente; - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consenta l'alimentazione dell'apparecchio); - i dispositivi di protezione del sistema elettrico dell'abitazione siano efficienti; - il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere nella modalità stand by.	Attivare l'apparecchio premendo brevemente il pulsante “Temp” (vedi funzione On/Stand-by).
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la luce. Malfunzionamento di un componente tecnico.	contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.
La luce interna lampeggia.	Allarme porta attivo. Viene attivato quando la porta del reparto frigorifero rimane aperta per un periodo prolungato di tempo.	Per rimuoverlo chiudere la porta del frigorifero. Alla riapertura della porta verificare il funzionamento della luce.
La temperatura all'interno dei comparti non è sufficientemente fredda.	Le cause possono essere diverse (vedere “Soluzioni”)	Controllare che: - le porte si chiudano correttamente; - l'apparecchio non sia installato in prossimità di una sorgente di calore; - la temperatura impostata sia adeguata; - la circolazione dell'aria di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita (vedi manuale di installazione)
È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedi capitolo “Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio” nelle istruzioni per l'uso).
Presenza eccessiva di brina nel comparto congelatore.	La porta del comparto congelatore non si chiude correttamente.	- Verificare che non ci sia nulla che ne impedisca la corretta chiusura - Sbrinare il comparto congelatore - Verificare che il prodotto sia stato installato correttamente
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è necessaria alcuna soluzione.
Una o più spie verdi lampeggiano in modo continuo.	Allarme di malfunzionamento L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.	contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.
La temperatura del comparto frigorifero è eccessivamente fredda.	- La temperatura impostata è troppo fredda. - Potrebbe essere stata inserita una quantità abbondante di cibi freschi nel comparto congelatore.	- Provare ad impostare una temperatura meno fredda. - Nel caso siano stati inseriti cibi freschi nel comparto congelare, attendere la fine del congelamento

Nota: alcuni rumori, quali gorgoglii e sibili, causati dal sistema di refrigerazione sono normali.