

WLA WASMACHINE

Onbalans/lekt

Achtergrondinformatie.

In de modernste wasmachines wordt gebruik gemaakt van een onbalansbeveiliging. Door de toepassing van deze onbalansbeveiliging is uw machine beveiligd tegen overmatige slijtage bij onbalans van de wasmachine.

In de volgende situaties kan de onbalans in werking treden:

1. Als de wasmachine minder dan de helft beladen is.
2. Als zeer grote stukken onderdeel uitmaken van de belading. Bijvoorbeeld een dekbedovertrek. Het grote stuk vormt met de overige kleine stukken wasgoed een grote bal.
3. Indien er langere tijd gewassen is met te veel wasmiddel. Het betreft hier in de meeste gevallen dus geen defect, maar het inwerkingsstellen van een beveiliging om een langere levensduur van de machine te bevorderen.

Hoe kunt u dit testen?

Zet uw wasmachine op het aparte centrifugeprogramma zonder wasgoed. Indien het apparaat dan wel centrifugeert is er normaal gesproken geen technisch mankement en hoeft u niet de technische dienst in te schakelen.

Tips: wanneer u wasmachine af en toe niet-of onvoldoende centrifugeert

1. Gebruik niet te veel wasmiddel. Onze ervaring is dat veel gebruikers de hoeveelheid zeep gebruiken van hun oude wasmachine, die ongeveer twee keer zoveel water verbruikte. Ook de meeste gebruiksaanwijzingen op de waspoederverpakking zijn nog gebaseerd op oude wasmachines. Gouden regel: als het schuim tijdens het wassen meer dan 1 cm bedraagt, gebruikt u teveel wasmiddel, hetgeen centrifugeklachten veroorzaakt. Teveel zeep gebruik kan lekkage veroorzaken. Advies zeepgebruik: Zeepoeder: 2 eetlepels Vloeibaar: max 25 ml (in een bol gaat 100 ml)

2. Regelmatig een was op 90°C. Doe één keer in de twee maanden een 90°-was met een lege trommel, en gebruik daarbij een klein beetje zeepoeder of een beetje soda. Hierdoor wordt u machine gereinigd en verdwijnen oude zeepresten.

3. Was zoveel mogelijk met een volle trommel.

4. Haal het wasgoed los. Als er onbalans optreedt zal de machine niet 100% centrifugeren. Indien grote stukken onderdeel zijn van de belading (bijvoorbeeld dekbedovertrek), haalt u het wasgoed los, en verdeelt het weer gelijkmatig over de trommelschoepen. Centrifugeer daarna op het aparte centrifuge programma.