


SALORA

BEAMER

USER MANUAL
50BHD2000



English, Nederlands, Français

Contents

Warning	1
Safety Precautions	2
Caution	3
Installation	
Full Setting	4
Standard Setting	5
Installation Method	6
Structural Diagram	7
Input Terminals	8
Remote Control	9
Panel Keys	10
Turn On/Off	11
Focus/Keystone Adjustment	12
Menu Setting	
Regular Setting	13
Software Update	17
Troubleshooting	18
Specification	19
Accessory List	20


Warning:

Please write down the model number
and serial number of this product in
the box on the right.

MODEL NUMBER:


SERIAL NUMBER:

Warning:



Do not look directly into the light of the lens -
this could cause damage to your eyes.

Warning: Do not place the projector on a wet surface,
as this may result in an electric shock.



Important operating instruction.



Dangerous voltage indicated.

Warning:

When turning off the projector, the fan will continue to work for approximately 90 seconds. Ensure that the fan has stopped completely prior to unplugging the power cord. Failure to do this, may result in the damage of the projector lamp.

Installation of remote control batteries:

To avoid damage, remote control batteries must be installed correctly.

Safety Precautions

Please read this manual carefully prior to operating this projector and save for future reference.

Please follow instructions when operating and/or repairing the projector.

1. Cleaning Instructions

Use a wet cloth with no detergents to wipe the projector. Remember to unplug the power cable first.

2. Accessories

To avoid damage, use only the recommended accessories.

3. Wet Surfaces

Do not place the projector on any wet surfaces.

4. Installation

Please install this projector on a stable surface.

5. Ventilation

For best performance, please clean the filter once a month.

6. Power

Before plugging in the power cable, ensure that the correct voltage is available.

7. Ground Wire

The three pin plug is the ground wire of this projector.

8. Protect the Power Cable

Make sure the power cable is in perfect working condition before using it.

9. Thunder

When not using the projector for an extended period of time or when there is a storm, unplug the power cable.

10. Repair

Due to high voltage, do not open or try to repair the projector by yourself. Refer to a professional technician.

11. Heat

Make sure not to put this projector near any heating devices as it may shorten the life span of the projector.

Caution

Installation

- In order to improve this projector's life span, do not place it on a wet surface.
- The projector should not be placed in direct sunlight.
- Projector working temperature:
-10°C ~ 50°C
- Projector storage temperature:
-20°C ~ 60°C
- Do not block the ventilation window of the projector. If the interior temperature of the projector is too high, it will automatically shut down to protect itself from damage.
To prevent this overheating from happening, please clean the filter once a month.

Turning the projector on/off


- To turn on the projector, connect the power cable, then press the "power" key on the panel. It will take a couple of minutes for the lamp to start operating.
- To turn off the projector, press the "power" key again. The lamp will shut off while the fan will continue to work for some seconds.

Warning:

The temperature of the projector is kept low by the fan. The fan will operate once the projector is switched on. The speed of the fan goes according to the temperature of the projector. Never unplug the power cable when the projector is switched on and the fan still working. Damage due to overheating may occur if the fan stops working.

Installation

Full Setting



Avoid direct sunlight to obtain best quality image.
Curtains should be closed if using the projector
during the day.

Standard Setting (Front Projection)

Please refer to the following table to adjust your picture size and distance (from the lens to the screen).


Picture Size	Distance	
	4:3	16:9
50"	1.78m	1.38m
70"	2.37m	1.95m
100"	3.35m	2.83m
120"	3.97m	3.42m

(We suggest that does not over 100 inch for a better viewing.)

Please allow +3% to the image sizes in the table above.
If the distance is less than min data and more than max data ,
the image could be blurry.

Warning:


Please check the diagram below for the trapezoid adjustment.



Installation

Installation Method


Contact a professional installer to mount this projector to a ceiling.
Follow the instructions below for the correct projector positions.



Warning:

1. This projector may be damaged beyond repair if it is incorrectly mounted on a ceiling or on a surface.
2. This projector should only be used in an environment where the temperature does not exceed the range of -10 to 50 degrees Celsius. Projector malfunction may occur if this is not adhered to.
3. Malfunction may occur if the projector is subjected to dusty, wet, moist or smokey conditions.
4. Poor ventilation could cause overheating which could lead to damage to the projector as well as a life threatening situation.


Structural Diagram



1. Cool winds input ventilation
2. Level-stand adjustment
3. IR receiver
4. Focus lens
5. Keystone
6. Power switch
7. Input terminals
8. Hot winds output ventilation
9. Speaker
10. Level-stand adjustment
11. Projector mount holes
12. Label
13. Cool winds input ventilation

Input Terminals

Interface



Name	Instruction
Y/Pb/Pr	Component video input
AV	Video input
L-Out , R-Out	Audio output
L-In , R-In	Audio input
VGA	VGA input
TV	Analogy TV
HDMI 1/2	HDMI signal input
USB 1/2	Connect USB flash drive

Please note : ATV/DTV input are optional function , need to be charged, normal is no TV.

Caution


To avoid damage, connect the input signal cable correctly prior to switching on the projector.

Remote Control Instruction



∅	Turn on/off	▲	Up
🔇	Mute	▼	Down
Info	Press to display information	◀	Left
Pic.	Picture mode	▶	Right
Audio	Audio mode	◀◀	Prev
Zoom	Press to enlarge or reduce the image	▶▶	Next track
Rep.	Repeat function (when using USB multimedia play)	◀◀	Rewind
AB	AB cycle (when using USB multimedia play)	▶▶	Fast forward
Aud.T	Audio tracks (when using USB multimedia play)	▶	Play/Pause
Subt.	Subtitle (when using USB multimedia play)	■	Pause
Goto	Press to go to a certain time to play (when using USB multimedia play)	OK	Confirm
USB	Press to enter USB mode directly	VOL+/-	Press to increase or decrease the volume
S	Press to switch between the sources	CH+/-	Press to go to the next or previous channel
R	16:9/4:3 Aspect ratio	Flip	360 degree image
M	Menu	FRZ	Press to freeze the image
Exit	Exit	1,2,3...9	Press to choose a TV channel

Panel Key Instruction
Panel Key Sketch Map



① Source

Choose the input signal,
such as AV, YPbPr, HDMI or PC.

③ Indicator Light

Red: In standby mode
Blue: Working

⑤ Menu

By pressing this key, you can adjust the
menu by using the Up/Down as well as
Left/Right buttons.

② Direction Operation Key

By pressing these keys, preferred menu
choices may be made.


④ Power Key

Press the power key to turn on or switch
off the projector. This function is the same
as "power" on the remote control.

Turn On/Off the Projector

Turning on the projector:

1. Two new batteries should be installed into the remote control before use.



2. Turn on the power switch on the backboard, the indicator light will turn red.



3. Press the power key on the remote control or on the top panel, the indicator light will change to blue.



4. After a few seconds, the lamp will begin to work.



5. When using the projector for the first time, the image may appear blurry or distorted. Refer to the Image Adjustment chapter for instructions.



6. You may also reset the system parameters at anytime. Please refer to the Menu Setting chapter.

Turning off the projector:

1. While using the projector, if you press the “power” key, the projector will enter standby mode.




2. When the projector is in standby mode, its auto protecting system will be activated. To start up, press the power key again.

Image Adjustment

When operating the projector for the first time, the image may appear unclear or trapezoid. Please follow the following steps for correction:

Focus adjustment


Turn the lens clockwise to the projector, thereafter, slowly turn it counter clockwise. At the same time, check the resolution point. The best position of the lens will be determined when the image is clear.



Please note: when moving the projector from a cold to a warm environment, water vapour may occur. Do not turn the projector on until such time as the vapour has disappeared.

Keystone

If a projected picture has keystone distortion, correct the image with keystone adjustment. The image becomes a trapezoid shape when the screen or projector is not level. Please reposition the projector to improve its angle to the screen. However, the circumference of the image may not be focused.




If you are not able to use the keystone correction function to correct the trapezoid distortion, please lower the projector to the center of the screen vertically.

Menu Settings


Menu Setting Method

- 1) Whilst operating the projector, press the menu key - the projector will show an image as depicted in picture 1.




- 2) Press “◀/▶” key, to enter the following submenus:
picture > sound > time > option >
applications > channel.

- 3) After entering the selected submenu, use
“▲/▼” to select the specific item you
want to adjust per picture 2.



- 4) Use “OK” and “◀/▶” to adjust the
parameters like picture 3.


- 5) After you have completed the adjustment,
press “menu” again to return to the previous menu.



Picture 3

Menu Settings

Picture Menu




Picture Menu	
Picture Mode	Standard/Mild/User/Dynamic
Color Temperature	Cool/Medium/Warm/User
Aspect Ratio	4:3 or 16:9/Zoom 1/Zoom 2
Noise Reduction	Off/Low/Middle/High
PC Setup	Auto Adjust/Horizontal Pos. 50/Vertical Pos. 50/Size 50/Phase 7
HDMI Mode	PC/DVD

User Mode of Picture

Contrast	0-100	Adjust the difference between the darkness and the brightness.
Brightness	0-100	Adjust the brightness of the full picture.
Color	0-100	Adjust the color of the picture.
Sharpness	0-100	Adjust the sharpness of the picture.

Sound Menu



Sound Mode	
Sound Mode	Music/Movie/Sports/User/Standard
Balance	-50~50
Auto Volume	On/Off
Surround Sound	Off/Surround/SRS TruSurround XT
EQ	(120/500/1.5K/10K)Hz


Menu Settings

Time Menu



Time Menu	
Clock	Date--/Month-/Year-/Hour-/Minute--
Off Time	Off/Once/Everyday/Mon~Fri/Mon~Sat/Sat~Sun/Sunday
On Time	Off/Once/Everyday/Mon~Fri/Mon~Sat/Sat~Sun/Sunday
Sleep Timer	Off/10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min
Auto Sleep	Off/On


Option Menu



Menu Setting	
OSD Language	English/German/Chinese/total 23 kinds
Restore Factory Default	Yes/No
OSD Blending	Off/Low/Middle/High
OSD Duration	Off/5 seconds/10 seconds/15 seconds
Flip	Flip Horizontal/Flip Vertical
Focus	0~25 degrees


Menu Settings

Applications



It links to the USB source and is used to read files like photo/music/movie/text.

Multimedia Menu



Multimedia Menu

Multimedia Menu	
PHOTO	View the photos in the gallery.
MUSIC	Play an album.
MOVIE	Watch a movie.
TEXT	Read a book.


Caution:

- 1) The USB interface supports USB1.1, USB2.0, including hard drives and fresh drives.
- 2) The max storage supported is 400GB.
- 3) The system format supported: FAT16, FAT32, NTFS.
- 4) The USB interface can support most drives, but is not universal. Any unknown device problem is caused by the device drive.
- 5) The total voltage of the connected devices should not be over 1200mAh. The problems caused by incorrect operations are not under guarantee.

Multimedia Format

Task	Format	Video Decode	Audio Decode
MOVIE	.avi	MPEG-4	Mp3, AAC
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
MUSIC	.mp3	--	Mp3
	.m4a/.aac	--	AAC
PICTURE	.jpg/jpeg	Progressive JPEG Baseline JPEG	--
	.bmp	BMP	--

Channel menu and Software Update



Channel Menu and Updating	
Auto Tuning	Available for ATV version projector, search the analogy TV channel automatically.
ATV Manual Tuning	Available for ATV version projector, search the analogy TV channel manually.
Programme Edit	Available for ATV version projector, set the analogy TV channel by remote.
Software Update (USB)	Update the system through USB.

Troubleshooting

Problem	Possible Causes
1. The indicator light does not work when the power switch is turned on.	<ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Power cable is not connected properly. Ⓐ The power switch is faulty.
2. The projector does not come on when using the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> Ⓐ The power switch is turned off. Ⓐ The remote control has no batteries or the batteries are low. Ⓐ The remote control is not being aimed at the IR receiver.
3. No image.	<ul style="list-style-type: none"> Ⓐ The input source may not be correct. Ⓐ No input signal. Ⓐ The input cable is not connected. Ⓐ If under PC mode, the PC output frequency is not 50-60Hz. Make sure that the PC output is connected with the projector.
4. Auto-off.	<ul style="list-style-type: none"> Ⓐ The projector ventilation is blocked. Ⓐ The voltage is not stable. Ⓐ The projector has overheated - check that the fan is not broken.

Specification

LCD Panel Size	5" TFT	
Input Signal	Video	Component video (YPbPr), VGA, HDMI
	Audio	USB, AV, ATV Stereo
Output Signal	Audio	3W x 2 speakers
LCD	Native resolution	800x480, supports 1080P
	Contrast ratio	1,000:1
Lens	Aperture	43mm
	Focus	200mm
Lamp	LED	100W
	Life	50,000 hours
Image	Size	50-140 inch
	Brightness	2,000 lumen
	Keystone	±15 degree
Power	Voltage	100-240V~50/60Hz
	Power consumption	120W
Working Condition	Temperature	-10 °C ~ 50 °C
	Humidity	10%~65%
Store Condition	Temperature	-20 °C ~ 60 °C
	Humidity	10%~85%
Remote Control	Frequency	38KHz
Dimensions	Size	330x257x105mm
	Weight	3kg

Please note: The specifications above may change without prior notice.

Accessory List

Projector -----	1pc
Remote Control -----	1pc
Power Cable -----	1pc
AV Signal Cable -----	1pc
VGA Signal Cable-----	1pc
Manual -----	1pc
Spare Fuse -----	1pc
Batteries -----	2pcs


Accessories which may be purchased separately:

1. Projection Screen
2. Spare Lamp

SALORA

BEAMER

GEBRUIKERSHANDLEIDING
50BHD2000



Nederlands

INHOUD

Waarschuwing	2
Veiligheidsvoorschriften	3
Waarschuwing	4
Installatie	
Volledige opstelling	5
Standaard Instelling	6
Opstelling methode	7
Product overzicht	8
Ingang Aansluitingen	9
Afstandsbediening	10
Bedieningspaneel toetsen	11
Projector Aan/Uit zetten	12
Aanpassen Beeldweergave/Keystone	13
Menu Instellingen	
Instellen Menu	14
Software Update	18
Probleem Oplossen	19
Specificaties	20
Accessoires Lijst	21

WAARSCHUWING

Waarschuwing:

Wij vragen u het model- en serienummer van dit apparaat hiernaast op te schrijven.

MODEL NUMMER:

SERIE NUMMER:

Waarschuwing:



Kijk niet direct in het licht van de lens, dit kan uw ogen beschadigen.

Waarschuwing: Plaats dit apparaat niet op een natte ondergrond, dit kan een elektrische schok veroorzaken.



Waarschuwing: Hoog voltage, alleen openen door deskundigen.



Belangrijke bediening instructies



Gevaarlijk hoge voltages

Waarschuwing:

Zodra u de projector uitzet, zal de ventilator nog ongeveer 90 seconden blijven werken. Controleer of de ventilator volledig is gestopt voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Indien u dit niet doet, kunt u de lamp beschadigen.

Plaatsen van de batterijen van de afstandsbediening:

Om schade te voorkomen, dient u de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening te plaatsen.

Veiligheidsvoorschriften

Lees deze veiligheidsvoorschriften voor gebruik van de projector zorgvuldig door en bewaar deze voor eventueel latere raadpleging.
Volg de instructies voor het gebruik van de projector en eventueel reparaties.

1. Reinigen
Gebruik een vochtige doek, zonder schoonmaakmiddel. Voordat u dit doet dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
2. Accessoires
Om schade te voorkomen, adviseren wij u uitsluitend de door ons aanbevolen accessoires te gebruiken.
3. Natte ondergrond
Plaats deze projector niet op een natte ondergrond.
4. Installatie
Plaats de projector op een stabiele ondergrond.
5. Ventilatie
Voor een optimaal gebruik, adviseren wij u het filter één keer per maand te reinigen.
6. Vermogen
Voordat u de stekker in het stopcontact doet, dient u te controleren of de netspanning overeen komt met het stopcontact.
7. Aarding
De meegeleverde stekker is geaard.
8. Beschermen van de elektriciteitskabel
Controleer of de elektriciteitskabel in goede staat is.
9. Onweer
Indien u de projector gedurende lange tijd niet gebruikt of bij onweer dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
10. Reparatie
Door het hoge voltage dient u de projector niet zelf te openen of te repareren. Wendt u zich tot een gekwalificeerd elektricien.
11. Oververhitting
Plaats de projector nooit in de buurt van een hittebron, dit kan de levensduur van het apparaat aanzienlijk verkorten.

Waarschuwing

Installatie

- Voor een langere levensduur van de projector, dient u dit apparaat niet op een natte ondergrond plaatsen.
- De projector niet in direct zonlicht plaatsen.
- Temperatuur indien de projector in werking is:
-10°C - 50°C
- Temperatuur indien de projector wordt opgeslagen:
-20°C - 60°C
- Blokkeer de ventilatieopening van de projector niet. Indien de temperatuur in het apparaat te hoog is, zal deze automatisch afslaan, ter voorkoming van beschadiging. Om oververhitting te voorkomen, dient u het filter één keer per maand te reinigen.

Aan/Uitzetten van de projector


- Om de projector aan te zetten, dient u de elektriciteitskabel in het stopcontact te doen. Druk daarna op de "power" schakelaar van het paneel. Het duurt enige minuten voordat de lamp zal aan gaan.
- Om de projector uit te zetten, dient u nogmaals op de "power" schakelaar te drukken. De lamp zal uitgaan en de ventilator zal nog enkele seconden blijven draaien.

Waarschuwing:

De temperatuur van de projector wordt laag gehouden door de ventilator. Die gaat werken zodra de projector is aangezet. De snelheid van de ventilator hangt af van de temperatuur van de projector. Haal nooit de stekker uit het stopcontact indien de projector nog aan is en de ventilator nog draait. Door oververhitting kan de projector kapot gaan indien de ventilator niet meer draait.

Installatie

Volledige opstelling



Vermijd direct zonlicht voor een optimaal beeldkwaliteit. Doe de gordijnen dicht indien u de projector overdag gebruikt.

Standaard Instellingen (Vooraan Projectie)

Raadpleeg onderstaand schema om weergave afmeting en afstand (van lens tot scherm) aan te passen.


Afmeting Beeldweergave	Afstand	
	4:3	16:9
50"	1.78m	1.38m
70"	2.37m	1.95m
100"	3.35m	2.83m
120"	3.97m	3.42m

(Voor een optimaal beeld adviseren wij u niet boven de 100" te projecteren)

Behoud een marge van -/+ 3% met betrekking tot de hierboven genoemde afmetingen van de beeldweergave.

Waarschuwing:


Raadpleeg onderstaand schema voor de trapezium correctie:



Installatie

Opstelling methode





Neem contact op met een deskundige om de projector aan het plafond te bevestigen.
Volg de instructies, hieronder aangegeven, voor een juiste projectie opstelling.



Waarschuwing:

1. Indien het apparaat onjuist is bevestigd, zowel aan het plafond als op het bureau, kan het onherstelbaar beschadigen.
2. Deze projector dient uitsluitend te worden gebruikt in een omgeving met een temperatuur die de minimale en maximale waarden van -10 – 50° Celcius niet overschrijdt. Bij overschrijding van de waarden kan de projector niet meer goed werken.
3. Onder stoffige, natte, vochtige of rokerige omstandigheden kunnen storingen ontstaan.
4. Onvoldoende ventilatie kan ervoor zorgen dat de projector oververhit en beschadigt. Bovendien kan dit levensgevaarlijk zijn.


PRODUKT OVERZICHT



1.	Koele lucht ventilatie inlaat
2.	Verstelbare standaard
3.	IR ontvanger
4.	Lens focus
5.	Keystone
6.	Aan/Uit schakelaar
7.	Ingang aansluitingen
8.	Warme lucht ventilatie uitlaat
9.	Luidspreker
10.	Verstelbare standaard
11.	Gaten voor montage projector
12.	Label
13.	Koele lucht ventilatie inlaat

Ingang aansluitingen

Interface



Naam	Omschrijving
Y/Pb/Pr	Component video ingang
AV	Video ingang
L-Out, R-Out	Audio uitgang
L-In, R-In	Audio ingang
VGA	VGA ingang
TV	Analoog TV
HDMI 1 / 2	HDMI signaal ingang
USB	Aansluiting USB Flashdrive

N.B.: ATV/DTV zijn optioneel, GEEN TV is normaal.

LET OP:

Ter voorkoming van schade, dient u de signaal ingang kabel op de juiste manier aan te sluiten voor dat u de projector aan zet.



AFSTANDSBEDIENING



∅	Aan/Uit	↑	Omhoog
∅	Geluid uit	↓	Omlaag
Info	Informatie weergave	◀	Links
Pic.	Afbeelding modus	▶	Rechts
Audio	Audio modus	◀◀	Vorige
Zoom	Vergroten/verkleinen beeldweergave	▶▶	Volgende
Rep.	Herhaal functie (bij gebruik van afspeLEN USB multimedia)	◀◀	Snel terug
AB	AB cyclus (bij gebruik van afspeLEN USB multimedia)	▶▶	Snel vooruit
Aud.T	Audio nummers (bij gebruik van afspeLEN USB multimedia)	▶◀	Afspelen/Pauzeren
Subt.	Ondertiteling (bij gebruik van afspeLEN USB multimedia)	■	Pauzeren
Goto	Direct naar (bij gebruik van afspeLEN USB multimedia)	OK	Bevestigen
USB	Openen van USB modus	Vol +/-	Volume verhogen/verlagen
S	Ingangsbron wijzigen	CH +/-	Volgend/vorig kanaal
R	16:9 / 4:3 Beeldformaat	Flip	Beeldweergave 360 graden keren
M	Menu	FRZ	Beeldweergave vastzetten
exit	Verlaten	1,2,3..9	Selecteer een TV kanaal

Bedieningspaneel toetsen

Overzicht bedieningspaneel



1	Ingangsbron	Selecteer uw ingangssignaal AV, YPbPr, HDMI of PC.
2	Richting toetsen	Selecteer de richting van uw cursor in het menu.
3	Licht indicator	Rood: in stand-by modus Blauw: In werking
4	Aan/Uit knop	Voor het aan/uitzetten van de projector. Heeft dezelfde functie als die van de afstandsbediening.
5	Menu	Hiermee kunt u de instellingen van het menu aanpassen d.m.v. richting toetsen (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)

Aan/Uitzetten van de projector

Aanzetten van de projector

1. Plaats, voor gebruik, twee nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

2. Zet de schakelaar aan op de achterzijde, de indicator zal rood branden

3. Druk op de Power knop van de afstandsbediening of het paneel, de indicator zal nu blauw branden.

4. Na enkele seconden zal de lamp gaan werken.

5. Bij het eerste gebruik van de projector, kan de beeldweergave wazig zijn of storen. Bekijk het hoofdstuk Aanpassen beeldweergave voor verder instructies.

6. U kunt te allen tijde de parameters van het systeem resetten. Bekijk hieroor het hoofdstuk Instellingen Menu.

Uitzetten van de projector

1. Indien de projector in werking is, drukt u op de Power knop en deze zal in de Standby modus gaan.

2. Zodra de projector in Standby modus staat, zal het auto protecting system worden geactiveerd. Om de projector opnieuw te starten drukt u op een willekeurige knop.

Aanpassen beeldweergave

Bij het eerste gebruik kan de beeldweergave onscherp en vervormd zijn. Hieronder volgen instructies om dit te corrigeren.

Aanpassen focus


Draai de lens met de klok mee, draai daarna de lens langzaam tegen de klok in. Controleer tegelijkertijd het resolutie punt. Indien de beeldweergave scherp is, heeft u de beste positie van de lens.



N.B.: Indien u de projector verplaatst van een koude naar een warme ruimte kan er condens ontstaan. Zet de projector niet eerder aan dan wanneer de condens is verdwenen.

Keystone

Indien de beeldvervorming veroorzaakt door de projectiehoek, kunt u dit corrigeren door middel van de Keystone knop. Het beeld krijgt een vervorming indien de projector niet waterpas staat. Verplaats de projector en wijzig de projectiehoek. Echter, de omtrek van de beeldweergave kan niet helemaal scherp zijn.



Indien u de beeldvervorming niet kunt corrigeren door middel van de Keystone functie, kunt u de projector verticaal laten zakken richting het midden van het scherm.

Menu Instellingen

Instellen Menu

- 1) Terwijl de projector in werking is, drukt u op de menu knop, de projector geeft nu een beeld weer zoals hiernaast afgebeeld (afbeelding 1).




- 2) Druk op de “◀/▶” knoppen, om de volgende menu's te openen:
Afbeelding/Geluid/Tijd/Opties/Applicaties/Kanaal.



- 3) Nadat u het submenu heeft geopend, drukt u op de “▲/▼” knoppen om een item te selecteren, welke u wilt aanpassen (afbeelding 2).

Afbeelding 2

- 4) Door middel van de "OK" en "◀/▶" knoppen, kunt u de parameters aanpassen (afbeelding 3).



Afbeelding 3

- 5) Nadat u de aanpassing heeft voltooid, drukt u nogmaals op "menu" om terug te gaan naar het vorige menu.

Beeld Menu



Beeld Menu	
Beeld Modus	Standaard/Mild/Gebruiker/Dynamisch
Kleurtemperatuur	Koel/medium/Warm/Gebruiker
Beeldverhouding	4:3 of 16:9/Zoom1/Zoom2
Ruisonderdrukking	Uit/Laag/Midden/Hoog
PC Setup	Auto Aanpassen/Hor. Pos.50/Vert.Pos.50/Size 50/Phase 7
HDMI Modus	PC/DVD

Gebruiker modus Beeld		
Contrast	0 - 100	Aanpassen van verschil tussen donker en helder beeld.
Helderheid	0 - 100	Aanpassen van helderheid van het totale beeld.
Kleur	0 - 100	Aanpassen van de kleur van het beeld.
Scherpte	0 - 100	Aanpassen van de scherpte van het beeld.

Geluid Menu



Geluid Modus	
Geluid Modus	Muziek/Film/Sport/Gebruiker/Standaard
Balans	-50-50
Auto Volume	Uit/Aan
Surround geluid	Uit/Surround/SRS TruSurround XT
EQ	(120/500/1.5K/10K) Hz

Tijd Menu



Tijd Menu	
Klok -- -- --	Datum--/Maand-/Jaar-/Uur-/Minut--
Tijd Uit	Uit/Eenmalig/Dagelijks/Maa-Vrij/Maa-Zat/Zat-Zon/Zondag
Tijd Aan	Uit/Eenmalig/Dagelijks/Maa-Vrij/Maa-Zat/Zat-Zon/Zondag
Sleep Timer	Uit/10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min
Auto Sleep	Uit/Aan

Optie Menu




Menu Instellingen	
OSD Taal	Engels/Duits/Chinees/Totaal 23 talen
Terug naar Fabrieksinstellingen	Ja/Nee
OSD Vermenging	Uit/Laag/Midden/Hoog
OSD Duur	Uit/5 seconden/10 seconden/15 seconden
Keren	Horizontaal keren/Verticaal keren
Focus	0 ~25 graden

Applicaties



Is gekoppeld aan de USB bron voor het lezen van bestanden zoals foto/muziek/film/tekst.

Multimedia Menu



Multimedia Menu	
FOTO	Foto's bekijken in de galerij.
MUZIEK	Album afspeLEN.
FILM	Film kijken.
TEKST	Een boek lezen.

LET OP:

- 1) De USB Interface ondersteunt USB1.1, USB2.0, inclusief hard drives en flash drives.
- 2) De maximum opslag capaciteit is 400GB.
- 3) Het systeem formats die ondersteund worden: FAT16, FAT32, NTFS.
- 4) De USB interface ondersteunt de meeste drives maar is niet universeel. Indien er zich een onbekend probleem voordoet met het apparaat zal dit worden veroorzaakt door de drive van het apparaat.
- 5) Het totale vermogen van de aangesloten apparaten mag niet hoger zijn dan 1200mAh. Problemen die hierdoor worden veroorzaakt, vallen niet onder de garantie.

Taak	Format	Video Code	Audio Code
FILM	.avi	MPEG-4	Mp3, AAC
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
MUZIEK	.mp3	---	Mp3
	.m4a/aac	---	AAC
AFBEELDING	.jpg/.jpeg	Progressive JPEG Baseline JPEG	---
	.bmp	BMP	---

Kanaal Menu



Kanaal Menu en Update	
Auto Afstemmen	Beschikbaar voor ATV projector, automatisch zoeken naar analoge TV kanalen.
ATV Handmatig Afstemmen	Beschikbaar voor ATV projector, handmatig zoeken naar analoge TV kanalen.
Programma Bewerken	Beschikbaar voor ATV projector, instellen van analoge TV kanalen d.m.v. de afstandsbediening.
Software Update (USB)	Updaten van het systeem door middel van USB.

Probleem oplossen

probleem	Mogelijke Oorzaak
1. De indicator werkt niet als de schakelaar is omgezet.	<ul style="list-style-type: none"> • De elektriciteitsdraad is niet goed aangesloten. • De schakelaar is kapot.
2. De projector gaat niet aan met de afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> • De schakelaar staat op OFF. • Er zitten geen batterijen in de afstandsbediening of ze zijn leeg. • De afstandsbediening is niet goed gericht op de IR ontvanger.
3. Geen afbeelding	<ul style="list-style-type: none"> • De invoerbron is niet goed geselecteerd. • Geen ingang signaal. • De ingang kabel is niet aangesloten. • In PC modus, de PC uitgang frequentie is niet 50-60Hz. Controleer of de uitgang van de PC is verbonden met de projector.
4. Auto-Off	<ul style="list-style-type: none"> • De ventilator van de projector is geblokkeerd. • De spanning is niet stabiel. • De projector is oververhit – controleer of de ventilator niet kapot is.

Specificaties

Maat LCD scherm	5" TFT	
Ingang Signaal	Video	Component Video (YPbPr), VGA, HDMI, USB, AV, ATV
	Audio	Stereo
Uitgang Signaal	Audio	3W x 2 luidsprekers
LCD	Oorspronkelijke resolutie	800 x 480, ondersteunt 1080P
	Contrastverhouding	1000:1
Lens	Diafragma	43 mm
	Focus	200 mm
Lamp	LED	100W
	Levensduur	50.000 uren
Afbeelding	Maat	50-140 inch
	Helderheid	2000 lumens
	Keystone	± 15 graden
Vermogen	Voltage	100 - 240 V ~50/60Hz
	Energieverbruik	120W
Gebruik Omstandigheden	Temperatuur	-10°C ~50°C
	Vochtigheid	10% - 65%
Opslag Omstandigheden	Temperatuur	-20°C - 60°C
	Vochtigheid	10% - 85%
Afstandsbediening	Frequentie	38KHz
Afmetingen	Maat	330 x 257 x 105 mm
	Gewicht	3 kg

N.B.: Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Accessoires lijst

Projector	1 stuk
Afstandsbediening	1 stuk
Elektriciteitskabel	1 stuk
AV signaal kabel	1 stuk
VGA signaal kabel	1 stuk
Handleiding	1 stuk
Reserve zekering	1 stuk
Batterijen	2 stuks


Accessoires die apart kunnen worden gekocht:

1. Projectie Scherm
2. Reserve lamp

SALORA

BEAMER

MANUEL D`UTILISATION
50BHD2000



Français

CONTENU

AVERTISSEMENT	2
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	3
CAUTION	4
INSTALLATION	
INSTALLATION COMPLÈTE	5
RÉGLAGE STANDARD	6
MÉTHODE D'INSTALLATION	7
APERÇU DU PRODUIT	8
PRISES D'ENTRÉE	9
TÉLÉCOMMANDE	10
PANNEAU DE COMMANDE	11
METTRE SOUS/HORS TENSION	12
RÉGLAGE D'IMAGE/KEYSTONE	13
MENU RÉGLAGE	
MENUS RÉGLAGE	14
MISE À JOUR	18
DÉPANNAGE	19
SPÉCIFICATIONS	20
LISTE DES ACCESSOIRES	21

Avertissement

Avertissement:

Veuillez écrire le numéro du modèle et le numéro de série de cet produit, affiché dans la boîte à droite.

NUMÉRO MODÈLE;

NUMÉRO SÉRIE:

AVERTISSEMENT :

Ne pas regarder dans l'objectif lorsque le projecteur est en marche. Cela risque de provoquer de graves dommages oculaires.

Avertissement : Ne pas placer le projecteur sur un surface mouillé, pour éviter le risque d'un choc électrique.



Haut tension, ne pas ouvrir, sauf pour les professionnels !



Instructions d'utilisation importantes



Indication tension dangereuse.

Avertissement :

Lorsque vous mettez la projecteur hors tension, les ventilateurs continuent de tourner pendant environ 90 secondes. Assurez-vous que les ventilateurs se ferment complètement avant de débrancher le projecteur. Le non-respect de cette précaution pourrait endommager la lampe du projecteur.

Placer les piles de la télécommande :

Pour éviter de dommage, il faut installer les piles correctement.

Précautions de sécurité

Nous vous prions de lire les instructions attentivement avant d'utiliser le projecteur et conservez-les pour référence future.

Suivez les instructions lors de l'utilisation et/ou réparation du projecteur.

1. Instructions de nettoyage

Utiliser un chiffon humide sans détergent pour nettoyer le projecteur. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant le nettoyage.

2. Accessoires

Pour éviter le dommage, utiliser exclusivement les accessoires recommandés.

3. Surfaces humides

Ne pas placer le projecteur sur une surface humide.

4. Installation

Installer le projecteur sur une surface stable.

5. Ventilation

Pour assurer un fonctionnement correct, il faut nettoyer le filtre une fois par mois.

6. Puissance

Avant brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la puissance correcte soit disponible.

7. Fil de terre

Le projecteur est équipé d'une fiche d'alimentation de type mise à la terre.

8. Protection du cordon d'alimentation

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est en parfait état de fonctionnement avant l'utilisation.

9. Orage

En cas de non-utilisation pendant une période prolongée ou en cas de risque d'orage, débranchez le cordon d'alimentation.

10. Réparation

En raison d'une haute tension, ne pas ouvrir ou essayer de réparer le projecteur vous-même. Référez-vous vers un technicien professionnel.

11. Le chaleur

Ne pas placer le projecteur près d'une source de chaleur, ce qui pourrait réduire la durée de vie du projecteur.

Caution

Installation

- Afin de prolonger la durée de vie du projecteur, ne le pas placer sur une surface humide.
- Ne pas placer le projecteur dans la lumière du soleil directe.
- Température de fonctionnement projecteur:
-10°C - 50°C
- Température de stockage projecteur :
-20°C - 60°C
- Ne pas obstruer la fenêtre de ventilation du projecteur. Si la température intérieure du projecteur est trop élevée, il s'éteindra automatiquement pour éviter de s'endommager.
Pour éviter ce surchauffe, veuillez nettoyer le filtre une fois par mois.

Mettre en marche et éteindre le projecteur


- Pour mettre en marche le projecteur, branchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur la touche « Power » sur le panneau. Il prendra quelques minutes pour que la lampe se démarre.
- Pour éteindre le projecteur, appuyez une autre fois sur la touche « Power ». La lampe s'éteindra mais les ventilateurs resteront en marche pendant quelques secondes.

Avertissement:

La température du projecteur reste basse grâce à les ventilateurs. Les ventilateurs fonctionnent lorsque le projecteur se met en marche. La vitesse des ventilateurs varie en fonction de la température du projecteur. Jamais éteindre le projecteur lorsque le projecteur est en fonction et les ventilateurs sont en opération. Le projecteur se peut endommager à cause de surchauffe si les ventilateurs ne fonctionnent plus.

Installation

Installation complète



Eviter la lumière directe du soleil pour une qualité d'image optimale.
Fermer les rideaux lorsque vous utilisez le projecteur pendant la journée.

Réglage standard (Projection de face)

Veuillez vous référer au tableau suivant pour régler votre taille d'image et le distance (du lentille à l'écran)


Taille d'Image	Distance	
	4 :3	16 :9
50"	1.78m	1.38m
70"	2.37m	1.95m
100"	3.35m	2.83m
120"	3.97m	3.42m

(Nous vous conseillons de ne pas excéder le 100" pour une meilleure visualisation)

Si la distance est inférieure au données minimales ou supérieure au données minimales, l'image peut devenir floue.

Avertissement :


Veuillez consulter la représentation suivante pour la correction trapézoïdale :



Installation

Méthode d'installation


Veuillez contacter un installateur professionnel pour monter ce projecteur au plafond.
Suivez les instructions suivantes pour les positions correctes du projecteur.



Avertissement :

1. Ce projecteur peut s'endommager irréparabellement si l'installation au plafond ou sur une surface n'est pas effectuée correctement .
2. Ce projecteur doit être installé dans un environnement dans lequel la température ne dépasse pas -10 – 50° C. Un dysfonctionnement se peut présenter, si ne vous respectez pas cela.
3. Dysfonctionnement se peut présenter si le projecteur est exposé à conditions de poussière, de l'eau, de l'humidité ou de la fumée.
4. Ventilation insuffisante peut causer surchauffe qui pourrait entraîner des dommages au projecteur ainsi qu'une situation potentiellement létale.


Aperçu du produit



1.	Ventilation entrée air froid
2.	Réglage de niveau
3.	Récepteur IR
4.	Bague de mise au point
5.	Keystone
6.	Interrupteur Marche/Arrêt
7.	Prises d'entrée
8.	Ventilation sortie air chaud
9.	Haut-parleur
10.	Réglage de niveau
11.	Trous de montage du projecteur
12.	Etiquette
13.	Ventilation entrée air froid

Prises d'entrée

Interface



Nom	Instruction
Y/Pb/Pr	Entrée composant Vidéo
AV	Entrée Vidéo
L-Out, R-Out	Sortie Audio
L-In, R-In	Entrée Audio
VGA	Entrée VGA
TV	Tv Analogique
HDMI 1/2	Entrée signal HDMI
USB 1/2	Connexion clé USB

Notification : Entrée ATV/DTV est un fonction optionnel, Pas de TV est normale.

Caution


Pour éviter de dommage, branchez le câble du signal d'entrée correctement avant de mettre sous tension le projecteur.

Télécommande



Off	Marche/Arrêt	Up	Haut
Mute	Couper le son	Down	Bas
Info	Affichage Information	Left	Gauche
Pic.	Mode Image	Right	Droite
Audio	Mode Audio	Back	Précédent
Zoom	Agrandir ou réduire l'image	Forward	Piste suivant
Rep.	Fonction répétition (Lorsqu'on utilise le lecteur Multimédia USB)	Back	Retour rapide
AB	Cycle AB (Lorsqu'on utilise le lecteur Multimédia USB)	Forward	Avance rapide
Aud.T	Pistes Audio (Lorsqu'on utilise le lecteur Multimédia USB)	Forward	Lecture/Pausser
Subt.	Sous-titres (Lorsqu'on utilise le lecteur Multimédia USB)	Stop	Pause
Goto	Allez directement (Lorsqu'on utilise le lecteur Multimédia USB)	OK	Confirmer
USB	Entrer le mode USB directement	Vol +/-	Augmenter ou diminuer le volume
S	Changer la source d'entrée	CH +/-	Chaîne suivant ou précédent
R	16:9 / 4:3 format d'image	Flip	Image à 360 dégrée
M	Menu	FRZ	Figter l'image
exit	Quitter	1,2,3..9	Choisir un chaîne TV


Panneau de commandes



1	Source	Permet de sélectionner la source d'entrée, AV, YPbPr, HDMI ou PC
2	Touche d'opération	Permet de sélectionner la direction d'une fonction de menu
3	Témoin	Rouge : En mode veille Bleu : En opération
4	Marche/Arrêt	Permet de mettre en marche ou éteindre le projecteur. C'est la même fonction que celle sur la télécommande
5	Menu	Permet de régler le menu en utilisant les touches Haut et Bas ainsi que les touches Gauche/Droite

Mettre sous tension le projecteur

1. Installez deux nouvelles piles dans la télécommande avant l'utilisation



2. Activez l'interrupteur à l'arrière, le témoin s'allume en rouge



3. appuyez sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande ou sur le panneau, le témoin s'allume en bleu



4. Après quelques secondes, la lampe s'allume



5. Pour la première utilisation du projecteur, l'image peut apparaître brouillée ou déformée. Référez-vous au chapitre Réglage d'Image pour les instructions.



6. Vous pouvez réinitialiser les paramètres du système à tout moment. Référez-vous au chapitre Réglage du Menu

Mettre hors tension le projecteur

1. Quand le projecteur est en opération, vous pouvez appuyer sur la touche Marche/Arrêt, le projecteur se met en mode veille.





2. Lorsque le projecteur est en mode veille, le système protection automatique est activé. pour le mettre en marche de nouveau, appuyez sur n'importe quelle touche.

Réglage d'Image

Lorsque vous utilisez le projecteur pour la première fois, l'image peut apparaître brouillée ou trapézoïdale.

Réglage mise au point




tourner la bague de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre vers le projecteur, ensuite, tourner lentement dans le sens antihoraire. Dans le même temps, contrôler la pointe résolution. La position optimale est lorsque vous avez obtenu une image claire.



Notification : Lorsque vous déplacez le projecteur d'un environnement froid dans un environnement chaud, la condensation de la vapeur d'eau se peut présenter. Ne mettre sous tension le projecteur jusqu'à ce que la vapeur a disparu.

Keystone

Si une image a une distorsion trapézoïdale, corrige-la avec le réglage keystone. L'image obtient une forme trapézoïdale lorsque l'écran ou le projecteur ne sont pas placé à niveau. Veuillez déplacer le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. Cependant, la circonference de l'image ne peut pas être au foyer.



Si vous ne pouvez pas utiliser la fonction correction keystone afin de corriger une distorsion trapézoïdale, veuillez abaisser le projecteur verticalement vers le centre de l'écran.

Menu Réglage

- 1) Lorsque le projecteur est en opération, appuyez sur la touche Menu, le projecteur affichera une image comme celle affiché sur l'image 1.




Image 1

- 2) Appuyez sur les touches “◀/▶” pour entrer dans les menus suivants : Image>son>Heure /Option/Applications/Chaîne




Image 2

- 3) Après avoir sélectionné le sous menu, utiliser les touches “▲/▼” pour sélectionner une option de votre choix pour la modifier, voir image 2.
- 4) Par les touches OK et “◀/▶”, vous pouvez modifier les paramètres, voir image 3.





Image 3

- 5) Après avoir effectué le réglage, appuyez sur la touche « Menu »pour retourner au menu précédent.

Menu de l'Image



Menu Image	
Mode Image	Standard/Doux/Utilisateur/Dynamique
Température couleur	Froid/Moyen/Chaud/Utilisateur
Format d'image	4:3 ou 16:9/Zoom 1/Zoom 2
Réduction du Bruit	Désactiver/Bas/Milieu/Haut
PC Setup	Auto Réglage/Pos 50 Horizontale/Pos. 50 Verticale/Taille 50/Phase 7
Mode HDMI	PC/DVD

Mode utilisateur Image		
Contraste	0-100	Régler la différence entre l'obscurité et la luminosité.
Luminosité	0-100	Régler la luminosité de l'image.
Couleur	0-100	Régler le couler de l'image.
Netteté	0-100	Régler la netteté de l'image.

Menu Audio



Mode Son	
Mode Son	Musique/Film/Sports/Utilisateur/Standard
Balance	-50 ~ 50
Volume Auto	Activer/Désactiver
Mode Surround	Désactiver/Surround/SRS TruSurround XT
EQ	(120/500/1.5K/10K) Hz


Menu Heure



Menu Heures

Horloge ---	Date--/Mois--/Ans--/Heure--/Minute--
Arrêt Programme	Désactiver/Une Fois/Quotidien/Lun-Ven/Lun-Sam/Sam-Dim/Dimanche
Allumage Programme	Désactiver/Une Fois/Quotidien/Lun-Ven/Lun-Sam/Sam-Dim/Dimanche
Mise en Veille	Désactiver/10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min
Veille Auto	Désactiver/Activer

Menu Option



Réglage Menu

Langue OSD	Anglais/Alemand/Chinois/23 langues total
Réinitialiser Réglage Usine	Oui/Non
Mélange OSD	Désactiver/Bas/Moyen/Haut
Affichage OSD	Désactiver/5 secondes/10 secondes/15 secondes
Renverser	Renverser horizontalement/Renverser verticalement
Mise au point	0-25 dégrées

Applications



Connecté avec la source USB et on le peut utiliser pour la lecture de Photos/Musique/Films/texte.

Menu multimédia



Menu Multimédia	
PHOTO	Voir les photos dans la galerie.
MUSIQUE	Lire un album.
FILM	Voir un film.
TEXTE	Lire un livre.

Caution :

- 1) L'interface USB prend en charge USB 1.1, USB 2.0, y compris les disques durs et unités Flash USB.
- 2) Le stockage maximale est de 400 GB.
- 3) Le format du système de fichier compatible : FAT16, FAT32, NTFS
- 4) L'interface USB prend en charge la plupart des disques, mais n'est pas universel. N'importe quel problème du dispositif inconnu, est provoqué par le pilote du périphérique.
- 5) La tension totale du dispositif branché ne doit pas dépasser le 1200mAh. Problèmes provoqués par opérations incorrectes ne sont pas sous garantie.

Tâche	Format	Vidéo Décode	Audio Décode
FILM	.avi	MPEG-4	Mp3, AAC
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
MUSIQUE	.mp3	---	Mp3
	.m4a/aac	---	AAC
IMAGE	.jpg/.jpeg	JPEG Progressive JPEG Baseline	---
	.bmp	BMP	---

Menu Chaîne et Mise à Jour



Menu Chaînes et Mise à Jour	
Réglage Automatique	Disponible pour projecteur version ATV, recherche automatique des chaînes TV analogiques.
Réglage Manuel ATV	Disponible pour projecteur version ATV, recherche manuel des chaînes TV analogiques.
Editer Programme	Disponible pour projecteur version ATV, réglage des chaînes TV analogiques par télécommande
Mise à Jour Logicielle (USB)	Mise à Jour du système par USB.

Dépannage

Problème	Cause Possible
1. Le témoin ne fonctionne pas lorsque l'interrupteur est mis sur On	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement. L'interrupteur est endommagé.
2. Le projecteur ne se met pas en marche en utilisant la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> L'interrupteur est mis sur Off. Il n'y ont pas de piles dans la télécommande ou elles sont faibles. La télécommande n'est pas dirigée vers le récepteur IR.
3. Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> La source d'entrée est incorrecte. Il n'y a aucun signal d'entrée. Le cordon d'entrée n'est pas branché. En mode PC, la fréquence de sortie du PC n'est pas 50-60Hz. Assurez-vous que la sortie du PC est connectée avec le projecteur.
4. Auto-off	<ul style="list-style-type: none"> La ventilation du projecteur est obstruée. La tension est instable. Le projecteur est surchauffé – contrôlez les ventilateurs ne soient pas endommagés.

Spécifications

Taille Écran LCD	5" TFT	
Signal d'entrée	Vidéo	Vidéo composant (YPbPr), VGA, HDMI, USB, AV, ATV
	Audio	Stéréo
Signal de sortie	Audio	3W x 2 haut-parleurs
LCD	Résolution Native	800x480, prend en charge 1080P
	Rapport de contraste	1,000 :1
Lentille	Ouverture	43 mm
	Focus	200 mm
Lampe	LED	100W
	Durée	50.000 heures
Image	Taille	50-140 pouces
	Luminosité	2.000 lumen
	Keystone	±15 degré
Puissance	Tension	100-240V ~50/60Hz
	Consommation d'énergie	120W
Condition d'opération	Température	-10°C - 50°C
	Humidité	10% - 65%
Condition de stockage	Température	-20°C - 60°C
	Humidité	10% - 85%
Télécommande	Fréquence	38KHz
Dimensions	Taille	330x257x105mm
	Poids	3 kg

Attention : Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

Liste des accessoires :

Projecteur	1 pièce
Télécommande	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Câble signal AV	1 pièce
Câble signal VGA	1 pièce
Manuel	1 pièce
Fusible de rechange	1 pièce
Piles	2 pièces

Accessoires possible d'acheter séparément :

1. Écran de projection
2. Lampe de rechange