

เครื่องเล่นเพลง Philips GoGear **TH**

SA018

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ



PHILIPS



การชาร์จ

- 1 เปิด Windows Explorer
(SA018 จะปรากฏเหมือนกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล)
- 2 ลากและวางไฟล์ MP3 ลงใน SA018



เริ่มต้นใช้งาน

- 1 เชื่อมต่อหูฟัง
- 2 กด ④ 4 วินาที เพื่อเปิด/ปิด SA018 (ไฟ LED การเปิด/ปิดกะพริบ 1 ครั้ง)



เลือกแหล่งที่มา/โหมด

วิทยุ: FM
ซ้ำทั้งหมด: ∞
สุ่มเล่นเพลง: ∞

สัญญาณไฟ LED

ตอบสนองเมื่อกดปุ่ม....

ผลลัพธ์:		= ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
		= ดำเนินการไม่สำเร็จ (ล๊อคปุ่ม)

ข้อมูลแบตเตอรี่ (เมื่อเปิดเครื่อง SA018):

	ชาร์จ > 40 %
	ชาร์จ 10 - 40 %
	ชาร์จ < 10 %
	ชาร์จไฟเครื่องเล่น

ประกาศสำคัญ:

การเตือน:		= ไม่มีไฟล์เสียงใน SA018
ข้อผิดพลาด:		= เรียกคืนซอฟต์แวร์



เล่นเพลง

- 1 เลือก 
- 2 เพื่อสลับระหว่าง เล่น / หยุดชั่วคราว
 - กดค้างที่  เพื่อไปที่เพลงแรกบน SA018
- 3 เลือก  เพื่อเล่นเพลงโดยสุ่มการเรียงลำดับ



ขณะฟัง

- กด  เพื่อข้ามไปเรื่องก่อนหน้า / ถัดไป
 - กดค้างที่  เพื่อข้ามอย่างรวดเร็ว
 - กด  สองครั้งเพื่อข้ามไปโฟลเดอร์ก่อนหน้า / ถัดไป (หากมี)
 - กด +/- เพื่อเพิ่ม / ลดเสียง
- กด +/- พร้อมกันเพื่อเปิด / ปิด FullSound™
-  (โหมด  /  เท่านั้น)



ฟังวิทยุ FM

- 1 เลือก FM
 - (การใช้งานครั้งแรก: SA018 จะสแกนความถี่และหยุดที่สัญญาณแรกที่แรงกว่า)
- 2 กดค้างที่  เพื่อสแกนขึ้น/ลง สำหรับสัญญาณถัดไปที่แรงกว่า
 - กด  เพื่อข้ามไปความถี่ก่อนหน้า / ถัดไป
- 3 กดค้างที่  เพื่อบันทึกความถี่เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 - กด  เพื่อข้ามไปสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนหน้า / ถัดไป

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เนื่องจากคุณสามารถอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณได้เอง ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome เพื่อให้อัปเกรดใหม่

หากต้องการความช่วยเหลือ

คู่มือผู้ใช้

โปรดดูคู่มือการใช้งานที่จัดเก็บในเครื่องเล่นนี้

ออนไลน์

ไปที่ www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์ www.philips.com

การจัดผลิตภัณฑ์เก่าและแบตเตอรี่ภายใน

ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกกากบาทบนผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้มาตรฐาน European Directive 2002/96/EC นอกจากนี้ สัญลักษณ์นี้ยังนำมาใช้ร่วมกับสัญลักษณ์สารเคมีซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสารเคมีนั้น



ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษาข้อมูล หรือสอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับกฎระเบียบการรีไซเคิลโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์



ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้ที่ได้รับการคุ้มครองโดย European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป

เพื่อเป็นการปกป้องฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อทำการเก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการที่มีผู้เชี่ยวชาญสามารถถอด / เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงในคู่มือการใช้งานทุกครั้ง โปรดทราบถึงกฎในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจากกาการจัดทิ้งที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์



พิมพ์ในจีน
SA018_00_QSG_V1.1
wk9194