

Philips
Držák prachového sáčku

Originální díl
Performer Active

CP0485



Náhradní držák prachového sáčku k vysavači Performer Active

Na kartě specifikace naleznete související výrobky

Originální náhradní držák prachového sáčku pro řadu Performer Active.

Ease of using Philips spare parts

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vhodné pro

- Řada 5000, PerformerActive: FC8650 - FC8659, FC8575/09..FC8579/09, FC8585/01, FC8588/01,

FC8589/01, FC8592/91, FC8593/91, FC8660..FC8664

- PerformerActive ECO: FC8520 – FC8528

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2024-02-10

Verze: 6.6.1

EAN: 87 10103 81579 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com