

SAMSUNG

USER MANUAL

SWA-9000S

Safety Information

Thank you for purchasing this product (SWA-9000S).

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN	
This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
 - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
 - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
 - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus. A water spill can cause a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.

- Route power-supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the apparatus.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre.
- Maintenance of Cabinet.
 - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the product is to remain unused or if you are leaving the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Contact an authorized service centre for information if you intend to install your product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may cause serious damage to your product.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.
- Do not allow children to hang on the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.

- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet, and then wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the product or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.

WARNING :

- TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.



Precautions

1. Ensure that the AC or DC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet.
2. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
3. Unplug the Power cord from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using it.
4. If the electricity supplied to your home is rated at 240V AC, use a suitable plug adapter to connect this unit to your electrical outlets.

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV receivers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.
A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.


11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when you intend to leave it unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Accessories

				
Wireless Receiver Module	Surround Speaker (2EA)	Speaker Cable (2EA)	Power Cord	Wireless Dongle (WHM520V)
				
Screw (2EA)	Holder-Dongle (Stand Type)	Holder-Dongle (Wall mount Type / One Mount Type)		

- The Wireless Dongle is only compatible with Samsung Soundbars. For a list of compatible Samsung Soundbars, see page 12. Do not connect the dongle to any other devices, such as smartphones, desk-top PCs, or notebook PCs.

Specifications

Weight	Wireless Receiver Module	0.7 kg
	Surround Speaker	0.6 kg
Dimensions (W x H x D)	Wireless Receiver Module	50.0 X 201.3 X 132.0 mm
	Surround Speaker	87.5 X 147.0 X 87.5 mm
Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
Operating Humidity Range		10% ~ 75%
Output		Refer to the Owner's Manual.
Frequency range		20Hz~20KHz
Overall Standby Power Consumption (W)		1.0W

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.

Open Source Licence Notice

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

Important Note About Service


- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

Connecting the SWA-9000S to a Soundbar

1. Connect the Wireless Receiver Module to 2 Surround Speakers

Use the speaker cables to connect the two surround sound speakers to the Wireless Receiver Module.

- The speaker cables are colour coded.




- **When connecting the speaker cables to the Wireless Receiver Module, follow these steps:**
 1. Insert the grey plug into the grey jack on the Wireless Receiver.
 2. Insert the blue plug into the blue jack on the Wireless Receiver.


- **When connecting the speaker cables to the surround speakers, follow these steps:**
 1. Match the speaker cable connected to the grey jack to the speaker with the grey label.
 2. Match the speaker cable connected to the blue jack to the speaker with the blue label.
 3. Insert the red and black coloured ends of each speaker cable into the red and black jacks of the appropriate speaker.
 - The labels are on the backs of the speakers.

2. Check the standby status after plugging into an electrical outlet

Plug the Wireless Receiver Module power cord into an electrical outlet and into the Wireless Receiver Module to turn on the Wireless Receiver Module. The LINK LED indicator (blue LED) on the Wireless Receiver Module blinks. If the LED does not blink, refer to step 8 on page 11.



Attach the Toroidal Ferrite Core to the Power Cord of the Soundbar
(Applicable only when connecting the SWA-9000S and MS series Soundbars/home cinemas.)




Attach the Toroidal ferrite core to the power cord of the Soundbar to help prevent RF interference from radio signals.

1. Pull the fixing tab of the Toroidal ferrite core to open it.
2. Make two loops in the Soundbar's power cord.
3. Attach the Toroidal ferrite core to the Soundbar's power cord as shown in the figure on the left, and then close it by pressing it until it clicks.
 - Ensure that the ferrite core is attached as close as possible to the power plug of the Soundbar.


3. Connect the main unit of the Soundbar to the Wireless Dongle

Connect the wireless dongle to the “**WIRELESS**” port on the Soundbar main unit.


- When inserting the Wireless Dongle into the holder, make sure that the “**WIRELESS**” logo is facing up, as shown in the pictures below.



Stand Type



Wall Mount Type



One Mount Type (WMN300SB, not supplied)


Precautions for purchasing an additional SWA-W700 (optional Subwoofer)

Do not remove the wireless dongle from the main Soundbar unit.

The wireless dongle that comes with the product can be used with the SWA-W700 (optional Subwoofer).

4. Turn off the Soundbar


Turn off the Soundbar using the Soundbar's remote control or by pressing the **⏻ (Power)** button on the main Soundbar unit.



- The image of the Soundbar may differ from your Soundbar, depending on the model.

5. Configure "ID SET" using the Soundbar's remote control


Press the **VOL** button on your remote control for 5~6 seconds until the **"ID SET"** message appears on your Soundbar's display.



- The image of the Soundbar may differ from your Soundbar, depending on the model.


6. Turn on the Soundbar

Turn on the Soundbar using the Soundbar's remote control or by pressing the **⏻ (Power)** button on the main Soundbar unit.




- The image of the Soundbar may differ from your Soundbar, depending on the model.

7. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete)



The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Receiver Module.

8. If the SWA-9000S does not connect, take the necessary steps according to the LED Indicator’s status

LED status			Action
LINK (Blue)	On	Connected with the Soundbar	-
	Blinking	Connection standby status	Check if the Soundbar is turned on Repeat steps 4 through 7.
STANDBY (Red)	On	Connection failure	Check if the Soundbar is turned on
			1. Press the ID SET button on the back of the Wireless Receiver Module with a pen tip for 5~6 seconds until the LINK LED indicator blinks (in Blue).  2. Repeat steps 4 through 7.
Others	-	Errors	Contact a Samsung Service Centre.

CAUTIONS

- **If you have connected your Soundbar and one or more Samsung Wireless Speakers via a wireless router:**
Disable the surround sound for the Soundbar and Samsung Wireless Speaker, and then install and use the SWA-9000S.
- **If you connect the SWA-9000S and do not disable surround sound as described above:**
Sound will be played via both the Samsung Wireless Speakers and the SWA-9000S's surround speakers.

Compatible Models

HW-MS550	HW-MS560	HW-MS650	HW-MS651	HW-MS6500
HW-MS6501	HW-MS660	HW-MS661	HW-MS6510	HW-MS6511
HW-MS750	HW-MS751	HW-MS760	HW-MS761	

- The model list is subject to change without further notice.

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.



Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit:

samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Consignes de Sécurité

Merci d'avoir acheté ce produit (SWA-9000S).

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil. Ne touchez jamais les composants internes du produit.	ATTENTION: POUR LIMITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CACHE (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). CERTAINES PIÈCES QU'IL CONTIENT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLER CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.	Ce symbole indique que ce produit est fourni avec des documents importants relatifs au fonctionnement et à l'entretien.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

- Les fentes et les ouvertures situées à l'arrière et en dessous de l'appareil permettent d'assurer une ventilation correcte. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil et d'empêcher toute surchauffe, veillez à ne jamais obstruer ces ouvertures de quelque façon que ce soit.
 - Ne placez pas l'appareil dans un endroit confiné comme une bibliothèque ou un meuble intégré sauf si une ventilation suffisante y est assurée.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chaleur et ne l'exposez jamais à la lumière directe du soleil.
 - Ne posez pas de récipients contenant du liquide (ex. : vase, etc.) sur l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution en cas de projections.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à côté d'une source d'eau (baignoire, lavabo, évier, cuve, sous-sol humide, piscine, etc.). Si l'appareil est exposé à de l'eau ou à de l'humidité par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un représentant agréé.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges et les adaptateurs afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.

- Organisez les câbles de sorte qu'ils ne gênent pas la circulation dans la pièce ou qu'ils ne soient pas écrasés par le mobilier attenant. Assurez-vous toujours que les parties côté fiche, prise murale et sortie de l'appareil sont en bon état.
- Afin de protéger l'appareil de la foudre, ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, débranchez-le. Faites de même avec l'antenne ou le système de câblage. Vous éviterez ainsi qu'ils ne soient endommagés par la foudre ou une surtension.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA sur la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que les caractéristiques électriques de l'adaptateur CC correspondent à l'alimentation électrique locale.
- N'insérez jamais d'objets métalliques dans les ouvertures de l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez jamais les composants internes de l'appareil. Seul un technicien qualifié est autorisé à ouvrir l'appareil.
- Enfoncez correctement la prise dans le mur. Pour débrancher l'appareil du mur, tirez toujours sur la fiche du câble. Ne tentez jamais de le débrancher en tirant directement sur le câble. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas normalement (bruits ou odeurs inhabituels), débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de services agréé.
- Entretien du meuble.
 - Avant de brancher un composant sur cet appareil, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
- Débranchez toujours l'appareil si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée (en particulier si des enfants ou des personnes aux capacités réduites sont laissées sans surveillance).
 - L'accumulation de poussière sur l'appareil risque de provoquer des étincelles, une surchauffe ou un problème d'isolation et de provoquer un choc électrique, une fuite électrique ou un incendie.
- Contactez un centre de services agréé pour obtenir plus d'informations si vous souhaitez installer votre produit dans une pièce exposée à la poussière, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des substances chimiques ou dans un endroit où il fonctionnera en permanence, comme dans un hall d'aéroport ou de gare. Le non-respect de ces consignes risque d'endommager gravement l'appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. (Équipement de classe 1 uniquement.)
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. C'est pourquoi le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.
- Conservez les accessoires (piles, etc.) dans un endroit sûr, hors de leur portée.

- N'installez pas le produit dans un endroit instable, comme sur une étagère branlante, un sol incliné ou dans un local exposé à des vibrations.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs. S'il est endommagé débranchez le câble d'alimentation et contactez le centre de services.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la prise murale, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques, tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des diluants, des insecticides, des purificateurs d'air, des lubrifiants ou des détergents. Ils risquent d'endommager le revêtement du produit ou d'en effacer les inscriptions.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objets contenant un liquide (ex : un vase) sur l'appareil.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur une même prise murale. Surcharger une prise murale peut provoquer une surchauffe et donc un incendie.

AVERTISSEMENT :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE PROPAGATION D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ LES BOUGIES OU LES AUTRES DISPOSITIFS À FEU NU DE L'APPAREIL.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA ou CC de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au dos de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur une base adaptée (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour du produit pour une bonne ventilation (entre 7 et 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur des haut-parleurs ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale.
2. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
3. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.
4. Si l'alimentation électrique est utilisée à 240 V CA, un adaptateur de prise adapté doit être utilisé.

Consignes de sécurité importantes


Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.

10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie du cordon de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber l'appareil et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



Accessoires

				
	Enceinte surround (2EA)	Câble d'enceinte (2EA)	Cordon d'alimentation	Clé électronique sans fil (WHM520V)
				
Module de réception sans fil	Vis (2EA)	Support de clé électronique (Fixation verticale)	Support de clé électronique (Fixation murale / Fixation unique)	Noyau de tore ferrite

- La clé électronique sans fil est uniquement compatible avec les Soundbars Samsung. Pour une liste des Soundbars Samsung compatibles, reportez-vous à la page 12. Ne connectez pas la clé électronique à un autre appareil, comme un smartphone, un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.

Spécifications

Poids	Module de réception sans fil	0,7 kg
	Enceinte surround	0,6 kg
Dimensions (L x H x P)	Module de réception sans fil	50,0 X 201,3 X 132,0 mm
	Enceinte surround	87,5 X 147,0 X 87,5 mm
Plage de températures de fonctionnement		+5 °C à +35 °C
Plage de taux d'humidité de fonctionnement		10% ~ 75%
Sortie		Consultez le manuel du propriétaire.
Plage de fréquences		20Hz~20KHz
Consommation électrique totale en veille (W)		1,0W

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit.
- La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Avis de licence libre

- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

Remarque Importante à Propos du Service


- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée.

Connexion du SWA-9000S à une Soundbar

1. Connecter le module de réception sans fil à 2 enceintes surround

Utilisez les câbles d'enceinte pour connecter deux enceintes surround au module de réception sans fil.

- Les câbles d'enceinte répondent à un code couleur.



- **Lors de la connexion des câbles d'enceinte au module de réception sans fil, suivez ces étapes :**
 1. Insérez la fiche grise dans la prise jack grise du module de réception sans fil.
 2. Insérez la fiche bleue dans la prise jack bleue du module de réception sans fil.


- **Lors de la connexion des câbles d'enceinte aux enceintes surround, suivez ces étapes :**

1. Faites correspondre le câble d'enceinte connecté à la prise jack grise à l'enceinte avec l'étiquette grise.
2. Faites correspondre le câble d'enceinte connecté à la prise jack bleue à l'enceinte avec l'étiquette bleue.
3. Insérez les extrémités rouge et noire de chaque câble d'enceinte dans les prises jack rouge et noire des enceintes appropriées.
 - Les étiquettes sont situées au dos des enceintes.

2. Vérifiez l'état de veille après le branchement à une prise électrique


Branchez le cordon d'alimentation du module de réception sans fil à une prise électrique et raccordez-le au module de réception sans fil pour allumer le module de réception sans fil.

Le voyant LED LINK (LED bleue) situé sur le module de réception sans fil clignote. Si le voyant LED ne clignote pas, reportez-vous à l'étape 8 à la page 11.



Fixer le noyau de tore ferrite au cordon d'alimentation de la Soundbar

(Applicable uniquement lors de la connexion de Soundbars/Home cinéma SWA-9000S et de la série MS.)




Fixez le noyau de tore ferrite au cordon d'alimentation de la Soundbar pour aider à éviter toute interférence RF avec des signaux radio.

1. Tirez sur la languette de fixation du noyau de tore ferrite pour l'ouvrir.
2. Faites deux boucles avec le cordon d'alimentation de la Soundbar.
3. Fixez le noyau de tore ferrite sur le cordon d'alimentation de la Soundbar comme indiqué sur la figure sur la gauche, puis fermez-le en appliquant une pression dessus jusqu'à entendre un clic.
 - Assurez-vous que le tore ferrite est fixé aussi près de la fiche d'alimentation de la Soundbar que possible.


3. Connexion de l'unité principale de la Soundbar à la clé électronique sans fil

Connectez la clé électronique sans fil au port « **WIRELESS** » situé sur l'unité principale de la Soundbar.


- Lors de l'insertion de la clé électronique dans le support, assurez-vous que le logo « **WIRELESS** » est tourné vers le haut, comme indiqué sur l'image ci-dessous.



Fixation verticale



Fixation murale



Fixation unique (WMN300SB, non fourni)


Précautions pour l'achat d'un SWA-W700 supplémentaire (subwoofer en option)

Ne retirez pas la clé électronique sans fil de l'unité principale de la Soundbar.

La clé électronique sans fil fournie avec le produit peut être utilisée avec le SWA-W700 (subwoofer en option).

4. Éteindre la Soundbar


Éteignez la Soundbar à l'aide de la télécommande de la Soundbar ou en appuyant sur le bouton **⏻ (Alimentation)** situé sur l'unité principale de la Soundbar.



- L'image de la Soundbar peut être différente de votre Soundbar, selon le modèle.

5. Configurer « ID SET » à l'aide de la télécommande de la Soundbar


Appuyez sur le bouton **VOL** de votre télécommande pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le message « **ID SET** » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.



- L'image de la Soundbar peut être différente de votre Soundbar, selon le modèle.


6. Allumer la Soundbar

Allumez la Soundbar à l'aide de la télécommande de la Soundbar ou en appuyant sur le bouton **⏻ (Alimentation)** situé sur l'unité principale de la Soundbar.



- L'image de la Soundbar peut être différente de votre Soundbar, selon le modèle.

7. Vérifiez que le voyant LED LINK s'éclaire en bleu en continu (connexion établie)



Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le module de réception sans fil.

8. Si le SWA-9000S ne se connecte pas, suivez les étapes nécessaires selon l'état du voyant LED

État LED			Action
LINK (Bleu)	Allumé	Connecté avec la Soundbar	-
	Clignotement	État de veille de la connexion	Vérifiez que la Soundbar est allumée. Répétez les étapes 4 à 7.
STANDBY (Rouge)	Allumé	Échec de la connexion	Vérifiez que la Soundbar est allumée.
			1. Appuyez sur le bouton ID SET au dos du module de réception sans fil avec la pointe d'un stylo pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED LINK clignote (en bleu). 2. Répétez les étapes 4 à 7.
Autres	-	Erreurs	Contactez un service après-vente Samsung.

PRÉCAUTIONS

- **Si vous avez connecté votre Soundbar et une ou plusieurs enceintes sans fil Samsung via un routeur sans fil :**
Désactivez le son surround pour la Soundbar et l'enceinte sans fil Samsung, puis installez et utilisez le SWA-9000S.
- **Si vous connectez le SWA-9000S et que vous ne désactivez pas le son surround comme indiqué ci-dessus :**
Le son sera émis des enceintes Samsung sans fil et des enceintes surround du SWA-9000S.

Modèles compatibles

HW-MS550	HW-MS560	HW-MS650	HW-MS651	HW-MS6500
HW-MS6501	HW-MS660	HW-MS661	HW-MS6510	HW-MS6511
HW-MS750	HW-MS751	HW-MS760	HW-MS761	

- La liste des modèles est sujette à modifications sans avis préalable.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site

<http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques & électroniques)**

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Informazioni sulla sicurezza

Grazie per aver acquistato questo prodotto (SWA-9000S).

	ATTENZIONE RISCHIO DIFOLGORAZIONE. NON APRIRE.	
Questo simbolo indica che all'interno è presente alta tensione. Qualsiasi tipo di contatto con le parti interne del prodotto è pericoloso.	ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RICORRERE A PERSONALE QUALIFICATO.	Questo simbolo indica che il prodotto comprende importanti documenti relativi al funzionamento e alla manutenzione.

	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

- Nella parte posteriore o inferiore dell'apparecchio sono presenti fessure e aperture per fornire la ventilazione necessaria. Per assicurare l'affidabilità di funzionamento dell'apparecchio e proteggerlo dal surriscaldamento, queste fessure e aperture non devono mai essere bloccate o coperte.
 - Non posizionare l'apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto, che non abbia un'adeguata ventilazione.
 - Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze o sopra un calorifero o una bocchetta d'aria calda, e non esporlo alla luce solare diretta.
 - Non collocare sull'apparecchio recipienti (vasi, ecc.) contenenti acqua. Una fuoriuscita d'acqua può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'acqua (vicino a vasche da bagno, catini, lavandini, lavatrici, seminterrati umidi, piscine, ecc.). Se l'apparecchio si bagna, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o gli adattatori oltre alla loro capacità per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.

- Disporre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro essi. Prestare particolare attenzione alle estremità dei cavi, alla prese a muro e ai punti di uscita dell'apparecchio.
- Per proteggere l'apparecchio dal temporale, o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, staccarlo dalla presa di rete e scollegare il sistema via cavo o antenna. Questa precauzione evita che l'unità venga danneggiata da fulmini o da picchi di corrente.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'uscita dell'alimentatore CC, assicurarsi che la tensione nominale dell'alimentatore CC corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica locale.
- Non inserire oggetti metallici nelle aperture dell'apparecchio. In caso contrario possono sussistere rischi di scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non toccare mai l'interno dell'apparecchio. L'apparecchio può essere aperto solo da un tecnico qualificato.
- Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione fino a quando non è saldamente fissato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete tirandolo dalla spina. Non scollegare il cavo tirando il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, in particolare, se vi sono suoni insoliti o odori sospetti, scollegarlo immediatamente e contattare un rivenditore autorizzato o il centro di assistenza.
- Manutenzione dell'apparecchio.
 - Prima di collegare altri componenti al prodotto, controllare che siano spenti.
- Assicurarsi di estrarre la spina di alimentazione se il prodotto rimane inutilizzato o non si è presenti in casa per un periodo di tempo prolungato (in particolare quando vengono lasciati soli in casa bambini, anziani o persone disabili).
 - L'accumularsi della polvere può provocare scosse elettriche, dispersione elettrica o incendi, provocando scintille nel cavo di alimentazione e surriscaldamento, o causando il danneggiamento dell'isolamento.
- Contattare un centro di assistenza autorizzato se si intende installare il prodotto in un luogo ad alto accumulo di polvere, a temperature alte o basse, a umidità elevata, in presenza di sostanze chimiche o se dovrà rimanere in funzione per 24 ore al giorno come in un aeroporto, una stazione, ecc. In caso contrario possono verificarsi danni gravi al prodotto.
- Utilizzare esclusivamente un connettore e una presa di rete con messa a terra.
 - Una messa a terra scorretta può provocare scosse elettriche o danni all'apparecchiatura (solo apparecchiatura classe I).
- Per spegnere completamente l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione e la presa di rete devono essere prontamente accessibili in qualsiasi momento.
- Non permettere ai bambini di aggrapparsi al prodotto.
- Tenere gli accessori (batteria, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

- Non installare il prodotto in una posizione instabile come una mensola traballante, un pavimento inclinato o una posizione esposta a vibrazione.
- Evitare di far cadere o urtare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.
- Per pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e pulire il prodotto utilizzando un panno morbido, asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche come cera, benzene, alcool, diluenti, insetticidi, deodoranti, lubrificanti o detersivi. Queste sostanze chimiche possono danneggiare l'esterno del prodotto o cancellare la stampa su di esso.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Non collegare più dispositivi elettrici alla stessa presa di rete. Una presa sovraccaricata può surriscaldarsi, provocando un incendio.

AVVERTENZA:

- PER IMPEDIRE IL RISCHIO DI INCENDIO, TENERE SEMPRE CANDELE E ALTRI OGGETTI CON FIAMME LIBERE LONTANO DAL PRODOTTO.



- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA ou CC de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au dos de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur une base adaptée (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour du produit pour une bonne ventilation (entre 7 et 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur des haut-parleurs ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale.
2. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
3. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.
4. Si l'alimentation électrique est utilisée à 240 V CA, un adaptateur de prise adapté doit être utilisé.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Seguire tutte le istruzioni per la sicurezza elencate di seguito. Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti i messaggi d'avviso.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi ricevitori AV) che generino calore.
9. Non eliminare la protezione garantita dalla spina polarizzata o con contatto di terra. Una spina polarizzata ha due lame di diverse dimensioni. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama più grande o il terzo polo svolgono una funzione di sicurezza. Qualora la spina usata non si inserisca correttamente nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.

10. Non calpestare il cavo di alimentazione ed evitare che venga schiacciato particolarmente in prossimità della presa, del punto di uscita dall'apparecchio o nelle zone di passaggio.

11. Utilizzare solo gli accessori indicati dal produttore.

12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti assieme all'apparecchio.


Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.

13. Durante forti temporali o in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.

14. Per la manutenzione ricorrere al personale di assistenza qualificato. Il ricorso al servizio di assistenza è necessario in caso di qualsiasi danneggiamento, come ad esempio un deterioramento del cavo o della spina di alimentazione, versamento di liquidi o cadute di oggetti all'interno dell'apparecchio, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anormale o danneggiamento da caduta accidentale.



Accessori

				
Modulo ricevitore wireless	Diffusore surround (2EA)	Cavo del diffusore (2EA)	Cavo di alimentazione	Dongle wireless (WHM520V)
				
	Vite (2EA)	Supporto per dongle (Tipologia montaggio verticale)	Supporto per dongle (Tipologia montaggio a parete / Tipologia montaggio singolo)	Nucleo di ferrite toroidale

- Il Dongle Wireless è compatibile unicamente con le Soundbar Samsung. Per una lista delle Soundbar compatibili, consultare pagina 12. Non connettere il dongle ad altri dispositivi, come smartphone, PC da tavolo, o PC portatili.

Specifiche

Peso	Modulo ricevitore wireless	0,7 kg
	Diffusore surround	0,6 kg
Dimensioni (L x A x P)	Modulo ricevitore wireless	50,0 X 201,3 X 132,0 mm
	Diffusore surround	87,5 X 147,0 X 87,5 mm
Temperatura di esercizio		Da +5°C a +35°C
Umidità di esercizio		10% ~ 75%
Uscita		Fare riferimento al Manuale d'uso.
Gamma di frequenze		20Hz~20KHz
Consumo energetico complessivo in standby (W)		1,0W

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Avviso di licenza Open Source

- Per inviare richieste e domande sulle open source, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).

Nota Importante Sul Servizio


- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere questo manuale utente).
 - (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

Collegamento di SWA-9000S a una Soundbar

1. Collegare il modulo ricevitore wireless a 2 diffusori surround

Utilizzare i cavi dei diffusori per collegare due diffusori surround al modulo ricevitore wireless.

- I cavi dei diffusori sono contraddistinti dal colore.




- **Durante il collegamento dei cavi dei diffusori al modulo ricevitore wireless, attenersi ai seguenti passaggi:**
 1. Inserire la spina di colore grigio nella presa di colore grigio sul ricevitore wireless.
 2. Inserire la spina di colore blu nella presa di colore blu sul ricevitore wireless.


- Durante il collegamento dei cavi dei diffusori ai diffusori surround, attenersi ai seguenti passaggi:
 1. Abbinare il cavo diffusore collegato alla presa grigia con il diffusore contraddistinto dall'etichetta grigia.
 2. Abbinare il cavo diffusore collegato alla presa blu con il diffusore contraddistinto dall'etichetta blu.
 3. Inserire le estremità di colore rosso e nero di ciascun cavo diffusore nelle prese rosse e nere dei rispettivi diffusori.
 - Le etichette si trovano sul retro dei diffusori.

2. Verificare lo stato di standby dopo il collegamento a una presa elettrica

Collegare il cavo di alimentazione del modulo ricevitore wireless a una presa elettrica e al modulo ricevitore wireless stesso per accenderlo. L'indicatore LINK a LED (LED blu) sul modulo ricevitore wireless lampeggia. Se il LED non lampeggia, fare riferimento al passaggio 8 a pagina 11.



Agganciare il nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione della Soundbar (solamente per Soundbar/home theater della serie SWA-9000S e MS).




Agganciare il nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione della Soundbar previene le interferenze RF causate dai segnali radio.

1. Tirate il meccanismo di fissaggio del nucleo toroidale in ferrite per aprirlo.
2. Avvolgete il cavo di alimentazione due volte.
3. Agganciate il nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione della Soundbar come mostrato nella figura di sinistra, poi chiudetelo premendo fino a udire uno scatto.
 - Assicuratevi che il nucleo in ferrite sia agganciato il più vicino possibile alla spina di alimentazione della Soundbar.


3. Collegare l'unità principale della Soundbar al dongle wireless

Collegare il dongle wireless alla porta "WIRELESS" sull'unità principale della Soundbar.


- Quando si inserisce il dongle wireless nell'apposito supporto, assicurarsi che il logo "WIRELESS" sia rivolto verso l'alto, come illustrato nell'immagine sottostante.



Tipologia verticale



Tipologia montaggio a parete



Tipo staffa singola (WMN300SB, non incluso)

Precauzioni per l'acquisto di un SWA-W700 aggiuntivo (subwoofer opzionale)


Non rimuovere il dongle wireless dall'unità principale della Soundbar.

Il dongle wireless fornito in dotazione con il prodotto può essere utilizzato insieme a SWA-W700 (subwoofer opzionale).

4. Spegnere la Soundbar

Spegnere la Soundbar utilizzando il telecomando della Soundbar o premendo il tasto


 **(Alimentazione)** sull'unità principale della Soundbar.



- L'immagine della Soundbar potrebbe non corrispondere alla Soundbar acquistata, a seconda del modello.

5. Configurare "ID SET" utilizzando il telecomando della Soundbar

Premere il tasto **VOL** del telecomando per 5~6 secondi finché sul display della Soundbar non compare il messaggio "ID SET".




- L'immagine della Soundbar potrebbe non corrispondere alla Soundbar acquistata, a seconda del modello.

6. Accendere la Soundbar


Accendere la Soundbar utilizzando il telecomando della Soundbar o premendo il tasto

 **(Alimentazione)** sull'unità principale della Soundbar.



- L'immagine della Soundbar potrebbe non corrispondere alla Soundbar acquistata, a seconda del modello.

7. Verificare che il LED LINK sia blu fisso (collegamento completato)



L'indicatore LINK a LED smette di lampeggiare e rimane costantemente illuminato in blu una volta stabilito un collegamento tra la Soundbar e il modulo ricevitore wireless.

8. Se SWA-9000S non si collega, adottare le misure necessarie a seconda dello stato dell'indicatore a LED

Stato del LED			Azione
LINK (blu)	Acceso	Collegato alla Soundbar	-
	Lampeggiante	Stato di standby del collegamento	Verificare che la Soundbar sia accesa Ripetere i passaggi da 4 a 7.
STANDBY (rosso)	Acceso	Collegamento non riuscito	Verificare che la Soundbar sia accesa
			1. Premere il tasto ID SET sul retro del modulo ricevitore wireless con la punta di una penna per 5~6 secondi fino a che l'indicatore LINK a LED lampeggia (in blu). 2. Ripetere i passaggi da 4 a 7.
Altri	-	Errori	Contattare un Centro servizi Samsung.

AVVERTENZE

- **Se si è connessa la Soundbar a uno o più diffusori wireless Samsung tramite un router wireless:**
Disattivare l'audio surround della Soundbar e del diffusore wireless Samsung, quindi installare e utilizzare SWA-9000S.
- **Se si collega SWA-9000S e non si disattiva l'audio surround come illustrato sopra:**
Il suono verrà riprodotto sia tramite i diffusori wireless Samsung che tramite i diffusori surround dell'SWA-9000S.

Modelli compatibili

HW-MS550	HW-MS560	HW-MS650	HW-MS651	HW-MS6500
HW-MS6501	HW-MS660	HW-MS661	HW-MS6510	HW-MS6511
HW-MS750	HW-MS751	HW-MS760	HW-MS761	

- L'elenco dei modelli è soggetto a modifiche senza ulteriore preavviso.

Modelli Wireless (compresa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito

<http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo

prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.

Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.



Modelli Wireless (esclusa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.



**Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Informações de Segurança

Obrigado por ter adquirido este produto (SWA-9000S).

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.	
Este símbolo indica a presença de tensão perigosa no interior. É perigoso qualquer contacto com qualquer componente interno deste produto.	CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR NO INTERIOR DO PRODUTO. QUALQUER REPARAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.	Este símbolo indica que foram fornecidas, juntamente com o produto, informações importantes sobre o funcionamento e manutenção.

	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra.
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

- As ranhuras e aberturas na unidade e na parte superior e inferior destinam-se à ventilação do produto. Para garantir um funcionamento seguro do aparelho e para prevenir uma situação de sobreaquecimento, estas ranhuras e aberturas nunca podem ser bloqueadas ou cobertas.
 - Não coloque este aparelho em locais fechados, tais como uma estante ou armário, excepto se existir ventilação adequada.
 - Não coloque este aparelho junto ou sobre um radiador ou aquecedor, nem nunca o exponha à luz solar directa.
 - Não coloque recipientes com água (vasos, etc.) sobre este aparelho. O contacto com a água pode causar incêndio ou choque eléctrico.
- Não exponha este aparelho a chuva nem o coloque próximo de água (perto de banheiras, lava-loiças, piscinas, etc.). Em caso de contacto accidental com a água, desligue o aparelho e contacte imediatamente um revendedor autorizado.
- Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões ou adaptadores além da sua capacidade, uma vez que tal poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.

- Encaminhe os cabos de alimentação para que não obstruam a passagem nem sejam pressionados por outros itens. Tenha particular atenção aos cabos nas extremidade das fichas, nas tomadas e no ponto de saída do aparelho.
- Para proteger este aparelho durante uma trovoadas, ou se não for utilizado durante períodos prolongados, desligue-o da tomada e desligue a antena ou o sistema de cabo. Isto irá proteger o produto de danos em caso de sobrecarga de corrente.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA ao transformador, certifique-se de que a indicação de tensão de alimentação do transformador é compatível com a rede eléctrica utilizada.
- Nunca insira objectos metálicos nas aberturas deste aparelho. Se o fizer poderá existir o perigo de choque eléctrico.
- Para evitar choques eléctricos, nunca toque no interior deste aparelho. Este aparelho deve ser aberto apenas por um técnico qualificado.
- Certifique-se de que liga correctamente o cabo de alimentação. Ao desligar o cabo de alimentação de uma tomada, puxe sempre a ficha do cabo de alimentação. Nunca desligue puxando o cabo. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Em caso de funcionamento incorrecto deste aparelho, em particular, em caso de emissão de sons ou odores anormais, desligue o produto imediatamente e contacte um centro de assistência ou revendedor autorizado.
- Manutenção da caixa.
 - Antes de ligar outros componentes a este produto, certifique-se de que os desliga.
- Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada se o produto não for utilizado ou mesmo se se ausentar durante um período prolongado (em particular, se deixar crianças, idosos ou pessoas com deficiência em casa).
 - A acumulação de pó pode causar choque eléctrico, descargas eléctrica ou incêndio, podendo causar faíscas no cabo de alimentação e a deterioração do isolamento.
- Contacte um centro de serviço autorizado para obter informações se pretender instalar o seu produto num local sujeito a poeiras, temperaturas muito elevadas ou muito baixas, com muita humidade, perto de substâncias químicas, ou onde irá funcionar 24 horas por dia, como por exemplo, num terminal de aeroporto ou estação ferroviária, etc.
- Utilize apenas um ficha e tomada com ligação à terra.
 - Uma ligação incorrecta pode causar choque eléctrico ou danificar o equipamento. (Apenas Equipamento de Classe I.)
- Para desligar completamente este aparelho, é necessário desligá-lo da tomada. Por este motivo, a tomada e o cabo de alimentação têm de estar facilmente acessíveis a qualquer momento.
- Não permita que crianças exerçam pressão sobre o produto.
- Guarde os acessórios (bateria, etc.) num local seguro, afastado do alcance das crianças.

- Não instale o produto num local instável, como por exemplo, uma prateleira instável, piso inclinado ou num local sujeito a vibrações.
- Não deixe cair o produto nem o sujeite a impactos. Em caso de danos no produto, desligue o cabo de alimentação e contacte um centro de assistência.
- Para limpar este aparelho, desligue o cabo de alimentação da tomada e limpe o produto utilizando um pano seco e macio. Não utilize químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, insecticidas, sprays ambientadores, lubrificantes ou detergente. Estes químicos podem danificar o aspecto do produto ou apagar as impressões no produto.
- Não exponha o aparelho a gotejamento nem a salpicos. Não devem ser colocados objectos com líquidos como, por exemplo, vasos, em cima do aparelho.
- Não utilize a mesma tomada para ligar vários aparelhos eléctricos. Sobrecarregar uma tomada poderá causar o sobreaquecimento da mesma, provocando um incêndio.

AVISO :

- PARA IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, MANTENHA SEMPRE VELAS E OUTROS ITENS COM CHAMA AFASTADOS DESTE PRODUTO.
- Para reduzir o risco de fogo ou choque eléctrico, não exponha este equipamento à chuva ou humidade.



Precauções

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA ou CC da sua residência está em conformidade com os requisitos eléctricos indicados no autocolante de características na parte traseira do produto. Instale o produto na horizontal, numa base adequada (móvel), com espaço suficiente à volta para ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que as ranhuras de ventilação não estão cobertas. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outro equipamento que possa ficar quente. A unidade foi concebida para utilização contínua. Para desligar a unidade completamente, desligue a ficha CA da tomada de parede.
2. Não exponha a unidade a luz solar direta ou outras fontes de calor. Isto pode originar sobreaquecimento e provocar avaria na unidade.
3. Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede CA, se a unidade se avariar. O produto não foi concebido para utilização industrial. É apenas para utilização pessoal. Se o produto for armazenado a baixas temperaturas, poderá ocorrer condensação. Se transportar a unidade durante o inverno, espere aproximadamente 2 horas, até a unidade ter alcançado a temperatura ambiente, antes de a utilizar.
4. Deve ser utilizado um adaptador de ficha adequado, se a fonte de alimentação utilizada for de 240 V CA.

Instruções de segurança importantes


Antes de utilizar a unidade, leia estas instruções de utilização com atenção. Siga todas as instruções de segurança apresentadas abaixo. Guarde estas instruções de utilização num local acessível, para consulta futura.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Tenha atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho perto de água.
6. Limpe-o apenas com um pano seco.
7. Não tape quaisquer aberturas de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo de fontes de calor, tais como aquecedores, bocas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo receptores AV) que produzam calor.
9. Não contorne a segurança da ficha do tipo polarizado ou com ligação à terra. As fichas polarizadas têm duas lâminas, uma mais larga que a outra. Uma ficha com ligação à terra inclui duas lâminas e um terceiro pino. A lâmina larga ou o terceiro pino visam garantir a sua segurança. Se a ficha fornecida não for adequada para a tomada utilizada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.

10. Proteja o cabo de alimentação, para que não seja pisado nem entalado, especialmente nas zonas da ficha, das tomadas e do ponto em que sai do aparelho.
11. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilize apenas o carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Se utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o carrinho com o aparelho, de modo a evitar lesões no caso de o conjunto tombar.
13. Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não o utilizar durante muito tempo.
14. Para qualquer reparação, contacte sempre um técnico qualificado. Pode ser necessária uma reparação no caso de o aparelho sofrer qualquer tipo de dano como, por exemplo, cabo ou ficha de alimentação danificados, líquido derramado ou entrada de objectos no aparelho, exposição do aparelho à chuva ou à humidade, funcionamento incorrecto ou queda do aparelho.



Acessórios

				
Módulo de recetor sem fios	Coluna surround (2 unid.)	Cabo de coluna (2 unid.)	Cabo de alimentação	Dongle sem fios (WHM520V)
				
	Parafuso (2 unid.)	Suporte do dongle (Tipo base)	Suporte do dongle (Tipo suporte de parede/ Tipo simples)	Núcleo de ferrite toroidal

- O dongle sem fios só é compatível com os Soundbar da Samsung. Para obter uma lista dos modelos de Soundbar da Samsung compatíveis, consulte a página 12. Não ligue o dongle a qualquer outro dispositivo, como smartphones, PC de secretária ou portáteis.

Especificações

Peso	Módulo de recetor sem fios	0,7 kg
	Coluna surround	0,6 kg
Dimensões (L x A x P)	Módulo de recetor sem fios	50,0 X 201,3 X 132,0 mm
	Coluna surround	87,5 X 147,0 X 87,5 mm
Limites da temperatura de funcionamento		+5°C ~ +35°C
Limites da humidade de funcionamento		10% ~ 75%
Saída		Consulte o Manual do utilizador.
Intervalo da frequência		20Hz~20KHz
Consumo total de energia em modo de espera (W)		1,0W

NOTAS

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.
- Para obter mais informação sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto.
- A conceção e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Aviso de Licença de Open Source

- Para enviar pedidos e perguntas sobre software open source, contacte a Samsung por e-mail (oss.request@samsung.com).

Nota Importante Sobre o Serviço


- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
 - (a) for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

Ligar o SWA-9000S a um Soundbar

1. Ligue o módulo de recetor sem fios às 2 colunas surround

Utilize os cabos das colunas para ligar as duas colunas surround ao módulo de recetor sem fios.

- Os cabos das colunas estão codificados por cor.




- Siga os passos a seguir para ligar os cabos das colunas ao módulo de recetor sem fios:
 1. Ligue a ficha cinzenta à entrada cinzenta no recetor sem fios.
 2. Ligue a ficha azul à entrada azul no recetor sem fios.


- Siga os passos a seguir para ligar os cabos das colunas às colunas surround:
 1. Ligue o cabo da coluna ligado à entrada cinzenta à coluna com a etiqueta cinzenta.
 2. Ligue o cabo da coluna ligado à entrada azul à coluna com a etiqueta azul.
 3. Coloque as extremidades vermelha e preta de cada cabo da coluna nas entradas vermelhas e preta da coluna correspondente.
 - As etiquetas estão na parte traseira das colunas.

2. Verifique se o módulo está no modo de espera depois de o ligar a uma tomada elétrica

Ligue o cabo de alimentação do módulo de recetor sem fios a uma tomada elétrica e ao próprio módulo para o ligar. O indicador LED LINK (LED azul) do módulo de recetor sem fios pisca. Se o LED não piscar, consulte o passo 8 na página 11.



Fixar o núcleo de ferrite toroidal ao cabo de alimentação do Soundbar (Só se aplica ao ligar o SWA-9000S e a série MS de Soundbars/sistemas de cinema em casa.)




Fixe o núcleo de ferrite toroidal no cabo de alimentação do Soundbar para ajudar a prevenir interferências de RF provocadas por sinais de rádio.

1. Aperte a patilha do núcleo de ferrite toroidal para a abrir.
2. Faça o cabo de alimentação do Soundbar dar duas voltas ao núcleo.
3. Fixe o núcleo de ferrite toroidal ao cabo de alimentação do Soundbar, como se mostra na figura à esquerda, e feche-o fazendo pressão até ouvir um clique.
 - Certifique-se de que o núcleo de ferrite é colocado o mais próximo possível da ficha elétrica do Soundbar.


3. Ligue a unidade principal do Soundbar ao dongle sem fios

Ligue o dongle sem fios à entrada “WIRELESS” da unidade principal do Soundbar.


- Quando colocar o dongle sem fios no suporte, certifique-se de que o logótipo “WIRELESS” fica virado para cima, conforme se mostra na figura em baixo.



Tipo base



Tipo suporte de parede



Tipo simples (WMN300SB, não fornecido)


Precauções ao comprar uma SWA-W700 adicional (subwoofer opcional)

Não retire o dongle sem fios da unidade principal do Soundbar.

O dongle sem fios fornecido com o produto pode ser utilizado com o SWA-W700 (subwoofer opcional).

4. Desligue o Soundbar


Desligue o Soundbar utilizando o respetivo controlo remoto ou premindo o botão  (Alimentação) na unidade principal do Soundbar.



- A imagem do Soundbar pode ser diferente do seu Soundbar, consoante o modelo.

5. Configure “ID SET” utilizando o controlo remoto do Soundbar


Prima o botão **VOL** no controlo remoto, durante 5 a 6 segundos, até a mensagem “ID SET” ser apresentada no ecrã do Soundbar.



- A imagem do Soundbar pode ser diferente do seu Soundbar, consoante o modelo.


6. Ligue o Soundbar

Ligue o Soundbar utilizando o respetivo controlo remoto ou premindo o botão  (Alimentação) na unidade principal do Soundbar.




- A imagem do Soundbar pode ser diferente do seu Soundbar, consoante o modelo.

7. Verifique se o LED LINK está aceso continuamente a azul (ligação concluída)



O indicador LED LINK para de piscar e fica aceso continuamente quando a ligação entre o Soundbar e o módulo de recetor sem fios é estabelecida.

8. Se o SWA-9000S não ficar ligado, efetue os passos necessários, seguindo o estado do indicador LED

Estado do LED			Ação
LINK (Azul)	Aceso	Ligado ao Soundbar	-
	A piscar	Ligação em modo de espera	Verifique se o Soundbar está ligado Repita os passos 4 a 7.
STANDBY (Vermelho)	Aceso	Falha ao ligar	Verifique se o Soundbar está ligado
			1. Prima o botão ID SET na parte traseira do módulo de recetor sem fios com a ponta de uma caneta, durante 5 a 6 segundos, até o indicador LED LINK piscar (a azul).  2. Repita os passos 4 a 7.
Outros	-	Erros	Contacte um Centro de Assistência Técnica Samsung.

PRECAUÇÕES

- **Se ligou o Soundbar a uma ou mais colunas sem fios Samsung através de um router sem fios:**
Desligue o sistema surround do Soundbar e as colunas sem fios Samsung e instale depois o SWA-9000S.
- **Se ligar o SWA-9000S e não desligar o sistema surround como descrito acima:**
O som será reproduzido através das colunas sem fios Samsung e das colunas surround do SWA-9000S.

Modelos compatíveis

HW-MS550	HW-MS560	HW-MS650	HW-MS651	HW-MS6500
HW-MS6501	HW-MS660	HW-MS661	HW-MS6510	HW-MS6511
HW-MS750	HW-MS751	HW-MS760	HW-MS761	

- A lista de modelos está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Modelos sem fios (incluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço

<http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

Este equipamento só pode ser utilizado em interiores.



Modelos sem fios (excluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço

<http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.



Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Información de Seguridad

Gracias por adquirir este producto (SWA-9000S).

	PRECAUCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCION. NO ABRIR.	
Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.	PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra).
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.

- Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación necesaria. Para garantizar el funcionamiento fiable de este aparato, y para protegerlo frente a sobrecalentamiento, estas ranuras y aberturas nunca deben bloquearse ni cubrirse.
 - No coloque este aparato en un espacio cerrado, como una librería, o un armario empotrado, a menos que se proporcione una ventilación correcta.
 - No coloque este aparato cerca o sobre un radiador o una rejilla de aire caliente, ni en lugares expuestos a luz solar directa.
 - No coloque sobre el aparato recipientes (como jarrones) que contengan agua. El agua derramada puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No exponga este aparato a la lluvia ni lo coloque cerca de agua (cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina o similar). Si este aparato accidentalmente se moja, desenchúfelo y póngase en contacto inmediatamente con un distribuidor autorizado.
- No sobrecargue las tomas murales, los alargadores ni los adaptadores por encima de su capacidad, ya que esto puede generar incendios o descargas eléctricas.

- Instale los cables de alimentación eléctrica de forma que no se puedan pisar ni doblar por elementos colocados encima o contra ellos. Preste especial atención a los cables en los enchufes, en las tomas de corriente y en los puntos de salida del aparato.
- Para proteger este aparato durante una tormenta eléctrica o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de la pared y desconecte la antena o el cable del sistema. Esto evitará que el equipo se dañe por rayos o picos de tensión de la línea eléctrica.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma del adaptador de CC, asegúrese de que la designación del voltaje del adaptador de CC corresponde a la fuente eléctrica local.
- Nunca inserte nada metálico en las partes abiertas de este aparato. Si lo hace, puede acarrear un peligro de descarga eléctrica.
- Para evitar descarga eléctrica, no toque nunca el interior de este aparato. Solo un técnico cualificado debe abrir este aparato.
- Asegúrese de enchufar el cable de alimentación de forma que quede bien seguro. Al desenchufar el cable de alimentación de una toma de corriente, tire siempre del enchufe del cable de alimentación. Nunca desenchufe tirando del cable de alimentación. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Si este aparato no funciona normalmente, en concreto, si emite sonidos extraños o desprende olores desde el interior, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor autorizado o el centro de servicio técnico.
- Mantenimiento del armario
 - Antes de conectar otros componentes a este producto, asegúrese de que estén apagados.
- Asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente si el producto no se va a utilizar o si se va a ausentar durante un tiempo prolongado (especialmente cuando niños, ancianos y personas discapacitadas se queden solos en casa).
 - La acumulación de polvo puede causar riesgo de descarga eléctrica, una fuga eléctrica o un incendio si el cable de alimentación genera chispas y se caliente o se deteriora el aislamiento.
- Póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado para obtener información si pretende instalar el producto en un espacio muy polvoriento, sometido a temperaturas altas o bajas, alto grado de humedad, sustancias químicas o en sitios en los que funcione las 24 horas del día como un aeropuerto, una estación de tren, etc. No hacerlo podría dar lugar a daños en el producto.
- Utilice únicamente un enchufe con una toma de tierra y una toma de pared.
 - Una toma de tierra inadecuada puede causar descargas eléctricas o daños en el equipo. (Solo equipo de Clase I.)
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectarlo de la toma de corriente. Por tanto, la toma de corriente y el enchufe deben estar accesibles en todo momento.
- No permita que los niños se cuelguen del producto.
- Guarde los accesorios (pila, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

- No instale el producto en un lugar inestable como un estante poco firme, un suelo inclinado o un lugar expuesto a las vibraciones.
- No deje caer ni golpee el producto. Si el producto está dañado, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con servicio técnico.
- Para limpiar este aparato, desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared y limpie el producto utilizando un paño suave seco. No utilice productos químicos como cera, benceno, alcohol, disolventes, insecticidas, ambientadores, lubricantes o detergentes. Estos productos químicos pueden dañar el aspecto del producto o borrar las impresiones del mismo.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- No enchufe varios dispositivos electrónicos en la misma toma de corriente. Si se sobrecarga una toma puede provocar sobrecalentamiento y causar un incendio.

ADVERTENCIA :

- PARA EVITAR INCENDIOS, MANTENGA EN TODO MOMENTO VELAS Y OTROS ARTÍCULOS CON LLAMA ALEJADOS DE ESTE PRODUCTO.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.



Precauciones

1. Asegúrese de que la alimentación eléctrica de CA o CC de su domicilio cumple las especificaciones eléctricas indicadas en la etiqueta adhesiva situada en la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente en una base adecuada (mueble), con suficiente espacio alrededor para su ventilación (entre 7 y 10 centímetros). Asegúrese de que las ranuras de ventilación no queden tapadas. No coloque la unidad encima de amplificadores o de otros aparatos que puedan calentarse. Esta unidad se ha diseñado para un uso continuado. Si desea apagar completamente la unidad, desconecte el cable de CA de la toma de la pared.
2. No exponga el producto a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor. Eso podría causar sobrecalentamiento y problemas de funcionamiento de la unidad.
3. Desconecte el cable de alimentación de la toma de CA de la pared si la unidad presenta problemas de funcionamiento. El producto no se ha diseñado para uso industrial. Es solo para uso personal. Puede producirse condensación si el producto se ha almacenado a baja temperatura. Si se transporta la unidad durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura ambiente antes de usarla.
4. Si se usa un suministro eléctrico de 240V ca, necesitará utilizarse un adaptador adecuado en el enchufe.

Instrucciones importantes de seguridad

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente antes de utilizar la unidad.

Siga las instrucciones de seguridad que se incluyen a continuación. Tenga estas instrucciones de funcionamiento a mano para referencia futura.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, hornos u otros aparatos que generen calor (incluidos receptores de AV).
9. No ignore el fin de seguridad de los enchufes polarizados o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas con una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos puntas y una tercera hoja de toma de tierra. La punta ancha o la tercera hoja existen por motivos de seguridad. Si no cabe en la toma, consulte a un electricista para sustituir la toma obsoleta.

10. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se produzcan pinzamientos, especialmente en los enchufes, en sus respectivos receptáculos y en los puntos de salida del aparato.

11. Utilice sólo accesorios especificados por el fabricante.


12. Utilice sólo las mesitas con ruedas, soportes, trípodes o mesas recomendadas por el fabricante o vendidas con el aparato. Cuando se utilice una mesita con ruedas, tenga cuidado al mover la mesita con ruedas junto con el aparato para evitar daños por vuelco.



13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

14. Confíe las reparaciones a personal técnico cualificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico se haya dañado, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

Accesorios

				
Módulo receptor inalámbrico	Altavoz Surround (2 unid.)	Cable de altavoz (2 unid.)	Cable de alimentación	Adaptador inalámbrico (WHM520V)
				
	Tornillo (2 unid.)	Soporte del adaptador (Tipo base)	Soporte del adaptador (Tipo montaje en pared/Tipo un montaje)	Núcleo toroidal de ferrita

- El adaptador inalámbrico solo es compatible con Soundbars de Samsung. Para ver una lista de Soundbars de Samsung compatibles, consulte la página 12. No conecte el adaptador a otros dispositivos, como teléfonos inteligentes, PC de escritorio o PC portátiles.

Especificaciones

Peso	Módulo receptor inalámbrico	0,7 kg
	Altavoz Surround	0,6 kg
Dimensiones (An. x AL. x Pr.)	Módulo receptor inalámbrico	50,0 X 201,3 X 132,0 mm
	Altavoz Surround	87,5 X 147,0 X 87,5 mm
Rango de temperatura de servicio		+5°C ~ +35°C
Rango de humedad de servicio		10% ~ 75%
Salida		Consulte el manual del propietario.
Intervalo de frecuencia		20Hz-20KHz
Consumo total de energía en modo de espera (W)		1,0W

NOTAS

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Aviso sobre licencia de código abierto

- Para enviar consultas sobre fuentes abiertas, póngase en contacto con Samsung a través del correo electrónico (oss.request@samsung.com).

Nota Importante Sobre el Servicio


- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
 - (a) se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
 - (b) se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

Conexión del SWA-9000S a una Soundbar

1. Conecte el módulo receptor inalámbrico a 2 altavoces surround

Utilice los cables de altavoz para conectar dos altavoces de sonido surround al módulo receptor inalámbrico.

- Los cables de altavoz están codificados por colores.




- Al conectar los cables de altavoz al módulo receptor inalámbrico, siga los siguientes pasos:
 1. Inserte la clavija gris en la toma gris del receptor inalámbrico.
 2. Inserte la clavija azul en la toma azul del receptor inalámbrico.


- **Al conectar los cables de altavoz a los altavoces surround, siga los siguientes pasos:**
 1. Haga corresponder el cable de altavoz conectado a la toma gris con el altavoz con etiqueta gris.
 2. Haga corresponder el cable de altavoz conectado a la toma azul con el altavoz con etiqueta azul.
 3. Inserte los extremos rojo y negro de cada cable de altavoz en las tomas roja y azul de los altavoces correspondientes.
 - Las etiquetas están en la parte posterior de los altavoces.

2. Compruebe si está en estado en espera al conectarse a una toma eléctrica

Conecte el cable de alimentación del módulo receptor inalámbrico a una toma eléctrica y al módulo receptor inalámbrico para que este se encienda. Parpadea el indicador LED LINK (LED azul) en el módulo receptor inalámbrico. Si no parpadea el LED, consulte el paso 8 de la página 11.



Conecte el núcleo toroidal de ferrita al cable de alimentación de la Soundbar (Aplicable solo al conectar el SWA-9000S y los home theaters/las Soundbars de la serie MS).




Conecte el núcleo toroidal de ferrita al cable de alimentación de la Soundbar para evitar la interferencia RF de las señales de radio.

1. Tire de la pestaña de fijación del núcleo toroidal de ferrita para abrirlo.
2. Haga dos bucles con el cable de alimentación de la Soundbar.
3. Conecte el núcleo toroidal de ferrita al cable de alimentación de la Soundbar como se muestra en la ilustración de la izquierda y, a continuación, ciérrelo presionándolo hasta que haga clic.
 - Asegúrese de que el núcleo de ferrita está conectado lo más cerca posible a la clavija de alimentación de la Soundbar.


3. Conexión de la unidad principal de la Soundbar al adaptador inalámbrico

Conecte el adaptador inalámbrico al puerto "WIRELESS" de la unidad principal de la Soundbar.


- Al insertar el adaptador inalámbrico en el soporte, asegúrese de que el logotipo "WIRELESS" esté hacia arriba, como en la siguiente ilustración.



Tipo soporte



Tipo montaje en pared



Tipo un montaje (WMN300SB, no suministrado)


Precauciones en la compra de un SWA-W700 adicional (subwoofer opcional)

No extraiga el adaptador inalámbrico de la unidad principal de la Soundbar.

El adaptador inalámbrico incluido con el producto puede utilizarse con el SWA-W700 (subwoofer opcional).

4. Apague la Soundbar


Apague la Soundbar con su mando a distancia o pulsando el botón **⏻ (Alimentación)** de la unidad principal de la Soundbar.



- La Soundbar de la ilustración puede ser distinta a la suya, según el modelo.

5. Configure “ID SET” con el mando a distancia de la Soundbar


Pulse el botón **VOL** del mando a distancia durante 5 o 6 segundos hasta que aparezca el mensaje “ID SET” en la pantalla de la Soundbar.



- La Soundbar de la ilustración puede ser distinta a la suya, según el modelo.


6. Encienda la Soundbar

Encienda la Soundbar con su mando a distancia o pulsando el botón **⏻ (Alimentación)** de la unidad principal de la Soundbar.




- La Soundbar de la ilustración puede ser distinta a la suya, según el modelo.

7. Compruebe si el LED LINK está fijo en azul (conexión completada)



El indicador LED LINK deja de parpadear y se queda fijo en azul al establecer una conexión entre la Soundbar y el módulo receptor inalámbrico.

8. Si no se conecta el SWA-9000S, siga los pasos necesarios según el estado del indicador LED

Estado del LED			Acción
LINK (azul)	Fijo	Conectado con la Soundbar	-
	Parpadeo	Estado de la conexión en espera	Compruebe si está encendida la Soundbar
			Repita los pasos 4 a 7.
STANDBY (rojo)	Fijo	Fallo de conexión	Compruebe si está encendida la Soundbar
			1. Pulse el botón ID SET situado en la parte posterior del módulo receptor inalámbrico con la punta de un bolígrafo durante 5 o 6 segundos hasta que el LED LINK parpadee (en azul).  2. Repita los pasos 4 a 7.
Otros	-	Errores	Póngase en contacto con un centro de servicio de Samsung.

PRECAUCIONES

- **Si ha conectado su Soundbar y uno o más altavoces inalámbricos Samsung mediante un router inalámbrico:**
Deshabilite el sonido surround de la Soundbar y del altavoz inalámbrico Samsung y, a continuación, instale y utilice el SWA-9000S.
- **Si conecta el SWA-9000S y no deshabilita el sonido surround como se describe más arriba:**
El sonido se reproducirá tanto por los altavoces inalámbricos Samsung como por los altavoces surround del SWA-9000S.

Modelos compatibles

HW-MS550	HW-MS560	HW-MS650	HW-MS651	HW-MS6500
HW-MS6501	HW-MS660	HW-MS661	HW-MS6510	HW-MS6511
HW-MS750	HW-MS751	HW-MS760	HW-MS761	

- La lista de modelos está sujeta a cambios sin previo aviso.

Modelos inalámbricos (incluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)

- En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en

<http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.

Este equipo sólo se puede utilizar en recintos cerrados.



Modelos inalámbricos (excluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)

- En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.



**Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)**

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto, como REACH, visite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	0148 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-726-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (801117267864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



AH68-02989E-01



AH68-02989E-01