

SONY® 1-800-835-6111

Instruction Manual

Manuel d'Instructions	FR	Manuale di istruzioni	IT
Bedienungsanleitung	DE	Εγχειρίδιο οδηγιών	GR
Manual de instrucciones	ES	Kullanma Kılavuzu	TR



NW-W5623/W5625

English

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

For Remote Commander (NW-W5625 only)



WARNING

Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.

NW-W5625 only
The Remote Commander supplied with this product contains a coin cell battery. If the coin cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

About the manuals

1. Instruction Manual (this manual)



The Startup Guide describes the following:

- Basic operating instructions of your WALKMAN®
 - How to access useful PC applications websites on the internet
 - 3. Help Guide (web document for a PC/smartphone)
- The Help Guide contains more detailed operating instructions, specifications and customer support website URL, etc.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/

While browsing is free, you may be charged a communication fee according to your carrier contract.

Depending on the country/region in which you have purchased your Walkman, some models may not be available.

Notes for using Walkman

Note for battery

Italiano

Non installare l'apparecchio in uno spazio ristretto, come uno scaffale per libri o un mobiletto integrato.

Per Telecomando (solo NW-WS625)



ATTENZIONE

Non ingerire la batteria. Pericolo di ustione chimica.

Solo NW-WS625

Il Telecomando fornito in dotazione con questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e portare alla morte. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude correttamente, non utilizzare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o inserite in una qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica.

Informazioni sui manuali

1. Manuale di istruzioni [questo manuale]

-  Guida di avvio
 -  Istruzioni operative di base del WALKMAN®
 - Modalità di accesso a utili siti Web di applicazioni PC su Internet
 - Guida (documento Web per PC/smartphone)
- La Guida contiene istruzioni operative più dettagliate, caratteristiche tecniche, URL del sito Web di assistenza clienti e così via.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwWS620/h_ww/

Anche se la navigazione è gratuita, potrebbero venire applicati dei costi di comunicazione in base al contratto con il proprio gestore di telefonia.

A seconda della nazione/regione di acquisto del Walkman, alcuni modelli potrebbero non essere disponibili.

Note per l’uso del Walkman

Note sulla batteria

- Per evitare il deterioramento della batteria, caricarla almeno una volta ogni sei mesi.

Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le nazioni/aree geografiche che applicano le direttive europee e coreane)

L'avvertimento "Controllare il livello del volume" ha lo scopo di proteggere l'udito dell'utente quando quest'ultimo aumenta il volume fino a un livello dannoso per l'udito per la prima volta. È possibile annullare l'allarme e il messaggio di avvertimento premendo qualsiasi tasto.

- Nota**