



Waarschuwing:

- Bewaar de instructies zodat je ze ook later kunt raadplegen.
- Lees de gebruiksaanwijzingen helemaal door voordat je het spel gaat spelen.
- Bij jonge kinderen is toezicht van een volwassene aan te raden.
- Woofy Whoops™ is zo ontworpen dat de meeste mobiele telefoons er in passen, maar controleer voor ieder gebruik of de telefoon stevig in de houder zit. Het spel wordt afgeraden voor telefoons van meer dan 200 g.
- De telefoon mag niet breder zijn dan 85 mm.
- Volg altijd de instructies.
- **Belangrijk! Haal de telefoon altijd eerst uit de houder voordat je het water bijvult of eruit giet.**
- Maak de brandkraan en de riem leeg voordat je het spel opbergt. Bewaar het altijd op een droge plek.
- Bevestig geen andere voorwerpen dan een mobiele telefoon.
- Hard draaien of schudden kan schadelijk zijn voor je telefoon.
- Woofy Whoops spuit water in het rond, dus zorg dat je in een geschikte omgeving speelt.
- Gebruik Woofy Whoops™ niet als een van de onderdelen ontbreekt of beschadigd of kapot is. Elke wijziging aan Woofy Whoops™ kan onvoorziene gevaren veroorzaken en de gebruiker of zijn telefoon in gevaar brengen. Koninklijke Jumbo B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de telefoon door verkeerd gebruik van het spel.

Attention ! :

- Assure-toi de bien conserver la notice d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Prends le temps de lire intégralement la notice d'utilisation avant de jouer pour la première fois.
- La présence d'un adulte est recommandée pour les enfants en bas âge.
- Woofy Whoops™ a été spécialement conçu pour fonctionner avec la plupart des téléphones portables, mais assure-toi avant chaque utilisation que ton téléphone est fermement maintenu entre les deux pinces de fixation. Les téléphones dont le poids est supérieur à 200 g sont déconseillés.
- Le téléphone ne doit pas excéder 85 mm de largeur.
- Toujours se conformer aux instructions.
- **Très important ! Assure-toi toujours d'avoir retiré ton téléphone du support avant de remplir ou de vider l'eau.**
- Vide l'eau de la borne d'incendie et de la laisse avant de ranger le jeu et range-le toujours dans un endroit sec.
- N'essaie pas de fixer d'autres objets qu'un téléphone portable.
- Évite de faire tourner ou de secouer excessivement le support car cela pourrait déloger ton appareil.
- Comme Woofy Whoops™ asperge de l'eau, vérifie que ta surface de jeu est bien adaptée.
- N'utilise pas Woofy Whoops™ si un des éléments du jeu est manquant, endommagé ou cassé. Toute modification apportée à Woofy Whoops™ est susceptible de créer un danger imprévu et d'exposer l'utilisateur ou son téléphone portable à un risque. Koninklijke Jumbo B.V. ne sera en aucun cas tenu responsable de tout dommage porté au téléphone portable résultant d'une mauvaise utilisation du jeu.

- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het spel alvorens ze op te laden.
- Laad oplaadbare batterijen alleen onder toezicht van een volwassene op.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Gebruik ook geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type als aanbevolen.
- Haal de batterijen er gelijk uit als ze op zijn.
- Let op dat de polen elkaar nooit raken.



3x AA (LR-6) +

Batterijen niet bijgesloten.
Piles non fournies.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen.
iOS is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en in andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc.



Distributed by Koninklijke Jumbo B.V.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam - The Netherlands

2017, Jumbodisët Group. All rights reserved

jumbo.eu

Design & © 2017 Worlds Apart Ltd.
All Rights Reserved. Worlds Apart Ltd.

19499



WOOFY WHOOPS DOWNLOADEN

Download de gratis Woofy
Whoops-app om het spel te spelen.

Ga naar de App Store™ of Google Play™ en zoek
'Woofy Whoops'. Als je de app hebt gevonden, kun je
hem downloaden en op je telefoon installeren



TÉLÉCHARGE WOOFY WHOOPS

Télécharge l'application gratuite Woofy
Whoops pour commencer à jouer.

Rends-toi sur l'App Store™ ou le Google Play™ et cherche
« **Woofy Whoops** ». Une fois l'application trouvée,
télécharge-la puis installe-la sur ton téléphone portable





Inhoud:

- Hondje Woofy • Riem • Brandkraan met watertank + houder voor telefoon (de telefoon mag niet breder zijn dan 85 mm)

Contenu :

- Le chien Woofy • Laisse
- Citerne de borne d'incendie + support pour votre téléphone (le téléphone ne doit pas excéder 85 mm de largeur)

Woofy Whoops App

Download de gratis Woofy Whoops-app om het spel te spelen. De app is geschikt voor Apple-smartphones met iOS 9 of latere versie en voor smartphones met Android 4.3 of latere versie. Ga naar de App Store of Google Play en zoek 'Woofy Whoops'. Als je de app hebt gevonden, kun je hem downloaden en op je telefoon installeren.



Woofy Whoops App

Télécharge l'application gratuite Woofy Whoops pour commencer à jouer. L'application est compatible avec les smartphones équipés du système d'exploitation iOS 9 ou d'une version ultérieure pour les appareils Android. Rends-toi sur l'App Store ou le Google Play et cherche « Woofy Whoops ». Une fois l'application trouvée, télécharge-la puis installe-la sur ton téléphone portable.

Vorbereitung

1) Vul eerst de brandkraan met water zoals aangegeven op de afbeelding (ongeveer 30ml). Klem daarna pas de telefoon in de houder. Om de brandkraan te vullen, draai je het deksel los met een munt, vul je de tank langzaam met water en draai je het deksel weer goed vast.

BELANGRIJK: Vul of leeg de brandkraan nooit terwijl de telefoon nog in de houder zit!

2) Als je de brandkraan hebt gevuld en het deksel hebt vastgedraaid, klem je de telefoon in de houder. Zorg dat het scherm van de telefoon naar jou toe is gericht, en dus niet naar de hond. De cameraleens moet aan de rechterkant zitten.

3) Zorg dat het stekkertje helemaal droog is en steek het vervolgens in de hoofdtelefooningang van je telefoon.

4) Zet Woofy met de knop op de brandkraan op 'ON'.



Avant de commencer

1) Avant de fixer ton téléphone entre les deux pinces, assure-toi d'avoir rempli la borne d'incendie avec de l'eau comme l'indique l'illustration (environ 30ml). Pour remplir la citerne, dévisse le couvercle avec une pièce, remplis lentement le réservoir d'eau et remets le couvercle en visant à fond.

TRÈS IMPORTANT : N'essaie jamais de remplir ou de vider la citerne tant que ton téléphone est encore fixé entre les deux pinces.

2) Une fois que tu as rempli la citerne et replacé le couvercle, tu peux fixer ton téléphone entre les deux pinces. Assure-toi que l'écran du téléphone est orienté vers toi, à bonne distance du chien et que l'objectif de la caméra soit placé à droite.

3) Vérifie que le connecteur est complètement sec et branche-le ensuite dans la prise casque de ton téléphone.

4) Mets Woofy sur la position ON via le commutateur de la citerne.

App-instellingen

Als je de app opent, zie je twee opties: 'SPELEN' en 'INSTELLINGEN'. Kies 'INSTELLINGEN' om de taal te wijzigen. Met 'INSTELLINGEN' kun je ook de ogen van Woofy op het scherm afstellen op de ogen van de echte Woofy, zodat de gezichten van de spelers op de juiste plaats zijn voor de opname.

HET SPEL

Alles is nu goed ingesteld, het spel kan beginnen!

5) Kies 'SPELEN'. De app vraagt nu: 'BLIJF INDRUKKEN TOT WOOFY BEGINT TE Plassen' om de pomp te activeren. Nu ben je klaar om Woofy te laten ronddraaien!

6) De oudste speler laat Woofy als eerste ronddraaien.

7) Als Woofy bij jou stilstaat, luister je goed en tel je hoe vaak hij blaft. Daarna aai je hem net zo vaak over zijn rug als hij heeft geblaft. Dit doe je door hem met je hand op zijn rug te tikken. Iedere aai wordt beloond met een blaaf. Maar als je te vaak aait, gaat Woofy grommen!

TIP: Zorg dat het gezicht van de speler goed is afgesteld op de hond op de camera. Je kunt de telefoonhouder aanpassen om de juiste hoek te vinden

8) Heb je genoeg geaaid en gebeurt er verder niets? Dan mag Woofy weer gaan ronddraaien.

9) Het spel gaat verder totdat een speler als laatste een keer aait waardoor Woofy gaat plassen!

10) De app filmt dit in slow motion. Je kunt nu het filmpje bekijken met de optie 'OPNIEUW AFspeLEN'. Je kunt ook verder spelen. Daarvoor ga je terug naar het hoofdscherm met de optie 'VERDER SPELEN'.

11) In dit menu kies je een van de volgende opties:
Nieuw spel - Een nieuw spel beginnen.
Opslaan - Slow-motionvideo opslaan in je telefoongeheugen.
Einde spel - Terug naar het hoofdscherm.

12) Als de brandkraan leeg is, herhaal je stap 1 t/m 3. **BELANGRIJK:** haal de telefoon uit de houder voordat je de brandkraan vult. Sluit de app af en open hem weer om de pomp te activeren.



Ga voor veelgestelde vragen en een demonstratievideo van het spel naar: www.woofywhoops.com
Deel je grappigste video's op social media met #woofywhoops

Pour consultez les questions fréquemment posées et voir une démonstration vidéo sur la meilleure façon de jouer, retrouve-nous sur : www.woofywhoops.com
Fais-nous partager tes vidéos les plus hilarantes sur les médias sociaux en utilisant #woofywhoops

Paramètres de l'application

Quand tu ouvres l'application, l'écran affiche deux options : « JOUER » ou « RÉGLAGES ». Choisis « RÉGLAGES » pour changer la langue. Choisis également « RÉGLAGES » pour synchroniser l'alignement des yeux de Woofy à l'écran avec les yeux du chien hors de l'écran, de manière à t'assurer que le visage des joueurs est bien positionné pour l'enregistrement.

JOUER

Maintenant que tout est bien réglé, le jeu peut commencer !

5) Sélectionne « JOUER ». L'option te dit « APPUIE JUSQU'À CE QUE WOOFY FASSE PIPI » de manière à actionner la pompe. Maintenant, tu es prêt à faire tourner Woofy !

6) Le joueur le plus âgé fait tourner Woofy en premier.

7) Si Woofy s'arrête sur toi, écoute et compte les aboiements, puis tapote-lui doucement le dos autant de fois qu'il a aboyé. Tu le fais en lui donnant une petite tape sur le dos. Chaque bonne tape est récompensée par un aboiement. Mais si tu le tapotes un trop grand nombre de fois, Woofy va grogner !

ASTUCE : Vérifie que le visage du joueur est bien aligné sur le chien sur le téléphone portable. Tu peux utiliser les deux pinces de fixation ajustables pour t'aider à obtenir le meilleur angle.

8) Tu as fini de tapoter le chien et rien ne se passe ? Recommence à faire tourner Woofy !

9) Le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur fasse la dernière mauvaise tape et donne à Woofy l'envie de faire pipi !

10) L'application enregistre ce moment au ralenti. Tu peux revoir la séquence en sélectionnant l'option « REVOIR » ou choisir l'option « CONTINUER » pour retourner vers le menu principal.

11) À partir du menu, choisis une des options suivantes :
Nouvelle partie – Pour commencer une nouvelle partie.
Sauvegarder – Pour sauvegarder ta vidéo au ralenti dans la mémoire de ton téléphone.
Fin du jeu – Pour retourner à l'écran d'accueil.

12) Si la citerne n'a plus d'eau, répète les étapes 1 à 3.
TRÈS IMPORTANT : assure-toi que le téléphone a été retiré des pinces de fixation avant de remplir la citerne. Ferme l'application et ouvre-la pour actionner la pompe.