

DELL UltraSharp UP2718Q

Dell Display Manager

מדריך למשתמש



דגם: UP2718Q

דגם רגולטורי: UP2718Qt




זכויות יוצרים © Dell Inc 2017. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי חוק זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארה"ב ובעולם.

Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט נוספים. כל שאר הסימנים והשמות שמצורים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעלייהם בהתאם.


יכות

| | |
|----------|---|
| 4 | קירה |
| 5 | שימוש בתיבת הדו-שיך הגדרות מהירות |
| 6 | הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות |
| 7 | הקצת מצלבים קבועים מראש ליישומים |
| 8 | חילת תכונות לחיסכון באנרגיה |
| 9 | ארגון חלונות בעזרת הכלי Easy Arrange |
| 11 | ניהול מספר כניסה וידה |
| 17 | פתרון בעיות |

הוא יישום למערכת הפעלה Windows שבעזרתו תוכל לנוהל את הציג או קבוצה של צגים. היישום מאפשר כוונון ידני של התמונה המוצגת, החלטת הגדרות באוטומטי, ניהול צריכת אנרגיה, ארגון החלונות, סיבוב התמונה ותכונות נוספות בדגמי צגים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, Dell display manager מופעל בכל פעם שהמחשב מודרך, והוא יכול לשלו מופיע בחלון החודעות. אם תרחוף עט סמן העכבר מעל למסך מגש ההודעות, מידע בנוגע לצגים המוחברים יופיע.




הערה: Dell Display Manager נדרש עבור CI/DDC כדי לתקשר עם הציג.
ודא ש-DDC/CI מופעל בתפריט כמפורט להלן.



שימוש בתיבת הדו-שים הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור ההודעות תפתח את תיבת הדו-שים הגדרות מהירות. כשלמערכת מחוברים יותר מוגם נתמן אחד של צג Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט המוצג. תיבת הדו-שים הגדרות מהירות מאפשרת ליצור און את רמות הבהירות והניגודיות של הצג, לבחור באופן ידני במצבים קבועים מראש, ניתן לבחור ידנית את מצב המתוכנת מראש או להפעיל בחירה אוטומטית של המצב המתוכנת מראש, בהתאם לישום הפעיל.




תיבת הדו-שים הגדרות מהירות מאפשרת גישה להגדרות המתקדמות של היישום Dell Display Manager להagation פונקציות בסיסיות, מצב אוטומטי ולגישה לתוכנות נוספות.

הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

ניתן להחיל ידנית מצב קבוע מראש על הציג שನבחר באמצעות התפריט שבCRTISI'ה בסיסי. לחילופין, ניתן לאפשר מצב אוטומטי. במצב אוטומטי המצב המוגדר מראש שבחרת יוחל באופן אוטומטי ביחד עם יישום מסוים. במסך תופיע הודעה המציינה את המצב המתוכנת מראש שנבחר.

תוכל לכוון את הבחרות והניגודיות של הציג הנבחר מתוך CRTISI'ה בסיסי.




הקצאת מצבים קבועים מראש לשימושים

תוכל לשירות מצב מוגדר מראש לשימוש מסוים מתוך הcranetis'יה **מצב אוטומטי**. כאשר המצב האוטומטי פעיל, היישום Dell Display Manager יחיל את המצב המוגדר מראש עם הפעלת היישום המשויך אליו. המצב המוגדר מראש ששייך לשימוש מסוים יכול להיות זהה עבור כל אחד מהציגים המתחברים או מצב שונה בכל צג.

הយישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם "שימושים נפרדים". להוספה ישום חדש לרשימת הקצאות, גורר את היישום משלוחן העבודה, התפריט התחל של מערכת הפעלה Windows או מכל מקום אחר ושחרר אותו לתוך הרשימה הנוכחית.


 הערה: ניתן להקצת מצב מוגדר מראש לקובי צוואתו והפעלה. לא ניתן לשירות אותו לקובץ שאינו קובץ הפעלה כגון קובץ ארכיו או קובץ אודיו, ושירוף כזה לא יעבוד.

בנוסף, ניתן להפעיל אפשרות המפעילה את המתוכנת מראש ' машחקים ', כשיישום DirectX3D מופעל כמעט מלא. לעקיפת ההתקנות הزادות עבור כותרת משחק מסוים, הוסף את הכותרים לרשימת הקצאות ושיר אוטם למצב מוגדר מראש אחר. שימושים שנמצאים ברשימת הקצאות יקבלו קידימות על פני ההגדירה הכללית עבור DirectX3D.



החלת תכונות לחיסכון באנרגיה


בדגמי Dell נבחרים, הכרטיסייה 'אפשרויות' תהיה זמינה ובנה תוכל להגדיר את אפשרויות החיסכון באנרגיה השונות של PowerNap. תוכל להגדיר שרתת הבירות של הציג תרד לעורך המזערי באופן אוטומטי או שהציג יכנס למצב שונה עם הפעלתו של שומר המסך כדי לחסוך באנרגיה.



ארגון חלונות בעזרת הכלי Easy Arrange


חלק מדגמי הגזים של Dell מכילים את הכלי **Easy Arrange** המאפשר לארגן את שולחן העבודה של האג הנקחי בتزורות שונות המוגדרות מראש או מותאמות באופן אישי. כאשר הכלי פועל, תוכל לשנות בקלות ובאופן אוטומטי את גודלם ומיקומם של חלונות כדי למלא שטחים מסוימים במסך.

כדי להתחל ל להשתמש בכלי **Easy Arrange**, בחר את צג המטרה ובחר באחת מפריסות החלונות המוגדרות מראש. האזוריים עברו פריסת החלונות הרצאת יוצגו בזמן קצר על האג. בשלב הבא, גורר חלון פתוח לרוחב המסך. במהלך גיררת החלון תוצג פריסת החלונות הנוכחית והאזור הפעיל יסומן כאשר החלון עובר מעליו. בכל עת, שחרר את החלון לטור איזור פעיל כדי להציבו שם.




ליצירת פריסה, גודל ומיקום מותאמים אישית של חלון, מיקם את החלון (עד 10) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור ב-Easy Arrange. גודלם ומיקומם של החלונות נשמר כפריסת חלונות מותאמת אישית, והסמל 'פריסת חלון' מותאמת אישית נוצר.

 **הערה:** אפשרות זו אינה שומרת או זוכרת יישומים פתוחים. רק הגודל והמיקום של החלון נשמרים.




לשימוש בפריסה המותאמת אישית, בחר את הסמל פריסת חלונות מותאמת אישית. כדי למחוק את פריסת החלונות השמורה הקיימת, סגור את כל החלונות שעל שולחן העבודה ולאחר מכן על הקישור שמור שבסכלי **Easy Arrange**.




ניהול מספר כניסה ידאו

הלשונית **Input Manager** (מנהל כניסה) מספקת דרכי נוחות לניהול מספר כניסה ידאו המחברות לאג Dell. היא מקלת על מעבר בין כניסה תוך כדי לבדוק על מספר מחשבים. כל כניסה הויידאו הזמין עבורי הצג מופיעות בראשימה. ניתן לתת שם לכל כניסה. שומר את השינויים לאחר העריכה. ניתן להגדיר מッシュ קיצור דרך למעבר מהיר לכינסה המועדף עלייך ומשוך קיצור דרך נוסף למעבר מהיר בין שתי כניסה, אם אתה עובד עם שתיהן.



ניתן להשתמש ברשימה הנפתחת מעבר לכל כניסה קיימת.



 העלה: DDM מתקשר עם הציג גם כשהוא מציג וידאו מחשב אחר. ניתן להתקין את DDM במחשב שאתה משתמש בו באופן התקוף ביותר ולשלוט ממנו במעבר בין כניסות. ניתן גם להתקין את DDM במחשבים אחרים המתחברים לציג.

תרכזת רוחבל ידכ **PIP/PBP mode** הרicha'ba zchel le-zchil.



Dell Display Manager Dell UP2718Q

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options i


| Input port: | Input name: | USB upstream port: | | |
|----------------|-------------|--|--|---------------------------------------|
| HDMI1 (Active) | My_Win10 | <input checked="" type="radio"/> USB 1 | <input type="radio"/> USB 2 | <input type="radio"/> None |
| HDMI2 | My_MacBook | <input type="radio"/> USB 1 | <input type="radio"/> USB 2 | <input checked="" type="radio"/> None |
| DP | My_Linux | <input type="radio"/> USB 1 | <input checked="" type="radio"/> USB 2 | <input type="radio"/> None |
| mDP | My_Xbox | <input type="radio"/> USB 1 | <input type="radio"/> USB 2 | <input checked="" type="radio"/> None |

PIP/PBP mode... Save


Favorite input shortcut key:
Ctrl + Alt + 1 >> HDMI1 - My_Win10 Change active input...

Input switch shortcut key:
Ctrl + Alt + 2 >> HDMI1 - My_Win10 <>> DP - My_Linux

ניתן לבחור כניסה וידאו לחלוון הראשי ולחלוון המשני. שמרו את השינוי לאחר הבחירה.
ניתן להגדיר מקש קיצור דרך להחלפה מהירה של כניסה הוינטואו בין החלוון הראשי והחלון המשני.
Video swap shortcut key (החלף וידאו) או השתמש ב-
(במקש הקיצור להחלפת וידאו) שהגדרתת כדי להחליף בין החלון הראשי והמשני.




ניתן להקנות חיבור USB לחיבור למחשב עבור כניסה הווידאו. חיבור ה-USB שהוקנה לחיבור למחשב יחולב למחשב כשהוידאו שלו מזג בזג. הדבר מועיל במיוחד אם אתה משתמש עכבר או מקלדת המתחברים לצג בין שני מחשבים. ניתן להגדיר מKeySpecץ להעברה מהירה של התיקן בין שני מחשבים.



הערה: ודי שהקצת חיבור USB לחיבור עבור כל אחד משני המחשבים.

כש-PIP/PBP מופעלת, אם אתה משתמש בתקן (לדוגמה, עכבר) בין שני מחשבים, תוכל ללחוץ על **USB switch shortcut key** או להשתמש ב-**USB switch** (מקש קיצור דרך להחלפת USB) שהגדרתך כדי להחליף את התקן במהירות בין שני מחשבים.



הערה: ודה שהקצתית חיבור USB לחיבור למחשב עבור כל אחד משני המחשבים.


הערה: ודה שפעולתו של התקן ה-USB הופסקה כהלה לפני החלפתו למחשב אחר. אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להשתתת נתונים בזיכרון נשלף.

פתרון בעיות

אם DDM לא יכול לעבוד עם הציג, DDM יציג את הסמל שלhalten ב망ש ההודעות.



לחץ על הסמל, DDM יציג הודעה שגיאה מפורטת יותר.



שים לב לכך ש-DDM יעבוד רק אם צגים מתוצרת Dell. אם אתה משתמש בցים של יצרנים אחרים, DDM לא תומך בהם.

אם DDM לא מסוגל לאתר /או לתקשר עם צג Dell נתמך, פעל באופן זהה כדי לפתור את התקלות:

1. ודא שכבל הווידאו מחובר כהלה לצג ולמחשב, במיוחד המחברים אמורים להיות מחוברים היטב במקומם.

2. בדוק את התפריט במסך כדי לוודא Sh/C/DDC מופעל.

3. ודא שברשותך מנהל התקן המתאים והמעודכן ביותר מיצריס המסך (Intel, AMD, NVidia וכן הלאה). מנהל התקן של הצג הוא לעתים קרובות בשל תקלת DDM.

4. הסר תחנות עגינה או מאריצים כבילים או ממיררים בין הצג ויציאת הווידאו. מאריצים, רכזות או ממיררים זולים עלולים שלא לתמוך כהלה ב-Sh/C/DDC ועלולים לגרום לתקלת-B-DDM. עדכן את מנהל התקן של התקנים אלו לגרסתה الأخيرة, אם היא קיימת.

5. הפעל מחדש את המערכת.

DDM עלול שלא לפעול אם הցים שלhalten:

- דגמים של צגי Dell ישנים יותר מ-2013 וצגי Dell מדירה D. עיין באתר התמיכה של מוצרי Dell למידע נוסף.

- צגי מחקרים המשתמשים ב-cSync-G המבוסס על Nvidia.

- צגים וירטואליים ואלחותטיים לא תומכים ב-Sh/C/DDC.

- בחלק מהדגמים הישנים יותר של צגי DP, יש צורך להשבית את 1.2 DP באמצעות התפריט במסך.

אם המחשב מחובר לאינטרנט, הودעה תופיע כל אימת שגרסתה חדשה יותר של DDM זמינה. מומלץ להוריד ולהתקין את הגרסה החדשה ביזורו של DDM.

תוכל גם לחפש גרסאות חדשות על ידי לחיצה ימנית על סמל DDM תוך לחיצה מושכת על shift. המקש

