

PHILIPS

Siebeinheit

HR1915-1917

CP0441



Zum Austausch der derzeit verwendeten Siebeinheit

Mit dem polierten Sieb entfernen Sie Überreste ganz einfach mit einem Küchenschwamm.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit Produkttyp:: HR1915/xx, HR1916/xx

