

Tutvustus

Önnitme ostu puu ja tervitame Philips poolt! Philips pakutava töötusest täielikult kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Seadme osad (joon. 1)

- ① Viljaliha väljutamisvara
- ② Mahla pressimiskamber (filtriga)
- ③ Mahlapressimiskruvi
- ④ Lükkur
- ⑤ Mahla pressimise moodul A: Sisestamistoru kaas
B: Sisestamistoru C: Filtri (tilgalukuga)
- ⑥ Juhtpaneel D: Ümberpöramisnupp E: Sisse / välja lülitamise nupp
- ⑦ Vabastusnupp
- ⑧ Põhisade
- ⑨ Juhtme hoiukoht
- ⑩ Toitejuhe
- ⑪ Viljaliha nõu
- ⑫ Mahlatank

Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge kastke põhisadeet vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge loputage seda kraani all ega peske nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi pange seadme vastupäeva ajal sõrmi ega muud objekte sisestamistorusse. Kasutage toiduainete sisestamiseks ainult tõukurit.

Hoiatus

- Kasutage seadet üksnes selleks ettenähtud otstarbel kasutusjuhendi kohaselt.
- Enne seadme sisselfüllitamist kontrollige, kas seadme alusele määritud pinge vastab vooluvõrgu omale.
- Ärge kasutage seadet kui pistik, toitejuhe või mõni muu osa on kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips' Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.

- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises. Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kuusjures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustustest.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
- Seda seadet võivad kasutada füüsiline, meelete- või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendide seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaadamat kohas.
- Ärge kunagi jätkke töötavat seadet järelvalveteta.

- Enne seadme järelvalveta jätmist või enne selle kokkupanekut, lahvivõtmist või puhamastamist võtke seade elektrivõrgust välja.
- Enne seadme sisselfüllitamist kerige toitejuhe alati täiesti lahti.
- Ärge sööge viljaliha või kasutage seda toiduväljamistamiseks.
- Ettevaatust
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole konkreetsalt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Pange seade alati kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
- Seade ei ole mõeldud õues kasutamiseks.
- Vältige kokkupuudet liikivate osadega.
- Enne seadme sisselfüllitamist kontrollige, kas kõik osad on korralikult külge kinnitatud.
- Lõigake suured koostisained tükkideks, mis mahuksid sisestamistorusse. Eemaldage puu- ja kõögiviljadelat enne mahla pressimist kivid, südamikud, seemned ja paks koor.
- Vigastuste vältimiseks ärge vajutage tõukurile liiga tugevesti.
- Toiduvärvid vöövad seadme detailidele värv muuta. See on normaalne ega mõjuta seadme rõõlust.
- Seadme tööde optimeerimiseks ärge kasutage seda kauem kui 20 minutit järest.
- Seadmel on nutikas kaitsekipsi, mis lülitab selle automaatselt välja, kui seade on umbes 20 minutit järest töötanud.
- Seadmel on sisselfüritatud kaitsefunktsioonid. Kui mahlapressi kruvi on ummistunud või kinni kiljunud, siis seade seiskub ja kostub paar piiksu.
- Kui koostisosad on mahlapressi kruvi ummistanud, põõbleb seade ummistuse eemaldamiseks automaatselt vastassuuunus; kostub paar piiksu ja seade lülitub välja. Seadme uesti sisselfüllitamiseks vajutage sisse-/ väljalülitusnuppu (⑩). Kui seade on ikka kinni kiljunud, lülitage see välja, eemaldage pistik seinakontaktist, võtke pressiüsteem lahti ja puhastage see, enne kui seadet uesti kasutate. Nii kaitsete seadet.
- Kuumast põhjustatud deformeerumise ennetamiseks ärge kasutage ühegi komponendi puhamastamiseks mikrolaineahju ega steriliseeriat.
- Müratase: Lc = 75 dB (A).

- Elektromagnetväljad (EMF)
- See Philipsi seade võib kohupuudet elektromagnetiliste väljade kaitsele mõjutada.
- Enne esimest kasutamist:
- Enne seadme valmistamine:

- 1 Joondage mahlapressimise seadmel olev noolega ikoon (④) põhisadeel oleva lukust vabastamise ikooniga (⑤) ja seejärel sisestage mahlapressimise seade põhisadeesse. (joon. 2)
- 2 Keerake mahlapressimise seadet vastupäeva, et see põhisade me külge lukustada. Kui mahlapressi on oigesti kohal pandud, kostub klopssus ja mahlapressimise seadmel olev noolega ikoon (④) ja kohakuti põhisadeel oleva lukust ikooniga (⑤) (jn. 3)
- 3 Suunake mahlapressimiskruvi põhisadeesse olevasse avasse ja lükake (lõpetanud) (jn. 4).

Märkus.

- Pooraake vedi mahlapressimiskruvi, et saaksid selle hõlpsasti põhisadeesse olevasse suuna.
- 4 Joondage pressimiskamberi olevsoon mahlapressimise seadmel oleva ikooni ja põhispistrikamberi lõpetamiseks (jn. 5).
- 5 Joondage välja väljutamiseks oleva lukust vabastamise ikooniga (⑤) ja põõrale seda vastupäeva, kuni noolega ikoon (④) on suunatud lukuga ikooniga (⑤) (jn. 6).
- 6 Libistage mahlapressimiskruvi põhisadeesse ja paigutage viljalihanu viljalihaskeava alla (jn. 8).

Seadme kasutamine

- 1 Peske puu-/või kõögiviljadelat puhtaks. Vajaduse korral lõigake need tükkiideks, mis mahuvad sisestamistorusse.
- 2 Avage tigulakku (jn. 9).
- 3 Sisestage pistik seinakontakti. Seejärel vajutage seadme sisselfüllitamise sisse/välja nuppu (⑩). (jn. 10)
- 4 Pange koostained sisestamistorusse (jn. 11) ja suruge neid tõukuri abil õrnalt mahlapressimiskruvi poolle (jn. 12).

Ärge kunagi tööapea oma näpp eesmärel sisestamistorusse või mahlapressimise moodulisse. (jn. 13/14)

Märkus.

- Sisestage välkused koostisained otse läbi sisestuvaakenas oleva avaga. Suuremate koostisained sisestamiskruvi tuleb sisestuksas avada. Töötlemise ajal võivad mõned koostisained tekida kluksuvat hell. See on normaale.
- 5 Kui mahla puu peatunud, lülitage seade välja ja oodake, kuni pressimiskamberi lõpetab põhjemiseks. (jn. 15)
- 6 Vältimaks mahla tükistamist põhisadele, sulgege tigulakku (jn. 16).

Nõuanne.

- Kasutage värskeid puu- ja kõögiviljadelat, kuid vaidlaseid rohkem mahla. Seller, õunad, kurigid, porgandid, spinat, meloniid, granatapüunad ja apelsinid sobivad mahlapressi töötlemiseks.
- Mahlapress ei sobi väga kõvade ja / või väga kliustlike puu- ja juurviljade nagu suhkrutoore töötlemiseks. Mahlapress ei sobi ka väga pehmete ja / või tärklistesse puuviljade, näiteks bananide, papaiade, avokadi, vitringi ja mangode töötlemiseks.
- Kui soovite valmistada mahla puuviljadelast, milles on kivised, näiteks virlakid, ploomidest või kirsidest, eemaldage kivid enne mahla valmistamist.

Puhastamine

- Seadet on kergem puhastada kohre pärast kasutamist.
- Ärge kunagi tööapea seadme puhastamiseks küberimiskäskna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini või atsetooni.

Märkus.

- Kõiki eemaldatavaid osi võib pesta nõudepesumasinas ja neid võib ohutult puhastada voolava veega.

1 Lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinakontaktist. (jn. 17)

2 Eemaldage tõukur sisestamistorust. (jn. 18)

3 Eemaldage mahlapressi kruvi. (jn. 19)

4 Vajutage ja hoidke välja vältimisvahana ja põõra mahla pressimise moodulit pärüpäeva, kuni mahla pressimise moodulil olev noolega ikoon (④) (jn. 22), ja seejärel eemaldage viljaliha viljalihaskeava mahla pressimise mooduli küljest. (jn. 21)

5 Põõrale viljaliha väljutamisvahana pärüpäeva, kuni sellel olev noolega ikoon (④) (jn. 22), ja seejärel eemaldage viljaliha viljalihaskeava mahla pressimise mooduli küljest. (jn. 23)

6 Eemaldage pressimiskamber. (jn. 24)

7 Lükake mahlapressi kruvi eemaldamiseks kruvi mahlapressi teisest küljelt. (jn. 25)

8 Peske kõik eemaldatavad osad kraani all puhtaks. (jn. 26)

9 Puhastage põhisadeamne välispindade puhta lapiga. (jn. 27)

Hoiustamine

1 Kerige toitejuhe ümber põhisadeamne allasos oleva hoiukoha. (jn. 28).

2 Viljaliha nõu võtke hoiule panna mahlatanku. (jn. 29).

Ringlusvõtt

- See sunnib vältima, et seda toodet ei tohi visata tavaliste üldtarbimisnuppu. (2012/19/EU)
- Järgige elektriste ja elektrooniste toodete lahukogumise kohalike esikirju. Oige välit kasutusest kõvaldamine aidab ära hoida võimalikke kahjulike tagajärgi keskkonnale ja inimese tervele.

Tarvikute tellimine

- Tarvikute välvarisade ostmineks külalustage veeblehitte www.philips.com/service või põõrduge oma Philips edasimüüja poole. Võtke ühtlasi osttööd ja tootja väljaveole.
- Ärge kujutage ja elektrooniste toodete lahukogumise kohalike esikirju. Oige välit kasutusest kõvaldamine aidab ära hoida võimalikke kahjulike tagajärgi keskkonnale ja inimese tervele.

Gantti ja tugi

- Kui vajutate teavitavalt abi, külalustage Philipsi veeblehitte www.philips.com/support või lugege läbi ülitunnitlike garantii ja tugi.

Veotsing

- See peatükki annab ülevaate üldisest probleemidest, mis võivad selle seadme käigus tekitada. Kui te otsustate allkirjatage seadme kaotamiseks, kui see ei oleks kasutamiseks vaja, saad eemaldada.

Eettavaatust

- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole konkreetsalt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.

- Pange seade alati kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.

- Seade ei ole mõeldud õues kasutamiseks.

- Vältige kokkupuudet liikivate osadega.

- Enne seadme sisselfüllitamist kontrollige, kas kõik osad on korralikult külge kinnitatud.

- Lõigake suured koostisained tükkideks, mis mahuksid sisestamistorusse. Eemaldage puu- ja kõögiviljadelat enne mahla pressimist kivid, südamikud, seemned ja paks koor.

- Vigastuste vältimiseks ärge vajutage tõukurile liiga tugevesti.

- Toiduvärvid vöövad seadme detailidele värv muuta. See on normaalne ega mõjuta seadme rõõlust.

- Seadme tööde optimeerimiseks ärge kasutage seda kauem kui 20 minutit järest.

- Seadmel on nutikas kaitsekipsi, mis lülitab selle automaatselt välja, kui seade on umbes 20 minutit järest töötanud.

- Seadmel on sisselfüritatud kaitsefunktsioonid. Kui mahlapressi kruvi on ummistunud või kinni kiljunud, siis seade seiskub ja kostub paar piiksu.

- Kui koostisosad on mahlapressi kruvi ummistanud, põõbleb seade ummistuse eemaldamiseks automaatselt vastassuuunus; kostub paar piiksu ja seade lülitub välja.

- Seadme uesti sisselfüllitamiseks vajutage sisse-/ väljalülitusnuppu (⑩).

- Kui seade on ikka kinni kiljunud, lülitage see välja, eemaldage pistik seinakontaktist, võtke pressiüsteem lahti ja puhastage see, enne kui seadet uesti kasutate. Nii kaitsete seadet.

- Kuumast põhjustatud deformeerumise ennetamiseks ärge kasutage ühegi komponendi puhamastamiseks mikrolaineahju ega steriliseeriat.

- Müratase: Lc = 75 dB (A).

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikide kohupuudet elektromagnetiliste väljadele kaitselevaltenevate standarditele ja õigusnormidele.

Enne esimest kasutamist:

Puhastage põhisadeamne välispind vabastamiseks kohaldage vasteid.

Kasutamiseks valmistamine:

Enne seadme sisselfüllitamist kerige toitejuhe alati täiesti lahti.

Važno!

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremiti ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Glavni jedinicu nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte je ispirati pod mlazom

