

Schnellstartanleitung






Laden

- 1 Öffnen Sie den Windows Explorer (der SA018 wird als Massenspeichergerät erkannt).
- 2 Kopieren Sie die MP3-Dateien per Drag & Drop auf den SA018.



Erste Schritte

- 1 Kopfhörer anschließen
- 2 Halten Sie  4 Sek. lang gedrückt, um den SA018 ein-/auszuschalten. (Die Leistungs-LED blinkt einmal.)



Auswählen der Quelle/des Modus



Radio: FM

Alle wiederholen: 

Zufallswiedergabe: 

LED-Anzeigen

Anzeige nach Drücken einer Taste...

Ergebnis:		= Aktion erfolgreich
		= Aktion nicht erfolgreich (Tasten gesperrt)

Ladestandsanzeige (beim Einschalten des SA018):

	> 40 % aufgeladen
	10 – 40 % aufgeladen
	< 10 % aufgeladen
	Player wird aufgeladen

Wichtige Hinweise:

Alarm:		= Keine Audiodateien auf dem SA018
Fehler:		= Wiederherstellen der Software



Musik wiedergeben

- 1 Auswählen
- 2 Drücken Sie , um zwischen Pause und Wiedergabe umzuschalten.
 - Halten Sie gedrückt, um auf dem SA018 zum ersten Titel zu springen.
- 3 Wählen Sie , um Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.



Während der Musikwiedergabe

- Drücken Sie , um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.
- Halten Sie gedrückt, um den Vorgang zu beschleunigen.
- Drücken Sie zweimal, um zum vorherigen/nächsten Ordner zu springen (falls verfügbar).
- Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen/verringern. Drücken Sie und gleichzeitig, um FullSound™ zu (de-)aktivieren (nur im Modus oder).

UKW-Radiosender wiedergeben

- 1 Auswählen **FM**
 - (Bei der ersten Verwendung durchsucht der SA018 Frequenzen und hält beim ersten stärkeren Signal an.)
- 2 Halten Sie gedrückt, um das vorherige/nächste stärkere Signal zu suchen.
 - Drücken Sie , um zur vorherigen/nächsten Frequenz zu springen.
- 3 Drücken Sie zweimal, um die Frequenz zu speichern.
 - Drücken Sie zweimal, um zur vorherigen/nächsten gespeicherten Frequenz zu springen.



Produkt registrieren

Da Sie Ihr Produkt aktualisieren können, sollten Sie es unter www.philips.com/welcome registrieren, so dass wir Sie stets über kostenlose Aktualisierungen auf dem Laufenden halten können.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf diesem Player gespeichert ist.

Online

Rufen Sie die Website www.philips.com/welcome auf.



Be responsible
Respect copyrights



Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer

© 2009 Koninklijke Philips

Electronics N.V.

Alle Rechte vorbehalten. www.philips.com

Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Das durchgestrichene Symbol eines Abfalleimers auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2002/96/EG unterliegt. Dieses Symbol wird möglicherweise zusammen mit einem chemischen Symbol verwendet. Dies bedeutet, dass das Produkt die Umweltrichtlinie für diese Chemikalie befolgt. Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll.

Informieren Sie sich, oder befragen Sie Ihren Händler zu den lokalen Recycling-Bestimmungen. Durch die richtige Entsorgung Ihrer Altgeräte tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle

oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie entfernen oder ersetzen kann (siehe Benutzerhandbuch).

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Gedruckt in China
SA018_00_QSG_V1.1
wk9194