

Dell Canvas Layout

Version 1.0 Benutzerhandbuch



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

- ⓘ ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
- ⚠ VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
- ⚠ WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2017 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

1 Übersicht.....	4
Starten des Dell Canvas Layouts	4
2 Die Dell Canvas Layout-Benutzeroberfläche.....	5
Aktivieren und Deaktivieren von Dell Canvas Layout.....	5
Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Fensteranordnungs- und Bildgrößenänderungsfunktion.....	5
Anpassen von Anzeigen.....	5
Einrichten von Anzeigebereichen.....	5
Anpassen von Bereichssymbolen.....	5
Aktuelle Bereiche ansehen.....	6
3 Nutzung des Dell Canvas Layout-Widgets.....	7
4 Systembereichssymbole.....	8
Aktivieren oder Deaktivieren des Anwendungsstarts bei der Mittelbereich-Funktion.....	8
Aktuelle Bereiche ansehen.....	8
Aufrufen von Fenstern.....	8
Anforderung von technischem Support.....	8
Dell Canvas Layout entdecken.....	9
Beenden des Dell Canvas Layouts.....	9

Übersicht

Bei der Verwendung von Dell Canvas Layout können Sie Ihre Dell Canvas Anzeige in vordefinierten Bereichen verwalten. Ziehen Sie ein Fenster in einen Bereich, um das Fenster für eine bessere Organisation automatisch auszurichten. Senden Sie mit einem einfachen Tippen und Ziehen des Fenstertitels Fenster über mehrere Bildschirme zu jedem Bereich.

Es gibt zwei wesentliche Arten, Dell Canvas Layout auszuführen: einmal über die Benutzeroberfläche der Anwendung und zudem über die Systembereichssymbole im Infobereich Ihres Windows-Desktops. Beide werden im Folgenden ausführlich besprochen.

Starten des Dell Canvas Layouts

Um Dell Canvas Layout zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf die Dell Canvas Layout-Verknüpfung auf dem Desktop.



- Klicken Sie auf **Start > Canvas Layout**.

Die Dell Canvas Layout-Benutzeroberfläche

Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) bzw. das Fenster **Dell Canvas Layout** ist die primäre Art und Weise, wie Sie mit Dell Canvas Layout interagieren können. Von hier aus können Sie viele Aufgaben erledigen, worunter das Aktivieren und Deaktivieren der Bildgrößenänderungsfunktion, das Anpassen Ihrer Anzeige und das Einrichten von Anzeigebereichen.

Themen:

- Aktivieren und Deaktivieren von Dell Canvas Layout
- Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Fensteranordnungs- und Bildgrößenänderungsfunktion
- Anpassen von Anzeigen
- Einrichten von Anzeigebereichen
- Anpassen von Bereichssymbolen
- Aktuelle Bereiche ansehen

Aktivieren und Deaktivieren von Dell Canvas Layout

Um die Funktion Dell Canvas Layout zu aktivieren, setzen Sie im Fenster **Dell Canvas Layout** einen Haken in dem Kontrollkästchen **Ein**. Um die Anwendung zu deaktivieren, löschen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen **Ein**.

ANMERKUNG: Wenn Sie Dell Canvas Layout deaktivieren, können Sie die Fensteranordnungsfunktion der Software nicht verwenden.

Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Fensteranordnungs- und Bildgrößenänderungsfunktion

Anwendungen werden beim ersten Start automatisch in den Mittelbereich der Dell Canvas Layout-Anzeige verschoben und deren Größe an diesen angepasst. Um die automatische Fensteranordnungs- und Bildgrößenänderungsfunktion zu deaktivieren, entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen **Anwendungsstart bei der Mittelbereich-Funktion** im Fenster **Dell Canvas Layout**. Um die Funktion zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Anwendungsstart bei der Mittelbereich-Funktion**.

Anpassen von Anzeigen

Für mehrere Anzeigen wählen Sie das anvisierte Display aus dem Dropdownmenü im Fenster **Dell Canvas Layout** aus.

Einrichten von Anzeigebereichen

Um Ihre Anzeigebereiche einzurichten, wählen Sie das gewünschte Setup für den Desktop aus den Mitarbeitersymbolen im Fenster **Dell Canvas Layout** aus.

Anpassen von Bereichssymbolen

Das Symbol **Anpassen** ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Bereiche auszuwählen und festzulegen. Abhängig von Ihrer Anzeige sind unterschiedliche Anpassungsoptionen verfügbar.



- Auf Ihrem Dell Canvas-Anzeigerät:
 - a Klicken Sie auf und ziehen Sie bestehende Bereichsteilungen, um die Größe Ihres Arbeitsbereichs zu ändern.
 - b Verwenden Sie die Symbolleiste **Anpassen**, um Folgendes auszuführen:
 - Speichern Sie benutzerdefinierte Bereiche.
 - Machen Sie die zuletzt platzierte Bereichsteilung rückgängig.
 - Löschen einer spezifischen Bereichsteilung.
 - Löschen aller Bereichsteilungen.
- Auf einem Anzeigerät, das nicht von Dell stammt:
 - a Klicken Sie mit der linken Maustaste irgendwo auf den Desktop im Bearbeitungsmodus, um die drei Sicherheitsbereichsoptionen nacheinander anzuzeigen:
 - Der erste Klick mit der linken Maustaste erstellt eine horizontale Bereichsteilung.
 - Der zweite Klick mit der linken Maustaste dreht die Bereichsteilung vertikal.
 - Der dritte Klick mit der linken Maustaste löscht die Bereichsteilung.
 - b Um eine Bereichsteilung auszuwählen, klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Sobald die Bereichsteilung markiert ist, kann sie gezogen oder gelöscht werden.
 - c Verwenden Sie die Symbolleiste **Anpassen**, um Folgendes auszuführen:
 - Speichern Sie benutzerdefinierte Bereiche.
 - Machen Sie die zuletzt platzierte Bereichsteilung rückgängig.
 - Löschen einer spezifischen Bereichsteilung.
 - Löschen aller Bereichsteilungen.

Aktuelle Bereiche ansehen

Aktuelle Bereiche werden angezeigt, wenn Sie auf **Anzeigebereiche identifizieren** klicken.

Nutzung des Dell Canvas Layout-Widgets

- 1 Wenn Canvas Layout ausgeführt wird, klicken Sie auf und ziehen Sie die Titelleiste eines geöffneten Fensters.
Ein Widget-Symbol des derzeitigen Bereichs wird angezeigt.
- 2 Ziehen Sie den Cursor im Widget-Symbol zu dem Bereich, in den Sie das Fenster verschieben möchten.
- 3 Lassen Sie die Maustaste los und das Fenster wird zu dem markierten Bereich gesendet.

Systembereichssymbole

Von der Taskleiste, die sich im Infobereich Ihres Windows-Desktops befindet, kann auf viele Dell Canvas Layout-Funktionen zugegriffen werden.

Themen:

- Aktivieren oder Deaktivieren des Anwendungsstarts bei der Mittelbereich-Funktion
- Aktuelle Bereiche ansehen
- Aufrufen von Fenstern
- Anforderung von technischem Support
- Dell Canvas Layout entdecken
- Beenden des Dell Canvas Layouts

Aktivieren oder Deaktivieren des Anwendungsstarts bei der Mittelbereich-Funktion


Um den Anwendungsstart bei der Mittelbereich-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anwendungsstarts bei der Mittelbereich-Funktion**.

Aktuelle Bereiche ansehen

Aktuelle Bereiche werden angezeigt, wenn Sie auf **Anzeigebereiche identifizieren** klicken.


Aufrufen von Fenstern

Um ein Fenster aufzurufen, klicken Sie auf das Anwendungsfenster. So wird es auf dem Desktop im Vordergrund ausgeführt.

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dell Canvas Layout-Symbol  im Infobereich auf Ihrem Desktop.
- 2 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Fenster aufrufen**.
- 3 Klicken Sie in der angezeigten Liste auf das Fenster, das Sie aufrufen möchten.


Anforderung von technischem Support

Um technischen Support anzufordern:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dell Canvas Layout-Symbol  im Infobereich des Windows-Desktops.
- 2 Klicken Sie auf **Technischer Support**.
Die Seite des technischen Supports wird angezeigt.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite des technischen Supports.


Dell Canvas Layout entdecken

Um Informationen zu Dell Canvas Layout, wie z. B. Produktversion und Versionsdetails, herauszufinden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dell Canvas Layout-Symbol  im Infobereich des Windows-Desktops.
- 2 Klicken Sie in der Liste auf **Info**.

Beenden des Dell Canvas Layouts

Zum Beenden des Dell Canvas Layouts, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dell Canvas Layout-Symbol  im Infobereich des Windows-Desktops.
- 2 Klicken Sie in der Liste auf **Beenden**.