

# HAIR DRYER TRAVEL

Move  
HD 2509



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

<b>DEUTSCH</b>	<b>05-09</b>
----------------	--------------

<b>ENGLISH</b>	<b>10-13</b>
----------------	--------------

<b>TÜRKÇE</b>	<b>14-17</b>
---------------	--------------

<b>ESPAÑOL</b>	<b>18-21</b>
----------------	--------------

<b>FRANÇAIS</b>	<b>22-25</b>
-----------------	--------------

<b>HRVATSKI</b>	<b>26-29</b>
-----------------	--------------

<b>POLSKI</b>	<b>30-33</b>
---------------	--------------

## Sicherheit

Beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benutzt werden.



- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden und auch beim Reinigen nie mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzt werden.
- Wird das Gerät im Bad benutzt, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Netzstecker nach Gebrauch gezogen wird, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur.
- Das Gerät im Betrieb nie auf weiche Kissen oder Decken legen.
- Während des Betriebes die Luftansaug- und -austrittsöffnungen nicht abdecken.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet.
- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn dieses oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Sie dürfen das Gerät nicht öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

## Besonderheiten

Ihr Gerät ist weltweit verwendbar. Die Netzspannung kann zwischen 115-120 V~ und 230-240 V~ umgeschaltet werden.

### Achtung

- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Angabe auf dem Spannungswähler mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Bei falscher Stellung des Spannungswählers kann das Gerät überhitzen.

## Einstellungen

Ihr Gerät verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten:

### Gebälsestufe, Temperaturstufe **B**

- **0**: Aus
- **I** : sanfter Luftstrom, Temperatur ca. 70 °C
- **II**: starker Luftstrom, Temperatur ca. 80 °C

### Spannungsumschaltung **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

## Betrieb

- 1 Haare nach dem Waschen gut abtrotieren.
- 2 Den Soft Touch-Griff **D** herausklappen.
- 3 Gegebenenfalls die Netzspannung mit dem Schalter **C** umstellen, hierzu z.B. eine Münze verwenden.
- 4 Stecker des Netzkabels **A** in die Steckdose stecken.
- 5 Gerät mit dem Schalter **B** einschalten und gewünschte Gebläse-/Temperaturstufe (I oder II) einstellen.
- 6 Konzentratordüse **E** nach Wunsch ausrichten.
- 7 Nach Gebrauch Gerät mit dem Schalter **B** ausschalten und den Stecker des Netzkabels **A** aus der Steckdose ziehen.

## Achtung

- Das Netzkabel darf niemals um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Beschädigungen führen kann.  
Bitte überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

## Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker.

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches, trockenes Tuch.

Vergessen Sie nicht, das Lufteinlassgitter **F** von Zeit zu Zeit mit einem weichen Pinsel von Staub und Haaren zu reinigen.

## Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.



Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Folgendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

## Technische Daten



Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

## Spannungsversorgung

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

## Leistung

1400-1500 W

## Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

**Telefon: 0180/5231852\***  
(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

**Telefax: 0180/5231846\***

**<http://service.grundig.de>**

**E-Mail: [service@grundig.com](mailto:service@grundig.com)**

\* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz. Änderungen vorbehalten.

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

## GRUNDIG Kundenberatungszentrum

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**

Deutschland: 0180 / 523 18 80 \*

Österreich: 0820 / 220 33 22 \*\*

\* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz)

\*\* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**