



Philips
Digitaal PhotoFrame

17,8 cm (7")



SPF2327

"En nog steeds elke dag knapper!"

Maak het een tikje brutaal of juist grappig. Een lach, een traan... Een foto zegt meer dan woorden, maar nu kunt u zelfs persoonlijke berichtjes aan uw foto's toevoegen. Zo wordt uw cadeau nog specialer!

Een cadeau vol verrassingen

- Voeg uw eigen foto's en berichten toe
- Doe inspiratie op met de ingebouwde wenskaarten
- Zorg voor verrassingen in de toekomst met de ingebouwde tijd klok

Redenen om uw PhotoFrame nooit uit te zetten

- Keuze uit 15 leuke geanimeerde klokken voor tijdweergave met een persoonlijke touch
- Ontvang verrassingsberichten van uw vrienden
- Met een speciale modusknop kunt u schakelen tussen foto en klok
- bekijk uw foto's in 10 verschillende collagestijlen!

Ecologisch ontwerp

- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing
- Kleine verpakkingen om materialen te besparen

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Helderheid: 300 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 500:1

Connectiviteit

- USB: USB 2.0-slave

Opslagmedia

- Ingebouwd geheugen (RAM): 128 MB (voor 100 HD-foto's)
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

Gemak

- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Plaatsing: Verticaal, Horizontaal, Automatische oriëntatie bij foto's
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Afspelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland, C-Tick

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Gebruikershandleiding op CD-ROM
- Gebruikershandleiding: Arabisch, Tsjechisch,

Deens/Noors, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Gewicht: 0,345 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomuitvoer (volt): 9 V
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom
- Stroomuitvoer (ampère): 1,1 A
- Energieverbruik: (ingeschakeld) 4,6 W

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 23 x 19 x 9 cm
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Brutogewicht: 0,95 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 54135 4
- Aantal producten: 1

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 24 x 19 x 19,8 cm
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Brutogewicht: 2,1 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54135 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 2



Kenmerken

Geef uw PhotoFrame een persoonlijk tintje

Voeg uw eigen foto's en berichten toe in 3 eenvoudige stappen. 1. Kies uw foto 2. Voeg een persoonlijk bericht toe 3. Klaar is uw cadeau!

Ingebouwde wenskaarten

Weet u niet wat u wilt zeggen? Geen nood, wij hebben een groot aantal inspirerende en oprechte berichten toegevoegd waaruit u kunt kiezen. Voeg een van deze berichten toe of maak een aangepast bericht.

Zorg voor verrassingen met de tijdsklok

Stel een tijdsklok in voor uw foto's met persoonlijke boodschap. Die foto's worden dan weergegeven tijdens een verjaardag, jubileum of andere speciale gelegenheid. Een fantastische manier om voor een verrassing te zorgen!

Keuze uit 15 geanimeerde klokken

15 leuke geanimeerde klokken voor tijdweergave met een persoonlijke touch.

Speciale modusknop

Met een speciale modusknop kunt u snel schakelen tussen foto's en klokken. Eenmaal indrukken om van de fotopresentatie over te schakelen naar de klok. Nogmaals indrukken om terug te gaan naar de fotopresentatie.

Bekijk foto's als collage

bekijk uw foto's in 10 verschillende collagestijlen!

Automatische in-/uitschakeling van het scherm

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 3.1.9

12 NC: 8670 000 62627
EAN: 87 12581 54135 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com