

SVEON
SMB200 *CS Mobile series*

- Guía Rápida -
Teléfono Móvil Dual SIM

1. Tecla colgar/encender/apagar
2. Conexión MicroUSB (datos/carga)
3. Tecla descolgar
4. Botón on/off Linterna
5 y 6. Teclas de funciones
7. Linterna
8. Toma corriente/cargador

www.sveon.com

SMB200 **SVEON**

Introducción

Gracias por elegir a SVEON y su modelo **SBM200**, ha hecho una sabia elección, ¡felicidades!

Nuestros teléfonos móviles están aprobados para las redes GSM y cumplen con estrictas normas Internacionales. El teléfono puede ser usado a nivel internacional con varias redes en función de sus acuerdos de roaming con su proveedor de servicios.

Este documento es un una guía rápida y en ningún momento se contemplará como documento de garantía. Revisiones y mejoras resultantes de errores tipográficos, inexactitud de la información actual, y la mejora en el dispositivo o el software se puede hacer sin ningún tipo de notificación previa, pero se incorporarán en nuevas ediciones. El fabricante se reserva todos los derechos de los contenidos del mismo. Derechos de autor y marcas comerciales mencionadas en este documento permanece con sus respectivos propietarios, reproducción, transmisión, almacenamiento o distribución en todo o en parte de material con los derechos de autor sin el permiso previo y por escrito se prohíbe expresamente. Les recomendamos que lea cuidadosamente este manual antes de utilizar el teléfono para su utilización efectiva y gran satisfacción.

Seguridad

Nunca intente desarmar el teléfono. Sólo usted es responsable de cómo usa el teléfono y las consecuencias de su uso. Como regla general, siempre apague el teléfono donde quiera que el uso del teléfono esté prohibido.

El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno

No use el teléfono en lugares húmedos (cuarto de baño, piscina...), Debe protegerlo de los líquidos y otro tipo de humedad.

SMB200 **SVEON**

No exponga el teléfono a temperaturas extremas por debajo de -10 °C y superior a +55 °C.

Materiales explosivos: Por favor cumpla con las señales de advertencia en las estaciones de servicio si le piden que apague el teléfono. Usted tendrá que cumplir con las restricciones el uso de equipos de radio en lugares como las plantas químicas, depósitos de combustible y en cualquier lugar donde realicen explosiones en marcha.

Equipos médicos electrónicos: El teléfono es un transmisor de radio que pueden interferir con equipos médicos electrónicos o implantes, como audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. Se recomienda una separación mínima de 15 cm entre el teléfono y un implante. Su doctor o los fabricantes de estos equipos será capaz de darle algún consejo que pueda necesitar en esta zona.

Seguridad vial: No use el teléfono cuando se conduce, detenga el vehículo con seguridad antes de atender una llamada. Debe cumplir con la legislación actual.

Preparación del teléfono

Instalar la tarjeta SIM

Mantenga su tarjeta SIM lejos del alcance de los niños. Encontrará las 2 ranuras de la tarjeta SIM en la parte posterior del teléfono, deslice la tarjeta SIM para instalarla, asegúrese de que el chip se encuentra hacia abajo y en la dirección correcta.

Instalar la tarjeta de memoria

Este teléfono es compatible con la función de tarjeta de memoria. Encontrará la ranura de tarjeta de memoria en la parte posterior del teléfono, preste atención a la dirección de la ranura, levante el adaptador y deslice la tarjeta de memoria hasta que esté completamente insertada en la ranura. Algunas tarjetas de

SMB200 **SVEON**

memoria deben estar formateadas en ordenador antes de que se utilice por primera vez.

Instalar la batería

Los contactos de la batería deben ir hacia la parte superior del teléfono, donde están ubicados los conectores de la misma, pulse la batería hacia abajo hasta que se introduce en el compartimento de la batería.

Nota: Todos los ajustes o la información almacenada en la tarjeta SIM y el teléfono se puede perder cuando se extrae la batería. Por favor, retire la batería cuando el teléfono está apagado, ya que puede dañar o borrar accidentalmente sus datos si elimina la batería cuando está conectado.

Cargar la batería

Si el teléfono está encendido y el icono de batería en la parte derecha de la pantalla está parpadeando, entonces se está cargando; si no muestra ningún cambio o parpadeo está cargado completamente. Después de finalizar la carga, simplemente desconéctelo del enchufe.

SMB200 **SVEON**

No retire la batería cuando la carga. Antes de utilizar por primera vez, cargue la batería durante al menos 4 horas.

Encienda/apague el teléfono realizando una pulsación larga sobre la tecla roja de colgar..

Funciones del teléfono

1. Registro de llamadas

1.1 LLAMADAS ENVIADAS

Ver registro de llamadas reciente. Elegir entre las siguientes opciones:

- Llamar: Directamente llama al número.
- Editar: Edita el número para hacer cambios.
- Detalles: Muestra detalles sobre la llamada marcada.
- Guardar: Puedes añadir el número como contacto en la SIM o en el teléfono.
- Mandar SMS: Puedes mandar un mensaje directamente al número.
- Rechazar una llamada: Puedes añadirlo a la lista negra para que las llamadas de ese número se rechacen automáticamente.
- Borrar: Permite borrar la llamada.

1.2 LLAMADAS RECIBIDAS

Muestra la lista de llamadas recibidas en el móvil.

1.3 LLAMADAS PERDIDAS

Muestra la lista de llamadas perdidas.

1.4 BORRAR TODO

Puedes borrar tanto llamadas perdidas, enviadas o recibidas de la lista de llamadas.

SMB200 **SVEON**

2. Contactos

Esta característica le permite navegar por la agenda, almacenar, editar y borrar nombres y números de teléfono del teléfono y la SIM con el fin de facilitar la gestión de los registros.

La capacidad de almacenamiento en la tarjeta SIM depende del operador y la capacidad máxima de almacenamiento de este terminal es de 200.

2.1 EDITAR

Editar registro seleccionado en la guía telefónica de nuevo.

2.2 AGREGAR NUEVO CONTACTO

Puedes añadir el nuevo contacto en la SIM o en el teléfono.

2.3 BUSCAR

Introduce el nombre para buscar el número deseado.

2.4 ESCRIBIR MENSAJE

Puede enviar un mensaje al contacto.

2.5 LLAMAR

Puede llamar al contacto tanto por llamada de voz como por llamada de voz Ip.

2.6 BORRAR

Puede borrar el historial de llamada.

2.7 COPIAR

Puede copiar todos los registros de SIM a teléfono y viceversa.

2.8 MOVER

Puede mover todos los registros de SIM a teléfono y viceversa.

2.9 OTROS

Puede consultar el estado de la memoria de la SIM y del teléfono.

3. Multimedia

3.1 ALBUM DE FOTOS (IMAGEN)

SMB200 **SVEON**

Entrar en la interfaz del menú, desde ahí puede ver rápidamente los archivos guardados en el disco.

3.2 CÁMARA

El teléfono móvil tiene la función de cámara, presione OK en la interfaz de cámara para entrar, y presione botón descolgar llamada para tomar fotografías.

Si entra en la interfaz de imagen podrá ver la vista previa de la imagen en la pantalla.

3.2 REPRODUCTOR DE MÚSICA

El teléfono puede reproducir archivos de audio en formato mp3 desde la SD. Presione la tecla izquierda para entrar en la interfaz de reproductor de música, vuelva a presionar la tecla izquierda para ver el listado de canciones.

3.3 GRABACIÓN DE AUDIO Y VÍDEO

Puede realizar tanto grabaciones de vídeo como de audio con el teléfono para posteriormente reproducirlas o enviarlas.

3.4 REPRODUCTOR VIDEO

Los archivos de vídeo se guardan en el reproductor y reproduce archivos tipo 3GP y MP4.

3.5 RADIO FM

Pulse la tecla de arriba o abajo para ajustar el volumen y pulse la tecla derecha o izquierda para ajustar la frecuencia.

4. Mensaje

Esta función se utiliza para crear y enviar SMS. Si necesita borrar palabras, seleccione a la derecha en la de borrar suavemente para el borrado de letras. Si dejas presionado el botón se borrarán todas las palabras.

SVEON **SMB200** **SVEON**

4.1 ENTRADA

Esta función sirve para leer los mensajes recibidos. Si despliega el menú podrá operar editando, borrar, borrar todo y usar número.

4.2 SALIDA

Esta función almacena los mensajes salientes.

4.3 PLANTILLAS

Muestra algunas plantillas útiles.

4.4 BORRADORES

Muestra mensajes que se han quedado sin enviar o finalizar.

5. Aplicaciones

En esta opción encontrará la **FUNCIÓN SOS DEL TELÉFONO** donde podrá configurarla y adaptarla a sus necesidades.

5.1 INTERNET

Puede navegar por internet con esta función.

5.2 CALCULADORA

Puede sumar, restar, multiplicar y dividir.

5.3 LUPA (magnifier)

Puede usar la cámara del teléfono para hacer funciones de lupa.

5.4 BLUETOOTH

El teléfono dispone de funciones Bluetooth que puede usar para emparejar o enviar archivos.

5.5 JUEGOS

Puede jugar al "Plaza de Rusia" con el teléfono.

5.6 SOS

Usted puede realizar llamadas de emergencia manteniendo pulsada de forma prolongada la tecla SOS de su teléfono que se encuentra en la parte frontal del mismo.

SMB200 **SVEON**

Función SOS

Mantenga pulsado unos instantes el botón SOS para realizar la llamada de emergencia al número previamente establecido.

El teléfono llamará de forma cíclica a todos los números configurados en la lista, si no descuelga el primero pasará al siguiente de la lista.

Es muy importante el orden en el que configure la lista y que esos números de teléfono no tengan contestador automático para que siga llamando a los siguientes contactos en caso de no descolgar.

5.6.1. EDITAR NÚMEROS SOS

Introduzca los números en el orden que quiera que el teléfono realice la llamada SOS. Si no descuelgan la llamada el teléfono llamará pasados unos instantes al siguiente número de la lista y así sucesivamente hasta llegar al último número y volver a comenzar. Puede introducir hasta 5 números de teléfono distintos pero recuerde que siempre debe incluir el prefijo de su país (en España es 0034) y luego escribir el número de teléfono.

5.6.2. EDITAR NÚMEROS SOS DE FAMILIARES

Introduzca 2 números de teléfono distintos (por ejemplo de familiares) para usar la marcación rápida. La llamada de emergencia se realizará de la siguiente forma:

- Si mantiene pulsada la tecla de función izquierda llamará al primer número de la lista de familiares.
- Si mantiene pulsada la tecla de función derecha llamará al segundo número de la lista de familiares.

SMB200 **SVEON**

IMPORTANTE

Introduzca en la lista de números SOS en primer lugar el prefijo de su país y seguidamente el número de teléfono que quiera establecer. Siga este ejemplo: 0034666123456

TECLA DE FUNCIÓN IZQUIERDA LLAMA AL PRIMER Nº DE LA LISTA FAMILIARES

TECLA DE FUNCIÓN DERECHA LLAMA AL SEGUNDO Nº DE LA LISTA FAMILIARES

SMB200 **SVEON**

5.6.3. SELECCIONAR NÚMERO SOS

Seleccione desde esta función el número de teléfono al que quiere que se le envíe un SMS de emergencia de la primera lista de 5 números. El teléfono enviará un SMS al número seleccionado con el texto que haya establecido previamente además de realizar la llamada de emergencia por orden de preferencia.

5.6.4. EDITAR MENSAJE SOS

Introduzca el mensaje SMS que quiere que el teléfono envíe. Por defecto aparece un mensaje preseleccionado. Modifíquelo o adáptelo a las circunstancias que mejor se adapten a sus necesidades.

5.5.5. RETARDO SOS

Seleccione desde esta función el tiempo que desea que tarde el teléfono en realizar la llamada de emergencia desde que mantiene pulsada la tecla SOS de forma prolongada.

Una vez inicie el proceso de llamada SOS el teléfono comenzará a emitir el sonido de una sirena y empezará una cuenta atrás para llamar al primer teléfono de la lista de números SOS.

Puede configurar el retardo para que sea de 0, 5, 15 o 30 segundos en esta función.

5.7 CALENDARIO

Con esta función puede establecer tareas y avisos asociados a las fechas que determine.

5.8 ALARMA

Establezca una hora y un tipo de alarma para que suene en ese preciso momento. Puede elegir entre distintos timbres o si lo desea que se repita el aviso.

SMB200 **SVEON**

6. Linterna

En el lateral izquierdo del teléfono encontrará un pequeño botón que tras deslizarlo encenderá o apagará la función de linterna que se encuentra en la parte inferior del mismo, junto a la conexión MicroUSB.

7. Ajustes

Usted puede configurar en el teléfono tanto la fecha, el idioma, papel tapiz, SIM, red, configuración de seguridad, ajustes de llamada, restaurar la configuración, etc.

7.1 AJUSTES DE LLAMADA

En esta opción puede configurar las distintas funciones de sus tarjetas SIM, si desea que descuelgue la llamada entrante abriendo la tapa del teléfono, configurar los desvíos de llamadas, llamadas en espera, restringida o ocultar la ID de su teléfono.

7.2 AJUSTES DEL TELÉFONO

Esta opción le permite configurar la hora y fecha, el idioma, los accesos directos, el auto encendido/apagado, la gestión de la batería o restaurar los valores.

7.3 PANTALLA

Esta opción sirve para ajustar el efecto de animación de la pantalla de inicio del teléfono, el fondo o tapiz que se usa, brillo, contraste...

7.4 SEGURIDAD

Desde esta opción puede configurar el PIN de las 2 tarjetas SIM, configurar el bloqueo de pantalla o la lista negra de llamadas.

7.5 PERFILES

A través de este menú puede configurar el sonido para los

SMB200 **SVEON**

distintos escenarios. El teléfono dispone de 4 modos: Normal, Reunión, Exterior e Interior. Cada modo tiene un conjunto de valores predeterminados para según las necesidades.

Además, podrá crear nuevos perfiles con los ajustes que usted determine en el teléfono.

7.6 CONECTAR

Desde esta opción puede establecer los ajustes de conexión con su proveedor SIM para las conexiones de red o GPRS.

Especificaciones técnicas

Peso: 90g (con batería)
Tamaño: 104x53x20mm
Batería: 800mAh
Pantalla: 2.4"
Soporta hasta 8GB MicroSD Dual SIM

Nota: Las condiciones actuales de operación depende del entorno de red local, SIM, y el comportamiento del usuario.

Advertencia: las posibles consecuencias causadas por el mal uso, abuso o no seguir todos y cada uno de las sugerencias anteriores, las instrucciones escritas y no deben considerar al productor en ningún caso responsable de cualquier grado.

Anuncio: El fabricante se reserva el derecho de modificar o actualizar las especificaciones o las versiones de software sin previo

SMB200 **SVEON**

aviso o por separado. Marcas mencionadas o utilizadas en este material son propiedad de sus respectivos dueños.

Declaración de Conformidad

Por medio de la presente SVEON declara que el Teléfono Móvil SMB200 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Nombre del fabricante:
A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
Nif/Cif: B29887908
Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga
Email de Contacto: info@sveon.com
Tf: 902 402 503

Dedicamos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Sveon SMB200
País de fabricación: China

Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba.

Garantía y Soporte Técnico:

SMB200 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com
www.sveon.com/soporte