



Getting Started

LBP852Cx



Quick Setup

NEXT PAGE



Quick Operation

P.75

Please read "Important Safety Instructions" before operating this product.
After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
The information in this document is subject to change without notice.



<https://oip.manual.canon>

Quick Setup

Getting Started

Please read "Important Safety Instructions" before operating this product.

➔ P.80

After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference. The information in this document is subject to change without notice.

Mise en route

Prenez connaissance des "Consignes de sécurité importantes" avant toute utilisation de ce produit.

➔ P.86

Après en avoir pris connaissance, conservez ce guide dans un endroit sûr en vue de consultations ultérieures.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avis préalable.

Erste Schritte

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Produkts den Abschnitt "Wichtige Sicherheitsvorschriften".

➔ S.92

Nachdem Sie diese Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Introduzione

Prima di utilizzare il prodotto, leggere la sezione "Importanti istruzioni per la sicurezza".

➔ pag.98

Dopo aver letto la presente guida introduttiva, conservarla in un luogo sicuro per future consultazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Introducción

Lea las "Instrucciones de seguridad importantes" antes de usar este producto.

➔ pág.104

Cuando termine de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro para futuras consultas.

La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.

Posada en marxa

Llegiu les "Instruccions importants de seguretat" abans de fer servir aquest producte.

➔ pàg.110

En acabar de llegir aquesta guia, deseua-la en un lloc segur per poder consultar-la en el futur.

La informació d'aquest document pot patir canvis sense cap avís.

Lehen urratsak

Irakurri mesedez "Segurtasun-argibide garrantzitsuak" produktu hau erabili baino lehen.

➔ 116. or.

Gidaliburu hau irakurtzen amaitu ondoren, gorde toki seguruan behar duzunean eskura izateko.

Dokumentu honetako informazioa abisatu gabe alda daiteke.

Introdução

Leia "Instruções de segurança importantes" antes de operar este produto.

➔ pág.122

Depois de ler este guia, guarde-o em um local seguro para referência futura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Ξεκινώντας

Διαβάστε τις «Κριτικές οδηγίες ασφάλειας» προτού χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν.

➔ σελ.128

Αφού διαβάσετε τον παρόντα οδηγό, φυλάξτε τον σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Sådan kommer du i gang

Før du bruger dette produkt, skal du læse "Vigtige sikkerhedsanvisninger".

➔ S.134

Når du er færdig med at læse denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted til fremtidig reference.

Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Aan de slag

Lees de "Belangrijke veiligheidsinstructies" voordat u het apparaat gebruikt.

➔ pag.140

Berg deze handleiding na het lezen op een veilige plaats op zodat u haar later nog kunt raadplegen.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Komme i gang

Les "Viktige sikkerhedsinstruksjoner" før du tar dette produktet i bruk.

➔ S.146

Etter at du har lest denne brukerveiledningen, anbefaler vi at du oppbevarer den på et sikkert sted slik at du kan slå opp i den senere.

Det tas forbehold om at informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Komma igång

Läs noggrant igenom "Viktiga säkerhetsanvisningar" innan du använder produkten.

➔ s.152

Spara sedan handboken som framtida referens.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Aloittaminen

Lue kohta Tärkeitä turvallisuusohjeita ennen tuotteen käyttämistä.

➔ s.158

Säilytä tämä opas huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Начало работы

Прежде чем приступить к работе с этим изделием, прочитайте

«Важные указания по технике безопасности».

➔ стр.164

Прочитав данное руководство, храните его в надежном месте для дальнейшего использования в качестве справочника.

Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.

Початок роботи

Прочитайте розділ «Важливі інструкції з техніки безпеки» перед

початком роботи з виробом.

➔ стор.170

Прочитавши цей посібник, зберігайте його в зручному та надійному місці для подальшого звертання до нього.

Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Darba sāksana

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu "Svarīgi drošības norādījumi".

➔ 176. lpp.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabāiet to drošā vietā turpmākai uzziņai.

Informācija šajā dokumentā var tikt mainīta bez brīdinājuma.

Parengimas darbai

Prieš pradėdami naudoti šį produktą, perskaitykite skyrių „Svarbūs saugos nurodymai“.

➔ 182 psl.

Perskaitykite šias instrukcijas, laikykite jas saugioje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kitą kartą.

Informacija šiame dokumente gali būti keičiama be įspėjimo.

Alustamine

Enne toote kasutamist lugege jaotist „Olulised ohutusnõuded“.

➔ lk 188

Pärast juhendi läbilugemist pange see kindlasse kohta hoiule, sest seda võib tulevikus vaja minna.

Antud dokumendi informatsiooni võib ilma etteteatamata muuta.

Pierwsze kroki

Przed użyciem tego produktu przeczytaj rozdział „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”.

➔ str.194

Po przeczytaniu tego podręcznika przechowuj go w bezpiecznym miejscu, aby móc w przyszłości z niego skorzystać.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Začínáme

Než začnete tento produkt používat, přečtěte si „Důležité bezpečnostní pokyny”.

➔ S. 200

Po přečtení si tuto příručku uložte na bezpečném místě pro budoucí potřeby.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Začínáme

Pred prevádzkovaním tohto výrobku si prečítajte „Dôležité bezpečnostné pokyny”.

➔ S. 206

Po prečítaní tejto príručky ju uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste ju mali v budúcnosti k dispozícii.

Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kako začnete

Prosimo, preberite »Pomembna varnostna navodila« pred uporabo tega izdelka.

➔ str.212

Ko navodila preberete, jih shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Početak rada

Molimo pročitajte „Važne sigurnosne upute” prije uporabe ovog proizvoda.

➔ str.218

Nakon što ste pročitali ovaj priručnik, spremite ga na sigurno za kasniju uporabu.

Informacije u ovom dokumentu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti.

Kezdeti lépések

A termék működtetése előtt kérjük, olvassa el a „Fontos biztonsági előírások” című fejezetet.

➔ 224 oldal

Elovasását követően tárolja az útmutatót biztonságos helyen, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

A dokumentumban szereplő információk tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Punerea în funcțiune

Vă rugăm să citiți „Instrucțiuni importante de siguranță” înainte de a utiliza acest produs.

➔ P.230

După ce terminați de citit acest ghid, păstrați-l într-un loc sigur pentru a-l putea consulta ulterior.

Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Първи стъпки

Моля, прочетете „Важни инструкции за безопасност”, преди да работите с този продукт.

➔ Стр.236

След като прочетете това ръководство, го запазете на безопасно място за бъдещи справки.

Информацията в този документ подлежи на промяна без предварително предупреждение.

Başlangıç

Bu ürünün çalıştırma öncesi lütfen “Önemli Güvenlik Yönergeleri”ni okuyun.

➔ Sayfa 242

Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra ileride başvurmak amacıyla güvenli bir yerde saklayın.

Bu belgede bulunan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

بدء الاستخدام

يُرجى قراءة “إرشادات أمان مهمة” قبل تشغيل هذا المنتج.

➔ الصفحة ٢٤٨

وبعد الانتهاء من قراءة هذا الدليل، احفظه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

آغاز به کار

قبل از راه اندازی این دستگاه، لطفاً “دستورالعمل‌های مهم ایمنی” را به دقت مطالعه کنید.

➔ ص. ٢٥٤

بعد از خواندن این کتابچه راهنما، آن را برای مراجعات بعدی در محلی امن نگه دارید.

اطلاعات موجود در این دفترچه راهنما می تواند بدون آگاهی قبلی تغییر کند.

간단 설치 가이드

본 제품을 작동하기 전에 “중요 안전 지침”을 읽으십시오.

➔ 260페이지의

본 가이드를 다 읽은 후 향후 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.

이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



You can access

<https://oip.manual.canon> to read the User's Guide that describes all functions of this machine.

Le guide de l'utilisateur,

qui décrit toutes les fonctions de cet appareil se trouve sur

<https://oip.manual.canon>.

Sie können auf die Website

<https://oip.manual.canon> zugreifen, um das Anwenderhandbuch zu lesen, das alle Funktionen dieses Geräts beschreibt.

Per una descrizione di tutte le funzioni della macchina, consultare la Guida per l'utente disponibile sul sito <https://oip.manual.canon>.

Puede acceder a

<https://oip.manual.canon> para leer la Guía de usuario donde se describen todas las funciones de este equipo.

Podeu accedir a

<https://oip.manual.canon> per llegir la Guia de l'usuari, que explica totes les funcions d'aquest equip.

Makina honen funtzio guztiak deskribatzen dituen Erabiltzailearen gidaliburua

<https://oip.manual.canon> web gunean eskura dezakezu.

Você pode acessar

<https://oip.manual.canon> para ler o Manual do utilizador que descreve todas as funções desta máquina.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση

<https://oip.manual.canon> για να διαβάσετε τον Οδηγό χρήστη που περιγράφει όλες τις λειτουργίες του παρόντος μηχανήματος.

Du kan oprette adgang til

<https://oip.manual.canon> for at læse den brugervejledning, der beskriver alle denne maskines funktioner.

Op <https://oip.manual.canon>

kunt u de gebruikershandleiding lezen met alle functies van dit apparaat.

Du kan gå til

<https://oip.manual.canon> hvis du vil lese bruksanvisningen som beskriver alle funksjonene for denne maskinen.

På adressen

<https://oip.manual.canon> kan du läsa användarhandboken som beskriver alla funktioner i den här enheten.

Osoitteessa

<https://oip.manual.canon> voit lukea Käyttöoppaan, jossa kuvataan kaikki laitteen toiminnot.

Для того чтобы прочитать Руководство пользователя, в котором

содержится описание всех функций аппарата, посетите веб-сайт <https://oip.manual.canon>.

На веб-сайте

<https://oip.manual.canon> ви можете ознайомитися з Посібником користувача, у якому описано всі функції цього апарата.

Jūs varat piekļūt vietnei

<https://oip.manual.canon>, kurā pieejama “Lietotāja rokasgrāmata” — tajā ir aprakstītas visas šīs ierīces funkcijas.

Norėdami perskaityti šią vartotojo instrukciją, kurioje aprašytos visos įrenginio funkcijos, apsilankykite <https://oip.manual.canon>.

Seadme kõiki funktsioone kirjeldav kasutusjuhend on saadaval lehel <https://oip.manual.canon>.

Pod adresem

<https://oip.manual.canon> można uzyskać dostęp do Podręcznika użytkownika opisującego wszystkie funkcje tego urządzenia.

Můžete si otevřít

<https://oip.manual.canon>, kde si lze přečíst Uživatelskou příručku, která popisuje všechny funkce tohoto zařízení.

Quick Setup

Na stránke

<https://oip.manual.canon> nájdete dokument Uživatelská příručka, ktorá opisuje všetky funkcie tohto zariadenia.

Navodila za uporabo, ki opisujejo vse funkcije te naprave, so dostopna na <https://oip.manual.canon>.

Možete pristupiti stranici

<https://oip.manual.canon> kako biste pročitali Korisnički vodič u kojem su opisane sve funkcije ovog uređaja.

A készülék valamennyi funkcióját ismertető Felhasználói kézikönyvet a <https://oip.manual.canon> oldalon olvashatja el.

Puteți accesa

<https://oip.manual.canon> pentru a citi ghidul utilizatorului care descrie toate funcțiile acestui aparat.

Можете да посетите

<https://oip.manual.canon>, за да прочетете ръководството на потребителя, описващо всички функции на тази машина.

Bu makinenin tüm işlevlerini açıklayan Kullanıcı Kılavuzunu okumak için <https://oip.manual.canon> adresine gidebilirsiniz.

يمكنك الوصول إلى


<https://oip.manual.canon> لقراءة دليل المستخدم الذي يوضح جميع وظائف هذه الطابعة.

برای مطالعه کتابچه راهنمای کاربر، که کلیه کارکردهای این دستگاه را شرح می‌دهد، می‌توانید به نشانی <https://oip.manual.canon> مراجعه کنید.

<https://oip.manual.canon> 에 액세스하여 본 기기의 모든 기능을 설명하는 사용자 안내서를 읽을 수 있습니다.

Installation of the Machine

Items Included with the Machine



Toner cartridges and drum cartridges are included.

Installing the Machine


Before starting the installation

- Remove all of the tape.









Installation requirements


Provide a space of 100 mm or more around the machine.






Installation of the Machine





7







8 Install the paper feeder (optional).




Installation of the Machine








Place horizontally with two or more people.





9 Install the cassette feeding unit (optional).







- Pull out the second paper drawer the same way.





Installation of the Machine






Place horizontally with two or more people.






- Be sure to attach the ferrite core to the power cord in the position shown in the illustration.
- When attaching the ferrite core, take care that the power cord label is not caught inside the ferrite core.



10



Next, proceed to configure the machine.

Configuring the Machine

Configure the settings in the following order.


Configuring the Initial Settings of the Machine

NOTE

Parts and functions of the operation panel.

➡ P.76 "Start the Operation from the Operation Panel"

1.



2. Configure the initial settings, according to the screen.


- Set the language and current date/time.
- Set the USB-Connected PC OS.
- Configure the settings to prevent unauthorized access.
- For the purpose of confirmation, enter the same PIN twice.

Configuring the Method of Connecting to a Computer

Before starting the configuration


- If the machine is connected to an unsecured network, your personal information might be leaked to a third party. Please be aware and careful of this.
 - The machine does not come with a router. Please have one ready, if necessary.
- ➡ User's Guide

To connect via wired LAN



The machine does not come with a LAN cable. Please have one ready, if necessary.


1. Make sure that the computer is connected to a router properly.
2. Check the network settings on the computer.
3. Connect the LAN cable.



- After connecting the cable, wait a few minutes (until the IP address is set automatically).
 - If a static IP address has been set on the computer, set the machine's IP address manually.
4. Install the driver and software.
- ➡ P.13 "Installing the software"

Now you are finished with the configuration of the initial settings.

To connect via USB



- The machine does not come with a USB cable. Please have one ready, if necessary.
- Make sure that the USB cable you use has the following mark.
- Do not connect the USB cable before installing the driver. If you did, disconnect the USB cable from the computer, close the dialog box, and then perform the following procedure from step 1.




1. Install the driver and software.
 ➡ P.13 "Installing the software"

Now you are finished with the configuration of the initial settings.


Installing the software

- The procedure described here is only applicable when your computer runs on the Windows OS. For more details on the software installation procedure, see the driver's manual.
- For the installation when your computer runs on the macOS, see the driver's manual.
- Your machine may not come with the driver for the macOS, depending on the time of purchase. New drivers are uploaded to the Canon website, and you can download and use the latest one.

1.



2.



If the screen is not displayed properly, re-insert the CD-ROM/DVD-ROM or search for "D:\MInst.exe" on the Windows platform (This description assumes that "D:" is the CD-ROM/DVD-ROM drive name).

Configuration de l'appareil

Configurez les réglages dans l'ordre suivant.


Configuration des réglages initiaux de l'appareil

REMARQUE

Parties et fonctions du panneau de commande.

➡ P.82 "Lancez l'opération depuis le panneau de commande"

1.



2. Configurez les réglages initiaux en suivant les instructions à l'écran.


- Définissez la langue et la date et l'heure actuelle.
- Définissez le PC OS connecté USB.
- Configurez les réglages permettant d'empêcher les accès non autorisés.
- Pour confirmation, saisissez le même code PIN deux fois.

Configuration de la méthode de connexion à un ordinateur

Avant de commencer la configuration


- Faites attention, si l'appareil est connecté à un réseau non sécurisé, vos données personnelles peuvent être divulguées à un tiers.
 - L'appareil n'est pas livré avec un routeur. Vous devez vous en procurer un.
- ➡ Guide de l'utilisateur

Connexion par réseau filaire



L'appareil n'est pas livré avec un câble réseau. Vous devez vous en procurer un.


1. Assurez-vous que l'ordinateur est correctement connecté à un routeur.
2. Vérifiez les réglages réseau sur l'ordinateur.
3. Branchez le câble réseau.



- Après avoir branché le câble, attendez quelques minutes (le temps que l'adresse IP soit automatiquement configurée).
 - Si une adresse IP permanente a été attribuée à l'ordinateur, attribuez une adresse IP à l'appareil manuellement.
4. Installez le pilote et le logiciel.
- ➡ P.15 "Installation du logiciel"

La configuration des réglages initiaux est terminée.

Connexion par USB



- L'appareil n'est pas livré avec un câble USB. Vous devez vous en procurer un.
- Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez porte la marque suivante.
- Ne branchez pas le câble USB avant d'installer le pilote. Si le câble est déjà branché, débranchez-le de l'ordinateur, fermez la boîte de dialogue, puis suivez la procédure suivante depuis l'étape 1.




1. Installez le pilote et le logiciel.
➡ P.15 "Installation du logiciel"

La configuration des réglages initiaux est terminée.


Installation du logiciel

- La procédure ici décrite n'est applicable que pour un ordinateur sous Windows OS. Pour en savoir davantage sur la procédure d'installation du logiciel, consultez le manuel du pilote.
- Pour l'installation sur un ordinateur sous macOS, consultez le manuel du pilote.
- Selon sa date d'achat, il est possible que l'appareil ne soit pas livré avec le pilote pour macOS. Les nouveaux pilotes sont disponibles sur le site Web Canon, vous pouvez y télécharger la dernière version et l'utiliser.

1.



2.



Si l'écran ne s'affiche pas correctement, réinsérez le CD-ROM/DVD-ROM ou cherchez "D:\MInst.exe" dans Windows ("D:" étant le nom du lecteur du CD-ROM/DVD-ROM).

Konfigurieren des Geräts

Konfigurieren Sie die Einstellungen in folgender Reihenfolge.

De


Konfigurieren der Anfangseinstellungen des Geräts

HINWEIS

Teile und Funktionen des Bedienfelds.

➔ S.88 "Starten Sie den Vorgang über das Bedienfeld"

1.



2. Konfigurieren Sie die Anfangseinstellungen gemäß der Bildschirmanzeige.


- Legen Sie die Sprache und das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit fest.
- Legen Sie im Betriebssystem des PCs den USB-Anschluss fest.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen zur Verhinderung von unautorisierten Zugriffen.
- Geben Sie zur Bestätigung die gleiche PIN zweimal ein.

Konfigurieren der Anschlussmethode an einen Computer

Bevor Sie die Konfiguration starten


- Wenn das Gerät an ein ungesichertes Netzwerk angeschlossen ist, könnten Ihre persönlichen Daten an Dritte gelangen. Beachten Sie dies, und seien Sie vorsichtig.
 - Das Gerät wird ohne Router geliefert. Wenn erforderlich, müssen Sie diesen selbst bereitstellen.
- ➔ Anwenderhandbuch

So stellen Sie eine Verbindung über Wired LAN her



Das Gerät wird ohne LAN-Kabel geliefert. Wenn erforderlich, müssen Sie dieses selbst bereitstellen.


1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer ordnungsgemäß mit einem Router verbunden ist.
2. Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen im Computer.
3. Schließen Sie das LAN-Kabel an.



- Nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben, warten Sie einige Minuten (bis die IP-Adresse automatisch zugewiesen ist).
 - Wenn eine statische IP-Adresse im Computer eingerichtet wurde, stellen Sie die IP-Adresse des Geräts manuell ein.
4. Installieren Sie den Treiber und die Software.
- ➔ S.17 "Installieren der Software"

Damit ist die Konfiguration der Anfangseinstellungen abgeschlossen.

So stellen Sie eine Verbindung über USB her



- Das Gerät wird ohne USB-Kabel geliefert. Wenn erforderlich, müssen Sie dieses selbst bereitstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das verwendete USB-Kabel mit folgender Markierung versehen ist.
- Schließen Sie das USB-Kabel nicht vor der Installation des Treibers an. Wenn dies bereits geschehen ist, trennen Sie das USB-Kabel vom Computer, schließen Sie das Dialogfeld, und führen Sie anschließend das folgende Verfahren ab Schritt 1 durch.



1. Installieren Sie den Treiber und die Software.


➡ S.17 "Installieren der Software"

Damit ist die Konfiguration der Anfangseinstellungen abgeschlossen.


Installieren der Software

- Das hier beschriebene Verfahren ist nur anwendbar, wenn auf Ihrem Computer ein Windows-Betriebssystem ausgeführt wird. Weitere Einzelheiten zum Software-Installationsverfahren finden Sie im Treiber-Handbuch.
- Näheres zur Installation, wenn auf Ihrem Computer ein macOS ausgeführt wird, finden Sie im Treiber-Handbuch.
- Je nach Zeitpunkt des Kaufs befindet sich möglicherweise kein Treiber für macOS im Lieferumfang Ihres Geräts. Neue Treiber werden jedoch auf die Canon-Website hochgeladen, so dass Sie die neuesten Treiber herunterladen und verwenden können.

1.



2.



Wenn der Bildschirm nicht korrekt angezeigt wird, legen Sie die CD-ROM/DVD-ROM erneut ein oder suchen Sie nach "D:\MInst.exe" auf der Windows Plattform (Diese Beschreibung setzt voraus, dass "D:" der Laufwerkname der CD-ROM/DVD-ROM ist).

Configurazione della macchina

Configurare le impostazioni nel seguente ordine.

It


Configurazione delle impostazioni iniziali della macchina

NOTA

Parti e funzioni del pannello operativo.

➔ pag.94 "Avviare l'operazione dal pannello operativo"

1.



2. Configurare le impostazioni iniziali in base alla schermata.


- Impostare la lingua e la data/ora corrente.
- Impostare il sistema operativo per PC con connessione USB.
- Configurare le impostazioni per evitare l'accesso non autorizzato.
- Per confermare, inserire lo stesso PIN due volte.

Configurazione della modalità di connessione a un computer

Prima di iniziare la configurazione


- Se la macchina è collegata a una rete non protetta, i dati personali potrebbero essere utilizzati da terzi. Fare attenzione a questo aspetto.
 - La macchina non è dotata di un router. Procurarsene uno, se necessario.
- ➔ Guida per l'utente

Connessione tramite LAN cablata



La macchina non è dotata di un cavo LAN. Procurarsene uno, se necessario.


1. Assicurarsi che il computer sia collegato correttamente a un router.
2. Verificare le impostazioni di rete del computer.
3. Collegare il cavo LAN.



- Dopo aver collegato il cavo, attendere qualche minuto (fino all'impostazione automatica dell'indirizzo IP).
 - Se sul computer è stato impostato un indirizzo IP statico, impostare l'indirizzo IP della macchina manualmente.
4. Installare il driver e il software.
- ➔ pag.19 "Installazione del software"

La configurazione delle impostazioni iniziali è ora conclusa.

Collegamento via USB



- La macchina non è dotata di un cavo USB. Procurarsene uno, se necessario.
- Assicurarsi che il cavo USB utilizzato presenti il seguente simbolo.
- Non collegare il cavo USB prima di installare il driver. In questo caso, scollegare il cavo USB dal computer, chiudere la finestra di dialogo, quindi eseguire la seguente procedura dal punto 1.



1. Installare il driver e il software.


➡ pag.19 "Installazione del software"

La configurazione delle impostazioni iniziali è ora conclusa.


Installazione del software

- La procedura qui descritta è valida solo se nel computer in uso è installato il sistema operativo Windows. Per maggiori informazioni sulla procedura di installazione del software, consultare il manuale del driver.
- Per l'installazione su computer che utilizzano il sistema operativo macOS, consultare il manuale del driver.
- A seconda del momento dell'acquisto, la macchina può non essere dotata del driver per il sistema operativo macOS. I nuovi driver vengono caricati sul sito web Canon, in modo che sia possibile scaricare e usare i più recenti.

- 1.



- 2.



Se la schermata non viene visualizzata correttamente, reinserire il CD-ROM/ DVD-ROM o cercare "D:\MInst.exe" nella piattaforma Windows (in questa descrizione "D:" designa l'unità CD-ROM/DVD-ROM).

Configuración del equipo

Configure las opciones en el orden siguiente.

Es


Configuración de las opciones iniciales del equipo

NOTA

Partes y funciones del panel de control.

➔ pág.100 "Inicie el funcionamiento desde el panel de control"

1.



2. Configure las opciones iniciales según la pantalla.


- Configure el idioma y la fecha/hora actuales.
- Configure el sistema operativo del PC conectado por USB.
- Configure las opciones para evitar accesos no autorizados.
- Para confirmar, introduzca dos veces el mismo PIN.

Configuración del método de conexión a un ordenador

Antes de iniciar la configuración


- Si el equipo está conectado a una red no segura, su información personal puede filtrarse a terceros. Téngalo en cuenta y sea precavido.
 - El equipo no incluye ningún router, así que tenga uno preparado en caso necesario.
- ➔ Guía de usuario

Para conectar mediante LAN por cable



El equipo no incluye ningún cable LAN, así que tenga uno preparado en caso necesario.


1. Compruebe que el ordenador está bien conectado a un router.
2. Compruebe las opciones de red en el ordenador.
3. Conecte el cable LAN.



- Tras conectar el cable, espere unos minutos (hasta que la dirección IP se configure automáticamente).
 - Si se ha configurado una dirección IP estática en el ordenador, configure la dirección IP del ordenador manualmente.
4. Instale el controlador y el software.
- ➔ pág.21 "Instalar el software"

Ya ha finalizado la configuración de las opciones iniciales.

Para conectar mediante USB



- El equipo no incluye ningún cable USB, así que tenga uno preparado en caso necesario.
- Asegúrese de que el cable USB que utilice tenga la siguiente marca.
- No conecte el cable USB antes de instalar el controlador. Si lo ha hecho, desconecte el cable USB del ordenador, cierre el cuadro de diálogo y aplique el procedimiento siguiente a partir del paso 1.



1. Instale el controlador y el software.


➡ pág.21 "Instalar el software"

Ya ha finalizado la configuración de las opciones iniciales.


Instalar el software

- El procedimiento aquí descrito solo es aplicable si el sistema operativo de su ordenador es Windows. Para obtener más detalles sobre el procedimiento de instalación del software, consulte el manual del controlador.
- Para obtener información sobre la instalación si el sistema operativo de su ordenador es macOS, consulte el manual del controlador.
- En función del momento de la compra, es posible que su equipo no incluya el controlador para macOS. Los nuevos controladores se van publicando en el sitio web de Canon, así que puede descargar el más reciente y utilizarlo.

1.



2.



Si la pantalla no se visualiza correctamente, vuelva a introducir el CD-ROM/DVD-ROM o busque "D:\MInst.exe" en Windows. (Esta descripción da por supuesto que "D:" es la unidad de CD-ROM/DVD-ROM).

Configuració de l'equip

Configureu les opcions en l'ordre següent.


Configuració de les opcions inicials a l'equip

NOTA

Parts i funcions del panell de control.

➔ pàg.106 "Iniciu el funcionament des del panell de control"

1.



2. Configureu les opcions inicials segons la pantalla.


- Establiu l'idioma i la data/hora actuals.
- Establiu el sistema operatiu del PC connectat mitjançant USB.
- Configureu les opcions per evitar accessos no autoritzats.
- Per confirmar, introduïu-hi dos vegades el mateix PIN.

Configuració del mètode de connexió a un ordinador

Abans d'iniciar la configuració


- Si l'equip està connectat a una xarxa no segura, la vostra informació personal pot filtrar-se a tercers. Tingueu-ho present i aneu amb compte.
 - L'equip no incorpora cap router. Tingueu-ne un de preparat quan calgui.
- ➔ Guia de l'usuari

Per connectar mitjançant LAN per cable



L'equip no incorpora cap cable de xarxa LAN. Tingueu-ne un de preparat quan calgui.


1. Comproveu que l'ordinador està ben connectat a un router.
2. Comproveu les opcions de xarxa a l'ordinador.
3. Connecteu el cable de LAN.



- Un cop connectat el cable, espereu uns minuts (fins que l'adreça IP s'estableixi automàticament).
 - Si s'ha configurat una adreça IP estàtica a l'ordinador, establiu l'IP de l'equip manualment.
4. Instal·leu el controlador i el software.
- ➔ pàg.23 "Instal·lació del software"

Ja heu acabat amb la configuració de les opcions inicials.

Per connectar mitjançant USB



- L'equip no incorpora cap cable USB. Tingueu-ne un de preparat quan calgui.
- Comproveu que el cable USB que feu servir té la marca següent.
- No connecteu el cable USB abans d'instal·lar el controlador. Si ho heu fet, desconnecteu el cable USB de l'ordinador, tanqueu el quadre de diàleg i apliqueu el procediment següent a partir del pas 1.




1. Instal·leu el controlador i el software.
➡ pàg.23 "Instal·lació del software"

Ja heu acabat amb la configuració de les opcions inicials.


Instal·lació del software

- El procediment descrit aquí només és aplicable si el sistema operatiu del vostre ordinador és Windows. Per obtenir més detalls sobre el procediment d'instal·lació del software, consulteu el manual del controlador.
- Per informar-vos sobre la instal·lació si el sistema operatiu del vostre ordinador és macOS, consulteu el manual del controlador.
- En funció del moment de la compra, és possible que el vostre equip no inclogui el controlador per a macOS. Els nous controladors es van publicant al lloc web de Canon, des d'on podeu descarregar-ne el més recent i utilitzar-lo.

1.



2.



Si la pantalla no es veu bé, torneu a introduir el CD-ROM/DVD-ROM o busqueu "D:\MInst.exe" a la plataforma Windows (Aquesta descripció suposa que el nom de la unitat de CD-ROM/DVD-ROM és "D:").

Makinaren konfiguratzea

Konfiguratu ezarpenak honako ordenan.


Makinaren lehenengo ezarpenen konfiguratzea

OHARRA

Eragiketa-panelaren elementu eta funtzioak.

➔ 112. or. "Hasi eragiketa eragiketa paneletik"

1.



2. Konfiguratu lehenengo ezarpenak pantailan azaldutakoari jarraiki.


- Ezarri hizkuntza eta uneko data/ordua.
- Ezarri USB bidez konektatutako ordenagailuaren SE.
- Konfiguratu baimendu gabeko atzitzeak ekiditeko ezarpenak.
- Guztia egiaztatzeko, adierazi PIN bera bi aldiz.

Ordenagailu batera konektatzeko metodoaren konfiguratzea

Konfigurazioa hasi aurretik


- Makina babestu gabeko sare batera konektatzen bada, baliteke zure informazio pertsonala hirugarrenengo iristea. Gogoratu eta kontu izan.
 - Makinak ez dakar bideratzailerik, beraz izan bat gertu behar izanez gero.
- ➔ Erabiltzailearen gidaliburua

Haridun LAN bidez konektatzeko



• Makinak ez dakar LAN kablerik, beraz izan bat gertu behar izanez gero.


1. Ziurtatu ordenagailua bideratzailerara behar bezala konektatuta dagoela.
2. Egiaztatu sarearen ezarpenak ordenagailuan.
3. Konektatu LAN kablea.



- Kablea konektatu ondoren, itxaron minutu batzuk (IP helbidea automatikoki konfiguratuta arte).
 - Ordenagailuan IP helbide estatiko bat ezarri bada, konfiguratuta eskuz makinaren IP helbidea.
4. Instalatu driverra eta softwarea.
- ➔ 25. or. "Softwarearen instalatzea"

Osatu dituzu hasierako ezarpenak.

USB bidez konektatzeko



- Makinak ez dakar USB kablerik, beraz izan bat gertu behar izanez gero.
- Ziurtatu erabiltzen duzun USB kableak honako markak dituela.
- Ez konektatu USB kablea driverrak instalatu baino lehen. Dagoeneko egin baduzu, deskonektatu USB kablea ordenagailutik, itxi elkarriketa-koadroa, eta ondoren jarraitu prozedura hau 1. pausotik hasita.




1. Instalatu driverra eta softwarea.
➡ 25. or. "Softwarearen instalatzea"

Osatu dituzu hasierako ezarpenak.


Softwarearen instalatzea

- Hemen deskribatutako prozedura zure ordenagailuak Windows sistema eragilea badu soilik da aplikagarria. Software instalatze prozedurari buruzko xehetasun gehiago eskuratzeko, ikusi driverraren eskuliburua.
- Zure ordenagailuak macOS sistema eragilea erabiltzen badu, ikusi driverraren eskuliburua.
- Baliteke zure makinak macOS sistemarako driverrik ez ekartzea, noiz erosi zenuen arabera. Driver berriak Canon webgunera igotzen dira, zeuk bertatik berrienak jaitsi eta erabiltzeko.

1.



2.



Pantaila behar bezala erakusten ez bada, instalatu CD-ROM/DVD-ROMa edo bilatu "D:\MInst.exe" Windows sisteman (Deskribapen honek CD-ROM/DVD-ROM unitateren hizkia "D:." dela suposatzen du).

Configurando a máquina

Configure as definições na seguinte ordem.


Configurando as definições iniciais da máquina

NOTA

Peças e funções do painel de operação.

➔ pág.118 "Inicie a operação a partir do painel de operações"

1.



2. Faça as configurações iniciais de acordo com a tela.


- Defina o idioma e data/hora atuais.
- Defina o sistema operacional do computador conectado por USB.
- Configure as definições para evitar o acesso não autorizado.
- Para fins de confirmação, digite o mesmo PIN duas vezes.

Configurando o método de conexão com um computador

Antes de iniciar a configuração


- Se a máquina estiver conectada em uma rede não segura, suas informações pessoais podem ser transmitidas a terceiros. Esteja ciente e tenha cuidado com isso.
 - A máquina não vem com um roteador, portanto, providencie um, se necessário.
- ➔ Manual do utilizador

Para conectar via LAN com fio



A máquina não vem com um cabo de rede. Providencie um, se necessário.


1. Veja se o computador está conectado corretamente a um roteador.
2. Verifique as configurações de rede do computador.
3. Conecte o cabo de rede.



- Após conectar o cabo, aguarde alguns minutos (até que o endereço IP seja definido automaticamente).
 - Se um endereço IP estático foi definido no computador, defina o endereço IP da máquina manualmente.
4. Instale o driver e software.
- ➔ pág.27 "Instalando o software"

Agora que terminou de ajustar as configurações iniciais.

Para conectar via USB



- A máquina não vem com um cabo de rede. Providencie um, se necessário.
- Verifique se o cabo USB que você usa tem a seguinte marca.
- Não conecte o cabo USB antes de instalar o driver. Se fizer isso, desconecte o cabo USB do computador, feche a caixa de diálogo, e faça o seguinte procedimento a partir da etapa 1.




1. Instale o driver e software.
➡ pág.27 "Instalando o software"

Agora que terminou de ajustar as configurações iniciais.


Instalando o software

- O procedimento descrito aqui só se aplica quando seu computador opera no sistema operacional Windows. Para obter mais detalhes do procedimento de instalação do software, consulte o manual do driver.
- Para a instalação quando o seu computador opera o sistema operacional Mac OS, consulte o manual do driver.
- Sua máquina pode não vir com o driver para macOS dependendo da data de compra. Drivers novos são disponibilizados no website da Canon, e você pode baixar e usar o driver mais recente.

1.



2.



Se a tela não for exibida corretamente, reinsira o CD-ROM/DVD-ROM ou pesquise por "D:\MInst.exe" na plataforma Windows (este descrição assume que "D:" é o nome da unidade de CD-ROM/DVD-ROM).

Ρύθμιση των παραμέτρων της συσκευής

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις με την ακόλουθη σειρά.


Ρύθμιση των αρχικών παραμέτρων της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εξαρτήματα και λειτουργίες του πίνακα λειτουργίας.

➔ σελ.124 «Έναρξη λειτουργίας από τον πίνακα λειτουργίας»

1.



2. Διαμορφώστε τις αρχικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.


- Καθορίστε τη γλώσσα και την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα.
- Καθορίστε το λειτουργικό σύστημα του PC μέσω USB.
- Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
 - Για επιβεβαίωση, εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό PIN δύο φορές.

Διαμόρφωση της μεθόδου σύνδεσης σε υπολογιστή

Προτού αρχίσετε τη διαμόρφωση


- Εάν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε μη ασφαλές δίκτυο, υπάρχει κίνδυνος διαρροής των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους. Έχετε το υπόψη σας αυτό ώστε να είστε προσεκτικοί.
 - Στη συσκευασία του μηχανήματος δεν περιλαμβάνεται δρομολογητής, συνεπώς φροντίστε να προμηθευτείτε έναν, αν χρειάζεται.
- ➔ Οδηγός χρήσης

Για σύνδεση μέσω ενσύρματου τοπικού δικτύου



Στη συσκευασία της συσκευής δεν περιλαμβάνεται καλώδιο τοπικού δικτύου, συνεπώς φροντίστε να προμηθευτείτε ένα, αν χρειαστεί.


1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι σωστά συνδεδεμένος σε δρομολογητή.
2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.
3. Συνδέστε το καλώδιο τοπικού δικτύου.



- Μετά τη σύνδεση του καλωδίου, περιμένετε λίγα λεπτά (μέχρι να καθοριστεί αυτόματα η διεύθυνση IP).
 - Αν έχει οριστεί στατική διεύθυνση IP στον υπολογιστή, καθορίστε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP του μηχανήματος.
4. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και το λογισμικό.
- ➔ σελ.29 «Εγκατάσταση του λογισμικού»

Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των αρχικών ρυθμίσεων.

Για σύνδεση μέσω USB



- Στη συσκευασία της συσκευής δεν περιλαμβάνεται καλώδιο USB, συνεπώς φροντίστε να προμηθευτείτε ένα, αν χρειαστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε φέρει την ακόλουθη σήμανση.
- Μη συνδέσετε το καλώδιο USB προτού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή, κλείστε το πλαίσιο διαλόγου και μετά εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία από το βήμα 1.



1. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και το λογισμικό.


➡ σελ.29 «Εγκατάσταση του λογισμικού»

Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των αρχικών ρυθμίσεων.


Εγκατάσταση του λογισμικού

- Η διαδικασία που περιγράφεται εδώ ισχύει μόνο όταν στον υπολογιστή σας εκτελείται λειτουργικό σύστημα Windows. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης λογισμικού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης.
- Για τη διαδικασία εγκατάστασης, αν στον υπολογιστή σας εκτελείται macOS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης.
- Η συσκευή σας μπορεί να μη διαθέτει το πρόγραμμα οδήγησης για το macOS ανάλογα με την περίοδο αγοράς. Κατά καιρούς, μεταφορτώνονται νέα προγράμματα οδήγησης στον ιστότοπο της Canon, συνεπώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του προγράμματος οδήγησης και να το χρησιμοποιήσετε.

1.



2.



Αν δεν εμφανίζεται σωστά η οθόνη, εισαγάγετε πάλι το CD-ROM/DVD-ROM ή κάντε αναζήτηση για τον όρο «D:\MInst.exe» στην πλατφόρμα Windows (σε αυτήν την περιγραφή, θεωρείται ότι το «D:» είναι το όνομα της μονάδας CD-ROM/DVD-ROM).

Konfiguration af maskinen

Konfigurer indstillingerne i følgende rækkefølge.


Konfiguration af maskinens startindstillinger

BEMÆRK

Betjeningspanelets dele og funktioner.

➔ S.130 "Sæt maskinen i gang fra betjeningspanelet"

1.



2. Konfigurer startindstillingerne i henhold til skærbilledet.


- Indstil sproget og den aktuelle dato/klokkeslæt.
- Indstil styresystemet for den USB-tilsluttede computer.
- Konfigurer indstillinger for at forhindre uautoriseret adgang.
 - Indtast den samme PIN to gange for at bekræfte.

Konfiguration af metoden til forbindelse til en computer

Før du starter konfigurationen


- Hvis maskinen er forbundet til et ikke-sikret netværk, kan dine personlige oplysninger blive lækket til en tredjepart. Vær opmærksom og omhyggelig med dette.
- Maskinen leveres ikke med en router. Hav om nødvendigt en klar.
 - ➔ Brugervejledning

Sådan oprettes forbindelse via traditionelt lokalnetværk (kabelbaseret LAN)



Maskinen leveres ikke med et LAN-kabel. Hav om nødvendigt et klar.


1. Sørg for, at computeren er forbundet korrekt til en router.
2. Kontrollér netværksindstillingerne på computeren.
3. Tilslut LAN-kablet.



- Efter at have tilsluttet kablet skal du vente nogle minutter (indtil IP-adressen er blevet indstillet automatisk).
 - Hvis der er blevet indstillet en statisk IP-adresse på computeren, skal du indstille maskinens IP-adresse manuelt.
4. Installer driveren og softwaren.
 - ➔ S.31 "Installation af softwaren"

Nu er du færdig med konfigurationen af startindstillingerne.

Sådan oprettes forbindelse via USB



- Maskinen leveres ikke med et USB-kabel. Hav om nødvendigt et klar.
- Sørg for, at der er følgende mærke på det USB-kabel, som du vil anvende.
- USB-kablet må ikke tilsluttes, før driveren er installeret. Hvis du gør det, skal du koble USBkablet fra computeren, lukke dialogboksen og derefter udføre følgende procedure fra trin 1.




1. Installer driveren og softwaren.
➡ S.31 "Installation af softwaren"

Nu er du færdig med konfigurationen af startindstillingerne.


Installation af softwaren

- Fremgangsmåden, der beskrives heri, gælder kun, når computeren kører på Windows OS. Find flere oplysninger i brugervejledningen om fremgangsmåden til softwareinstallation.
- Se brugervejledningen angående installationen, når computeren kører på macOS.
- Din maskine kommer muligvis ikke med driveren til macOS afhængigt af købstidspunktet. Der overføres nye drivere til Canon-webstedet, så du kan hente og bruge den nyeste.

1.



2.



Hvis skærmen ikke vises korrekt, skal du sætte CD-ROM/DVD-ROM'en i igen eller søge efter "D:\MInst.exe" på Windowsplatform (denne beskrivelse antager, at "D:" er drevnavnet for CD-ROM/ DVD-ROM).

Het apparaat configureren

Configureer de instellingen in deze volgorde.


De begininstellingen van het apparaat kiezen

OPMERKING

Onderdelen en functies van het bedieningspaneel.

➔ pag. 136 "Start de handling vanaf het bedieningspaneel!"

1.



2. Configureer de begininstellingen zoals op het scherm is aangegeven.

- Stel de taal en de huidige datum en tijd in.
- Stel het besturingssysteem in van de PC die via de USB-verbinding aangesloten is.
- Configureer de instellingen om toegang door onbevoegden te voorkomen.
- Ter bevestiging voert u dezelfde PIN-code tweemaal in.


De methode kiezen voor het verbinding maken met een computer

Voordat u de configuratie start

- U moet uzelf zeer goed bewust zijn van het volgende: als het apparaat is verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen komen van derden.
- Er wordt geen router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor dit onderdeel.


➔ Gebruikershandleiding

Verbinding maken via bedraad LAN



Er wordt geen LAN-kabel bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor dit onderdeel.


1. Controleer of de computer op de juiste wijze met een router is verbonden.
2. Controleer de netwerkinstellingen op de computer.
3. De LAN-kabel aansluiten.



- Na het aansluiten van de kabel wacht u een paar minuten (tot het IP-adres automatisch wordt ingesteld).
 - Als op de computer een statisch IP-adres is ingesteld, moet u het IP-adres van het apparaat handmatig instellen.
4. Installeer het stuurprogramma en de software.
➔ pag.33 "De software installeren"

Nu hebt u de configuratie van de begininstellingen voltooid.

Verbinding maken via USB



- Er wordt geen USB-kabel bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor dit onderdeel.
- Gebruik alleen een USB kabel met het volgende symbool.
- Sluit de USB-kabel niet aan voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd. Mocht hij al aangesloten zijn, verwijder hem dan uit de computer, sluit het dialoogvenster, en verricht de volgende procedure vanaf stap 1.




1. Installeer het stuurprogramma en de software.
➡ pag.33 "De software installeren"

Nu hebt u de configuratie van de begininstellingen voltooid.


De software installeren

- De hierbij beschreven procedure geldt uitsluitend als de computer draait op een Windows besturingssysteem. Raadpleeg de handleiding van het stuurprogramma voor meer informatie over de installatieprocedure voor de software.
- Voor de installatie bij een computer met macOS raadpleegt u de handleiding van het stuurprogramma.
- Afhankelijk van het moment van aankoop van het apparaat werd het misschien niet met het stuurprogramma voor macOS geleverd. Maar u kunt de nieuwste stuurprogramma's op de Canon-website vinden, en downloaden / installeren.

1.



2.



Als het scherm niet correct wordt weergegeven, plaats de CD-ROM/DVD-ROM dan nogmaals of zoek op "D:\MInst.exe" op het Windows platform (bij deze beschrijving is "D:" de naam van het CD-ROM/DVD-ROM station).

Konfigurere maskinen

Konfigurer innstillingene i følgende rekkefølge.


Konfigurere de første innstillingene for maskinen

MERK

Deler og funksjoner på betjeningspanelet.

➔ S.142 "Start fra betjeningspanelet"

1.



2. Konfigurer innledende innstillinger i henhold til skjermbildet.

- Still inn språk og gjeldende dato/klokkeslett.
- Still inn hvilket operativsystem som brukes på datamaskinen som er koblet til via USB.
- Konfigurer innstillinger for å hindre uautorisert tilgang.
 - Legg inn den samme PIN-koden to ganger for å bekrefte.


Konfigurere tilkoblingsmetode til en datamaskin

Før du starter konfigureringen

- Hvis maskinen er tilkoblet et usikret nettverk, kan det hende at din personlige informasjon kan lekkes til en tredjepart. Vær oppmerksom på dette og forsiktig.
- Maskinen leveres ikke med en ruter, så du må ha en klar etter behov.


➔ Bruksanvisning

Koble til via kablet LAN



Maskinen leveres ikke med en LAN-kabel, så du må ha en klar om nødvendig.


1. Sjekk at datamaskinen er korrekt tilkoblet til en ruter.
2. Sjekk nettverksinnstillingene på datamaskinen.
3. Koble til LAN-kabelen.



- Vent i et par minutter etter at kabelen er koblet til (til IP-adressen er automatisk innstilt).
 - Hvis det er angitt en statisk IP-adresse for datamaskinen, må maskinens IP-adresse stilles inn manuelt.
4. Installer driver og programvare.
 - ➔ S.35 "Installere programvaren"

Nå er du ferdig med å konfigurere de første innstillingene.

Koble til via USB



- Maskinen leveres ikke med en LAN-kabel, så du må ha en klar om nødvendig.
- Sjekk at USB-kabelen du bruker har følgende merke. 
- Ikke koble til USB-kabelen før du installerer driveren. Hvis du allerede har gjort dette, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen, lukker dialogboksen og utfører følgende prosedyre fra trinn 1.


1. Installer driver og programvare.
➡ S.35 "Installere programvaren"

Nå er du ferdig med å konfigurere de første innstillingene.


Installere programvaren

- Fremgangsmåten som er beskrevet her gjelder kun når datamaskinen kjører Windows. Se veiledningen for driveren hvis du trenger mer informasjon om fremgangsmåten for programvareinstallasjon.
- Se veiledningen for driveren hvis du trenger informasjon om installasjon når datamaskinen kjører macOS.
- Det kan hende at maskinen ikke leveres med driver for macOS, avhengig av når den ble kjøpt. Nye drivere lastes etterhvert opp til Canons nettsted, slik at du kan laste ned de nyeste og bruke dem.

1.



2.



Hvis ikke skjermen vises slik den skal, må du sette CD-ROM/DVD-ROM inn på nytt eller søke etter "D:\MInst.exe" i Windows (denne beskrivelsen antar at "D:" er stasjonsnavnet på CD-ROM/DVD-ROM).

Konfigurera enheten

Ange inställningarna i följande ordning.


Konfigurera enhetens initiala inställningar

OBS!

Delar och funktioner på kontrollpanelen.

➔ s.148 "Starta funktionen på kontrollpanelen"

1.



2. Ange initiala inställningar enligt anvisningarna på skärmen.

- Ange språk och aktuellt datum/klockslag.
- Ange operativsystemet på den USB-anslutna datorn.
- Ange inställningar för att förhindra obehörig åtkomst.
 - Ange PIN-koden två gånger för att bekräfta den.


Konfigurera anslutningsmetod till dator

Innan du börjar konfigurera

- Om enheten ansluts till ett nätverk utan säkerhet kan känslig information läckas till tredje part. Var uppmärksam på detta.
- Enheten levereras utan router. Se därför till att ha en router till hands i det fall det behövs.


➔ Användarhandbok

Ansluta via trådbundet nätverk



Enheten levereras utan nätverkskabel. Se därför till att ha en nätverkskabel till hands i det fall det behövs.


1. Kontrollera att datorn är rätt ansluten till routern.
2. Kontrollera datorns nätverksinställningar.
3. Anslut nätverkskabeln.



- Vänta några minuter efter att du har anslutit kabeln (tills IP-adressen anges automatiskt).
 - Om en statisk IP-adress har angetts på datorn anger du enhetens IP-adress manuellt.
4. Installera drivrutin och programvara.
 - ➔ s.37 "Installera programvara"

Du är nu klar med enhetens initiala inställningar.

Ansluta via USB



- Enheten levereras utan USB-kabel. Se därför till att ha en USB-kabel till hands i det fall det behövs.
- Kontrollera att den USB-kabel du använder har följande märkning.
- Anslut inte USB-kabeln innan du installerar drivrutinen. I annat fall måste du koppla loss USB-kabeln från datorn, stänga dialogrutan och sedan göra om installationen från steg 1 nedan.




1. Installera drivrutin och programvara.
➔ s.37 "Installera programvara"

Du är nu klar med enhetens initiala inställningar.


Installera programvara

- Anvisningarna här gäller endast för en dator med operativsystemet Windows. Mer information om hur du installerar programvara finns i handboken till skrivardrivrutinen.
- Information för datorer med operativsystemet macOS finns i handboken till skrivardrivrutinen.
- Beroende på när du köpte enheten kan den ha levererats utan skrivardrivrutin för macOS. Nya drivrutiner finns på Canons webbplats. Ladda ned den senaste drivrutinen och använd den.

1.



2.



Sätt i CD:n/DVD:n på nytt eller sök efter "D:\MInst.exe" i Windows om rätt skärm inte visas. (Den här beskrivningen förutsätter att CD/DVD-enhetens namn är "D:".)

Laitteen määrittäminen

Määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä.


Laitteen alkuasetusten määrittäminen

HUOMAUTUS

Käyttöpaneelin osat ja toiminnot.

➔ s. 154 Aloita käyttö käyttöpaneelistä

1.



2. Määritä alkuasetukset näytön mukaisesti.


- Aseta kieli ja kuluva päivämäärä/kellonaika.
- Aseta USB-kaapelilla liitetyn tietokoneen käyttöjärjestelmä.
- Määritä asetukset luvattoman käytön estämiseksi.
- Syötä vahvistukseksi sama PIN-koodi kaksi kertaa.

Tietokoneen yhteystavan määrittäminen

Ennen määrittämisen aloittamista


- Jos laite yhdistetään suojaamattomaan verkkoon, henkilötietosi saattavat joutua ulkopuolisten tietoon. Ota tämä huomioon ja ole varovainen.
 - Laitteen mukana ei toimiteta reititintä, joten hanki sellainen tarvittaessa.
- ➔ Käyttöopas

Yhteyden muodostaminen langallisen lähiverkon kautta



Laitteen mukana ei toimiteta LAN-kaapelia, joten hanki sellainen tarvittaessa.


1. Varmista, että tietokone on yhdistetty reitittimeen oikein.
2. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset.
3. Liitä LAN-kaapeli.



- Kun kaapeli on liitetty, odota hetki (kunnes IP-osoite asetetaan automaattisesti).
 - Jos tietokoneeseen on asetettu staattinen IP-osoite, aseta laitteen IP-osoite manuaalisesti.
4. Asenna ajuri ja ohjelmisto.
- ➔ s. 39 Ohjelmiston asentaminen

Alkuasetusten määrittäminen on nyt tehty.

Yhteyden muodostaminen USB:n kautta



- Laitteen mukana ei toimiteta USB-kaapelia, joten hanki sellainen tarvittaessa.
- Varmista, että käytettävässä USB-kaapelissa on seuraava merkintä.
- Älä liitä USB-kaapelia ennen ajurin asentamista. Jos teit niin, irrota USB-kaapeli tietokoneesta, sulje valintaikkuna ja suorita seuraava menettely vaiheesta 1 alkaen.




1. Asenna ajuri ja ohjelmisto.
➡ s. 39 Ohjelmiston asentaminen

Alkuasetusten määrittäminen on nyt tehty.


Ohjelmiston asentaminen

- Tässä kuvattu menettely koskee vain tietokonetta, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä. Lisätietoja ohjelmiston asennusmenettelystä on ajurin oppaassa.
- Tietoja asennuksesta, kun tietokoneessa on MacOS, on ajurin oppaassa.
- Laitteen mukana ei ehkä tule ajuria MacOS-järjestelmää varten ostohetkestä riippuen. Uudet ajurit tuodaan saataville Canonin sivustolle, joten voit ladata uusimman ja käyttää sitä.

1.



2.



Jos näyttö ei näy oikein, aseta CD-ROM/DVD-ROM uudelleen tai etsi Windowsissa "D:\MInst.exe" (kuvauksessa oletetaan, että D: on CD-ROM/DVD-ROM-aseman nimi).

Настройка аппарата

Задавайте настройки в указанном порядке.


Задание исходных настроек аппарата

ПРИМЕЧАНИЕ

Компоненты и функции панели управления.

➔ стр.160 «Запустите операцию с панели управления»

1.



2. Задайте исходные настройки в соответствии с экраном.

- Задайте язык и текущие дату и время.
- Задайте операционную систему компьютера, к которому выполнено USB-подключение.
- Задайте настройки для предотвращения несанкционированного доступа.
- Для подтверждения введите один и тот же ПИН-код дважды.


Задание способа подключения к компьютеру

Перед началом настройки

- Если аппарат подключен к небезопасной сети, ваша персональная информация может попасть к третьим лицам. Помните об этом и соблюдайте осторожность.
- Маршрутизатор не входит в комплект поставки аппарата. При необходимости подготовьте его заранее.


➔ Руководство пользователя

Подключение по проводной сети



Кабель локальной сети не входит в комплект поставки аппарата. При необходимости подготовьте его заранее.


1. Убедитесь в том, что компьютер правильно подключен к маршрутизатору.
2. Проверьте настройки сети на компьютере.
3. Подключите кабель локальной сети.



- Подключив кабель, подождите несколько минут (пока IP-адрес не будет задан автоматически).
 - Если на компьютере задан статический IP-адрес, задайте IP-адрес аппарата вручную.
4. Установите драйвер и программное обеспечение.
➔ стр.41 «Установка программного обеспечения»

Теперь задание исходных настроек завершено.

Подключение по USB



- Кабель USB не входит в комплект поставки аппарата. При необходимости подготовьте его заранее.
- Убедитесь в том, что используемый кабель USB имеет следующую маркировку.
- Не подключайте кабель USB до установки драйвера. Если вы это сделали, отсоедините кабель USB от компьютера, закройте диалоговое окно и выполните приведенную ниже процедуру с шага 1.



1. Установите драйвер и программное обеспечение.


➡ стр.41 «Установка программного обеспечения»

Теперь задание исходных настроек завершено.


Установка программного обеспечения

- Приведенная здесь процедура применима только для компьютеров, на которые установлена ОС Windows. Подробнее о процедуре установки программного обеспечения см. в руководстве к драйверу.
- Порядок установки на компьютеры с ОС macOS см. в руководстве к драйверу.
- В зависимости от времени приобретения аппарата он может поставляться без драйвера для ОС macOS. Новые драйверы размещаются на веб-сайте Canon, поэтому можно загрузить и использовать новейший драйвер.

1.



2.



Если экран не отображается надлежащим образом, заново установите диск CD-ROM/DVD-ROM или выполните поиск файла «D:\MInst.exe» на платформе Windows (в этом описании предполагается, что «D:» — это имя дискового CD-ROM/DVD-ROM).

Налаштування апарата

Налаштуйте параметри у вказаному порядку.


Налаштування початкових параметрів апарата

ПРИМІТКА

Елементи панелі керування та їхні функції.

➔ стор. 166 «Початок роботи з панелі керування»

1.



2. Налаштуйте початкові параметри відповідно до інструкцій на екрані.


- Установіть мову й поточну дату/час.
- Зазначте ОС підключеного через USB комп'ютера.
- Налаштуйте параметри для запобігання несанкціонованому доступу.
- Для підтвердження введіть той самий PIN-код двічі.

Налаштування способу підключення до комп'ютера

Перед початком налаштування


- Якщо апарат підключено до незахищеної мережі, ваша особиста інформація може потрапити до сторонніх осіб. Будьте уважні та обережні.
 - Апарат постачається без маршрутизатора. Підготуйте його за необхідності.
- ➔ Посібник користувача

Підключення через дротову локальну мережу



Апарат постачається без кабелю LAN. Підготуйте його за необхідності.


1. Переконайтеся, що комп'ютер підключено до маршрутизатора належним чином.
2. Перевірте параметри мережі на комп'ютері.
3. Підключіть кабель LAN.



- Після підключення кабелю зачекайте кілька хвилин (доки не буде автоматично налаштовано IP-адресу).
 - Якщо на комп'ютері настроєно статичну IP-адресу, введіть IP-адресу апарата вручну.
4. Установіть драйвер і програмне забезпечення.
- ➔ стор. 43 «Встановлення програмного забезпечення»

Тепер ви завершили налаштування початкових параметрів.

Підключення через USB



- Апарат постачається без USB-кабелю. Підготуйте його за необхідності.
- Перевірте, чи на USB-кабелі є наведена нижче позначка.
- Не підключайте USB-кабель до встановлення драйверів. Якщо ви зробили це, відключіть USB-кабель від комп'ютера, закрийте діалогове вікно та виконайте наведену далі процедуру з кроку 1.




1. Установіть драйвер і програмне забезпечення.
➡ стор. 43 «Встановлення програмного забезпечення»

Тепер ви завершили налаштування початкових параметрів.


Встановлення програмного забезпечення

- Описана тут процедура застосовується, тільки якщо комп'ютер працює під керуванням ОС Windows. Докладніше про процедуру встановлення програмного забезпечення див. в посібнику зі встановлення драйвера.
- Для встановлення програмного забезпечення на комп'ютері, який працює під керуванням macOS, див. посібник із встановлення драйвера.
- Ваш апарат може постачатися без драйверів для macOS — це залежить від часу його придбання. Нові драйвери розміщуються на веб-сайті Canon. З нього ви можете завантажити останню версію драйвера.

1.



2.



Якщо екран не відображається належним чином, повторно вставте CD-ROM/ DVDROM- диск у дисковод або виконайте пошук «D:\Mlnst.exe» у системі Windows (у цьому описі «D:» є іменем диска CD-ROM/ DVD-ROM).

Ierīces konfigurēšana

Konfigurējiet iestatījumus šādā secībā.


Ierīces sākotnējo iestatījumu konfigurēšana

PIEZĪME

Vadības paneļa daļas un funkcijas.

➔ "Darbināšana no vadības paneļa" 172. lpp.

1.



2. Konfigurējiet sākotnējos iestatījumus atbilstoši ekrānā dotajām norādēm.


- Iestatiet valodu un pašreizējo datumu/laiku.
- Iestatiet pie USB pievienotā datora operētājsistēmu.
- Konfigurējiet iestatījumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu pret neatļautu piekļuvi.
- Lai apstiprinātu ievadītos datus, divreiz ievadiet vienu un to pašu PIN kodu.

Metodes konfigurēšana savienojuma izveidei ar datoru

Pirms konfigurēšanas sākšanas


- Ja ierīcei ir izveidots savienojums ar nedrošu tīklu, jūsu personīgo informāciju var nopludināt trešajām pusēm. Esiet uzmanīgi ar to.
 - Ierīces komplektācijā nav iekļauts maršrutētājs, tādēļ pēc vajadzības nodrošiniet to atsevišķi.
- ➔ Lietotāja rokasgrāmata

Veidot savienojumu, izmantojot vadu lokālo tīklu (LAN)



Ierīces komplektācijā nav iekļauts lokālā tīkla (LAN) kabelis, tādēļ vajadzības gadījumā nodrošiniet to atsevišķi.


1. Pārliecinieties, vai dators ir pareizi pievienots maršrutētājam.
2. Pārbaudiet datorā pieejamos tīkla iestatījumus.
3. Pievienojiet lokālā tīkla (LAN) kabeli.



- Pēc kabeļa pievienošanas uzgaidiet dažas minūtes (kamēr tiek automātiski iestatīta IP adrese).
 - Ja datorā ir iestatīta statiska IP adrese, iestatiet ierīces IP adresi manuāli.
4. Uzinstalējiet draiveri un programmatūru.
- ➔ "Programmatūras instalēšana" 45. lpp.

Sākotnējo iestatījumu konfigurēšana ir pabeigta!

Veidot savienojumu, izmantojot USB kabeli



- Ierīces komplektācijā nav iekļauts USB kabelis, tādēļ vajadzības gadījumā nodrošiniet to atsevišķi.
- Pārliecinieties, vai izmantotajam USB kabelim ir tālāk norādītais marķējums.
- Nepievienojiet USB kabeli pirms draivera instalēšanas. Ja USB kabelis ir pievienots, atvienojiet to no datora, aizveriet dialoglodziņu un veiciet šādas darbības, sākot ar 1. soli:




1. Uzinstalējiet draiveri un programmatūru.
➡ "Programmatūras instalēšana" 45. lpp.

Sākotnējo iestatījumu konfigurēšana ir pabeigta!


Programmatūras instalēšana

- Šeit aprakstītās darbības attiecas tikai uz datoriem, kas darbojas ar Windows operētājsistēmu. Sikāku informāciju par programmatūras instalēšanas procedūru skat. draivera instalēšanas rokasgrāmatā.
- Instalēšanas kārtību datoriem, kas darbojas ar macOS, skat. draivera instalēšanas rokasgrāmatā.
- Atkarībā no ierīces iegādes datuma tās komplektācijā var nebūt draiveris, kas paredzēts macOS. Jaunie draiveri tiek augšupielādēti Canon tīmekļa vietnē, no kuras jūs varat tos lejuplādēt un izmantot savā datorā.

1.



2.



Ja informācija ekrānā netiek rādīta pareizi, vēlreiz ievietojiet CD/DVD disku vai meklējiet to Windows direktorijā "D:\MInst.exe". (Šīs instrukcijas nolūkos tiek pieņemts, ka "D:" ir CD-ROM/DVD-ROM diskdziņa nosaukums.)

Aparato konfigūravimas

Parametrus konfigūruokite toliau nurodyta tvarka.


Pradinių aparato parametrų konfigūravimas

PASTABA

Valdymo skydelio dalys ir funkcijos.

➔ 178 psl. „Pradėkite darbą iš valdymo skydelio“

1.




2. Konfigūruokite pradinį parametrus laikydamiesi ekrane pateikiamų nurodymų.
- Nustatykite kalbą ir esamą datą / laiką.
 - Nustatykite prie USB prijungtą PC OS.
 - Sukonfigūruokite apsaugos nuo neleistinos prieigos parametrus.
 - Patikrinimo sumetimais įrašykite tą patį PIN kodą du kartus.

Prijungimo prie kompiuterio būdo konfigūravimas

Prieš pradėdami konfigūravimą


- Prijungus įrenginį prie neapsaugoto tinklo, jūsų asmeninė informacija gali tapti prieinama trečiajai šaliai. Atsižvelkite į tai ir būkite budrūs.
 - Įrenginys tiekiamas be keldžio. Prireikus, jį įsigykite.
- ➔ Vartotojo instrukcija

Prisijungti per laidinį vietinį tinklą (LAN)



Įrenginys tiekiamas be LAN kabelio. Prireikus, jį įsigykite.


1. Patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie keldžio.
2. Patikrinkite kompiuterio tinklo nustatymus.
3. Prijunkite LAN kabelį.



- Prijungę kabelį, palaukite kelias minutes (IP adresas bus nustatytas automatiškai).
 - Jei kompiuteryje nustatytas statinis IP adresas, nustatykite įrenginio IP adresą rankiniu būdu.
4. Įdiekite tvarkyklę ir programinę įrangą.
- ➔ 47 psl. „Programinės įrangos diegimas“

**Pradinių parametrų konfigūravimas
baigtas.**

Prisijungti per USB



- Įrenginys tiekiamas be USB kabelio. Prireikus, jį įsigykite.
- Įsitikinkite, kad USB kabelis turi toliau nurodytą žymą.
- Nejunkite USB kabelio prieš tai neįdiegę tvarkyklės. Jei taip padarėte, atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio, uždarykite dialogo langelį ir atlikite toliau nurodytą procedūrą, pradėdami nuo 1 veiksmo.




1. Įdiekite tvarkyklę ir programinę įrangą.
➡ 47 psl. „Programinės įrangos diegimas“

**Pradinių parametrų konfigūravimas
baigtas.**


Programinės įrangos diegimas

- Čia aprašyta procedūra taikoma tik jei jūsų kompiuteryje veikia „Windows“ operacinė sistema. Daugiau informacijos apie programinės įrangos diegimo procedūrą skaitykite tvarkyklės vadove.
- Jei jūsų kompiuteryje veikia „macOS“ operacinė sistema, kaip įdiegti skaitykite tvarkyklės vadove.
- Priklausomai nuo įsigijimo laiko, jūsų įrenginys gali būti pateiktas be „macOS“ operacinei sistemai skirtų tvarkyklių. Nujos tvarkyklės įkeliamos į „Canon“ žiniatinklio svetainę, todėl galite atsisiųsti naujausią tvarkyklę ir ja naudotis.

1.



2.



Jei ekranas rodomas netinkamai, įdėkite CD / DVD diską iš naujo arba ieškokite „D:\MInst.exe“ „Windows“ sistemoje (aprašyme „D:“ reiškia CD / DVD disko tvarkyklės pavadinimą).

Seadme konfigureerimine

Konfigureerige sätted järgmises järjekorras.


Seadme algsätete konfigureerimine

MÄRKUS

Juhtpaneeli osad ja funktsioonid.

➔ lk 184 „Toimingu alustamine juhtpaneelilt“

1.



2. Konfigureerige algsätteid, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Määrake keel ja praegune kuupäev/kellaeg.
- Määrake USB-ühendusega arvuti operatsioonisüsteem.
- Konfigureerige sätteid volitamata juurdepääsu takistamiseks.
- Kinnitamiseks sisestage sama PIN-kood teist korda.


Arvutiga ühendamise meetodi konfigureerimine

Enne konfigureerimise alustamist

- Kui seade on ühendatud turvamata võrku, võivad teie isikuandmed lekkida kõrvalistele isikutele. Võtke see teadmiseks ja olge ettevaatlik.
- Seadmega pole kaasas ruuterit. Hankige see vajadusel.


➔ Kasutusjuhend

Traadiga LAN-võrgu kaudu ühendamine



Seadmega pole kaasas LAN-kaablit. Hankige see vajadusel.

1. Veenduge, et arvuti on ruuteriga õigesti ühendatud.
2. Vaadake üle arvuti võrgusätteid.
3. Ühendage LAN-kaabel.




- Kaabli ühendamise järel oodake mõni minut (kuni IP-aadress automaatselt seadistatakse).
 - Kui arvutis on seadistatud staatiline IP-aadress, seadistage seadme IP-aadress käsitsi.
4. Installige draiver ja tarkvara.

➔ lk 49 „Tarkvara installimine“

Nüüd on teil algsätteid konfigureeritud.

USB kaudu ühendamine



- Seadmega pole kaasas USB-kaablit. Hankige see vajadusel.
- Vaadake, et USB-kaablil oleks allkujutatud märk.
- Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui draiver on installitud. Kui te seda siiski tegite, ühendage USB-kaabel arvuti küljest lahti, sulgege dialoogiboks ja seejärel teostage järgmine protseduur alates 1. juhisest.




1. Installige draiver ja tarkvara.
 ➡ lk 49 „Tarkvara installimine“

Nüüd on teil algsätted konfigureeritud.


Tarkvara installimine

- Siin kirjeldatud protseduuri saab kohaldada ainult siis, kui arvuti kasutab Windowsi operatsioonisüsteemi. Lisateavet tarkvara installimise protseduuri kohta leiате draiveri juhendist.
- Kui arvuti kasutab macOS operatsioonisüsteemi, vt installimise kohta lisateavet draiveri juhendist.
- Olenevalt ostu sooritamise ajast ei pruugi macOS operatsioonisüsteemi draiver seadmega kaasas olla. Uued draiverid laaditakse järgemööda üles Canoni veebisaidile, kust te saate kasutamiseks uusima alla laadida.

1.



2.



Kui ei ilmu õige ekraanikuva, sisestage CD-ROM/DVD-ROM uuesti või otsige Windowsis faili D:\Mlnst.exe (see kirjeldus kehtib eeldusel, et CD-ROMi/DVD-ROMi draivi nimeks on seadistatud D:).

Et

Konfiguracja urządzenia

Skonfiguruj ustawienia w podanej kolejności.


Konfigurowanie początkowych ustawień urządzenia

UWAGA

Części i funkcje panelu sterowania.

➔ Str. 190 „Uruchamianie funkcji z panelu sterowania”

1.



2. Skonfiguruj ustawienia wstępne zgodnie z informacjami na ekranie.


- Ustaw język oraz bieżącą datę i godzinę.
- Ustaw system operacyjny komputera podłączonego przez USB.
- Skonfiguruj ustawienia zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi.
- W celu potwierdzenia wpisz ten sam kod PIN dwukrotnie.

Konfigurowanie metody łączenia z komputerem

Przed rozpoczęciem procesu konfiguracji:


- Jeśli urządzenie jest podłączone do niezabezpieczonej sieci, istnieje ryzyko ujawnienia poufnych informacji stronom trzecim. Należy mieć to na uwadze i zachować ostrożność.
 - Urządzenie nie jest wyposażone w router, więc należy go w razie potrzeby dostarczyć.
- ➔ Podręcznik użytkownika

Aby połączyć się przez przewodową sieć LAN



Urządzenie nie jest wyposażone w kabel LAN, więc należy go w razie potrzeby dostarczyć.


1. Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do routera.
2. Sprawdź ustawienia sieci w komputerze.
3. Podłącz kabel LAN.



- Po podłączeniu kabla odczekaj kilka minut (do momentu automatycznego ustawienia adresu IP).
 - Jeśli na komputerze ustawiono statyczny adres IP, ustaw ręcznie adres IP urządzenia.
4. Zainstaluj sterownik i oprogramowanie.
- ➔ Str. 51 „Instalowanie oprogramowania”

Zakończono konfigurowanie ustawień początkowych.

Aby nawiązać połączenie USB



- Urządzenie nie jest wyposażone w kabel USB, więc należy go w razie potrzeby dostarczyć.
- Upewnij się, że stosowany kabel USB ma następujące oznaczenie.
- Nie podłączaj kabla USB przed zainstalowaniem sterownika. Jeśli tak się stało, odłącz kabel USB od komputera, zamknij wyświetlone okno dialogowe i wykonaj następującą procedurę od kroku 1.



1. Zainstaluj sterownik i oprogramowanie.


➔ Str. 51 „Instalowanie oprogramowania”

Zakończono konfigurowanie ustawień początkowych.


Instalowanie oprogramowania

- Opisana tu procedura ma zastosowanie jedynie w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows. Szczegółowe informacje na temat procedury instalacji oprogramowania zawiera instrukcja do sterownika.
- Instrukcje instalacji dla komputera systemem operacyjnym macOS zawiera instrukcja do sterownika.
- W zależności od daty zakupu z urządzeniem mógł nie zostać dostarczony sterownik dla systemu macOS. Nowe sterowniki są zawsze udostępniane w witrynie internetowej firmy Canon, skąd można pobrać najnowszy i użyć go.

1.



2.



Jeśli ekran nie jest prawidłowo wyświetlany, włóż ponownie płytę do napędu CD-ROM/ DVD-ROM lub wyszukaj pliku D:\MInst.exe w systemie Windows (zakładając, że literą napędu CD-ROM/DVD-ROM jest D:).

Konfigurace zařízení

Provedte konfiguraci nastavení v následujícím pořadí.


Konfigurace počátečních nastavení zařízení

POZNÁMKA

Díly a funkce ovládacího panelu.

➔ S. 196 „Zahajte činnost z ovládacího panelu“

1.



2. Nakonfigurujte počáteční nastavení podle obrazovky.

- Nastavte jazyk a aktuální datum a čas.
- Nastavte OS PC připojeného k USB.
- Provedte konfiguraci nastavení pro zabránění neoprávněnému přístupu.
 - Pro potvrzení zadejte tentýž kód PIN dvakrát.


Konfigurace metod připojení k počítači

Před zahájením konfigurace

- Pokud je zařízení připojeno k nezabezpečené síti, může dojít k úniku osobních údajů. Pamatujte na to a buďte opatrní.
- Zařízení se nedodává se směrovačem. Proto si jej podle potřeby musíte zajistit sami.


➔ Uživatelská příručka

Připojení přes kabelovou síť LAN



Zařízení se nedodává s kabelem LAN. Proto si jej podle potřeby musíte zajistit sami.


1. Ujistěte se, že je počítač správně připojen ke směrovači.
2. Zkontrolujte nastavení sítě v počítači.
3. Připojte kabel LAN.



- Po zapojení kabelu počkejte několik minut (dokud se automaticky nenastaví IP adresa).
 - Pokud byla v počítači nastavena statická IP adresa, nastavte IP adresu zařízení ručně.
4. Nainstalujte ovladač a software.
 - ➔ S. 53 „Instalace softwaru“

Nyní jste dokončili konfiguraci počátečních nastavení.

Připojení přes rozhraní USB



- Zařízení se nedodává s kabelem USB. Proto si jej podle potřeby musíte zajistit sami.
- Ujistěte se, že používaný kabel USB má následující značku.
- Nepřipojujte kabel USB před instalací ovladače. Pokud jste tak učinili, odpojte kabel USB z počítače, zavřete dialogové okno a proveďte následující postup od kroku 1.



1. Nainstalujte ovladač a software.


➡ S. 53 „Instalace softwaru“

Nyní jste dokončili konfiguraci počátečních nastavení.


Instalace softwaru

- Postup popsáný zde platí, pouze pokud máte počítač s operačním systémem Windows. Další podrobnosti o postupu instalace softwaru najdete v příručce k ovladači.
- Pokud jde o instalaci, máte-li počítač s operačním systémem macOS, viz příručku k ovladači.
- V závislosti na době zakoupení nemusí zařízení obsahovat ovladač pro systém macOS. Nové ovladače jsou nahrány na webové stránce Canon, takže si můžete stáhnout nejnovější a používat jej.

1.



2.



Pokud se obrazovka nezobrazí správně, vložte CD-ROM/DVD-ROM znovu nebo vyhledejte „D:\MInst.exe“ ve Windows. (Tento popis vychází z předpokladu, že „D:“ je označení jednotky CD-ROM/DVD-ROM)

Konfigurácia zariadenia

Konfiguráciu nastavení vykonajte v nasledujúcom poradí.


Konfigurácia počiatočných nastavení zariadenia

POZNÁMKA

Súčasť a funkcie obslužného panela.

➔ S. 202 „Spustenie činnosti na obslužnom paneli“

1.



2. Počiatočné nastavenia nakonfigurujte podľa pokynov na obrazovke.

- Nastavte jazyk a aktuálny dátum/čas.
- Nastavte OS PC pripojeného cez USB.
- Vykonajte konfiguráciu nastavení na zabránenie neoprávnenému prístupu.
 - Kvôli potvrdeniu zadajte rovnaký kód PIN dvakrát.


Konfigurácia spôsobu pripojenia k počítaču

Pred začatím vykonávania konfigurácie

- Ak bude zariadenie pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné údaje sa môžu dostať k tretej strane. Prosím, na túto skutočnosť dávajte pozor.
- Toto zariadenie sa nedodáva so smerovačom. V prípade potreby si jeden obstarajte.


➔ Používateľská príručka

Pripojenie pomocou káblovej siete LAN



Toto zariadenie sa nedodáva so sieťovým káblom LAN. V prípade potreby si jeden obstarajte.

1. Počítač správnym spôsobom pripojte k smerovaču.
2. Skontrolujte sieťové nastavenia v počítači.
3. Pripojte sieťový kábel LAN.




- Po pripojení kábla niekoľko minút počkajte (kým sa automaticky nastaví adresa IP).
- Ak statickú adresu IP nastavil počítač, IP adresu zariadenia nastavte ručne.

4. Nainštalujte ovládač a softvér.

➔ S. 55 „Inštalácia softvéru“

Teraz ste dokončili konfiguráciu počiatočných nastavení.

Pripojenie pomocou rozhrania USB



- Toto zariadenie sa nedodáva s káblom USB. V prípade potreby si jeden obstarajte.
- Skontrolujte, že USB kábel je označený nasledujúcou značkou.
- Kábel USB nepripájajte pred nainštalovaním ovládača. Ak ste to urobili, odpojte kábel USB od počítača, zavrite dialógové okno a vykonajte nasledujúci postup od 1. kroku.



1. Nainštalujte ovládač a softvér.


➡ S. 55 „Inštalácia softvéru“

**Teraz ste dokončili konfiguráciu
počiatočných nastavení.**


Inštalácia softvéru

- Tu opísaný postup sa vzťahuje, len ak je vo vašom počítači nainštalovaný OS Windows. Podrobnosti o postupe inštalácie softvéru nájdete v príručke pre ovládač.
- Ak je vo vašom počítači nainštalovaný system macOS, informácie o inštalácii nájdete v príručke pre ovládač.
- V závislosti od dátumu zakúpenia nemusí vaše zariadenie obsahovať ovládač pre system macOS. Nové ovládače sú nahrávané na webovú lokalitu Canon, odkiaľ si môžete najnovšie prevziať a používať.

1.



2.



Ak sa obrazovka nezobrazuje správne, vyberte a znova vložte disk CD-ROM/ DVD-ROM alebo v platforme Windows vyhľadajte súbor „D:\MInst.exe“ (tento opis predpokladá, že „D:“ je označenie jednotky CD-ROM/DVD-ROM.).

Konfiguriranje naprave

Konfigurirajte nastavitve v naslednjem vrstnem redu.


Konfiguriranje začetnih nastavitv naprave

OPOMBA

Deli in funkcije upravljalne plošče.

➔ Str. 208 »Zaženite postopek na upravljalni plošči«

1.



2. Glede na zaslon konfigurirajte začetne nastavitve.

- Nastavite jezik in trenutni datum/čas.
- Nastavite operacijski sistem osebnega računalnika, ki je priključen na USB.
- Konfigurirajte nastavitve za preprečitev nepooblaščenega dostopa.
 - Za potrditev dvakrat vnesite isto kodo PIN.


Konfiguriranje načina povezave z računalnikom

Pred začetkom konfiguriranja

- Če je naprava povezana z nezavarovanim omrežjem, lahko vaše osebne podatke dobi tretja oseba. Zavedajte se tega in bodite previdni.
- Naprava ni opremljena z usmerjevalnikom, zato ga po potrebi zagotovite.


➔ Navodila za uporabo

Vzpostavitev povezave prek žičnega LAN-a



Naprava ni opremljena s kablom LAN, zato ga po potrebi zagotovite.


1. Poskrbite, da je računalnik pravilno povezan z usmerjevalnikom.
2. Preverite nastavitve omrežja v računalniku.
3. Priključite kabel LAN.



- Po priključitvi kabla počakajte nekaj minut (dokler se naslov IP ne nastavi samodejno).
 - Če je na računalniku nastavljen statični naslov IP, ročno nastavite naslov IP naprave.
4. Namestite gonilnik in programsko opremo.
➔ Str. 57 »Namestitev programske opreme«

Zdaj ste dokončali konfiguriranje začetnih nastavitv.

Vzpostavitev povezave prek USB-ja



- Naprava ni opremljena s kablom USB, zato ga po potrebi zagotovite.
- Prepričajte se, da ima kabel USB, ki ga uporabljate, sledečo oznako.
- Kabel USB priključite šele po namestitvi gonilnika. Če ste kabel USB priključili pred namestitvijo, ga odklopite iz računalnika, zaprite pogovorno okno in nato opravite naslednji postopek od koraka 1.




1. Namestite gonilnik in programsko opremo.
➡ Str. 57 »Namestitev programske opreme«

**Zdaj ste dokončali konfiguriranje
začetnih nastavitev.**


Namestitev programske opreme

- Postopek, ki je opisan tukaj, velja samo za računalnike z operacijskim sistemom Windows. Za več podrobnosti o postopku namestitve programske opreme se obrnite na priročnik za gonilnik.
- Če ima vaš računalnik operacijski sistem macOS, si za namestitev oglejte priročnik za gonilnik.
- Naprava morda ni opremljena z gonilnikom za operacijski sistem macOS, odvisno od časa nakupa. Novi gonilniki so na voljo na spletnem mestu Canon, s katerega lahko prenesete najnovejšo različico in jo namestite.

1.



2.



Če zaslon ni prikazan pravilno, znova vstavite CD/DVD ali poiščite »D:\MInst.exe« v sistemu Windows (ta opis predvideva, da je »D:« ime pogona CD/DVD).

Konfiguriranje uređaja

Konfigurirajte postavke sljedećim redoslijedom.


Konfiguriranje početnih postavki uređaja

NAPOMENA

Dijelovi i funkcije upravljačke ploče.

➔ Str.214 „Pokrenite postupak primjenom Upravljačke ploče”

1.



2. Konfigurirajte početne postavke u skladu sa zaslonom.


- Postavite jezik i trenutni datum/vrijeme.
 - Postavite OS računala povezanog USB-om.
 - Konfigurirajte postavke za sprečavanje neovlaštenog pristupa.
- Zbog potvrde dvaput unesite isti PIN.

Konfiguriranje načina povezivanja s računalom

Prije započinjanja konfiguracije:


- Ako je uređaj spojen na nezaštićenu mrežu, vaši osobni podaci mogu procuriti trećim stranama. Imajte ovo na umu i obratite pažnju.
 - Uređaj se ne isporučuje s usmjerivačem. Imajte vlastiti, ako je potreban.
- ➔ Korisnički priručnik

Za povezivanje putem žičnog LAN-a



Uređaj se ne isporučuje s kabelom LAN. Ako je potreban navedeni kabel, prethodno ga kupite.


1. Provjerite je li računalo ispravno spojeno s usmjerivačem.
2. Provjerite mrežne postavke na računalu.
3. Spojite kabel LAN.



- Nakon što ste spojili kabel pričekajte par minuta (dok se adresa IP automatski postavi).
 - Ako je na računalu postavljena statička IP adresa, ručno postavite IP adresu uređaja.
4. Instalirajte upravljački program i softver.
- ➔ Str.59 „Instaliranje softvera”

Sada ste završili konfiguraciju početnih postavki.

Za povezivanje putem USB-a



- Uređaj se ne isporučuje s kabelom USB. Ako je potreban navedeni kabel, prethodno ga kupite.
- Provjerite ima li USB kabel koji koristite sljedeću oznaku.
- Ne spajajte kabel USB prije instaliranja upravljačkog programa. Ako ste to učinili, odspojite kabel USB s računala, zatvorite dijaloški okvir i obavite sljedeći postupak izvođenjem prvog koraka.



1. Instalirajte upravljački program i softver.


➡ Str.59 „Instaliranje softvera”

Sada ste završili konfiguraciju početnih postavki.


Instaliranje softvera

- Opisani je postupak primjenjiv isključivo ako vaše računalo radi u sustavu Windows. Za više detalja o postupku instalacije softvera pogledajte Priručnik upravljačkog programa.
- Ako vaš računalo pokreće sustav macOS, pogledajte Priručnik upravljačkog programa za instaliranje.
- Ovisno o vremenu kupnje vaš se uređaj možda isporučiti s upravljačkim programom za operativni sustav macOS. Novi upravljački programi postavljeni su na mrežne stranice poduzeća Canon kako biste ih mogli preuzeti i upotrebljavati najnoviju inačicu.

1.



2.



Ako se zaslon ne prikazuje ispravno, ponovno umetnite CD-ROM/DVD-ROM ili potražite „D:\MInst.exe” na sustavu Windows (U ovom se opisu „D:” odnosi na pogon CD-ROM/DVD-ROM).

A készülék konfigurálása

A beállításokat az alábbi sorrendben végezze el.


A készülék kezdeti beállításainak konfigurálása

MEGJEGYZÉS

A kezelőpanel részei és funkciói.

➡ "Indítsa a műveletet a kezelőpanelen" 220. oldal

1.



2. A képernyőn megjelenő információk alapján konfigurálja a kezdeti beállításokat.


- Állítsa be a nyelvet, valamint a dátumot és a pontos időt.
- Állítsa be az USB-n keresztül csatlakozó számítógép operációs rendszerét.
- Adja meg a jogosulatlan hozzáférést megakadályozó beállításokat.
- A PIN kód megerősítése érdekében adja meg kétszer ugyanazt a kódot.

Számítógéphez való kapcsolódás módjának konfigurálása

A konfiguráció megkezdése előtti teendők


- Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a készülék nem biztonságos hálózathoz csatlakozik, akkor személyes adatai külső felek tudomására juthatnak. Kérjük, ilyen esetben körültekintéssel járjon el.
- A készülékhez nem tartozik útvasztó. Szükség esetén gondoskodjon erről.
- ➡ Felhasználói kézikönyv

Vezetékes helyi hálózaton keresztüli csatlakozás



A készülékhez nem tartozik helyi hálózati kábel. Szükség esetén gondoskodjon erről.


1. Győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik az útvasztóhoz.
2. Ellenőrizze a számítógépen a hálózati beállításokat.
3. Csatlakoztassa a helyi hálózati kábelt.



- A kábel csatlakoztatását követően várjon pár percet (amíg a rendszer automatikusan beállítja az IP-címet).
 - Amennyiben a számítógépen statikus IP-címet állítottak be, adja meg a készülék IP-címét manuálisan.
4. Telepítse az illesztőprogramot és a szoftvert.
- ➡ "Szoftver telepítése" 61. oldal

A kezdeti beállítások konfigurálásának folyamata ezzel lezárult.

USB-kábelen keresztüli csatlakozás



- A készülékhez nem tartozik USB-kábel. Szükség esetén gondoskodjon erről.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt USB-kábelben látható az alábbi jelölés.
- Ne csatlakoztassa az USB-kábelt az illesztőprogram telepítése előtt. Amennyiben már csatlakoztatta az USB-kábelt, húzza ki azt a számítógépből, zárja be a párbeszédablakot, majd az 1. lépéstől kezdve hajtsa végre az alábbi eljárást.



1. Telepítse az illesztőprogramot és a szoftvert.


- ➡ "Szoftver telepítése" 61. oldal

A kezdeti beállítások konfigurálásának folyamata ezzel lezárult.


Szoftver telepítése

- Az itt ismertetett eljárás kizárólag Windows operációs rendszert futtató számítógépek esetén alkalmazható. A szoftver telepítésének módjáról részletesebben az illesztőprogramhoz mellékelt útmutatóban tájékozódhat.
- macOS operációs rendszert futtató számítógépek esetén a telepítésről tájékozódjon az illesztőprogramhoz mellékelt útmutatóban.
- A vásárlás időpontjától függően előfordulhat, hogy készülékéhez nincs mellékelve macOS operációs rendszerhez való illesztőprogram. Az új illesztőprogramokat feltöltjük a Canon honlapjára, így legújabb kiadásuk szabadon letölthető és használható.

1.



2.



Ha a képernyő nem megfelelően jelenik meg, helyezze be újra a CD-ROM-ot/DVD-ROM-ot, vagy a Windows platformon írja be a „D:\MInst.exe” parancsot (a jelen leírás feltételezi, hogy a CD-ROM/DVD-ROM meghajtó-betűjele a „D:”).

Configurarea aparatului

Configurați setările în următoarea ordine.


Configurarea setărilor inițiale ale aparatului

NOTĂ

Părți și funcții ale panoului de operare.

➔ P.226 „Porniți operația de la panoul de operare”

1.



2. Configurați setările inițiale urmând pașii de pe ecran.


- Setati limba și data/ora actuală.
- Setati sistemul de operare al PC-ului conectat prin USB.
- Configurați setările de împiedicare a accesului neautorizat.
- Pentru confirmare, introduceți de două ori același cod PIN.

Configurarea metodei de conectare la un computer

Înainte de a începe configurarea


- Dacă aparatul este conectat la o rețea nesecurizată, informațiile dvs. personale ar putea fi transmise unei terțe părți. Vă rugăm să fiți conștienți și atenți la acest lucru.
 - Aparatul este livrat fără ruter, deci pregătiți-vă unul dacă este necesar.
- ➔ Ghidul utilizatorului

Pentru conectare prin LAN cu cablu



Aparatul este livrat fără cablu LAN, deci pregătiți-vă unul dacă este necesar.


1. Asigurați-vă că computerul este conectat corect la un ruter.
2. Verificați setările de rețea de pe computer.
3. Conectați cablul LAN.



- După conectarea cablului, așteptați câteva minute (până când se setează automat adresa IP).
 - Dacă pe computer a fost setată o adresă IP statică, setați manual adresa IP a aparatului.
4. Instalați driverul și software-ul.
- ➔ P.63 „Instalarea software-ului”

Acum ați încheiat configurarea setărilor inițiale.

Pentru conectare prin USB



- Aparatul este livrat fără cablu USB, deci pregătiți-vă unul dacă este necesar.
- Asigurați-vă că pe cablul USB pe care îl folosiți apare marcajul  următor.
- Nu conectați cablul USB înainte de a instala driverul. Dacă ați făcut acest lucru, deconectați cablul USB de la calculator, închideți caseta de dialog, iar apoi efectuați următoarea procedură de la pasul 1.

1. Instalați driverul și software-ul.


➡ P.63 „Instalarea software-ului”

Acum ați încheiat configurarea setărilor inițiale.


Instalarea software-ului

- Procedura descrisă aici se aplică numai atunci când pe computer rulează sistemul de operare Windows. Pentru mai multe detalii privind procedura de instalare de software, consultați manualul driverului.
- Pentru instalare atunci când pe computer rulează macOS, consultați manualul driverului.
- Este posibil ca aparatul să nu aibă instalat driverul pentru macOS, în funcție de momentul achiziționării. Noile drivere sunt încărcate pe site-ul Canon, deci le veți putea descărca și utiliza pe cele mai recente.

1.



2.



Dacă nu se afișează corect ecranul, reintroduceți discul CD-ROM/DVD-ROM sau căutați „D:\MInst.exe” pe platforma Windows (presupunând că „D:” este denumirea unității de CD-ROM/DVD-ROM).

Конфигуриране на машината

Конфигурирайте настройките в следния ред.


Конфигуриране на първоначалните настройки на машината

ЗАБЕЛЕЖКА

Части и функции на работния панел.

➔ Стр.232 „Стартиране на действието от работния панел”

1.



2. Конфигурирайте първоначалните настройки в съответствие с екрана.


- Задайте езика и текущата дата/час.
- Задайте ОС на свързания с USB компютър.
- Конфигурирайте настройките за предотвратяване на неупълномощен достъп.
- С цел потвърждение въведете два пъти един и същ PIN номер.

Конфигуриране на метода за свързване с компютър

Преди да започнете конфигурирането


- Ако машината е свързана с незащитена мрежа, вашата лична информация може да изтече до трета страна. Моля, бъдете внимателни по отношение на това.
 - Машината не се доставя с маршрутизатор, затова подгответе такъв, ако е необходимо.
- ➔ Ръководство на потребителя

За да се свържете чрез кабелен LAN



Машината не се доставя с LAN кабел, затова подгответе такъв, ако е необходимо.


1. Уверете се, че компютърът е правилно свързан с маршрутизатор.
2. Проверете мрежовите настройки на компютъра.
3. Свържете LAN кабела.



- След свързване на кабела изчакайте няколко минути (докато IP адресът бъде зададен автоматично).
 - Ако на компютъра е бил зададен статичен IP адрес, задайте IP адреса на машината ръчно.
4. Инсталирайте драйвера и софтуера.
- ➔ Стр.65 „Инсталиране на софтуера”

С това завършва конфигурирането на първоначалните настройки.

За да се свържете чрез USB



- Машината не се доставя с USB кабел, затова подгответе такъв, ако е необходимо.
- Уверете се, че USB кабелът, който използвате, има следната маркировка. 
- Не свързвайте USB кабела преди инсталиране на драйвера. Ако сте го направили, извадете USB кабела от компютъра, затворете диалоговия прозорец и извършете следната процедура от стъпка 1.

1. Инсталирайте драйвера и софтуера.


➡ Стр.65 „Инсталиране на софтуера“

С това завършва конфигурирането на първоначалните настройки.


Инсталиране на софтуера

- Описаната тук процедура е приложима само когато компютърът работи с операционна система Windows. За подробности относно процедурата за инсталиране на софтуера вижте ръководство за драйвера.
- За инсталиране, когато компютърът работи с macOS, вижте ръководство за драйвера.
- Вашата машина може да не се доставя с драйвера за macOS в зависимост от времето на покупката. На уебсайта на Canon редовно се качват нови драйвери, така че можете да изтеглите най-новия и да го използвате.

1.



2.



Ако екранът не се изведе правилно, поставете отново CD-ROM/DVD-ROM диска или потърсете „D:\MInst.exe“ в платформата на Windows. (Това описание предполага, че „D:“ е името на CD-ROM/ DVD-ROM устройството).

Makineyi Yapılandırma

Ayarları aşağıdaki sıralamayla yapılandırın.


Makinenin Başlangıç Ayarlarını Yapılandırma

NOT

İşlem panelinin kısımları ve işlevleri.

➔ Sayfa 238 "Çalışmayı İşletim Panelinden Başlatın"

1.



2. Ekranı göre başlangıç ayarlarını yapılandırın.

- Dili ve mevcut tarihi/saati ayarlayın.
- USB'yle Bağlı Bilgisayarın İşletim Sistemi'ni ayarlayın.
- İzinsiz erişimi engelleme ayarlarını yapılandırın.
- Doğrulama amacıyla aynı PIN kodunu iki kez girin.


Bilgisayara Bağlama Yöntemini Yapılandırma

Yapılandırmaya başlamadan önce

- Makine güvenli olmayan bir ağa bağlanırsa kişisel bilgileriniz üçüncü bir tarafa sızabilir. Lütfen bunu aklınızda bulundurun ve dikkatli davranın.
- Makineyle birlikte yönlendirici verilmez. Gerekirse lütfen bir yönlendiriciyi hazır bulundurun.


➔ Kullanıcı Kılavuzu

Kablolu LAN aracılığıyla bağlama



Makineyle birlikte LAN kablosu verilmez. Gerekirse lütfen bir yönlendiriciyi hazır bulundurun.


1. Bilgisayarın doğru bir şekilde bir yönlendiriciye bağlandığından emin olun.
2. Bilgisayardaki ağ ayarlarını kontrol edin.
3. LAN kablosunu bağlayın.



- Kabloyu bağladıktan sonra birkaç dakika (IP adresi otomatik olarak ayarlanana kadar) bekleyin.
 - Bilgisayarda statik bir IP adresi belirlenmişse, makinenin IP adresini el ile girin.
4. Sürücüyü ve yazılımı yükleyin.
- ➔ Sayfa 67 "Yazılımı yükleme"

Başlangıç ayarlarını yapılandırmayı tamamladınız.

USB aracılığıyla bağlama



- Makineyle birlikte USB kablosu verilmez. Gerekirse lütfen bir yönlendiriciyi hazır bulundurun.
- Kullandığınız USB kablosunda aşağıdaki işaretin olduğundan emin olun.
- Sürücüyü yüklemeyen önce USB kablosunu bağlamayın. Bağladıysanız, USB kablosunu bilgisayardan ayırın, iletişim kutusunu kapatın ve aşağıdaki prosedürü adım 1'den başlayarak uygulayın.



1. Sürücüyü ve yazılımı yükleyin.


➡ Sayfa 67 "Yazılımı yükleme"

Başlangıç ayarlarını yapılandırmayı tamamladınız.


Yazılımı yükleme

- Burada açıklanan prosedür, bilgisayarınız Windows işletim sisteminde çalışıyorsa geçerlidir. Yazılım yükleme prosedürü hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürücünün kılavuzuna bakın.
- macOS üzerinde çalışan bilgisayarınıza yükleme için, sürücünün kılavuzuna bakın.
- Makineniz, satın aldığınız zamana bağlı olarak, macOS sürücüsü yüklü halde verilmemiş olabilir. Yeni sürücülerin yüklendiği Canon web sitesinden en son sürücüyü indirip kullanabilirsiniz.

1.



2.




Ekran doğru görüntülenmiyorsa CD-ROM/ DVD-ROM'u yeniden takın veya Windows platformunda "D:\MInst.exe"yi arayın (Bu açıklamada CD-ROM/DVD-ROM sürücüsü adının "D:" olduğu varsayılmıştır).

تهيئة الإعدادات الأولية للجهاز

ملاحظة

أجزاء لوحة التشغيل ووظائفها.
 الصفحة ٢٤٤ "بدء التشغيل من لوحة التشغيل"




٢. قم بتهيئة الإعدادات الأولية وفق ما يظهر على الشاشة.
- اضبط اللغة والتاريخ/الوقت الحالي.
- اضبط نظام تشغيل الكمبيوتر المتصل عبر USB.
- قم بتهيئة الإعدادات لمنع الوصول غير المصرح به.
- لغرض التأكيد، أدخل نفس رقم التعريف الشخصي مرتين.

تهيئة طريقة الاتصال بالكمبيوتر


قبل بدء التهيئة

- إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة غير آمنة، فقد تتسرب معلوماتك الشخصية إلى طرف آخر.
- لذلك، يُرجى الحذر والاهتمام بهذا الأمر.
- لا تتوفر الطابعة مزودة بموجه. يُرجى تحضير موجه، حسب الضرورة.
- دليل المستخدم

للاتصال عبر شبكة الاتصال المحلية السلكية



- لا تشتمل الطابعة على كابل شبكة محلية عند توريدها. الرجاء شراء كابل حسب الضرورة.
١. تحقق من اتصال الكمبيوتر بالموجه بشكل سليم.
 ٢. تحقق من إعدادات الشبكة على الكمبيوتر.
 ٣. قم بتوصيل كابل شبكة الاتصال المحلية.




- بعد توصيل الكابل، انتظر بضع دقائق (حتى يتم ضبط عنوان IP تلقائياً).
- في حالة وجود عنوان IP ثابت معين على الكمبيوتر، اضبط عنوان IP الخاص بالطابعة يدوياً.
- ٤. قم بتنصيب برنامج التشغيل والبرنامج.
- الصفحة ٦٩ "تنصيب البرنامج"


والآن قد أنهيت إجراءات تهيئة الإعدادات الأولية.

تثبيت البرنامج

- لا يسري الإجراء الموصوف هنا إلا عندما يكون الكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows. ولمزيد من التفاصيل حول إجراء تثبيت البرنامج، انظر دليل برنامج التشغيل.
- للتثبيت عندما يعمل الكمبيوتر بنظام التشغيل macOS، انظر دليل برنامج التشغيل.
- قد تتوفر الطابعة مزودة ببرنامج التشغيل المناسب لنظام التشغيل macOS، بحسب وقت الشراء. ويتم تحميل برامج التشغيل الجديدة على موقع ويب Canon، ويمكنك تنزيل الإصدار الأحدث واستخدامه.




١.



٢.

إذا كانت الشاشة غير معروضة بشكل صحيح، فأعد إدخال القرص المضغوط/قرص الفيديو أو ابحث عن "D:\MInst.exe" على نظام التشغيل Windows (يفترض هذا الوصف أن "D:" هو اسم محرك القرص المضغوط/قرص DVD).

للاتصال عبر USB



- لا تشتمل الطابعة على كابل USB عند توريدها. الرجاء شراء كابل حسب الضرورة.
- تأكد من أن كابل USB الذي تستخدمه يحمل العلامة التالية.
- لا تقم بتوصيل كابل USB قبل تثبيت برنامج التشغيل. وإذا فعلت ذلك، فقم بفصل الكابل من الكمبيوتر، وغلق مربع الحوار، ثم تنفيذ الإجراء التالي بداية من الخطوة رقم ١.

١. قم بتثبيت برنامج التشغيل والبرنامج.
 الصفحة ٦٩ "تثبيت البرنامج"

والآن قد أنهيت إجراءات تهيئة الإعدادات الأولية.

پیکربندی دستگاه


تنظیمات را به ترتیب زیر انجام دهید.

تنظیمات اولیه دستگاه را انجام دهید

توجه

قطعات و کارکردهای پانل عملیات.
 ص. ۲۵۰ "عملیات را از پانل عملیات آغاز کنید"

۱.




۲. تنظیمات اولیه را طبق دستورالعمل‌های مندرج در نمایشگر انجام دهید.
- زبان و تاریخ/زمان فعلی را تنظیم کنید.
 - سیستم عامل رایانه متصل به USB را تنظیم کنید.
 - تنظیمات مربوط به پیشگیری از دسترسی غیر مجاز را انجام دهید.
 - به منظور تأیید، PIN را دو بار وارد کنید.


قبل از آغاز تنظیمات

- اگر دستگاه به یک شبکه غیر ایمن وصل باشد، ممکن است اطلاعات شما افشاء شود و در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد. لطفاً به این نکته توجه کافی داشته باشید.
 - این دستگاه همراه با روتر عرضه نشده است؛ بنابراین، یکی را حسب نیاز تهیه کنید.
- 🔗 کتابچه راهنمای کاربر

وصل کردن از طریق LAN سیم‌دار



- این دستگاه همراه با کابل LAN عرضه نشده است؛ بنابراین، یکی را حسب نیاز تهیه کنید.
۱. اطمینان حاصل کنید که رایانه به درستی به یک روتر وصل شده باشد.
 ۲. تنظیمات شبکه را روی رایانه بررسی کنید.
 ۳. کابل LAN را وصل کنید.




- بعد از وصل کردن کابل، چند دقیقه منتظر بمانید (تا نشانی IP به صورت خودکار تنظیم گردد).
 - چنانچه یک نشانی IP ایستا روی رایانه تنظیم شده است، نشانی IP دستگاه را به صورت دستی تنظیم کنید.
۴. درایور و نرم‌افزار را نصب کنید.
- 🔗 ص. ۷۱ "نصب نرم‌افزار"


به این ترتیب، پیکربندی تنظیمات اولیه به پایان می‌رسد.

نصب نرم‌افزار

- فرایند شرح داده شده در ذیل فقط وقتی قابل استفاده است که رایانه شما دارای سیستم عامل Windows باشد. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره فرایند نصب نرم‌افزار، به راهنمای نصب درایور رجوع کنید.
- برای نصب نرم‌افزار روی رایانه‌ای که سیستم عامل آن macOS است، به راهنمای نصب درایور رجوع کنید.
- بسته به زمان خرید، ممکن است دستگاهی که خریداری کرده‌اید فاقد درایور ویژه سیستم عامل macOS باشد. البته، درایورهای جدید در وبسایت Canon قرار داده می‌شوند؛ بنابراین، می‌توانید جدیدترین آنها را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.




۱.



۲.

اگر صفحه به درستی نمایش داده نمی‌شود،
 CD-ROM/DVD-ROM را مجدداً در رایانه قرار
 دهید یا در پلتفرم Windows، مسیر "D:\MInst."
 را جستجو کنید (در این توضیحات، فرض بر آن
 است که "D:" نام درایور CD-ROM/DVD-ROM
 است).

وصل کردن از طریق USB



- این دستگاه همراه با کابل USB عرضه نشده است؛ بنابراین، یکی را حسب نیاز تهیه کنید.
- اطمینان حاصل کنید که کابل USB مورد استفاده شما دارای علامت زیر باشد.
- کابل USB را قبل از نصب درایور وصل نکنید. اگر این کار را کرده‌اید، نخست کابل USB را قطع کنید، بعد کادر محاوره را ببندید، و فرایند زیر را از مرحله ۱ اجرا نمایید.

۱. درایور و نرم‌افزار را نصب کنید.
 ۷۱. ص. "نصب نرم‌افزار"

به این ترتیب، پیکربندی تنظیمات اولیه به
 پایان می‌رسد.

기기 구성

다음 순서로 설정을 구성합니다.


기기의 초기 설정 구성

참고

조작 패널의 부품 및 기능.

➡ 256페이지 "조작 패널에서 작업 시작"

1.



2 화면에 따라 초기 설정을 구성합니다.

- 언어와 현재 날짜/시간을 설정합니다.
- USB 연결된 PC OS를 설정합니다.
- 무단 액세스 방지 설정을 구성합니다.
 - 확인을 위해 PIN 번호를 두 번 입력하십시오.


컴퓨터 연결 방식 구성

구성을 시작하기 전에

- 기기가 비보안 네트워크에 연결될 경우 개인 정보가 타인에게 유출될 수 있습니다. 이 점을 유의하십시오.
- 본 기기에는 라우터가 제공되지 않습니다. 필요한 경우 라우터를 준비해 두십시오.


➡ 사용자 안내서

유선 LAN을 통해 연결하려면



본 기기에는 LAN 케이블이 제공되지 않습니다. 필요한 경우 LAN 케이블을 준비해 두십시오.

1. 컴퓨터가 라우터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 컴퓨터에서 네트워크 설정을 확인합니다.
3. LAN 케이블을 연결합니다.




- 케이블을 연결한 후 몇 분간 기다립니다 (IP 주소가 자동으로 설정될 때까지).
- 컴퓨터에 고정 IP 주소가 설정되어 있는 경우 기기의 IP 주소를 수동으로 설정하십시오.

4. 드라이버와 소프트웨어를 설치합니다.

➡ 73페이지 "소프트웨어 설치"

이제 초기 설정 구성이 완료되었습니다.

USB를 통해 연결하려면



- 모델에 따라 USB 케이블이 기기와 함께 제공되지 않을 수 있습니다. 필요에 따라 USB 케이블을 준비하십시오.
- 사용하려는 USB 케이블에 다음  마크가 있는지 확인하십시오.
- 드라이버를 설치하기 전에 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 연결한 경우 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리하고 대화 상자를 닫은 후 다음 절차를 1단계부터 수행하십시오.

1. 드라이버와 소프트웨어를 설치합니다.


➡ 73페이지 "소프트웨어 설치"

이제 초기 설정 구성이 완료되었습니다.


소프트웨어 설치

- 여기에 설명된 절차는 컴퓨터가 Windows OS에서 실행되는 경우에만 적용됩니다. 소프트웨어 설치 절차에 대한 상세정보는 드라이버 설명서를 참조하십시오.
- 컴퓨터가 macOS에서 실행되는 경우의 설치 방법은 드라이버 설명서를 참조하십시오.
- 구매 시기에 따라 기기에 macOS용 드라이버가 제공되지 않을 수 있습니다. Canon 웹사이트에 새 드라이버가 업로드되므로 최신 드라이버를 다운로드하여 사용할 수 있습니다.

1.



2.



화면이 올바르게 표시되지 않으면 CD-ROM/DVD-ROM을 다시 넣거나 Windows 플랫폼에서 "D:\W\Inst.exe"를 검색합니다(이 설명에서는 CD-ROM/DVD-ROM 드라이브 이름을 "D:"로 가정함).


Memo

Quick Operation


Quick Operation	En
Utilisation rapide	Fr
Kurzanleitung	De
Funzionamento rapido	It
Funcionamiento rápido	Es
Funcionament ràpid	Ca
Erabilera azkarra	Eu
Operação rápida	Pt
Γρήγορη λειτουργία	El
Hurtig betjening	Da
Snelle bediening	Nl
Hurtigstart	No
Snabbfunktioner	Sv
Pikakäyttö	Fi
Краткое руководство по эксплуатации	Ru
Швидка експлуатація	Uk
Ātrā lietošana	Lv
Trumpa naudojimo instrukcija	Lt
Kiirtoimingu	Et
Szybkie rozpoczęcie pracy	Pl
Rychlé použití	Cs
Rýchla prevádzka	Sk
Hitri postopki uporabe	Sl
Brzi postupak	Hr
Gyors használat	Hu
Operare rapidă	Ro
Кратко ръководство за работа	Bg
Hızlı Çalıştırma	Tr
التشغيل السريع	Ar
عمليات سريع	Fa
빠른 조작	Kr

Start the Operation from the Operation Panel

Machine



Operation Panel



Navigating the menu

Item selection or moving the cursor among the menu items

Select an item with [▲] or [▼].

Press **OK** or [▶] to proceed to the next hierarchy.

Press [◀] or [Back] to return to the previous hierarchy.

Setting confirmation

Press **OK**.

Text input method

Changing entry mode

To change the entry mode, press [*].

Entry mode	Available text
<A>	Uppercase alphabetic letters and symbols
<a>	Lowercase alphabetic letters and symbols
<12>	Numbers

Entering text, symbols, and numbers

Enter with the numeric keys or [#].

Moving the cursor (Entering a space)

Press [◀] or [▶], to move the cursor. To enter a space, press [#] and press **OK**.

Deleting characters

Press [C]. Pressing and holding [C] deletes all characters.

	Entry mode: <A>	Entry mode: <a>	Entry mode: <12>
1	(Not available)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Not available)		0
#	(space) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = " , ; ' ^ ` \		(Not available)




Printing

1. Open the document to print, and select the print function of the application.
2. Select the printer driver for the machine, and select [Preferences] or [Properties].
3. Specify the paper size.
4. Specify the paper source and paper type.
5. Specify the print settings, as necessary.
6. Select [OK].
7. Select [Print] or [OK].

Useful print settings

- 2-sided
- N on 1
- Booklet Printing



For details

➡ "Printing a Document" in the User's Guide




Loading Paper

For details

➡ "Loading Paper" in the User's Guide

Loading in the Paper Drawer

1 Pull out the paper drawer.





4 Insert the paper drawer into the machine.

If you load a different size or type of paper from the one before, make sure to change the settings.

5 Press (), and specify the size and type of paper, according to the screen.

Loading in the Multi-Purpose Tray



5 Press (), and specify the size and type of paper, according to the screen.


If a Problem Has Occurred

The Machine Does Not Seem to Work


Check the following.

- Is the power turned ON?
- Is the machine out of sleep mode?

If both the display and  are not lit, press the power switch.



- Is the power cord connected correctly?



If the problem persists, see the User's Guide.

Paper Jams Have Occurred

Clear the paper jams, according to the on-screen instructions.



Replacing the Consumables

Replace the toner cartridge or drum cartridge, according to the on-screen instructions.

Example: C toner cartridge



Model number of replacement toner cartridge and drum cartridge

Toner cartridge*

- Canon Toner Cartridge 059 Black
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow

- Canon Toner Cartridge 059 H Black
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow

* The type of supplied toners varies according to countries and areas. For details, please contact the dealer you purchased from.

Drum cartridge

- Canon Drum Cartridge 053

Appendix

Important Safety Instructions

This manual describes only warnings and cautions for the installation and the power supply. Be sure to read "Important Safety Instructions" described in the User's Guide also.

⚠ WARNING

Indicates a warning concerning operations that may lead to death or injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these warnings.

⚠ CAUTION

Indicates a caution concerning operations that may lead to injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these cautions.

🔌 IMPORTANT

Indicates operational requirements and restrictions. Be sure to read these items carefully to operate the machine correctly and avoid damage to the machine or property.

Installation

To use this machine safely and comfortably, carefully read the following precautions and install the machine in an appropriate location.

⚠ WARNING

Do not install in a location that may result in a fire or electrical shock

- A location where the ventilation slots are blocked (too close to walls, beds, sofas, rugs, or similar objects)
- A damp or dusty location
- A location exposed to direct sunlight or outdoors
- A location subject to high temperatures
- A location exposed to open flames
- Near alcohol, paint thinners or other flammable substances

Other warnings

- Do not connect unapproved cables to this machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not place necklaces and other metal objects or containers filled with liquid on the machine. If foreign substances come in contact with electrical parts inside the machine, it may result in a fire or electrical shock.
- If any foreign substance falls into this machine, unplug the power plug from the AC power outlet and contact your local authorized Canon dealer.

⚠ CAUTION

Do not install in the following locations

The machine may drop or fall, resulting in injury.

- An unstable location
- A location exposed to vibrations

Other cautions

- When carrying this machine, follow the instructions in this manual. If carried improperly, it may fall, resulting in injury.
- When installing this machine, be careful not to get your hands caught between the machine and the floor or walls. Doing so may result in injury.

Leveling feet

Do not remove the machine's leveling feet after the machine has been installed, as this may cause the machine to fall or tip over, resulting in personal injury.

Avoid poorly ventilated locations

This machine generates a slight amount of ozone and other emissions during normal use. These emissions are not harmful to health. However, they may be noticeable during extended use or long production runs in poorly ventilated rooms. To maintain a comfortable working environment, it is recommended that the room where the machine operates be appropriately ventilated. Also avoid locations where people would be exposed to emissions from the machine.

Power Supply

⚠ WARNING

- Use only a power supply that meets the specified voltage requirements. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- The machine must be connected to a socket-outlet with grounding connection by the provided power cord.
- Do not use power cords other than the one provided, as this may result in a fire or electrical shock.

- The provided power cord is intended for use with this machine. Do not connect the power cord to other devices.
- Do not modify, pull, forcibly bend, or perform any other act that may damage the power cord. Do not place heavy objects on the power cord. Damaging the power cord may result in a fire or electrical shock.
- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands, as this may result in an electrical shock.
- Do not use extension cords or multi-plug power strips with the machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not wrap the power cord or tie it in a knot, as this may result in a fire or electrical shock.
- Insert the power plug completely into the AC power outlet. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Remove the power plug completely from the AC power outlet during a thunder storm. Failure to do so may result in a fire, electrical shock, or damage to the machine.
- Make sure that the power supply for the machine is safe, and has a steady voltage.
- Keep the power cord away from a heat source; failure to do this may cause the power cord coating to melt, resulting in a fire or electrical shock.

Avoid the following situations:

If excessive stress is applied to the connection part of the power cord, it may damage the power cord or the wires inside the machine may disconnect. This could result in a fire.

- Connecting and disconnecting the power cord frequently.
- Tripping over the power cord.
- The power cord is bent near the connection part, and continuous stress is being applied to the power outlet or the connection part.
- Applying excessive force on the power plug.

⚠ CAUTION

Install this machine near the power outlet and leave sufficient space around the power plug so that it can be unplugged easily in an emergency.

Handling

⚠ CAUTION

Laser Safety

This product is confirmed as a Class 1 Laser product in IEC60825-1:2014 and EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LASER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

The laser beam can be harmful to human bodies. Since radiation emitted inside the product is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation. Read the following remarks and instructions for safety.

- Never open covers other than those instructed in the manuals for this machine.
- If the laser beam should escape and enter your eyes, exposure may cause damage to your eyes.
- Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

Laser Safety Caution



Safety-Related Symbols

- ⏻ Power switch: "ON" position
- ⏻ Power switch: "OFF" position
- ⏻ Power switch: "STAND-BY" position
- ⏻ Push-push switch: "ON" "OFF"
- ⏻ Protective earthing terminal
- ⚠ Dangerous voltage inside. Do not open covers other than instructed.
- ⚠ CAUTION: Hot surface. Do not touch.
- ⏻ Class II equipment
- ⚠ Moving parts: Keep body parts away from moving parts
- ⚠ CAUTION: An electrical shock may occur. Remove all the power plugs from the power outlet.
- ⚠ There are sharp edges. Keep body parts away from sharp edges.

[NOTE]

Some of symbols shown above may not be affixed depending on the product.

Consumables

⚠ WARNING

Do not dispose of used toner cartridges in open flames. Also, do not store toner cartridges, drum cartridges, or paper in a location exposed to open flames. This may cause the toner or paper to ignite, and result in burns or fire.

Notice

Product Name

Safety regulations require the product's name to be registered.

In some regions where this product is sold, the following name(s) in parentheses () may be registered instead.

LBP852Cx (F173600)

EMC requirements of EC Directive

This equipment conforms with the essential EMC requirements of EC Directive. We declare that this product conforms with the EMC requirements of EC Directive at nominal mains input 230 V, 50 Hz although the rated input of the product is 220 to 240 V, 50/60 Hz. Use of shielded cable is necessary to comply with the technical EMC requirements of EC Directive.

EU WEEE and Battery Directives

You can see the WEEE and Battery Directives information in the latest User's Guide (HTML manual) from the Canon website (<https://oip.manual.canon>).

India E-Waste Rule



You can see the information about proper handling equipment after use in the latest User's Guide (HTML manual) from the Canon website (<https://oip.manual.canon>).

Disclaimers

- The information in this document is subject to change without notice.
- CANON INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THEREOF, WARRANTIES AS TO MARKETABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF USE, OR NON-INFRINGEMENT. CANON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MATERIAL.

Trademarks

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X and Safari are trademarks of Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone and Internet Explorer are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- All other product and brand names are registered trademarks, trademarks or service marks of their respective owners.

Third Party Software

This Canon product (the "PRODUCT") includes third-party software modules. Use and distribution of these software modules, including any updates of such software modules (collectively, the "SOFTWARE") are subject to license conditions (1) through (9) below.

- (1) You agree that you will comply with any applicable export control laws, restrictions or regulations of the countries involved in the event that this PRODUCT including the SOFTWARE is shipped, transferred or exported into any country.
- (2) Rights holders of the SOFTWARE retain in all respects the title, ownership and intellectual property rights in and to the SOFTWARE. Except as expressly provided herein, no license or right, expressed or implied, is hereby conveyed or granted by rights holders of the SOFTWARE to you for any intellectual property of rights holders of the SOFTWARE.
- (3) You may use the SOFTWARE solely for use with the PRODUCT.
- (4) You may not assign, sublicense, market, distribute, or transfer the SOFTWARE to any third party without prior written consent of rights holders of the SOFTWARE.
- (5) Notwithstanding the foregoing, you may transfer the SOFTWARE only when (a) you assign all of your rights to the PRODUCT and all rights and obligations under the license conditions to transferee and (b) such transferee agrees to be bound by all these conditions.
- (6) You may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the code of the SOFTWARE to human readable form.
- (7) You may not modify, adapt, translate, rent, lease or loan the SOFTWARE or create derivative works based on the SOFTWARE.
- (8) You are not entitled to remove or make separate copies of the SOFTWARE from the PRODUCT.
- (9) The human-readable portion (the source code) of the SOFTWARE is not licensed to you.


Notwithstanding (1) through (9) above, the PRODUCT includes third-party software modules accompanying the other license conditions, and these software modules are subject to the other license conditions.

Please refer to the other license conditions of third-party software modules described in Appendix of Manual for the corresponding the PRODUCT. This Manual is available at <https://oip.manual.canon>.

By using the PRODUCT, you shall be deemed to have agreed to all applicable license conditions. If you do not agree to these license conditions, please contact your service representative.

V_180829

Lancez l'opération depuis le panneau de commande



Navigation dans le menu

Sélection d'une option ou déplacement du curseur d'une option à l'autre

Sélectionnez une option avec [▲] ou [▼].
Appuyez sur **OK** ou [▶] pour procéder à la prochaine hiérarchie.
Appuyez sur [◀] ou [◀] pour revenir à la hiérarchie précédente.

Confirmation du réglage

Appuyez sur **OK**.

Mode de saisie de texte

Changement du mode de saisie

Pour changer le mode de saisie, appuyez sur [*].

Mode de saisie	Caractères disponibles
<A>	Lettres alphabétiques majuscules et symboles
<a>	Lettres alphabétiques minuscules et symboles
<12>	Chiffres

Saisie de texte, symboles et chiffres

Utilisez les touches numériques ou [#].

Déplacement du curseur (saisie d'un espace)

Appuyez sur [◀] ou [▶], pour déplacer le curseur. Pour insérer un espace [#] et appuyer sur **OK**.

Suppression de caractères

Appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] pour supprimer tous les caractères.

	Mode de saisie : <A>	Mode de saisie : <a>	Mode de saisie : <12>
1	(Non disponible)		1
2	AAÂBCÇ	aaâbcç	2
3	DEÉÉÉF	deééèf	3
4	GHIÎ	ghiî	4
5	JKL	jkl	5
6	MNOÏ	mnoï	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUÛÜV	tuûùv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Non disponible)		0
#	(espace) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Non disponible)




Impression

1. Ouvrez le document à imprimer, et sélectionnez la fonction d'impression de l'application.
2. Sélectionner le pilote d'imprimante pour l'appareil, et sélectionnez [Préférences] ou [Propriétés].
3. Sélectionnez le format de papier.
4. Spécifiez l'alimentation papier et le type de papier.
5. Faites les réglages nécessaires pour l'impression.
6. Sélectionnez [OK].
7. Sélectionnez [Imprimer] ou [OK].

Options d'impression utiles

- Recto verso
- N sur 1
- Impression de brochures



Pour en savoir davantage

➔ Voir "Impression d'un document" dans le Guide de l'utilisateur




Chargement du papier

Pour en savoir davantage

➔ voir "Chargement du papier" dans le Guide de l'utilisateur

Chargement de la cassette à papier

1 Sortez la cassette à papier.





4 Insérez la cassette à papier dans l'appareil.

Si vous chargez du papier d'un format ou d'un type différent de celui précédemment chargé, n'oubliez pas de changer les réglages correspondants en conséquence.

5 Appuyez sur  () et indiquez le format et le type de papier, en fonction de l'écran.

Chargement du bac multifonctions



5 Appuyez sur  () et indiquez le format et le type de papier, en fonction de l'écran.


En cas de problème

L'appareil ne fonctionne pas


Vérifiez les points suivants.

- L'appareil est-il allumé ?
- L'appareil est-il sorti du mode Veille ?

Si l'afficheur et  ne sont pas allumés, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.



- Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ?



Si le problème persiste, consultez le guide de l'utilisateur.

En cas de bouchage papier


Dégagez le bouchage papier en suivant les instructions à l'écran.



Remplacement des consommables

Remplacez la cartouche de toner ou cartouche du tambour en suivant les instructions à l'écran.

Exemple : cartouche de toner C



Numéro de modèle des cartouches de toner et cartouches de tambour de remplacement

Cartouche de toner*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (noir)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (jaune)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (noir)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (jaune)

* Le type des toners fournis varie d'un pays et d'une région à l'autre. Contactez votre fournisseur pour en savoir davantage.

Cartouche de tambour

- Canon Drum Cartridge 053

Annexe

Consignes de sécurité importantes

Ce manuel ne comprend que les avertissements et les précautions concernant l'installation et l'alimentation électrique. N'oubliez pas de lire également la section "Consignes de sécurité importantes" du guide de l'utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement concernant les opérations susceptibles de représenter un danger de mort ou de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

⚠ ATTENTION

Point important concernant les opérations susceptibles de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

❗ IMPORTANT

Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de l'endommager ou de causer des dommages matériels.

Installation

Pour un confort d'utilisation et une utilisation sécurisée, lisez attentivement les précautions d'usage suivantes et installez l'appareil dans un lieu approprié.

⚠ AVERTISSEMENT

N'installez pas l'appareil dans un lieu pouvant entraîner un incendie ou une électrocution

- Lieu dans lequel les fentes de ventilation sont obstruées (contre un mur, un lit, un sofa, un tapis ou tout objet similaire)
- Lieu humide ou poussiéreux
- Lieu exposé à la lumière directe du soleil ou en extérieur
- Lieu exposé à des températures élevées
- Lieu exposé aux flammes nues
- Lieu proche près d'une source d'alcool, de dissolvant ou d'autres substances inflammables.

Autres avertissements

- Ne raccordez pas de câbles non approuvés à cet appareil sous peine d'entraîner un incendie ou de subir un choc électrique.
- Ne placez pas de colliers, d'autres objets en métal ou de récipients contenant un liquide sur l'appareil. Si des substances étrangères viennent en contact avec les composants électriques internes de l'appareil, cela présente un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Si des corps étrangers tombent dans cet appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur et contactez votre revendeur agréé Canon.

⚠ ATTENTION

Les lieux suivants sont à proscrire pour l'installation
L'appareil peut glisser ou tomber et entraîner des blessures.

- Lieu instable
- Lieu exposé à des vibrations

Autres précautions

- Lorsque vous transportez cet appareil, suivez les consignes indiquées dans ce document. Une manutention incorrecte peut entraîner une chute et des blessures.
- Lors de l'installation cet appareil, prenez garde à ne pas vous coincer les mains entre l'appareil et le sol ou les murs. Vous risqueriez de vous blesser.

Pieds égalisateurs

Ne retirez pas les pieds égalisateurs de la machine une fois installée, car cela peut entraîner la chute ou le basculement de la machine et causer des blessures aux personnes.

Lieu mal ventilé

En fonctionnement normal, cet appareil émet une faible quantité d'ozone ainsi que d'autres gaz. Bien que non dangereuses pour la santé, il est possible que ces émissions soient plus perceptibles pendant une utilisation prolongée ou de longs cycles de production dans une pièce mal ventilée. Pour maintenir un environnement de travail confortable, il est conseillé de prévoir une ventilation adéquate de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé. Évitez également d'installer l'appareil dans une pièce où des personnes risqueraient d'être exposées à ses émissions.

Alimentation

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez exclusivement une alimentation électrique dont la tension correspond à celle indiquée. Sinon, vous risquez de provoquer des incendies ou de subir une électrocution.
- L'appareil doit être connecté à une prise de courant dotée d'une mise à la terre à l'aide du cordon d'alimentation fourni.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni, pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Le cordon d'alimentation fourni est destiné à être utilisé avec cette machine. Ne pas le raccorder à un autre périphérique.
- Ne modifiez pas, ne tirez pas, ne pliez pas excessivement, ni n'altérez en aucune manière le cordon d'alimentation. Veillez également à ne pas poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Cela risquerait d'entraîner des dommages électriques, et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car vous risquez de vous électrocuter.
- N'utilisez pas de rallonge, ni de multiprises avec l'appareil. Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation ou ne le retenez pas par un nœud, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Insérez complètement la fiche d'alimentation dans la prise secteur. Si vous ne le faites pas, cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur en cas d'orage. La foudre peut entraîner un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Vérifier que la prise choisie est en bon état et avec une tension stable.
- Eloigner le cordon de toute source de chaleur, car sa gaine risquerait de fondre, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

Eviter les situations suivantes :

Si la partie branchement du cordon d'alimentation est soumise à une tension trop importante, cela risque d'endommager le cordon ou les fils situés à l'intérieur de la machine peuvent se déconnecter et provoquer ainsi un incendie.

- Brancher et débrancher fréquemment le cordon d'alimentation.
- Se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation.
- Plier le cordon d'alimentation près de la partie branchement et soumettre la prise ou la partie branchement à une tension constante.
- Surcharger la prise secteur.

⚠ ATTENTION

Installer cette machine à proximité d'une prise secteur et laisser un dégagement suffisant autour de la prise secteur afin qu'il soit facile de débrancher la machine en cas d'urgence.

Manipulation

⚠ ATTENTION

Sécurité relative au laser


Cet appareil est certifié comme produit laser de classe 1 selon les normes CEI60825-1:2014 et EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Le faisceau laser peut être nocif pour l'être humain. Le rayonnement laser est complètement isolé dans des boîtiers protecteurs et des capots externes. Il ne peut donc s'échapper de l'appareil à aucun moment au cours du fonctionnement normal. Lisez attentivement les remarques qui suivent et les consignes de sécurité.

- N'ouvrez jamais d'autres capots que ceux indiqués dans ce manuel.
- Si le faisceau laser vient à s'échapper de l'appareil et que vos yeux s'y trouvent exposés, le rayonnement peut provoquer des lésions oculaires.
- Vous risquez de vous exposer à des rayonnements dangereux si vous utilisez des commandes ou des paramètres, ou si vous observez des procédures autres que ce qu'indique ce manuel.

Consignes de sécurité du laser



Symboles relatifs à la sécurité

- ⏻ Interrupteur d'alimentation : position "ON"
- ⏻ Interrupteur d'alimentation : position "OFF"
- ⏻ Interrupteur d'alimentation : position "STAND-BY"
- ⏻ Interrupteur à poussoir à enclenchement "ON"
- ⏻ "OFF"
- ⏻ Prise de protection de mise à la terre
- ⚠ Tension dangereuse à l'intérieur. Ne pas ouvrir les capots, sauf instructions contraires.
- ⚠ ATTENTION : surface chaude. Ne pas toucher.
- ⏻ Equipement de classe II
- ⏻ Pièces mobiles : tenez-vous à l'écart des pièces mobiles
- ⚠ ATTENTION : Il existe un risque d'électrification. Retirez toutes les fiches de la prise électrique.
- ⚠ L'appareil présente des arêtes coupantes. Tenez-vous à l'écart des arêtes coupantes.

[REMARQUE]

Certains des symboles affichés ci-dessous peuvent ne pas être apposés en fonction du produit.

Consommables

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jetez pas les cartouches de toner usagées au feu. Ne stockez pas les cartouches de toner, les cartouches de tambour ou le papier dans un endroit exposé directement à une flamme nue. Le toner ou le papier risque de s'enflammer et de provoquer des brûlures ou un incendie.

Avis

Nom du produit

Les réglementations de sécurité imposent l'enregistrement du nom du produit. Dans certaines régions où ce produit est vendu, il est possible que le ou les noms de produits suivants entre parenthèses () soient déposés séparément qu'enregistrés.
LBP852Cx (F173600)

Exigences CEM de la directive européenne

Cet équipement est conforme aux principales exigences CEM de la directive européenne. Ce produit est conforme aux spécifications CEM de la directive européenne pour une alimentation secteur nominale de 230 V, 50 Hz, avec une tension nominale de 220 V – 240 V, 50/60 Hz. L'utilisation de câble blindé est nécessaire pour satisfaire aux exigences techniques CEM de la directive européenne.

Directives de l'UE relatives aux DEEE et aux batteries

Vous pouvez consulter les informations sur les directives relatives aux DEEE et batteries dans le dernier Guide de l'utilisateur (manuel HTML) sur le site Web de Canon (<https://oip.manual.canon>).

Renonciation

- Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avis préalable.
- À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE CI-INCLUSE, CANON INC. NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE QUELCONQUE AVEC CETTE MACHINE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉE À TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, DE VALEUR COMMERCIALE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE CONTREFAÇON. CANON INC. NE POURRA PAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SECONDAIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NI MÊME DES PERTES OU DES FRAIS RÉSULTANT DE L'EMPLOI DE CE MATÉRIEL.

Marques

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone et Internet Explorer sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres noms de produits ou de marques sont des marques commerciales déposées, des marques commerciale ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Logiciel de tierce partie

Ce produit Canon (le "PRODUIT") comprend des logiciels et/ou des modules logiciels cédés par un tiers. L'utilisation et la distribution de ces logiciels et/ou modules, y compris toutes les mises à jour de ces modules logiciels (collectivement le "LOGICIEL") sont soumises aux conditions de licence (1) à (9) indiquées ci-dessous.

- (1) Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois de contrôle d'export applicables, restrictions ou réglementations des pays impliqués dans le cas où ce PRODUIT, y compris le LOGICIEL, est envoyé, transféré ou exporté dans tout pays.
- (2) Les titulaires des droits du LOGICIEL conservent dans tous les cas le titre, la propriété et les droits de propriété intellectuelle dans et pour le LOGICIEL. Sauf comme expressément indiqué dans le présent document, aucune licence ni aucun droit, exprimé ou implicite, ne vous est transmis par le présent ni octroyé par les titulaires des droits du LOGICIEL pour toute propriété des titulaires des droits du LOGICIEL.
- (3) Vous pouvez utiliser le LOGICIEL uniquement pour une utilisation avec le PRODUIT.
- (4) Vous ne pouvez pas affecter, donner en sous-licence, commercialiser, distribuer, ni transférer le LOGICIEL à un tiers sans le consentement écrit préalable des titulaires des droits du LOGICIEL.
- (5) Par dérogation à ce qui figure ci-dessus, vous pouvez transférer le LOGICIEL uniquement quand (a) vous affectez tous vos droits au PRODUIT et tous les droits et obligations dans les conditions de la licence au cessionnaire et (b) ce cessionnaire accepte d'être lié par toutes ces conditions.
- (6) Vous ne pouvez pas décompiler, procéder à une opération de rétrotechnique, démonter ou autrement réduire le code du LOGICIEL à une forme pouvant être lue par l'homme.
- (7) Vous ne pouvez pas modifier, adapter, traduire, louer, mettre en leasing ou prêter le LOGICIEL ou créer des travaux dérivatifs basés sur le LOGICIEL.
- (8) Vous n'êtes pas autorisé à retirer ou à faire des copies séparées du LOGICIEL à partir du PRODUIT.

- (9) La portion pouvant être lue par les hommes (le code source) du LOGICIEL ne vous est pas accordée en licence.


Par dérogation aux points (1) à (9) ci-dessus, le PRODUIT comprend des modules logiciels tiers visés par les autres conditions de licence et ce sont ces autres conditions qui s'y appliquent. Veuillez consulter les autres conditions de licence des modules logiciels tiers décrites dans l'annexe du manuel du PRODUIT correspondant. Ce manuel est disponible sur <https://oip.manual.canon>.

En utilisant le PRODUIT, il sera supposé que vous avez accepté toutes les conditions de licence applicables. Si vous n'acceptez pas ces conditions de licence, veuillez contacter votre représentant de service.


V_180829

Starten Sie den Vorgang über das Bedienfeld

Gerät



Bedienfeld



Navigieren im Menü

Auswahl der Elemente oder Verschieben des Cursors unter den Menüpunkten

Wählen Sie ein Element mit [▲] oder [▼].

Drücken Sie **OK** oder [▶], um zur nächsten Hierarchie zu gelangen.

Drücken Sie [◀] oder [◀], um zur vorherigen Hierarchie zurück zu gelangen.

Einstellungsbestätigung

Drücken Sie **OK**.

Texteingabemethode

Ändern des Eingabemodus

Um den Eingabemodus zu ändern, drücken Sie [*].

Eingabemodus	Verfügbarer Text
<A>	Großbuchstaben und Symbole
<a>	Kleinbuchstaben und Symbole
<12>	Zahlen

Eingabe von Text, Symbolen und Zahlen

Geben Sie mit dem Zahlenblock oder [#] ein.

Verschieben des Cursors (Eingabe einer Leerstelle)

Drücken Sie [◀] oder [▶], um den Cursor zu verschieben. Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie [#] und dann **OK**.

Löschen von Zeichen

Drücken Sie [C]. Durch Drücken und Halten von [C] werden alle Zeichen gelöscht.

	Eingabemodus: <A>	Eingabemodus: <a>	Eingabemodus: <12>
1	(Nicht verfügbar)		1
2	AÄBC	aäbc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNOÖ	mnoö	6
7	PQRSß	pqrs	7
8	TUÜV	tuüv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Nicht verfügbar)		0
#	(Leerzeichen) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Nicht verfügbar)




Drucken

1. Öffnen Sie das zu druckende Dokument, und wählen Sie die Druckfunktion der Anwendung aus.
2. Wählen Sie den Druckertreiber für das Gerät, und wählen Sie dann [Einstellungen] oder [Eigenschaften].
3. Legen Sie das Papierformat fest.
4. Legen Sie die Papierzufuhr und den Papiertyp fest.
5. Legen Sie die Druckeinstellungen wie erforderlich fest.
6. Wählen Sie [OK].
7. Wählen Sie [Drucken] oder [OK].

Nützliche Druckeinstellungen

- Doppelseitig
- N auf 1
- Broschürendruck



Näheres finden Sie unter

➔ "Drucken von Dokumenten" im Anwenderhandbuch



Einlegen von Papier

Näheres finden Sie unter

➔ "Einlegen von Papier" finden Sie im Anwenderhandbuch


Einlegen in die Papierkassette

1 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.



3

Bis hierhin



4 Setzen Sie die Papierkassette in das Gerät ein.


Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Format bzw. einen anderen als den zuvor verwendeten Typ von Papier einlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen geändert werden.

5


Drücken Sie  () , und legen Sie das Papierformat sowie die Papierart gemäß der Ansicht fest.

Einlegen in das Mehrzweckfach


1



2




3



Bis hierhin

4



5

Drücken Sie  () , und legen Sie das Papierformat sowie die Papierart gemäß der Ansicht fest.


Wenn ein Problem aufgetreten ist

Das Gerät scheint nicht zu funktionieren


Prüfen Sie folgende Punkte.

- Ist die Stromversorgung eingeschaltet?
- Hat das Gerät den Schlafmodus verlassen?

Wenn weder Display noch  leuchten, drücken Sie den Netzschalter.




- Ist das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen?



Bleibt das Problem bestehen, ziehen Sie das Anwenderhandbuch zu Rate.

Papierstau ist aufgetreten

Beseitigen Sie den Papierstau gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Austausch der Verbrauchsmaterialien

Tauschen Sie die Tonerpatrone oder Trommelpatrone gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

Beispiel: C-Tonerpatrone



Modellnummer der Ersatztonerpatrone und -trommelpatrone

Tonerpatrone*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Schwarz)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Gelb)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Schwarz)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Gelb)

* Der Typ der gelieferten Toner variiert je nach Land und Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Ware gekauft haben.

Trommelpatrone

- Canon Drum Cartridge 053

Anhang

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Dieses Handbuch beschreibt nur Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Installation und die Stromversorgung. Lesen Sie bitte unbedingt die im Anwenderhandbuch beschriebenen "Wichtigen Sicherheitsvorschriften" durch.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

⚠️ VORSICHT

So wird eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich Vorgängen gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden. Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

⚠️ WICHTIG

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen an der Maschine oder der Umgebung vermeiden.

Aufstellung

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, und stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf, damit Sie es sicher und problemlos verwenden können.

⚠️ WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer oder eines elektrischen Schlags nicht an folgenden Orten aufstellen

- Orte, an denen die Lüftungsschlitze blockiert sind (zu nahe an Wänden, Betten, Sofas, Teppichen oder ähnlichen Gegenständen)
- Orte, die Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind
- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder im Freien
- Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Orte in der Nähe offener Flammen
- In der Nähe von Alkohol, Farbverdünner oder anderen entzündlichen Substanzen

Sonstige Warnungen

- Schließen Sie keine nicht zugelassenen Kabel an das Gerät an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Legen Sie keine Halsketten und andere Metallgegenstände und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße auf das Gerät. Wenn Fremdkörper in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind.

⚠️ VORSICHT

Nicht an folgenden Orten aufstellen

- Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Instabile Flächen
- Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie die Anweisungen in der Anleitung, wenn Sie das Gerät tragen. Wenn es nicht ordnungsgemäß getragen wird, kann es herunterfallen und zu Verletzungen führen.
- Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass Sie Ihre Hände nicht zwischen dem Gerät und dem Boden oder den Wänden einklemmen. Dies kann Verletzungen zur Folge haben.

Nivellierfüße

Entfernen Sie die Nivellierfüße nicht vom Gerät, nachdem Sie es installiert haben, da das Gerät ansonsten herunterfallen oder umkippen kann, was Verletzungen zur Folge haben kann.

Schlecht belüftete Aufstellorte vermeiden

Das Gerät erzeugt im normalen Betrieb eine geringe Menge Ozon und andere Emissionen. Diese Emissionen sind nicht gesundheitsschädlich. Bei längerem Gebrauch oder langen Produktionszyklen in schlecht belüfteten Räumen können sie sich allerdings bemerkbar machen. Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, sollte ausreichend gelüftet werden, um für ein angenehmes Arbeitsumfeld zu sorgen. Darüber hinaus sollten Aufstellorte gemieden werden, an denen Personen den Emissionen des Geräts ausgesetzt sein würden.

Stromversorgung

⚠️ WARNUNG

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einen Netzanschluss mit der angegebenen Netzspannung an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Das Gerät muss über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist zur Verwendung mit diesem System vorgesehen. Schließen Sie das Netzkabel nicht an andere Geräte an.

- Modifizieren Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht daran, biegen Sie es nicht übermäßig, und achten Sie darauf, es nicht anderweitig zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Bei einem beschädigten Netzkabel besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Berühren Sie den Netzstecker beim Anschließen und Trennen nicht mit feuchten Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie für das Gerät keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf, und verknoten Sie es nicht. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Trennen Sie den Netzstecker während eines Gewitters vollständig von der Steckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Schäden am Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose sicher ist und eine konstante Voltzahl hat.
- Halten Sie das Stromkabel von Hitzequellen fern; andernfalls kann die Ummantelung schmelzen und ein Brand oder ein elektrischer Schlag können verursacht werden.

Folgendes unbedingt vermeiden:

Wird der Kabelanschluss übermäßiger Spannung ausgesetzt, kann dies zu Schäden am Kabel führen und die Drahtverbindung innerhalb des Systems kann getrennt werden. Dadurch besteht Brandgefahr.

- Häufiges Anschließen und Abnehmen des Netzkabels
- Stolpern über das Kabel
- Biegen des Netzkabels am Anschlussbereich sowie dauerhafte Spannung an Kabelanschluss und/oder Steckdose
- Ausübung übermäßiger Kraft auf den Netzstecker

⚠️ VORSICHT

Stellen Sie dieses System in der Nähe einer Steckdose auf und lassen Sie ausreichend freien Platz um den Netzstecker, damit er im Notfall leicht abgezogen werden kann.

Handhabung

⚠️ VORSICHT

Lasersicherheit

Dieses Produkt ist als Laserprodukt der Klasse 1 nach IEC60825-1:2014 und EN60825-1:2014 eingestuft.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Der Laserstrahl kann für den Menschen gefährlich sein. Da die im Inneren des Produkts emittierte Laserstrahlung durch Schutzgehäuse und äußere Abdeckungen vollständig abgeschirmt wird, kann der Laserstrahl zu keinem Zeitpunkt während der Bedienung des Geräts durch den Benutzer aus dem Gerät entweichen. Lesen Sie die folgenden Bemerkungen und Sicherheitshinweise.

- Öffnen Sie nur die Abdeckungen, die Sie laut den Handbüchern für dieses Gerät öffnen dürfen.
- Wenn der Laserstrahl aus dem Gerät austritt, kann eine Bestrahlung der Augen schwere Sehschäden zur Folge haben.
- Bei nicht in diesem Handbuch beschriebener Verwendung von Steuerelementen oder bei nicht in diesem Handbuch beschriebenen Justierungen sowie bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden.

Hinweis zur Lasersicherheit



Sicherheitsbedingte Symbole

- ⏻ Netzschalter: Position "EIN"
- ⏻ Netzschalter: Position "AUS"
- ⏻ Netzschalter: Position "STANDBY"
- ⏻ Druckschalter: "EIN" "AUS"
- ⏻ Schutzerdungsschleife
- ⚠️ Gefährliche Spannung. Abdeckungen nur nach Anleitung entfernen.
- ⚠️ VORSICHT: Heiße Oberfläche. Nicht berühren.
- ⏻ Gerät der Klasse II
- ⚠️ Bewegliche Teile: Halten Sie Körperteile von den beweglichen Teilen fern
- ⚠️ VORSICHT: Gefahr eines elektrischen Schlags. Ziehen Sie alle Netzstecker aus der Steckdose.
- ⚠️ Es gibt scharfe Kanten. Halten Sie Körperteile von den scharfen Kanten fern.

[HINWEIS]

Einige der zuvor angeführten Symbole werden eventuell anhängig vom Produkt nicht angebracht sein.

Verbrauchsmaterial

⚠️ WARNUNG

Entsorgen Sie gebrauchte Tonerpatronen oder dergleichen nicht durch Verbrennen. Bewahren Sie ebenfalls Tonerpatronen, Trommelpatronen oder Papier nur an einem Ort auf, der keinen offenen Flammen ausgesetzt ist. Dies kann sonst dazu führen, dass sich der Toner oder das Papier entzündet, was Verbrennungen oder einen Brand zur Folge haben kann.

Hinweise

Produktname

Gemäß den Sicherheitsbestimmungen muss der Produktname registriert werden.

In einigen Regionen, in denen dieses Produkt verkauft wird, können stattdessen die folgenden Namen in Klammern () registriert werden.

LPB852Cx (F173600)

EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie

Dieses Gerät inklusive Ausstattung erfüllt die wesentlichen EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie.

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie zu Stromversorgungsnetzen von 230V, 50 Hz genügt, obwohl die Nennspannung des Produktes bei 220 bis 240V, 50/60 Hz liegt. Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln ist notwendig, um die technischen EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfüllen.

EU WEEE- und Batterien-Richtlinien

Informationen zu den WEEE- und Batterien-Richtlinien finden Sie im neuesten Anwenderhandbuch (HTML-Anleitung) auf der Canon Website (<https://oip.manual.canon>).

Andere Warnhinweise

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.

Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Haftungsausschluss

- Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEgebenEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART SOWIE FÜR EINKOMMENSVERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DIESE MATERIALS ENTSTEHEN.

Warenzeichen

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X und Safari sind Warenzeichen von Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone und Internet Explorer sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Andere Firmen- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken der entsprechenden Firmen.

Software von Drittanbietern

Dieses Canon Produkt (das "PRODUKT") enthält Softwaremodule von Drittanbietern. Die Nutzung und Verteilung dieser Softwaremodule, einschließlich etwaiger Aktualisierungen dieser Softwaremodule (zusammen die "SOFTWARE") unterliegen den nachfolgenden Lizenzbedingungen (1) bis (9).


- (1) Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie alle geltenden Exportkontrollgesetze, Einschränkungen oder Vorschriften der beteiligten Länder in dem Fall einhalten, dass dieses PRODUKT einschließlich der SOFTWARE in ein anderes Land versandt, überführt oder exportiert wird.
- (2) Rechteinhaber der SOFTWARE behalten in jeder Hinsicht Titel, Eigentum und Rechte am geistigen Eigentum in und an der SOFTWARE. Sofern nicht ausdrücklich vorgesehen, wird keine Lizenz oder das Recht, ausdrücklich oder implizit, seitens der Rechteinhaber der SOFTWARE für etwaige Eigentumsrechte der Rechteinhaber der SOFTWARE an Sie übertragen oder gewährt.
- (3) Sie dürfen die SOFTWARE ausschließlich mit dem PRODUKT verwenden.
- (4) Sie dürfen die SOFTWARE nicht an Dritte ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung der Rechteinhaber der SOFTWARE zuweisen, unterlizenzieren, vermarkten, verteilen oder übertragen.
- (5) Ungeachtet des Vorstehenden, dürfen Sie die SOFTWARE nur übertragen, wenn Sie (a) alle Ihre Rechte an das PRODUKT und alle Rechte und Verpflichtungen unter den Lizenzbedingungen an den Übertragungsempfänger übertragen und (b) dieser Übertragungsempfänger zustimmt, an alle diese Bedingungen gebunden zu sein.
- (6) Sie dürfen den Code der SOFTWARE nicht dekompile, auflösen, disassemblieren oder anderweitig in eine für den Menschen lesbare Form zurückentwickeln.
- (7) Es ist Ihnen nicht gestattet, die SOFTWARE zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, zu vermieten oder zu verleihen oder andere Werke auf der Grundlage der SOFTWARE abzuleiten.
- (8) Sie sind nicht berechtigt die SOFTWARE von dem PRODUKT zu entfernen oder separate Kopien zu erstellen.
- (9) Der für den Menschen lesbare Teil (der Quellcode) der SOFTWARE wird nicht an Sie lizenziert.

Ungeachtet der obigen Punkte (1) bis (9) gilt Folgendes: das PRODUKT beinhaltet Softwaremodule von Drittanbietern, denen andere Lizenzbedingungen beiliegen, und diese Softwaremodule unterliegen den anderen Lizenzbedingungen. Lesen Sie die weiteren Lizenzbedingungen für Softwaremodule von Drittanbietern, die im Anhang der Anleitung für das entsprechende PRODUKT beschrieben sind. Das Handbuch kann von der Canon Webseite <https://oip.manual.canon> heruntergeladen werden.


Durch die Nutzung des PRODUKTS gelten für Sie alle geltenden Lizenzbedingungen als vereinbart. Wenden Sie sich an unseren Kundendienstvertreter, wenn Sie diesen Lizenzbedingungen nicht zustimmen.

Avviare l'operazione dal pannello operativo

Macchina



Pannello operativo



Navigazione nel menu

Selezione di una voce o spostamento del cursore tra le voci del menu

Selezionare una voce con [▲] o [▼].
Premere **OK** o [▶] per passare alla gerarchia successiva.
Premere [◀] o [◀] per tornare alla gerarchia precedente.

Conferma delle impostazioni

Premere **OK**.

Metodo di input di testo

Modifica della modalità di inserimento

Per modificare la modalità di inserimento, premere [*].

Modalità di inserimento	Testo disponibile
<A>	Lettere alfabetiche e simboli in maiuscolo
<a>	Lettere alfabetiche e simboli in minuscolo
<12>	Numeri

Inserimento di testo, simboli e numeri

Usare i tasti numerici o [#].

Spostamento del cursore (inserimento di uno spazio)

Premere [◀] o [▶], per spostare il cursore. Per inserire uno spazio, premere [#] e premere **OK**.

Cancellazione di caratteri

Premere [C]. Premere e tenere premuto [C] per cancellare tutti i caratteri.

	Modalità di inserimento: <A>	Modalità di inserimento: <a>	Modalità di inserimento: <12>
1	(Non disponibile)		1
2	AÀBC	aàbc	2
3	DEÈF	deèf	3
4	GHÌL	ghìl	4
5	JKL	jkl	5
6	MNOÒ	mnoò	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUÛV	tuùv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Non disponibile)		0
#	(spazio) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Non disponibile)




Stampa

1. Aprire il documento da stampare e selezionare la funzione di stampa dell'applicazione.
2. Selezionare il driver di stampa della macchina, quindi selezionare [Preferenze] o [Proprietà].
3. Specificare il formato carta.
4. Specificare l'origine carta e il tipo di carta.
5. Specificare le impostazioni di stampa, se necessario.
6. Selezionare [OK].
7. Selezionare [Stampa] o [OK].

Impostazioni di stampa utili

- su 2 lati
- N su 1
- Stampa di opuscoli



Per maggiori informazioni

➡ "Stampa di un documento" nella Guida per l'utente

Caricamento carta



Per maggiori informazioni

➔ "Caricamento carta" nella Guida per l'utente


It

Caricamento nel cassetto carta

1 Estrarre il cassetto carta.



3





Fino qui

4 Inserire il cassetto della carta nella macchina.

Se si carica della carta di formato e tipo diversi da quella precedente, assicurarsi di modificare le impostazioni.

5 Premere e specificare il formato e il tipo di carta, in base allo schermo.

Caricamento nel vassoio multiuso



Fino qui



5 Premere e specificare il formato e il tipo di carta, in base allo schermo.

Se si verifica un problema


It

La macchina non sembra funzionare


Verificare quanto segue.

- L'alimentazione è accesa?
- Nella macchina è disattivata la modalità di ibernazione?

Se il display e  non sono illuminati, premere il pulsante di accensione.



- Il cavo di alimentazione è collegato correttamente?



Se il problema persiste, consultare la Guida per l'utente.

Si sono verificati inceppamenti della carta


Rimuovere la carta inceppata in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.



Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituire la cartuccia del toner o la cartuccia del tamburo, secondo le istruzioni sullo schermo.

Esempio: cartuccia del toner C



Numero di modello della cartuccia del toner di ricambio e della cartuccia del tamburo

Cartuccia del toner*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Nero)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Ciano)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Giallo)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Nero)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Ciano)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Giallo)

* Il tipo di toner fornito varia a seconda dei paesi e delle aree. Per i dettagli, contattare il rivenditore da cui avete acquistato il prodotto.

Cartuccia del tamburo

- Canon Drum Cartridge 053

Appendice

Importanti istruzioni per la sicurezza

Il presente manuale descrive solo le avvertenze e le precauzioni relative all'installazione e all'alimentazione. Assicurarsi di leggere anche le "Importanti istruzioni per la sicurezza" descritte nella Guida per l'utente.

⚠ AVVERTENZA

Indica operazioni che potrebbero provocare gravi incidenti, anche mortali, se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

⚠ ATTENZIONE

Indica operazioni che potrebbero provocare lesioni a persone se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

❗ IMPORTANTE

Indica avvertimenti e limitazioni relativi al funzionamento dell'apparecchiatura. Leggere attentamente tali avvisi per utilizzare l'apparecchiatura correttamente ed evitare di danneggiare il sistema o altri beni.

Installazione

Per utilizzare questa macchina in sicurezza e praticità, leggere attentamente le precauzioni seguenti e installare la macchina in una posizione appropriata.

⚠ AVVERTENZA

Non installare in luoghi in cui si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche

- In una posizione dove le prese d'aria risultano bloccate (eccessiva prossimità a pareti, letti, tappeti o oggetti simili)
- In una posizione umida o polverosa
- In una posizione esposta alla luce solare diretta o all'esterno
- In una posizione soggetta ad elevate temperature
- In una posizione esposta a fiamme libere
- In prossimità di sostanze alcoliche, solventi e altri materiali infiammabili

Altri avvertimenti

- Non collegare cavi non approvati alla macchina. In caso contrario si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Non collocare catene e altri oggetti metallici o contenitori riempiti con liquidi sulla macchina. Se sostanze esterne entrano in contatto con le parti elettriche all'interno dell'apparecchiatura, si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Se oggetti estranei dovessero cadere nella macchina, scollegare la spina di alimentazione dalla presa CA e contattare il rivenditore autorizzato Canon locale.

⚠ ATTENZIONE

Non installare nelle seguenti posizioni

La macchina potrebbe cadere, provocando lesioni.

- Posizione instabile
- Posizione soggetta a vibrazioni

Altri avvisi

- Durante il trasporto, seguire le istruzioni del presente manuale. Se trasportata in modo improprio, potrebbe cadere e provocare lesioni.
- Durante l'installazione, fare attenzione a non schiacciare le mani tra macchina e pavimento o pareti. In caso contrario si potrebbero provocare lesioni.

Piedini di livellamento

Non rimuovere i piedini di livellamento della macchina dopo l'installazione, poiché ciò potrebbe causarne la caduta o il ribaltamento, con conseguenti lesioni personali.

Non installare in luoghi con scarsa ventilazione

Durante il normale funzionamento questa macchina genera una piccola quantità di ozono e di altre emissioni che non sono nocive per la salute. Tuttavia potrebbero essere maggiormente percepibili durante l'uso prolungato o lunghe sessioni di produzione in ambienti poco ventilati. Per mantenere un ambiente di lavoro confortevole, si consiglia di utilizzare la macchina in una stanza ben ventilata. Inoltre, evitare posizioni in cui le persone sarebbero esposte alle emissioni della macchina.

Alimentazione

⚠ AVVERTENZA

- Utilizzare solo un alimentatore conforme con i requisiti di alimentazione specificati. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- La macchina dev'essere collegata a una presa dotata di messa a terra utilizzando il cavo di alimentazione fornito a corredo.
- Utilizzare solo i cavi di alimentazione in dotazione, in caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Il cavo di alimentazione in dotazione è destinato all'utilizzo con questa macchina. Non collegare il cavo di alimentazione ad altre periferiche.
- Non modificare, tirare, piegare forzatamente o eseguire altre azioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Non inserire o staccare la spina con le mani bagnate, in quanto potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple con la macchina: potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione né annodarlo, in quanto potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Inserire la spina di alimentazione a fondo nella presa CA. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Estrarre la spina di alimentazione completamente dalla presa CA durante i temporali. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni alla macchina.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia sicura e la tensione stabile.
- Non avvicinare il cavo a fonti di calore; se non si segue questa precauzione, il rivestimento del cavo potrebbe fondersi e causare incendi o scosse elettriche.

Evitare le seguenti situazioni:

Se viene applicata una tensione eccessiva alla parte collegata del cavo di alimentazione, il cavo potrebbe subire dei danni oppure i cavi all'interno della macchina potrebbero scollegarsi provocando incendi.

- Collegare e scollegare il cavo di alimentazione frequentemente.
- Tirare il cavo di alimentazione.
- Tenere in tensione il cavo di alimentazione vicino alla parte collegata e applicare una tensione continua alla presa o alla parte collegata.
- Applicare una pressione eccessiva alla presa di corrente.

⚠ ATTENZIONE

Installare la macchina presso la presa di corrente e lasciare spazio sufficiente intorno alla presa, in modo da poter scollegare facilmente il cavo all'occorrenza in caso di emergenza.

Gestione

⚠ ATTENZIONE

Sicurezza laser

Questo prodotto è classificato come prodotto laser di classe 1 in IEC60825-1:2014 e EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Il fascio laser può essere dannoso per il corpo. Poiché la radiazione emessa all'interno del prodotto è completamente confinata in un all'ingombro protettivo di coperture esterne, il fascio laser non può uscire dalla macchina in qualsiasi fase di uso da parte dell'utente. Leggere le seguenti note e istruzioni per la sicurezza.

- Mai aprire i coperchi oltre a quelli indicati nei manuali per la macchina.
- Se il fascio laser dovesse uscire e andare negli occhi, l'esposizione potrebbe causare danni agli occhi.
- L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo manuale può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Avviso sicurezza laser



Simboli correlati alla sicurezza

- ⏻ Interruttore di alimentazione: posizione "ACCESO"
- ⏻ Interruttore di alimentazione: posizione "SPENTO"
- ⏻ Interruttore di alimentazione: posizione "STAND-BY"
- ⏻ Interruttore: "ACCESO" / "SPENTO"
- ⏻ Terminale di messa a terra di protezione
- ⚠ Tensione pericolosa all'interno. Non aprire i coperchi in modo difforme a quanto indicato nelle istruzioni.
- ⚠ ATTENZIONE: superficie calda. Non toccare.
- ⏻ Apparecchiatura di classe II
- ⚠ Parti in movimento: tenere il corpo lontano dalle parti in movimento
- ⚠ ATTENZIONE: Si può verificare una scossa elettrica. Rimuovere tutte le spine di alimentazione dalla presa di corrente.
- ⚠ Sono presenti bordi taglienti. Tenere il corpo lontano dai bordi taglienti.

[NOTA]

Alcuni dei simboli mostrati sopra possono non essere presenti in base al prodotto.

Materiali di consumo

⚠ AVVERTENZA

Non smaltire le cartucce di toner usato su fiamme libere. Inoltre, non conservare le cartucce di toner, le cartucce del tamburo o la carta in luoghi esposti a fiamme libere. In caso contrario, il toner o la carta potrebbero prendere fuoco provocando bruciature o incendi.

Avviso

Nome del prodotto

Le normative di sicurezza impongono la registrazione del nome del prodotto.

In alcune regioni, potrebbero essere registrati i seguenti nomi alternativi, indicati fra parentesi (). LBP852Cx (F173600)

Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE

Questa apparecchiatura è conforme con i requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (EMC) della direttiva CE. Dichiariamo che questo prodotto è conforme con i requisiti EMC della direttiva CE per una tensione nominale di ingresso di 230V, 50 Hz, sebbene la tensione nominale di questo prodotto sia 220 - 240V, 50/60 Hz. L'uso di un cavo schermato è necessario per conformità con i requisiti tecnici di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE.

Direttive su RAEE e batterie

Le informazioni sulle direttive su WEEE e batterie sono consultabili nella Guida per l'utente (manuale in formato HTML) più recente sul sito Web di Canon (<https://oip.manual.canon>).

Esonero di responsabilità

- Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- CANON, INC. NON FORNISCE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, IN MERITO AL PRESENTE DOCUMENTO, AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NEL DOCUMENTO STESSO, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O MANCATA VIOLAZIONE. CANON INC. NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O DI ALTRO GENERE, NÉ DI DANNI CAUSATI DALLA PERDITA DI DATI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO MATERIALE.

Nonostante quanto indicato a punti da (1) a (9), il PRODOTTO include moduli software di terze parti che seguono le altre condizioni di licenza, pertanto tali moduli software sono soggetti alle altre condizioni di licenza.

Fare riferimento alle altre condizioni di licenza di moduli software di terze parti descritte nell'Appendice del Manuale relativo al PRODOTTO corrispondente. Questo manuale è disponibile sul sito

<https://oip.manual.canon>.

L'utilizzo del PRODOTTO comporta l'accettazione di tutte le condizioni di licenza applicabili. In caso di disaccordo con tali condizioni di licenza, contattare il tecnico di assistenza.

Marchi

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone e Internet Explorer sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi sono marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.

V_180829


Software di terzi

Questo prodotto Canon (il "PRODOTTO") contiene moduli software terze parti. L'uso e la distribuzione di questi moduli software, compresi eventuali aggiornamenti (complessivamente, il "SOFTWARE") sono soggetti alle condizioni di licenza da (1) a (9) fornite di seguito.


- (1) Si accetta di conformarsi a qualunque legge vigente sul controllo dell'esportazione, restrizioni o normative dei paesi interessati nel caso in cui questo PRODOTTO, incluso il SOFTWARE, sia spedito, trasferito o esportato in un altro paese.
- (2) I titolari dei diritti del SOFTWARE mantengono a tutti gli effetti il titolo, il possesso e i diritti di proprietà intellettuale correlati al SOFTWARE. Se non diversamente indicato in questo documento, nessuna licenza o diritto, espresso o implicito, viene quindi fornito o assegnato dai titolari dei diritti del SOFTWARE all'utente in merito alla proprietà intellettuale dei titolari di diritti del SOFTWARE.
- (3) Il SOFTWARE può essere utilizzato esclusivamente con il PRODOTTO.
- (4) Non è consentito assegnare, concedere in sublicenza, commercializzare, distribuire o trasferire il SOFTWARE a terze parti senza previo consenso scritto dei titolari dei diritti del SOFTWARE.
- (5) Ciò nonostante, il SOFTWARE può essere trasferito solo nel caso in cui (a) si assegnano tutti i propri diritti sul PRODOTTO e tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle condizioni della licenza al cessionario e (b) il cessionario accetta di essere vincolato a tutte queste condizioni.
- (6) Non è consentito decompilare, decodificare, disassemblare o in altro modo semplificare il codice del SOFTWARE in un formato umanamente leggibile.
- (7) Non è possibile modificare, adattare, tradurre, affittare, noleggiare o prestare il SOFTWARE o creare lavori derivati sulla base del SOFTWARE.
- (8) Non è consentito rimuovere o creare copie separate del SOFTWARE dal PRODOTTO.
- (9) La parte umanamente leggibile (codice sorgente) del SOFTWARE non è concessa in licenza all'utente.

Inicie el funcionamiento desde el panel de control

Equipo



Panel de control



Navegación por el menú

Selección de elementos o desplazamiento del cursor entre los elementos del menú

Para seleccionar un elemento, utilice [▲] o [▼].
Pulse **OK** o [▶] para pasar a la siguiente jerarquía.
Pulse [◀] o [◀] para volver a la jerarquía anterior.

Confirmación de opciones

Pulse **OK**.

Método de entrada de texto

Cambio del modo de entrada

Para cambiar el modo de entrada, pulse [*].

Modo de entrada	Texto disponible
<A>	Letras en mayúscula y símbolos
<a>	Letras en minúscula y símbolos
<12>	Números

Introducción de texto, símbolos y números

Utilice las teclas numéricas o [#].

Desplazamiento del cursor (introducción de un espacio)

Pulse [◀] o [▶], para mover el cursor. Para introducir un espacio, pulse [#] y pulse **OK**.

Eliminación de caracteres

Pulse [C]. Mantenga pulsado [C] para eliminar todos los caracteres.

	Modo de entrada: <A>	Modo de entrada: <a>	Modo de entrada: <12>
1	(No disponible)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNÑO	mnño	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(No disponible)	áéíóúü	0
#	(espacio) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` ~		(No disponible)




Impresión

1. Abra el documento para imprimir y seleccione la función de impresión de la aplicación.
2. Seleccione el controlador de impresora para el equipo y elija [Preferencias] o [Propiedades].
3. Especifique el tamaño de papel.
4. Especifique el origen de papel y el tipo de papel.
5. Especifique las opciones de impresión según sea necesario.
6. Seleccione [Aceptar].
7. Seleccione [Imprimir] o [Aceptar].

Opciones útiles de impresión

- Doble cara
- N en 1
- Impresión en cuadernillo



Para obtener más detalles

➡ "Impresión de un documento"
en la Guía de usuario

Cargar papel




Para obtener más detalles

➡ "Cargar papel" en la Guía de usuario

Es

Cargar en el casete de papel

1 Extraiga el casete de papel.







4 Inserte el casete de papel en el equipo.

Si carga papel de tamaño o tipo distintos a los anteriores, recuerde cambiar las opciones.

5 Pulse () y especifique el tamaño y tipo de papel conforme a la pantalla.

Cargar en la bandeja multiuso



5 Pulse () y especifique el tamaño y tipo de papel conforme a la pantalla.


Si se ha producido un problema

El equipo no parece funcionar


Compruebe lo siguiente.

- ¿Está encendida la alimentación?
- ¿Está el equipo fuera del modo de reposo?

Si la pantalla y  no están iluminados, pulse el botón de encendido.



- ¿Está bien conectado el cable de alimentación?



Si el problema persiste, consulte la Guía de usuario.

Se ha quedado papel atascado

Retire el papel atascado siguiendo las instrucciones en pantalla.



Sustitución de consumibles

Sustituya el cartucho de tóner o el cartucho de tambor siguiendo las instrucciones en pantalla.

Ejemplo: cartucho de tóner C



Número de modelo del cartucho de tóner o cartucho de tambor de repuesto

Cartucho de tóner*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Negro)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Cian)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Amarillo)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Negro)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Cian)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Amarillo)

* El tipo de tóner suministrado varía en función de los países y las zonas. Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el producto.

Cartucho de tambor

- Canon Drum Cartridge 053

Es

Apéndice

Instrucciones de seguridad importantes

En este manual se describen únicamente las advertencias y precauciones relativas a la instalación y a la fuente de alimentación. Asegúrese de leer también las "Instrucciones de seguridad importantes" en la Guía de usuario.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una advertencia relativa a operaciones que pueden ocasionar la muerte o lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas advertencias.

⚠ ATENCIÓN

Indica una precaución relativa a operaciones que pueden ocasionar lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas precauciones.

🔒 IMPORTANTE

Indica requisitos y limitaciones de uso. Lea estos puntos atentamente para utilizar correctamente el equipo y evitar así su deterioro o el de otros elementos.

Instalación

Para utilizar este equipo de una forma cómoda y segura, lea detenidamente las siguientes precauciones e instale el equipo en un lugar adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

No lo instale en lugares que puedan producir descargas eléctricas o incendios

- Lugares donde las ranuras de ventilación queden tapadas (cerca de paredes, camas, sofás, alfombras u objetos similares)
- Lugares húmedos o polvorientos
- Lugares expuestos a la luz solar directa o a la intemperie
- Lugares sujetos a altas temperaturas
- Lugares expuestos a llamas
- Cerca de alcohol, disolventes de pintura u otras sustancias inflamables

Otras advertencias

- No conecte cables no aprobados en este equipo. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No coloque collares, otros objetos metálicos ni recipientes llenos de líquido sobre el equipo. Si alguna sustancia extraña entra en contacto con las piezas eléctricas del equipo, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Si alguna sustancia extraña cae sobre este equipo, desenchufe la clavija de toma de corriente del receptáculo de alimentación de CA y póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado.

⚠ ATENCIÓN

No instale el equipo en los siguientes lugares

Lugares en los que el equipo pueda caerse y provocar lesiones.

- Un lugar inestable
- Un lugar expuesto a vibraciones

Otras precauciones

- Cuando transporte este equipo, siga las instrucciones de este manual. Si lo transporta de forma incorrecta, podría caerse y provocar lesiones.
- Cuando instale este equipo, procure que sus manos no queden atrapadas entre el equipo y el suelo o la pared. De lo contrario, podrían producirse lesiones.

Patas de nivelación

No quite las patas de nivelación del equipo una vez instalado, dado que el equipo podría volcar y provocar lesiones personales.

Evite los lugares con poca ventilación

Este equipo genera una pequeña cantidad de ozono y otras emisiones durante el uso normal que no son perjudiciales para la salud. No obstante, podrían ser percibidas durante el uso prolongado o durante los ciclos de producción largos en salas mal ventiladas. Para que el entorno de trabajo sea cómodo se recomienda que la sala en la que vaya a utilizarse el equipo esté bien ventilada. Evite también lugares donde pueda haber personas expuestas a las emisiones del equipo.

Fuente de alimentación

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice solo fuentes de alimentación que cumplan los requisitos de voltaje especificados. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- El equipo deberá conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de alimentación suministrado.
- No utilice cables de alimentación que no sean los incluidos, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- El cable de alimentación suministrado es para uso con este equipo. No conecte el cable de alimentación a otros dispositivos.
- No modifique, estire, doble con fuerza ni trate el cable de alimentación de forma que pueda dañarlo. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Si se producen daños en el cable de alimentación, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No enchufe ni desenchufe la clavija de toma de corriente con las manos mojadas, ya que podrían producirse descargas eléctricas.
- No utilice alargaderas ni bases múltiples con el equipo. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No enrolle el cable de alimentación ni lo anude, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Inserte la clavija de toma de corriente por completo en el receptáculo de alimentación de CA. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Quite la clavija de toma de corriente por completo del receptáculo de alimentación de CA durante las tormentas eléctricas. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o daños en el equipo.
- Asegúrese de que la alimentación eléctrica del equipo es segura, y tiene una tensión sin fluctuaciones.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor; si no lo hace, el aislante del cable se puede fundir y producir un incendio o descarga eléctrica.

Evite las siguientes situaciones:

- Si se aplica una tensión excesiva a la parte de conexión del cable de alimentación, se puede dañar éste o se pueden desconectar los cables del interior del equipo. Esto puede producir un incendio.
- Conectar y desconectar el cable de alimentación con frecuencia.
 - Tropezar con el cable de alimentación.
 - El cable de alimentación está doblado cerca de la parte de conexión y se está aplicando una tensión continua al enchufe o a la parte de conexión.
 - Aplicar una fuerza excesiva a la clavija de alimentación.

⚠ ATENCIÓN

Instale este equipo cerca de la clavija de alimentación y deje espacio suficiente alrededor de la clavija de alimentación de modo que pueda desconectarse fácilmente en caso de emergencia.

Manipulación

⚠ ATENCIÓN

Seguridad de láser


Este equipo se considera un producto láser de clase 1 según las normas IEC60825-1:2014 y EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUKT LÄSER DE CLASSE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

El haz de láser puede ser perjudicial para el cuerpo humano. Como la radiación que emite el aparato está completamente confinada bajo tapas protectoras y cubiertas externas, no existe peligro de que el haz de láser escape durante ninguna de las fases de utilización del equipo por parte de usuario. Lea las siguientes observaciones e instrucciones para garantizar la seguridad.

- No abra nunca tapas que no se indiquen en los manuales de este equipo.
- Si el haz de láser escapa y entrara en contacto con sus ojos, la exposición al mismo podría causarle daños oculares.
- El uso de controles, ajustes o procedimientos que no se especifiquen en este manual podría tener como resultado una exposición a radiación peligrosa.

Precaución sobre seguridad de láser



Símbolos relacionados con la seguridad

- ⏻ Interruptor de alimentación: posición "ON" (encendido)
- ⏻ Interruptor de alimentación: posición "OFF" (apagado)
- ⏻ Interruptor de alimentación: posición "STAND-BY" (en espera)
- ⏻ Interruptor push-push: "ON" "OFF"
- ⏻ Terminal de conexión a tierra de protección
- ⚠ Tensión peligrosa en el interior. No abra las tapas a menos que así se le indique.
- ⚠ ATENCIÓN: superficie caliente. No toque.
- 📦 Equipo de Clase II
- ⚠ Piezas móviles: mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento
- ⚠ ATENCIÓN: Es posible que se produzca una descarga eléctrica. Desconecte todos los enchufes de la toma de corriente.
- ⚠ Posee bordes afilados. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de los bordes afilados.

[NOTA]

Algunos de los símbolos mostrados anteriormente podrían no estar fijados en función del producto.

Consumibles

⚠ ADVERTENCIA

No se deshaga de los cartuchos de tóner utilizados en lugares expuestos a llamas. Asimismo, no guarde los cartuchos de tóner, los cartuchos de tambor ni el papel en lugares que estén expuestos a llamas, ya que los cartuchos o el papel podrían prenderse y provocar quemaduras o incendios.

Aviso

Nombre del producto

Las normativas sobre seguridad requieren que el nombre del producto esté registrado.

En algunas regiones donde se vende este producto, podría(n) estar registrado(s) en su lugar el (los) siguiente(s) nombre(s) entre paréntesis (). LBP852Cx (F713600)

Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética. Declaramos que este producto cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética de la Directiva de la CE cuando la tensión de entrada nominal es de 230 V y 50 Hz aunque la tensión de entrada prevista para el producto va de 220 V a 240 V y de 50 a 60 Hz. El empleo de cables apantallados es necesario para cumplir con los requisitos técnicos de la Directiva de compatibilidad electromagnética.

Directivas RAEE y sobre baterías (pilas)

Podrá ver la información sobre las Directivas RAEE y sobre baterías (pilas) en la Guía de usuario más reciente (manual en formato HTML) en el sitio web de Canon (<https://oip.manual.canon>).

Aviso legal

- La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.
- CANON INC. NO OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON ESTE MATERIAL, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE SE DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS DE PUBLICIDAD, COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O AUSENCIA DE INFRACCIÓN. CANON INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE ÉSTOS, O EN CUANTO A LAS PÉRDIDAS O GASTOS QUE SE DERIVEN DEL USO DE ESTE MATERIAL.

Sin perjuicio de lo establecido en los puntos (1) a (9) precedentes, el PRODUCTO incluye módulos de software de terceros que van acompañados de otras condiciones de licencia, y dichos módulos de software estarán sujetos a esas otras condiciones de licencia. Consulte las demás condiciones de licencia de los módulos de software de terceros descritas en el Apéndice del Manual del PRODUCTO correspondiente. Este Manual está disponible en <https://oip.manual.canon>.

Al utilizar el PRODUCTO, se considera que usted ha aceptado todas las condiciones de licencia vigentes. En caso de que no las acepte, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

V_180829

Marcas comerciales

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X y Safari son marcas comerciales de Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone e Internet Explorer son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.


Software de otros fabricantes

Este producto Canon (el "PRODUCTO") incluye módulos de software de terceros. El uso y la distribución de dichos módulos de software, incluidas las actualizaciones de los mismos (en conjunto, el "SOFTWARE") están sujetos a las condiciones de licencia (1) a (9) que se presentan a continuación.


- (1) Usted acepta cumplir todas las leyes, restricciones o normativas aplicables relativas al control de las exportaciones de los países implicados en caso de que este PRODUCTO que contiene el SOFTWARE sea enviado, transferido o exportado a cualquier país.
- (2) Los titulares de los derechos del SOFTWARE conservan en todos los aspectos la titularidad, la propiedad y los derechos de la propiedad intelectual inherentes y relativos al SOFTWARE. Salvo que aquí se indique expresamente, mediante el presente documento los titulares de los derechos del SOFTWARE no le transfieren ni otorgan ninguna licencia o derecho, ni expresos ni implícitos, relativos a la propiedad intelectual del SOFTWARE.
- (3) Puede utilizar el SOFTWARE únicamente para utilizarlo con el PRODUCTO.
- (4) No podrá ceder, otorgar sublicencias, comercializar, distribuir o transferir el SOFTWARE a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito de los titulares de los derechos del SOFTWARE.
- (5) Sin perjuicio de lo anterior, podrá transferir el SOFTWARE únicamente cuando (a) ceda todos sus derechos respecto al PRODUCTO y todos los derechos y obligaciones establecidos en las condiciones de licencia al receptor y (b) el receptor acepte acatar la totalidad de dichas condiciones.
- (6) No podrá descompilar, invertir la ingeniería, desensamblar o reducir de cualquier otro modo el código del SOFTWARE a una forma legible por el ser humano.
- (7) No podrá modificar, adaptar, traducir, alquilar, arrendar o prestar el SOFTWARE ni crear obras derivadas basadas en el SOFTWARE.
- (8) No tendrá derecho a eliminar o a efectuar copias independientes del SOFTWARE del PRODUCTO.
- (9) No se le otorga ninguna licencia sobre la parte del SOFTWARE que resulta legible para el ser humano (el código fuente).

Iniciu el funcionament des del panell de control

Equip



Panell de control



Navegació pel menú

Selecció d'opcions o moviment del cursor entre les opcions del menú

Selecioneu una opció amb [▲] o [▼].

Premeu **OK** o [▶] per passar a la jerarquia següent.

Premeu [◀] o [◀] per tornar a la jerarquia anterior.

Confirmació d'opció

Premeu **OK**.

Mètode d'introducció de text

Canviar el mode d'entrada

Per canviar el mode d'entrada, premeu [*].

Mode d'entrada	Text disponible
<A>	Lletres alfabètiques majúscules i símbols
<a>	Lletres alfabètiques minúscules i símbols
<12>	Nombres

Introducció de text, símbols i nombres

Introduir amb el teclat numèric o [#].

Moviment del cursor (Introduir un espai)

Premeu [◀] o [▶], per moure el cursor. Per introduir un espai, premeu [#] i premeu **OK**.

Eliminació de caràcters

Premeu [C]. Si manteniu premut [C] s'eliminaran tots els caràcters.

	Mode d'entrada: <A>	Mode d'entrada: <a>	Mode d'entrada: <12>
1	(No disponible)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(No disponible)		0
#	(espai) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(No disponible)




Impressió

1. Obriu el document per imprimir i seleccioneu la funció d'impressió de l'aplicació
2. Seleccioneu el controlador d'impressora de l'equip, i després seleccioneu [Preferències] o [Propietats].
3. Especifiqueu la mida del paper.
4. Especifiqueu l'origen del paper i el tipus de paper.
5. Especifiqueu les opcions d'impressió segons calgui.
6. Seleccioneu [D'acord].
7. Seleccioneu [Imprimeix] o [D'acord].

Opcions útils d'impressió

- Doble cara
- N en 1
- Impressió en quadernet



Per obtenir detalls

➡ "Impressió de documents" a la Guia de l'usuari




Càrrega de paper

Per obtenir detalls

➔ "Càrrega de paper" a la Guia de l'usuari

Carregar al casset de paper

1 Extraieu el casset de paper.






4 Introduïu el casset de paper a l'equip.

Si carregueu una mida o un tipus de paper diferents de l'anterior, recordeu canviar les opcions.

5 Premeu  () i especifiqueu la mida i el tipus de paper, d'acord amb la pantalla.

Carregar a la safata multiús



5 Premeu  () i especifiqueu la mida i el tipus de paper, d'acord amb la pantalla.

Si s'ha produït un problema


Ca

L'equip sembla no funcionar


Comproveu el següent.

- Està encesa l'alimentació?
- Ha sortit l'equip del mode de repòs?

Si ni la pantalla ni el  estan encesos, premeu l'interruptor d'alimentació.




- Està ben connectat el cable d'alimentació?



Si el problema persisteix, consulteu la Guia de l'usuari.

S'han produït embussos de paper


Retireu els embussos de paper segons les instruccions a la pantalla.



Substitució de consumibles

Substituiu el cartutx de tòner i el cartutx de tambor segons les instruccions a la pantalla.

Exemple: cartutx de tòner C



Número de model del cartutx de tòner i el cartutx de tambor de recanvi

Cartutx de tòner*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Negre)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Cian)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Groc)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Negre)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Cian)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Groc)

* El tipus de tòners subministrats varia en funció del país o la regió. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor.

Cartutx de tambor

- Canon Drum Cartridge 053

Annex

Instruccions importants de seguretat

Aquest manual descriu únicament advertències i precaucions que cal tenir en compte per a la instal·lació i el subministrament d'alimentació. Sobretot, llegiu les "Instruccions de seguretat importants" que també conté la Guia de l'usuari.

⚠️ ADVERTÈNCIA

Indica una advertència relativa a operacions que poden provocar la mort o lesions personals si no s'executen correctament. Per utilitzar l'equip de manera segura, preu sempre atenció a aquestes advertències.

⚠️ PRECAUCIÓ

Indica una precaució relativa a operacions que poden provocar lesions personals si no s'executen correctament. Per utilitzar l'equip de manera segura, preu sempre atenció a aquestes precaucions.

📌 IMPORTANT

Indica requisits i limitacions d'ús. Llegiu aquests punts atentament per utilitzar correctament l'equip i evitar-ne així el deteriorament, així com d'altres elements.

Instal·lació

Per fer servir aquest equip de manera segura i còmoda, llegiu detingudament les precaucions de seguretat següents i instal·leu l'equip en un lloc segur.

⚠️ ADVERTÈNCIA

No l'instal·leu en un lloc on pugui provocar un incendi o una electrocució

- Un lloc on les ranures de ventilació quedin bloquejades (massa prop de parets, llits, sofàs, estores o objectes similars)
- Un lloc humit o amb pols
- Un lloc exposat a la llum directa del sol o a l'exterior
- Un lloc subjecte a altes temperatures
- Un lloc exposat a flames obertes
- Prop d'alcohol, dissolvents de pintura o altres substàncies inflamables

Altres avisos

- No connecteu cables no autoritzats a aquest equip. Si ho fa, es pot produir un incendi o una electrocució.
- No col·loqueu collars, altres objectes metàl·lics ni recipients plens de líquid sobre l'equip. Si cap substància estranya entra en contacte amb les peces elèctriques de l'equip, podrien produir-se descàrregues elèctriques o incendis.
- Si cau sobre l'equip cap substància estranya, desconnecteu l'endoll de la presa de corrent de CA i poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor autoritzat local de Canon.

⚠️ PRECAUCIÓ

No l'instal·leu als indrets següents

L'equip pot caure a terra i provocar una lesió.

- Una ubicació inestable
- Un lloc exposat a vibracions

Altres precaucions

- Quan transporteu aquest equip, seguieu les instruccions d'aquest manual. Si el transporteu de manera incorrecta, podria caure i provocar lesions.
- Quan instal·leu aquest equip, intenteu que les mans no us quedin atrapades entre l'equip i el terra o la paret, o entre els cassets de paper. En cas contrari, podrien produir-se lesions.

Peus d'anivellament

No traieu els peus d'anivellament de l'equip un cop instal·lat, ja que l'equip podria caure o bolcar-se i provocar lesions personals.

Eviteu els llocs amb poca ventilació

Aquest equip genera una escassa quantitat d'ozó i altres emissions durant l'ús normal. Aquestes emissions no són perjudicials per a la salut. Tanmateix, podrien percebre's més fàcilment durant l'ús prolongat de l'equip o durant els cicles de producció llargs en sales poc ventilades. Es recomana que l'habitació en què s'hagi de fer servir l'equip estigui ben ventilada per tal que l'entorn de treball sigui còmode en tot moment. Eviteu així mateix llocs en què les persones puguin veure's exposades a les emissions de l'equip.

Alimentació

⚠️ ADVERTÈNCIA

- Feu servir únicament una alimentació que compleixi els requisits de voltatge especificats. Si no, podrien produir-se descàrregues elèctriques o incendis.
- L'equip ha d'estar connectat a una presa o endoll de terra mitjançant el cable d'alimentació proporcionat.
- No feu servir cables d'alimentació que no siguin els inclosos, ja que podrien produir-se descàrregues elèctriques o incendis.
- El cable d'alimentació subministrat està concebut per al seu ús amb aquest equip. No connecteu el cable d'alimentació a altres dispositius.
- No modifiqueu, estireu, doblegueu amb força ni tracteu el cable d'alimentació de manera que pugueu danyar-lo. No col·loqueu objectes pesants sobre el cable d'alimentació. Si es produeixen danys al cable d'alimentació, podrien produir-se descàrregues elèctriques o incendis.
- No connecteu ni desconnecteu l'endoll amb les mans mullades, ja que podrien produir-se descàrregues elèctriques.
- No feu servir cables allargadors ni regletes múltiples amb l'equip. Si ho feu, podrien produir-se descàrregues elèctriques o incendis.
- No enrotlleu el cable d'alimentació ni el lligueu, ja que podrien produir-se descàrregues elèctriques o incendis.
- Introduïu el connector d'alimentació completament a l'endoll de CA. Si no ho feu, pot produir-se un incendi o una electrocució.
- Retireu per complet l'endoll de la presa de corrent de CA durant les tempestes elèctriques. Si no, podrien produir-se descàrregues elèctriques, incendis o danys a l'equip.
- Comproveu que l'alimentació de l'equip és segura i que el voltatge és estable.
- Mantingueu el cable d'alimentació allunyat de fonts de calor; en cas contrari, el revestiment del cable d'alimentació es podria fondre i provocar un incendi o una electrocució.

Eviteu les situacions següents:

Si s'aplica una tensió excessiva a l'extrem de connexió del cable d'alimentació, es pot danyar el cable d'alimentació o es poden desconnectar els cables dins de l'equip. Això pot provocar un incendi.

- Connectar i desconnectar el cable d'alimentació amb freqüència.
- Trepitjar el cable d'alimentació.
- Doblegar el cable d'alimentació prop de l'extrem de connexió i aplicar una tensió contínua a la presa de corrent o a l'extrem de connexió.
- Aplicar una força excessiva al connector d'alimentació.

⚠️ PRECAUCIÓ

Instal·leu aquest equip prop de la presa de corrent i deixeu prou espai al voltant de l'endoll per poder desconnectar-lo fàcilment en cas d'emergència.

Manipulació

⚠️ PRECAUCIÓ

Seguretat del làser

Aquest producte es considera un producte làser de Classe 1 a IEC60825-1:2014 i EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASSE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

El feix de làser pot ser perjudicial per al cos humà. Com que la radiació emesa dins del producte està continguda completament dins de carcasses protectores i cobertes externes, el feix de làser no pot sortir de l'equip durant cap fase del seu ús. Llegiu les observacions i instruccions següents per seguretat.

- No obriu mai tapes diferents de les indicades als manuals d'aquest equip.
- Si el feix de làser escapés i entrés en contacte amb els vostres ulls, l'exposició podria causar-vos danys oculars.
- L'ús de controls, ajusts o procediments que no s'especifiquen als manuals de l'equip pot provocar una exposició perillosa a la radiació.

Precaució amb la seguretat del làser



Símbols relacionats amb la seguretat

- ⏻ Interruptor d'alimentació: posició "Activat"
- ⏻ Interruptor d'alimentació: posició "Desactivat"
- ⏻ Interruptor d'alimentació: posició "STAND-BY"
- ⏻ Polsador: "Activat" "Desactivat"
- ⏻ Terminal de terra protector
- ⚠️ Voltatge perillós a l'interior. No obriu tapes diferents de les indicades.
- ⚠️ PRECAUCIÓ: Superfície calenta. No tocar.
- ⏻ Equipament de classe II
- ⏻ Components mòbils: No apropieu cap part del cos als components mòbils
- ⚠️ PRECAUCIÓ: Es podria produir una descàrrega elèctrica. Extraieu tots els endolls d'alimentació de la presa de corrent.
- ⚠️ Hi ha cantells afilats. Mantingueu les parts del cos allunyades dels cantells afilats.

[NOTA]

Alguns dels símbols que es mostren més amunt poden no aparèixer en funció del producte.

Consumibles

⚠️ ADVERTÈNCIA

No llenceu el cartutxos de tòner usats a una flama. Així mateix, no emmagatzemu cartutxos de tòner, cartutxos de tambor ni paper en cap lloc exposat a cap flama. Si ho feu, aquests es podrien encendre i provocar cremades o un incendi.

Avis

Nom del producte

Les normatives de seguretat requereixen que el nom del producte estigui registrat. En algunes regions on es ven el producte, poden estar registrats el(s) nom(s) següent(s) entre parèntesis (). LBP852Cx (F173600)

Requisits EMC de la Directiva de la CE

Aquest equip compleix el principals requisits EMC de la Directiva de la CE. Declarem que aquest producte s'ajusta als requisits EMC de la Directiva de la CE amb una tensió nominal d'entrada de 230 V, 50 Hz, tot i que l'entrada estipulada del producte és de 220 a 240 V, 50/60 Hz. Si cal, feu servir cable apantallat per complir amb els requisits EMC tècnics de la Directiva de la CE.

Directives WEEE UE i de bateries

Podreu veure la informació de les Directives WEEE i de bateries en la darrera edició de la Guia de l'usuari (manual HTML) al lloc web de Canon (<https://oip.manual.canon>).

Descàrrec de responsabilitat

- La informació d'aquest document pot patir canvis sense cap avís.
- CANON INC. NO OFEREIX GARANTIES DE CAP MENA AMB RELACIÓ A AQUEST MATERIAL, JA SIGUIN EXPRESSES O IMPLÍCITES, EXCEPTE EN LA MESURA EN QUÈ ES DESCRIU EN AQUEST DOCUMENT, INCLOSES, SENSE LIMITACIÓ, LES GARANTIES RESPECTIVES DE PUBLICITAT, COMERCIABILITAT, ADEQUACIÓ A UNA FINALITAT CONCRETA O ABSÈNCIA D'INFRACCIÓ. CANON INC. NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT PEL QUE FA ALS DANYS DIRECTES, FORTUÏTS O RESULTANTS, INDEPENDENTMENT DE LA SEVA NATURALES, NI PEL QUE FA A LES PÈRDUES O DESPESES QUE ES DERIVIN DE L'ÚS D'AQUEST MATERIAL.

Marques comercials

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X i Safari són marques comercials de Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone i Internet Explorer són marques registrades o marques comercials de Microsoft Corporation als Estats Units i/o a altres països.
- Altres productes i noms de marques són marques registrades o, marques comercials o de servei dels seus propietaris respectius.

Software de tercers

Aquest producte Canon (el "PRODUCTE") inclou mòduls de software de tercers. L'ús i la distribució d'aquests mòduls de software, inclosa qualsevol actualització (col·lectivament, el "SOFTWARE"), estan subjectes a les condicions de la llicència (1) a (9), més avall.

- (1) Accepteu que complireu totes les lleis, restriccions o normatives de control de l'exportació aplicables, dels països implicats, en cas que aquest PRODUCTE, inclòs el SOFTWARE, s'envii, traslladi o exporti a qualsevol país.
- (2) Els titulars dels drets del SOFTWARE mantindran a tots els efectes la titularitat, la propietat i els drets de propietat intel·lectual relatius al SOFTWARE. Llevat que no s'indiqui el contrari expressament aquí, aquest document no us confereix ni us atorga cap llicència ni dret, expressament ni implícita, per part dels titulars dels drets del SOFTWARE sobre cap propietat intel·lectual dels titulars dels drets del SOFTWARE.
- (3) Només podeu fer servir el SOFTWARE per utilitzar-lo amb el PRODUCTE.
- (4) No podeu assignar, sublicenciar, comercialitzar, distribuir o cedir el SOFTWARE a cap tercer sense el consentiment previ per escrit dels titulars dels drets del SOFTWARE.
- (5) Sense perjudici del que precedeix, només podeu cedir el SOFTWARE quan (a) assigneu tots els vostres drets sobre el PRODUCTE i tots i els drets i obligacions que atorguen les condicions de la llicència al cessionari i (b) aquest cessionari accepti vincular-se per totes aquestes condicions.
- (6) No podeu descompilar, sotmetre a enginyeria inversa, desmuntar ni reduir d'una altra manera el codi del SOFTWARE a una forma llegible pels humans.
- (7) No podeu modificar, adaptar, traduir, llogar, arrendar ni prestar el SOFTWARE ni crear obres derivades basades en el SOFTWARE.
- (8) No teniu dret a extraure ni crear còpies del SOFTWARE separades del PRODUCTE.
- (9) No se us atorga llicència de la part llegible pels humans (el codi font) del SOFTWARE.


No obstant els punts (1) a (9) anteriors, el PRODUCTE inclou mòduls de software de tercers que acompanyen les condicions de l'altra llicència, i aquests mòduls de software estan subjectes a les condicions de l'altra llicència. Consulteu les condicions de les altres llicències dels mòduls de software de tercers descrits a l'Annex del Manual del PRODUCTE corresponent. Aquest Manual està disponible a <https://oip.manual.canon>.

Si utilitzeu el PRODUCTE, es considerarà que heu acceptat totes les condicions de llicència aplicables. Si no accepteu aquestes condicions de llicència, podeu-vos en contacte amb el vostre representant del servei tècnic.


V_180829

Hasi eragiketa eragiketa paneletik

Makina



Eragiketa panela



Menuan zehar nabigatzea

Elementuak aukeratzea edo kurtsorea menuko elementuen artean mugitzea

Aukeratu elementu bat [▲] edo [▼] erabiliz.
Sakatu **OK** edo [▶] hurrengo mailara joateko.
Sakatu [◀] edo [◀] aurreko mailara itzultzeko.

Ezarpenen baieztapena

Sakatu **OK**.

Testu-sarrera metodoa

Sarrera-metodoa aldatzea

Sarrera-metodoa aldatzeko, sakatu [*].

Sarrera-modua	Eskuragarri dagoen testua
<A>	Alfazenbakizko hizki eta sinbolo larriak
<a>	Alfazenbakizko hizki eta sinbolo xeheak
<12>	Zenbakiak

Testua, sinboloak eta zenbakiak sartzea

Sartu zenbakizko teklatuaren edo [#] bidez.

Kurtsorea mugitzea (Zuriune bat sartzea)

Kurtsorea mugitzeko, sakatu [◀] edo [▶]. Zuriunea sartzeko, sakatu [#] eta **OK**.

Karaktereak ezabatzea

Sakatu [C]. [C] Sakatuta mantentzean, karaktere guztiak ezabatuko dira.

	Sarrera-modua: <A>	Sarrera-modua: <a>	Sarrera-modua: <12>
1	(Ez dago eskuragarri)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Ez dago eskuragarri)		0
#	(tartea) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \ \" data-cs="2" data-kind="parent">(Ez dago eskuragarri)		




Inprimatzea

1. Ireki inprimatzea nahi duzun dokumentua, hautatu aplikazioaren inprimatze funtzioa.
2. Hautatu makinarentzako inprimagailuaren driverra, eta hautatu [Hobespenak] edo [Propietateak].
3. Zehaztu paperaren neurria.
4. Zehaztu paperaren jatorria eta mota.
5. Zehaztu inprimatze ezarpenak.
6. Aukeratu [Ados].
7. Aukeratu [Inprimatu] edo [Ados].

Inprimatze ezarpen erabilgarriak

- 2 aldetatik
- N orrialde berean
- Liburuxka inprimatzea



Xehetasun gehiagorako

- Erabiltzailearen gidaliburuko "Printing a Document" (Dokumentu bat inprimatzea) atala




Papera kargatzea

Xehetasun gehiagorako

➔ Erabiltzailearen gidaliburuko "Loading Paper" (Papera kargatzea) atala

Paperaren tiradera kargatzea

1 Atera paperaren tiradera.




4 Sartu paperaren tiradera makinan.

Neurri edo mota ezberdinetako papera kargatuz gero, ziurtatu ezarpenak aldatzen dituzula.

5 Sakatu  () eta zehaztu paper-tamaina eta mota, pantailaren arabera.

Funtzio anizdun erretiluan kargatzen



5 Sakatu  () eta zehaztu paper-tamaina eta mota, pantailaren arabera.


Arazorik izanez gero

Badirudi makinak ez duela funtzionatzen


Egiaztatu honakoa.

- Makina piztuta al dago?
- Makina lo moduan al dago?

Pantaila zein  itzalita badaude, sakatu etengailua.



- Elikatze-kablea behar bezala konektatuta al dago?



Arazoak jarraitzen badu, ikusi Erabiltzailearen gidaliburua.

Paper buxatzea

Kendu paper buxatua pantailan agertuko diren jarraibideen arabera.



Kontsumigarriak aldatzea

Aldatu toner-kartutxoa edo danbor-kartutxoa pantailan agertuko diren jarraibideen arabera.

Adibidea: C toner-kartutxoa



Ordezko toner-kartutxoaren eta danbor-kartutxoaren modelo zenbakia

Toner-kartutxoa*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Beltza)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Zian)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Horia)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Beltza)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Zian)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Horia)

* Hornitutako toner mota ezberdina izan daiteke herrialdearen eta lurraldearen arabera Xehetasun gehiagorako, jarri harremanetan tonerraren saltzailearekin.

Danbor-kartutxoa

- Canon Drum Cartridge 053

Eranskina

Segurtasun-argibide garrantzitsuak

Gidaliburu honek instalazioari eta elikatze-iturriari buruzko abisu eta neurriak deskribatzen ditu soilik. Irakurri Erabiltzailearen gidaliburuko "Segurtasunargibide garrantzitsuak" atala.

ABISUA

Behar bezala erabiltzen ez bada, heriotza eta pertsonak zauritu ditzaketen erabilerei buruzko abisua adierazten ditu. Makina seguru erabiltzeko, hartu kontuan abisu hauek.

KONTUZ

Behar bezala erabiltzen ez bada, pertsonak zauritu ditzaketen erabilerei buruzko abisua adierazten du. Makina seguru erabiltzeko, hartu kontuan neurri hauek.

GARRANTZITZUA

Erabiltzeko eskakizunak eta murrizketak adierazten ditu. Ziurtatu elementuak kontuz irakurtzen dituzula makina ongi erabiltzeko eta makina edo jabetza hondatzea saihesteko.

Instalazioa

Makina seguru eta eroso asko erabiltzeko, irakurri arretaz neurri hauek eta instalatu makina toki egoki batean.

ABISUA

Ez instalatu su hartu edo deskarga elektrikoak eman ditzakeen toki batean.

- Aireztatzeko erretetan blokeatuta dauden toki batean (hormetatik, ohetatik, sofetatik, alfonbretatik edo antzeko objektuetatik gertuegi)
- Toki heze edo hauts askoko batean
- Eguzki-argiak zuzenean ematen dion toki batean edo kanpoaldean
- Temperatura altuak izan ohi diren toki batean
- Garraik izan ohi diren toki batean
- Alkoholetik, pintura-disolbatzaileetatik edo bestelako substantzia sukoietatik gertu

Beste abisuak

- Ez konektatu onartu gabeko kableak makina honi. Hori eginda, su har dezake edo deskarga elektrikoak eman ditzake.
- Ez jarri makinan leporik edo bestelako metalezko objekturik edo likidoz betetako edukiontzirik. Substantzia arrotzak makinaren barruko zati elektrikoekin harremanetan jartzen badira, baliteke su hartzea edo deskarga elektrikoak ematea.
- Substantzia arrotzen bat isurtzen bada makinan, desentzufatu korronte elektrikoetik eta jarri harremanetan tokiko Canon banatzaile baimenduari.

KONTUZ

Ez instalatu toki hauetan

Baliteke makina jaustea edo erortzea eta zauriak sortzea.

- Toki ezegonkor batean
- Bibrazioak izan ohi diren toki bat

Bestelako neurriak

- Makina garraiatzeko, jarraitu gidaliburu honetako adierazitako pausoko. Behar ez bezala garraiatuz gero, baliteke makina erori eta lesioen bat sortzea.
- Makina hau instalatzean, kontu izan eskuak makinaren eta luraren edo paretan artean ez harapatzeko. Bestela, baliteke lesioen bat sortzea.

Mailakatzeko-oinak

Makina instalatu ostean ez kendu makinaren mailakatzeko-oinak, makina erori edo aurrerantz eror baitateke, zauri pertsonalak eraginez.

Ekidin aireztatzeko kaskarreko tokiak

Makinak ozono- eta bestelako isuri kopuru txikiak sortzen ditu normal erabiltzean. Isurik horiek ez diote osasunari kalterik egiten. Alabaina, nabari daitezke makina denbora luzez erabiltzen denean edo ekoizpen handietarako erabiltzen denean aireztatzeko kaskarreko tokiak. Lan-ingurune erosoan mantentzeko, makinak funtzionatzeko duen gela ongi aireztatuta egotea gomendatzen da. Era berean, ekidin jendea makinaren emisioen eraginean egon litezkeen tokiak.

Energia hornikuntza

ABISUA

- Erabili soilik zehaztutako tentsio-eskakizunak betetzen dituen energia-iturria soilik. Ez bada halakorik erabiltzen, makina su har dezake edo deskarga elektrikoak eman ditzake.

- Makinak sare entxuferra konektatuta egon behar du lurreko konexioarekin honekin datorren elikatze-kablearekin.
- Emandako energia-kableak soilik erabili; bestela, makinak su har dezake edo deskarga elektrikoak eman ditzake.
- Emandako energia-kablea makina honekin erabiltzen da. Ez konektatu energia-kablea beste gailu batzuetara.
- Ez aldatu, tiratu, behartuta okertu edo energia-kablea kalte dezakeen antzeko ekintzarik egin. Ez jarri objektu pisutsurik energia-kablean. Energia-kablea kaltetuz gero, su har dezake edo deskarga elektrikoak eman ditzake.
- Ez entxufatu edo desentxufatu entxufea esku bustiekin, deskarga elektrikoak eman baitezake.
- Ez erabili luzapen-kablerik edo hargune anitzeko entxuferik makina honekin. Hori eginda, su har dezake edo deskarga elektrikoak eman ditzake.
- Ez bildu energia-kablea edo lotu korapilo batekin, su har baitezake edo deskarga elektrikoak eman baititzake.
- Sartu guztiz energia-kablea korronte-hargunean. Ez bada halakorik erabiltzen, makina su har dezake edo deskarga elektrikoak eman ditzake.
- Atera energia-kablea korronte-entxufetik trumoi-ekaitzetan. Ateratzen ez baduzu, baliteke su hartzea, deskarga elektrikoak ematea edo makina hondatzea.
- Ziurtatu makinaren energia-iturria seguru dela eta tentsio egonkorra duela.
- Mantendu energia-kablea bero-iturrietatik urrun; bestela, kablearen babesa urtu daiteke eta, ondorioz, su har dezake edo deskarga elektrikoak eman.

Ekidin egoera hauek:

Energia-kablearen konexio-aldeari estres gehiegi aplikatzen bazaio, energia-kablea honda daiteke edo makina barruko kableak deskonektatu daitezke. Ondorioz, sua piztu daiteke.

- Energia-kablea sarri entxufatzea eta desentxufatzea.
- Energia-kablearen gainean ibiltzea.
- Energi-kablea konexio-zatitik hurbil okertzea, eta estres jarraitua aplikatzea korronte-harguneari edo konexio-zatiari.
- Entxufean indar gehiegi egitea.

KONTUZ

Instalatu makina entxufe batetik gertu eta utzi nahikoa tarte entxufearen inguruan, larrialdi-egoeretan erraz desentxufatu ahal izateko.

Manipulatzea

KONTUZ

Laser-segurtasuna

Produktua 1 klaseko laser-produktu gisa berretsi da IEC60825-1:2014 eta EN60825-1:2014 arauetan.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Laser-argia kaltegarria izan daiteke giza gorputzarentzat. Produktuari darian erradiazioa guzti mugatuta dagoenez babesteko hodiekin eta kanpoko estalkiekin, laser-argia ezin da makinatik irten erabiltzen denean. Irakurri segurtasun-ohar eta -argibide hauek.

- Ez ireki inoiz makinako eskuliburuetan esaten ez den estalkirik.
- Laser-argia irten eta begietan sartzen bazaizu, begiak kalte ditzake.
- Eskuliburuan zehazten ez diren kontrolak, doikuntzak edo prozedura-errendimenduak erabili gero, erradiazio-arriskua izan dezake.

Laserraren segurtasun-abisua



Segurtasunarekin lotutako sinboloak

- ! Piztu/Itzali entengailua: "PIZTUTA" posizioa
- Piztu/Itzali entengailua: "ITZALITA" posizioa
- ⏻ Piztu/Itzali entengailua: "EGONEAN" posizioa
- ⚠️ ■ "PIZTUTA" ■ "ITZALITA" entengailua
- 🔌 Lur-konexioko terminala
- ⚠️ Tentsio arriskutsua barnuan. Ez ireki gidaliburuetan zehazten ez den estalkirik.
- ⚠️ KONTUZ: gainazal beroa. Ez ukitu.
- 🔧 II. klaseko ekipamendua
- ⚠️ Zati mugikorak: ez hurbildu gehiegi mugitzen diren zatietara
- ⚠️ KONTUZ: baliteke deskarga elektriko bat gertatzea. Atera entxufe guztiak elikatze-iturritik.
- ⚠️ Zati zorrotzak daude. Aldendu gorputzeko atalak zati zorrotzetatik.

[OHARRA]

Produktuaren arabera, goian adierazitako zenbait sinbolo itsatsita egon daitezke.

Kontsumigarriak

ABISUA

Ez bota erabilitako toner-kartutxoak sutara. Ez gorde toner-kartutxoak, danbor-kartutxoak edo papera sua gertu duten tokietan. Tonerak edo papera su har dezake eta, ondorioz, erredurak eta suteak eragin ditzake.

Oharra

Produktu-izena

Segurtasun-arauiek produktuaren izena erregistratuta izatea eskatzen dute.

Produktu hau saltzen den zenbait eskualdetan, parentesi arteko izenak () erregistratuta egon daitezke.

LBP852Cx (F173600)

EB Zuzentzaia EMC eskakizunak

Ekipa honek EB Zuzentzaia EMC eskakizunak betetzen ditu: Adierazten dugu produktuak honek EC Zuzentzaia EMC eskakizunak betetzen dituela, 230 V, 50 Hz-ko sarrerako sare elektrikoan, nahiz eta produktuaren baloratutako sarrera 220-240 V, 50/60 Hz da. Babestutako kablea erabili behar da EB Zuzentzaia EMC eskakizun teknikoekin betetzeko.

EU WEEE eta Bateriari buruzko Zuzentzaia

Canon-en webgunean dagoen (<https://oip.manual.canon>) Erabiltzailearen gidaliburu berrienean (HTML eskuliburu) ikus dezakezu WEEE eta Bateriari buruzko Zuzentzaia informazioa.

Erantzukizunaren ezezpina

- Dokumentu honetako informazioa abisatu gabe alda daiteke.
- CANON INC. ENPRESAK EZ DU MATERIAL HONI BURUZKO INOLAKO BERMERIK EMATEN, EZ INPLIZITURIK EZTA ESPLIZITURIK ERE, BESTEAK BESTE BAINA HAUETARA SOILIK MUGATU GABE, NEGOZIAGARRITASUNARI, MERKATARITZAGARRITASUNARI, XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNARI EDO EZ-URRAKETARI BURUZKO BERMEAK. CANON INC. EZ DA INOLAKO ZUZENKO, ISTRIPUZKO EDO ONDORIOZKO KALTEREN ERANTZULE IZANGO, EZTA MATERIALA ERABILTZEAGATIK IZANDAKO GALERENA EDO GASTUENA ERE.

Markak

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X eta Safari Apple Inc. enpresaren marka erregistratuak dira.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone eta Internet Explorer Microsoft Corporation enpresaren marka erregistratuak edo markak dira Ameriketako Estatu Batuetan edo beste herrialde batzuetan.
- Beste produktu- eta marka-izenak bere jabeen erregistratutako markak, markak edo zerbitzuak dira.

Hirugarrenen softwarea

Canon produktu honek ("PRODUKTUA") hirugarrenen software-moduluak ditu. Software-modulu horiek erabiltzea eta banatzea, software-modulu horiek eguneratzeak barne (guztia batera, "SOFTWAREA"), (1) - (9) lizentzia-baldintzen mende daude.

- (1) Tartean diren herrialdeen esportazioak kontrolatzeko edozein arau, murrizketa edo araudi beteko duzula onartzen duzu, baldin eta PRODUKTU hau, SOFTWAREA barne, edozein herrialdeetara bidaltzen, transferitzen edo esportatzen bada.
- (2) SOFTWAREAREN eskubide-jabeek dute SOFTWAREAREN inguruko edozein titulu, jabetza edo jabetza intelektualaren eskubide. Hemen berariaz adierazi ezean, SOFTWAREAREN eskubideak dituztenek ez dizute inolako lizentziarik edo eskubiderik, espliziturik edo inpliziturik, jakinarazten edo ematen, SOFTWAREAREN eskubideak dituzten jabetza intelektualari dagokionean.
- (3) PRODUKTUAREKIN erabiltzeko soilik erabili behar duzu SOFTWAREA.
- (4) Ez diozu SOFTWAREA hirugarrenei esleituko, salduko, banatuko edo transferituko, aldez aurretik SOFTWAREAREN eskubideak dituztenen idatzizko onespina izan gabe.
- (5) Aurrekoari kalterik egin gabe, SOFTWAREA egoera hauetan soilik transferi dezakezu:
 - (a) PRODUKTUAREN eskubideak guztiak eta eskubide eta betebeharrak guztiak transferitzen zaion horri esleitzen dizkionean eta (b) transferitzen diozun horrek baldintza horiek guztiak betetzea onartzen duenean.
- (6) Ez duzu SOFTWAREAREN kodea deskonpilatu, alderantzizko ingeniartzarik egin, desmihizatu edo beste era batera kodea murriztu behar, gizakiak irakurtzeko modukoa eginez.
- (7) Ez duzu SOFTWAREA aldatuko, itzuliko, alokatuko, errentan emango edo mailegatuko, ezta SOFTWAREAN oinarritutako lan deribaturik sortuko ere.
- (8) Ez duzu baimenik SOFTWAREA PRODUKTUTIK kentzeko edo haren kopiak egiteko.
- (9) Ez zaizu ematen SOFTWAREAREN gizakiak irakurtzeko modukoa den zatia (iturriko kodea) lizentziarik.


Aurreko (1)-(9) puntuei kalterik egin gabe, PRODUKTUAK hirugarrenen software-moduluak ditu, haien lizentzia-baldintzak barne, eta software-modulu horiek beste lizentzia-baldintza horien mende daude. Begiratu dagokion PRODUKTUAREN eskuliburuko Eranskinean azaldutako hirugarrenen softwaremoduluen beste lizentzia-baldintzak. Eskuliburua <https://oip.manual.canon> helbidean dago erabilgarri.

Produktua erabiliz, lizentzia-baldintza aplikagarri guztiak onartu dituzula usteko da. Lizentzia-baldintza horiekin ados ez bazaude, jarri harremanetan zerbitzu-ordezkariekin.


V_180829

Inicie a operação a partir do painel de operações

Máquina



Painel de operações



Navegação do menu

Seleção de itens ou mover o cursor entre os itens do menu

Selecione um item com [▲] ou [▼].
Pressione **OK** ou [▶] para prosseguir para a próxima hierarquia.
Pressione [◀] ou [◀] para retornar à hierarquia anterior.

Configuração da configuração

Pressione **OK**.

Método de entrada de texto

Modificação do modo de entrada

Para alterar o modo de entrada, pressione [*].

Modo de entrada	Texto disponível
<A>	Letras alfabéticas maiúsculas e símbolos
<a>	Letras alfabéticas minúsculas e símbolos
<12>	Números

Inserção de texto, símbolo e números

Insira com as teclas numéricas ou [#].

Mover o cursor (inserir um espaço)

Pressione [◀] ou [▶], para mover o cursor. Para inserir um espaço, pressione [#] e pressione **OK**.

Excluir caracteres

Pressione [C]. Pressionar e segurar [C] apaga todos os caracteres.

	Modo de entrada: <A>	Modo de entrada: <a>	Modo de entrada: <12>
1	(Não disponível)		1
2	AÁÀABCÇ	aaãabcç	2
3	DEÉÊÊF	deéêêf	3
4	GHIÎ	ghii	4
5	JKL	jkl	5
6	MNOÓÔÕÖ	mnoóôôö	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUÚV	tuúv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Não disponível)		0
#	(espaço) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Não disponível)




Imprimir

1. Abra o documento para imprimir e selecione a função de impressão do aplicativo.
2. Selecione o driver de impressora da máquina e selecione [Preferências] ou [Propriedades].
3. Especifique o tamanho do papel.
4. Especifique a fonte de papel e tipo de papel.
5. Especifique as configurações de impressão conforme necessário.
6. Selecione [OK].
7. Selecione [Imprimir] ou [OK].

Configurações úteis de impressão

- 2 lados
- N em 1
- Impressão de livreto



Para detalhes

➡ "Imprimindo um documento"
no Manual do utilizador




Colocar papel

Para detalhes

➔ "Colocar papel" no Manual do utilizador

Carregando na gaveta de papel

1 Retire a gaveta de papel.






4 Insira a gaveta de papel na máquina.

Se você carregar um tamanho ou tipo de papel diferente do anterior, não se esqueça de alterar as configurações.

5 Pressione e especifique o tamanho e tipo de papel de acordo com a tela.

Carregando na bandeja multifuncional



5 Pressione e especifique o tamanho e tipo de papel de acordo com a tela.


Se ocorreu um problema

A máquina parece não funcionar


Verifique o seguinte.

- A energia está ligada?
- A máquina está em modo de suspensão?

Se o monitor e  não estão acesos, pressione o interruptor de energia.



- O cabo de energia está conectado corretamente?



Se o problema persistir, consulte o Manual do utilizador.

Ocorreram obstruções de papel

Desobstrua o papel de acordo com as instruções na tela.



Substituição de insumos

Recoloque o cartucho de toner ou o cartucho de tambor de acordo com as instruções na tela.

Exemplo: cartucho de toner C



Número de modelo do cartucho de toner de substituição e cartucho de tambor

Cartucho de tambor*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Preto)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Ciano)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Amarelo)

- Canon Toner Cartridge 059 H Back (Preto)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Ciano)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Amarelo)

*O tipo de toners fornecidos varia conforme os países e áreas. Para obter mais detalhes, entre em contato com o revendedor de quem você comprou.

Cartucho de tambor

- Canon Drum Cartridge 053

Apêndice

Instruções de segurança importantes

Este manual descreve apenas avisos de atenção e cuidado para a instalação e fonte de alimentação. Certifique-se de ler "Instruções de segurança importantes" descritas também no Manual do utilizador.

ATENÇÃO

Indica um aviso relativo a operações que, se não forem efetuadas corretamente, podem provocar a morte ou ferimentos. Para utilizar a máquina com segurança, preste sempre atenção a estes avisos.

CUIDADO

Indica um cuidado relativo a operações que, se não forem efetuadas corretamente, podem provocar ferimentos. Para utilizar a máquina com segurança, preste sempre atenção a estes avisos.

IMPORTANTE

Indica requisitos operacionais e restrições. Não se esqueça de ler estes itens com cuidado para poder operar a máquina corretamente e evitar danos à máquina ou à propriedade.

Instalação

Para usar esta máquina de forma segura e confortavelmente, leia cuidadosamente as seguintes precauções e instale a máquina em um local apropriado.

ATENÇÃO

Não a instale em um local que possa resultar em incêndio ou choque elétrico

- Um local em que as ranhuras de ventilação fiquem bloqueadas (muito próximas a paredes, camas, sofás, tapetes ou objetos similares)
- Local úmido ou empoeirado
- Um local exposto diretamente à luz do sol ou ao exterior
- Local sujeito a altas temperaturas
- Um local exposto a chamas abertas
- Próximo ao álcool, solventes de tinta ou outras substâncias inflamáveis

Outras advertências

- Não conecte cabos não aprovados para esta máquina. Isso pode resultar em um incêndio ou choque elétrico.
- Não posicione colares e outros objetos de metal ou embalagens cheias de líquido sobre a máquina. Se substâncias estranhas entrarem em contato com a parte elétrica dentro da máquina, isso pode resultar em um incêndio ou choque elétrico.
- Se substâncias estranhas caírem dentro desta máquina, desconecte o plugue de alimentação da tomada de energia CA e entre em contato com seu agente local autorizado Canon.

CUIDADO

Não a instale nos seguintes locais

A máquina pode tombar ou cair, resultando em ferimentos.

- Um local instável
- Um local exposto a vibrações

Outros cuidados

- Ao carregar esta máquina, siga as instruções neste manual. Se carregada indevidamente, ela pode cair e causar ferimentos.
- Ao instalar esta máquina, tome cuidado para não prender as mãos entre a impressora e o chão ou as paredes. Isso pode causar lesões.

Pé de nivelamento

Não use os pés de nivelamento da máquina depois de instalada, pois ela pode tombar ou cair, resultando em lesões pessoais.

Evite locais mal ventilados

Esta máquina gera uma leve quantidade de ozônio e outras emissões durante seu uso normal. Estas emissões não são prejudiciais à saúde. Contudo, elas podem ser mais notadas durante uso prolongado ou longos processos de produção em ambientes mal ventilados. Recomenda-se que o ambiente onde a máquina opera seja ventilado adequadamente para manter um ambiente de trabalho confortável. Evite também locais onde as pessoas possam ficar expostas às emissões da máquina.

Alimentação elétrica

ATENÇÃO

- Use apenas uma fonte de alimentação que atenda aos requisitos de tensão especificados. A não observância destes requisitos pode levar a um incêndio ou a choques elétricos.
- A máquina tem de ser ligada a uma tomada com ligação à terra através do cabo de alimentação fornecido.
- Não utilize cabos de alimentação diferentes dos fornecidos, já que isso pode resultar em um incêndio ou choque elétrico.
- O cabo de alimentação fornecido serve para uso com esta máquina. Não conecte o cabo de alimentação a outros dispositivos.
- Não modifique, puxe, entorte à força, ou execute nenhuma outra ação que possa danificar o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação. Danificar o cabo de alimentação pode resultar em um incêndio ou choque elétrico.
- Não conecte ou desconecte o plugue de alimentação com as mãos molhadas, já que isso pode resultar em um choque elétrico.
- Não utilize extensões ou régua de tomadas múltiplas com a máquina. Isso pode resultar em um incêndio ou choque elétrico.
- Não enrole o cabo de alimentação ou faça-lhe um nó, já que isso pode resultar em um incêndio ou choque elétrico.
- Insira completamente o plugue de alimentação na tomada de energia CA. A não observância desta ação pode levar a um incêndio ou a choques elétricos.
- Remova completamente o plugue de alimentação da tomada de energia CA. A não observância desta ação pode levar a um incêndio, choques elétricos ou danos à máquina.
- Certifique-se que o cabo de alimentação desta máquina esteja seguro e possua uma voltagem estável.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de todas as fontes de calor; inadequação a esta regra pode causar derretimento do cabo de alimentação, resultando em um incêndio ou um choque elétrico.

Evite as seguintes situações:

Se for aplicada muita força sobre a conexão do cabo de alimentação, isso poderá danificar o cabo ou os fios internos da máquina podem desconectar. Isso pode resultar em um incêndio.

- Conectar e desconectar o cabo de alimentação com frequência.
- Pisar no cabo de alimentação.
- Dobrar o cabo de alimentação perto da parte do conector e aplicar muita força na parte próxima à tomada da parede ou próxima ao conector.
- Aplicar força excessiva ao conector de alimentação.

CUIDADO

Instale esta máquina perto da tomada elétrica e deixe espaço suficiente ao redor do plugue de energia para que você possa desconectá-lo facilmente em caso de emergência.

Manuseio

CUIDADO

Segurança do laser


Este aparelho é confirmado como um aparelho a laser de Classe 1 de acordo com a IEC60825-1:2014 e a EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASSE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

O feixe de laser pode ser prejudicial a humanos. Uma vez que a radiação emitida dentro da máquina está totalmente confinada dentro de caixas protetoras e capas externas, o feixe de laser não tem como sair da máquina em nenhuma fase da operação pelo usuário. Leia as considerações e instruções de segurança a seguir.

- Nunca abra tampas além das indicadas neste manual para esta máquina.
- Se o feixe de laser escapar e atingir seus olhos, a exposição poderá causar danos.
- O uso de controles, ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos especificados neste manual podem resultar em exposição perigosa a radiação.

Cuidados de segurança com o laser



Símbolos relacionados à segurança

- ⏻ Interruptor de alimentação: posição "ON"
- ⏻ Interruptor de alimentação: posição "OFF"
- ⏻ Interruptor de alimentação: posição "STAND-BY"
- ⏻ Botão de apertar: "ON" "OFF"
- ⏻ Terminal terra de proteção
- ⚠ Voltagem perigosa. Não abra as tampas a menos que recomendado.
- ⚠ CUIDADO: Superfície quente. Não toque.
- ⏻ Equipamento Classe II
- ⚠ Partes móveis: Mantenha os membros do corpo à distância de partes móveis
- ⚠ CUIDADO: Pode ocorrer um choque elétrico. Remova todos os plugues de alimentação da tomada elétrica.
- ⚠ Há pontas acentuadas. Mantenha distância das pontas acentuadas.

[NOTA]

Alguns dos símbolos exibidos acima podem não estar fixados, dependendo do produto.

Consumíveis

ATENÇÃO

Não descarte cartuchos de toner usados em chamas abertas. Além disso, não armazene cartuchos de toner, cartuchos de tambor ou papel em um local exposto a chamas abertas. Isso pode fazer com que o toner acenda e resulte em queimaduras ou incêndio.

Aviso

Nome do produto

Os regulamentos de segurança exigem que o nome do produto seja registrado.

Em algumas regiões onde o produto é vendido, poderão ser registrados, em alternativa, o(s) seguinte(s) nome(s) entre parênteses (). LBP852Cx (F173600)

Requisitos de CEM da Diretiva da CE

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais de CEM da Diretiva da CE. Declaramos que este produto está em conformidade com os requisitos de CEM da Diretiva da CE de entrada de alimentação nominal de 230 V, 50 Hz, embora a entrada nominal do produto seja de 220 a 240 V, 50/60Hz. É obrigatória a utilização de cabos blindados em conformidade com os requisitos técnicos de CEM da Diretiva da CE.

Diretivas da UE relativas a REEE e Baterias

Pode obter informações sobre as Diretivas relativas a REEE e Baterias no Manual do utilizador (manual em HTML) mais recente, disponível no Web site da Canon (<https://oip.manual.canon>).

Limitação de responsabilidade

- As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A CANON INC. NÃO DÁ QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, RELATIVAMENTE A ESTE MATERIAL, EXCETO COMO AQUI ESPECIFICADO, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO ESPECÍFICO DE UTILIZAÇÃO OU NÃO CONTRAFAÇÃO. A CANON INC. NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, ACIDENTAIS OU

CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER NATUREZA, NEM POR PERDAS OU DESPESAS RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL.

Marcas comerciais

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone e Internet Explorer são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais registradas, marcas comerciais ou marcas de serviço dos respectivos proprietários.

Software de terceiros

Este produto Canon (o "PRODUTO") inclui módulos de software de terceiros. A utilização e distribuição desses módulos de software, incluindo quaisquer atualizações dos módulos de software (coletivamente, o "SOFTWARE") estão sujeitas às condições de licenciamento (1) a (9) abaixo.

- (1) Aceita respeitar quaisquer leis, restrições ou regulamentos de controlo de exportação aplicáveis nos países envolvidos, caso este PRODUTO, incluindo o SOFTWARE, seja enviado, transferido ou exportado para qualquer país.
- (2) Os detentores dos direitos do SOFTWARE retêm, em todos os aspetos, o título, a propriedade e os direitos de propriedade intelectual sobre e para o SOFTWARE. Salvo indicação expressa em contrário neste documento, nenhuma licença ou direito, expresso ou implícito, lhe será concedido pelos detentores dos direitos do SOFTWARE, relativamente a qualquer propriedade intelectual dos detentores dos direitos do SOFTWARE.
- (3) Pode utilizar o SOFTWARE apenas com o PRODUTO.
- (4) Não pode atribuir, sublicenciar, comercializar, distribuir nem transferir o SOFTWARE a terceiros, sem o consentimento prévio, por escrito, dos detentores dos direitos do SOFTWARE.
- (5) Não obstante o que foi referido anteriormente, pode transferir o SOFTWARE apenas quando (a) atribuir todos os seus direitos ao PRODUTO e todos os direitos e obrigações estipulados nas condições de licenciamento ao beneficiário e (b) esse beneficiário concorde em ficar vinculado a todas estas condições.
- (6) Não é permitida a engenharia inversa, descompilação, desmontagem nem redução do código do SOFTWARE a uma forma legível para o ser humano.
- (7) Não pode modificar, adaptar, traduzir, alugar, alocar nem emprestar o SOFTWARE ou criar trabalhos derivativos baseados no SOFTWARE.
- (8) Não tem o direito de remover nem fazer cópias separadas do SOFTWARE a partir do PRODUTO.
- (9) A parte legível para o ser humano (o código fonte) do SOFTWARE não está sob sua licença.

Não obstante o estabelecido entre os pontos (1) e (9) supra, o PRODUTO inclui módulos de software de terceiros que acompanham as outras condições de licenciamento e esses módulos de software estão sujeitos às outras condições de licenciamento.


Consulte as outras condições de licenciamento dos módulos de software de terceiros descritos no Anexo do Manual, relativos ao PRODUTO correspondente. Este Manual está disponível em <https://oip.manual.canon>.

Ao utilizar o PRODUTO, considera-se que concordou com todas as condições de licenciamento aplicáveis. Se não concordar com as condições de licenciamento, contacte o representante de assistência.


V_180829

Έναρξη λειτουργίας από τον πίνακα λειτουργίας

Συσκευή



Πίνακας λειτουργίας



Πλοήγηση στο μενού

Επιλογή στοιχείων ή μετακίνηση του δρομέα μεταξύ των στοιχείων μενού

Επιλέξτε ένα στοιχείο με το [▲] ή το [▼].

Πατήστε το **OK** ή το [▶] για να προχωρήσετε στην επόμενη ιεραρχία.

Πατήστε [◀] ή το [◀] για επιστροφή στην προηγούμενη ιεραρχία.

Επιβεβαίωση ρύθμισης

Πατήστε το **OK**.

Μέθοδος εισόδου κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισόδου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισόδου, πατήστε το *****.

Λειτουργία εισόδου	Διαθέσιμο κείμενο
<A>	Κεφαλαία γράμματα και σύμβολα
<a>	Πεζά γράμματα και σύμβολα
<12>	Αριθμοί

Εισαγωγή κειμένου, συμβόλων και αριθμών

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το **#**.

Μετακίνηση του δρομέα (εισαγωγή διαστήματος)

Πατήστε το [◀] ή το [▶] για να μετακινήσετε τον δρομέα. Για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα, πατήστε το **#** και μετά πατήστε το **OK**.

Διαγραφή χαρακτήρων

Πατήστε το **C**. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το **C**, διαγράφονται όλοι οι χαρακτήρες.

	Λειτουργία εισόδου: <A>	Λειτουργία εισόδου: <a>	Λειτουργία εισόδου: <12>
1	(Μη διαθέσιμο)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Μη διαθέσιμο)		0
#	(κενό διάστημα) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Μη διαθέσιμο)




Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το έγγραφο προς εκτύπωση και επιλέξτε τη λειτουργία εκτύπωσης στην εφαρμογή.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για το μηχάνημα και έπειτα επιλέξτε [Προτιμήσεις] ή [Ιδιότητες].
3. Καθορίστε το μέγεθος χαρτιού.
4. Καθορίστε την πηγή χαρτιού και τον τύπο χαρτιού.
5. Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
6. Επιλέξτε [OK].
7. Επιλέξτε [Εκτύπωση] ή [OK].

Χρήσιμες ρυθμίσεις εκτύπωσης

- 2 όψεων
- N σε 1
- Εκτύπωση φυλλαδίων



Για λεπτομέρειες

- ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εγγράφου» στον Οδηγό χρήσης




Τοποθέτηση χαρτιού

Για λεπτομέρειες,

➔ ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση χαρτιού» στον Οδηγό χρήσης

Τοποθέτηση στο συρτάρι χαρτιού

1 Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι χαρτιού.






4 Εισαγάγετε το συρτάρι χαρτιού στη συσκευή.

Αν τοποθετήσετε διαφορετικό μέγεθος ή τύπο χαρτιού από το προηγούμενο, φροντίστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

5 Πατήστε () και καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού, σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.

Τοποθέτηση στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων



5 Πατήστε () και καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού, σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.


Αν παρουσιαστεί πρόβλημα

Το μηχάνημα δεν φαίνεται να λειτουργεί


Ελέγξτε τα ακόλουθα.

- Είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία ρεύματος;
- Μήπως το μηχάνημα είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας;

Αν και η οθόνη και το  δεν είναι αναμμένα, πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας.




- Είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος;



Αν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη.

Παρουσιάστηκαν εμπλοκές χαρτιού

Αφαιρέστε την εμπλοκή χαρτιού ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Αντικατάσταση των αναλώσιμων

Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη ή την κασέτα τυμπάνου, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Παράδειγμα: κασέτα γραφίτη C



Αριθμός μοντέλου της ανταλλακτικής κασέτας γραφίτη και κασέτας τυμπάνου

Κασέτα γραφίτη*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (μαύρο)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (κυανό)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (ματζέντα)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (κίτρινο)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (μαύρο)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (κυανό)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (ματζέντα)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (κίτρινο)

* Ο τύπος παρεχόμενων γραφίτων ποικίλλει ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο όπου πραγματοποιήσατε την αγορά.

Κασέτα τυμπάνου

- Canon Drum Cartridge 053

Παράρτημα

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει μόνο προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την εγκατάσταση και την τροφοδοσία ρεύματος. Φροντίστε να διαβάσετε επίσης τις «Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας» που περιγράφονται στον Οδηγό χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδηλώνει προειδοποίηση για λειτουργίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή τραυματισμό ατόμων, εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, να δίνετε πάντα προσοχή σε αυτές τις προειδοποιήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδηλώνει προφύλαξη για λειτουργίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή τραυματισμό ατόμων, εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, να δίνετε πάντα προσοχή σε αυτές τις προφυλάξεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υποδηλώνει απαιτήσεις και περιορισμούς λειτουργίας. Φροντίστε να διαβάσετε αυτά τα στοιχεία προσεκτικά για να χειριζόμαστε τη συσκευή σωστά και να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή ή σε ιδιοκτησία.

Εγκατάσταση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή με ασφάλεια και άνεση, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα κατάλληλο μέρος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Σε μέρος όπου οι σπές εξερισμού είναι μπλοκαρισμένες (υπερβολικά κοντά σε τοίχους, κρεβάτια, καναπέδες, χαλιά ή παρόμοια αντικείμενα)
- Σε μέρος με υγρασία ή σκόνη
- Σε μέρος που είναι εκτεθειμένο στο άμεσο φως του ήλιου ή σε εξωτερικό χώρο
- Σε μέρος που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες
- Σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε γυμνές φλόγες
- Κοντά σε ονιόπνευμα, διαλυτικά μπιγιάς ή άλλες εύφλεκτες ουσίες

Άλλες προειδοποιήσεις

- Μην συνδέετε μη εγκεκριμένα καλώδια σε αυτήν τη συσκευή. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε περιβόρα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα ή δοχεία με υγρά πάνω στη συσκευή. Εάν τα ηλεκτρικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής έρθουν σε επαφή με ξένες ουσίες, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Συσκευή, αποσυνδέστε το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή στα ακόλουθα μέρη

Η συσκευή ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό.

- Ασταθές σημείο
- Μέρους που είναι εκτεθειμένο σε κραδασμούς

Άλλες προφυλάξεις

- Κατά τη μεταφορά της συσκευής, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν η συσκευή μεταφερθεί με λάθος τρόπο, ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, προσέξτε να μη μαγκώσετε τα χέρια σας ανάμεσα στη συσκευή και το δάπεδο ή τον τοίχο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Πόδια ευθυγράμμισης

Μην αφαιρείτε τα πόδια ευθυγράμμισης της συσκευής μετά την εγκατάστασή της, καθώς μπορεί να πέσει ή να ανατραπεί η συσκευή προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφύγετε χώρους με κακό αερισμό

Αυτή η συσκευή παράγει όζον και άλλα προϊόντα εκπομπής, σε μικρή ποσότητα, στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της. Αυτές οι εκπομπές δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία. Ωστόσο, η παρουσία του όζον γίνεται πιο αισθητή έπειτα από παρατεταμένη χρήση ή εργασίες μεγάλης παραγωγής, σε δωμάτια με κακό εξαερισμό. Συνιστάται να πραγματοποιείτε σωστός εξαερισμός του δωματίου όπου λειτουργεί η συσκευή, για τη διατήρηση ενός άνετου εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, αποφύγετε μέρη όπου τα άτομα θα εκτίθενται στις εκπομπές της συσκευής.

Τροφοδοσία Ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε πάντα τροφοδοτικό που να πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις τάσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα με σύνδεση γείωσης από το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος πέραν του καλωδίου ρεύματος που παρέχεται, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος προορίζεται για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε άλλες συσκευές.
- Μην τροποποιείτε, τραβήξετε, λυγίσετε με δύναμη ή εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φως του καλωδίου ρεύματος με υγρά χέρια, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα με τη συσκευή. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τυλίγετε ή δένετε το καλώδιο ρεύματος σε κόμπι, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Εισαγάγετε πλήρως το φως του καλωδίου ρεύματος μέσα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αφαιρέστε πλήρως το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος κατά τη διάρκεια καθαίριδας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της συσκευής γίνεται με ασφάλεια και ότι η τάση της είναι σταθερή.
- Διατηρήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγή θερμότητας. Εάν δεν το κάνετε, η επίστρωση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να λιώσει, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτρικό σοκ.

Αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις:

Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στο τμήμα σύνδεσης του καλωδίου ρεύματος, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο ρεύματος ή μπορεί να αποσυνδεθούν τα καλώδια στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

- Συχνές συνδέσεις και αποσυνδέσεις του καλωδίου ρεύματος.
- Παραπάτημα στο καλώδιο ρεύματος.
- Κάμψη του καλωδίου ρεύματος κοντά στο τμήμα σύνδεσης και άσκηση συνεχούς πίεσης στην πρίζα ή στο τμήμα σύνδεσης.
- Εφαρμογή υπερβολικής δύναμης στο φως του καλωδίου ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε αυτό το μηχάνημα κοντά στην πρίζα και αφήστε επαρκή χώρο γύρω από το φως έτσι ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέσετε εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Χειρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ασφάλεια ακτινοβολίας λέιζερ


Αυτό το προϊόν έχει πιστοποιηθεί στην Κατηγορία προϊόντων λέιζερ 1 σύμφωνα με τα πρότυπα IEC60825-1:2014 και EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Η ακτίνα λέιζερ μπορεί να είναι επιβλαβής για το ανθρώπινο σώμα. Εφόσον η ακτινοβολία που εκλύεται στο εσωτερικό του προϊόντος περιορίζεται εντός των προστατευτικών περιβλημάτων και των εξωτερικών καλυμμάτων, η ακτινοβολία λέιζερ δεν μπορεί να εξέλθει από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Για την ασφάλειά σας, διαβάστε τις ακόλουθες παραγράφους και ακολουθήστε τις οδηγίες.

- Ποτέ μην ανοίγετε καλύμματα άλλα από αυτά που προβλέπονται στα εγχειρίδια για αυτή τη συσκευή.
- Εάν η ακτίνα λέιζερ διαφύγει και έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, η έκθεση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.
- Η χρήση χειριστηρίων και ρυθμίσεων ή η εκτέλεση ενεργειών διαφορετικών από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, ενδέχεται να οδηγήσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Προσοχή - Ακτινοβολία λέιζερ



Σύμβολα σχετικά με την ασφάλεια

- ⏻ Διακοπτής λειτουργίας Θέση ενεργοποίησης ("ON")
- ⏻ Διακοπτής λειτουργίας Θέση απενεργοποίησης ("OFF")
- ⏻ Διακοπτής λειτουργίας Θέση αναμονής ("STAND-BY")
- ⏻ Διακοπτής αναμονής, ■ Ενεργοποίηση ("ON")
- ⏻ Απενεργοποίηση ("OFF")
- ⚠️ Ακροδέκτης προστατευτικής γείωσης
- Στο εσωτερικό υπάρχει επικίνδυνη τάση. Μην ανοίγετε άλλα καλύμματα εκτός από αυτά που προβλέπονται στις οδηγίες.
- ⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια. Μην αγγίζετε.
- ⚠️ Εξοπλισμός Κατηγορίας II
- ⚠️ Κινούμενα μέρη: Διατηρείτε τα μέρη του σώματος μακριά από τα κινούμενα μέρη
- ⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει ηλεκτροπληξία. Αποσυνδέστε όλα τα φως καλωδίων ρεύματος από την πρίζα.
- ⚠️ Υπάρχουν αιχμηρά άκρα. Μην πλησιάζετε τα μέρη του σώματος σας στα αιχμηρά άκρα.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]

Ορισμένα από τα σύμβολα που παρουσιάζονται παραπάνω ενδέχεται να μην είναι επικολλημένα ανάλογα με το προϊόν.

Αναλώσιμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες κασέτες γραφίτη σε γυμνές φλόγες. Επίσης, μην αποθηκεύετε κασέτες γραφίτη, κασέτες τυμπάνου, ή χαρτί σε μέρους που είναι εκτεθειμένο σε γυμνές φλόγες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αναφλέξη του γραφίτη ή του χαρτιού και να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή εγκαύματα.

Σημείωση

Όνομα προϊόντος

Οι κανονισμοί ασφάλειας απαιτούν την καταχώρηση του ονόματος του προϊόντος. Σε ορισμένες περιοχές πώλησης αυτού του προϊόντος, ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί τα παρακάτω ονόματα που εμφανίζονται μέσα σε παρένθεση.
LBP852Cx (F173600)

Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) της Οδηγίας Ε.Κ.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της Οδηγίας Ε.Κ. Δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) της Οδηγίας Ε.Κ., όταν η ονομαστική τάση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 230V, 50 Hz, αν και η ονομαστική τάση λειτουργίας του προϊόντος είναι 220 έως 240 V, 50/60 Hz. Απαιτείται η χρήση θωρακισμένου καλωδίου προκειμένου αυτή η συσκευή να καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) της Οδηγίας Ε.Κ.

Οδηγίες για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και για τις μπαταρίες

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις Οδηγίες για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και για τις Ηλεκτρικές Στήλες στον τελευταίο Οδηγό χρήστη (εγχειρίδιο HTML) από την ιστοσελίδα της Canon (<https://oip.manual.canon>).

Δήλωση Αποποίησης

- Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- CANON INC. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΡΗΤΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. CANON INC. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Εμπορικά Σήματα

- Οι επωνυμίες Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
- Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone και Internet Explorer είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
- Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και μοντέλων είναι σήματα κατατεθέντα, εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων κατόχων τους.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Αυτό το προϊόν Canon (το «ΠΡΟΪΟΝ») περιλαμβάνει λειτουργικές μονάδες λογισμικού τρίτων κατασκευαστών. Η χρήση και η διανομή αυτών των μονάδων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεών τους (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά ως το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ») υπόκεινται στις προϋποθέσεις άδειας χρήσης (1) έως (9) πιο κάτω.

- (1) Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με κάθε ισχύοντα νόμο ελέγχου των εξαγωγών, περιορισμούς ή κανονισμούς των εμπλεκόμενων χωρών σε περίπτωση που αυτό το ΠΡΟΪΟΝ αποσταλεί, μεταφερθεί ή εξαχθεί σε κάποια χώρα, περιλαμβανομένου του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
- (2) Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ διατηρούν από κάθε άποψη τον τίτλο, την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Εκτός αν προβλέπεται ρητά στο παρόν, καμία άδεια ή δικαίωμα, ρητό ή σιωπηρό, δεν μεταφέρεται ή εκχωρείται δια του παρόντος από τους δικαιούχους του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε εσάς για καμία πνευματική ιδιοκτησία των δικαιούχων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

- (3) Η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επιτρέπεται αποκλειστικά με το «ΠΡΟΪΟΝ».
- (4) Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, παραχωρήσετε την άδεια, διαθέσετε στην αγορά, διανείμετε ή μεταβιβάσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε κανέναν τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των δικαιούχων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
- (5) Παρά τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, επιτρέπεται η μεταφορά του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνον εφόσον (α) εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματά σας όσον αφορά το ΠΡΟΪΟΝ και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει των όρων στον εκδοχέα και (β) ο εν λόγω εκδοχέας δηλώσει ότι συμφωνεί και δεσμεύεται από όλους αυτούς τους όρους.
- (6) Απαγορεύεται η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μετατροπή του κώδικα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε μορφή αναγνώσιμη από τους ανθρώπους.
- (7) Απαγορεύεται η τροποποίηση, η προσαρμογή, η μετάφραση, η ενοίκιαση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή η δημιουργία παράγωγων έργων βάσει του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
- (8) Δεν έχετε δικαίωμα να καταργήσετε ή να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από το ΠΡΟΪΟΝ.
- (9) Δεν σας παραχωρείται άδεια χρήσης του τμήματος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που είναι αναγνώσιμο από τους ανθρώπους (ο πηγαίος κώδικας).

Παρά τις προϋποθέσεις (1) έως (9) πιο πάνω, το ΠΡΟΪΟΝ περιλαμβάνει λειτουργικές μονάδες λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που συνοδεύουν τις άλλες προϋποθέσεις άδειας χρήσης και αυτές οι λειτουργικές μονάδες λογισμικού υπόκεινται στις άλλες προϋποθέσεις άδειας χρήσης.


Ανατρέξτε στις άλλες προϋποθέσεις άδειας χρήσης των λειτουργικών μονάδων λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που περιγράφονται στο Παράρτημα του Εγχειριδίου για το αντίστοιχο ΠΡΟΪΟΝ. Αυτό το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://oip.manual.canon>.

Με τη χρήση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, θεωρείται ότι συμφωνείτε με όλες τις ισχύουσες προϋποθέσεις άδειας χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις προϋποθέσεις άδειας χρήσης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις σας.


V_180829

Sæt maskinen i gang fra betjeningspanelet

Maskine



Betjeningspanel



Navigation i menuen

Vælg emner eller flyt markøren blandt menu-emnerne

Vælg et emne med [▲] eller [▼].

Tryk på **OK** eller [▶] for at fortsætte til næste hierarki.

Tryk på [◀] eller [Tilbage] for at returnere til foregående hierarki.

Bekræfte indstilling

Tryk på **OK**.

Metode til tekstindtastning

Skift indtastningsfunktion

Tryk på [*] for at skifte indtastningsfunktion.

Indtastningsfunktion	Tilgængelig tekst
<A>	Store alfabetiske bogstaver og symboler
<a>	Små alfabetiske bogstaver og symboler
<12>	Tal

Indtastning af tekst, symboler og tal

Indtast med numeriske taster eller [#].

Flyt markøren (indtaste et mellemrum)

Tryk på [◀] eller [▶] for at flytte markøren. For at indtaste et mellemrum skal du trykke på [#] og trykke på **OK**.

Slette tegn

Tryk på [C]. Hvis du trykker på [C] og holder den nede, slettes alle tegn.

	Indtastningsfunktion: <A>	Indtastningsfunktion: <a>	Indtastningsfunktion: <12>
1	(ikke tilgængeligt)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	ÆØÅ	æøå	0
#	(mellemrum) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; ' ^ ` \		(ikke tilgængeligt)




Udskrivning

1. Åbn dokumentet, der skal udskrives, og vælg programmets udskrivningsfunktion.
2. Vælg printerdriveren til maskinen, og vælg [Indstillinger] eller [Egenskaber].
3. Angiv papirstørrelsen.
4. Angiv papirkilden og -typen.
5. Angiv udskrivningsindstillingerne efter behov.
6. Vælg [OK].
7. Vælg [Udskriv] eller [OK].

Nyttige udskrivningsindstillinger

- 2-sidet
- N på 1
- Hæfteudskrivning



Find oplysninger i

➔ "Udskrivning af et dokument" i brugervejledningen




Ilægning af papir

Find oplysninger i

➔ "Ilægning af papir" i brugervejledningen

Ilægning i papirbakken

1 Træk papirbakken ud.






4 Skub papirbakken ind i maskinen.

Hvis du ilægger papir af en anden størrelse eller type end den, der var før, skal du sikre dig at ændre indstillingerne.

5 Tryk på  () , og angiv format og type af papir i henhold til skærmen.

Ilægning i universalbakken



5 Tryk på  () , og angiv format og type af papir i henhold til skærmen.

Hvis der er opstået et problem


Det ser ud til, at maskinen ikke virker

Kontrollér følgende.


- Er maskinen tændt?
- Er maskinen ude af slumretilstand?

Tryk på strømkontakten, hvis både displayet og

☾ ikke lyser.



- Er strømledningen tilsluttet korrekt?



Hvis problemet ikke forsvinder, henvises til brugervejledningen.

Der er opstået et papirstop


Ryd papirstoppet i henhold til anvisningerne på skærmen.



Udskiftning af forbrugsmaterialer

Udskift tonerpatronen eller tromlepatronen i henhold til anvisningerne på skærmen.

Eksempel: C-tonerpatron



Modelnummer til udskiftning af tonerpatron og tromlepatron

Tonerpatron*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Sort)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Gul)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Sort)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Gul)

* Typen af leverede tonere varierer alt efter land og område. For detaljer skal du venligst kontakte forhandleren, som du har købt fra.

Tromlepatron

- Canon Drum Cartridge 053

Tillæg

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Denne manual beskriver kun advarsler og forholdsregler for installation og strømforsyning. Sørg også for at læse "Vigtige sikkerhedsanvisninger", der er beskrevet i brugervejledningen.

⚠ ADVARSEL

Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i personers død eller kvæstelser, hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i kvæstelse af personer, hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener maskinen.

⚠ VIGTIGT

Angiver krav og begrænsninger i forbindelse med betjening. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så du kan betjene maskinen korrekt og undgå funktionsfejl eller skade på ejendele.

Installation

For at bruge denne maskine på en sikker og problemfri måde skal du læse følgende forholdsregler og installere maskinen på det rigtige sted.

⚠ ADVARSEL

Installer ikke på et sted, der kan medføre ildebrand eller elektrisk stød

- Et sted, hvor ventilationshullerne er blokerede (for tæt på vægge, senge, sofaer, tæpper eller lignende genstande)
- Et fugtigt eller støvet sted
- Et sted, der er udsat for direkte sollys, eller udendørs
- Et sted, der udsættes for høje temperaturer
- Et sted, der er udsat for åben ild
- I nærheden af alkohol, fortynder eller andre brandbare stoffer

Andre advarsler

- Brug ikke ikke-godkendte kabler til maskinen. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Placer ikke halskæder eller andre metalgenstande eller beholdere fyldt med væsker på maskinen. Hvis fremmedlegemer kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- Hvis der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, skal du trække strømskiktet ud af stikkontakten og kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler.

⚠ FORSIGTIG

Installer ikke på følgende steder

Maskinen kan falde ned eller vælte, hvilket kan give personskade.

- En ustabil overflade
- Sted, hvor der er vibrationer

Andre forholdsregler

- Når du bærer denne maskine, skal du følge instruktionerne i denne vejledning. Hvis den bæres forkert, kan den falde ned og medføre personskade.
- Når du installerer denne maskine, skal du være omhyggelig med ikke at få hænderne i klemme mellem maskinen og gulvet eller væggene. Det kan medføre personskade.

Novelleringsfodder

Fjern ikke maskinens nivelleringsfodder, når maskinen er blevet installeret. Det kan få maskinen til at falde eller vippe ned, hvilket kan medføre personskade.

Undgå dårligt ventilerede lokaler

Denne maskine genererer en lille smule ozon og andre udledninger under normal brug. Disse udledninger er ikke skadelige for helbredet. De kan imidlertid være mærkbare ved længerevarende brug eller lange produktionskørsler i rum med dårlig udluftning. For at opretholde et bekvemt arbejdsmiljø anbefales det, at det rum, hvor maskinen betjenes, udluftes ordentligt. Undgå også steder, hvor personer ville blive udsat for emissioner fra maskinen.

Strømforsyning

⚠ ADVARSEL

- Brug kun en strømforsyning, som lever op til de angivne krav. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.

- Maskinen skal være tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse med den medfølgende elledning.
- Anvend ikke andre netledninger end den medleverede, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Den medfølgende netledning er beregnet til at blive brugt til denne maskine. Kobl ikke netledningen til andre enheder.
- Undlad at ændre, trække i, bøje hårdt eller udføre andre handlinger, der kan beskadige netledningen. Placer ikke tunge genstande på elledningen. Hvis netledningen ødelægges, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke isætte eller trække strømskiktet ud med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
- Brug ikke forlængerledninger eller multistik med denne maskine. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Undlad at pakke netledningen sammen eller binde den i en knude, da det kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.
- Sæt elledningen helt ind i stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
- Fjern strømskiktet fra stikkontakten under tordenvejr. Ellers risikerer du, at der opstår brand, elektrisk stød eller skader på maskinen.
- Sørg for, maskinens strømforsyning er sikker og har en stabil spænding.
- Hold elledningen borte fra alle varmekilder. Ellers risikerer du, at elledningens belægning smelter, hvilket medfører brand eller elektrisk stød.

Undgå følgende situationer:

Hvis der påføres for meget belastning på elledningens forbindelsesdel, kan det beskadige elledningen eller ledningerne inden i maskinen kan blive afbrudt. Dette kan forårsage brand.

- Hyppig tilslutning og frakobling af elledningen.
- At snuble over elledningen.
- Elledningen er bukket i nærheden af forbindelsesdelen, og stikkontakten eller forbindelsesdelen udsættes for kontinuerlig belastning.
- Anvendelse af for stor kraft på strømskiktet.

⚠ FORSIGTIG

Installer maskinen tæt på stikkontakten, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring strømskiktet, så det hurtigt kan tages ud i nødstilfælde.

Håndtering

⚠ FORSIGTIG

Lasersikkerhed


Dette produkt er bekræftet som et klasse 1-laserprodukt i IEC60825-1:2014 og EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Laserstrålen kan være skadelig for mennesker. Da den stråling, der udsendes inde i produktet, er fuldstændigt indesluttet af et beskyttelseskabinet og eksterne dæksler, kan laserstrålen ikke undslippe maskinen i nogen fase af brugerbetjeningen. Det er vigtigt, at du læser følgende bemærkninger og anvisninger om sikkerhed.

- Åbn aldrig dæksler ud over dem, der er anvist i vejledningerne til denne maskine.
- Hvis laserstrålen skulle slippe ud og ramme øjnene, kan dette beskadige dine øjne.
- Anvendelse af indstillinger, justeringer eller udførelse af andre fremgangsmåder end dem, der er angivet i denne vejledning, kan medføre eksponering for farlig stråling.

Lasersikkerhedsforholdsregler



Sikkerhedsrelaterede symboler

- | Afbryder: "TÆNDT"-position
- Afbryder: "SLUKKET"-position
- ⏻ Afbryder: "STANDBY"-position
- ⏻ Trykknop: "TÆNDT" "SLUKKET"
- ⚡ Beskyttende jordstik
- ⚠ Farlig spænding indeeni. Åbn ikke andre dæksler end dem, der er angivet.
- ⚠ FORSIGTIG: Varm overflade. Undgå berøring.
- ⏻ Klasse II-udstyr
- ⚠ Bevægelige dele: Hold kropsdele væk fra bevægelige dele
- ⚠ FORSIGTIG: Der kan opstå elektrisk stød. Tag alle strømstik ud af stikkontakten.
- ⚠ Der er skarpe kanter: Hold kropsdele væk fra skarpe kanter.

[BEMÆRK]

Nogle af de symboler, der er vist herover, er afhængigt af produktet og muligvis ikke påsat.

Forbrugsstoffer

⚠ ADVARSEL

Brugte tonerpatroner må ikke bortskaffes i åben ild. Opbevar desuden ikke tonerpatroner, tromlepatroner eller papir i nærheden af åben ild. Dette kan antænde toneren eller papiret og medføre forbrændinger eller brand.

Bemærkning

Produktets navn

Sikkerhedsbestemmelserne kræver, at produktets navn bliver registreret.

I visse områder, hvor produktet sælges, kan følgende navn(e) i parentes () registreres i stedet for.
LBP852Cx (F173600)

EMC-kravene i EU-direktivet

Dette udstyr overholder de vigtigste EMC-krav i EU-direktivet. Vi erklærer, at dette produkt overholder EMC-kravene i EU-direktivet ved 230 V nominel netindgang, 50 Hz, selvom produktets normerede indgangseffekt er 220 til 240 V, 50/60 Hz. Anvendelse af et skærmet kabel er påkrævet for at overholde de tekniske EMC-krav i EU-direktivet.

EU's WEEE- og batteridirektiver

Du kan se oplysninger om WEEE- og batteridirektiverne i den seneste brugervejledning (HTML-manual) på Canons websted (<https://oip.manual.canon>).

Ansvarsfraskrivelse

- Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
- CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE.

Varemærker

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre produkt- og brandnavne er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

Tredjepartssoftware

Dette Canon-produkt ("PRODUKTET") indeholder softwaremoduler fra tredjepart. Enhver brug og distribution af disse softwaremoduler, inklusiv alle former for opdateringer af sådanne softwaremoduler (samlet kaldet "SOFTWAREN") er underlagt licensbestemmelserne (1) til (9) nedenfor.

- (1) Du er indforstået med og accepterer at overholde gældende eksportlovgivning, restriktioner eller bestemmelser fra de involverede lande, i tilfælde af at dette PRODUKT inklusiv SOFTWAREN sendes, overføres eller eksporteres til andre lande.
- (2) SOFTWARENS rettighedshavere bevarer i enhver henseende benævnelsen, ejendomsretten samt de immaterielle rettigheder til SOFTWAREN. Medmindre, som udtrykkeligt angivet heri, ingen licens eller rettighed hermed udtrykkeligt eller underforstået meddeles eller tildeles af SOFTWARENS rettighedshavere til dig for immaterielle rettigheder af SOFTWARENS rettighedshavere.
- (3) Du må udelukkende bruge SOFTWAREN til brug med PRODUKTET.
- (4) Du må ikke at overdrage, tildele underlicens, markedsføre, distribuere eller overføre SOFTWAREN til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra SOFTWARENS rettighedshavere.
- (5) Uanset ovenstående må du udelukkende overdrage SOFTWAREN, hvis du (a) overdrager alle dine rettigheder til PRODUKTET og alle rettigheder og pligter iht. disse bestemmelser til erhververen og (b) erhververen accepterer alle disse bestemmelser.
- (6) Du må ikke foretage dekompile, reverse engineering eller disassembling af SOFTWAREN eller på anden vis reducere softwarekoden til læselig form.
- (7) Du må ikke at ændre, tilpasse, oversætte, udleje, lease eller udlåne SOFTWAREN eller skabe afledte produkter baseret på SOFTWAREN.
- (8) Du må ikke at fjerne eller tage kopier af PRODUKTETS SOFTWARE.
- (9) Du har ikke licens til den læselige del (kildekoden) af SOFTWAREN.

Uanset (1) til og med (9) herover omfatter PRODUKTET softwaremoduler fra tredjepart, der medfølger de andre licensbetingelser, og disse softwaremoduler er underlagt de øvrige licensbetingelser.


Se i de øvrige licensbetingelser for softwaremoduler fra tredjepart, der er beskrevet i appendikset til den vejledning, der hører til PRODUKTET. Denne vejledning er tilgængelig på <https://oip.manual.canon>.

Ved at bruge PRODUKTET anses du for at have accepteret alle gældende licensbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse licensbetingelser, skal du kontakte din servicerepræsentant.


V_180829

Start de handeling vanaf het bedieningspaneel

Apparaat



Bedieningspaneel



Navigeren in het menu

Items selecteren of de cursor verplaatsen door de menu-items

Selecteer een item met [▲] of [▼].
Druk op **OK** of [▶] om naar de volgende hiërarchie te gaan.
Druk op [◀] of [◀] om terug te keren naar de vorige hiërarchie.

Instellingen bevestigen

Druk op **OK**.

Invoermethode voor tekst

Invoermodus wijzigen

Om de invoermodus te wijzigen, drukt u op *****.

Invoermodus	Beschikbare tekst
<A>	Hoofdletters en symbolen
<a>	Kleine letters en symbolen
<12>	Cijfers

Tekst, symbolen en cijfers invoeren

Voer gegevens in met de numerieke toetsen of **#**.

De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)

Druk op [◀] of [▶] om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op **#** en dan op **OK**.

Tekens verwijderen

Druk op **C**. Als u **C** ingedrukt houdt, worden alle tekens verwijderd.

	Invoermodus: <A>	Invoermodus: <a>	Invoermodus: <12>
1	(Niet beschikbaar)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Niet beschikbaar)		0
#	(spatie) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Niet beschikbaar)




Afdrukken

1. Open het af te drukken document, en selecteer de afdrukfunctie van de toepassing.
2. Selecteer het printerstuurprogramma voor het apparaat en selecteer [Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
3. Geef het papierformaat op.
4. Geef de papierbron en het papiersoort op.
5. Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
6. Selecteer [OK].
7. Selecteer [Afdrukken] of [OK].

Handige afdrukinstellingen

- 2-zijdig
- N op 1
- Boekjes afdrukken



Voor meer informatie

➡ "Een document afdrukken" in de Gebruikershandleiding




Papier laden

Voor meer informatie

➔ "Papier laden" in de Gebruikershandleiding

Papier in de lade plaatsen

1 Trek de papierlade eruit.






4 Schuif de papierlade in de machine.

Als u overstapt naar een andere papiersoort of een ander papierformaat, vergeet dan niet de instellingen aan te passen.

5 Druk op en geef het papierformaat en de papiersoort op volgens de gegevens op het scherm.

Papier in de multifunctionele invoer plaatsen



5 Druk op en geef het papierformaat en de papiersoort op volgens de gegevens op het scherm.


Als er een probleem is opgetreden

Het apparaat schijnt niet te werken


Controleer het volgende.

- Is het apparaat ingeschakeld?
- Staat het niet in de sluimermodus?

Als zowel het display als  niet branden, druk dan op de Aan / Uit knop.



- Is het netsnoer goed aangesloten?



Als het probleem blijft bestaan, raadpleegt u de Gebruikershandleiding.

Er zijn papierstoringen opgetreden

Verhelp de papierstoringen volgens de scherminstructies.




NI

Verbruiksartikelen vervangen

Vervang de tonercartridge of drumcartridge volgens de instructies op het scherm.

Voorbeeld: Toner cartridge C



Modelnummer van vervangende tonercartridge/drumcartridge

Toner cartridge*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (zwart)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (cyaan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (geel)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (zwart)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (cyaan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (geel)

* Het type geleverde toners varieert afhankelijk van de landen en regio's. Voor meer informatie neemt u contact op met de dealer bij wie u het product heeft gekocht.

Drumcartridge

- Canon Drum Cartridge 053

Bijlage

Belangrijke veiligheidsinstructies

In deze handleiding worden alleen waarschuwingen en aandachtspunten ten behoeve van de installatie en stroomtoevoer beschreven. Lees ook de "Belangrijke veiligheidsinstructies" in de Gebruikershandleiding.

⚠️ WAARSCHUWING

Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor handelingen die de dood of persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.

⚠️ VOORZICHTIG

Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn bij handelingen die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.

⚠️ BELANGRIJK

Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door voor een juiste bediening van het apparaat en om schade aan het apparaat of eigendom te voorkomen.

Installatie

U kunt dit apparaat alleen veilig en prettig gebruiken als u de volgende voorschriften aandachtig leest en het apparaat op een geschikte locatie installeert.

⚠️ WAARSCHUWING

Plaats het apparaat niet op een locatie die brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben

- Een plek waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd (te dicht bij muren of op een bed, bank, hoogpolig tapijt of soortgelijke plaatsen)
- Een vochtige of stoffige locatie
- Een locatie die wordt blootgesteld aan direct zonlicht of buiten
- Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen
- Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
- In de buurt van alcohol, spiritus of andere brandbare stoffen

Overige waarschuwingen

- Sluit alleen goedgekeurde kabels op dit apparaat aan. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
- Plaats geen kettingen of andere metalen voorwerpen of met vloeistof gevulde houders op het apparaat. Als vreemde voorwerpen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
- Als vreemde voorwerpen in het apparaat vallen, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw Canon-dealer.

⚠️ VOORZICHTIG

Plaats het apparaat niet op de volgende locaties

Het apparaat kan dan vallen, met beschadiging en/of lichamelijk letsel als gevolg.

- Een wankel oppervlak
- Een plek die wordt blootgesteld aan trillingen

Andere belangrijke aandachtspunten

- Volg de instructies in deze handleiding wanneer u het apparaat gaat dragen. Als u het apparaat niet op de juiste manier draagt, kan het vallen en beschadiging of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Let er bij het installeren van het apparaat op dat uw handen niet bekneld raken tussen het apparaat en de vloer of een muur. Dit kan namelijk lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Stelvoeten

De stelvoeten van de machine niet verwijderen na de installatie van de machine. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de machine valt of kantelt, met persoonlijk letsel tot gevolg.

Geen ruimte met een slechte ventilatie gebruiken

Dit apparaat genereert bij normaal gebruik een zeer kleine hoeveelheid ozon en andere emissies. Deze emissies zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Bij langdurig gebruik of tijdens lange productieruns in slecht geventileerde ruimtes kan de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt, afdoende te ventileren. Vermijd ook plaatsen waar mensen bloot zouden staan aan de uitstoot van het apparaat.

Elektrische aansluiting

⚠️ WAARSCHUWING

- Gebruik alleen een voeding die voldoet aan de aangegeven spanningsvereisten. Als u dat niet doet, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- De machine moet met het meegeleverde netsnoer worden aangesloten op een stopcontact met aardings.
- Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd, om brand of een elektrische schok te voorkomen.
- Het bijgeleverde netsnoer is bestemd voor dit apparaat. Sluit het netsnoer niet aan op andere apparaten.
- Het is niet toegestaan het netsnoer aan te passen, aan het snoer zelf te trekken, het snoer met kracht te verbuigen of andere handelingen uit te voeren waardoor het netsnoer beschadigd kan raken. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd raakt, loopt u het risico van een elektrische schok.
- Zorg dat u droge handen hebt wanneer u het netsnoer aansluit of loskoppelt. Als uw handen vochtig zijn, loopt u het risico van een elektrische schok.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
- Rol het netsnoer tijdens het gebruik niet op en zorg ervoor dat er geen knopen in komen. Dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand, een elektrische schok of beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
- Zorg dat de elektrische aansluiting van het apparaat veilig is en een constante spanning heeft.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen. Als u dat niet doet, kan de isolerende laag van het snoer gaan smelten, met mogelijk brand of een elektrische schok tot gevolg.

Voorkom de volgende situaties:

Als er veel druk wordt uitgeoefend op het aansluitgedeelte van het netsnoer, kan dit beschadiging van het snoer tot gevolg hebben of kan de bedrading binnen in het apparaat losraken. Dit kan weer brand veroorzaken.

- Het herhaaldelijk aansluiten en loshalen van het netsnoer.
- Het blijven haken achter het netsnoer.
- Het netsnoer verbuigt bij het aansluitgedeelte, en er wordt voortdurende druk uitgeoefend op het stopcontact of het aansluitingsgedeelte.
- Het uitoefenen van overmatige druk op de stekker.

⚠️ VOORZICHTIG

Installeer dit apparaat in de buurt van het stopcontact en laat voldoende ruimte rond de stekker vrij, zodat u deze in geval van nood gemakkelijk uit het stopcontact kunt verwijderen.

Gebruik

⚠️ VOORZICHTIG

Laserveiligheid

Dit product is geclassificeerd als Klasse 1 Laser volgens de normen IEC60825-1:2014 en EN60825-1:2014.


CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASSE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

De laserstraal kan schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. De straling die vrijkomt binnen het product, wordt volledig afgeschermd door de beschermende behuizing en externe kappen. De laserstraal kan het apparaat tijdens geen enkele bewerking verlaten. Lees de volgende opmerkingen en instructies met betrekking tot de veiligheid.

- Open alleen de kleppen die expliciet in de handleidingen voor dit apparaat worden genoemd.
- Als de laserstraal onverhoopt toch vrijkomt en u in de straal kijkt, kan dit oogbeschadiging tot gevolg hebben.
- Het gebruik van bedieningen, aanpassingen, of het uitvoeren van procedures anders dan omschreven in deze handleiding, kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

Veilig omgaan met de laser



Veiligheidssymbolen

- ⓘ Hoofdschakelaar: "AAN"-positie
- ⓘ Hoofdschakelaar: "UIT"-positie
- ⓘ Hoofdschakelaar: "STAND-BY"-positie
- ⓘ Kantelschakelaar: "AAN" (aan) / "UIT" (uit)
- ⚡ Beschermende aansluiting voor aarde
- ⚠️ Gevaarlijke spanning. Kappen alleen openen als dit in de instructies wordt vermeld.
- ⚠️ VOORZICHTIG: Heet oppervlak. Niet aanraken.
- ⚠️ Klasse II-apparaatuur
- ⚠️ Bewegende onderdelen: Houd lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen.
- ⚠️ VOORZICHTIG: kans op een elektrische schok. Haal alle stekkers uit het stopcontact.
- ⚠️ Scherpe randen. Houd delen van het lichaam weg bij scherpe randen.

[OPMERKING]

Bepaalde symbolen die hierboven worden weergegeven, ontbreken mogelijk, afhankelijk van het product.

Verbruiksmaterialen

⚠️ WAARSCHUWING

Gooi lege tonercartridges niet in open vuur. Bewaar tonercartridges, drumcartridges of papier niet op een plek die is blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner of het papier ontbranden, met brandwonden of brand als gevolg.

Kennisgeving

Productnaam

Veiligheidsvoorschriften vereisen dat de naam van het product wordt geregistreerd. In bepaalde regio's waar het product wordt verkocht, worden in plaats daarvan mogelijk de volgende namen tussen haakjes () geregistreerd. LBP852Cx (F173600)

EMC-voorwaarden van EU-richtlijn

Dit apparaat voldoet aan de essentiële EMC-voorwaarden van de EU-richtlijn. Wij verklaren dat dit product voldoet aan de EMC-voorwaarden van de EU-richtlijn bij een nominale netspanning van 230 V, 50 Hz hoewel de nominale spanning van dit product 220-240 V, 50/60 Hz is. Het gebruik van geïsoleerde kabels is vereist om te voldoen aan de EMC-voorwaarden van de EU-richtlijn.

EU WEEE- en batterijrichtlijnen

Informatie over de WEEE- en batterijrichtlijnen is te vinden in de meest recente Gebruikershandleiding (HTML-handleiding) op de Canon-website (<https://oip.manual.canon>).

Disclaimer

- De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- CANON INC. BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, BEHALVE ZOALS HIERIN GEBODEN, INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKINGEN DAARVAN, GARANTIES OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF SECUNDAIRE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIEZEN OF UITGAVEN ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.

Handelsmerken

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone en Internet Explorer zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van de respectieve eigenaars.

Software van derden

Dit Canon-product (het 'PRODUCT') bevat softwaremodules van derden. Het gebruik en de distributie van deze softwaremodules, waaronder alle updates van dergelijke softwaremodules (samen de 'SOFTWARE') zijn onderhevig aan onderstaande licentieverwaarden (1) tot en met (9).

- (1) U gaat ermee akkoord dat u alle van toepassing zijnde exportcontrolewetten, beperkingen of reguleringen van betrokken landen naleeft in het geval dat dit PRODUCT inclusief de SOFTWARE naar een land wordt verzonden of geëxporteerd.
- (2) Rechthebbenden van de SOFTWARE behouden in alle opzichten het recht op de titel, het eigenaarschap en het intellectueel eigendom met betrekking tot de SOFTWARE. Behalve wanneer uitdrukkelijk hierin opgenomen, worden hierbij geen licenties of rechten, expliciet of impliciet, aan u overgedragen of toegekend door rechthebbenden van de SOFTWARE voor geen enkel intellectueel eigendom van rechthebbenden van de SOFTWARE.
- (3) U mag de SOFTWARE uitsluitend gebruiken met het PRODUCT.
- (4) U mag de SOFTWARE niet toekennen, sublicentiëren, verkopen, distribueren of overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden van de SOFTWARE.
- (5) Niettegenstaande het bovenstaande mag u de SOFTWARE alleen overdragen wanneer (a) u al uw rechten op het PRODUCT en alle rechten en verplichtingen onder de licentieverwaarden aan de begunstigde overdraagt en (b) wanneer dergelijke begunstigde akkoord gaat door al deze voorwaarden te zijn gebonden.
- (6) U mag niet decompileren, reverse engineeren, demonteren of anderszins de code van de SOFTWARE tot een leesbare vorm reduceren.


- (7) U mag de SOFTWARE of afgeleide werken ervan die zijn gebaseerd op de SOFTWARE niet wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren of uitleenen.
- (8) U bent niet gerechtigd om de SOFTWARE van het PRODUCT te verwijderen of losse kopieën ervan maken.
- (9) Het leesbare gedeelte (de broncode) van de SOFTWARE is niet aan u gelicentieerd.

Niettegenstaande punt (1) tot en met (9) hierboven omvat het PRODUCT softwaremodules van derden met de andere licentieverwaarden, en zijn deze softwaremodules onderhevig aan de andere licentieverwaarden. Raadpleeg de andere licentieverwaarden van de softwaremodules van derden zoals beschreven in de bijlage van de handleiding voor het corresponderende PRODUCT. Deze handleiding is beschikbaar op <https://oip.manual.canon>.

Door het PRODUCT te gebruiken, verklaart u zich akkoord met alle toepasselijke licentieverwaarden. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u niet instemt met deze licentieverwaarden.

V_180829

Start fra betjeningspanelet



Navigere i menyen

Velge elementer eller flytte markøren blant menyelementene

Velg et element med [▲] eller [▼].
Trykk på **OK** eller [▶] når du vil gå videre til neste hierarki.
Trykk på [◀] eller [◀] hvis du vil gå tilbake til forrige hierarki.

Bekreft innstillinger

Trykk på **OK**.

Innskrivingsmetode for tekst

Endre innskrivingsmodus

Trykk på ***** når du vil endre innskrivingsmodus.

Innskrivingsmodus	Tilgjengelig tekst
<A>	Store bokstaver og symboler
<a>	Små bokstaver og symboler
<12>	Tall

Skrive inn tekst, symboler og tall

Start med talltastene eller **#**.

Flytt markøren (lage et mellomrom)

Trykk på [◀] eller [▶] når du vil flytte markøren. Hvis du vil lage et mellomrom, trykker du på **#** og **OK**.

Slette tegn

Trykk på **C**. Hvis du trykker på **C** og holder, vil alle tegnene bli slettet.

	Innskrivingsmodus: <A>	Innskrivingsmodus: <a>	Innskrivingsmodus: <12>
1	(Ikke tilgjengelig)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	ÆØÅ	æøå	0
#	(mellomrom) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Ikke tilgjengelig)




Utskrift

1. Åpne dokumentet som skal skrives ut og velg utskriftsfunksjonen i programmet.
2. Velg skriverdriver for maskinen og velg [Innstillinger] eller [Egenskaper].
3. Angi papirformat.
4. Angi papirkilde og papirtype.
5. Angi utskriftinnstillinger etter behov.
6. Velg [OK].
7. Velg [Skriv ut] eller [OK].

Nyttige utskriftsinnstillinger

- 2-sidig
- N på 1
- Utskrift av hefter



For mer informasjon,

➔ "Skrive ut et dokument" i bruksanvisningen



Legge i papir

For mer informasjon,

➔ "Legge i papir" i bruksanvisningen


Legge i papirskuffen

1 Trekk ut papirskuffen.



3

Opp hit



4 Skyv papirskuffen inn i maskinen.


Hvis du legger i papir med et annet format eller en annen type fra det som lå der før, må du endre innstillingene.

5


Trykk på  og angi papirformat og -type, i henhold til skjermbildet.

Legge i flerfunksjonsskuffen


1




2



3



4



5

Trykk på  og angi papirformat og -type, i henhold til skjermbildet.


Hvis det har oppstått en feil

Maskinen fungerer ikke


Sjekk følgende.

- Er strømmen slått på?
- Er maskinen i hvilemodus?

Hvis både displayet og  ikke lyser, må du trykke på strømknappen.



- Er strømledningen skikkelig koblet til?



Se bruksanvisningen hvis problemet vedvarer.

Det har oppstått papirblokkering

Fjern papirblokkeringen i henhold til anvisningene på skjermen.



No

Skifte forbrukermateriell

Skift tonerkassetten eller trommelkassetten i henhold til anvisningene på skjermen.

Eksempel: C-tonerkassett



Modellnummer for skifte av tonerkassett og trommelkassett

Tonerkassett*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Svart)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Gul)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Svart)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Gul)

* Typen toner som leveres, varierer etter hvilket land og område den leveres til. Kontakt forhandleren du har kjøpt hos hvis du trenger mer detaljert informasjon.

Trommelkassett

- Canon Drum Cartridge 053

Tillegg

Viktige

sikkerhetsinstruksjoner

Denne håndboken inneholder kun advarsler og forsikthetsregler for installasjonen og strømforsyningen. Les også "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" i bruksanvisningen.

⚠ ADVARSEL

Indikerer en advarsel i forbindelse med operasjoner som kan føre til dødsfall eller personskafe hvis de ikke utføres riktig. Ta alltid hensyn til disse advarslene for å bruke maskinen på en trygg måte.

⚠ FORSIKTIG

Indikerer at du må være forsiktig i forbindelse med operasjoner som kan føre til personskafe hvis de ikke utføres riktig. Ta alltid hensyn til disse sikkerhetsangivelsene for å bruke maskinen på en trygg måte.

⚠ VIKTIG

Indikerer krav til og begrensninger for bruk. Les disse delene nøye for å bruke maskinen riktig og unngå å skade maskinen eller annet.

Installasjon

For trygg og komfortabel bruk av denne maskinen, må du nøye lese gjennom følgende forholdsregler og installere maskinen på et passende sted.

⚠ ADVARSEL

Ikke installer på et sted som kan starte en brann eller føre til et elektrisk støt

- Et sted hvor ventilasjonsåpningene er blokkert (for nært vegger, senger, sofaer, tepper eller lignende gjenstander)
- Et fuktig eller støvete sted
- Et sted utsatt for direkte sollys eller utendørs
- Et sted som er utsatt for høye temperaturer
- Et sted som er utsatt for åpen ild
- Nær alkohol, malingstynner eller andre brennbare stoffer

Andre advarsler

- Du må ikke koble kabler som ikke er godkjent, til maskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Du må ikke plassere halssmykker og andre metallobjekter eller beholdere fylt med væske på maskinen. Hvis fremmedlegemer kommer i kontakt med elektriske deler inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Dersom noen fremmedlegemer faller inn i denne maskinen, kobler du strømpluggen fra stikkontakten og kontakter den lokale Canon-forhandleren.

⚠ FORSIKTIG

Ikke installer på følgende steder

- Maskinen kan falle ned, som kan føre til personskafe.
- Et ustabilt sted
- Et sted som er utsatt for vibrasjoner

Andre advarsler

- Følg anvisningene i denne håndboken når du bærer maskinen. Dersom den bæres feil, kan den falle ned og forårsake personskafe.
- Når du installerer denne maskinen, må du være forsiktig så du ikke setter hendene i klem mellom maskinen og gulvet eller veggene. Dette kan føre til personskafe.

Justerbare føtter

Maskinens justerbare føtter må ikke fjernes etter at maskinen er installert, da dette kan føre til at maskinen faller eller veltet og forårsake personskafe.

Unngå steder med dårlig ventilasjon

Denne maskinen danner en liten mengde ozon og andre utslipp under normal bruk. Disse utslippene er ikke skadelige for helsen. De kan derimot merkes ved bruk over lengre tid eller ved store produksjoner i rom med dårlig ventilasjon. For å opprettholde et komfortabelt arbeidsmiljø anbefales det at rommet som maskinen skal brukes i er riktig ventilert. Unngå også plasseringer der personer kan bli utsatt for utslipp fra maskinen.

Strømforsyning

⚠ ADVARSEL

- Bruk bare en strømforsyning som oppfyller de spesifiserte spenningskravene. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brann eller elektrisk støt.
- Maskinen må kobles til en kontakt med jordingsforbindelse ved hjelp av strømledningen som følger med.

- Ikke bruk andre strømledninger enn den som følger med maskinen, da det kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Den medfølgende strømledningen er tiltenkt for bruk med denne maskinen. Du må ikke koble strømledningen til andre enheter.
- Ikke endre, dra i, kraftig bøye eller utføre noen annen handling som kan skade strømledningen. Du må ikke sette tunge objekter på strømledningen. Skade på strømledningen kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke sett inn eller trekk ut strømspølet med våte hender, da det kan føre til et elektrisk støt.
- Ikke bruk skjøteledninger eller strømfordelere med flere kontakter sammen med maskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke brett eller bind strømledningen i en knute, da det kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Sett strømspølet helt inn i strømuttaket. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brann eller elektrisk støt.
- Koble strømspølet helt fra stikkontakten under tordenvær. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brann, elektrisk støt eller skade på maskinen.
- Sørg for at strømforsyningen til maskinen er trygg og har en stabil spenning.
- Hold strømledningen unna en varmekilde. Unnlattelse av dette kan få innkapslingen på strømledningen til å smelte, og det kan resultere i brann eller elektrisk støt.

Unngå følgende situasjoner:

Hvis tilkoblingsdelen på strømledningen utsettes for stor belastning, kan ledningen eller ledninger inne i maskinen kobles fra. Det kan føre til brann.

- Koble til og trekke ut strømledningen ofte.
- Snuble over strømledningen.
- Strømledningen bøyes nær tilkoblingsdelen og strømuttaket på tilkoblingsdelen utsettes for vedvarende belastning.
- Bruke overdreven makt på støpslet.

⚠ FORSIKTIG

Installer denne maskinen i nærheten av stikkontakten, og la det være nok plass rundt stikkontakten til at den enkelt kan kobles fra i et nødsfall.

Håndtering

⚠ FORSIKTIG

Lasersikkerhet

Dette produktet er bekreftet som et klasse 1-laserprodukt i IEC60825-1:2014 og EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1

Laserstrålen kan være skadelig for mennesker. Da stråling som stråles inni produktet skjer innenfor et beskyttet kabinet og eksterne desker, kan ikke laserstrålen komme ut fra maskinen mens brukeren benytter den. Les følgende merknader og instruksjoner for sikkerhet.

- Du må aldri åpne andre deklæringer enn de som er angitt i håndbøkene for denne maskinen.
- Hvis laserstrålen skulle slippe ut og treffe øynene dine, kan øynene skades.
- Bruk av kontrollor, justeringer eller gjennomføring av andre prosedyrer enn de som er angitt i denne håndboken, kan føre til at du utsettes for skadelig stråling.

Advarsel om lasersikkerhet



Sikkerhetsrelaterte symboler

- ⏻ Strømbryter: "PÅ"-posisjon
- ⏻ Strømbryter: "AV"-posisjon
- ⏻ Strømbryter: "STANDBY"-posisjon
- ⏻ Trykknapp: "PÅ", "AV"
- ⏻ Beskyttende jordingspunkt
- ⚠ Farlig spenning på innsiden. Du må ikke åpne andre deklæringer enn de du har blitt instruert.
- ⚠ FORSIKTIG: Varm overflate. Må ikke berøres.
- ⏻ Klasse II-utstyr
- ⚠ Bevegelige deler: Hold kroppsdeler unna bevegelige deler
- ⚠ FORSIKTIG: Det kan oppstå elektrisk støt. Trekk ut alle strømspøslene fra stikkontakten.
- ⚠ Det finnes skarpe kanter. Hold kroppsdeler unna skarpe kanter.

[MERK]

Noen symboler vist over er kanskje ikke festet, avhengig av produktet.

Forbruksmaterieell

⚠ ADVARSEL

Du må ikke kaste brukte tonerkassetter i åpen ild. Du må heller ikke oppbevare tonerkassetter, trommelkassetter eller papir i nærheten av åpen ild. Dette kan føre til antenning av toneren eller papiret, og kan føre til brannskader eller brann.

Merknad

Produktnavn

Sikkerhetsforskriftene krever at produktnavnet registreres.

I enkelte regioner der dette produktet selges, kan følgende navn i parentes () være registrert i stedet.

LBP852Cx (F173600)

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i EU-direktivet

Dette utstyret er i overensstemmelse med vesentlige krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i EU-direktivet. Vi erklærer at dette produktet er i samsvar med EMC-kravene i EU-direktivet ved nominell spenning på 230 V, 50 Hz selv om angitt spenning på produktet er 220 til 240 V, 50/60 Hz. Bruk av skjermet kabel kreves for å etterkomme de tekniske EMC-kravene i EU-direktivet.

WEEE- og batteridirektiver, EU

Du kan se informasjon om WEEE- og batteridirektiver i siste utgave av bruksanvisningen (HTML-format) på Canon-websiden (<https://oip.manual.canon>).

Ansvarsfraskrivelse

- Det tas forbehold om at informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
- CANON INC. GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG I DENNE HÅNDBOKEN, VERKEN EKSPISITTELLT ELLER IMPLISITTE, UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELEG ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER MOT KRENKELSE. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE HÅNDBOKEN.

Varemerker

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X og Safari er varemerker for Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone og Internet Explorer er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Alle andre produkter og merkenavn er registrerte varemerker, varemerker eller servicemerker for sine respektive eiere.

Tredjeparts programvare

Dette Canon-produktet ("PRODUKTET") inkluderer tredjeparts programvaremoduler. Bruk og distribusjon av disse programvaremodulene, inkludert oppdateringer av slike programvaremoduler (samlet kalt for "PROGRAMVAREN"), er underlagt lisensvilkår (1) til (9) nedenfor.

- (1) Du godtar at du vil overholde alle aktuelle lover om eksportkontroll, restriksjoner eller forskrifter for landene som er involvert i forsendelse, overføring og eksport til et annet land av PRODUKTET, inkludert PROGRAMVAREN.
- (2) Rettighetsholdere av PROGRAMVAREN beholder i alle henseende rettighetene til tittel, eierskap og åndsverk i og for PROGRAMVAREN. Unntatt det som er uttrykkelig angitt her, blir ingen lisens eller rettighet, eksplisitt eller implisitt, overdratt eller gitt fra rettighetsholdere av PROGRAMVAREN til deg for noe som helst åndsverk for rettighetsholdere av PROGRAMVAREN.
- (3) Du kan utelukkende bruke PROGRAMVAREN sammen med PRODUKTET.
- (4) Du kan ikke overdra, underlisensiere, markedsføre, distribuere eller overføre PROGRAMVAREN til noen som helst tredjepart uten skriftlig samtykke fra rettighetsholdere av PROGRAMVAREN.
- (5) Til tross for det foregående kan du bare overdra PROGRAMVAREN når (a) du overdrar alle rettighetene dine til PRODUKTET og alle rettighetene og forpliktelsene under lisensvilkårene til overdrageren, og (b) vedkommende overdrager godtar å forplikte seg til å overholde alle disse vilkårene.
- (6) Du kan ikke dekompile, rekonstruere, demontere eller på andre måter bryte opp koden for PROGRAMVAREN til et format som er lesbart av mennesker.
- (7) Du kan ikke endre, tilpasse, oversette, leie, lease eller låne ut PROGRAMVAREN eller drive med avledet arbeid basert på PROGRAMVAREN.
- (8) Du har ikke rett til å fjerne eller lage separate kopier av PROGRAMVAREN fra PRODUKTET.
- (9) Delen av PROGRAMVAREN som kan leses av mennesker (kildekoden) er ikke lisensiert til deg.


Uansett (1) til (9) ovenfor, inkluderer PRODUKTET tredjeparts programvaremoduler med andre lisensbetingelser, og disse programvaremodulene er underlagt de andre lisensbetingelsene. Se andre lisensbetingelser for tredjeparts programvaremoduler som er beskrevet i tillegget til håndboken som følger med PRODUKTET. Denne håndboken er tilgjengelig på <https://oip.manual.canon>.

Ved å bruke PRODUKTET regnes det som at du godtar alle gjeldende lisensbetingelser. Hvis du ikke godtar disse lisensbetingelsene, ta kontakt med servicerepresentanten.


V_180829

Starta funktionen på kontrollpanelen

Enheten



Kontrollpanel



Navigera i menyn

Välja alternativ eller flytta markören mellan menyalternativen

Välj ett alternativ med [▲] eller [▼].

Tryck på **OK** eller [▶] när du vill fortsätta till nästa hierarki.

Tryck på [◀] eller [◀] när du vill återgå till föregående hierarki.

Bekräfta inställning

Tryck på **OK**.

Inmatningsmetod för text

Ändra inmatningsläge

Tryck på ***** när du vill ändra inmatningsläge.

Inmatningsläge	Tillgänglig text
<A>	Versala bokstäver och symboler
<a>	Gemena bokstäver och symboler
<12>	Siffror

Ange text, symboler och siffror

Ange med sifferknapparna eller **#**.

Flytta markören (infoga blanksteg)

Tryck på [◀] eller [▶] för att flytta markören. Tryck på **#** och på **OK** när du vill infoga ett blanksteg.

Ta bort tecken

Tryck på **C**. Håll **C** nedtryckt om du vill ta bort alla tecken.

	Inmatningsläge: <A>	Inmatningsläge: <a>	Inmatningsläge: <12>
1	(Ej tillgänglig)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	ÄÖ	äö	0
#	(blanksteg) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; ' ^ ` \		(Ej tillgänglig)




Skriva ut

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut och välj utskriftsfunktionen i programmet.
2. Välj enhetens skrivardrivrutin och sedan [Inställningar] eller [Egenskaper].
3. Ange pappersformat.
4. Ange papperskälla och paperstyp.
5. Ange de utskriftsinställningar som behövs.
6. Välj [OK].
7. Välj [Skriv ut] eller [OK].

Praktiska utskriftsinställningar

- Dubbelsidig
- N på 1
- Utskrift av broschyrer



Mer information finns i

☞ "Skriva ut ett dokument" i användarhandboken




Fylla på papper

Mer information finns i

➔ "Fylla på papper" i användarhandboken

Fylla på papper i papperslådan

1 Dra ut papperslådan.






4 Sätt i papperslådan i enheten.

Ändra inställningarna om du byter pappersformat eller papperstyp när du fyller på papper.

5 Tryck på och ange pappersformat och papperstyp på skärmen.

Fylla på papper i universalfacket



5 Tryck på och ange pappersformat och papperstyp på skärmen.


Om det uppstår problem

Enheten verkar inte fungera


Kontrollera följande.

- Är strömmen på?
- Är enheten i viloläge?

Tryck på strömbrytaren om varken skärmen eller  lyser.




- Är nätkabeln rätt ansluten?



Se information i användarhandboken om problemet kvarstår.

Papper har fastnat


Ta bort papperet enligt anvisningarna på skärmen.



Byta förbrukningsartiklar

Byt tonerpatron eller trumkassett enligt anvisningarna på skärmen.

Exempel: C-tonerpatron



Modellnummer för ny tonerpatron och trumkassett

Tonerpatron*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (svart)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (gul)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (svart)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (gul)

* Tonertypen som medföljer är inte densamma i alla länder och områden. Kontakta återförsäljaren för mer information.

Trumkassett

- Canon Drum Cartridge 053

Bilaga

Viktiga säkerhetsanvisningar

Den här handboken innehåller endast varningar och föreskrifter för installation och strömförsörjning. Läs även "Viktiga säkerhetsanvisningar" i användarhandboken.

⚠ VARNING

Anger åtgärder som kan leda till dödsfall eller personskador om instruktionerna inte följs. Följ alltid sådana varningsmeddelanden så att du använder enheten på ett säkert sätt.

⚠ OBSERVER

Anger åtgärder som kan leda till personskador om instruktionerna inte följs. Följ alltid sådana försiktighetsmeddelanden så att du använder enheten på ett säkert sätt.

⚠ VIKTIGT!

Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder enheten på rätt sätt och undviker skador på enheten eller annan egendom.

Installation

För att du ska kunna använda enheten säkert och bekvämt bör du läsa igenom följande föreskrifter och installera enheten på lämplig plats.

⚠ VARNING

Installera inte på platser som kan leda till eldsvåda eller elstötar

- En plats där ventilationsöppningarna täppts till (för nära väggar, sängar, soffor, mattor eller liknande föremål)
- Fuktiga eller dammiga platser
- Platser som utsätts för direkt solljus eller utomhus
- Platser som utsätts för höga temperaturer
- Platser som utsätts för öppen eld
- I närheten av alkohol, lösningsmedel eller lättantändliga ämnen

Andra varningar

- Anslut inte ej godkända kablar till enheten. Detta kan leda till eldsvåda eller elstötar.
- Placera inte halsband eller andra metallobjekt eller innehållare fyllda med vätska på enheten. Främmande ämnen som kommer i kontakt med strömförande delar i enheten kan ge upphov till eldsvåda eller elstötar.
- Om främmande föremål faller in i enheten drar du ut kontakten ur eluttaget och kontaktar närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.

⚠ OBSERVER

Placera inte enheten på följande platser

Enheten kan falla vilket kan leda till skador.

- Ostadigt underlag
- En plats som utsätts för vibrationer

Övriga försiktighetsåtgärder

- Följ anvisningarna i handboken när du ska bära enheten. Om du bär på fel sätt kan du tappa den och orsaka skador.
- Var försiktig när du installerar enheten så att du inte fastnar med händerna mellan enheten och golvet eller väggen.

Justerbara fötter

Ta inte bort de justerbara fötterna efter att enheten har installerats, eftersom det då finns risk för att enheten välter och eventuellt orsakar personskada.

Undvik platser med dålig ventilation

Enheten genererar en liten mängd ozon och andra utsläpp vid normal användning. Dessa utsläpp är inte skadliga för hälsan. De kan emellertid kännas tydligare vid längre användning eller produktkörningar, särskilt i dåligt ventilerade lokaler. Om du vill behålla en bekväm arbetsmiljö rekommenderar vi att rummet där enheten är placerad har en bra ventilation. Undvik också platser där du kan exponeras för strålning från enheten.

Strömkälla

⚠ VARNING

- Använd bara en nätslutning som uppfyller de angivna spänningskraven. Om du inte gör det kan det leda till eldsvåda eller elstötar.
- Enheten måste anslutas till ett jordat eluttag med den medföljande nätkabeln.
- Anslut inte andra nätkablar än den som medföljer, eftersom det kan leda till brand eller elstötar.
- Den medföljande nätkabeln ska användas för den här enheten. Anslut inte nätkabeln till andra enheter.

- Du får inte ändra, dra, böja eller göra något annat med nätkabeln som kan skada den. Placera inte tunga föremål på strömsladden. Skador på nätkabeln kan leda till eldsvåda eller elstötar.
- Sätt inte i eller dra ut nätkabeln med våta händer, det kan leda till elstötar.
- Använd inte förlängningsladdar eller grenuttag med den här enheten. Detta kan leda till eldsvåda eller elstötar.
- Linda inte ihop och slå inte knut på nätkabeln, eftersom det kan leda till brand eller elstötar.
- Sätt in kontakten ordentligt i eluttaget. Om du inte gör det kan det leda till eldsvåda eller elstötar.
- Dra ut kontakter ur vägguttaget när det åskar. Om du inte gör det kan det leda till eldsvåda, elstötar eller skador på enheten.
- Kontrollera att du har en trygg och stabil strömförsörjning av enheten.
- Håll nätkabeln borta från värmekällor. Om du inte gör det kan isoleringen smälta vilket kan leda till brand eller elstötar.

Undvik följande situationer:

Om den anslutande delen av nätkabeln utsätts för påfrestningar kan kabeln blir skadad eller ledningarna i enheten kopplas från. Detta skulle kunna orsaka en eldsvåda.

- Ansluta och koppla bort nätkabeln ofta.
- Snubbla över nätkabeln.
- Nätkabeln böjs i närheten av anslutningen och eluttaget eller anslutningen utsätts för kontinuerlig påfrestning.
- Utsätt inte kontakten för starkt tryck.

⚠ OBSERVER

Installera den här enheten i närheten av ett eluttag och lämna tillräckligt med utrymme vid eluttaget så att du i nödfall lätt kan dra ur kontakten.

Hantering

⚠ OBSERVER

Lasersäkerhet

Produkten klassificeras som en laserprodukt av klass 1 enligt standarderna IEC60825-1:2014 och EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LASER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Laserstrålarna kan vara skadliga för människor. Eftersom strålningen som alstras inuti produkten är fullständig isolerad innanför skyddande höljen och kåpor, kan inte laserstrålen leta sig ut från enheten under någon del av användningen. Läs igenom följande kommentarer och säkerhetsanvisningar.

- Öppna aldrig andra luckor än de som anges i den här handboken för enheten.
- Om laserstrålen exponeras och träffar dina ögon kan dina ögon skadas.
- Användning av reglage, inställningar eller utförande av procedurer på annat sätt än vad som anges i denna handbok kan medföra exponering för farlig strålning.

Säkerhetsåtgärd för laser



Säkerhetsrelaterade symboler

- ⏻ Ström-brytare: läge "PÅ"
- ⏻ Ström-brytare: läge "AV"
- ⏻ Ström-brytare: läge "STANDBY"
- ⏻ Tryckknappsbrytare
- ⏻ Skyddsjordterminal
- ⚠ Farlig spänning inuti. Öppna inte andra luckor än de som instrueras.
- ⚠ OBSERVER: Varm yta. Rör ej.
- ⏻ Klass II utrustning
- ⚠ Rörliga delar: Håll kroppsdelar borta från rörliga delar
- ⚠ OBSERVER: En elstöt kan uppstå. Ta bort alla elkontakter från strömuttaget.
- ⚠ Det finns vissa kanter. Håll kroppsdelar borta från dessa kanter.

[OBS!]

Vissa symboler här ovan kanske inte är fastsatta på produkten.

Förbrukningsartiklar

⚠ VARNING

Kasta inte använda tonerpatroner på öppen eld. Förvara inte heller tonerpatroner, trumkassetter eller papper i miljöer med öppen eld. Tonerrester och papper kan antändas och brännskador eller brand kan bli följden.

Meddelande

Produktnamn

Säkerhetsföreskrifterna kräver att produktens namn registreras.

I vissa regioner där produkten säljs kan följande namn inom parentes () registreras istället. LBP852Cx (F173600)

EMC-krav i EG-direktiven

Denna utrustning uppfyller i allt väsentligt EMC-kraven i EG-direktiven. Vi intygar att den här produkten uppfyller EMC-kraven i EG-direktiven vid en nominell ineffekt på 230 V och 50 Hz, trots att produktens märkeffekt är 220 till 240 V, 50/60 Hz. Skärmad kabel måste användas för att de tekniska EMC-kraven i EG-direktiven ska uppfyllas.

EU WEEE- och batteridirektivet

Du hittar information om WEEE- och batteridirektivet i den senaste användarhandboken (HTML-handbok) på Canons webbplats (<https://oip.manual.canon>).

Friskrivning

- Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
- CANON INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG FÖR DETTA MATERIAL, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, FRUTOM DET SOM OMNÄMNS HÄRI, INKLUSIVE GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT ANVÄNDNINGSGRÄDE ELLER PANTENTINTRÄNG. CANON INC. KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER UTGIFTER SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DETTA MATERIAL.

Varumärken

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Alla övriga produkt- och märkesnamn är registrerade varumärken, varumärken eller tjänstmärken som tillhör respektive ägare.

Programvara från tredje part

Denna Canon-produkt ("PRODUKTEN") innehåller programmoduler från tredje part. Användning och distribution av dessa programvarumoduler, inklusive eventuella uppdateringar av modulerna (gemensamt kallade för "PROGRAMVARAN"), måste uppfylla villkor (1) till (9) nedan.

- (1) Du samtycker till att följa tillämpliga exportkontrollagar, begränsningar eller förordningar i berörda länder om PRODUKTEN, och den inkluderade PROGRAMVARAN, levereras, överförs eller exporteras till något annat land.
- (2) PROGRAMVARANS rättighetsinnehavare behåller i alla avseenden namn-, ägandeoch immateriella rättigheter i och för PROGRAMVARAN. Utöver vad som uttryckligen anges i detta dokument överlåter eller beviljar PROGRAMVARANS rättighetsinnehavare inga licenser eller immateriella rättigheter, varken uttryckliga eller underförstådda, till dig.
- (3) Du har endast rätt att använda PROGRAMVARAN tillsammans med denna PRODUKT.
- (4) Du får inte tilldela, vidarelicensiera, marknadsföra, distribuera eller på annat sätt överföra PROGRAMVARAN till en tredje part utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från rättighetsinnehavaren till PROGRAMVARAN.
- (5) Oaktat ovanstående punkt får du endast överföra PROGRAMVARAN om du a) överlåter alla dina rättigheter till PRODUKTEN och samtliga rättigheter och skyldigheter enligt gällande licensvillkor på mottagaren och b) om mottagaren samtycker till att följa dessa villkor.
- (6) Du får inte genom dekompilering, reverse engineering, disassemblering eller på något annat sätt omvandla PROGRAMVARANS kod till ett läsbart format.
- (7) Du får inte ändra, anpassa, översätta, hyra ut, leasa ut eller låna ut PROGRAMVARAN eller skapa härledda produkter som bygger på PROGRAMVARAN.
- (8) Du har inte rätt att ta bort eller göra separata kopior av PROGRAMVARAN från PRODUKTEN.
- (9) Den läsbara delen (källkoden) av PROGRAMVARAN ingår inte i din licens.


Oavsett vad som sägs i (1) till (9) ovan, omfattar PRODUKTEN programvarumoduler från tredje part med andra licensvillkor, och för dessa programmoduler gäller således andra licensvillkor. Mer information om andra licensvillkor för programmoduler från tredje part finns i bilagan till handboken för den aktuella PRODUKTEN. Den här handboken är tillgänglig på <https://oip.manual.canon>.

Genom att använda PRODUKTEN anses du godkänna alla tillämpliga licensvillkor. Om du inte godkänner licensvillkoren ska du kontakta din återförsäljare.


V_180829

Aloita käyttö käyttöpaneelista

Laite



Käyttöpaneeli



Valikossa siirtyminen

Kohteen valitseminen tai kohdistimen siirtäminen valikkokohdissa

Valitse kohde painamalla [▲] tai [▼].

Siirry seuraavaan hierarkiaan painamalla **OK** tai [▶].

Palaa edelliseen hierarkiaan painamalla [◀] tai [↶].

Asetuksen vahvistaminen

Paina **OK**.

Tekstin syöttötapa

Syöttötilan muuttaminen

Voit vaihtaa syöttötilan painamalla [*].

Syöttötila	Käytettävissä oleva teksti
<A>	Isot kirjaimet ja symbolit
<a>	Pienet kirjaimet ja symbolit
<12>	Numerot

Tekstin, symbolien ja numeroiden kirjoittaminen

Kirjoita numeropainikkeilla tai [#]-painikkeella.

Kohdistimen siirtäminen (välilyönnin lisääminen)

Siirrä kohdistinta painamalla [◀] tai [▶]. Voit lisätä välilyönnin painamalla [#] ja **OK**.

Merkkien poistaminen

Paina [C]. [C]-painikkeen pitäminen painettuna poistaa kaikki merkit.

	Syöttötila: <A>	Syöttötila: <a>	Syöttötila: <12>
1	(Ei käytettävissä)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	ÄÄÖ	ääö	0
#	(välilyönti) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; ' ^ ` \		(Ei käytettävissä)




Tulostaminen

1. Avaa tulostettava asiakirja ja valitse sovelluksen tulostustoiminto.
2. Valitse laitteen tulostinajuri ja valitse [Asetukset] tai [Ominaisuudet].
3. Määritä paperikoko.
4. Määritä paperilähde ja paperityyppi.
5. Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
6. Valitse [OK].
7. Valitse [Tulosta] tai [OK].

Hyödyllisiä tulostusasetuksia

- 2-puolinen
- N 1:lle
- Vihkotulostus



Lisätietoja

- Käyttöoppaan kohta Asiakirjan tulostaminen




Paperin lisääminen

Lisätietoja

➔ Käyttöoppaan kohta Paperin lisääminen

Paperin lisääminen paperikasettiin

1 Vedä paperikasetti ulos.






4 Aseta paperikasetti laitteeseen.

Jos lisää erikokoista tai -tyyppistä paperia kuin edellisellä kerralla, muista vaihtaa asetukset.

5 Paina ja määritä paperin koko ja tyyppi näytön mukaisesti.

Paperin lisääminen monikäyttötasolle



5 Paina ja määritä paperin koko ja tyyppi näytön mukaisesti.


Jos ongelma on esiintynyt

Laite ei tunnu toimivan


Tarkista seuraavat seikat:

- Onko virta kytketty?
- Onko laite pois lepotilasta?

Jos sekä näyttö että  eivät pala, paina virtakytkintä.



- Onko virtajohto kytketty oikein?



Jos ongelma ei poistu, katso käyttöopas.

Paperitukoksia on esiintynyt

Poista paperitukokset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



Tarvikkeiden vaihtaminen

Vaihda väriainekasetti tai rumpukasetti noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Esimerkki: C-väriainekasetti



Vaihtoväriainekasetin ja -rumpukasetin mallinumero

Väriainekasetti*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Musta)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Syaani)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Keltainen)

- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Musta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Syaani)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Keltainen)

* Toimitettujen väriaineiden tyyppi vaihtelee maan ja alueen mukana. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Rumpukasetti

- Canon Drum Cartridge 053

Kolmansien osapuolien ohjelmistot

Tämä Canon-laite ("LAITE") sisältää kolmansien osapuolien ohjelmistomoduuleja. Näiden ohjelmistomoduulien käyttöön ja jakamiseen, mukaan lukien näiden ohjelmistomoduulien kaikki päivitykset, (jäljempänä yhteisesti "OHJELMISTO") sovelletaan alla olevia lisenssiehtoja (1)–(9).

- (1) Käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia sovellettavia vientiä koskevia lakeja, määräyksiä, rajoituksia ja säädöksiä siinä tapauksessa että LAITE ja OHJELMISTO lähetetään, siirretään tai viedään johonkin toiseen maahan.
- (2) OHJELMISTON oikeuksien haltijat säilyttävät ohjelmiston kaikki nimi-, omistus- ja teollisoikeudet. Paitsi kuten tässä on erikseen mainittu, OHJELMISTON oikeuksien omistajat eivät siirrä tai myönnä sinulle mitään lisenssiä tai oikeuksia, välittömiä tai välillisiä, mihinkään OHJELMISTON oikeuksien omistajien aineettomaan omaisuuteen.
- (3) Käyttäjä voi käyttää OHJELMISTOA vain LAITTEELLA.
- (4) Käyttäjä ei saa osoittaa, alilisenoida, markkinoida, jakaa tai siirtää OHJELMISTOA kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman OHJELMISTON oikeuksien haltijan kirjallista suostumusta.
- (5) Edellä mainitusta huolimatta käyttäjä saa siirtää OHJELMISTON silloin, jos hän (a) siirtää kaikki omat LAITETTA koskevat oikeutensa ja velvoitteensa niitä koskevien ehtojen mukaisesti siirronsaajalle ja (b) tämä kyseinen siirronsaaja sitoutuu kaikkiin näihin ehtoihin.
- (6) Käyttäjä ei saa käyttää OHJELMISTOON käänteistekniikkaa, takaisinkääntämistä tai muita purkumenetelmiä eikä muulla tavoin yrittää muuntaa OHJELMISTON lähdekoodia ihmisen luettavissa olevaan muotoon.
- (7) Käyttäjä ei saa muokata, muuttaa, kääntää, vuokrata tai lainata OHJELMISTOA tai luoda OHJELMISTOSTA johdettuja tuotteita.
- (8) Käyttäjällä ei ole oikeutta poistaa OHJELMISTON kopioita LAITTEESTA tai tehdä OHJELMISTOSTA uusia kopioita.
- (9) OHJELMISTON ihmisen luettavissa oleva osuus (lähdekoodi) ei ole lisensoitu käyttäjälle.


Edellä olevista kohdista (1)–(9) riippumatta LAITE sisältää kolmansien osapuolien ohjelmistomoduuleja, joiden mukana tulee muita lisenssiehtoja, ja näihin ohjelmistomoduuleihin sovelletaan kyseisiä muita lisenssiehtoja. Katso LAITTEEN oppaan liitteessä kuvatut kolmansien osapuolien ohjelmistomoduulien muut lisenssiehdot. Opas on saatavilla osoitteessa <https://oip.manual.canon>.

Käyttämällä LAITETTA hyväksyt kaikki sovellettavat lisenssiehdot. Jos et hyväksy näitä lisenssiehtoja, ota yhteys huoltoedustajaan.


V_180829

Запустите операцию с панели управления

Аппарат



Панель управления



Перемещение по меню

Выбор элементов или перемещение курсора по элементам меню

Для выбора элемента используйте [▲] или [▼].
Для перехода на следующий уровень нажимайте **OK** или [▶].
Для возврата на предыдущий уровень нажимайте [◀] или [◀].

Подтверждение настройки

Нажмите **OK**.

Способ ввода текста

Смена режима ввода

Для смены режима ввода нажмите *****.

Режим ввода	Доступные символы
<A>	Буквы алфавита и символы верхнего регистра
<a>	Буквы алфавита и символы нижнего регистра
<12>	Цифры

Ввод текста, символов и цифр

Вводите с помощью цифровых клавиш или **#**.

Перемещение курсора (ввод пробела)

Для перемещения курсора нажимайте [◀] или [▶].

Для ввода пробела нажмите **#** и **OK**.

Удаление символов

Нажмите **C**. Для удаления всех символов нажмите и удерживайте **C**.

	Режим ввода: <A>	Режим ввода: <a>	Режим ввода: <12>
1	(Недоступно)		1
2	АБВГабвг	ABCabc	2
3	ДЕЕЖдеёж	DEFdef	3
4	ЗИЙКзийк	GHIghi	4
5	ЛМНОлмно	JKLjkl	5
6	ПРСТпрст	MNOmno	6
7	УФХЦуфхц	QRSsqr	7
8	ЧШЩчшщч	TUVtuv	8
9	ЬЪЭЮьяьэю	WXYZwxyz	9
0	(Недоступно)		0
#	(пробел) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = " , ; : ' ^ ` \		(Недоступно)




Печать

1. Откройте документ для печати и выберите функцию печати в приложении.
2. Выберите драйвер принтера для аппарата, затем выберите [Настройка] или [Свойства].
3. Укажите формат бумаги.
4. Укажите источник бумаги и тип бумаги.
5. Укажите требуемые настройки печати.
6. Выберите [OK].
7. Выберите [Печать] или [OK].

Полезные настройки печати

- 2-сторонняя
- N на 1
- Печать брошюр

[Подробнее](#)

➔ «Печать документа» в
Руководстве пользователя




Загрузка бумаги

Подробнее

➔ «Загрузка бумаги» в Руководстве пользователя

Загрузка в кассету для бумаги

1 Выдвиньте кассету для бумаги.






4 Установите кассету для бумаги в аппарат.

Если формат или тип бумаги отличаются от формата или типа ранее использовавшейся бумаги, обязательно измените настройки.

5 Нажмите  () и укажите формат и тип бумаги в соответствии с информацией на экране.

Загрузка в универсальный лоток



5 Нажмите  () и укажите формат и тип бумаги в соответствии с информацией на экране.


Если возникла неполадка

Аппарат не работает


Проверьте следующее.

- Включено ли питание?
- Вышел ли аппарат из спящего режима?

Если дисплей и индикатор  выключены, нажмите выключатель питания.



Правильно ли подключен кабель питания?



Если проблема не устранена, см. Руководство пользователя.

Замялась бумага

Устраните замятие бумаги в соответствии с инструкциями на экране.



Замена расходных материалов

Замените картридж с тонером или барабан-картридж в соответствии с инструкциями на экране.

Пример: С картридж с тонером



Номер модели запасного картриджа с тонером и барабан-картриджа

Картридж с тонером*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Черный)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Бирюзовый)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Малиновый)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Желтый)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Черный)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Бирюзовый)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Малиновый)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Желтый)

* Тип поставляемого тонера зависит от страны и региона. За подробной информацией обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели продукт.

Барабан-картридж

- Canon Drum Cartridge 053

Приложение

Важные указания по технике безопасности

В данном руководстве описаны только предупреждения и предостережения при установке и подключении питания. Обязательно прочитайте также «Важные указания по технике безопасности» из Руководства пользователя.

⚠ ОСТОРОЖНО

Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травме или гибели людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайтесь внимание на эти предупреждения.

⚠ ВНИМАНИЕ

Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травмам людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайтесь внимание на эти предупреждения.

❗ ВАЖНО

Содержит требования по эксплуатации и ограничения. Внимательно ознакомьтесь с этими положениями в целях надлежащей эксплуатации аппарата и во избежание повреждения аппарата или имущества.

Установка

Для безопасной и удобной эксплуатации аппарата следует внимательно ознакомиться с приведенными ниже мерами предосторожности и установить аппарат в приемлемом для него месте.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не устанавливайте устройство в месте с высоким риском возгорания или поражения электрическим током.

- Место, где закрыты вентиляционные отверстия (слишком близко к стенам, кроватям, диванам, коврам и похожим объектам).
- Влажное или запыленное помещение.
- Место, подверженное воздействию прямого солнечного света, или на открытом воздухе.
- Место, подверженное воздействию высоких температур.
- Место вблизи открытого огня.
- Рядом со спиртом, растворителями и другими легковоспламеняющимися веществами.

Прочие предупреждения

- Не подсоединяйте к данному аппарату несертифицированные кабели. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не помещайте на аппарат блистеры и другие металлические предметы или емкости с водой. Контакт посторонних веществ с электрическими компонентами внутри устройства может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Если в устройство попадают инородные вещества, отключите шнур питания от электрической розетки и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах.

- Устройство может упасть, что приведет к травме.
- Неустойчивая поверхность.
- Место, подверженное вибрации.

Прочие меры предосторожности

- При перемещении данного устройства следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве. При неправильном перемещении устройство может упасть, что приведет к травме.
- При установке устройства избегайте защемления рук между устройством и полом или стенами. Это может привести к травмам.

Выравнивающие ножки

Выравнивающие ножки должны остаться на аппарате после его установки. В противном случае устройство может упасть или нагреться, что может привести к травме пользователя.

Избегайте мест установки с плохой вентиляцией.

Во время использования это устройство генерирует озон и другие выбросы в малых объемах. Они не являются опасными для здоровья. Тем не менее выбросы могут стать ощутимыми в течение длительного использования в плохо проветриваемых помещениях. Для поддержания комфортных условий работы рекомендуется обеспечить вентиляцию помещения, в котором установлен аппарат. Также следует избегать мест, в которых люди наиболее подвержены воздействию выбросов устройства.

Источник питания

⚠ ОСТОРОЖНО

- Используйте только тот источник питания, который отвечает требованиям к напряжению. Несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Аппарат должен быть подключен с помощью предоставленного шнура питания к разьему заземленной розетки.
- Не используйте другие шнуры питания, кроме шнура, входящего в комплект принтера, так как это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Входящий в комплект шнур питания предназначен для использования только с данным аппаратом. Не подключайте этот шнур питания к другим устройствам.
- Не изменяйте, не тяните, не сгибайте и не деформируйте каким-либо иным ведущим к поломке способом шнур питания. Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не вставляйте штексель шнура питания в розетку и не извлекайте его мокрыми руками — это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте удлинительные шнуры или удлинители с несколькими розетками с данным устройством. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не сворачивайте шнур питания, не завязывайте его в узел, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Вставляйте штексель шнура питания в розетку сети переменного тока полностью. Несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Полностью отсоединяйте штексель шнура питания от розетки сети переменного тока во время грозы. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения устройства.
- Убедитесь, что источник питания аппарата работает стабильно и не подвержен перепадам напряжения.
- Не подвергайте шнур питания нагреву. Несоблюдение этого требования может привести к тому, что покрытие шнура питания оплавится. Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

Избегайте следующих ситуаций:

Если применить чрезмерную силу к области соединения шнура питания, это может привести к его повреждению или к отсоединению проводов внутри аппарата. Это может стать причиной возгорания.

- частое подсоединение и отсоединение шнура питания;
- задевание шнура питания;
- сгибание шнура питания возле его части, которая вставляется в розетку, и продолжительное применение силы к электрической розетке или части шнура питания, которая вставляется в розетку;
- применение излишней силы к штекселу шнура питания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Разместите аппарат рядом с сетевой розеткой, оставив достаточно места вокруг штекселя шнура питания, чтобы его можно было легко выдернуть в случае аварийной ситуации.

Обращение с аппаратом

⚠ ВНИМАНИЕ

Безопасность при работе с лазерами


Данное изделие сертифицировано как лазерное изделие Класса I в соответствии со стандартами IEC60825-1:2014 и EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

Лазерный луч может быть опасен для здоровья человека. Поскольку излучение, генерируемое внутри аппарата, полностью изолировано защитными кожухами и внешними крышками, лазерные лучи не могут распространяться из аппарата на каком-либо этапе его эксплуатации пользователем. Следуйте нижеприведенным указаниям по соблюдению техники безопасности.

- Ни в коем случае не открывайте какие-либо крышки аппарата, помимо указанных в данном руководстве.
- Проникновение лазерного излучения наружу и его контакт с глазами может нанести ущерб зрению.
- Использование инструментов управления, настройка и эксплуатация аппарата с нарушением приведенных в настоящем руководстве инструкций могут привести к воздействию опасного излучения.

Предупреждение по технике безопасности при обращении с лазером



Знаки, связанные с соблюдением техники безопасности

- ❗ Переключатель питания: положение "ВКЛ."
- ⏻ Переключатель питания: положение "ОЖИДАНИЕ"
- ⚡ Два раза нажмите переключатель. "ВКЛ." "ВЫКЛ."
- ⏻ Клемма защитного заземления
- ⚠ Внутри опасное напряжение. Запрещается открывать любые крышки, кроме указанных в инструкции.
- ⚠ ВНИМАНИЕ Горячая поверхность. Не прикасайтесь.
- 📦 Оборудование Класса II
- ⚠ Подвижные части. Не приближайте части тела к движущимся частям
- ⚠ ВНИМАНИЕ Возможно поражение электрическим током. Отсоедините все вилки шнура питания от розетки.
- ⚠ Не приближайтесь к острым краям.

[ПРИМЕЧАНИЕ]

Некоторые из указанных выше символов могут отсутствовать на определенных устройствах.

Расходные материалы

⚠ ОСТОРОЖНО

Не бросайте отработанные картриджи с тонером в открытый огонь. Кроме того, не храните картриджи с тонером, барабан-картриджи или бумагу в местах, подверженных воздействию открытого огня. Это может привести к воспламенению тонера или бумаги и, как следствие, к получению ожогов или возникновению пожара.

Примечание

Название изделия

В целях безопасности изделие должно быть зарегистрировано.

В некоторых странах распространения изделия вместо оригинального названия могут быть зарегистрированы следующие названия, указанные в круглых скобках.
LBP852Cx (F173600)

Требования ЕМС Директивы ЕС

Данное оборудование удовлетворяет основным требованиям по ЭМС Директивы ЕС. Мы утверждаем, что данное изделие соответствует требованиям по ЭМС, указанным в Директиве ЕС, при номинальном входном напряжении 230 В и частоте 50 Гц, хотя диапазон рабочих характеристик данного изделия составляет от 220 до 240 В, 50/60 Гц. Для обеспечения соответствия техническим требованиям по ЭМС Директивы ЕС требуется использование экранированного кабеля.

Директива WEEE и директива об аккумуляторах

Информацию о директиве WEEE и директиве об аккумуляторах можно найти в последнем руководстве пользователя (в формате HTML) на веб-сайте Canon (<https://oip.manual.canon>).

Отказ от обязательств

- Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.
- CANON INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОДУКТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ РЫНОЧНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦЕНЗИЙ. CANON INC. НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СВЕДЕНИЙ.

Торговые марки

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X и Safari являются товарными знаками Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone и Internet Explorer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
- Другие наименования продукции и названия марок являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Программное обеспечение сторонних производителей

Данный продукт компании Canon (далее «ПРОДУКТ») содержит модули программного обеспечения сторонних поставщиков.

Использование и распространение этих модулей программного обеспечения, включая обновления к этим модулям программного обеспечения (далее «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), подлежат соблюдению приведенных ниже лицензионных условий с (1) по (9).

- (1) Вы соглашаетесь соблюдать все соответствующие законы контроля над экспортом, ограничения и нормы действовавших стран, когда данный ПРОДУКТ, в том числе ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, перевозится, передается или экспортируется в любую страну.

- (2) Правообладатели ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ сохраняют все права на название, право собственности и права на интеллектуальную собственность в отношении ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Если иное явно не оговорено в данном документе, никакая лицензия или право, прямое или косвенное, на какую-либо интеллектуальную собственность правообладателями ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ настоящим не передаются вам правообладателями ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- (3) Вы имеете право использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ исключительно с данным ПРОДУКТОМ Canon.
- (4) Вы не имеете права переуступать, сублицензировать, продавать, распространять или иначе передавать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ каким-либо третьим сторонам без предварительного письменного согласия правообладателей ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- (5) Невзирая на вышесказанное, вы можете передавать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, только если (а) вы переуступаете все свои права на ПРОДУКТ, а также все права и обязанности согласно лицензионным условиям в пользу получателя и (б) такой получатель соглашается выполнять эти условия.
- (6) Вы не имеете права декомпилировать код ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, выполнять его обратное проектирование, осуществлять обратную сборку или иначе переводить код в форму, доступную для чтения человеком.
- (7) Вы не имеете права изменять, адаптировать, переводить, брать или сдавать в аренду, а также одалживать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или создавать производные работы на основе данного ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- (8) Вы не имеете права удалять или создавать отдельные копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ из данного ПРОДУКТА.
- (9) Часть данного ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, доступная для чтения человеком (исходный код), не передается вам по лицензии.


Невзирая на указанные выше пункты с (1) по (9), ПРОДУКТ содержит модули программного обеспечения сторонних поставщиков, к которым применимы другие лицензионные условия.

Ознакомьтесь с другими лицензионными условиями модулей программного обеспечения сторонних поставщиков, приведенными в приложении к руководству соответствующего ПРОДУКТА. Данное руководство доступно по адресу <https://oip.manual.canon>.

Используя данный ПРОДУКТ, вы принимаете все применимые лицензионные условия. Если вы не согласны с лицензионными условиями, свяжитесь с представителем поставщика услуг.

V_180829

Початок роботи з панелі керування



Робота з меню

Вибір пунктів або переміщення курсора між пунктами меню

Виберіть пункт клавішею [▲] або [▼].
Натисніть клавішу **OK** або [▶], щоб перейти далі.
Натисніть клавішу [◀] або [◀], щоб повернутися на попередній рівень.

Підтвердження налаштувань

Натисніть клавішу **OK**.

Спосіб вводу тексту

Зміна режиму вводу

Щоб змінити режим вводу, натисніть кнопку *****.

Режим вводу	Доступний текст
<A>	Символи та букви алфавіту верхнього регістру
<a>	Символи та букви алфавіту нижнього регістру
<12>	Цифри

Введення тексту, символів і цифр

Вводьте текст за допомогою цифрових клавіш або кнопки **#**.

Переміщення курсора (введення пробілу)

Щоб перемістити курсор, натисніть клавішу [◀] або [▶]. Щоб ввести пробіл, натисніть клавішу **#** і потім **OK**.

Видалення знаків

Натисніть клавішу **C**. Якщо натиснути й утримувати клавішу **C**, усі символи буде видалено.

	Режим вводу: <A>	Режим вводу: <a>	Режим вводу: <12>
1	(Недоступно)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Недоступно)		0
#	(пробіл) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Недоступно)




Друк

1. Відкрийте документ для друку та виберіть функцію друку програми.
2. Виберіть драйвер принтера для апарата, а потім виберіть пункт [Настроювання] або [Властивості].
3. Укажіть формат паперу.
4. Укажіть джерело й тип паперу.
5. За необхідності вкажіть параметри друку.
6. Натисніть кнопку [OK].
7. Натисніть кнопку [Друк] або [OK].

Корисні параметри друку

- Двосторонній
- Кілька сторінок на 1 аркуші
- Друк брошур



Додаткову інформацію див. в розділі

➔ «Друк документа» у Посібнику користувача



Завантаження паперу

Додаткову інформацію див. в розділі


➔ «Завантаження паперу» у Посібнику користувача

Завантаження в шухляду для паперу

1 Витягніть шухляд для паперу.



3






4 Вставте шухляд для паперу в апарат.

Якщо завантажується папір іншого розміру або типу, ніж до цього, обов'язково змініть параметри.

5 Натисніть () і зазначте розмір і тип паперу відповідно до відомостей на екрані.

Завантаження паперу в багатоцільовий лоток



5 Натисніть () і зазначте розмір і тип паперу відповідно до відомостей на екрані.


У разі виникнення проблеми

Апарат не працює


Перевірте наступне.

- Чи увімкнено живлення?
- Чи виведено апарат із режиму сну?

Якщо дисплей та індикатор  не світяться, натисніть перемикач живлення.



- Чи правильно підключено шнур живлення?



Якщо проблема залишається, див. Посібник користувача.

Застрягання паперу

Усуньте застрягання паперу відповідно до інструкцій на екрані.



Заміна витратних матеріалів

Замініть картридж із тонером або барабанний картридж відповідно до інструкцій на екрані.

Приклад: картридж із блакитним тонером



Номер моделі картриджа з тонером або барабанного картриджа для заміни

Картридж із тонером*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (чорний)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (блакитний)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (пурпуровий)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (жовтий)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (чорний)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (блакитний)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (пурпуровий)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (жовтий)

* Типи тонерів у комплекті поставки можуть бути різні залежно від країн і регіонів. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера, у якого було здійснено придбання.

Барабанний картридж

- Canon Drum Cartridge 053

Додаток

Важливі інструкції з техніки безпеки

У цьому посібнику описано лише попередження та застереження щодо установки та електроживлення. Обов'язково прочитайте розділ «Важливі інструкції з техніки безпеки», описаний також у Посібнику користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Позначає попередження стосовно операцій, які можуть призвести до травмування в разі їх неправильного виконання. З метою безпечного використання апарата завжди зважайте на ці попередження.

УВАГА

Позначає застереження стосовно операцій, які можуть призвести до травмування в разі їх неправильного виконання. З метою безпечного використання апарата завжди зважайте на ці застереження.

ВАЖЛИВО

Позначає додаткові вимоги та обмеження. Уважно прочитайте ці положення для забезпечення правильної роботи апарата та уникнення його несправності або пошкодження майна.

Установлення

Для безпечного та зручного використання апарата уважно ознайомтесь із застереженнями нижче та встановлюйте апарат у відповідному місці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не встановлюйте апарат у місці, де його робота може призвести до пожежі або ураження електричним струмом, зокрема:

- у місці, де блокуються вентиляційні отвори (надто близько до стін, ліжок, диванів, килимів та інших подібних предметів);
- у вологих або запалених місцях;
- у місці, куди потрапляє пряме сонячне проміння, або надворі;
- у місцях із високою температурою;
- поруч із відкритим вогнем;
- поруч із алкоголем, розчинниками чи іншими легкозаймистими речовинами.

Інші попередження

- Не підключайте до цього апарата nereкомендовані кабелі. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не кладіть на апарат наміста, інші металеві предмети або місткості з рідиною. Контакт сторонніх речовин з електричними деталями всередині апарата може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Якщо в апарат потрапила стороння речовина, вийміть штепсель шнура живлення з розетки мережі змінного струму та зверніться до місцевого вповноваженого дилера Canon.

УВАГА

Не встановлюйте апарат у зазначених нижче місцях. Апарат може впасти або перекинутися, спричинивши травмування, якщо його встановити:

- на нестійкій поверхні;
- у місці під дією сильних вібрацій.

Інші застереження

- Під час перенесення цього апарата дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику. У разі неналежного перенесення апарат може впасти і призвести до травмування.
- Під час встановлення цього апарата будьте обережні, щоб не защемити руки між апаратом та підлогою або стінами. Це може призвести до травмування.

Опорні ніжки

Не знімайте опорні ніжки апарата після його встановлення, оскільки це може призвести до падіння або перевертання апарата та травмування людей.

Не встановлюйте апарат у погано провітрюваних приміщеннях

Під час звичайного використання цей апарат виділяє незначну кількість озону й інших речовин. Ці речовини безпечні для здоров'я. Проте викиди цих речовин може бути особливо помітно під час тривалого використання

апарата або його експлуатації в погано провітрюваних приміщеннях. Щоб забезпечити зручне робоче середовище, рекомендовано належним чином провітрювати приміщення, де встановлено апарат. Також слід уникати місць, де на людей може поширюватися дріл речовин, які виділяє апарат.

Джерело живлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте лише те джерело живлення, напруга якого відповідає вказаним вимогам. Якщо цього не зробити, може статися пожежа або ураження електричним струмом.
- Апарат має бути підключено за допомогою наданого шнура живлення до роз'єму заземленої розетки.
- Не використовуйте інші шнури замість шнура живлення з комплекту поставки, оскільки це може призвести до пожежі чи ураження електричним струмом.
- Наданий шнур живлення призначено для використання з цим апаратом. Не приєднуйте шнур живлення до інших пристроїв.
- Не модифікуйте, не тягніть, сильно не згинайте шнур живлення та не виконуйте з ним будь-які інші дії, які можуть його пошкодити. Не ставте на шнур живлення важкі предмети. Пошкодження шнура живлення може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не вставляйте та не виймайте штепсель із розетки мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не використовуйте з цим апаратом шнури-подовжувачі чи розгалужувачі живлення з кількома розетками. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не зав'язуйте шнур живлення у вузол, оскільки це може призвести до пожежі чи ураження електричним струмом.
- Повністю вставляйте штепсель шнура живлення в розетку мережі змінного струму. Якщо цього не зробити, може статися пожежа або ураження електричним струмом.
- Під час грози повністю виймайте штепсель шнура живлення з розетки. Якщо цього не зробити, може статися пожежа, ураження електричним струмом або пошкодження апарата.
- Переконайтеся, що джерело живлення апарата безпечно та має стабільну напругу.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерела тепла; якщо цією вимогою нехтувати, це може призвести до розплавлення ізоляційного покриття шнура, що може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.

Запобігайте наведеним нижче ситуаціям.

Якщо до з'єднувальної частини шнура живлення застосувати надмірне зусилля, це може обумовити пошкодження шнура живлення або проводи всередині апарата можуть роз'єднатися. Це може призвести до пожежі.

- Часте приєднання та від'єднання шнура живлення.
- Перечіплювання через шнур живлення.
- Згинання шнура живлення поблизу з'єднувальної частини та тривалий тиск на розетку або з'єднувальну частину.
- Застосування надмірної сили до штепселя шнура живлення.

УВАГА

Установлюйте цей апарат поблизу електричної розетки, залишаючи достатній обсяг вільного простору, щоб за потреби швидко виїняти штепсель шнура живлення з розетки.

Поводження

УВАГА

Захищеність лазерних пристроїв

Згідно зі стандартами IEC60825-1:2014 і EN60825-1:2014 цей виріб зазначено як лазерний виріб класу 1.


CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASSE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Лазерний промінь може завдати шкоди людському організму. Оскільки випромінювання всередині виробу

повністю поглинається захисним корпусом та зовнішнім покриттям, лазерний промінь не може проникнути назовні під час будь-якої стадії роботи. Прочитайте наведені нижче примітки й інструкції з техніки безпеки.

- Ніколи не відкривайте панелі, якщо це не вказано в посібниках до цього апарата.
- Якщо лазерний промінь вийде назовні й потрапить в очі, його дія може пошкодити зір.
- Використання органів керування, регуляторів або виконання операцій, не описаних у цьому посібнику, може призвести до небезпечного лазерного опромінення.

Застереження щодо правил безпеки під час роботи з лазером



Символи, пов'язані з технікою безпеки

- ⚡ Перемикач живлення: положення «Увімк.»
- ⏻ Перемикач живлення: положення «Вимк.»
- ⏻ Перемикач живлення: положення «Режим очікування»
- ⓘ Кнопковий перемикач ■ «Увімк.» ■ «Вимк.»
- ⏻ Захисна клемма заземлення
- ⚠ Небезпечна напруга всередині. Не відкривайте кришки, якщо на це не було вказівок.
- 🔥 УВАГА! Гаряча поверхня. Не торкатися.
- 🛡 Обладнання класу II
- 👤 Рухомі частини: тримайте частини тіла подалі від рухомих частин
- ⚠ УВАГА! Можливе ураження електричним струмом.
- 🔧 Вийміть усі штепселя з розетки.
- ⚠ Гострі краї. Тримайте частини тіла подалі від них.

[ПРИМІТКА]

Деякі із зазначених вище символів можуть не вказуватися залежно від виробу.

Витратні матеріали

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не кидайте використані картриджі з тонером у відкритий вогонь. Крім того, не зберігайте картриджі з тонером, барабанні картриджі або папір у місцях поблизу відкритого вогню. Це може спричинити займання й призвести до опіків або пожежі.

Примітка

Назва продукту

Відповідно до правил техніки безпеки потрібно зареєструвати назву продукту.

У деяких регіонах продажу продукту натомість може бути зареєстровано такі назви (у дужках): LBP852Cx (F173600)

Вимоги до електромагнітної сумісності відповідно до Директиви ЄС

Цей пристрій відповідає головним вимогам до електромагнітної сумісності Директиви ЄС. Ми офіційно підтверджуємо, що цей виріб відповідає вимогам щодо електромагнітної сумісності відповідно до Директиви ЄС, у якій зазначено, що значення номінальної відної напруги має становити 230 В, а частоти – 50 Гц, хоча номінальні показники струму на вході для цього виробу становлять 220–240 В, 50/60 Гц. Використання екранованого кабелю є необхідною умовою згідно з вимогами до електромагнітної сумісності, викладеними в Директиві ЄС.

Директиви щодо утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання та батарей

З інформацією про Директиву ЄС щодо утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) та батарей можна ознайомитися в найновішому Посібнику користувача (посібник у форматі HTML) на веб-сайті компанії Canon (<https://oip.manual.canon>).

Відмова від зобов'язань

- Інформація в цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.
- КОМПАНІЯ CANON INC. НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЦЬОГО ВИРОБУ (ПРЯМИХ ЧИ НЕПРЯМИХ), ОКРІМ ТИХ, ПРО ЯКІ ЙДЕТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, ГАРАНТІЙ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТОВАРНОГО СТАНУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З КОНКРЕТНОЮ МЕТОЮ АБО ГАРАНТІЙ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ. КОМПАНІЯ CANON INC. НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОДНІ ПРЯМІ, ПОБІЧНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, А ТАКОЖ ВТРАТИ ЧИ ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ВИРОБУ.

Торговельні марки

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X і Safari є торговельними марками компанії Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone та Internet Explorer є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або в інших країнах.
- Усі інші назви продуктів і бренди є зареєстрованими торговельними марками, торговельними марками та знаками обслуговування відповідних власників.

Програмне забезпечення сторонніх виробників

Цей виріб Canon («ВИРІБ») включає модулі програмного забезпечення сторонніх розробників. Використання та розповсюдження цих модулів програмного забезпечення, зокрема будь-яких оновлень таких модулів програмного забезпечення (разом «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»), визначається умовами, наведеними в пунктах з (1) по (9) нижче.

- Ви погоджуєтесь дотримуватися всіх чинних законів щодо контролю за експортом, обмежень і норм країн, на території яких ВИРІБ із ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ відвантажуються, перевозяться або експортуються до іншої країни.
- Власники прав на ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ в усіх відношеннях зберігають права майнової та інтелектуальної власності на ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Власники прав не надають жодних ліцензій або прав, висловлених безпосередньо або опосередковано, на жодну інтелектуальну власність на ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, окрім тих, про які відкрито йдеться у цьому документі.
- ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ можна використовувати лише з ВИРОБОМ.
- ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ забороняється відчужувати, надавати на нього субліцензії, продавати, поширювати або передавати стороннім особам без попередньої письмової згоди власників прав на ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

- Незважаючи на зазначене вище, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ можна передавати, лише коли (а) усі права на ВИРІБ і всі права та зобов'язання передаються правонаступнику, і (б) зазначений вище правонаступник згоден прийняти такі зобов'язання.
- Не дозволяється здійснювати декомпіляцію, реконструювання, дезасемблювання або іншим чином скорочувати код ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ до форми, у якій його може прочитати людина.
- Не дозволяється змінювати, адаптувати, перекладати, здавати в оренду чи прокат або позичати ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, або створювати похідні твори, що базуються на ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ.
- Не дозволяється переносити або робити окремі копії ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ з ВИРОБУ.
- Ліцензія не розповсюджується на частину ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, доступну для прочитання людиною (вихідний код).


Незважаючи на пункти (1)–(9) вище, ВИРІБ включає модулі програмного забезпечення сторонніх розробників, які супроводжуються умовами інших ліцензій, і використання цих модулів програмного забезпечення регулюється цими умовами інших ліцензій. Умови інших ліцензій щодо використання модулів програмного забезпечення сторонніх розробників описані в Додатку до Посібника відповідного ВИРОБУ. Цей Посібник доступний на веб-сайті <https://oip.manual.canon>.

Використовуючи цей ВИРІБ, ви погоджуєтесь з усіма застосовними умовами ліцензії. Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами ліцензії, зверніться до свого представника служби технічного обслуговування.


V_180829

Darbināšana no vadības panelja

Ierīce



Vadības panelis



Navigēšana izvēlnē

Elementa atlasīšana vai kursora pārvietošana starp izvēlnes elementiem

Atlasiet elementu, izmantojot [▲] vai [▼].
Nospiediet **OK** vai [▶], lai pārietu uz nākamo hierarhiju.
Nospiediet [◀] vai [◀], lai atgrieztos iepriekšējā hierarhijā.

Iestatījumu apstiprināšana

Nospiediet **OK**.

Teksta ievades metode

Ievades režīma maiņa

Lai mainītu ievades režīmu, nospiediet [*].

Ievades režīms	Pieejamais teksts
<A>	Lielie alfabēta burti un simboli
<a>	Mazie alfabēta burti un simboli
<12>	Skaitļi

Teksta, simbolu un skaitļu ievadīšana

Ievadiet ar ciparu taustiņiem vai [#].

Kursora pārvietošana (atstarpes ievadīšana)

Nospiediet [◀] vai [▶], lai pārvietotu kursoru. Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#] un nospiediet **OK**.

Rakstzīmju dzēšana

Nospiediet [C]. Nospiežot un pieturot [C], tiek dzēstas visas rakstzīmes.

	Ievades režīms: <A>	Ievades režīms: <a>	Ievades režīms: <12>
1	(Nav pieejams)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Nav pieejams)		0
#	(atstarpe) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Nav pieejams)




Drukāšana

1. Atveriet drukājamo dokumentu un atlasiet lietotnē drukāšanas funkciju.
2. Atlasiet ierīces printera draiveri un pēc tam atlasiet [Preferences] vai [Rekvizīti].
3. Norādiet papīra formātu.
4. Norādiet papīra avotu un papīra veidu.
5. Pēc nepieciešamības norādiet drukas iestatījumus.
6. Atlasiet funkciju [Labi].
7. Atlasiet funkciju [Drukāt] vai [Labi].

Noderīgi drukas iestatījumi

- Divpusēja
- N uz 1
- Brošūras drukāšana



Sīkāku informāciju

- ➔ skat. "Lietotāja rokasgrāmatas" sadaļā "Dokumenta drukāšana"




Papīra ievietošana

Sīkāku informāciju

➔ skat. "Lietotāja rokasgrāmatas" sadaļā "Papīra ievietošana"

Papīra ievietošana atvilktnē

1 Izvelciet papīra atvilktni.





4 Ievietojiet papīra atvilktni atpakaļ ierīcē.

Ievietojot cita formāta vai veida papīru nekā iepriekš, noteikti nomainiet iestatījumus.

5 Nospiediet  un norādiet papīra formātu un veidu atbilstoši ekrānā dotajām norādēm.

Ievietošana daudzfunkciju papīrturī



5 Nospiediet  un norādiet papīra formātu un veidu atbilstoši ekrānā dotajām norādēm.


Problēmu gadījumā

Ierīce nedarbojas


Pārbaudiet sekojošo:

- Vai ir ieslēgta strāvas padeve?
- Vai ierīce nav miega režīmā?

Ja ekrāns un indikators  nav izgaismots, nospiediet strāvas slēdzi.




- Vai strāvas kabelis ir pievienots pareizi?



Ja problēma joprojām pastāv, skatiet dokumentu "Lietotāja rokasgrāmata".

Iesprūdis papīrs

Izņemiet iesprūdušo papīru atbilstoši ekrānā dotajām norādēm.



Izejmateriālu nomaiņa

Nomainiet tonera kasetni vai veltna kasetni atbilstoši ekrānā dotajām norādēm.

Piemērs: C tonera kasetne



Maiņas tonera kasetņu un veltna kasetnes modeļu numuri

Tonera kasetne*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Melns)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Ciāna)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Fuksīna)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Dzeltenš)

- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Melns)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Ciāna)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Fuksīna)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Dzeltenš)

* Piegādāto toneru veids dažādās valstīs un reģionos atšķiras. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar izplatītāju, no kura jūs veicat pirkumu.

Veltna kasetne

- Canon Drum Cartridge 053

Preču zīmes

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X un Safari ir Apple Inc. preču zīmes.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone un Internet Explorer ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
- Visi citi šeit minētie produkti un zīmolu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes, preču zīmes vai pakalpojuma zīmes.

Trešo pušu programmatūra

Šajā Canon produktā ("PRODUKTS") ir iekļauti trešo pušu programmatūras moduļi. Šo programmatūras moduļu, tostarp visu šo programmatūras moduļu atjauninājumu (kopā — PROGRAMMATŪRA), izmantošanu un izplatīšanu nosaka tālāk aprakstītie nosacījumi no (1) līdz (9).

- (1) Jūs piekristat ievērot visus iesaistīto valstu piemērojamos eksporta kontroles likumus, ierobežojumus vai noteikumus, ja šis PRODUKTS, tostarp arī PROGRAMMATŪRA, tiek nosūtīts, nogādāts vai eksportēts uz citu valsti.
- (2) PROGRAMMATŪRAS tiesību turētāji pilnā apmērā saglabā PROGRAMMATŪRAS un ar to saistītās īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības. Izņemot gadījumus, kas šeit viennozīmīgi noteikti, PROGRAMMATŪRAS tiesību turētāji nenodod vai nepiešķir jums nekādas licences vai tiesības, izteiktas vai nodomātas, nekādam PROGRAMMATŪRAS tiesību turētāju intelektuālajam īpašumam.
- (3) PROGRAMMATŪRU drīkst izmantot tikai kopā ar PRODUKTU.
- (4) PROGRAMMATŪRU nedrīkst piešķirt, izsniegt tās apakšlicences, pārdot, izplatīt vai nodot jebkurai trešajai pusei bez iepriekšējas rakstiskas PROGRAMMATŪRAS tiesību turētāju piekrišanas.
- (5) Neievērojot iepriekš minēto, PROGRAMMATŪRU drīkst nodot tikai tad, ja (a) piešķirat visas PRODUKTA tiesības, kā arī visas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem noteikumiem, tiesību pārņēmējam, un (b) tiesību pārņēmējs piekrīt visiem šiem nosacījumiem.
- (6) PROGRAMMATŪRAS kodu nedrīkst dekompilēt, dekonstruēt, izjaukt vai citādi pārvērst cilvēkam izlasāmā veidā.
- (7) PROGRAMMATŪRU nedrīkst modificēt, pielāgot, tulkot, iznomāt, izīrēt vai aizdot vai arī izveidot atvasinātus darbus, pamatojoties uz PROGRAMMATŪRU.
- (8) Jums nav tiesību noņemt PROGRAMMATŪRU no PRODUKTA vai arī izveidot atsevišķas PROGRAMMATŪRAS kopijas.
- (9) Jums nav piešķirta licence, kas attiecas uz cilvēkam izlasāmo PROGRAMMATŪRAS daļu (avota kodu).


Neievērojot iepriekšējos punktus no (1) līdz (9), PRODUKTĀ ir iekļauti trešo pušu programmatūras moduļi, kas ir iekļauti citas licences nosacījumus, un uz šiem programmatūras moduļiem attiecas šīs citas licences nosacījumi.

Skatiet trešo pušu programmatūras moduļu citas licences nosacījumus, kas aprakstīti atbilstošā PRODUKTA rokasgrāmatas pielikumā. Šī rokasgrāmatā ir pieejama vietnē <https://oip.manual.canon>.


Ja izmantosit PRODUKTU, tiks uzskatīts, ka esat piekritis visiem piemērojamiem licences nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem licences nosacījumiem, sazinieties ar savu pakalpojuma pārstāvi.

Pradėkite darbą iš valdymo skydelio

Mechanizmas



Valdymo skydelis



Naršymas meniu

Elemento pasirinkimas arba žymeklio perkėlimas nuo vieno meniu elemento prie kito

Pasirinkite elementą naudodami [▲] arba [▼].
Paspaudę **OK** arba [▶] pereikite į kitą hierarchijos lygį.
Paspaudę [◀] arba [◀] grįžkite į ankstesnį hierarchijos lygį.

Parametro patvirtinimas

Paspauskite **OK**.

Teksto įvesties būdas

Įvesties režimo keitimas

Norėdami pakeisti įvesties režimą, paspauskite [*].

Įvesties režimas	Galimas naudoti tekstas
<A>	Didžiosios raidyno raidės ir simboliai
<a>	Mažosios raidyno raidės ir simboliai
<12>	Skaitmenys

Teksto, simbolių ir skaičių įvedimas

Įveskite skaičių mygtukais arba [#].

Žymeklio judinimas (tarpų įvedimas)

Paspaudę [◀] arba [▶], perkeltkite žymeklį. Norėdami įvesti tarpą, perkeltkite žymeklį į teksto pabaigą ir paspauskite [#] ir paspauskite **OK**.

Simbolių trynimasis


Paspauskite [C]. Paspaudus ir laikant [C] ištrinami visi simboliai.

	Įvesties režimas: <A>	Įvesties režimas: <a>	Įvesties režimas: <12>
1	(Nėra)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Nėra)		0
#	(tarpas) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Nėra)



Spausdinimas

1. Atidarykite dokumentą, kurį norite spausdinti, pasirinkite programos spausdinimo funkciją.
2. Pasirinkite įrenginiui skirtą spausdintuvo tvarkyklę ir pasirinkite [Nuostatos] arba [Ypatybės].
3. Nurodykite popieriaus formatą.
4. Nurodykite popieriaus šaltinį ir tipą.
5. Nurodykite reikiamus spausdinimo nustatymus.
6. Pasirinkite [Gera].
7. Pasirinkite [Spausdinti] arba [Gera].



Naudingi spausdinimo nustatymai

- Dvipusis
- N ant 1
- Brošiūros spausdinimas



Daugiau informacijos

➔ „Dokumento spausdinimas“
vartotojo instrukcijoje




Popieriaus įdėjimas

Daugiau informacijos

➔ „Popieriaus įdėjimas“ vartotojo instrukcijoje

Įdėjimas į popieriaus stalčių

1 Ištraukite popieriaus stalčių.






4 Įstatykite popieriaus stalčių į aparatą.

Įdėję popieriaus, kurio formatas arba tipas skiriasi nuo naudoto pirmiau, būtinai pakeiskite nustatymus.

5 Paspauskite  ir pagal ekraną nurodykite atitinkamą popieriaus formatą ir tipą.

Įdėjimas į daugiafunkčią dėklą



5 Paspauskite  ir pagal ekraną nurodykite atitinkamą popieriaus formatą ir tipą.


Problemos atveju

Atrodo, kad įrenginys neveikia


Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

- Ar maitinimas įjungtas (ON)?
- Ar įrenginys persijungė iš „miego“ režimo?

Jei nešviečia nei ekranas, nei , paspauskite maitinimo jungiklį.




- Ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas?



Jei problemos neišspręsite, informacijos ieškokite vartotojo instrukcijoje.

Ištrigo popierius

Ištraukite ištrigusį popierių laikydamiesi ekrane pateikiamų instrukcijų.



Reikmenų pakeitimas

Pakeiskite dažomųjų miltelių arba būgno kasetę laikydamiesi ekrane pateikiamų instrukcijų.

Pavyzdys: C dažomųjų miltelių kasetė



Pakaitinės dažomųjų miltelių kasetės ir būgno kasetės modelio numeris

Dažomųjų miltelių kasetė*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (juoda)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (žydra)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (purpurinė)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (geltona)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (juoda)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (žydra)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (purpurinė)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (geltona)

*Tiekiamų dažomųjų miltelių tipas skiriasi priklausomai nuo šalies ir zonos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į parduotuvę, iš kurios pirkote įrangą.

Būgno kasetė

- Canon Drum Cartridge 053

Prekių ženklai

- „Apple“, „AppleTalk“, „Bonjour“, „EtherTalk“, „LocalTalk“, „Mac“, „macOS“, „OS X“ ir „Safari“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
- „Microsoft“, „Windows“, „Windows Vista“, „Windows Server“, „Windows Phone“ ir „Internet Explorer“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
- Visų kitų produktų ir prekių pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų registruoti prekių ženklai, prekių arba paslaugų ženklai.

Trečiųjų šalių programinė įranga

Šiame „Canon“ gaminyje (GAMINYS) yra trečiosios šalies programinės įrangos moduliai. Šie programinės įrangos moduliai, įskaitant bet kokius jų naujinimus, (bendrai vadinami „PROGRAMINĖ ĮRANGA“) naudojami ir platinami pagal toliau nurodytas licencijos sąlygas (1)–(9).

- (1) Sutinkate, kad GAMINĮ, įskaitant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, siųsdami, perkeldami ar eksportuodami į bet kurią kitą šalį laikysitės visų susijusiose šalyse galiojančių eksporto įstatymų, apribojimų ar taisyklių.
- (2) PROGRAMINĖS ĮRANGOS teisių turėtojai bet kokių atveju išlaiko PROGRAMINĖS ĮRANGOS pavadinimo, nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teises. Jeigu šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, teisių į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ turėtojai jokių aiškiu ar numanomu būdu jums neperduoda jokios intelektinės nuosavybės teisės į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
- (3) PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti tik kartu su GAMINIU.
- (4) Be išankstinio rašytinio PROGRAMINĖS ĮRANGOS teisių turėtojų sutikimo PROGRAMINĖS ĮRANGOS negalima paskirti, perleisti, parduoti, platinti ar perduoti jokiai kitai trečiajai šaliai.
- (5) Nepaisant ankstesnių sąlygų, PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galima perduoti tik tada, jei (a) perėmėjui priskiriate visas turimas GAMINIO teises bei licencijos sąlygose apibrėžtas teises ir įsipareigojimus ir jei (b) perėmėjas sutinka laikytis šių sąlygų.
- (6) PROGRAMINĖS ĮRANGOS kodo negalima dekompileuoti, išardyti, modifikuoti taikant apgautos inžineriją ar kitu būdu paversti žmogui suprantama kalba.
- (7) PROGRAMINĖS ĮRANGOS negalima modifikuoti, adaptuoti, versti, nuomoti, taip pat kurti išvestinių PROGRAMINĖ ĮRANGA grindžiamų darbų.
- (8) Jums nesuteikiama teisė nuo PRODUKTO atskirti ar kurti atskiras PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijas.
- (9) Jums nesuteikiama žmogui suprantamos PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalies (pirminio programos teksto) licencija.

Nepaisant anksčiau nurodytų punktų (1)–(9), GAMINYJE yra trečiosios šalies programinės įrangos moduliai, kurie teikiami su kitomis licencijos sąlygomis, ir šiems programinės įrangos moduliams taikomos kitos licencijos sąlygos. Žr. trečiosios šalies programinės įrangos modulių kitas licencijos sąlygas, kurios aprašytos atitinkamo GAMINIO instrukcijos priede. Instrukciją rasite <https://oip.manual.canon>.



Jei naudosite GAMINĮ, bus laikoma, kad sutikote su taikomomis licencijos sąlygomis. Jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, kreipkitės į aptarnavimo atstovą.

V_180829

Toimingu alustamine juhtpaneelilt

Seade

Juhtpaneel



Menüüs navigeerimine

Üksuse valimine või kursori nihutamine menüü-üksustes

Valige üksus klahviga [▲] või [▼].

Vajutage **OK** või klahvi [▶], et liikuda järgmisele tasandile.

Vajutage [◀] või klahvi [◀], et naasta eelmisele tasandile.

Seadistuse kinnitamine

Vajutage **OK**.

Tekstisisestamise viis

Sisestusrežiimi muutmine

Sisestusrežiimi muutmiseks vajutage [*].

Sisestusrežiim	Saadaolev tekst
<A>	Suurtähed ja sümbolid
<a>	Väiketähed ja sümbolid
<12>	Numbrid

Teksti, sümbolite ja numbrite sisestamine

Sisestage numbriklahvidega või klahviga [#].

Kursori nihutamine (tühiku sisestamine)

Kursori nihutamiseks vajutage klahvi [◀] või [▶]. Tühiku sisestamiseks vajutage [#] ja **OK**.

Tähemärkide kustutamine

Vajutage [C]. Klahvi [C] vajutamine ja allhoidmine kustutab kõik tähemärgid.

	Sisestusrežiim: <A>	Sisestusrežiim: <a>	Sisestusrežiim: <12>
1	(Ei ole saadaval)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Ei ole saadaval)		0
#	(tühik) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Ei ole saadaval)




Printimine

1. Avage printitav dokument ja valige rakenduses printimise funktsioon.
2. Valige oma seadme printeridraiver ja valige [Eelistused] või [Atribuudid].
3. Määrake paberi formaat.
4. Määrake paberiallikas ja paberi tüüp.
5. Määrake printimissätteid vastavalt vajadusele.
6. Valige [OK].
7. Valige [Printi] või [OK].

Kasulikud printimissätted

- Kahepoolne
- N paanitud 1-le
- Brošüüri printimine



Üksikasjad

- „Dokumendi printimine“ kasutusjuhendis




Paberi asetamine

Üksikasjad

„Paberi asetamine“ kasutusjuhendis

Paberi asetamine paberisahtlisse

1 Tõmmake paberisahtel välja.






4 Sisestage paberisahtel seadmesse.

Kui kasutate paberiformaate või -tüüpe, mis erinevad eelnevalt kasutatutest, ärge unustage sätteid muuta.

5 Vajutage ikooni () ning määrake vastavalt ekraanile paberi suurus ja tüüp.

Paberi asetamine mitmeotstarbelisse salve



5 Vajutage ikooni () ning määrake vastavalt ekraanile paberi suurus ja tüüp.


Kui esineb probleem

Seade ei hakka tööle


Kontrollige järgmist.

- Kas toide on sees?
- Kas seade on unerežiimist väljas?

Kui ekraan ega  ei ole sisse lülitatud, vajutage toitelülitit.




- Kas toitejuhe on õigesti ühendatud?



Probleemi püsimise korral vt kasutusjuhendit.

Esineb paberiummistus

Eemaldage paberiummistus, järgides ekraanil olevaid juhiseid.



Kulutarvikute vahetamine

Vahetage toonerikassett ja trumlikassett välja, järgides ekraanil olevaid juhiseid.

Näide: C toonerikassett



Asendustoonerikasseti ja trumlikasseti mudeli number

Toonerikassett*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (must)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (tsüaan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (kollane)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (must)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (tsüaan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (kollane)

* Tarnitavate toonerite tüüp varieerub riigiti ja piirkonniti. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt te toote ostate.

Trumlikassett

- Canon Drum Cartridge 053

Olulised ohutusnõuded

Selles juhendis on ära toodud ainult paigaldamise ja elektritoite kohta käivad hoiatused ja ettevaatusabinõud. Lugege kindlasti läbi ka kasutusjuhendis ära toodud „Olulised ohutusnõuded“.

⚠ HOIATUS

Tähistab hoiatust, mis viitab toimingule, mille valesti tegemine võib põhjustada kasutaja surma või kehavigastusi. Seadme ohutuks kasutamiseks pöörake alati tähelepanu nendele hoiatustele.

⚠ ETTEVAATUST

Tähistab hoiatust, mis viitab toimingule, mille valesti tegemine võib põhjustada kehavigastusi. Seadme ohutuks kasutamiseks pöörake alati tähelepanu nendele hoiatustele.

🔍 TÄHTIS

Tähistab tootimise ja piiranguid. Seadme õige kasutamiseks ning seadme ja muu vara kahjustamise vältimiseks lugege neid juhiseid hoolikalt.

Paigaldamine

Selle seadme ohutuks ja mugavaks kasutamiseks lugege järgmised ettevaatusabinõud hoolikalt läbi ja paigaldage seade sobivasse asukohta.

⚠ HOIATUS

Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.

- Koht, kus seadme õhuavad on blokeeritud (nt liiga lähedal seinale, vooditele, pehmele vaipadele vms)
- Niisked või tolmuised kohad
- Otsese päikesevalguse käes või õues
- Kõrge temperatuuriga kohad
- Lahtise leegi lähedus
- Alkoholi, lahustite või muude tuleohtlike ainete lähedus

Muud hoiatused

- Ärge ühendage seadmega heakskiiduta kaableid. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge asetage seadme peale kaelaeesid ega muid metallesemeid ega vedelikuga täidetud anumaid. Võõrkehade kokkupuutumine seadme sisemuses asuvate elektronikaosadega võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui mõni võõrkehaga satub seadme sisemusse, lahutage toitejuhtme pistik vahelduvvoolu pistikupesast ja võtke ühendust Canoni kohaliku edasimüüjaga.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge paigutage seadet järgmistesse kohtadesse

Seade võib maha kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.

- Ebakindl pind
- Vibratsiooniga koht

Muud ettevaatusabinõud

- Seadme kandmisel järgige selles juhendis toodud juhiseid. Vale kandmise korral võib seade maha kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Selle seadme paigaldamisel olge ettevaatlik, et käed ei jääks seadme ja põranda või seinte vahele. See võib põhjustada kehavigastusi.

Loodimisjalad

Ärge eemaldage pärast seadme paigaldamist loodimisjalgu, kuna selle tagajärjel võib seade kukkuda või ümber minna, mis võib lõppeda kehavigastustega.

Vältige halvasti ventileeritud ruume

See seade tekitab tavakasutuse korral vähesel määral osooni jm emissioone. Need emissioonid ei ole tervisele kahjulikud. Need võivad siiski olla märgatavamad pikema kasutusaaja või pikkade väljastustsüklite jooksul halva ventilatsiooniga ruumides. Mugava tööksekkonna säilitamiseks on soovitatav seadme töötamiseks kasutatavat ruumi piisavalt ventileerida. Samuti tuleks vältida kohti, kus inimesed võivad seadmest tuleva emissiooniga kokku puutuda.

Toiteallikas

⚠ HOIATUS

- Kasutage ainult määratud voolupingenootele vastavat toiteallikat. Selle juhise eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Seade tuleb ühendada maandusega pistikupesaga kompleksis oleva toitejuhtme abil.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toitejuhet, vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või elektrilöögi.

- Kaasasolev toitejuhe on mõeldud selle seadme jaoks. Ärge ühendage toitejuhet teiste seadmetega.
- Ärge toitejuhet muutke, tõmmake ega jõuga painutage ega tehke muid toiminguid, mis võiks toitejuhet kahjustada. Ärge asetage toitejuhtme peale raskeid esemeid. Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge ühendage toitejuhtme pistikut pistikupesaga ega eemaldage seda sealt märgade kätega, sest võite saada elektrilöögi.
- Ärge kasutage seadmega pikendusjuhtmeid ega mitmikpistikupesasid. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge keerake toitejuhet kimpu ega siduge sõlme, sest see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Lükake toitejuhtme pistik vahelduvvoolu pistikupesast lõpuni sisse. Selle juhise eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Äikesel ajal lahutage toitejuhtme pistik vahelduvvoolu pistikupesast. Selle juhise eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi või seadet kahjustada.
- Veenduge, et seadme toiteallikas oleks turvaline ja selle pinget stabiilne.
- Hoidke toitejuhte soojusallikast eemal; muidu võib toitejuhtme isolatsioon üles sulada ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Vältige järgmisi toiminguid ja olukordi:

Kui toitejuhtme ühenduskoht on pideva surve all, võib toitejuhte kahjustada või ühendus seadmega katkeda. See võib põhjustada tulekahju.

- toitejuhtme sagedane ühendamine ja lahutamine;
- toitejuhtme otsa komistamine;
- toitejuhte on pistiku ühenduskoha juures nurga alla murtud ja toitejuhte on vooluvõrgu pistikupesast või seadme toitelides liiga pingul;
- pistikule liigse jõu rakendamine.

⚠ ETTEVAATUST

Paigaldage seade vooluvõrgu lähedusse ja jätke toitejuhtme pistiku ümber piisavalt ruumi, et seda saaks hädaolukorras hõlpsasti vooluvõrgust eemaldada.

Käsitsemise

⚠ ETTEVAATUST

Laseri ohutus


See toode kuulub 1. klassi lasertoodete hulka vastavalt standarditele IEC60825-1:2014 ja EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Laserkiir võib olla inimese kehale kahjulik. Kuna toote sisemuses eralduv kiirgus on täielikult suletud kaitsvate katete ning väliste kaante alla, ei saa laserkiir mitte ühegi kasutusfaasi ajal masinast välja pääseda. Ohutuse tagamiseks loe läbi järgmised ettevaatusabinõud.

- Ärge kunagi avage neid seadme kaasi, mille avamist pole seadme kasutusjuhendites käsitletud.
- Kui laserkiir peaks seadmest välja kiirgama ja silma sattuma, võib see silmi kahjustada.
- Kui juhtseadiseid kasutatakse, seadet reguleeritakse või tehakse muid toiminguid käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud erineval viisil, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku kiirgusega.

Laseri ohutusega seotud ettevaatusabinõud



Ohutusega seotud sümbolid

- ⓘ Toitelüliti: asend „Sees“
- ⓘ Toitelüliti: asend „Väljas“
- ⓘ Toitelüliti: asend „Ootel“
- ⓘ Surulüliti „Sees“ „Väljas“
- ⓘ Maandusklemm
- ⚠ Sees ohtlik pinge. Ärge avage teisi katteid kui juhendis ette nähtud.
- ⚠ ETTEVAATUST! Kuum pind. Mitte puudutada.
- ⓘ II klassi seade
- ⚠ Liikuvad osad: hoidke ihuliikmed liikuvatest osadest eemal.
- ⚠ ETTEVAATUST! Elektrilöögi oht. Eemaldage kõik toitepistikud pistikupesadest.
- ⚠ Teravad servad: hoidke kehaosad eemal teravatest servadest.

[MÄRKUS]

Olenevalt tootest ei pruugi mõned ülaltoodud sümbolitest seadmel leiduda.

Kulutarvikud

⚠ HOIATUS

Ärge visake tühjakas saanud toonerikassette tulle. Samuti ärge hoidke toonerikassette, trumlikassette ega paberit lahtise tule läheduses. Tooner või paber võib süttida ja tekitada põletushaavu või tulekahju.

Teatis

Toote nimi

Ohutusnõuete kohaselt tuleb toote nimi registreerida.

Mõnes müügipiirkonnas võib tavapärast(e) nime(de) asemel olla registreeritud sulgudes () toodud nimi (nimed).

LBP852Cx (F173600)

EÜ direktiivi EMÜ nõuded

See seade vastab EÜ direktiivi põhilistele EMÜ nõuetele. Kinnitame, et see toode vastab nimitoitepinge 230 V / 50 Hz korral EÜ direktiivi EMÜ nõuetele, kuigi toote lubatud pingevahemik on 220–240 V / 50/60 Hz. EÜ direktiivi EMÜ nõuete kohaselt tuleb kasutada varjestatud kaableid.

Eli WEEE ning patarei- ja akudirektiiv

WEEE ning patarei- ja akudirektiivi teabe leiata väreikamast kasutusjuhendist (HTML juhend) Canoni veebilehel (<https://oip.manual.canon>).

Vastutuspiirang

- Antud dokumendi informatsiooni võib ilma ette teatamata muuta.
- CANON INC. EI ANNA KASUTUSJUHENDIS SISALDUVA TEABE OSAS MINGIT GARANTIID, EI SELGESÕNALIST EGA KAUDSET, VÄLJA ARVATUD KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÄLJA TOODUD JUHTUDEL, SEALHULGAS PIRANGUTETA GARANTII TURUSTATAVUSE, MÜÜGIKÖLBILIKKUSE JA TOOTE SOBIVUSE KOHTA OTSTARBEKOHASE JA RIKKUMISTETA KASUTAMISE KORRAL. CANON INC. EI VASTUTA MITTE MINGI OTSESE, JUHUSLIKU VÕI JÄRELKAHU EGA SELLE MATERJALI KASUTAMISEST TINGITUD KAHJU EGA KULUTUSE EEST.

Kaubamärgid

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X ja Safari on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone ja Internet Explorer on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või muudes riikides.
- Kõik muud toote- ja marginimed on nende vastavate omanike kauba- või teenusemärgid.

Teiste tootjate tarkvara

See Canoni toode (edaspidi TOODE) sisaldab teiste tootjate tarkvaramooduleid. Nende tarkvaramoodulite kasutamisele ja levitamisele, sh selliste tarkvaramoodulite (edaspidi TARKVARA) uuendamistele, rakenduvad allpool esitatud litsentsitingimused (1)–(9).

- (1) Kui TOODE (sh TARKVARA) tarnitakse, viiakse või eksporditakse ükskõik millisesse riiki, nõustute järgima vastava riigi kohaldatavaid ekspordikontrolli seadusi, piiranguid ja määrusi.
- (2) TARKVARA õiguste valdajatele jäävad kõik TARKVARAga seotud omandi ja intellektuaalomandi õigused. TARKVARA õiguste valdajad ei kanna üle ega anna teile ei otseselt ega kaudselt mis tahes litsentse ega õigusi TARKVARA õiguste valdajate intellektuaalsele omandile, välja arvatud nendes tingimustes selgesõnaliselt väljendatud juhtudel.
- (3) TARKVARA võib kasutada üksnes TOOTE kasutamise otstarbel.
- (4) TARKVARA ei tohi kolmandatele isikutele määrata, all-litsentseerida, turustada, levitada ega üle kanda ilma TARKVARA õiguste valdaja eelneva kirjaliku loata.
- (5) Eespool esitatut arvesse võtmata tohib TARKVARA üle kanda ainult juhul, kui (a) annate kõik õigused TOOTELE ja loetletud litsentsitingimustes esitatud kõik õigused ja kohustused üle ülevõtjale ja (b) see ülevõtja nõustub kõiki neid tingimusi järgima.
- (6) TARKVARA koodi ei tohi dekompileerida, konkurentsi eesmärgil analüüsida, osadeks lahutada ega muul viisil inimloetavale kujule teisendada.
- (7) TARKVARA ei tohi muuta, kohandada, tõlkida, rentida, liisida, laenata ega TARKVARA põhjal luua tuletatud teoseid.
- (8) TARKVARA ei tohi TOOTEST eemaldada ega teha sellest eraldi koopiaid.
- (9) TARKVARA inimloetavat osa (lähtekood) teile ei litsentsita.

Punktides (1)–(9) esitatut arvesse võtmata hõlmab TOODE teiste tootjate tarkvaramooduleid koos muude litsentsitingimustega ning neile tarkvaramoodulitele rakenduvad muud litsentsitingimused.


Muid litsentsitingimusi vaadake vastava TOOTE kasutusjuhendi lisa teiste tootjate tarkvaramoodulite muude litsentsitingimuste kirjeldustest. See kasutusjuhend asub veebilehel <https://oip.manual.canon>.

TOOTE kasutama asumise korral loetakse teid nõustunuks kõigi kehtivate litsentsitingimustega. Kui te nende litsentsitingimustega ei nõustu, pöörduge müügiesindaja poole.


V_180829

Uruchamianie funkcji z panelu sterowania

Urządzenie



Panel sterujący



Nawigacja po menu

Wybór pozycji lub przesuwanie kursora pomiędzy pozycjami w menu

Wybierz pozycję przyciskiem [▲] lub [▼].

Naciśnij przycisk **OK** lub [▶], aby przejść do kolejnej hierarchii.

Naciśnij przycisk [◀] lub [◀], aby powrócić do poprzedniej hierarchii.

Potwierdzenie ustawień

Naciśnij opcję **OK**.

Sposób wprowadzania tekstu

Zmiana trybu wprowadzania

Aby zmienić tryb wprowadzania, naciśnij przycisk [*].

Tryb wprowadzania	Dostępny tekst
<A>	Wielkie litery i symbole
<a>	Małe litery i symbole
<12>	Liczby

Wprowadzanie tekstu, symboli i liczb

Wprowadź przy użyciu klawiszy numerycznych lub [#].

Przesuwanie kursora (wchodzenie do obszaru)

Naciśnij przycisk [◀] lub [▶], aby przesunąć kursor. Aby wprowadzić spację, naciśnij opcję [#], a następnie **OK**.

Usuwanie znaków

Naciśnij przycisk [C]. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj przycisk [C].

	Tryb wprowadzania: <A>	Tryb wprowadzania: <a>	Tryb wprowadzania: <12>
1	(Niedostępne)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Niedostępne)		0
#	(spacja) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; ' ^ ` \		(Niedostępne)




Drukowanie

1. Otwórz drukowany dokument i wybierz w aplikacji funkcję drukowania.
2. Wybierz odpowiedni sterownik drukarki dla urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Preferencje] lub [Właściwości].
3. Określ rozmiar papieru.
4. Określ źródło i typ papieru.
5. Określ odpowiednie ustawienia druku.
6. Wybierz opcję [OK].
7. Naciśnij przycisk [Drukuj] lub [OK].

Przydatne ustawienia drukowania

- Dwustronnie
- N na 1
- Drukowanie broszury



Szczegóły

- „Drukowanie dokumentu” w Podręczniku użytkownika



Ładowanie papieru

Szczegóły

➡ „Ładowanie papieru” w Podręczniku użytkownika


Ładowanie papieru do szuflady

1 Wyciągnij szufladę z papierem.



3

Do tego poziomu



4

Wsuń szufladę z papierem do urządzenia.


Jeśli ładowany papier ma inny rozmiar od poprzednio używanego, odpowiednio zmień ustawienia.

5


Naciśnij ikony  i  i określ rozmiar oraz typ papieru, zgodnie z informacjami na ekranie.

Ładowanie do tacy wielofunkcyjnej


1




2



3



4



5

Naciśnij ikony  i  i określ rozmiar oraz typ papieru, zgodnie z informacjami na ekranie.


W razie problemów

Urządzenie nie działa


Sprawdź następujące rzeczy:

- Czy zasilanie jest włączone?
- Czy urządzenie nie jest uśpione?

Jeśli nie jest podświetlony ani wyświetlacz, ani przycisk , naciśnij przycisk zasilania.



- Czy kabel zasilający jest podłączony prawidłowo?



Jeśli problem dalej występuje, sprawdź informacje w Podręczniku użytkownika.

Nastąpiło zacięcie papieru


Aby usunąć zacięcie papieru, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Wymień kasety z tonerem lub kasety bębna, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przykład: kaseta z tonerem C



Numer modelu zamiennej kasety z tonerem i kasety bębna

Kaseta z tonerem*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (czarny)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (błękitny)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (amarantowy)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (żółty)

- Canon Toner Cartridge 059 H Black (czarny)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (błękitny)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (amarantowy)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (żółty)

* Rodzaj dostarczanych tonerów różni się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono toner.

Kaseta bębna

- Canon Drum Cartridge 053

Dodatek

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wyłącznie ostrzeżenia i przestrogi dotyczące instalacji i źródła zasilania. Należy również przeczytać część „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” zawartą w Podręczniku użytkownika.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Oznacza ostrzeżenie dotyczące czynności, których niewłaściwe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia.

⚠️ PRZESTROGA

Oznacza przestrożę dotyczącą czynności, których niewłaściwe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.

📌 WAŻNE

Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.

Instalacja

Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wygodny, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i zainstalować urządzenie w odpowiednim miejscu.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do pożaru lub porażenia prądem

- Miejsca, w których otwory wentylacyjne będą zasłonięte (zbyt blisko ścian, łóżek, kanap, dywanów lub podobnych obiektów)
- Miejsca wilgotne lub zakurzone
- Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie słońca lub na zewnątrz pomieszczeń
- Miejsca, w których występują wysokie temperatury
- Miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
- W pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lub innych substancji łatwopalnych

Inne ostrzeżenia

- Do urządzenia nie należy podłączać kabli nieposiadających odpowiednich aprobat. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać naszyjników ani żadnych innych elementów metalowych ani pojemników wypełnionych płynami. W przypadku kontaktu ciała obcych z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce, należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

⚠️ PRZESTROGA

Nie należy instalować urządzenia w następujących miejscach

- Niestabilne powierzchnie
- Miejsca, w których występuje drganie

Pozostałe środki ostrożności

- Podczas przenoszenia urządzenia należy przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku. Nieprawidłowo przeniesione urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
- Podczas instalacji należy uważać, aby ręce nie dostały się między urządzenie a podłogę lub ścianę. Może to spowodować obrażenia.

Stopki poziomujące

Nie wolno demontować stopiek poziomujących urządzenia po jego zainstalowaniu, ponieważ grozi to upadkiem lub przewróceniem się urządzenia, a w konsekwencji obrażeniami ciała.

Należy unikać słabo wentylowanych pomieszczeń

Podczas normalnej pracy urządzenia emituje niewielką ilość ozonu i innych substancji. Substancje te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Mogą być jednak wyczuwalne, gdy urządzenie jest użytkowane przez dłuższy czas bądź podczas długich cykli drukowania, zwłaszcza w słabo wentylowanych pomieszczeniach. W celu zapewnienia komfortowych warunków pracy zalecane jest zadbanie o odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym użytkowane jest urządzenie. Ponadto nie należy wybierać miejsc, w których użytkownicy byłby narażeni na emisję z urządzenia.

Źródło zasilania

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Należy stosować wyłącznie zasilacz o parametrach napięcia zgodnych z określonymi wymaganiami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego z uziemieniem za pomocą dołączonego kabla zasilającego.
- Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem — użycie innego przewodu może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony do używania z tym urządzeniem. Nie podłączaj przewodu zasilającego do innych urządzeń.
- Nie należy przerabiać, mocno wyginać oraz ciągnąć przewodu ani wykonywać jakichkolwiek czynności, które grożą jego uszkodzeniem. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania. Uszkodzenie przewodu zasilającego grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie wolno podłączać ani odłączyć wtyczki zasilającej mokrymi rękami — może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Do zasilania urządzenia nie należy używać przedłużaczy ani rozdzielaczy. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno zwijać ani związywać przewodu zasilającego — może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wtyczkę zasilającą należy wsunąć do końca do gniazda elektrycznego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas burzy z piorunami wtyczka zasilania powinna być wyjęta z gniazda sieciowego. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest zasilane energią ze źródła, z którego można bezpiecznie korzystać i które zapewni dopływ prądu o stabilnym napięciu.
- Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- W przeciwnym razie może dojść do stopienia powłoki a w konsekwencji do pożaru lub porażenia prądem.

Należy unikać następujących sytuacji:

Jeśli na część połączeniową kabla zasilającego wywierana jest nadmierna siła, może dojść do jego uszkodzenia lub rozłączenia przewodów wewnątrz kabla. Grozi to pożarem.

- Częste podłączanie i rozłączanie przewodu zasilającego.
- Przechodzenie nad kablem zasilającym.
- Zagięcie kabla zasilającego w pobliżu szczytów łączącej oraz ciągły nacisk na gniazdo zasilania lub część łączącą.
- Poddawanie wtyczki zasilającej działaniu nadmiernej siły.

⚠️ PRZESTROGA

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego i zostawić wystarczającą przestrzeń wokół wtyczki, aby mogła być ona łatwo odłączona w sytuacji zagrożenia.

Obsługa urządzenia

⚠️ PRZESTROGA

Bezpieczeństwo użytkownika urządzenia laserowego
Urządzenie to uzyskało certyfikat produktu laserowego klasy 1, który spełnia wymagania norm IEC60825-1:2014 oraz EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Promień lasera może być niebezpieczny dla ciała ludzkiego. Ponieważ promieniowanie wytwarzane wewnątrz urządzenia jest w pełni ograniczone obudowami ochronnymi i pokrywami zewnętrznymi, wiązka lasera nie może wydostać się z urządzenia w jakimkolwiek momencie użytkowania. Dla bezpieczeństwa należy zapoznać się z następującymi uwagami i instrukcjami.

- Nie wolno otwierać pokryw innych niż te wskazane w instrukcjach w podręczniku dołączonym do urządzenia.
- Jeśli promień lasera będzie nieosłonięty i trafi w oczy, może spowodować ich uszkodzenie.
- Przeprowadzanie przeglądów, regulacji lub operacji innych niż te, które zostały opisane w podręczniku, może spowodować emisję niebezpiecznego promieniowania.

Informacje o klasie bezpieczeństwa laserowego



Symbole bezpieczeństwa

- ⓘ Wylłącznik zasilania: położenie „Wi”
- ⓘ Wylłącznik zasilania: położenie „Wyl”
- ⏻ Wylłącznik zasilania: położenie „Oczekiwanie”
- ⓘ Przelicznik wciskany bistabilny „Wi” „Wyl.”
- ⚡ Zaczisk uziemiający
- ⚠️ Napięcie na niebezpiecznym poziomie. Nie otwieraj pokryw innych niż zalecane.
- ⚠️ PRZESTROGA: Gorąca powierzchnia. Nie dotykaj.
- 📦 Sprzęt klasy II
- ⚠️ Ruchome części: Nie zbliżaj się do ruchomych części.
- ⚠️ PRZESTROGA: Grozi porażeniem prądem. Wyjmij wszystkie wtyczki z gniazd sieciowych.
- ⚠️ Ostre krawędzie. Części ciała trzymać z dala od ostrości krawędzi.

[UWAGA]

Niektóre symbole przedstawione powyżej mogą nie być umieszczone na urządzeniu zależnie od jego typu.

Materiały eksploatacyjne

⚠️ OSTRZEŻENIE

Nie należy wrzucać zużytych kasiet z tonerem do ognia. Nie należy też przechowywać kasiet z tonerem, kasiet bębna ani papieru w pobliżu ognia. Grozi to zapłonem papieru lub resztek tonera wewnątrz kasety, a w konsekwencji poparzeniami lub pożarem.

Uwaga

Nazwa produktu

Przepisy bezpieczeństwa wymagają, aby nazwa produktu była zarejestrowana.

W niektórych regionach, w których prowadzi się sprzedaż produktu, zarejestrowane mogą być alternatywne nazwy podane poniżej w nawiasach (). LBP852Cx (F173600)

Wymagania Dyrektywy WE dotyczącej zgodności elektromagnetycznej

To urządzenie spełnia podstawowe wymagania Dyrektywy WE dotyczącej zgodności elektromagnetycznej. Niniejszym zaświadcza się, że omawiany produkt jest zgodny z wymogami dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej zawartymi w Dyrektywie WE przy nominalnym napięciu sieci zasilającej 230 V, 50 Hz, chociaż znamionowe napięcie zasilające produktu mieści się w przedziale od 220 V do 240 V, 50/60 Hz. Ze względu na wymagania zawarte w Dyrektywie WE dotyczącej zgodności elektromagnetycznej konieczne jest używanie przewodów ekranowanych.

Unijna dyrektywa WEEE i dyrektywa w sprawie zużytych baterii i akumulatorów

Informacje dotyczące dyrektywy WEEE i dyrektywy w sprawie zużytych baterii i akumulatorów można znaleźć w najnowszym Podręczniku użytkownika (instrukcja obsługi w formacie HTML) dostępnym na stronie internetowej firmy Canon (<https://oip.manual.canon>).

Zrzeszenie się odpowiedzialności

- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- CANON INC. NIE UDZIELA W ODNIESIENIU DO TYCH MATERIAŁÓW JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z WYJĄTKIEM ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM M.I.N. GWARANCJI ODNOSNIE POKUPNOŚCI, ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYCIA ANI NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI. CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

Znaki towarowe

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Wszelkie inne nazwy produktów i marek są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie

Niniejszy produkt firmy Canon (zwany dalej „PRODUKTEM”) korzysta z modułów oprogramowania innych producentów. Użytkowanie tych modułów oprogramowania oraz ich dystrybucja, w tym również aktualizowanie tego typu modułów oprogramowania (nazywanych zbiorczo „OPROGRAMOWANIEM”), podlega podanym poniżej postanowieniom licencyjnym od (1) do (9).


- (1) Użytkownik zobowiązuje się stosować do wszystkich obowiązujących praw kontroli eksportowej, ograniczeń lub regulacji prawnych krajów, przez które PRODUKT, w tym także OPROGRAMOWANIE, będzie transportowany, przesyłany lub eksportowany do dowolnego innego państwa.
- (2) Właściciele OPROGRAMOWANIA zachowują w pełnym zakresie tytuł własności, prawo własności oraz prawo do własności intelektualnej OPROGRAMOWANIA. Właściciele praw do OPROGRAMOWANIA nie udzielają użytkownikowi żadnych licencji ani praw, wyraźnych ani dorozumianych, do jakiegokolwiek własności intelektualnej, z wyjątkiem wyrażnie określonych w niniejszym dokumencie.
- (3) Użytkownik może korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie wraz z zakupionym PRODUKTEM.
- (4) Użytkownikowi nie wolno udzielać sublicencji, sprzedawać, rozpowszechniać lub przekazywać OPROGRAMOWANIA osobom trzecim ani przenosić na nie praw do niego, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właścicieli OPROGRAMOWANIA.
- (5) Niezależnie od powyższych postanowień użytkownik może przekazać OPROGRAMOWANIE jedynie wtedy, gdy (a) przenieś wszystkie swoje prawa do PRODUKTU oraz wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z postanowień licencyjnych na nabywcę i (b) nabywca ten zaakceptuje wszystkie te postanowienia.
- (6) Użytkownikowi zabrania się dekompilować, poddawać procesowi inżynierii wstecznej, rozkładać lub w inny sposób upraszczać kod OPROGRAMOWANIA do formy możliwej do odczytania.
- (7) Użytkownikowi zabrania się modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć, wynajmować, dzierżawić lub pożyczać OPROGRAMOWANIE oraz tworzyć prace pochodne na podstawie OPROGRAMOWANIA.
- (8) Użytkownik nie jest uprawniony do usuwania lub tworzenia oddzielnych kopii OPROGRAMOWANIA przy użyciu PRODUKTU.
- (9) Użytkownikowi nie jest udzielana licencja na możliwą do odczytania część (kod źródłowy) OPROGRAMOWANIA.

Niezależnie od postanowień opisanych w punktach od (1) do (9) powyżej, PRODUKT obejmuje moduły oprogramowania innych producentów podlegające innym postanowieniom licencyjnym zawartym w umowie licencyjnej, którą moduły te są objęte. Należy zapoznać się z innymi postanowieniami licencyjnymi, którymi objęte są moduły innych producentów, opisanymi w Dodatku do podręcznika dla odpowiedniego PRODUKTU. Podręcznik jest dostępny na stronie <https://oip.manual.canon>.


Użytkowanie PRODUKTU jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich mających zastosowanie postanowień licencyjnych. W przypadku niez zaakceptowania postanowień licencyjnych prosimy o kontakt z przedstawicielem serwisu.

Zahajte činnost z ovládacího panelu

Zařízení



Ovládací panel



Pohyb v nabídce

Výběr položek nebo přesunování kurzoru mezi položkami nabídky

Vyberte položku pomocí tlačítka [▲] nebo [▼].

Stiskněte **OK** nebo [▶], pokud chcete přejít na další hierarchii.

Stiskněte [◀] nebo [◀], pokud se chcete vrátit na předchozí hierarchii.

Potvrzení nastavení

Stiskněte **OK**.

Metoda zadávání textu

Změna režimu zadávání

Pokud chcete změnit režim zadávání, stiskněte [*].

Režim zadávání	Dostupný text
<A>	Velká písmena a symboly
<a>	Malá písmena a symboly
<12>	Číslo

Zadávání textu, symbolů a čísel

Zadávejte pomocí numerických kláves nebo [#].

Posunování kurzoru (zadání mezery)

Stiskněte [◀] nebo [▶] pro přesunutí kurzoru. Pokud chcete zadat mezeru, stiskněte [#] a stiskněte **OK**.

Odstraňování znaků

Stiskněte [C]. Stisknutím a podržením [C] odstraní všechny znaky.

	Režim zadávání: <A>	Režim zadávání: <a>	Režim zadávání: <12>
1	(Není k dispozici)		1
2	AĀĀBC	aāābc	2
3	DEĚF	deēf	3
4	GHIĪ	ghiī	4
5	JKL	jkl	5
6	MNOÓ	mnoó	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUÚŮV	tuúův	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Není k dispozici)		0
#	(mezera) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Není k dispozici)




Tisk

1. Otevřete dokument, který chcete tisknout, a vyberte funkci tisku aplikace.
2. Vyberte ovladač tiskárny a vyberte možnost [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
3. Zadejte velikost papíru.
4. Zadejte zdroj a typ papíru.
5. Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
6. Vyberte [OK].
7. Vyberte [Tisk] nebo [OK].

Užitečná nastavení tisku

- Oboustranně
- N na 1
- Tisk brožur



Podrobnosti najdete v části

➤ „Tisk dokumentu“ v Uživatelské příručce



Vkládání papíru

Podrobnosti najdete v části

➔ „Vkládání papíru“ v Uživatelské příručce


Vkládání do zásuvky na papír

1 Vysuňte zásuvku na papír.



3

Až sem





4 Vložte do zařízení zásuvku na papír.

Pokud vložíte papír jiné velikosti nebo typu, musíte změnit příslušná nastavení.

5 Stiskněte a zadejte velikost a typ papíru podle obrazovky.

Vkládání do víceúčelového zásobníku



5 Stiskněte a zadejte velikost a typ papíru podle obrazovky.


Pokud se vyskytne problém

Zdá se, že zařízení nepracuje


Zkontrolujte následující.

- Je zařízení zapnuté?
- Není zařízení v režimu spánku?

Pokud nesvítí displej a , stiskněte vypínač.



- Je kabel napájení připojen správně?



Pokud problém přetrvává, viz Uživatelskou příručku.

Došlo k zaseknutí papíru


Odstraňte zaseknutý papír podle pokynů na obrazovce.



Výměna spotřebního materiálu

Vyměňte tonerovou kazetu nebo kazetu válce podle pokynů na obrazovce.

Příklad: tonerová kazeta C



Číslo modelu náhradní tonerové kazety a kazety válce

Tonerová kazeta*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (černá)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (azurová)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (purpurová)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (žlutá)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (černá)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (azurová)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (purpurová)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (žlutá)

* Typ dodávaných tonerů se liší podle zemí a oblastí. Podrobnosti vám na vyžádání sdělí prodejce, u něhož jste nákup provedli.

Kazeta válce

- Canon Drum Cartridge 053

Ochranné známky

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone a Internet Explorer jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích.
- Všechny další produkty a názvy značek jsou registrované ochranné známky, ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Software třetí strany

Tento produkt Canon („PRODUKT“) obsahuje softwarové moduly třetí strany. Použití a distribuce těchto softwarových modulů včetně jakýchkoli aktualizací těchto softwarových modulů (dále jen souhrnně „SOFTWARE“) se řídí níže uvedenými podmínkami (1) až (9).

- (1) Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné zákony řídící export, omezení nebo regulace platné v zapojených zemích, pokud je tento PRODUKT zahrnující SOFTWARE expedován, převeden nebo exportován do jiné země.
- (2) Vlastníci práv na SOFTWARE si zachovávají práva na název, vlastnictví a duševní vlastnictví SOFTWARE ve všech ohledech. S výjimkou případů, které jsou zde výslovně uvedeny platí, že žádná licence ani právo, výslovné ani předpokládané, nebudou tímto přeneseny vlastníky práv na SOFTWARE na vás jako vlastníka jakéhokoli duševního vlastnictví SOFTWARE.
- (3) SOFTWARE můžete používat výhradně s PRODUKTEM.
- (4) SOFTWARE není povoleno přiřazovat, pořizovat dílčí licence, obchodovat, distribuovat nebo přenášet na jakoukoli třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu držitele práv na SOFTWARE.
- (5) Bez ohledu na výše uvedené můžete SOFTWARE přenést pouze v následujících případech: (a) přiřadíte veškerá svá práva na PRODUKT a veškerá práva a závazky v rámci těchto podmínek na pověřenou osobu (b) tato pověřená osoba souhlasí, že se bude řídit všemi těmito podmínkami.
- (6) Není povoleno dekompilovat, měnit zpracování, demontovat nebo jinak redukovat kód SOFTWARE do podoby, kterou lze dešifrovat.
- (7) SOFTWARE není možné měnit, adaptovat, překládat, pronajímat, najímat nebo půjčovat, případně vytvářet odvozeniny SOFTWARE.
- (8) Nemáte povoleno odebírat nebo vytvářet samostatné kopie SOFTWARE z PRODUKTU.
- (9) Na část SOFTWARE (zdrojový kód), která je čitelná, se neposkytuje licence.

Bez ohledu na body (1) až (9) výše, PRODUKT obsahuje softwarové moduly třetí strany, na něž se vztahují jiné licenční podmínky.

Viz další licenční podmínky softwarových modulů třetí strany, popsané v příloze k příručce pro příslušný PRODUKT. Tato příručka je dostupná na adrese


<https://oip.manual.canon>.

Používáním PRODUKTU souhlasíte se všemi příslušnými licenčními podmínkami. Pokud s těmito licenčními podmínkami nesouhlasíte, obraťte se laskavě na svého zástupce servisu.


V_180829

Spustenie činnosti na obslužnom paneli

Zariadenie



Obslužný panel



Pohyb v rámci ponuky

Výber položky alebo presúvanie kurzora v rámci položiek ponuky

Položku vyberte pomocou [▲] alebo [▼].

Stlačením **OK** alebo [▶] prejdite na ďalšiu úroveň v rámci hierarchie.

Stlačením [◀] alebo [◀] prejdite na predchádzajúcu úroveň v rámci hierarchie.

Potvrdenie nastavenia

Stlačte **OK**.

Spôsob zadávania textu

Zmena režimu zadávania

Ak chcete zmeniť režim zadávania, stlačte [*].

Režim zadávania	Dostupný text
<A>	Veľké písmená a symboly
<a>	Malé písmená a symboly
<12>	Čísla

Zadávanie textu, symbolov a čísel

Zadávaťe pomocou klávesov s číslami alebo [#].

Posúvanie kurzora (vložením medzery)

Stlačením [◀] alebo [▶] posuniete kurzor. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte [#] a potom **OK**.

Odstraňovanie znakov

Stlačte [C]. Stlačením a podržaním [C] odstránite všetky znaky.

	Režim zadávania: <A>	Režim zadávania: <a>	Režim zadávania: <12>
1	(nie je k dispozícii)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(nie je k dispozícii)		0
#	(medzera) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = " , ; ' ^ ` \ \		(nie je k dispozícii)




Tlač

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť, a v aplikácii vyberte funkciu tlače.
2. Vyberte ovládač tlačiarne určený pre zariadenie a vyberte [Preferencie] alebo [Vlastnosti].
3. Vyšpecifikujte formát papiera.
4. Vyšpecifikujte zdroj papiera a typ papiera.
5. V prípade potreby vyšpecifikujte nastavenia pre tlač.
6. Vyberte [OK].
7. Vyberte [Tlačiť] alebo [OK].

Užitočné nastavenia pre tlač

- Obojstranná
- N na 1
- Tlač brožúry



Podrobnosti nájdete v časti

➤ „Tlač dokumentu“ v dokumente
Užívateľská príručka




Vkladanie papiera

Podrobnosti nájdete v časti

➔ „Vkladanie papiera“ v dokumente Užívateľska príručka

Vkladanie do zásuvky na papier

1 Vytiahnite zásuvku na papier.





4 Zásuvku na papier vložte do zariadenia.

Ak vložíte iný formát alebo typ papiera ako naposledy, nezabudnite zmeniť nastavenia.

5 Stlačte a zadajte veľkosť a typ papiera podľa informácií na obrazovke.

Vkladanie do univerzálneho zásobníka



5 Stlačte a zadajte veľkosť a typ papiera podľa informácií na obrazovke.


Ak sa vyskytla chyba

Zdá sa, že zariadenie nefunguje


Skontrolujte nasledujúce.

- Je zapnuté napájanie?
- Je zariadenie prepnuté z režimu spánku?

Ak nesvieti displej ani , stlačte hlavný vypínač.




- Je napájací kábel správne pripojený?



Ak problém pretrváva, pozrite si dokument
Užívateľská príručka.

Došlo k zaseknutiu papiera


Podľa pokynov na obrazovke odstráňte zaseknutý papier.



Výmena spotrebného materiálu

Podľa pokynov na obrazovke vymeňte kazetu
s tonerom alebo valcovú kazetu.

Príklad: kazeta s tonerom C



Číslo modelu náhradnej kazety s tonerom alebo valcovej kazety

Kazeta s tonerom*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (čierny)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (azúrový)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (purpurový)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (žltý)

- Canon Toner Cartridge 059 H Black (čierny)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (azúrový)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (purpurový)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (žltý)

* Typ dodávaných tonerov sa líši v závislosti od krajín a regiónov. Podrobné informácie získate od predajcu, u ktorého ste vykonali nákup.

Valcová kazeta

- Canon Drum Cartridge 053

Príloha

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tento návod opisuje len varovania a upozornenia týkajúce sa inštalácie a napájania. Nezabudnite si taktiež prečítať „Dôležité bezpečnostné pokyny“ uvádzané v dokumente Uživatelská príručka.

VAROVANIE

Označuje varovanie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobiť smrť alebo poranenie osôb. Ak chcete zariadenie používať bezpečne, vždy venujte pozornosť týmto varovaniám.

UPOZORNENIE

Označuje upozornenie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobiť poranenie osôb. Ak chcete zariadenie používať bezpečne, vždy venujte pozornosť týmto upozorneniam.

DÔLEŽITÉ

Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Nezabudnite si pozorne preštudovať tieto položky, aby ste toto zariadenie používali správne a vyhlásili sa poškodeniu zariadenia alebo majetku.

Instalácia

Aby bolo používanie tohto zariadenia bezpečné a pohodlné, pozorne si prečítajte nasledujúce opatrenia a nainštalujte zariadenie na vhodné miesto.

VAROVANIE

Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by hrozilo nebezpečenstvo požiaru alebo zášahu elektrickým prúdom, ako napríklad na:

- mieste, na ktorom sú zablokované vetracie otvory (príliš blízko pri stenách, posteli, pohovke, koberci alebo podobných predmetoch),
- vlhkom alebo prašnom mieste,
- mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu alebo v exteriéri,
- mieste vystavenom pôsobeniu vysokých teplôt,
- mieste vystavenom otvoreným plameňom,
- v blízkosti alkoholu, riedidiel alebo iných horľavých látok.

Ďalšie varovania

- K zariadeniu nepripájajte neschválené káble. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na zariadenie nekladte náhrdelníky ani iné kovové predmety, ani nádoby naplnené tekutinou. Ak pridú cudzie látky do styku s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak do zariadenia spadne cudzí predmet, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.

UPOZORNENIE

Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach. Zariadenie by mohlo spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť poranenie.

- Na nestabilnom mieste
- Na mieste vystavenom vibráciám

Iné upozornenia

- Pri prenášaní tohto zariadenia postupujte podľa pokynov v tomto návode. Pri nesprávnom prenášaní môže dôjsť k pádu s následkom poranenia.
- Pri inštalácii tohto zariadenia dávajte pozor, aby sa ruky nezachytili medzi zariadenie a podlahu alebo steny. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu.

Vyrovňavacie nožičky

Po inštalácii neodstraňujte vyrovňavacie nožičky zariadenia. Mohlo by dôjsť k jeho pádu alebo prevrhnutiu, v dôsledku čoho hrozia osobné zranenia.

Neinštalujte na zle vetrané miesta

Toto zariadenie vytvára počas prevádzky malé množstvo ozónu a iné emisie. Tieto emisie nie sú zdraviu škodlivé. Pri dlhom používaní zariadenia v nedostatočne vetranej miestnosti ich však môžete cítiť. Na zachovanie príjemného pracovného prostredia sa odporúča správne vetrať miestnosť, v ktorej sa zariadenie používa. Tiež sa vyhýbajte miestam, kde by mohli byť osoby vystavené emisiám zo zariadenia.

Zdroj napájania

VAROVANIE

- Používajte iba zdroj napájania, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na napätie. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie musí byť pripojené k zásuvke s uzemňovacím pripojením pomocou dodaného napájacieho kábla.
- Nepoužívajte iné než dodané napájacie káble, pretože môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Poskytnutý napájací kábel je určený na používanie s týmito zariadením. Nepripájajte napájací kábel k iným zariadeniam.
- Napájací kábel neupravujte, nefahajte, neohýbajte ani s ním nenarábajte spôsobom, ktorý by mohol viesť k jeho poškodeniu. Na napájací kábel nekladte ťažké predmety. Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrymi rukami, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- So zariadením nepoužívajte predlžovacie káble ani napájacie zdroje s viacerými zásuvkami. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel nestáčajte ani nevzújajte do uzla, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Zástrčku napájacieho kábla úplne zasunite do elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Počas búrky celkom odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Uistite sa, že je elektrické napájanie zariadenia bezpečné a má stabilné napätie.
- Napájací kábel nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla. V opačnom prípade sa môže rozstaviť a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Vyhňte sa nasledujúcim situáciám:

Ak bude pripojovacia časť napájacieho kábla vystavená nadmernému namáhaniu, môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo sa môžu odpojiť vodiče vnútri zariadenia. Môže to viesť k požiaru.

- častému pripájaniu a odpájaniu napájacieho kábla,
- zakopávaníu o napájací kábel,
- zohnutiu napájacieho kábla pri pripojovacej časti a trvalému namáhaniu, ktoré pôsobí na elektrickú zásuvku alebo pripojovaciu časť,
- používaniu nadmernej sily na zástrčku.

UPOZORNENIE

Zariadenie nainštalujte v blízkosti elektrickej zásuvky a nechajte dostatok miesta okolo zástrčky napájacieho kábla, aby ste ju v prípade nebezpečenstva mohli jednoducho odpojiť.

Manipulácia

UPOZORNENIE

Bezpečnosť pri používaní lasera


Tento produkt je klasifikovaný ako laserový produkt 1. triedy podľa noriem IEC60825-1:2014 a EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASSE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Laserový lúč môže byť škodlivý pre ľudské telo. Keďže žiarenie, ktoré vzniká vo vnútri produktu, je úplne izolované ochranným puzdrom a vonkajšími krytmí, laserový lúč nemôže uniknúť zo zariadenia v žiadnej fáze jeho používania používateľom. Z bezpečnostných dôvodov si prečítajte nasledujúce poznámky a pokyny.

- Nikdy neatvárajte iné kryty než tie, ktoré sú uvedené v príručkách k tomuto zariadeniu.
- Ak by došlo k unikaniu laserového lúča a zasiahol by vaše oči, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.
- Použitie iných ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie iných postupov, ako je uvedený v tejto príručke, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Štítok s informáciami o bezpečnosti pri práci s laserom



Symbody súvisiace s bezpečnosťou

- ⓘ Vypínač: poloha „Zapnuté“
- ⓘ Vypínač: poloha „Vypnuté“
- ⓘ Vypínač: poloha „Pohotovostný režim“
- ⓘ Tlačidlový spínač: „Zapnuté“ „Vypnuté“
- ⓘ Ochranný uzemňujúci konektor
- ⚠ Vo vnútri zariadenia je nebezpečné napätie. Neotvárajte iné kryty ako tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
- ⚠ UPOZORNENIE: Horúci povrch. Nedotýkať sa.
- ⚠ Zariadenie II. triedy
- ⚠ Pohyblivé súčasti: Nepribližujte sa časťami tela k pohyblivým súčastiam.
- ⚠ UPOZORNENIE: Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Odpojte všetky zástrčky napájacích káblov z elektrickej zásuvky.
- ⚠ Na zariadení sa vyskytujú ostré hrany. Nepribližujte sa časťami tela k ostrým hranám.

[POZNÁMKA]

Niektoré vyššie uvedené symboly nemusia byť v závislosti od produktu na produkte pripevnené.

Spotrebný materiál

VAROVANIE

Spotrebované kazety s tonerom nelikvidujte spaľovaním. Kazety s tonerom, valcové kazety ani papier neskladujte na mieste vystavenému otvoreným plameňom. Môže dôjsť k zapáleniu tonera alebo papiera a následným popáleninám a požiaru.

Oznámenie

Názov produktu

Bezpečnostné predpisy vyžadujú, aby bol názov produktu zaregistrovaný.

V niektorých oblastiach, kde sa tento produkt predáva, môžu byť namiesto toho zaregistrované nasledujúce názvy uvedené v zátvorkách (). LBP852Cx (F173600)

Požiadavky týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility uvedené v smernici ES

Toto zariadenie zodpovedá základným požiadavkám EMC smernice ES. Prehlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky EMC smernice ES pri menovitom vstupnom napätí 230 V, 50 Hz, hoci menovitý príkon zariadenia je 220 V – 240 V, 50/60 Hz. Kvôli splneniu technických požiadaviek EMC smernice ES je nevyhnutné používať tieneny kábel.

Smernice EÚ o odpade z elektrických

a elektronických zariadení (OEEZ) a o batériách

Informácie o smerniciach o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a o batériách nájdete v najnovšej Uživatelskej príručke (príručka HTML) na webovej stránke spoločnosti Canon (<https://oip.manual.canon>).

Zavrnitev odgovornosti

- Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- CANON INC. ZA TENTO MATERIÁL NERUČÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM, VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE, S VÝNIMKOU TU VYSLOVENE UVEDENÉHO SPÔSOBU, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOLIEK ŽÁRUK VZTAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, OBCHODOVATELNOSŤ, VHODNOSŤ POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO STRATY, PRÍPADNE VÝDAVKY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO MATERIÁLU.

Blagovne znamke

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone a Internet Explorer sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- Všetky ďalšie produkty a názvy značiek sú registrované ochranné známky, ochranné známky alebo servisné známky ich príslušných vlastníkov.

Softvér tretích strán

Súčasťou tohto produktu Canon („produkt“) sú softvérové moduly tretích strán. Používanie a distribúcia týchto softvérových modulov vrátane akýchkoľvek aktualizácií týchto softvérových modulov (ďalej súhrnne označovaných ako „softvér“) podlieha licenčným podmienkam (1) až (9) uvedeným nižšie.

- (1) Súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných zákonných ustanovení, obmedzení a predpisov na kontrolu exportu platných v krajinách zúčastnených na distribúcii, prevoze alebo exporte tohto produktu vrátane softvéru.
- (2) Držitelia práv na softvér si uchovávajú vo všetkých ohľadoch právny titul, vlastníctvo a práva duševného vlastníctva na príslušný softvér. Ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, vlastníci práv na SOFTVER vám týmto nepostupujú ani neudeľujú žiadnu licenciu ani právo, či už výslovne, alebo implicitné, na ich duševné vlastníctvo.
- (3) Softvér smiete používať výhradne s príslušným produktom.
- (4) Softvér nie je povolené poskytovať, sublicencovať, predávať, distribuovať ani inak prevádzať žiadnym tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľov práv na príslušný softvér.
- (5) Bez ohľadu na vyššie uvedené, softvér smiete previesť len vtedy, ak (a) prevediete všetky svoje práva na produkt a všetky práva a povinnosti v zmysle licenčných podmienok na príjemcu a (b) ak takýto príjemca súhlasí s dodržaním všetkých týchto podmienok.
- (6) Nie je povolené dekompilovať, späťne analyzovať, konvertovať ani inak prevádzať kód softvéru do čitateľnej podoby.
- (7) Softvér nie je povolené upravovať, meniť, prekladať, prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať, ani vytvárať žiadne odvodené diela založené na tomto softvéri.
- (8) Nie je povolené odstraňovať ani vytvárať samostatné kópie softvéru z produktu.
- (9) Na čitateľnú časť kódu softvéru (zdrojový kód) vám nie je poskytnutá licencia.

Bez ohľadu na vyššie uvedené body (1) až (9) produkt obsahuje softvérové moduly tretích strán, na ktoré sa vzťahujú iné licenčné podmienky, a pre tieto softvérové moduly platia podmienky týchto iných licencií.


Prečítajte si ďalšie licenčné podmienky softvérových modulov tretích strán opísané v dodatku k príručke príslušného produktu. Táto príručka je k dispozícii na webovej stránke <https://oip.manual.canon>.

Používanie produktu sa bude považovať za súhlas so všetkými platnými licenčnými podmienkami. Ak s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasíte, obráťte sa na servisného zástupcu.


V_180829

Zaženite postopek na upravljalni plošči

Naprava



Upravljalna plošča



Pomikanje po meniju

Izbira elementov ali premikanje kazalca med menijskimi elementi

Za izbiro elementa pritisnite [▲] ali [▼].

Za premik na naslednjo raven pritisnite **OK** ali [▶].

Za vrnitev na prejšnjo raven pritisnite [◀] ali [◀].

Potrditev nastavitve

Pritisnite **OK**.

Način vnosa besedila

Spreminjanje načina vnosa

Če želite spremeniti način vnosa, pritisnite [*].

Način vnosa	Besedilo, ki je na voljo
<A>	Velike abecedne črke in simboli
<a>	Male abecedne črke in simboli
<12>	Številke

Vnašanje besedila, simbolov in števil

Za vnos uporabite številске tipke [#].

Premikanje kazalca (vnos presledka)

Za premikanje kazalca pritisnite [◀] ali [▶]. Za vnos presledka pritisnite [#] in **OK**.

Brisanje znakov

Pritisnite [C]. Če pritisnete in držite [C], izbrišete vse znake.

	Način vnosa: <A>	Način vnosa: <a>	Način vnosa: <12>
1	(Ni na voljo)		1
2	ABC	abc	2
3	DDEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Ni na voljo)		0
#	(presledek) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Ni na voljo)




Tiskanje

1. Odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v programu izberite funkcijo tiskanja.
2. Izberite gonilnik tiskalnika za napravo in nato še [Nastavitve] ali [Lastnosti].
3. Izberite velikost papirja.
4. Izberite vir in vrsto papirja.
5. Po potrebi določite nastavitve tiskanja.
6. Izberite [OK].
7. Izberite [Natisni] ali [OK].

Uporabne nastavitve tiskanja

- Obojestransko
- N na 1
- Tiskanje knjižice



Podrobnosti

»Tiskanje dokumenta« v navodilih za uporabo




Nalaganje papirja

Podrobnosti

»Nalaganje papirja« v navodilih za uporabo

Nalaganje v predal za papir

1 Izvlecite predal za papir.





4 Vstavite predal za papir v napravo.

Če naložite papir, ki se po velikosti ali vrsti razlikuje od prejšnjega papirja, morate spremeniti nastavitve.

5 Pritisnite  ter določite velikost in vrsto papirja v skladu z navodili na zaslonu.

Nalaganje v večnamenski podajalnik



5 Pritisnite  ter določite velikost in vrsto papirja v skladu z navodili na zaslonu.


V primeru težave

Naprava ne deluje


Preverite naslednje.

- Ali je napajanje vklopljeno?
- Ali je naprava preklopljena iz načina mirovanja?

Če zaslon in tipka  nista osvetljena, pritisnite stikalo za vklop.




- Ali je napajalni kabel pravilno priključen?



Če težava ni odpravljena, se obrnite na Navodila za uporabo.

Prišlo je do zastojev papirja

Zastoj papirja odpravite v skladu z navodili na zaslonu.



Zamenjava potrošnega materiala

Zamenjavo kartuše s tonerjem ali razvijalne enote opravite v skladu z navodili na zaslonu.

Primer: kartuša s tonerjem C



Številka modela nadomestne kartuše s tonerjem ali razvijalne enote

Kartuša s tonerjem*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (črna)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (sinja)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (škrlatna)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (rumena)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (črna)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (sinja)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (škrlatna)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (rumena)

* Vrsta dobavljenih tonerjev se razlikuje glede na države in območja. Za podrobnosti se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili tonerje.

Razvijalna enota

- Canon Drum Cartridge 053

Dodatek

Pomembni varnostni napotki

V tem priročniku so opisani samo varnostni ukrepi in opozorila za namestitve in napajanje. Preberite tudi poglavje »Pomembna varnostna navodila« v navodilih za uporabo.

⚠ OPOZORILO

Označuje opozorilo, da lahko nepravilna izvedba postopka povzroči smrt ali fizične poškodbe ljudi. Za varno uporabo naprave vedno upoštevajte ta opozorila.

⚠ PREVIDNO

Označuje opozorilo, da nepravilna izvedba postopka lahko povzroči smrt ali fizične poškodbe ljudi. Za varno uporabo naprave vedno upoštevajte ta opozorila.

⚠ POMEMBNO

Znak opozarja na pogoje za pravilno delovanje in omejitve. Če želite ustrezno upravljati z napravo in preprečiti poškodbe naprave ali lastnine, je nujno, da preberete ta navodila.

Namestitve

Če želite to napravo uporabljati varno in udobno, natančno preberite naslednje previdnostne ukrepe in napravo postavite na ustrezno mesto.

⚠ OPOZORILO

Naprave ne postavite na mesto, na katerem lahko povzroči požar ali električni udar

- Mesto, na katerem bodo preizkuševalne reže blokirane (preblizu stene, postelje, kavča, preproge ali podobnih predmetov)
- Vlažen ali prašen prostor
- Mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali na prostem
- Mesto, izpostavljeno visokim temperaturam
- Mesto, izpostavljeno odprtem ognju
- Blizu alkohola, razredčil ali drugih vnetljivih snovi

Druga opozorila

- V napravo ne priključite neodobrenih kablov. To lahko namreč povzroči požar ali električni udar.
- Na napravo ne odlagajte verižic ali drugih kovinskih predmetov ter posod s tekočino. Če pridejo tučki v stik z električnimi deli v notranjosti naprave, lahko pride do požara ali električnega udara.
- Če v napravo padejo tučki, povlecite vtičnik iz vtičnice in se obrnite na lokalnega pooblaščenega zastopnika za Canon.

⚠ PREVIDNO

Naprave ne postavite na spodaj naštetata mesta

Naprava se lahko prevrne ali pade in povzroči poškodbe.

- Nestabilno mesto
- Mesto, izpostavljeno tresljajem

Drugi varnostni ukrepi

- Pri prenašanju te naprave upoštevajte navodila v tem priročniku. Če napravo prenašate nepravilno, lahko pade in povzroči telesne poškodbe.
- Pri nameščanju naprave pazite, da vam ne stisne rok med napravo in tlemi ali stenami, saj lahko pride do telesnih poškodb.

Izravnalne nogice

Ko je naprava nameščena, ne odstranjujte izravnalnih nogic, saj lahko zaradi tega naprava pade ali se prevrne in povzroči telesne poškodbe.

Ne postavljajte stroja v slabo prezračevane prostore

Ta naprava med normalno uporabo proizvaja majhno količino ozona in drugih izpustov. Ti izpusti niso škodljivi za zdravje. Vendar pa so lahko bolj opazni pri dolgotrajni uporabi ali delovanju v slabo prezračenih prostorih. Priporočamo, da je prostor, v katerem deluje naprava, ustrezno prezračen, da se zagotovi ugodno delovno okolje. Prav tako se izogibajte mestom, na katerih bi bili ljudje izpostavljeni izpustom naprave.

Napajanje

⚠ OPOZORILO

- Uporabljajte le v električnem omrežju, ki ustreza tukaj navedenim zahtevam glede napetosti. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Napravo s priloženim napajalnim kablom priključite v ozemljeno vtičnico.
- Uporabljajte lahko le priložen napajalni kabel; v nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

- Za to napravo uporabljajte priloženi napajalni kabel. Napajalnega kabla ne priključite na druge naprave.
- Napajalnega kabla ne spreminjajte, vlecite ali nasilno upogibajte in ne izvajajte drugih dejanj, s katerimi ga lahko poškodujete. Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov. Če se napajalni kabel poškoduje, lahko pride do požara ali električnega udara.
- Vtičnika ne izklopite ali vklopite z mokrimi rokami, saj lahko pride do električnega udara.
- S to napravo ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnikov. To lahko namreč povzroči požar ali električni udar.
- Napajalnega kabla ne zvijajte ali zavezujte v vozle, saj lahko pride do požara ali električnega udara.
- Vtaknite vtič napajalnega kabla trdno v vtičnico z izmeničnim tokom. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Med nevihti vtič popolnoma izvlecite iz električne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali okvare naprave.
- Prepričajte se, da je napajanja naprave varno in da napetost ne niha.
- Napajalni kabel ne sme biti v bližini virov vročine. Če tega ne upoštevate, se lahko njegova prevleka stopi, kar povzroči požar ali električni udar.

Izogibajte se tem primerom:

Če je konektorski del napajalnega kabla po prekomernim pritiskom, lahko pride do poškodbe napajalnega kabla ali prekinitve povezave z žicami v napravi. To lahko povzroči požar.

- Pogostemu vključevanju in izključevanju napajalnega kabla.
- Spotikanju ob napajalni kabel.
- Ukrivljanju napajalnega kabla pri konektorju ali nanašanju zategovanja električne vtičnice ali konektorja.
- Uporaba prekomerne sile v zvezi z vtičem.

⚠ PREVIDNO

Napravo postavite v bližino vtičnice in pustite dovolj prostora, da lahko v sili hitro izključite napajalni kabel.

Ravnanje

⚠ PREVIDNO

Varnost laserja


Ta izdelek je potrjen kot laserski izdelek prvega razreda v okviru standardov IEC60825-1:2014 in EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Laserski žarek lahko škodi človeškemu telesu. Ker je sevanje znotraj izdelka hermetično zaprto v zaščitnem ohišju in z zunanjim pokrovom, laserski žarek ne more prodreti iz izdelka med katero koli fazo uporabniškega delovanja. Upoštevajte naslednje varnostne napotke.

- Odpirate lahko le pokrove, ki so omenjeni v priročnikih za to napravo.
- Če bi laserski žarek pobegnil iz tiskalnika in prišel v stik z očmi, jih lahko poškoduje.
- Uporaba kontrol, nastavitev ali izvedba postopkov, ki niso navedeni v tem priročniku, lahko povzroči izpostavljenost nevarnemu sevanju.

Varnost laserja Previdno



Simboli, povezani z varnostjo

- ⓘ Stikalo za vklop/izklop: Položaj »Vključeno.«
- ⓘ Stikalo za vklop/izklop: Položaj »Izključeno.«
- ⓘ Stikalo za vklop/izklop: Položaj »V pripravljenosti«
- ⓘ Potisno stikalo. ▮ »Vklp.« ▮ »Izklp.«
- ⓘ Zaščitna ozemljitvena spojka
- ⚠ Nevarna napetost v notranjosti. Ne odpirajte pokrovov, za katera nimate navodil za odpiranje.
- ⚠ PREVIDNO: Vroča površina. Ne dotikajte se.
- ⚠ Oprema 2. razreda.
- ⚠ Premični deli: Ne približujte se premikajočim se delom
- ⚠ PREVIDNO: Pride lahko do električnega udara. Izvlecite vse električne vtiče iz vtičnice.
- ⚠ Obstajajo ostri robovi. Ne približujte delov telesa ostrim robovom.

[OPOMBA]

Ovisno od izdelka, nekateri simboli, ki so prikazani zgoraj, niso priloženi

Potrošni material

⚠ OPOZORILO

Rabljenih kartuš s tonerjem ne vrzite v odprt ogenj. Kartuš s tonerjem, razvijačnim enot ali papirja ne shranjujte na mestu, ki je izpostavljeno odprtemu ognju. Toner ali papir se lahko vžge in povzroči opekline ali požar.

Obvestilo

Ime izdelka

Varnostni predpisi zahtevajo registracijo imena izdelka.

V nekaterih regijah, v katerih je izdelek naprodaj, so lahko registrirana ta imena v oklepajih (). LBP852Cx (F173600)

Zahteve za elektromagnetno združljivost direktive ES

Oprema je v skladu z zahtevami za elektromagnetno združljivost direktive ES. Izjavljamo, da je izdelek v skladu z zahtevami za elektromagnetno združljivost direktive ES ob nominalnem napajanju 230 V, 50 Hz, čeprav je nazivna napetost izdelka 220 do 240 V, 50/60 Hz. Uporaba odklopljenega kabla je obvezna zaradi skladnosti s tehničnimi zahtevami direktive o elektromagnetni združljivosti.

Direktive EU o odpadni elektronski in električni opremi ter baterijah

Informacije o direktivi o odpadni elektronski in električni opremi in direktivo o baterijah najdete v najnovejših navodilih za uporabo (priročnik HTML) na spletnem mestu družbe Canon (<https://oip.manual.canon>).

Zavrnitev odgovornosti

- Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
- CANON INC. V NIČEMER NE JAMČI GLEDE TEGA GRADIVA, BODISI IZRAŽENO ALI NAKAZANO, RAZEN TEGA, KAR JE TUKAJ DOLOČENO, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, IZ TEGA IZPELJANIM JAMSTVOM ZA PRODAJANOST, PRIMERNOST ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN JAMSTVOM, DA NE PRIHAJA DO KRŠITEV. CANON INC. NE BO ODGOVORNO ZA NIKAKRŠNO NEPOSREDNO, NEPREVIDENO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI UPORABE TEGA GRADIVA.

Blagovne znamke

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X in Safari so blagovne znamke Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone in Internet Explorer so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Vsi drugi izdelki in trgovska imena v tem priročniku so zaščitene blagovne znamke ali storitvenem znamke njihovih lastnikov.

Programska oprema tretjih oseb

Ta izdelek družbe Canon (»IZDELEK«) vključuje programske module drugih proizvajalcev. Za uporabo in distribucijo teh programskih modulov, vključno z vsemi posodobitvami teh programskih modulov skupaj imenovanih (»PROGRAMSKA OPREMA«), veljajo spodaj navedeni licenčni pogoji od (1) do (9).

- (1) Soglašate, da boste ravnali skladno z omejitvami in predpisi glede nadzora izvoza, ki veljajo v državah, ki sodelujejo pri odpremi, prenosu ali izvozu IZDELKA, vključno s PROGRAMSKO OPREMO v katero koli državo.
- (2) Imetniki pravic do PROGRAMSKE OPREME v vseh pogledih ohranijo pravice naslova, lastništva in intelektualne lastnine PROGRAMSKE OPREME. Če tu ni izrecno določeno drugače, vam imetniki pravic do PROGRAMSKE OPREME ne podeljujejo ali priznavajo nobenih pravic za katero koli intelektualno lastnino imetnikov pravic do PROGRAMSKE OPREME.
- (3) PROGRAMSKO OPREMO je dovoljeno uporabljati izključno z IZDELKOM.
- (4) PROGRAMSKE OPREME ne smete dodeliti, podlicencirati, prodati, distribuirati ali prenesti nobeni tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja imetnikov pravic do PROGRAMSKE OPREME.
- (5) Ne glede na zgoraj navedeno, je PROGRAMSKO OPREMO dovoljeno prenesti na drugega uporabnika samo, če (a) nanj prenesete vse svoje pravice do IZDELKA in vse pravice in obveznosti iz teh pogojev licenciranja in (b) se ta strinja z vsemi temi pogoji.
- (6) Kakršno koli povratno prevajanje, obratni inženiring, razstavljanje in razdeljevanje kode PROGRAMSKE OPREME na manjše enote v človeku razumljivo obliko je prepovedano.
- (7) PROGRAMSKE OPREME ni dovoljeno spreminjati, prilagajati, prevajati, dajati v najem oz. zakup ali je posojati, prav tako pa je prepovedano izdelovanje predelanih različic, osnovanih na podlagi te PROGRAMSKE OPREME.
- (8) PROGRAMSKE OPREME ni dovoljeno odstraniti iz IZDELKA ali je kopirati za izdelavo kopij.
- (9) Za človeku razumljiv del (izvorno kodo) PROGRAMSKE OPREME nimate pooblastil.


Ne glede na določila od (1) do vključno (9), ki so navedena zgoraj, IZDELEK vključuje programske module drugih proizvajalcev, za katere veljajo drugi licenčni pogoji, zato za te programske module veljajo drugi licenčni pogoji.

Oglejte si druge licenčne pogoje, ki veljajo za programske module drugih proizvajalcev, in so opisani v dodatki priročnika za ustrezen IZDELEK. Ta priročnik je na voljo na spletnem mestu <https://oip.manual.canon>.


Z uporabo tega IZDELKA se bo štel, da ste se strinjali z vsemi veljavnimi licenčnimi pogoji. Če se ne strinjate s temi licenčnimi pogoji, se obrnite na predstavnika storitve.

Pokrenite postupak primjenom Upravljačke ploče

Uređaj



Upravljačka ploča



Kretanje kroz izbornik

Odabiranje stavke ili pomicanje pokazivača kroz stavke izbornika

Odaberite stavku gumbom [▲] ili [▼].

Pritisnite **OK** ili [▶] kako biste prešli na sljedeću nadstavku.

Pritisnite [◀] ili [◀] kako biste se vratili na prethodnu nadstavku.

Potvrđivanje postavke

Pritisnite **OK**.

Način upisivanja teksta

Mijenjanje načina upisivanja

Kako biste promijenili način upisivanja, pritisnite [*].

Način upisivanja	Dostupan tekst
<A>	Velika slova i simboli
<a>	Mala slova i simboli
<12>	Brojevi

Upisivanje teksta, slova i brojeva

Upišite uporabom numeričkih gumba ili [#].

Pomicanje pokazivača (umetanje bjeline)

Pritisnite [◀] ili [▶], kako biste pomakli pokazivač. Kako biste unijeli bjelinu, pritisnite [#] i potom pritisnite **OK**.

Brisanje znakova

Pritisnite [C]. Pritisnite i držite [C] kako biste izbrisali sve znakove.

	Način upisivanja: <A>	Način upisivanja: <a>	Način upisivanja: <12>
1	(Nije dostupno)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Nije dostupno)		0
#	(razmak) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; ' ^ ` \		(Nije dostupno)




Ispis

1. Otvorite dokument koji želite ispisati i odaberite funkciju ispisa u aplikaciji .
2. Odaberite upravljački program za uređaj, a zatim odaberite [Preference] ili [Svojstva].
3. Odredite veličinu papira.
4. Odredite izvor i vrstu papira.
5. Po potrebi odredite postavke za ispis.
6. Odaberite [U redu].
7. Odaberite [Ispis] ili [U redu].

Korisne postavke za ispis

- Dvostrano
- N na 1
- Ispisivanje brošure



Za detalje

- „Ispisivanje dokumenta” u Korisničkom priručniku




Umetanje papira

Za detalje

➔ „Umetanje papira” u Korisničkom vodiču

Punjenje ladice za papir

1 Izvucite ladicu za papir.






4 Umetnite ladicu za papir u uređaj.

Ako ulažete papir koji je različite veličine ili vrste od prethodnog, ne zaboravite promijeniti postavke.

5 Pritisnite i navedite veličinu i vrstu papira u skladu sa zaslonom.

Umetanje u višenamjensku ladicu



5 Pritisnite i navedite veličinu i vrstu papira u skladu sa zaslonom.


Ako je došlo do problema

Čini se da uređaj ne radi


Provjerite sljedeće.

- Je li napajanje uključeno?
- Je li isključeno stanje mirovanja uređaja?

Ako zaslon i  nisu osvijetljeni, pritisnite prekidač za napajanje.



- Je li kabel za napajanje pravilno priključen?



Ako problem i dalje postoji, pogledajte Korisnički vodič.

Došlo je do zaglavljivanja papira

Uklonite zaglavljeni papir u skladu s uputama na zaslonu.



Zamjena potrošnog materijala

Zamijenite uložak tonera ili bubnja u skladu s uputama na zaslonu.

Primjer: C uložak tonera



Broj modela zamjenskog uložka tonera i bubnja

Uložak tonera*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (crni)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (cijan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (žuti)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (crni)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (cijan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (žuti)

* Vrsta isporučenih tonera razlikuje se ovisno o zemlji i području. Za pojednosti se obratite prodavaču od kojeg ste kupili toner.

Uložak bubnja

- Canon Drum Cartridge 053

Dodatak

Važne sigurnosne upute

U ovom su priručniku opisana samo upozorenja i mjere opreza za postavljanje i napajanje električnom energijom. Obavezno pročitajte „Važne sigurnosne upute“ koje su navedene u ovom korisničkom vodiču.

⚠ UPOZORENJE

Označava upozorenje vezano uz postupke koji, ako se nepravilno izvode, mogu dovesti do smrti ili ozljeda. Da biste sigurno koristili uređaj, uvijek pazite na upozorenja.

⚠ OPREZ

Označava mjeru opreza vezanu uz postupke koji, ako se nepravilno izvode, mogu dovesti do ozljeda. Da biste sigurno koristili uređaj, uvijek pazite na mjeru opreza.

🔍 VAŽNO

Označava radne preduvjete i ograničenja. Svakako pažljivo pročitajte te stavke da biste ispravno rukovali uređajem te izbjegli oštećenja uređaja ili imovine.

Instalacija

Da biste na siguran i bezbrižan način koristili se uređajem, pažljivo pročitajte sljedeće mjere opreza i postavite uređaj na odgovarajuće mjesto.

⚠ UPOZORENJE

Uređaj nemojte instalirati na mjesto na kojem može doći do požara ili električnog udara

- Mjesto na kojem su ventilacijski otvori blokirani (preblizu zidovima, krevetima, kaučima, tepisima ili sličnim objektima)
- Vlažna ili prašnja mjesta
- Mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti ili mjesta na otvorenom
- Mjesta izložena visokim temperaturama
- Mjesto izloženo otvorenom plamenu
- U blizini alkohola, razrjeđivača boja ili drugih zapaljivih tvari

Ostala upozorenja

- U uređaj ne priključujte neodobrene kabele. U suprotnom je moguć nastanak požara ili strujnog udara.
- Na uređaj ne stavljajte ogrlice i druge metalne predmete ili spremnike ispunjene tekućinom. Ako strane tvari dođu u kontakt s električnim dijelovima unutar uređaja, može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako neka strana tvar padne u uređaj, isključite utikač iz zidne utičnice i obratite se lokalnom ovlaštenom prodavaču proizvoda tvrtke Canon.

⚠ OPREZ

Nemojte postavljati uređaj na sljedeća mjesta

Uređaj može pasti, a to može uzrokovati ozljedu.

- Nestabilna mjesta
- Mjesta izložena vibracijama

Ostale mjere opreza

- Sljedite upute u ovom priručniku prilikom prenošenja uređaja. Ako se uređaj prenosi na neprimjeren način, može pasti i izazvati ozljedu.
- Prilikom postavljanja ovog uređaja pazite da ne prignječite ruke između uređaja i tla ili zidova. Takvo što može dovesti do ozljede.

Nožica

Nožicu uređaja nemojte uklanjati nakon montiranja uređaja jer bi se uređaj mogao prevrnuti ili bi mogao pasti i ozlijediti korisnika.

Ne postavljajte uređaj na loše prozračena mjesta

Ovaj uređaj tijekom uobičajenog korištenja generira malu količinu ozona i drugih emisija. Te emisije ne štete zdravlju. No, mogu se uočiti tijekom dužeg korištenja ili dugog neprestanog rada u slabu prozračenim prostorijama. Da biste održali ugodno radno okruženje, preporučujemo da prostoriju u kojoj se uređaj koristi prozračujete na odgovarajući način. Izbjegavajte i lokacije na kojima bi ljudi bili izloženi emisijama iz uređaja.

Električno napajanje

⚠ UPOZORENJE

- Koristite samo napajanje koje odgovara navedenom naponu. U suprotnome može doći do požara ili strujnoga udara.
- Stoj mora biti priključen u utičnicu s uzemljenjem priloženim kablom za napajanje.
- Nemojte koristiti druge kabele za napajanje osim priloženih jer bi oni mogli uzrokovati požar ili strujni udar.

- Priloženi kabel za napajanje namijenjen je za ovaj uređaj. Nemojte povezivati kabel za napajanje s drugim uređajima.
- Nemojte mijenjati, povlačiti, na silu savijati ili izvršavati nikakve radnje koje mogu oštetiti kabel za napajanje. Nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje. Oštećenje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Utikač ne uključujte ni ne isključujte mokrim rukama jer možete uzrokovati strujni udar.
- Uz uređaj nemojte koristiti produžne kabele ili višestruke utičnice. U suprotnom je moguć nastanak požara ili strujnog udara.
- Električni kabel nemojte namatati ni vezivati u čvor jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Utikač u cijelosti umetnite u zidnu utičnicu. U suprotnome može doći do požara ili strujnoga udara.
- Tijekom nevremena izvucite kabel za napajanje iz naponske utičnice. U suprotnome može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Provjerite je li napajanje uređaja sigurno te je li napon stabilan.
- Držite kabel za napajanje podalje od izvora topline; u protivnom bi se kabel mogao otopiti i uzrokovati požar ili strujni udar.

Izbjegavajte sljedeće situacije:

Ako se na priključak napajalnog kabela primijeni prekomjerno napajanje, može doći do oštećenja napajalnog kabela ili se žice unutar uređaja mogu odspojiti. To može izazvati požar.

- učestalo povezivanje i odvajanje kabela za napajanje
- spoticanje preko kabela za napajanje
- savijanje kabela za napajanje u blizini dijela na kojem se nalazi priključak, stalno naprezanje strujne utičnice ili dijela na kojem se nalazi priključak
- primjena prekomjerne snage na utikač

⚠ OPREZ

Ovaj uređaj postavite blizu strujne utičnice i ostavite oko utikača dovoljno prostora tako da se može lako isključiti u nuždi.

Rukovanje

⚠ OPREZ

Sigurnost lasera


Prema pravilniku IEC60825-1:2014 i EN60825-1:2014 ovaj je uređaj potvrđen kao laserski proizvod prve klase.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Laserska zraka može biti štetna za ljudsko tijelo. Budući da je radijacija koja se emitira unutar uređaja u potpunosti zatvorena zaštitnim kućištima i vanjskim poklopcima, laserska zraka ne može izaći iz uređaja tijekom neke od faza upotrebe pisaa. Pročitajte sljedeće napomene i upute vezane uz sigurnost.

- Nikada ne otvarajte poklopce koji nisu navedeni u priručniku za ovaj uređaj.
- Izlaganje laserskoj zruci može dovesti do ozljede očiju.
- Korištenje kontrola, prilagođavanje ili izvršavanje postupaka koji nisu u skladu s ovim uputama može uzrokovati izlaganje opasnom zračenju.

Mjere opreza glede sigurnosti lasera



Simboli vezani uz sigurnost

- ⓘ Prekidač napajanja: položaj „Uključeno“
- ⓘ Prekidač napajanja: položaj „Isključeno“
- ⓘ Prekidač napajanja: položaj „Stanjepripravnosti“
- ⓘ Gumb „Uključeno“ / „Isključeno“
- ⓘ Terminal za zaštitu uzemljenjem
- ⚠ Opasni napon unutar kućišta. Nemojte otvarati poklopce za koje se to ne traži.
- ⚠ OPREZ: vruća površina. Ne dodirujte.
- ⓧ Oprema klase II
- ⚠ Rotirajući dijelovi: nemojte biti u blizini rotirajućih dijelova.
- ⚠ OPREZ: može doći do strujnog udara. Uklonite sve utikače iz utičnica.
- ⚠ Uređaj ima oštre rubove. Nemojte biti u blizini oštih rubova.

[NAPOMENA]

Ovisno o proizvodu, neki gore navedeni simboli neće biti prikazani na njemu.

Potrošni materijal

⚠ UPOZORENJE

Ne zbrinjavajte rabljene spremnike tonera bacanjem u otvoreni plamen. Također ne čuvajte spremnike tonera, bubnjeve tonera ili papir na mjestu izloženom otvorenom plamenu jer može doći do njihova zapaljenja, nastanka opekline ili požara.

Napomena

Naziv proizvoda

Sigurnosni propisi zahtijevaju registriranje naziva proizvoda.

U nekim se područjima na kojima se ovaj proizvod prodaje mogu registrirati sljedeći nazivi u zagradama ().

LBP852Cx (F173600)

EMC zahtjevi direktive Europske komisije

Ova je oprema usklađena s osnovnim zahtjevima Direktive Europske komisije. Izjavljujemo da je ovaj proizvod usklađen s odredbama o elektromagnetskoj kompatibilnosti direktive Europske komisije pri nominalnom ulaznom naponu od 230 V, 50 Hz, iako je za proizvod predviđen ulazni napon od 220 do 240 V, 50/60 Hz. Korištenje oklopljenog kabela nužno je radi sukladnosti s tehničkim EMC zahtjevima Direktive Europske komisije.

Europska direktiva o električnom i elektroničkom otpadu te baterijama

Informacije o direktivama o električnom i elektroničkom otpadu i o baterijama potražite u najnovijem Korisničkom vodiču (HTML priručnik) na mrežnom mjestu poduzeća Canon (<https://oip.manual.canon>).

Odricanje od odgovornosti

- Informacije u ovom dokumentu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti.
- TVRTKA CANON INC. NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA U VEZI S MATERIJALOM, IZRAVNA ILI IMPLICITNA, OSIM KAKO JE OVDJE IZLOŽENO, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA O MARKETINŠKOJ I TRGOVAČKOJ USPUŠNOSTI PROIZVODA, PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU KORIŠTENJA ILI POVREDA PRAVA. TVRTKA CANON INC. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKUV IZRAVNU, SVRŠAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠETU BILO KOJE VRSTE ILI GUBITKE ILI TROŠKOVE IZAZVANE KORIŠTENJEM OVOG MATERIJALA.

Zaštitni znakovi

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X i Safari zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone i Internet Explorer registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
- Svi ostali proizvodi i nazivi robnih marki registrirani su zaštitni znakovi, zaštitni znakovi ili uslužni žigovi u posjedu su njihovih vlasnika.

Softver drugih proizvođača

Ovaj proizvod tvrtke Canon („PROIZVOD“) obuhvaća softverske module drugih proizvođača. Korištenje i distribucija tih softverskih modula (pod zajedničkim nazivom „SOFTVER“), što obuhvaća sva ažuriranja takvih softverskih modula, podložno je sljedećim licencnim uvjetima od (1) do (9).

- (1) Ako se ovaj PROIZVOD, uključujući SOFTVER, otprema, prenosi ili izvozi u bilo koju zemlju, suglasni ste pridržavati se svih mjerodavnih zakona, ograničenja i propisa o izvozu zemalja vezanih uz taj izvoz.
- (2) Vlasnici prava na SOFTVER u svakom pogledu zadržavaju titularno pravo, vlasnička prava i prava intelektualnog vlasništva na SOFTVER. Osim prava izričito navedenih u ovom dokumentu, vlasnici prava na SOFTVER ovime vam ne prenose niti daju nikakve izričite ni implicirane licence i prava u vezi s pravima intelektualnog vlasništva na SOFTVER.
- (3) SOFTVER možete koristiti samo s PROIZVODOM.
- (4) SOFTVER ne smijete dodijeliti, podlicencirati, plasirati na tržište, distribuirati ili prenijeti nijednoj drugoj strani bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika prava na SOFTVER.
- (5) Bez obzira na sve navedeno, SOFTVER možete prenijeti samo kada (a) sva svoja prava na PROIZVOD i sva prava i obveze prema ovim odredbama dodijelite stjecatelju i (b) kada stjecatelj prihvati sve navedene odredbe.
- (6) Ne smijete dekompilirati, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati niti ikako drukčije pretvarati kod SOFTVERA u oblik koji se može čitati bez računala.
- (7) Ne smijete mijenjati, prilagođavati, prevoditi, iznajmljivati, davati u zakup ili posuđivati SOFTVER niti stvarati dijela izvedena iz SOFTVERA.
- (8) Nemate pravo uklanjati SOFTVER iz PROIZVODA ni stvarati njegove zasebne kopije.
- (9) Dio SOFTVERA koji se može čitati bez računala (izvorni kôd) nije licenciran na vas.

Neovisno o prethodnim odredbama navedenim u stavcima od (1) do (9), PROIZVOD obuhvaća softverske module drugih proizvođača koji prate druge odredbe, a oni su podložni tim drugim odredbama.

Pročitajte druge licencne odredbe softverskih modula drugih proizvođača opisane u dodatku priručnika za odgovarajući PROIZVOD. Priručnik je dostupan na adresi


<https://oip.manual.canon>.

Korištenjem PROIZVODA smatrat će se da prihvaćate sve primjenjive licencne odredbe. Ako ne prihvaćate te licencne odredbe, obratite se predstavniku službe za korisnike.


V_180829

Indítsa a műveletet a kezelőpanelen

Készülék



Kezelőpanel



Navigálás a menüben

A kívánt elem kiválasztása vagy a kurzor menüelemek közötti mozgatása

A kívánt elemet a [▲] vagy a [▼] gombbal választhatja ki. A hierarchia következő szintjére a **OK** vagy a [▶] gomb megnyomásával léphet.

A hierarchia előző szintjére a [◀] vagy a [Vissza] gomb megnyomásával léphet.

A beállítás megerősítése

Nyomja meg az **OK** gombot.

Szövegbevitel módja

Váltás a szövegbeviteli módok között

A szövegbeviteli módok közötti váltáshoz nyomja meg a **[*]** gombot.

Szövegbeviteli mód	Rendelkezésre álló szöveg
<A>	Nagybetűk és szimbólumok
<a>	Kisbetűk és szimbólumok
<12>	Számok

Szöveg, szimbólumok és számok bevitel

Használja a számbillentyűket vagy a **#** gombot.

A kurzor mozgatása (szóköz bevitel)

A kurzor mozgatásához nyomja meg a [◀] vagy a [▶] gombot. Szóköz beviteléhez nyomja meg a **#** és a **OK** gombot.

Karakterek törlése

Nyomja meg a **C** gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot.

	Szövegbeviteli mód: <A>	Szövegbeviteli mód: <a>	Szövegbeviteli mód: <12>
1	(Nem használható)		1
2	AÁBC	aábc	2
3	DEÉF	deéf	3
4	GHÍJ	ghií	4
5	JKL	jkl	5
6	MNOÓO	mnoóó	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUÚÜV	tuúüv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Nem használható)		0
#	(szóköz) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Nem használható)




Nyomtatás

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot, majd válassza ki az alkalmazás nyomtatófunkcióját.
2. Válassza ki a készülék nyomtató-illesztőprogramját, majd válassza a [Beállítások] vagy a [Tulajdonságok] lehetőséget.
3. Állítsa be a papírméretet.
4. Adja meg a papírrórást és a papírtípust.
5. Szükség esetén adja meg a nyomtatási beállításokat.
6. Válassza az [OK] lehetőséget.
7. Válassza a [Nyomtatás] vagy az [OK] lehetőséget.

Hasznos nyomtatási beállítások

- Kétoldalas
- Több oldal egy lapra
- Könyvnyomtatás



Részletekért lásd

➤ Felhasználói kézikönyv
„Dokumentum nyomtatása” rész



Papír betöltése

Részletekért lásd:

➔ Felhasználói kézikönyv „Papír betöltése” rész


Papír betöltése a papírfiókba

1 Húzza ki a papírfiókot.



3

Eddig a jelig





4 Helyezze a papírfiókot a készülékbe.

Amennyiben a korábban használthoz képest más méretű vagy típusú papírt tölt be, mindenképpen módosítsa a beállításokat.

5 Nyomja meg a [ikon] gombokat, és adja meg a papír méretét és típusát a képernyő szerint.

Papír betöltése a többcélú tálcába



5 Nyomja meg a [ikon] gombokat, és adja meg a papír méretét és típusát a képernyő szerint.


Probléma esetén

A készülék nem működik


Ellenőrizze az alábbiakat:

- Be van kapcsolva az áramellátás?
- Kilépett a készülék az alvó üzemmódból?

Ha sem a kijelző, sem a  gomb nem világít, akkor nyomja meg a főkapcsolót.



- Megfelelően csatlakozik a tápkábel?



Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, tájékozódjon a Felhasználói kézikönyvben.

Elakadt a papír

Szüntesse meg a torlódást a képernyőn megjelenő utasítások szerint.



Fogyóanyagok cseréje

Cserélje ki a festékkazettát vagy a dobkazettát a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Példa: C festékkazetta



A csere festékkazetta és dobkazetta típuszáma

Festékkazetta*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (fekete)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (ciánkék)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (bíbor)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (sárga)

- Canon Toner Cartridge 059 H Black (fekete)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (ciánkék)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (bíbor)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (sárga)

* A mellékelt festékkazetták típusa országtól és régiótól függően változó. Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon ahhoz a viszonteladóhoz, ahonnan a készüléket beszerezte.

Dobkazetta

- Canon Drum Cartridge 053

Függelék

Fontos biztonsági előírások

Ez a kézikönyv csak az üzembe helyezéssel és a tápellátással kapcsolatos figyelmeztetéseket és veszélyhelyzeteket ismerteti. Mindenképpen olvassa el a Felhasználói kézikönyvben található „Fontos biztonsági előírások” rész is.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a jelzés olyan műveletre figyelmeztet, amelynek helytelen végrehajtása halált vagy személyi sérülést okozhat. A készülék biztonságos használatához mindig tartsa be ezeket az utasításokat.

VIGYÁZAT

Ez a jelzés olyan műveletre figyelmeztet, amelynek helytelen végrehajtása személyi sérülést okozhat. A készülék biztonságos használatához mindig tartsa be ezeket az utasításokat.

FONTOS

Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket a készülék megfelelő használata érdekében, valamint a készülék, illetve az egyéb eszközök károsodásának elkerülése érdekében.

Telepítés

A készülék biztonságos és kényelmes használata érdekében figyelmesen olvassa el a következő pontokat, és telepítse a gépet megfelelő helyre.

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol tüzet vagy elektromos áramütést okozhat

- Ahol a szellőzőnyílások nem maradnak szabadon (túl közel a falhoz, ágyhoz, diványhoz, ruhaneműhöz és hasonló tárgyakhoz)
- Nedves vagy poros helyre
- Közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy a szabadba
- Magas hőmérsékletnek kitett helyre
- Nyílt lángnak kitett helyre
- Alkohol, festékhígító és más éghető anyagokhoz közel

Egyéb figyelmeztetések

- Nem jóváhagyott kábeleket ne csatlakoztasson ehhez a készülékhez. Ez személyi sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat.
- A készülékre ne helyezzen nyálkancot vagy egyéb fémtárgyat, vagy folyadékot tartalmazó edényt. Tüzet és áramütést okozhat, ha a készülék belsejének elektromos alkatrészei idegen anyagokkal kerülnek érintkezésbe.
- Ha bármilyen idegen anyag esik a készülékbe, húzza ki a tápkábelt a váltakozó áramú csatlakozóaljzatból, majd forduljon a helyi hivatalos Canon viszonteladóhoz.

VIGYÁZAT

Ne telepítse a készüléket olyan helyre:

- Ahonnan leeshet és ezáltal sérülést okozhat.
- Amely nem kellően stabil
- Amely vibrációnak van kitéve

Egyéb óvintézkedések

- A gép hordozásakor kövesse ennek az útmutatónak az utasításait. Ha nem megfelelően hordozza a készüléket, akkor leeshet és sérülést okozhat.
- A gép telepítésekor ügyeljen, hogy a keze ne szoruljon be a készülék és a padló vagy fal közé, mert ez sérülést okozhat.

Szintállító lábak

Ne távolítsa el a készülék szintállító lábát a készülék beszerelését követően, mert a készülék leeshet vagy lebillenhet, és ezzel személyi sérülést okozhat.

Kerülje a rosszul szellőző helyeket

A készülék használata során csekély mennyiségű ózont és egyéb káros anyagokat bocsát ki. Ezek a kibocsátott mennyiségek az egészségre nem veszélyesek. Az ózon és egyéb anyagok azonban ezzel együtt is érzékelhetővé válhatnak a gyengén szellőztetett helyiségekben való, gyakori használat, vagy hosszú munkamenetek során. A munkakörnyezet kényelmének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a készülék használatára szolgáló helyiségben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje továbbá azokat a helyeket, ahol az emberek ki lennének téve a készülékből kibocsátott káros anyagoknak.

Hálózati táplálás

FIGYELMEZTETÉS

- Csak olyan tápegységet használjon, amely megfelel a megadott feszültségi előírásoknak. Ennek be nem tartása tüzet vagy áramütést okozhat.
- A készüléket a mellékelt tápkábellel földelt fali csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
- Ne használjon a gyártó által a készülékhez mellékeltől eltérő tápkábelt, ellenkező esetben tűz vagy áramütés keletkezhet.

- A mellékelt tápkábel ehhez a készülékhez való. Ne csatlakoztassa más eszközhöz.
- A tápkábelt nem szabad módosítani, húzni, erőltetve hajlítani vagy bármilyen egyéb módon károsítani. Ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A tápkábel sérülése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne csatlakoztassa és ne távolítsa el a tápkábelt nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.
- Ne használjon hosszabbítókábelt vagy elosztót a készülékhez. Ez személyi sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne burkolja be a tápkábelt, és ne kössön rá csomót, mert ezzel tüzet vagy áramütést okozhat.
- A tápkábel csatlakozóját teljesen dugja be a konnektorba. Ennek be nem tartása tüzet vagy áramütést okozhat.
- Vihar idejére teljesen húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból. Ennek be nem tartása tüzet, áramütést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék áramellátása biztonságos, és a feszültség állandó.
- A tápkábelt tartsa távol a hőforrásoktól, ellenkező esetben a tápkábel burkolata megolvadhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

Ez tüzet okozhat. Ügyeljen a következőkre:

Ne fejtse ki nagy erőt a tápkábel csatlakozójára, mert ez károsíthatja a tápkábelt vagy kihúzódhatnak a készülék belsejében lévő vezetékek.

- Ne csatlakoztassa és ne húzza ki túl gyakran a tápkábelt.
- Ne lépjen rá a tápkábelre.
- Ne hajlítsa meg a tápkábelt a csatlakozónál, és ne fejtse ki folyamatosan erőhatást a készülék aljzatára és a tápcsatlakozóra.
- Túl nagy erő kifejtése a tápcsatlakozóra.

VIGYÁZAT

A készüléket a konnektor közelébe helyezze, és hagyjon elegendő helyet a tápkábel körül, hogy vészhelyzetben egyszerűen ki lehessen húzni.

Kezelés

VIGYÁZAT

Lézeres biztonság

Ez a termék 1. osztályú lézeres terméknek minősül az IEC60825-1:2014 és EN60825-1:2014 szabvány szerint.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LASER DE CLASSE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

A lézersugárzás az emberi testre ártalmas lehet. Mivel a termék belsejében kibocsátott sugárzást a védőburkolat és a készülékház teljesen leárnyékolja, ezért a lézersugár működés közben nem léphet ki a készülékből. Biztonsága érdekében olvassa át a következő megjegyzéseket és utasításokat.

- Csak azokat a fedeleket nyissa fel, amelyekre a készülék kézikönyve felszólítja.
- Ha a lézersugár a szembe jut, szemkárosodást okozhat.
- A kézikönyvben megadottól eltérő szabályzás, beállítás vagy művelet veszélyes sugárzás kialakulásához vezethet.

Lézerre vonatkozó elővigyázatosságok



Biztonsággal kapcsolatos szimbólumok

- ! Tápkapcsoló: „Be” állás
- Tápkapcsoló: „Ki” állás
- ⏻ Tápkapcsoló: „Készenlét” állás
- ⚡ Nyomógombos kapcsoló „Be” „Ki”
- ⚠ Védőföldelés aljzata
- ⚠ Veszélyes feszültség! Csak azokat a fedeleket nyissa fel, amelyekre a kézikönyv utasítást ad.
- ⚠ VIGYÁZAT: Forró felület. Ne érjen hozzá.
- ⚠ II. kategóriájú berendezés
- ⚠ Mozgó alkatrészek: Tartsa távol testrészeit a mozgó alkatrészekről.
- ⚠ VIGYÁZAT: Áramütés történhet. Távolítsa el minden tápcsatlakozót az aljzatból.
- ⚠ Éles szélék: Tartsa távol a testrészeit az éles szélektől.

[MEGJEGYZÉS]

A fent megjelenített szimbólumok némelyike lehet, hogy nem releváns a terméktől függően.

Fogyóanyagok

FIGYELMEZTETÉS

Ne dobja a használt festékkazettákat nyílt lángba. Ne tárolja a festékkazettákat, a dobkazettákat és a papírt nyílt lángnak kitett helyen. Ekkor a festék vagy a papír meggyulladhat, ami égési sérülést vagy tüzet okozhat.

Nyilatkozat

A termék neve

A biztonsági előírások megkövetelik a termék nevének bejegyzését.

A termék egyes értékesítési régióiban a termék neve helyett a következő, zárójelbe () tett neve(ke)t bejegyezni.
LBP852Cx (F173600)

EK irányelv EMC-előírásai

A készülék megfelel az EK irányelv alapvető EMC-előírásainak. A gyártó kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az EK irányelv EMC-előírásainak 230 V, 50 Hz névleges értékű hálózati tápellátás esetén, bár a termék működésfeszültség-tartománya 220–240 V, frekvenciatartománya pedig 50/60 Hz. Az EK irányelv műszaki EMC-követelményeinek való megfeleléshez árnyékoló kábelek használata szükséges.

A WEEE-, valamint az elemekről és

akkumulátorokról szóló uniós irányelv

A WEEE szabványról, valamint az elemekről és akkumulátorokról szóló információk a legújabb Felhasználói kézikönyvben (HTML-kézikönyv) található meg a Canon webhelyén (<https://oip.manual.canon>).

A felelősség korlátozása

- A dokumentumban szereplő információk tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
- CANON INC. EZZEL AZ ANYAGGAL KAPCSOLATBAN NEM BIZTOSÍJ SEMMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, KIVÉVE AZ ITT BIZTOSÍTOTTAKAT, KIZÁRVA AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY MEGHATÁROZOTT CÉLŰ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VAGY SZABADALOM MEGSÉRTESERE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. CANON INC. NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY KÖLTSÉG FELMERÜLÉSÉÉRT, AMELY A JELEN DOKUMENTUM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL.

Védjegyek

- Az Apple, az AppleTalk, a Bonjour, az EtherTalk, a LocalTalk, a Mac, a macOS, az OS X és a Safari az Apple Inc. védjegye.
- A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a Windows Server, a Windows Phone és az Internet Explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Minden egyéb termék- és márkanev a tulajdonosok bejegyzett védjegye, védjegye vagy szolgáltatási védjegye.

Külső szoftver

Ez a Canon termék (a „TERMÉK”) külső felek által biztosított szoftvermodulokat is tartalmaz. Az ilyen szoftvermodulok (beleértve ezek frissítéseit is (a továbbiakban együttesen: a „SZOFTVER”)) használatára az alábbi (1)–(9). licenccfeltételek vonatkoznak.

- (1) A felhasználó vállalja, hogy a SZOFTVER bármely országba történő szállítása, továbbítása vagy exportálása esetén teljesíti az érintett országok minden vonatkozó exportszabályozási törvényét, korlátozását és szabályozását.
- (2) A SZOFTVER jogtulajdonosai a SZOFTVER vonatkozásában megtartják minden jogcímküket, tulajdonjogukat és szellemi tulajdonukat. A SZOFTVER jogtulajdonosai a jelen dokumentumban kifejezetten foglaltak kivételével a SZOFTVER jogtulajdonosainak semmiféle szellemi tulajdonára vonatkozóan nem engednek át és nem adnak sem kifejezett, sem vélelmezett licenctet vagy jogot.
- (3) A SZOFTVERT kizárólag a TERMÉKKEL együttesen használhatja.
- (4) A SZOFTVER jogtulajdonosainak előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a SZOFTVERT átadnia, allicencbe adnia, forgalomba hoznia, terjesztenie vagy továbbítani bármilyen harmadik fél számára.
- (5) A fenti rendelkezésekre való tekintet nélkül a felhasználó kizárólag akkor lehet jogosult a SZOFTVER átadására, ha (a) a TERMÉKRE vonatkozóan minden jogát átadja az átvevő félnek, és feltételül szabja az összes jog és kötelezettség átvételét, továbbá (b) az átvevő fél vállalja mindezeket a feltételeket.
- (6) A felhasználó nem jogosult a SZOFTVER kódjának visszafordítására, visszafejtésére, alkotórészekre bontására vagy más módon ember számára olvasható formátumba való alakítására.
- (7) A felhasználó nem jogosult a SZOFTVER módosítására, adaptálására, fordítására, bérbe, lízingbe vagy kölcsönadására, sem a SZOFTVER alapján származékos munkák készítésére.
- (8) A felhasználó nem jogosult a SZOFTVER és a TERMÉK különválasztására, illetve a SZOFTVER a TERMÉKTŐL különálló másolati példányainak készítésére.
- (9) A SZOFTVER ember számára olvasható részére (a forráskódra) vonatkozóan a felhasználó nem kap licenctet.


A fenti (1)–(9). pontokban foglaltakon túl a TERMÉK olyan, külső felektől származó szoftvermodulokat tartalmaz, amelyek kiegészítő licenccfeltételekkel rendelkeznek, és ezekre a szoftvermodulokra a kiegészítő feltételek vonatkoznak.

Kérjük, vegye figyelembe a jelen Kézikönyv Függelékében található, külső felek szoftvermoduljaira vonatkozó licenccfeltételeket a TERMÉK vonatkozásában. Ez a Kézikönyv itt érhető el: <https://oip.manual.canon>.


A TERMÉK használatával egyetért az összes vonatkozó licenccfeltétellel. Ha nem ért egyet ezekkel a licenccfeltételekkel, kérjük, forduljon a szervizképviselőjéhez.

Porniți operația de la panoul de operare

Aparatul



Panoul de operare



Navigarea în meniu

Selectarea articolelor sau mutarea cursorului printre elementele din meniu

Selectați un element cu ajutorul simbolului [▲] sau [▼].

Apăsați **OK** sau [▶] pentru a trece la următoarea ierarhie.

Apăsați [◀] sau [◀] pentru a reveni la ierarhia anterioară.

Confirmarea setărilor

Apăsați **OK**.

Metoda de introducere text

Modificarea modului de introducere

Pentru a modifica modul de introducere, apăsați [*].

Mod de introducere	Text disponibil
<A>	Litere și simboluri alfabeticе cu majusculă
<a>	Litere și simboluri alfabeticе cu litere mici
<12>	Numere

Introducere text, simboluri și numere

Introducere cu tastatura numerică sau [#].

Mutarea cursorului (introducerea unui spațiu)

Apăsați [◀] sau [▶], pentru a deplasa cursorul. Pentru a introduce un spațiu, apăsați [#] și apoi apăsați **OK**.

Ștergerea de caractere

Apăsați [C]. Apăsarea și menținerea [C] șterge toate caracterele.

	Mod de introducere: <A>	Mod de introducere: <a>	Mod de introducere: <12>
1	(Indisponibil)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Indisponibil)		0
#	(spațiu) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \ \"		(Indisponibil)




Imprimare

1. Deschideți documentul de imprimat, și selectați funcția Imprimare a aplicației.
2. Selectați driverul de imprimantă pentru aparat și selectați [Preferințe] sau [Proprietăți].
3. Specificați dimensiunea hârtiei.
4. Specificați sursa de hârtie și tipul de hârtie.
5. Specificați setările de imprimare după necesități.
6. Selectați [OK].
7. Selectați [Imprimare] sau [OK].

Setări de imprimare utile

- Duplex
- N pe 1
- Imprimare broșură



Pentru detalii

➤ „Imprimarea unui document” în
Ghidul utilizatorului




Încărcarea hârtiei

Pentru detalii

➔ „Încărcarea hârtiei” în Ghidul utilizatorului

Încărcarea hârtiei în sertar

1 Trageți sertarul de hârtie.






4 Introduceți sertarul de hârtie în aparat.

Dacă încărcați o dimensiune diferită sau un alt tip de hârtie decât anterior, modificați setările în mod corespunzător.

5 Apăsați și precizați mărimea și tipul de hârtie, conform ecranului.

Încărcarea în tava multifuncțională



5 Apăsați și precizați mărimea și tipul de hârtie, conform ecranului.


În cazul în care a apărut o problemă

Aparatul nu funcționează


Verificați următoarele.

- Aparatul este pornit?
- Aparatul mai este în modul sleep?

Dacă nu este luminat nici ecranul, nici  apăsați comutatorul de alimentare.




- Cablul de alimentare este conectat corect?



Dacă problema persistă, consultați Ghidul utilizatorului.

S-au produs blocaje de hârtie

Remediați blocajul hârtiei conform instrucțiunilor de pe ecran.



Înlocuirea consumabilelor

Înlocuiți cartușul de toner sau unitatea cilindrului conform instrucțiunilor de pe ecran.

Exemplu: cartuș de toner C



Codul cartușului de toner și al unității cilindrului de înlocuire

Cartușul de toner*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Negru)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Galben)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Negru)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Cyan)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Galben)

* Tipul tonerelor furnizate variază în funcție de țară și de regiune. Pentru detalii, vă rugăm să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul.

Unitatea cilindrului

- Canon Drum Cartridge 053

Anexă

Instrucțiuni importante de siguranță

Acest manual descrie doar avertismente și atenționări pentru instalare și sursă de alimentare. Asigurați-vă că citiți și instrucțiuni importante de siguranță descrise în manualul de utilizare.

⚠️ AVERTISMENT

Indică un avertisment referitor la operațiuni care, dacă nu sunt realizate corect, pot duce la decesul sau rănierea unor persoane. Pentru a utiliza aparatul în siguranță, fiți mereu atent la aceste avertismente.

⚠️ ATENȚIE

Indică un avertisment referitor la operațiuni care, dacă nu sunt realizate corect, pot duce la decesul sau rănierea unor persoane. Pentru a utiliza aparatul în siguranță, fiți mereu atent la aceste avertismente.

❗ IMPORTANT

Indică cerințe operaționale și restricții. Citiți cu atenție aceste articole pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului și pentru a evita deteriorarea acestuia sau a altor bunuri.

Instalarea

Pentru a utiliza acest aparat în siguranță și confortabil, citiți cu atenție următoarele măsuri de prevenire și instalați aparatul într-un loc corespunzător.

⚠️ AVERTISMENT

Nu instalați aparatul în locuri care pot prezenta pericol de incendiu sau de electrocutare

- Un loc unde fantele de ventilație sunt blocate (prea aproape de pereți, paturi, canapele, covoare sau obiecte similare)
- Un loc cu umezeală sau praf
- Un loc expus la lumina directă a soarelui sau în aer liber
- Un loc cu temperaturi ridicate
- Un loc expus flăcărilor deschise
- În apropiere de alcool, diluanți de vopsea sau alte substanțe inflamabile

Alte avertismente

- Nu conectați cabluri neaprobată la acest aparat. Nerespectarea acestei indicații poate prezenta pericol de incendiu sau de electrocutare.
- Nu amplasați pe aparat lămpi sau alte obiecte de metal sau recipiente umplute cu lichid. Dacă substanțele străine vin în contact cu părțile electrice din interiorul aparatului, poate apărea pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- În cazul în care au căzut substanțe străine în aparat, scoateți fișa de alimentare din priză de ca. și contactați distribuitorul local autorizat de Canon.

⚠️ ATENȚIE

Nu instalați aparatul în următoarele locuri

Aparatul poate cădea sau se poate răsturna, ducând astfel la vătămări corporale.

- Pe un loc instabil
- Pe un loc expus la vibrații

Alte atenționări

- Când transportați acest aparat, urmați instrucțiunile din acest manual. Dacă este transportat în mod necorespunzător, aparatul poate cădea, ceea ce poate duce la deteriorarea acestuia.
- Când instalați acest aparat, fiți atenți să nu vă prindeți mâinile între aparat și podea sau pereți. Acest lucru poate duce la răni.

Picioarele de reglare

Nu scoateți picioarele de reglare a nivelului ale aparatului după instalarea acestuia, deoarece aparatul poate cădea sau se poate răsturna, ducând la vătămări corporale.

Evitați locurile care sunt slab ventilate

Acest aparat generează o cantitate mică de ozon și alte emisii de gaze în timpul utilizării obișnuite. Aceste emisii nu sunt dăunătoare sănătății. Totuși, aceste emisii pot fi perceptibile în timpul utilizării îndelungate sau în timpul producției de durată în camere slab ventilate. Pentru a menține un mediu de lucru confortabil, se recomandă ca încăperea în care funcționează aparatul să fie ventilată corespunzător. De asemenea, evitați locurile în care oamenii ar putea fi expuși la emisiile degajate de aparat.

Alimentarea cu energie electrică

⚠️ AVERTISMENT

- Utilizați numai o sursă de alimentare care îndeplinește cerințele de tensiune specificate. Neprocedând astfel poate rezulta pericol de incendiu sau șoc electric.
- Aparatul trebuie să fie conectat la o priză cu conexiune la împământare, cu cordonul de alimentare furnizat.
- Nu utilizați alt cablu de alimentare decât cel furnizat, există riscul producerii unui incendiu sau a unui scurtcircuit.

- Cablul de alimentare furnizat este destinat utilizării cu acest aparat. Nu conectați cablul de alimentare la alte dispozitive.
- Nu modificați, nu trageți, nu îndoiți puternic și nu efectuați nicio altă acțiune care poate deteriora cablul de alimentare. Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare. Deteriorarea cablului de alimentare poate prezenta pericol de incendiu sau de electrocutare.
- Nu conectați și nu deconectați ștecherul având mâinile ude, deoarece există riscul de electrocutare.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare sau fișe cu prize multiple pentru a alimenta aparatul. Nerespectarea acestei indicații poate prezenta pericol de incendiu sau de electrocutare.
- Nu înfășurați și nu înnoțați cablul de alimentare, evitând astfel un risc potențial de incendiu sau de electrocutare.
- Introduceți complet ștecherul în priză de ca. Neprocedând astfel poate rezulta pericol de incendiu sau șoc electric.
- Scoateți complet ștecherul din priză de ca. în timpul unei furtuni cu fulgere. Nerespectarea acestei indicații poate prezenta pericol de incendiu, de electrocutare sau de deteriorare a aparatului.
- Verificați dacă sursa de alimentare a aparatului este sigură și dacă are tensiune constantă.
- Țineți cablul de alimentare electrică departe de orice sursă de căldură; în caz contrar învelișul cablului de poate topi, cauzând producerea unui incendiu sau a unui scurtcircuit.

Evitați următoarele situații:

- Dacă partea de conectare a cablului de alimentare este supusă unei torziuni excesive, cablul poate fi deteriorat sau poate avea loc deconectarea firelor din interiorul aparatului. Urmarea poate fi declanșarea unui incendiu.
- Conectarea și deconectarea frecventă a cablului de alimentare.
 - Împiedicarea de cablul de alimentare.
 - Cablul de alimentare este îndoit în apropierea părții de conectare, iar priza sau partea de conectare sunt forțate continuu.
 - Aplicarea unei forțe excesive asupra ștecherului.

⚠️ ATENȚIE

Instalați acest aparat lângă priză și lăsați suficient spațiu în jurul fișei de alimentare pentru a putea fi ușor deconectată în caz de urgență.

Manevrarea

⚠️ ATENȚIE

Siguranța privind laserul

Acest echipament este clasificat ca Produs Laser Clasa 1, conform IEC60825-1:2014 și EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LASER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Raza de laser poate fi nocivă corpului uman. Deoarece radiațiile emise în aparat sunt complet reținute de carcasa de protecție și de capacele exterioare, fascicolul laser nu poate ieși din aparat în niciuna din fazele de operare. Citiți următoarele observații și instrucțiuni de siguranță.

- Nu deschideți niciodată alte capace decât cele indicate în manualele dedicate acestui aparat.
- Dacă raza de laser scapă în direcția ochilor, expunerea poate cauza leziuni asupra ochilor.
- Utilizarea altor comenzi și reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în prezentul manual poate duce la expunerea la radiații periculoase.

Atenționare cu privire la siguranța echipamentelor laser



Simboluri privind siguranța

- ⓘ Întrerupător: poziția „ON”
- ⓘ Întrerupător: poziția „OFF”
- ⓘ Întrerupător: poziția „STAND-BY”
- ⓘ Întrerupător cu dublă apăsare: „ON” / „OFF”
- ⓘ Terminal de împământare pentru protecție
- ⚠️ Tensiune periculoasă în interior. Nu deschideți capacele decât conform instrucțiunilor.
- ⚠️ ATENȚIE: Suprafață fierbinte. Nu atingeți.
- Ⓜ Echipament clasa a II-a
- 📱 Părți mobile: Nu atingeți părțile mobile
- ⚠️ ATENȚIE: Risc de electrocutare. Deconectați toate cablurile de la priză de curent.
- ⚠️ Muchi ascuțiți. Feriți părțile corpului de muchii ascuțite.

[NOTĂ]

Câteva dintre simbolurile afișate mai sus pot să lipsească în funcție de produs.

Consumabile

⚠️ AVERTISMENT

Nu aruncați cartușele de toner folosite în foc deschis. De asemenea, nu depozitați cartușele de toner, unitățile de cilindru sau hârtia într-un spațiu expus focului deschis. Acest lucru ar putea provoca aprinderea tonerului, cauzând astfel arsuri sau incendii.

Notificare

Numele produsului

Reglementările de siguranță stipulează că numele produsului trebuie înregistrat.

În anumite regiuni în care este comercializat acest produs, pot fi înregistrate următoarele nume specificate între paranteze (). LBP852Cx (F173600)

Exigențele EMC ale Directivei CE

Acest echipament se conformează exigențelor esențiale EMC ale Directivei CE. Declaram că acest produs se conformează exigențelor EMC ale Directivei CE la o putere nominală a rețelei de 230V, 50Hz deși puterea absorbită a produsului este de 220 la 240V, 50/60Hz. Utilizarea cablului ecranat este necesară pentru conformitate cu exigențele tehnice EMC ale Directivei CE.

Directivile UE DEEE și ale bateriei

Puteți vedea informațiile privind Directivile WEEE și ale bateriei în cel mai recent Ghid al utilizatorului (manual HTML) de pe site-ul Canon (<https://oip.manual.canon>).

Limite de responsabilitate

- Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- CANON INC. NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE REFERITOR LA ACEST MATERIAL, NICI EXPRESĂ NICI IMPLICITĂ, CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTA, INCLUSIV ȘI NELIMITAT LA ACESTE, GARANȚII DE VANDABILITATE, COMERCIALIZARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE SAU DE NEÎNCĂLCARE A UNUI PATENT. CANON INC. NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ SAU INDIRECTĂ DE ORICE NATURĂ AR FI ACEASTA, NICI PENTRU PIERDERILE SAU CHELTUIELILE OCAZIONATE DE FOLOSIREA ACESTUI MATERIAL.

Mărci comerciale

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone și Internet Explorer sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA și/sau în alte țări.
- Toate celelalte denumiri de produse și de mărci sunt mărci înregistrate, mărci comerciale sau mărci de servicii ale proprietarilor respectivi.

Software al terțelor părți

Acest produs Canon („PRODUSUL”) include module software terță parte. Utilizarea și distribuirea acestor module software, inclusiv a oricăror actualizări ale lor (denumite colectiv „SOFTWARE”) sunt supuse condițiilor de la (1) la (9) de mai jos.

- (1) Sunteți de acord că veți respecta legile de control al exportului în vigoare, restricțiile sau regulamentele țărilor implicate, în cazul în care acest produs, incluzând SOFTWARE-ul, sunt expediate, transferate sau exportate în orice țară.
- (2) Deținătorii de drepturi ai acestui SOFTWARE, își păstrează în totalitate drepturile privind titlul și proprietatea, precum și drepturile de proprietate intelectuală privind acest SOFTWARE. Cu excepția cazurilor prevăzute expres aici, nicio licență sau drept, expres sau implicit, nu este transmis sau acordat prin prezentul de către deținătorii drepturilor asupra SOFTWARE-ului către dvs., pentru nicio proprietate intelectuală a deținătorilor de drepturi asupra SOFTWARE-ului.
- (3) Puteți utiliza acest SOFTWARE numai împreună cu produsul Canon achiziționat („PRODUS”).
- (4) Nu puteți atribui, sublicenția, vinde, distribui sau transfera acest SOFTWARE niciunei terțe părți, fără a primi anterior consimțământul scris al deținătorilor de drepturi ai acestui SOFTWARE.
- (5) Cu toate acestea, puteți transfera SOFTWARE-ul doar dacă (a) asociați toate drepturile PRODUSULUI și toate drepturile și obligațiile stipulate cesionarului și (b) cesionarul este de acord să respecte toate aceste condiții.
- (6) Nu aveți voie să decompilați, să analizați, să dezasamblați sau să prezentați în alt mod codul SOFTWARE-ului într-o formă uman accesibilă.
- (7) Nu puteți modifica, adapta, traduce, închiria, cesiona sau împrumuta SOFTWARE-ul și nu puteți crea lucrări derivate bazate pe SOFTWARE.
- (8) Nu aveți dreptul să înlăturați sau să faceți copii separate ale SOFTWARE-ului de pe PRODUS.
- (9) Partea accesibilă care poate fi citită (codul sursă) a SOFTWARE-ului nu vă este licențiată.

Indiferent de clauzele specificate de la (1) până la (9), PRODUSUL include module software terță parte împreună cu condițiile de licențiere, iar aceste module software respectă celelalte condiții de licențiere.

Consultați condițiile de licențiere ale modulele software terță parte descrise în Anexa manualului pentru respectivul PRODUS. Acest manual este disponibil la


<https://oip.manual.canon>.

Utilizând acest PRODUS, sunteți de acord cu toate condițiile de licențiere aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții de licențiere, contactați reprezentantul service.


V_180829

Стартиране на действието от работния панел

Машина



Работен панел



Придвижване в менюто

Избор на елемент или преместване на курсора между елементите на менюто

Изберете елемент с [▲] или [▼].

Натиснете **OK** или [▶], за да отидете към следващата йерархия.

Натиснете [◀] или [◀], за да се върнете към предишната йерархия.

Потвърждение на настройка

Натиснете **OK**.

Метод за въвеждане на текст

Промяна на режима на въвеждане

За да промените режима на въвеждане, натиснете [*].

Режим на въвеждане	Наличен текст
<A>	Азбучни букви и символи в горен регистър на клавиатурата
<a>	Азбучни букви и символи в долен регистър на клавиатурата
<12>	Цифри

Въвеждане на текст, символи и цифри

Въведете с цифровите клавиши или [#].

Преместване на курсора (въвеждане на интервал)

Натиснете [◀] или [▶], за да преместите курсора. За да въведете интервал, натиснете [#] и натиснете **OK**.

Изтриване на знаци

Натиснете [C]. С натискане и задържане на [C] изтривате всички знаци.

	Режим на въвеждане: <A>	Режим на въвеждане: <a>	Режим на въвеждане: <12>
1	(Не е налично)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Не е налично)		0
#	(интервал) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Не е налично)




Отпечатване

1. Отворете документа, който ще се разпечатва, и изберете функцията за печат на приложението .
2. Изберете драйвера на принтера за машината, след което изберете [Предпочитания] или [Свойства].
3. Посочете размера на хартията.
4. Посочете източника и типа на хартията.
5. Посочете необходимите настройки за печат.
6. Изберете [OK].
7. Изберете [Печат] или [OK].

Полезни настройки за печат

- 2-странно
- Бр. в 1
- Печат на брошури



За подробности

➔ „Отпечатване на документ“ в ръководството на потребителя



Зареждане на хартия

За подробности

➔ „Зареждане на хартия“ в ръководството на потребителя


Зареждане в чекмеджето за хартия

1 Издърпайте чекмеджето за хартия.



3

До това ниво






4 Вкарайте чекмеджето за хартия в машината.

Ако зареждате различен размер или тип хартия от предишните, трябва да промените настройките.

5 Натиснете   и посочете размера и типа на хартията според екрана.

Зареждане в многофункционалната поставка



5 Натиснете   и посочете размера и типа на хартията според екрана.


Ако възникне проблем

Изглежда, че машината не работи


Проверете следното.

- Захранването включено ли е?
- Машината излязла ли е от спящ режим?

Ако дисплеят и  не светят, натиснете превключвателя за включване.




- Захранващият кабел свързан ли е правилно?



Ако проблемът продължава, вижте ръководството на потребителя.

Възникнало е засядане на хартия


Отстранете заседналата хартия според инструкциите на екрана.



Подмяна на консумативи

Подменете тонер касетата или барабанната касета според инструкциите на екрана.

Пример: Тонер касета C



Номер на модел на тонер касетата или барабанната касета за подмяна

Тонер касета*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (черно)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (циан)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (магента)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (жълто)
- Canon Toner Cartridge 059 H Black (черно)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (циан)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (магента)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (жълто)

* Типът на доставените тонери се различава в зависимост от държавите и областите. За подробности се свържете с търговеца, от който сте ги закупили.

Барабанна касета

- Canon Drum Cartridge 053

Приложение

Важни инструкции за безопасност

Това ръководство описва само предупреждения и точки за внимание относно инсталирането и електрозахранването. Прочетете също „Важни инструкции за безопасност“, описани в ръководство на потребителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение, свързано с операции, които при неправилно изпълнение могат да доведат до нараняване или смърт. За да използвате безопасно машината, винаги съблюдавайте тези предупреждения.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Предупреждение за внимание относно операции, които при неправилно изпълнение могат да доведат до нараняване. За да използвате безопасно машината, винаги съблюдавайте тези предупреждения.

🔑 ВАЖНО!

Посочва изискванията и ограниченията за работа. Прочетете тези части внимателно, за да работите правилно с машината, както и за да избегнете неизправности в нея или имуществени щети.

Инсталиране

За да използвате това устройство безопасно и удобно, прочетете внимателно следващите мерки за безопасност и инсталирайте устройството на подходящо място.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не инсталирайте устройството на място, където може да предизвика пожар или токов удар

- Място, където вентилационните отвори са блокирани (прекалено близо до стени, легла, дивани, килими и други подобни)
- Влажно или пращино място
- Място с пряка слънчева светлина или на открито
- Място, изложено на високи температури
- Място в близост до открит огън
- Близко до спирт, разредители за боя или други запалими вещества

Други предупреждения

- Не свързвайте неодобрени кабели към това устройство. Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Не поставяйте върху устройството колета и други метални предмети, нито съдове, пълни с течности. При контакт на чужди тела с електрическите части в устройството може да възникне пожар или токов удар.
- Ако в устройството попадне чуждо тяло, изключете щепсела от контакта и се свържете с местния упълномощен търговец на Canon.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не инсталирайте на местата по-долу

- Устройството може да падне и да причини нараняване.
- Нестабилна основа
- Място, изложено на вибрации

Други точки за внимание

- При носене на машината следвайте инструкциите в това ръководство. Ако машината се носи неправилно, тя може да падне и да доведе до нараняване.
- При инсталиране на машината бъдете внимателни да не захванете ръцете си между машината и пода или стени. Това може да доведе до нараняване.

Нивелиращи крачета

Не отстранявайте нивелиращите крачета на устройството след монтирането му, тъй като това може да предизвика падане или преобръщане на устройството, водещо до физическо нараняване.

Избягвайте места с лоша вентилация

По време на нормалната си работа устройството генерира малки количества озон и др. Тези емисии не са вредни за здравето. Те обаче може да станат забележими при продължителна употреба или дълъг производствен цикъл на места с лоша вентилация. За да осигурите добра работна среда, е препоръчително стаята, в която работи устройството, да се проветрява добре. Също така избягвайте места, където хората биха били изложени на емисии от устройството.

Захранване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използвайте само източници на захранване, които отговарят на посочените изисквания за напрежение. Неспазването на това изискване може да доведе до пожар или токов удар.
- Тази машина трябва да бъде свързана към електрически контакт със заземяваща връзка чрез предоставения захранващ кабел.
- Не използвайте захранващи кабели, различни от доставения в комплекта, защото това може да предизвика пожар или токов удар.

- Предоставеният захранващ кабел е предназначен за работа с това устройство. Не свързвайте захранващ кабел с други устройства.
- Не модифицирайте, не дръпайте, не огъвайте силно и не извършвайте друго действие, което може да повреди захранващия кабел. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Повреденият захранващ кабел може да причини пожар или токов удар.
- Не включвайте и не изключвайте щепсела с мокри ръце, за да не предизвикате токов удар.
- Не включвайте устройството в удължители или разклонители. Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Не увийте и не връзвайте на възел захранващия кабел, тъй като това може да предизвика пожар или токов удар.
- Вкарайте щепсела докрай в електрическия контакт. Неспазването на това изискване може да доведе до пожар или токов удар.
- По време на гръмотевични бури изключвайте щепсела от контакта. Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или повреда на устройството.
- Уверете се, че електрозахранването към устройството е безопасно и че има постоянно напрежение.
- Дръжте захранващия кабел далеч от източник на топлина, а не го направи кабелът може да се стопи и да предизвика пожар или късо съединение.

Избягвайте следните ситуации:

Ако върху свързващата част на захранващия кабел се приложи голям натиск, това може да повреди кабела или проводниците в машината може да се изключат. Това може да доведе до пожар.

- Често включване и изключване на захранващия кабел.
- Прегъване на захранващия кабел.
- Огъване на захранващия кабел близо до частта за свързване, както и прилагане на продължителен натиск към електрическия контакт или частта за свързване.
- Упражняване на прекомерно голяма сила върху щепсела.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Инсталирайте устройството близо до електрически контакт, като около щепсела трябва да има достатъчно пространство, за да може да се изключи лесно при необходимост.

Боравене с устройството

⚠ ВНИМАНИЕ!

Безопасност на лазерно оборудване


Това устройство е потвърдено като лазерен продукт клас 1 в IEC60825-1:2014 и EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Лазерното лъчение може да е вредно за човешкото тяло. Тъй като радиацията, която се излъчва от вътрешността на продукта, се ограничава напълно от защитните корпуси и външните капаци, лазерният лъч не може да излезе извън устройството, докато потребителят извършва различни операции. Прочетете забележките и инструкции за безопасност по-долу.

- Никога не отваряйте други капаци освен описаните в ръководствата за това устройство.
- Ако лазерният лъч се отклони и освети очите ви, това може да ги увреди.
- Използването на средства за управление, настройки или изпълнение на процедури, различни от посочените в това ръководство, може да доведе до опасно излагане на облъчване.

Внимание за безопасност при работа с лазерно оборудване



Символи, свързани с безопасността

- ⓘ Ключ на захранването: Позиция "Вкл."
- ⓘ Ключ на захранването: Позиция "Изкл."
- ⓘ Ключ на захранването: Позиция "Стендбай"
- ⓘ Ключ с натискане: "Вкл." "Изкл."
- ⓘ Защитен заземяващ терминал
- ⚠ Опасно напрежение във вътрешността. Не отваряйте други капаци освен посочените.
- ⚠ ВНИМАНИЕ! Гореща повърхност. Не докосвайте.
- ⓘ Оборудване от клас II
- ⚠ Движещи се части: Пазете частите на тялото от движещите се части
- ⚠ ВНИМАНИЕ! Може да възникне токов удар.
- ⓘ Изключете всички захранващи кабели от контакта.
- ⚠ Има остри ръбове: Пазете частите на тялото от остри ръбове.

[ЗАБЕЛЕЖКА]

Някои от показаните по-горе символи може да не са поставени според продукта.

Консумативи

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не изхвърляйте използвани тонер касети в открити пламъци. Освен това не съхранявайте тонер касети, барабанни касети или хартия на място, изложено на открити пламъци. Това може да накара тонера или хартията да се запалят и да доведат до изгаряния или пожар.

Бележка

Име на продукт

Съобразно разпоредбите за безопасност името на продукта трябва да бъде регистрирано. В някои от районите, в които се продава продуктът, е възможно следното име(на) в скоби () да е/са регистрирано(и) вместо това. LBP852Cx (F173600)

Изисквания за електромагнитна

съвместимост (EMC) на директивата ЕС

Това устройство отговаря на основните изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC) на директивата на ЕС. Декларираме, че този продукт отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост (EMC) на директивата на ЕС при номинално захранващо напрежение 230 V, 50 Hz, въпреки че захранващото напрежение по спецификация е от 220 V до 240 V, 50/60 Hz. За покриване на техническите изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC) на директивата на ЕС е необходимо използването на екраниран кабел.

Директива ИУЕЕО и Директива за батерии на ЕС

Можете да видите информация за Директивата за ИУЕЕО и Директивата за батерии в най-новото ръководство на потребителя (HTML ръководство) от уеб сайта на Canon (<https://oir.manual.canon>).

Декларации

- Информацията в този документ подлежи на промяна без предварително предупреждение.
- CANON INC. НЕ ПОЕМА НИКАКВА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ С ОГЛЕД НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ОСВЕН КАЗАНТО ТУК, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, И ОТТУКА ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЦЕЛ ИЛИ СРЕЩУ НАРУШАВАНЕТО НА КАКЪВТО И ДА Е ПАТЕНТ. CANON INC. НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЛИ ЗАГУБИ И РАЗХОДИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

Търговски марки

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X и Safari са търговски марки на Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone и Internet Explorer са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Всички други продукти и имена на марки са регистрирани търговски марки, търговски марки или маркировки за услуги на съответните им притежатели.

Софтуер от трети страни

Настоящият продукт на Canon („ПРОДУКТ“) включва софтуерни модули от трети страни. Използването и разпространението на тези софтуерни модули, включително всякакви актуализации на такива софтуерни модули (обобщено – „СОФТУЕР“) зависи от условията от (1) до (9) по-долу.

- (1) Съгласни сте да спазвате приложимите закони за контрол на износа, забраните и разпоредбите на заинтересованите страни, в случай че този ПРОДУКТ, включващ СОФТУЕРА, е транспортиран, прехвърлен или изнесен в друга страна.
- (2) Притежателите на правата на СОФТУЕРА запазват във всяко отношение правата върху заглавието, собствеността и интелектуалната собственост във и на СОФТУЕРА. С изключение на изрично предоставеното тук, никакъв лиценз или право, изрично или подразбиращо се, не ви се предоставя или дава от притежателите на правата на СОФТУЕРА за каквато и да е интелектуална собственост на притежателите на правата на СОФТУЕРА.
- (3) Можете да използвате СОФТУЕРА единствено заедно с ПРОДУКТА.
- (4) Нямате право да възлагате, подлицензирате, продавате, разпространявате или прехвърляте СОФТУЕРА на трети страни без предварително писмено съгласие от притежателите на права на СОФТУЕРА.
- (5) Въпреки гореспоменатото можете да прехвърляте СОФТУЕРА само когато (а) възлагате всички свои права върху ПРОДУКТА и всички права и задължения по лицензионните условия на получателя и (б) получателят се съгласи да се обвърже с всички условия.
- (6) Нямате право да декомпилирате, подлагате на обратно конструиране, деасемблирате или по друг начин да извличате кода на СОФТУЕРА до подходяща за четене от човек форма.
- (7) Нямате право да променят, адаптирате, превеждате, заемате, отдавате под наем или назаем СОФТУЕРА или да създавате производни продукти въз основа на СОФТУЕРА.
- (8) Нямате право да премахвате СОФТУЕРА от ПРОДУКТА или да му правите отделни копия.
- (9) Нямате лиценз за частта от СОФТУЕРА, подходяща за четене от човек (код на източника).



Без това да е в ущърб на посоченото в точки (1) до (9) по-горе, ПРОДУКТЪТ включва софтуерни модули от трети страни заедно с други лицензионни условия и тези софтуерни модули са обект на другите лицензионни условия. Обръщайте се към другите лицензионни условия на софтуерните модули на трети страни, описани в приложението на ръководството за съответния ПРОДУКТ. Настоящото ръководство е на разположение на адрес <https://oip.manual.canon>.

Чрез употребата на ПРОДУКТА ще се приеме, че сте съгласни с всички приложими лицензионни условия. Ако не сте съгласни с тези лицензионни условия, се свържете с вашия сервизен представител.

Çalışmayı İşletim Panelinden Başlatın

Makine

İşletim Paneli



Menüde gezinme

Öge seçimi veya imleci menü öğeleri arasında hareket ettirme

[▲] veya [▼] ile bir öge seçin.

Sonraki hiyerarşiye geçmek için **OK** veya [▶] tuşuna basın.

Önceki hiyerarşiye geçmek için [◀] veya [Geri] tuşuna basın.

Ayar onayı

OK tuşuna basın.

Metin giriş yöntemi

Giriş modunu değiştirme

Giriş modunu değiştirmek için [*] tuşuna basın.

Giriş modu	Uygun metin
<A>	Büyük alfabe harfleri ve simgeler
<a>	Küçük alfabe harfleri ve simgeler
<12>	Rakamlar

Metin, simge ve rakam girme

Sayısal tuşlarla veya [#] tuşuyla girin.

İmleci hareket ettirme (Boşluk girme)

İmleci hareket ettirmek için [◀] veya [▶] tuşuna basın.

Boşluk girmek için [#] ve **OK** tuşuna basın.

Karakter silme

[C] tuşuna basın. [C] basılı tutulunca tüm karakterler silinir.

	Giriş modu: <A>	Giriş modu: <a>	Giriş modu: <12>
1	(Kullanılamaz)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Kullanılamaz)		0
#	(boşluk) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; : ' ^ ` \		(Kullanılamaz)




Kağıt Yükleme

Ayrıntılar için,

➔ Kullanıcı Kılavuzunun "Kağıt Yükleme" konusu

Kağıt Çekmecesine Yükleme

1 Kağıt çekmecesini dışarıya çekin.







4 Kağıt çekmecesini makineye takın.

Öncekinden farklı boyutta veya türde kağıt yüklüyorsanız ayarları değiştirdiğinizden emin olun.

5 Ekrana göre,   düğmelerine basarak kağıdın boyutunu ve türünü ayarlayın.

Çok Amaçlı Tepsiyeye Yükleme



5 Ekrana göre,   düğmelerine basarak kağıdın boyutunu ve türünü ayarlayın.


Bir Sorun Oluştuğunda

Makine Çalışmıyor Gibi Görünüyor


Aşağıdaki noktaları denetleyin.

- Cihaz açık mı?
- Makine uyku modundan çıktı mı?

Ne ekran ne  ışığı yanmıyorsa güç anahtarına basın.



- Güç kablosu doğru bağlandı mı?



Sorun devam ederse Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Kağıt Sıkışması Olmuştur

Ekrandaki yönergeleri izleyerek kağıt sıkışmalarını giderin.



Sarf Malzemelerini Değiştirme

Ekrandaki yönergeleri izleyerek toner kartuşunu veya drum kartuşunu değiştirin.

Örneğin: C toner kartuşu



Yeni toner kartuşunun ve drum kartuşunun model numarası

Toner kartuşu*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (Siyah)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Camgöbeği)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Macenta)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Sarı)

- Canon Toner Cartridge 059 H Black (Siyah)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Camgöbeği)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Macenta)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Sarı)

* Verilen tonerlerin türü, ülke ve bölgelere göre değişir. Ayrıntılar için lütfen ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçin.

Drum kartuşu

- Canon Drum Cartridge 053

Ek Bölüm

Önemli Güvenlik Yönergeleri

Bu el kitabında, yalnızca, kurulum ve güç kaynağına ilişkin uyarı ve ikazlar açıklanmaktadır. Kullanıcı Kılavuzunda açıklanan "Önemli Güvenlik Yönergeleri"ni de mutlaka okuyun.

⚠ UYARI

Doğru olarak uygulanmadığında kişilerin ölümüne veya yaralanmasına neden olabilecek işlemlerle ilgili bir uyarı gösterir. Makineyi güvenli kullanmak için, bu uyarıları her zaman dikkate alın.

⚠ DİKKAT

Doğru olarak uygulanmadığında kişilerin yaralanmasına neden olabilecek işlemlerle ilgili bir ikazı gösterir. Makineyi güvenli kullanmak için, bu ikazları her zaman dikkate alın.

⚠ ÖNEMLİ

İşlem gereksinimlerini ve kısıtlamaları gösterir. Makinenin doğru çalışması ve arızaları veya makinenin zarar görmesini önlemek için burada yazılanlar dikkatle okumalısınız.

Kurulum

Bu makineyi rahat bir şekilde kullanmak için aşağıdaki önlemleri dikkatlice okuyup makineyi uygun bir yere kurun.

⚠ UYARI

Yangın veya elektrik çarpmalarına neden olabilecek bir yere kurmayın

- Havalandırma yuvalarının tıkalı olduğu konumlar (duvarlar, yataklara, koltuklara, halılara veya benzer nesnelere çok yakın)
- Nemli veya tozlu konumlar
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan konumlar veya dış mekânlar
- Yüksek sıcaklıklara maruz kalan konumlar
- Açık alevlere maruz kalan konumlar
- Alkol, tiner veya diğer yanıcı maddelerin yakınlarında konumlar

Diğer uyarılar

- Onaylanmayan kabloları bu makineye bağlamayın. Bunu yapmanız, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Makinenin üstüne kolye ve diğer metal nesneler veya sıvı içeren kaplar koymayın. Yabancı maddelerin makine içindeki elektrikli parçalarla temasta bulunması, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu makineye herhangi bir yabancı madde düşmesi durumunda, güç fişini AC prizinden çıkarın ve yerel yetkili Canon bayinize başvurun.

⚠ DİKKAT

Aşağıdaki konulara kurmayın

Makine düşebilir veya devrilebilir, bu da yaralanmaya yol açabilir.

- Dengesiz konumlar
- Titreşime maruz kalan konumlar

Diğer ikazlar

- Bu makineyi taşırken bu kılavuzdaki talimatları izleyin. Yanlış şekilde taşınması durumunda makine devrilecek yaralanmalara yol açabilir.
- Bu makineyi kurarken, ellerinizin makine ile zemin ya da duvarlar arasında sıkışmamasına dikkat edin. Aksi halde yaralanabilirsiniz.

Düzleme ayakları

Makinenin düzleme ayaklarını çıkarmayın; aksi takdirde makine devrilecek veya düşerek yaralanmaya neden olabilir.

İyi havalandırılmayan konumlardan kaçının

Bu makine, normal kullanımı sırasında az miktarda ozon ve diğer emisyonları üretir. Bu emisyonlar sağlığa zararlı değildir. Ancak, emisyonları iyi havalandırılmayan odalarda uzun süreli kullanımı olduğunda veya uzun üretim koşullarında daha fark edilir olabilir. Rahat bir çalışma ortamının sürdürülmesi için makinenin çalıştığı odanın uygun şekilde havalandırılması önerilir. Ayrıca, insanların makineden kaynaklı emisyonlara maruz kalacağı konumlardan kaçının.

Güç Kaynağı

⚠ UYARI

- Yalnızca belirtilen voltaj gereksinimlerini karşılayan bir güç kaynağı kullanın. Bunu yapmanız, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Makinenin, birlikte verilen güç kablosuyla topraklama bağlantısı olan bir prize bağlanması gerekir.
- Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, verilen güç kablosundan başka güç kablosu kullanmayın.

- Sağlanan güç kablosu bu makinede kullanıma yöneliktir. Güç kablosunu başka aygıtlara bağlamayın.
- Güç kablosunda hasara neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmayın (değiştirmeyin, çekmeyin, zorla bükmeyin). Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunun hasar görmesi yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini ıslak ellerle prize takmayın veya prizden çıkarmayın. Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Makine ile uzatma kablosu veya çok fişli kablo kullanmayın. Bunu yapmanız, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, güç kablosunu sarmayın veya düğümlemeyin.
- Güç fişini AC prizi içine tam olarak yerleştirin. Bunu yapmanız, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Gök gürültülü sağanak yağış olduğu havalarda güç fişini AC prizinden tamamen çıkarın. Bunu yapmanız, yangına, elektrik çarpmasına veya makinede hasara neden olabilir.
- Makine için kullanılan güç kaynağının güvenli olduğundan ve sabit bir voltaj sağladığından emin olun.
- Güç kablosunu sıcaklık kaynaklarından uzakta tutun; bunu yapmanız güç kablosunun erimesine, bunun sonucunda da yangın çıkmasına veya elektrik çarpmasına neden olur.

Şu durumlardan kaçının:

- Güç kablosunun bağlantı kısmına aşırı baskı uygulayınca güç kablosuna veya makinenin emmesine, bunun kesilebilecek kablolarla zarar verebilir. Bu, yangına neden olabilir.
- Güç kablosunu sık sık bağlama veya bağlantısını kesme.
- Güç kablosuna takılma.
- Güç kablosunun bağlantı kısmına yakın yerinin bükülmesi ve prize veya bağlantı kısmına sürekli baskı uygulanması.
- Güç fişine aşırı güç uygulama.

⚠ DİKKAT

Bu makineyi elektrik prizine yakın bir yere kurun ve elektrik fişinin etrafında acil durumda kolayca çıkarılabilmesi için yeterli boşluk bırakın.

Kullanım

⚠ DİKKAT

Lazer Güvenliği

Bu ürün IEC60825-1:2014 ve EN60825-1:2014 grubundan 1. Sınıf lazer ürünü olarak onay almıştır.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LASER DE CLASSE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1


LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Lazer ışını insan vücuduna zararlı olabilir. Ürünün içinde dağıtılan radyasyon koruyucu kasa ve dış kapaklarla tamamen muhafaza edildiği için kullanımı hiçbir aşamada lazer ışını makineden dışarı çıkamaz. Güvenlik amacıyla aşağıdaki açıklamaları ve talimatları okuyun.

- Bu makinede, kılavuzlarda belirtilenler haricindeki kapakları asla açmayın.
- Lazer ışını sızar ve gözlerinize gelirse gözleriniz zarar görülebilir.
- Bu makinede belirtilenden başka kontrol kullanımı, ayar yapılması veya yordam gerçekleştirilmesi zararlı radyasyona maruz kalma ile sonuçlanabilir.

Lazer Güvenlik İkazı



Güvenlikle İlgili Semboller

- ! Güç düğmesi: "Açık" konumu
- ⊖ Güç düğmesi: "Kapalı" konumu
- ⏻ Güç düğmesi: "Bekleme" konumu
- ⏻ İtme düğmesi: "Açık" "Kapalı"
- ⚡ Korumucu topraklama terminali
- ⚠ İÇ kısımda tehlikeli voltaj. Belirtilmeyen kapakları açmayın.
- ⚠ DİKKAT: Sıcak yüzey. Dokunmayın.
- ⚠ 2. sınıf ekipman
- ⚠ Hareketli parçalar: Vücudunuzu hareketli parçalardan uzak tutun
- ⚠ DİKKAT: Elektrik çarpması meydana gelebilir. Tüm güç fişlerini prizden çıkarın.
- ⚠ Keskin kenarlar bulunur. Vücudunuzu keskin kenarlardan uzak tutun.

[NOT]

Yukarıda gösterilen bazı semboller ürüne bağlı olarak konulmayabilir.

Sarf Malzemeleri

⚠ UYARI

Kullanılmış toner kartuşlarını ateşe atmayın. Ayrıca, toner kartuşlarını, drum kartuşlarını ve kağıtları açık alevlere maruz kalan yerlerde saklamayın. Bu, toneri veya kağıdı tutuşturarak yangılara veya yangına neden olabilir.

Uyarı

Ürün Adı

Güvenlik düzenlemeleri, ürünün adının kaydedilmesini gerektirmektedir. Bu ürünün satıldığı bazı bölgelerde, alternatif olarak parantez () içinde yer alan aşağıdaki ad(lar) kaydedilebilir. LBP852Cx (F173600)

EC Direktifi'nin EMC şartları

Bu ekipman, EC Direktifi'nin temel EMC şartlarıyla uyumludur. Bu ürünün belirlenmiş olan girişinin 220 - 240 V, 50/60 Hz olmasına karşın, ürünün 230V, 50 Hz'lik nominal şebeke girişiyle EC Direktifi'nin EMC şartlarına uygun olduğunu bildiririz. EC Direktifi'nin teknik EMC şartlarına uymak amacıyla blendajlı kablo kullanılması gerekir.

Avrupa Birliği WEEE ve Pil Direktifleri

Canon web sitesindeki (<https://oip.manual.canon>) en son Kullanıcı Kılavuzunda (HTML kılavuz) WEEE ve Pil Direktiflerini bulabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi

- Bu belgede bulunan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- CANON INC. BU YAZILI METİN İÇİN, PAZARLANABİLİRLİK, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA BİR YASAYI İHLAL ETMEME HUSUSLARINDA VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, METİNDE SAĞLANANLAR HARİÇ AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. CANON INC. BU METNİN KULLANILMASI NEDENİYLE DOĞRUDAN, KAZARA VEYA DOLAYLI OLARAK OLUŞAN HERHANGİ BİR TÜR HASAR, KAYIP VEYA MALİ ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Ticari Markalar

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X ve Safari. Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone ve Internet Explorer, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ürün ve marka adları, kendi sahiplerinin tescilli ticari markaları, ticari markaları veya hizmet markaları olabilir.

Üçüncü Taraf Yazılımı

Bu Canon ürünü ("ÜRÜN") üçüncü taraf yazılım modülleri içermektedir. Bu yazılım modüllerinin ve tüm güncellemelerinin (toplu olarak "YAZILIM") kullanımı ve dağıtımı, aşağıdaki (1) ile (9) arasında numaralandırılmış lisans şartlarına tabidir.

- (1) YAZILIM'ı içeren bu ÜRÜN'ün gönderildiği, aktarıldığı veya ihraç edildiği ülkelerin, yürürlükte bulunan tüm ihracat kontrol yasa, kısıtlama ve düzenlemelerine uymayı kabul etmiş bulunuyorsunuz.
- (2) YAZILIM hak sahipleri, YAZILIM dahilindeki ve YAZILIM'a dair tüm isim, mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını ellerinde bulundurulur. Burada açık bir şekilde belirtilen durumlar dışında, YAZILIM'ın hak sahipleri tarafından size açık veya zımni olarak, YAZILIM'ın hak sahiplerinin fikri mülkiyet hakları ile ilgili hiçbir lisans veya hak verilmez.
- (3) YAZILIM'ı yalnızca ÜRÜN ile birlikte kullanabilirsiniz.
- (4) YAZILIM'ın hak sahiplerinin önceden yazılı onayı olmadan YAZILIM'ı üçüncü taraflara devredemez, pazarlayamaz, dağıtamaz, aktaramaz veya YAZILIM'a ait alt lisans veremezsiniz.
- (5) Buna karşın, (a) ÜRÜN üzerindeki tüm haklarınızı ve lisans koşulları altındaki tüm hak ve zorunluluklarınızı devralana devrettiğinizde ve (b) devralan bu koşullara uymayı kabul ettiğinizde YAZILIM'ı devredebilirsiniz.
- (6) YAZILIM'ı kaynak koda dönüştüremez, ters mühendislik işlemlerine maruz bırakamaz, tersine çeviremez veya herhangi bir şekilde YAZILIM kodunu okunabilir biçime dönüştüremezsiniz.
- (7) YAZILIM'ı değiştiremez, uyarılayamaz, çeviremez, kiralayamaz, ödünç veremez veya YAZILIM'a dayalı yan ürün oluşturamazsınız.
- (8) YAZILIM'ı ÜRÜN'den kaldırma veya kopyalama yetkiniz yoktur.
- (9) YAZILIM'ın okunabilir (kaynak kodu) bölümünün lisansı size ait değildir.

Yukarıda (1) ve (9) arasında numaralandırılmış lisans şartlarından bağımsız olarak ÜRÜN, diğer lisans şartlarına eşlik eden üçüncü taraf yazılım modülleri içerir ve bu yazılım modülleri diğer lisans şartlarına tabidir.

Lütfen ilgili ÜRÜN için Kılavuz Ek'inde anlatılan üçüncü taraf yazılım modüllerinin tabi olduğu diğer lisans şartlarına bakın. Bu Kılavuz, <https://oip.manual.canon> adresinde bulunmaktadır.



ÜRÜN'ü kullandığınızda geçerli tüm lisans şartlarını kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu lisans şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen hizmet temsilcinizle iletişime geçin.

V_180829

بدء التشغيل من لوحة التشغيل

الطابعة

لوحة التشغيل



التنقل عبر القائمة

تأكيد الإعداد

اضغط على **OK**.

تحديد العنصر أو تحريك المؤشر بين عناصر القائمة

حدد عنصرًا باستخدام [▲] أو [▼].
اضغط على **OK** أو [▶] للمتابعة إلى الترتيب الهرمي التالي.
اضغط على [◀] أو [◀] للرجوع إلى الترتيب الهرمي السابق.

أسلوب إدخال النص

تغيير وضع الإدخال

لتغيير وضع الإدخال، اضغط على [*].

وضع الإدخال: <A>	وضع الإدخال: <a>	وضع الإدخال: <١٢>
1	(غير متوفر)	1
2	abc	ABC
3	def	DEF
4	ghi	GHI
5	jkl	JKL
6	mno	MNO
7	pqrs	PQRS
8	tuv	TUV
9	wxyz	WXYZ
0	(غير متوفر)	0
#	(مسافة) @ _ - / . ! ? & % \$ # () { } < > * = , ; : ' ^ ` \	#

وضع الإدخال	النص المتوفر
<A>	الأحرف الأبجدية الكبيرة والرموز
<a>	الأحرف الأبجدية الصغيرة والرموز
<١٢>	الأرقام

إدخال النص والرموز والأرقام

أدخل باستخدام المفاتيح الرقمية أو [#].


تحريك المؤشر (إدخال مسافة)

اضغط على [◀] أو [▶]، لتحريك المؤشر. لإدخال مسافة، اضغط على [#] واضغط على **OK**.

حذف الأحرف

اضغط على **C**. يؤدي الضغط على **C** مع الاستمرار إلى حذف كل الأحرف.

الطباعة



للتفاصيل

يُرجى مراجعة "طباعة مستند" في دليل المستخدم

١. افتح المستند لطباعته، وحدد وظيفة الطباعة الخاصة بالتطبيق .
٢. حدد برنامج تشغيل الطباعة الخاص بالطابعة، وحدد [التفضيلات] أو [خصائص].
٣. حدد حجم الورقة.
٤. حدد مصدر الورقة ونوعها.
٥. حدد إعدادات الطباعة، حسب الحاجة.
٦. حدد [موافق].
٧. حدد [طباعة] أو [موافق].



إعدادات الطباعة المفيدة


- على الوجهين
- N على ١
- طباعة كُتَيْب

تحميل الأوراق

للتفاصيل


يُرجى مراجعة "تحميل الأوراق" في دليل المستخدم

تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض



٥ اضغط على ، وحدد حجم الورق ونوعه، وفقًا للشاشة.

تحميل الورق في درج الأوراق




إذا قمت بتحميل حجم أو نوع ورق مختلفين عن الورق الموضوع مسبقًا، فتأكد من تغيير الإعدادات.

٥ اضغط على ، وحدد حجم الورق ونوعه، وفقًا للشاشة.

في حالة حدوث مشكلة

حدثت مشكلات انحشار الأوراق

وينبغي إزالة الانحشار وفق التعليمات التي تظهر على الشاشة.



استبدال المواد القابلة للاستهلاك

استبدل خرطوشة الحبر أو خرطوشة الأسطوانة، وفق التعليمات التي تظهر على الشاشة.

مثال: خرطوشة الحبر C



رقم طراز خرطوشة الحبر وخرطوشة الأسطوانة البديلتين

خرطوشة الحبر*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (أسود)
 - Canon Toner Cartridge 059 Cyan (سماوي)
 - Canon Toner Cartridge 059 Magenta (أرجواني)
 - Canon Toner Cartridge 059 Yellow (أصفر)
 - Canon Toner Cartridge 059 H Black (أسود)
 - Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (سماوي)
 - Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (أرجواني)
 - Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (أصفر)
- * يختلف نوع خراطيش الحبر المتوفرة بحسب الدول والمناطق. للحصول على التفاصيل، يُرجى الاتصال بالموزع الذي اشترى منه المنتج.


خرطوشة الأسطوانة

• Canon Drum Cartridge 053


يبدو أن الطابعة لا تعمل

تحقق مما يلي.

- هل الطاقة في وضع التشغيل؟
- هل الطابعة ليست في وضع السكون؟
- إذا كان كلٌّ من الشاشة و  غير مضاعين، فاضغط على مفتاح الطاقة.



• هل كابل الطاقة متصل بشكل صحيح؟



في حالة استمرار المشكلة، انظر دليل المستخدم.

إرشادات أمان مهمة

يصف هذا الدليل التحذيرات والتنبيهات المتعلقة بالتركيب ومصدر الطاقة فقط. تأكد من قراءة "تعليمات السلامة المهمة" الواردة في دليل المستخدم أيضًا.

تحذير

لا تشير إلى التحذيرات المتعلقة بعمليات التشغيل التي قد تؤدي إلى الإصابة أو إصابة الأفراد في حالة عدم تنفيذها بشكل صحيح. لاستخدام الجهاز على نحو آمن، احرص دومًا على الانتباه لهذه التحذيرات.

تنبيه

لا تشير إلى التنبيهات المتعلقة بعمليات التشغيل التي قد تؤدي إلى إصابة الأفراد في حالة عدم تنفيذها بشكل صحيح. لاستخدام الجهاز على نحو آمن، احرص دومًا على الانتباه لهذه التنبيهات.

هام

لا تشير إلى متطلبات وقود التشغيل. احرص على قراءة هذه المعلومات بعناية لضمان التشغيل السليم للجهاز وتجنب تلف الجهاز أو الممتلكات.

التنبيهات

لاستخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة ومريحة، اقرأ الاحتياطات التالية بعناية وتم بتركيب الجهاز في مكان ملائم.

تحذير

لا تقم بتنشيط الجهاز في مكان قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

- مكان حيث تكون فتحات التهوية مسدودة (قريبًا جدًا من الحائط أو الأسرّة، أو الأثاث، أو السجاد، أو أي أشياء مشابهة)
- مكان رطب أو مليء بالغبار
- مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو في الهواء الطلق
- مكان معرض لدرجات حرارة عالية
- مكان معرض للهيب مكثوف
- بالقرب من المواد الكحولية أو مخففات الطلاء أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال

تحذيرات أخرى

- لا تقم بتوصيل كابلات غير معتمدة بهذا الجهاز. فقد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع القذات والأجسام المعدنية الأخرى أو الحوائط المملوءة بسائل فوق الجهاز. حيث قد تؤدي ملامسة الأجسام الخارجية للجهاز الكهربائي بداخل الجهاز، إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- إذا سقطت أي مادة غريبة داخل الجهاز، قم بفصل قابس الطاقة من مقبس التيار المتردد واتصل بالموزع المحلي المعتمد لـ Canon.

تنبيه

- لا تقم بتنشيط الجهاز في الأماكن التالية
- فقد يسخن الجهاز أو يقع مكدًا إصابة.
- مكان غير مستقر
- مكان معرض للاهتزازات

تنبيهات أخرى

- عند عمل هذه الطابعة، اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل. فقد تسقط مسببة في حدوث إصابات إذا تم حملها بشكل غير سليم.
- عند تركيب هذه الطابعة، احذر نللا تتعرض يدك بين الطابعة والأرضية أو الحوائط. فقد تحدث نتيجة ذلك إصابة.

قوائم الاستواء

لا تقم بإزالة قوائم الاستواء من الجهاز بعد تركيبه، لأن ذلك قد يؤدي إلى سقوط الجهاز أو انقلابه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية.

تجنب الأماكن سيئة التهوية

يولد هذا الجهاز كمية ضئيلة من الأوزون والانبعاثات الأخرى أثناء الاستخدام المعتاد. ولا تنطوي هذه الانبعاثات على ضرر بالصحة. ومع ذلك، قد تكون هذه الانبعاثات ملحوظة أثناء الاستخدام الممتد أو فترات التشغيل الطويلة في غرف سيئة التهوية. للحفاظ على بيئة عمل مريحة، يوصى بتبوية الغرفة التي يعمل فيها الجهاز بشكل مناسب. ويجب كذلك تغادي المواقع التي يكون فيها الأفراد معرضين للانبعاثات الصادرة من الجهاز.

مصدر الطاقة

تحذير

- استخدم فقط مصدر تيار كهربائي يتوافق مع متطلبات الجهد الكهربائي المحددة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- يجب توصيل الجهاز بمقبس مأخذ مزود بوسيلة تأريض باستخدام سلك التيار الكهربائي المزود.
- لا تستخدم أسلاك طاقة أخرى خلاف السلك المرفق، لأن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

- سلك الطاقة المزود مُصمم للاستخدام مع هذا الجهاز. فلا تقم بتوصيله بالأجهزة الأخرى.
- لا تقم بتغيير كابل الطاقة، أو سحبه، أو ثنيه بقوة، أو ثنيه بأي عمل آخر قد يؤدي إلى تلف الكابل. لا تضع أجسامًا ثقيلة على سلك الطاقة. فقد يؤدي تلف سلك الطاقة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتوصيل أو فصل قابس الطاقة ويداك ميللتان، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية.
- لا تستخدم أسلاك التمديد أو مشترك تيار كهربائي متعدد المقابس مع الجهاز. فقد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بلف كابل الطاقة أو ربطه في عقدة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- قم بإدخال القابس بالكامل بماخذ التيار الكهربائي المتردد. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- أفضل قابس الطاقة تمامًا عن مأخذ التيار المتردد في حالة حدوث العواصف الرعدية. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو تلف الجهاز.
- تأكد أن وحدة إمداد الجهاز بالطاقة آمنة، وتأكد من ثبات مستوى الجهد.
- احرص على إبعاد سلك التيار الكهربائي عن مصدر للحرارة قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى ذوبان طبقة تغليف سلك الطاقة، مما يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية.

تجنب المواقف التالية:

إذا تم تطبيق ضغط مبالغ فيه على جزء التوصيل بسلك الطاقة، فقد ينتلف سلك الطاقة أو قد يتم فصل الأسلاك الموجودة داخل الجهاز. وقد ينجم عن ذلك نشوب حريق.

- توصيل سلك التيار الكهربائي وفصله على نحو متكرر.
- المشي فوق سلك التيار الكهربائي.
- ثني سلك التيار الكهربائي بالقرب من منطقة التوصيل والضغط باستمرار على منفذ التيار الكهربائي أو منطقة التوصيل.
- استخدام القوة المفرطة مع قابس التيار الكهربائي.

تنبيه

قم بتركيب هذا الجهاز بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي واطرك مساحلة كافية حول قابس الطاقة حتى يمكن فصله بسهولة في حالات الطوارئ.

التعامل

تنبيه

أمان الليزر

تم اعتماد هذا الجهاز كمنتج ليزر من الفئة 1 في 1-2014: IEC60825-1 و EN60825-1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASSE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1


قد يكون شعاع الليزر ضارًا بالجسم البشري. نظرًا لأن الإشعاع المنبعث داخل المنتج يكون مغطى بالهيكل الواقي والأغطية الخارجية بالكامل، فليس من الممكن أن يخرج شعاع الليزر من المنتج خلال أية مرحلة من مراحل التشغيل التي يقوم بها المستخدم. اقرأ الملاحظات والإرشادات التالية لأمان.

• لا تقم بفتح أية أغطية بخلاف تلك المشار إليها في أدلة هذا الجهاز.

• في حالة تسرب شعاع الليزر ودخوله في عينيك، فإن التعرض لهذا الشعاع قد يتسبب في إصابة العينين.

• قد تتسبب أدوات التحكم أو عمليات الضبط أو إجراءات الأداء غير تلك المحددة في هذا الدليل في تعرضك للإشعاعات الخطرة.

التنبيه الاحتياطي لآمان أشعة الليزر



الرموز المتعلقة بالسلامة

- ⓘ مفتاح الطاقة: وضع ON (التشغيل)
- ⓪ مفتاح الطاقة: وضع OFF (إيقاف التشغيل)
- ⏻ مفتاح الطاقة: وضع "STAND-BY" (الاستعداد)
- ⓘ اضغط على المفتاح بشكل متبادل بين الوضعين "ON" (التشغيل) و "OFF" (إيقاف التشغيل)
- ⚡ طرف أرضي واطئ
- ⚠ مستويات جهد خطرة بالداخل. لا تقم بفتح الأغطية بخلاف تلك المشار إليها.
- ⚠ تنبيه: سطح ساخن. ممنوع اللمس.
- ⚠ جهاز من الفئة الثانية
- ⚠ الأجزاء المتحركة: حافظ على أجزاء الجسم بعيدة عن الأجزاء المتحركة
- ⚠ تنبيه: قد تحدث صدمة كهربائية. انزع جميع قوايس التيار من مخرج التيار الكهربائي.
- ⚠ توجد حواف حادة. احتفظ بأجزاء الجسم بعيدًا عن الأجزاء المتحركة.

[ملاحظة]

قد يتم لصق بعض الرموز الموضحة أعلاه اعتمادًا على المنتج.

المواد القابلة للاستهلاك

تحذير

لا تتخلص من خراطيش الحبر المستخدمة بالقائنا في الهلب المكشوف، وكذلك لا تخزن خراطيش الحبر أو خراطيش الأسطوانات، أو الورق في مكان معرض للهلب المكشوف؛ فقد يتسبب هذا في اشتعال الحبر أو الورق، وقد تنتج عنه الإصابة بحروق أو نشوب حريق.

إخطار

اسم المنتج

تتطلب قواعد السلامة أن يكون اسم المنتج مسجلًا.

في بعض المناطق التي يُباع فيها هذا المنتج، يمكن تسجيل الاسم (الاسماء) التالية بين قوسين () بدلًا من ذلك.

LBP852Cx (F173600)

متطلبات EMC للموصلة الأوروبية

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي (CE). ونقر بأن هذا المنتج يتوافق مع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي (CE) عند إدخال تيار رئيسي محدد مقداره ٢٢٠ فولت، ٥٠٠ هرتز، على الرغم من أن إدخال التيار المقدر لهذا المنتج يتراوح من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت، ويتردد ٦٠/٥٠ هرتز. يلزم استخدام كابل معزول للتوافق مع المتطلبات الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي (EMC) لتوجيه الاتحاد الأوروبي (CE).

توجيه التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

يمكنك الإطلاع على معلومات توجيه WEEE وتوجيهات البطارية في أحدث دليل المستخدم (دليل HTML) من موقع الويب التابع لشركة Canon على العنوان (https://oip.manual.canon).

إخلاء المسؤولية

- المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- لا تقدم CANON INC. أي ضمان من أي نوع فيما يتعلق بهذه المادة، صريحًا كان أم ضمنيًا، باستثناء الموضح هنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أية ضمانات تتعلق بالقابلية للبيع أو التسويق أو الملاءمة لغرض استخدام معين أو عدم انتهاك حقوق ملكية وبراءات الاختراع. ولا تتحمل CANON INC. مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو لاحقة من أي نوع أو خسائر أو مصاريف تنجم عن استخدام هذه المادة.

العلامات التجارية

- تعتبر Apple، Bonjour، AppleTalk و EtherTalk و LocalTalk و Mac و macOS و OS X و Safari علامات تجارية لشركة Apple Inc.
- وتعتبر Microsoft و Windows Vista و Windows Server و Windows Phone و Internet Explorer إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو الدول الأخرى.
- جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية، أو علامات تجارية مسجلة، أو علامات خدمة لأصحابها المعنيين.

البرامج التي توفرها جهة خارجية

- يحتوي منتج Canon هذا (يشار إليه بالمصطلح "المنتج") على وحدات برمجية تابعة للجهات الخارجية. يخضع استخدام هذه الوحدات البرمجية وتوزيعها، بما في ذلك أية تحديثات لمثل هذه الوحدات البرمجية (المشار إليها جميعاً فيما بعد باسم "البرامج") لشروط الترخيص من (١) حتى (٩) أدناه.
- (١) توافق أنت على الامتثال لأية قوانين أو قيود أو لوائح للتحكم في عملية التصدير يتم تطبيقها في البلدان المعنية في حالة شحن هذا المنتج الذي يتضمن البرامج أو نقله أو تصديره إلى أي بلد.
- (٢) يحتفظ أصحاب الحقوق الخاصة بـ "البرامج" في جميع الأحوال بحق وملكية وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بهذه "البرامج"، وبإستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا المستند، لا يتم نقل أي ترخيص أو حق، صريحاً كان أم ضمنياً، أو منحه لك من قبل أصحاب حقوق "البرامج" فيما يتعلق بأية ملكية فكرية يمتلكها أصحاب حقوق "البرامج".
- (٣) يحق لك استخدام البرامج لمجرد استخدامها مع المنتج.
- (٤) لا يحق لك التنازل عن البرامج أو ترخيصها من الباطن أو تسويقها أو توزيعها أو نقلها إلى أي طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مالكي حقوق البرامج.
- (٥) على الرغم مما سبق ذكره، يحق لك نقل البرامج فقط عندما (أ) تقوم بالتنازل عن كل حقوقك في المنتج وكل الحقوق والالتزامات بموجب شروط الترخيص إلى المنقول إليه و(ب) يوافق الشخص المنقول إليه على الالتزام بكل هذه الشروط.
- (٦) لا يحق لك فك أكواد البرامج أو عكس هندستها أو تفكيكها أو تقليدها بأية طريقة أخرى إلى صيغة يمكن قراءتها بواسطة الإنسان.
- (٧) لا يحق لك تعديل البرامج أو تهيئتها أو ترجمتها أو تأجيرها أو إقراضها أو إنشاء أعمال اشتقاقية تعتمد عليها.
- (٨) لا يحق لك إزالة البرامج من المنتج أو إنشاء نسخ منفصلة منه.
- (٩) لا يتم ترخيص الجزء القابل للقراءة بواسطة الإنسان (كود المصدر) إليك.

- (١) على الرغم من شروط الترخيص من (١) إلى (٩) الواردة أعلاه، يتضمن المنتج وحدات برمجية لجهات خارجية مرافقة لشروط الترخيص الأخرى المصاحبة، وتخضع الوحدات البرمجية هذه لشروط الترخيص الأخرى.
- يرجى الرجوع إلى شروط الترخيص الأخرى للوحدات البرمجية الخاصة بالغير والموضحة في ملحق الدليل للمنتج الموافق. يتوفر هذا الدليل على موقع الويب <https://oip.manual.canon>



يُمثل استخدامك لهذا المنتج، موافقة منك على جميع شروط الترخيص القابلة للتطبيق. وإذا لم تكن موافقاً على شروط الترخيص هذه، فيرجى الاتصال بممثل الخدمة.

V_180829

عملیات را از پانل عملیات آغاز کنید

دستگاه

پانل عملیات



جستجو در منو

تأیید تنظیمات

OK را فشار دهید.

انتخاب مورد یا جابجا کردن نشانگر در بین موارد موجود در منو

انتخاب یک مورد با [▲] یا [▼].
برای رفتن به سلسله مراتب بعدی، OK یا [▶] را فشار دهید.
برای بازگشت به سلسله مراتب قبلی، [◀] را فشار دهید.

شیوه درج متن

تغییر حالت درج متن

برای تغییر حالت درج متن، * را فشار دهید.

حالت درج	متن موجود
<A>	حروف بزرگ و نمادها
<a>	حروف کوچک و نمادها
<۱۲>	تعداد

درج متن، نمادها، و شماره‌ها

با استفاده از کلیدهای شمار مدار یا # درج کنید.


جابجا کردن نشانگر (درج فاصله)

برای جابجا کردن نشانگر، [◀] یا [▶] را فشار دهید. برای درج یک فاصله، # و سپس OK را فشار دهید.

حذف نویسه‌ها

C را فشار دهید. فشار دادن و نگه داشتن C موجب حذف همه نویسه‌ها می‌شود.

حالت درج: <A>	حالت درج: <a>	حالت درج: <۱۲>
1	(موجود نیست)	1
2	abc	ABC
3	def	DEF
4	ghi	GHI
5	jkl	JKL
6	mno	MNO
7	pqrs	PQRS
8	tuv	TUV
9	wxyz	WXYZ
0	(موجود نیست)	0
#	(فاصله) () # % \$ & ? ! _ - / . @ \ ' ^ ` ; , " = + * < > { } []	#



۱. سندی که مایل به چاپ آن هستید را باز کنید، و کارکرد چاپ برنامه را انتخاب کنید.
۲. درایور چاپگر را برای دستگاه انتخاب کنید؛ سپس [اولویت‌ها] یا [ویژگی‌ها] را انتخاب نمایید.
۳. اندازه کاغذ را تعیین کنید.
۴. منبع کاغذ و نوع کاغذ را تعیین کنید.
۵. تنظیمات چاپ را حسب لزوم تعیین کنید.
۶. [تأیید] را انتخاب کنید.
۷. [چاپ] یا [تأیید] را انتخاب کنید.

برای آگاهی از جزئیات،
 به قسمت «چاپ سند» در کتابچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.



تنظیمات مفید برای چاپ

- ۲ رو
- N روی ۱
- چاپ کتابچه




بارگذاری کاغذ

برای آگاهی از جزئیات،

به قسمت «بارگذاری کاغذ» در کتابچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

بارگذاری در کشوی کاغذ

۱ کشوی کاغذ را بیرون بکشید.






۴ کشوی کاغذ را در دستگاه جا بیندازید.

در صورت بارگذاری کاغذی که اندازه یا نوع آن با اندازه یا نوع کاغذ قبلی متفاوت است، دقت کنید که حتماً تنظیمات مربوطه را تغییر دهید.

۵ را فشار دهید؛ سپس اندازه و نوع کاغذ را بر حسب صفحه تعیین کنید.

بارگذاری در سینی چند منظوره



۵ را فشار دهید؛ سپس اندازه و نوع کاغذ را بر حسب صفحه تعیین کنید.


اگر مشکلی روی داده است

ظاهراً دستگاه کار نمی‌کند


موارد زیر را بررسی کنید.

- آیا دستگاه روشن شده است؟
- آیا دستگاه از حالت خواب خارج شده است؟

اگر هم صفحه نمایش و هم  روشن نباشند، کلید روشن/خاموش دستگاه را فشار دهید.




- آیا سیم برق دستگاه به درستی وصل شده است؟



اگر این مشکل همچنان ادامه داشته باشد، به کتابچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

کاغذ گیر کرده است

ایرادهای ناشی از گیر کردن کاغذ را طبق دستورالعمل‌های مندرج در نمایشگر برطرف کنید.



تعویض مواد و قطعات مصرفی

کارتريج تونر یا کارتريج استوانه را طبق دستورالعمل‌های مندرج در نمایشگر تعویض کنید.

مثال: کارتريج تونر C



شماره مدل کارتريج تونر و کارتريج استوانه تعویضی

کارتريج تونر*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (مشکی)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (آبی مایل به سبز)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (قرمز)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (زرد)

- Canon Toner Cartridge 059 H Black (مشکی)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (آبی مایل به سبز)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (قرمز)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (زرد)

* نوع تونرهای عرضه شده بر حسب کشورها و نواحی مختلف، متفاوت است. برای آگاهی از جزئیات، لطفاً با نمایندگی که دستگاه را از آن خریداری کرده‌اید تماس بگیرید.

کارتريج استوانه

- Canon Drum Cartridge 053

دستورالعمل های مهم ایمنی

این کتابچه راهنما فقط هشدارها و احتیاطهای مربوط به نصب و انتخاب منبع نیرو را شرح می دهد. حتماً دستورالعمل های مهم ایمنی "مدرج در کتابچه راهنمای کاربر را هم مطالعه کنید.

هشدار

هشدار مربوط به عملیات هایی را نشان می دهد که در صورت عدم انجام درست آنها، ممکن است منجر به جراحت یا مرگ افراد شوند. برای استفاده ایمن از دستگاه، همیشه به این هشدارها دقت کنید.

احتیاط

اقدام احتیاطی مربوط به عملیات هایی را نشان می دهد که در صورت عدم انجام درست آنها، ممکن است منجر به جراحت افراد شوند. برای استفاده ایمن از دستگاه، همیشه به این موارد احتیاطی دقت کنید.

مهم

محدودیت ها و الزامات اجرایی را نشان می دهد. برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح چاپگر و اجتناب از آسیب به دستگاه یا اموال، این موارد را با دقت مطالعه نمایید.

نصب

برای استفاده ایمن و راحت از این دستگاه، با دقت اقدامات احتیاطی زیر را مطالعه و دستگاه را در مکان مناسبی نصب نمایید.

هشدار

دستگاه را در مکانی که ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود نصب نکنید.

- مکانی که شکاف های تهویه مسدود می شوند (بسیار نزدیک به دیوار، تخت، میز، قالیچه یا موارد مشابه)
- محلی که مرطوب یا پر از گرد و غبار است
- محلی که در معرض نور مستقیم خورشید است یا در بیرون از ساختمان
- محلی که در معرض دمای بالاست
- مکانی که در معرض شعله باز قرار دارد
- نزدیک الک، تیزهای رنگ یا سایر موارد قابل اشتعال

سایر هشدارها

- کابل های تأیید شده را به این دستگاه وصل نکنید. انجام اینکار موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود.
- از قرار دادن گردن بند یا اشیای فلزی یا ظروف محتوی مایع بر روی دستگاه اجتناب کنید. در صورت تماس مواد خارجی با قطعات الکتریکی داخل دستگاه، ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- اگر مواد خارجی با این دستگاه تماس پیدا کرد، پس، دوشاخه برق را از پریز برق متناوب جدا کرده و با فروشنده مجاز محلی Canon تماس بگیرید.

احتیاط

دستگاه را در محل های زیر نصب نکنید

- ممکن است دستگاه بیفتد یا سقوط کند و موجب آسیب شود.
- در یک مکان ناپایدار
- مکانی که در معرض لرزش قرار دارد

سایر احتیاطها

- هنگام حمل این دستگاه، دستورالعمل های مدرج در این کتابچه راهنما را به دقت رعایت کنید. حمل دستگاه به شیوه ای نامناسب می تواند به سقوط دستگاه و در نتیجه صدمات جسمی یا آسیب دیدن خود دستگاه منجر گردد.
- هنگام نصب این دستگاه، احتیاط کنید که دستتان بین دستگاه و کف یا دیوار محل نصب گیر نکند. عدم رعایت این نکته احتیاطی ممکن است به صدمات جسمی منجر شود.

پایه های تسطیح

بعد از نصب دستگاه، پایه های تسطیح را جدا نکنید؛ زیرا این کار ممکن است موجب افتادن یا واژگون شدن دستگاه شود و در نتیجه به صدمات جانی منجر گردد.

از مکان هایی که تهویه کافی ندارند اجتناب کنید

این دستگاه در مدت استفاده عادی مقدار بسیار کمی از گازهای دیگر تولید می کند. این گازها برای سلامتی مضر نیستند. با اینحال، مقدار این گازها در استفاده طولانی مدت یا کار طولانی مدتی که در اتاق هایی که تهویه نامناسب انجام می شود قابل توجه است. برای داشتن محیط کاری مناسب، توصیه می شود اتاقی که دستگاه در آن قرار دارد از تهویه کافی برخوردار باشد. همچنین از قرار دادن دستگاه در محل هایی که ممکن است افراد در معرض انتشار گازهای ناشی از این دستگاه قرار بگیرند، خودداری کنید.

منبع تغذیه

هشدار

- فقط از منبع تغذیه ای که با نیازمندی های ولتاژ مشخص شده مطابقت دارد استفاده کنید. بی توجهی به این مورد می تواند موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- دستگاه باید به وسیله کابل برق ارائه شده به پریز برق دارای اتصال به زمین متصل شود.
- از سیم برقی به غیر از سیم برق عرضه شده همراه چاپگر استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

- سیم برق عرضه شده برای استفاده با این دستگاه ارائه شده است. سیم برق را به سایر دستگاه ها وصل نکنید.
- شکل سیم برق را تغییر ندهید، آن را نکشید، با فشار خم نکنید و هر کاری که به آن آسیب می رساند انجام ندهید. اجسام سنگین روی سیم برق قرار ندهید. آسیب به سیم برق می تواند منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- با دستان خیس دوشاخه برق را به پریز نزدیک یا از پریز جدا نکنید زیرا ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- برای این دستگاه از سیم های دیگر یا پریزهای چند راهی برق استفاده نکنید. انجام اینکار موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود.
- سیم برق را به هم نپیچانید یا گره نزنید زیرا ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- دوشاخه برق را کاملاً داخل پریز برق متناوب وارد کنید. بی توجهی به این مورد می تواند موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- در زمان رعد و برق و شاخه برق را بطور کامل از پریز برق متناوب جدا کنید. در غیر اینصورت ممکن است آتش سوزی، برق گرفتگی روی دهد یا به دستگاه آسیب وارد شود.
- مطمئن شوید منبع تأمین برق دستگاه ایمن است و ولتاژ پایدار دارد.
- سیم برق را دور از منابع حرارت قرار دهید؛ عدم انجام این کار ممکن است موجب آب شدن روکش سیم برق و در نتیجه آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

از ایجاد شرایط زیر خودداری کنید:

در صورت وارد آمدن فشار بیش از حد به بخش اتصال سیم برق، ممکن است به سیم برق آسیب وارد شود یا سیم های موجود در داخل دستگاه قطع شوند. این امر ممکن است سبب آتش سوزی شود.

- سیم برق مرتباً قطع و وصل نشود.
- سیم برق در پای افراد گیر نکند.
- سیم برق در نزدیکی بخش اتصال خم شده است و فشار مداوم بر خروجی برق یا قسمت اتصال وارد می شود.
- اعمال فشار بیش از حد بر سیم برق.

احتیاط

این دستگاه را نزدیک پریز برق نصب کنید و فضای کافی در اطراف پریز برق بگذارید تا در مواقع ضروری به آسانی بتوانید از برق بکشید.

نحوه استفاده

احتیاط

ایمنی لیزر


تأیید می شود که این محصول تحت کدهای IEC60825-1:2014 و EN60825-1:2014 به عنوان محصول لیزری کلاس 1 طبقه بندی می شود.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

پرتو لیزر می تواند برای بدن انسان مضر باشد. از آنجا که تشعشع منتشر شده در داخل محصول در بین حفظ های محافظ و پوشش های بیرونی محدود شده است، پرتو لیزر نمی تواند در طی هیچ مرحله ای از کار کاربر، از محصول خارج شود. علامت ها و دستورالعمل های زیر را برای ایمنی مطالعه کنید.

- هرگز درپوشی را به جز درپوش های مشخص شده در این دفترچه راهنما برای این دستگاه باز نکنید.
- در صورت خارج شدن پرتو لیزر از چاپگر و وارد شدن آن به چشم شما، ممکن است به چشم های شما آسیب برسد.
- استفاده از کنترل ها، تنظیمات یا عملکردهای بجز موارد تعیین شده در این دفترچه راهنما می تواند منجر به پرتوهای تابش های خطرناک شود.

احتیاط برای ایمنی لیزر



نمادهای مربوط به ایمنی

- کلید روشن/خاموش: موقعیت "ON" (روشن)
- کلید روشن/خاموش: موقعیت "OFF" (روشن)
- کلید روشن/خاموش: موقعیت "STAND-BY" (آماده به کار)
- کلید فشاری "OFF" "ON"
- پایله محافظ ارت
- ولتاژ خطرناک داخلی. درپوش هایی را غیر از درپوش مشخص شده باز نکنید.
- احتیاط: سطوح داغ. لمس نکنید.
- کلاس II تجهیزات
- بخش های متحرک: بدن خود را از قسمت های متحرک دور نگه دارید.
- احتیاط: احتمال شوک الکتریکی وجود دارد. تمام رو شاخه های برق را از پریز برق جدا کنید.
- لبه های تیز وجود دارد. اعضای بدن را از لبه های تیز دور نگه دارید.

[توجه]

ممکن است بعضی از نمادهای نشان داده شده در بالا بسته به نوع محصول ضمیمه نشده باشند.

مواد مصرفی

هشدار

کارت ریز های تونر مصرف شده را در شعله رویاز نیندازید. همچنین، کارت ریز های تونر، کارت ریزهای استوانه، یا کاغذ را در محلی که در معرض شعله های رویاز است نگهداری نکنید. زیرا ممکن است موجب مشتعل شدن تونر یا کاغذ و منجر به سوختگی یا آتش سوزی گردد.

اطلاعه

نام محصول

به موجب مقررات ایمنی، لازم است نام محصول ثبت شده باشد.

در برخی از مناطقی که این محصول به فروش می رسد، ممکن است نام (های) داخل پراکنش های زیر ثبت شده باشد.

LBP852Cx (F173600)

شرایط لازم EMC از دستورالعمل EC

این دستگاه با شرایط لازم و اساسی EMC از دستورالعمل EC مطابقت دارد. اعلام می کنیم که این محصول با شرایط لازم EMC از دستورالعمل EC با ورودی برق اسمی ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز مطابقت دارد، اگرچه ولتاژ ورودی اندازه گیری شده این محصول بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز می باشد. استفاده از کابل حفاظ دار برای رعایت شروط فنی EMC از دستورالعمل EC الزامی است.

EU WEEE و دستورالعمل های مربوط به باتری

می توانید اطلاعات مربوط به زباله های الکترونیکی (WEEE) و باتری را در جدیدترین راهنمای کاربر (دفترچه HTML) موجود در وب سایت Canon ببینید (https://oip.manual.canon).

سلب مسئولیت

- اطلاعات موجود در این دفترچه راهنما می تواند بدون آگاهی قبلی تغییر کند.
- CANON INC. هیچ ضمانتی از هر نوع را دربارۀ این کالا به صورت صریح یا ضمنی به جز مواردی که در این باره بدون محدودیت قید شده باشد، شامل قابلیت عرضه در بازار، قابلیت فروش، مناسب بودن برای منظور خاص یا عدم تخلف، تقبل نمی کند. CANON INC. هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه خسارات مستقیم، تصادفی یا تبعی از هر نوع یا خسارات یا هزینه هایی که به خاطر استفاده از این کار بروز کند، ندارد.

علام تجاری

- Apple، AppleTalk، Bonjour، EtherTalk، LocalTalk، Mac، macOS، OS X و Safari نشان‌های تجاری شرکت Apple Inc. هستند.
- Microsoft، Windows، Windows Vista، Windows Server، Windows Phone و Internet Explorer نشان‌های تجاری ثبت شده یا نشان‌های تجاری شرکت Microsoft در ایالات متحده و/یا سایر کشورها است.
- سایر محصولات و نام‌های تجاری نشان‌های تجاری ثبت شده، نشان‌های تجاری، یا نشان‌های خدماتی مالکان مربوطه آنها است.

نرم افزار شخص ثالث

این محصول Canon ("محصول") حاوی مدول های نرم افزارى شخص ثالث است. استفاده و توزیع این مدول های نرم افزارى، شامل به روزآورى های مدول های این نرم افزار، (مجموعاً، "نرم افزار") مشمول شرایط (۱) تا (۹) در زیر می باشد.

(۱) شما موافقت می کنید که قوانین قابل اجرای کنترل صادرات، محدودیت ها یا مقررات کشور های درگیر در این موضوع را که نرم افزار به آنها ارسال، منتقل یا صادر می شود، رعایت نمایید.

(۲) صاحبان حقوق نرم افزار از همه لحاظ، عنوان، مالکیت یا حقوق معنوی داخل نرم افزار یا مربوط به آن باقی می مانند. به جز مواردی که به وضوح در اینجا ذکر شده، هیچ مجوز یا حق، چه به صورت ذکر شده یا تلویحی، توسط صاحبان حقوق نرم افزار برای هر یک از حقوق معنوی صاحبان حقوق نرم افزار به شما واگذار یا ارائه نمی گردد.

(۳) شما می توانید از "نرم افزار" فقط به همراه این "محصول" استفاده کنید.

(۴) شما نمی توانید این نرم افزار را بدون اجازه کتبی قبلی از صاحبان حقوق این نرم افزار به شخص دیگری اختصاص دهید یا مجوز آن را به شخص دیگری واگذار کنید یا آن را داد و ستد کنید، توزیع یا انتقال دهید.

(۵) علیرغم مطالب گفته شده، شما نرم افزار را فقط وقتی می توانید انتقال دهید که (الف) همه حقوق خود در قبایل محصول و همه حقوق و تعهدات تحت آن شرایط را به انتقال گیرنده اختصاص دهید و (ب) انتقال گیرنده موافقت کند که همه این شرایط را رعایت کند.

(۶) شما نمی توانید SOFTWARE را ترجمه کنید، به طور معکوس درآورید، بهم بریزید یا کد آن را به فرم قابل خواندن تبدیل کنید.

(۷) شما نمی توانید SOFTWARE را اصلاح کنید، تطبیق دهید، ترجمه کنید، اجاره یا وام دهید یا کارهایی مشتق از SOFTWARE ایجاد کنید.

(۸) شما مجاز نیستید که چند کپی از نرم افزار این محصول بگیرید یا آن را از بین ببرید.

(۹) مجوز بخش قابل خواندن (کد اصلی) SOFTWARE به شما ارائه نمی شود.

علی رغم بندهای (۱) تا (۹) ذکر شده در بالا، این "محصول" شامل مدول های نرم افزارى به همراه شرایط مجوز دیگر است و این مدول های نرم افزارى مشمول شرایط مجوز دیگری می شوند.


لطفاً به سایر شرایط مجوز مدول های نرم افزارى شخص ثالث شرح داده شده در پیوست دفترچه راهنما بخش مربوط به این "محصول" مراجعه کنید. این دفترچه راهنما در <https://oip.manual.canon>

با استفاده از این "محصول"، موافقت خود را با همه شرایط مجوز قابل اجرا اعلام می کنید. اگر با این شرایط مجوز موافقت نمی کنید، لطفاً با نماینده خدمات تماس بگیرید.


V_180829

조작 패널에서 작업 시작

וְכִי



조작 패널



메뉴 탐색

항목 선택 또는 메뉴 항목 간의 커서 이동

[▲] 또는 [▼]를 사용하여 항목을 선택합니다.
 [OK] 또는 [▶]를 눌러 다음 계층 구조로 진행합니
 다.
 [↶] 또는 [◀]를 눌러 이전 계층 구조로 돌아갑니
 다.

설정 확인

OK 를 누릅니다.

텍스트 입력 방법

입력 모드 변경

입력 모드를 변경하려면 **[*]**를 누릅니다.

입력 모드	사용 가능한 텍스트
<A>	대문자 알파벳 문자 및 기호
<a>	소문자 알파벳 문자 및 기호
<12>	숫자

텍스트, 기호 및 숫자 입력

숫자 키 또는 **#**를 사용하여 입력합니다.

커서 이동(공백 입력)

[◀] 또는 [▶]를 눌러 커서를 이동합니다. 공백을 입력하려면, **#**를 누르고 **OK**를 누릅니다.

문자 삭제

Ⓢ를 누릅니다. Ⓢ를 길게 누르면 모든 문자가 삭제됩니다.

	입력 모드: <A>	입력 모드: <a>	입력 모드: <12>
1	(해당 사항 없음)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(해당 사항 없음)		0
#	(공백) @ . / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = " , ; : ' ^ ` ~ w		(해당 사항 없음)




인쇄

1. 인쇄할 문서를 열고, 응용 프로그램의 인쇄 기능을 선택합니다.
2. 기기의 프린터 드라이버를 선택하고, [기본 설정] 또는 [속성]을 선택합니다.
3. 용지 크기를 지정합니다.
4. 용지 공급원과 용지 종류를 지정합니다.
5. 필요에 따라 인쇄 설정을 지정합니다.
6. [확인]을 선택합니다.
7. [인쇄] 또는 [확인]을 선택합니다.

유용한 인쇄 설정

- 양면
- 1면에 N쪽 인쇄
- 소책자 인쇄



상세정보

➡ 사용자 안내서의 "문서 인쇄"




용지 적재

상세정보

➔ 사용자 안내서의 "용지 적재"

카세트에 적재

1 용지 카세트를 꺼냅니다.






4 용지 카세트를 기기에 삽입합니다.

이전과 크기나 종류가 다른 용지를 적재하는 경우 설정을 변경해야 합니다.

5  (홈) 아이콘을 누르고 화면 안내에 따라 용지의 종류와 크기를 선택합니다.

다목적 트레이에 적재



5  (홈) 아이콘을 누르고 화면 안내에 따라 용지의 종류와 크기를 선택합니다.


문제가 발생한 경우

기기가 작동하지 않음


다음 사항을 확인하십시오.

- 전원이 켜져 있습니까?
- 기기에서 슬립 모드가 해제되었습니까?

디스플레이와 이 모두 켜져있지 않은 경우에는 전원 스위치를 누르십시오.



- 전원 코드가 올바르게 연결되어 있습니까?



문제가 지속되면 사용자 안내서를 확인하십시오.

용지 걸림이 발생함


화면 지침에 따라 용지 걸림을 해결하십시오.



소모품 교환

화면 지침에 따라 토너 카트리지를 또는 드럼 카트리지를 교환하십시오.

예: C 토너 카트리지를



교체용 토너 카트리지와 드럼 카트리지의 모델 번호

토너 카트리지가*

- Canon Toner Cartridge 059 Black (블랙)
- Canon Toner Cartridge 059 Cyan (시안)
- Canon Toner Cartridge 059 Magenta (마젠타)
- Canon Toner Cartridge 059 Yellow (옐로우)

- Canon Toner Cartridge 059 H Black (블랙)
- Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (시안)
- Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (마젠타)
- Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (옐로우)

* 지원되는 토너의 유형은 국가 및 지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 구입한 딜러에 문의하십시오.

드럼 카트리지가

- Canon Drum Cartridge 053

부록

중요 안전 지침

본 설명서는 설치 및 전원 공급장치에 대한 경고 및 주의사항만을 다룹니다. 사용자 안내서에 기술된 "중요 안전 지침" 또한 반드시 읽으십시오.

⚠경고

잘못 취급했을 경우 생명에 위험을 입거나 부상을 입을 수 있는 작업에 대한 경고사항이 설명되어 있습니다. 본 기기를 안전하게 사용하기 위하여 반드시 경고사항을 준수하십시오.

⚠주의

잘못 취급했을 경우 부상을 입을 수 있는 주의사항을 나타냅니다. 본 기기를 안전하게 사용하기 위하여 반드시 주의사항을 준수하십시오.

ℹ중요

작동 요건 및 제한 사항을 나타냅니다. 기기를 올바르게 작동하고 기기 손상이나 재산 손해를 방지하려면 이러한 항목을 반드시 읽어야 합니다.

설치

본 기기를 안전하고 편리하게 사용하려면 다음 주의사항을 주의 깊게 읽고 적합한 장소에 기기를 설치하십시오.

⚠경고

화재나 감전의 위험이 있는 장소에 설치하지 마십시오.

- 환기구가 막히는 장소(벽, 침대, 양탄자 또는 이와 유사한 물건이 너무 가까이 있는 경우)
- 습기가 많거나 많은 장소
- 직사광선 또는 실외에 노출된 장소
- 온도가 높은 장소
- 화기에 노출된 장소
- 알코올, 페인트 시너 또는 기타 가연성 물질 근처

기타 경고

- 본 기기에 승인되지 않은 케이블을 연결하지 마십시오. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 목걸이나 기타 금속성 물체 또는 액체가 들어 있는 용기를 기기에 올려 놓지 마십시오. 기기 내의 전기 부품에 이물질이 접촉되면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 이물질이 기기 내부로 들어간 경우 AC 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 지역 공인 Canon 대리점에 연락하십시오.

⚠주의

다음 장소에 설치하지 마십시오.

- 기기가 떨어져서 부상을 입을 수 있습니다.
- 불안정한 장소
- 진동에 노출된 장소

기타 주의 사항

- 본 기기를 운반할 때는 본 설명서의 지침을 따르십시오. 잘못 운반하면 떨어져서 부상을 입을 수 있습니다.
- 본 기기를 설치할 때 기기와 바닥 또는 벽 사이에 손이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

수평 조절 발판

기기를 설치한 후 기기의 수평 조절 발판을 제거하지 마십시오. 기기가 쓰러지거나 넘어져서 신체에 부상을 입을 수 있습니다.

환기가 잘 되지 않는 장소는 피하십시오.

본 기기는 정상적인 사용 중에 미량의 오존 및 기타 가스가 발생합니다. 이렇게 발생한 가스는 인체에 해를 끼치지 않습니다. 하지만 환기가 잘 되지 않는 실내에서 기기를 오랫동안 사용하거나 가동할 경우 오존 등의 영향이 커질 수 있습니다. 편안한 작업 환경을 유지하기 위해 환기가 잘 되는 장소에서 기기를 가동할 것을 권장합니다. 또한 기기에서 발생하는 물질에 사람이 노출될 수 있는 위치 역시 피해야 합니다.

전원 공급 장치

⚠경고

- 지정된 전압 요건을 충족하는 전원 공급 장치만 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 기기가 제공된 전원 코드에 의한 접지 연결을 통해 콘센트-플러그에 연결되어야 합니다.
- 제공된 전원 코드 이외의 다른 전원 코드를 사용하지 마십시오. 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 동봉된 전원 코드는 본 기기에 사용하도록 제작되었습니다. 해당 전원 코드를 다른 기기에 연결하지 마십시오.

- 전원 코드를 변형시키거나 무리하게 당기거나 기타 전원 코드가 손상될 수 있는 작업을 하지 마십시오. 전원 코드 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 전원 코드가 손상되면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전이 발생할 수 있습니다.
- 연장 코드나 멀티탭을 기기에 사용하지 마십시오. 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 전원 코드를 감거나 매듭짓지 마십시오. 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 전원 플러그를 AC 전원 콘센트에 단단히 끼우십시오. 그렇지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 뇌우가 내릴 때는 AC 전원 콘센트에서 전원 플러그를 완전히 뽑으십시오. 그렇지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 기기의 전원 공급 장치가 안전하고 전압이 안정적인지 확인하십시오.
- 전원 코드를 열원에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 이렇게 하지 않으면 전원 코드 코팅이 녹아서 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에 주의하십시오.

- 전원 코드의 연결 부분에 과도한 응력을 가할 경우 전원 코드가 손상되거나 기기 내부의 전선이 끊어질 수 있으며 이로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 전원 코드의 잦은 연결 및 분리
- 전원 코드에 발이 걸림
- 전원 코드가 연결 부분 주변에서 구부러지고, 전원 콘센트 또는 연결 부분에 지속적인 응력이 가해짐
- 전원 플러그에 과도한 힘이 가해짐.

⚠주의

바상시에 플러그를 쉽게 뽑을 수 있도록 기기를 전원 콘센트 기기에 설치하고 전원 플러그 주위에 충분한 공간을 두십시오.

취급

⚠주의

레이저 안전성


본 제품은 IEC60825-1:2014 및 EN60825-1:2014 기준, 1등급 레이저 제품으로 인증되었습니다.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

레이저 광선은 인체에 유해할 수 있습니다. 제품 내부에서 방출되는 방사선은 보호 하우징 및 외부 커버 내에서 완전히 차폐되므로 사용자 작동 시에는 레이저 광선이 기기에서 새어나오지 않습니다. 안전을 위해 다음 설명과 지침을 읽으십시오.

- 본 기기의 설명서에 언급된 커버 이외의 다른 커버는 열지 마십시오.
- 레이저 광선이 새어나와 눈을 쏘게 되면 시력이 손상될 수 있습니다.
- 본 설명서에서 지정한 내용과 다르게 절차를 수행하거나 제어 또는 조정할 경우 유해한 레이저 방사선이 방출될 수 있습니다.

레이저 안전 주의



안전 관련 기호

ⓘ 전원 스위치: "켜짐" 위치

○ 전원 스위치: "꺼짐" 위치

⏻ 전원 스위치: "대기" 위치

① 푸시-푸시 스위치 ■ "켜짐" ■ "꺼짐"

⚡ 보호 접지 단자

△ 내부에는 위험한 전압이 흐르고 있습니다. 설명서에 명시된 커버 이외의 다른 커버는 열지 마십시오.

△ 주의: 표면이 뜨겁습니다. 만지지 마십시오.

□ 2등급 장비

△ 동작 부분: 동작 부분에 신체 부위가 닿지 않도록 하십시오.

△ 주의: 감전이 일어날 수 있습니다. 전원 콘센트에서 전원 플러그를 제거하십시오.

△ 날카로운 모서리가 있습니다. 신체를 날카로운 모서리에 가까이 두지 마십시오.

[참고]

위에 표시된 기호 중 일부는 제품에 따라 부착되지 않을 수 있습니다.

소모품

⚠경고

사용한 토너 카트리지를 불 속에 넣지 마십시오. 또한 토너 카트리지를, 드럼 카트리지를 또는 용지를 화기 근처에 보관하지 마십시오. 토너나 용지에 불이 붙어 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.

주의 사항

제품명

안전 규정에 따라 제품의 명칭을 등록해야 합니다.

본 제품에 판매되는 일부 지역에는 다음 괄호 () 안의 명칭이 대신 등록될 수 있습니다. LBP852Cx (F173600)

- 이 장치는 이온전하, Wi-Fi 또는 블루투스 장치 등 무선통신장치와 매우 근접한 장소에서 작동할 경우 오동작을 일으킬 가능성이 있습니다

면책 조항

- 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- CANON INC.는 별도로 명시하지 않는 한 본 문서와 관련하여 시장성, 특정 사용 목적의 적합성 또는 불침묵에 대한 보증을 포함하여(그러나 이에 국한하지 않음) 기타 어떤 명시적, 묵시적 보장도 하지 않습니다. CANON INC.는 이 문서의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 직접 손해, 간접 손해 또는 필연적 손해 또는 기타 손해나 비용 손해에 대하여 책임지지 않습니다.

상표

- Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LocalTalk, Mac, macOS, OS X 및 Safari는 Apple Inc.의 상표입니다.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone 및 Internet Explorer는 미국 및/또는 다른 나라에 등록된 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 다른 모든 제품과 브랜드명은 해당 회사의 상표, 등록 상표 또는 서비스 표시입니다.

제 3 자의 소프트웨어

본 Canon 제품(이하 “제품”으로 통칭)에는 제3자 소프트웨어 모듈이 포함되어 있습니다. 이러한 소프트웨어 모듈(이하 “소프트웨어”로 통칭)의 업데이트를 포함하여 해당 소프트웨어 모듈의 사용과 배포는 아래의 사용 허가 조건 (1) ~ (9)를 따릅니다.

- (1) 본 소프트웨어를 포함하여 이 제품이 임의의 국가로 출하, 양도 또는 수출되는 경우, 관련 국가의 모든 적용 가능한 수출 통제 법률, 제한 또는 규정을 준수할 것에 동의합니다.
- (2) 소프트웨어의 저작권자는 해당 소프트웨어의 제목, 소유권 및 지적 재산권을 모두 보유하고 있습니다. 이곳에 명시적으로 제공되지 않는 한, 소프트웨어 저작권자의 모든 지적 재산권에 대해 소프트웨어 저작권자는 어떠한 사용 허가 또는 권리도 사용자에게 명시적 또는 묵시적으로 부여하거나 전달하지 않습니다.
- (3) 소프트웨어는 제품과 함께 사용하는 용도로만 사용할 수 있습니다.
- (4) 소프트웨어 저작권자의 사전 서면 동의 없이 이 소프트웨어를 제3자에게 할당, 재라이선스, 마케팅, 배포 또는 양도할 수 없습니다.
- (5) 상기의 규정에도 불구하고 (a) 사용 허가 조건 하에서 제품에 대한 모든 권리 및 권한과 책임을 양수인에게 할당하고, (b) 이 양수인이 모든 관련 조건을 준수할 것에 동의하는 경우에만 본 소프트웨어를 양도할 수 있습니다.
- (6) 소프트웨어의 코드를 디컴파일, 리버스 엔지니어, 디스어셈블하거나 사람이 읽을 수 있는 형태로 줄일 수 없습니다.
- (7) 소프트웨어를 수정, 개조, 변환, 임대, 대여 또는 대부하거나 본 소프트웨어를 바탕으로 2차 저작물을 만들 수 없습니다.
- (8) 본 소프트웨어를 제품으로부터 제거하거나 별도의 복사본을 만들 수 없습니다.
- (9) 본 소프트웨어에서 사람이 읽을 수 있는 부분(소스 코드)은 사용 권한이 없습니다.

상기의 규정 (1) ~ (9)에도 불구하고, 본 제품에는 기타 사용 허가 조건과 함께 제공된 제3자 소프트웨어 모듈이 포함되어 있으며 이러한 소프트웨어 모듈은 기타 사용 허가 조건을 따릅니다.

해당 제품 설명서의 부록에 설명된 제3자 소프트웨어 모듈의 기타 사용 허가 조건을 참조하십시오. 본 설명서는 <https://oip.manual.canon> 에서 볼 수 있습니다.

본 제품을 사용하면 모든 적용 가능한 사용 허가 조건에 동의하는 것으로 간주됩니다. 이러한 사용 허가 조건에 동의하지 않는 경우 서비스 담당자에게 문의하십시오.

V_180829

Memo

Memo

**CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

2F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<https://global.canon>

Printed on non-chlorine bleached paper.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

