
Epson AcuLaser CX21N

PODATKOVNI LIST



Za ta izdelek opis ne obstaja. Prosimo, posvetujte se s svojo kontaktno osebo za podrobnejše informacije.

GLAVNE LASTNOSTI

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Ločljivost tiska	2.400 RIT (enhanced 600 x 600 pik na palec)
Kategorija	Oddelek
Večfunkcijsko	Tiskanje, Optično branje

TISKANJE

Volumen tiskanja	45.000 Strani na mesec Največje število natisnjenih strani mesečno glede na zmogljivost tiskalnika, vključno s hitrostmi tiskanja ISO in zmožnostjo rokovanja s papirjem.
Čas do prve strani	Črno-bel 9 Sekunde

POVEZLJIVOST

Priključki	Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 vrste B
------------	---

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM

Formati papirja	A4
Dupleks	Ne
Ustrezna teža papirja	64 g/m ² - 210 g/m ²
Zmogljivost izhodnega predala za papir	250 Listi
Zmogljivost predala za papir	180 Listi Standardno, 680 Listi največ
Število predalov za papir	1 Predali

SPLOŠNO

Dimenzije izdelka	460 x 467 x 667 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	33,1 kg
Združljivi operacijski sistemi	Mac OS 10.3+, Windows 2000, Windows XP

OPTIČNO BRANJE IN KOPIRANJE

Ločljivost skeniranja	600 pik na palec x 600 pik na palec (vodoravno x navpično)
Hitrost kopiranja	Črno-bel 12 Strani/minuto - Barva 29 Strani/minuto

VEČ FUNKCIJ

Hitrost procesorja	400 MHz
Pomnilnik	128 MB Priloženo
Emulacije	PCL6, PCL5c, ESC/Page-Colour, PCL3

DRUGO

Zaslon LCD	Vrsta: Enobarvni, 22 znaki x 5 Vrstice
------------	--

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	C11C680002
Črtna koda	8715946361604
Velikost palete	2 Kos

Epson AcuLaser CX21N

POTROŠNI MATERIAL

- Photoconductor Unit 10.5k (Colour) / 42K (Mono) (C13S051104)
- Toner Black 4.5k
C13S050319 (4.500 pages)
- Toner Cyan 5k
C13S050318 (5.000 pages)
- Toner Magenta 5k
C13S050317 (5.000 pages)
- Toner Yellow 5k
C13S050316 (5.000 pages)
- Color Laser Paper A4 - 10 x 250Sh (C13S041163)

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- 256MB RAM
7000277
- 128MB RAM
7000276
- 64MB RAM
7000275
- 32MB RAM
7000273

PROGRAM ZBIRANJA KARTUŠ S TONERJEM

S to brezplačno storitvijo porabljene Epsonove kartuše s tonerjem zbiramo in recikliramo na varen in okolju prijazen način. Obstajajo trije preprosti načini za odstranitev vaših praznih kartuš, hkrati pa prevzamete dejavno vlogo pri zmanjšanju odpadkov:

- Odložite jih v škatlo za zbiranje kartuš s tonerjem, ki jo bomo prišli iskat, ko bo polna
- Vrnite jih brezplačno po pošti
- Prinesite jih v zbirališče Epson Express Center. Več podrobnosti o programu najdete na www.epson.com/recycle