

PHILIPS

Deksel

CP9724



ter vervanging van uw huidige deksel

U hebt dit deksel nodig om de kom van het keukenmachineaccessoire te sluiten

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1645/0x, HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

