

Philips  
Deckel



CP9724

## zum Austausch des derzeit verwendeten Deckels

Sie benötigen diesen Deckel, um die Schüssel des Küchenzubehörs zu schließen

### **Ease of using Philips spare parts**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

# Daten

## Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen:: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x,

HR1645/0x, HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

# Besonderheiten

## Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-01-22

Version: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)