

Philips  
Gancio schiacciapatate



CP9722

## per sostituire il gancio schiacciapatate in uso

Con l'accessorio schiacciapatate per il frullatore ad immersione Philips, puoi schiacciare le patate fino a ottenere un composto vellutato. Allo stesso modo, puoi preparare gustosi purè con altre verdure.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

**PHILIPS**

## Specifiche

### Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1645/

0x, HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

## In evidenza

### Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio  
2023-01-25

Versione: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)