

Philips
Disque à hacher/râper



CP9732

pour remplacer votre disque à trancher/râper

Il s'agit du disque à trancher et à râper pour le robot ménager.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x,

HR1645/0x, HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2023-01-18

Version: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com