

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non immergere mai il motore nell'acqua o in altri liquidi e non risciacquare sotto l'acqua del rubinetto.

Avviso

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi deve essere sostituito da Philips, da un tecnico dell'assistenza o da personale qualificato.

- Collegare l'apparecchio dall'alimentazione se incustodito o prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il setaccio o il coperchio siano danneggiati o presentino crepe visibili e contattare il centro di assistenza Philips più vicino.

- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.

- Non usate l'apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione, la spina o altri componenti risultassero danneggiati.

- Quando l'apparecchio è in funzione, non mettere mai le dita o qualsiasi altro oggetto nell'apertura di inserimento. Per questa operazione, utilizzare solo il pestello.

Inserire esclusivamente frutta, verdura o il pestello nell'apertura di inserimento cibo.

- Non toccare le piccole lame poste alla base del setaccio. Sono molto affilate.

- Posizionate e utilizzate sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, piana, stabile e orizzontale.

- Per assicurarsi che l'apparecchio sia stabile, mantenete la superficie su cui poggia il dispositivo e la parte inferiore di quest'ultimo pulite.

- Non ingenerate la polpa né utilizzarla per la preparazione di piatti.

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, controllate che la tensione indicata sulla base dell'apparecchio corrisponda a quella della rete locale.

- Non lasciate mai in funzione l'apparecchio senza sorveglianza.

Attenzione

- Prima di smontare e di pulire l'apparecchio, impostare la manopola di comando sulla posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa di corrente. Quindi abbassare il braccio di blocco in modo da posizionarlo nella posizione di sblocco.

- Solo dopo aver spento l'apparecchio e quando il setaccio ha smesso di ruotare, sbloccare il braccio di blocco abbassandolo.

- Dopo l'utilizzo, scollare sempre l'apparecchio.

- Non tenete l'apparecchio per il braccio di blocco quando lo trasportate.

- Prima dell'utilizzo srotolate completamente il cavo di alimentazione dal vano portacavo.

- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.

- Prima di accendere l'apparecchio, controllate che tutte le parti siano state montate correttamente.

- Utilizzare l'apparecchio solo quando il braccio di blocco è in posizione di blocco.

- Livello acustico: Lc = 78 dB(A)

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi alle esposizioni ai campi elettromagnetici.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service oppure rivolgetevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale).

Picciaggio

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smontato con i normali riutili domestici (2012/19/EU), fig. 1.

- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.

2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto elettrico o elettronico con una lunghezza, altezza e larghezza, o in volumi, con superficie dedicata salvo vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiori a 400 m².

- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

NEDERLANDS**Introductie**

Ge feliciteert met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die wordt biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Belangrijk

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af.

Waarschuwing

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, het servicecentrum van Philips of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaren te voorkomen.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.

- Gebruik het apparaat niet als de zeef of het deksel beschadigd is of zichtbare barsten vertoont en neem contact op met het dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkgevingen. Het is ook niet bedoeld voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verbleefsaccommodaties.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij die gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.

- Houd het apparaat in het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.

- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.

- Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de vultrechter terwijl het apparaat in werking is. Gebruik alleen de stamper voor dit doel. Plaats niets anders dan fruit, groenten of de stamper in de vultrechter.

- Raak de kleine messen onder in de zeef niet aan. Deze zijn heel scherp.

- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele en vlakke ondergrond.

- Houd het oppervlak waarop het apparaat staat en de bodem van het apparaat schoon om er zeker van te zijn dat het apparaat stabiel staat.

- Eet de pulp niet op en gebruik het niet in gerechten.

- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatjeslike netspanning voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.

Let op

- Zet de bedieningsknop in de 'uit'-stand en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit elkaar haalt en schoonmaakt. Duw de vergrendelarm omlaag naar de ontgrendelde stand.

- Duw de vergrendelarm pas omlaag naar de ontgrendelde stand nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de zeef tot stilstand is gekomen.

- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

- Houd het apparaat niet vast aan de vergrendelarm wanneer u het verplaats.

- Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u het gebruikt.

- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.

Forsiktig

- Før du demonterer og rengør apparatet, må du sætte kontrollbryteren til 'av'-posisjon og ta ut stopsetet av stikkontakten. Deretter setter du låsearmen til 'ulåst' stilling.

- Bare senk låsearmen til 'ulåst' stilling når du har slått av apparatet, og silen har sluttet å rotere.

- Koble alltid fra apparatet etter bruk.

- Håll apparetet inte i låsearmen när du bärer det.

- Du må alltid vikle ut nettledningen helt fra ledningsoppbevaringen før bruk.

- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.

- Kontroller at alle delene er riktig satt sammen, før du slår på apparatet.

- Zorg dat alle onderdelen op de juiste wijze zijn bevestigd voordat u het apparaat inschakelt.

- Gebruik het apparaat alleen als de vergrendelarm in de vergrendelde stand staat.

- Geluidsniveau: Lc = 78 dB(A)

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat overholde alle aktuelle standarden voor körsker for elektromagnetiske felt.

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller til en Philips-forhandler.

Du også kan kontakte Philips forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiet for kontaktinformasjon).

Ressikulering

- Dette symbol betyr at dette produktet ikke må avhenges i vanlig husholdningsfall (2012/19/EU). (fig. 1)

- Folg nasjonale regler for egen innstilling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.shop.philips.com/support eller lese i garantiboken.

Recycling

- Det symbol betyr at dette produktet ikke må avhenges i vanlig husholdningsfall (2012/19/EU). (fig. 1)

- Folg nasjonale regler for egen innstilling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Garanti og assistanse

Se preciar de informações ou assistência, visite www.shop.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

PORTUGUES**Introdução**

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Importante

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o enxague à torneira.

Aviso

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pela Philips, pelo técnico de assistência da Philips ou por uma pessoa com qualificação equivalente para evitar perigos.

- Desligue sempre o aparelho da alimentação, se o deixar sem supervisão e antes de o montar, desmontar ou limpá-lo.

- Não utilize o aparelho se o coador ou a tampa estiverem de algum modo danificados ou apresentarem fendas visíveis e contacte o centro de assistência da Philips mais próximo.

- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica normal. Não se destina à utilização em ambientes como cozinhas de lojas, escritórios, quintas ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser utilizado por clientes em hotéis, moteis, estalagens e outros ambientes residenciais.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

- Deste aparelho kan brukes barn over 8 år og av personer med nedslatt sansever才能 eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller arbeidsmiljø. Det er heller ikke beregnet på bruk av gjester på hoteller, moteller eller andre overnattingsssteder.

- Dette apparatet er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Det er ikke beregnet på bruk i kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer, på gårdar eller andre arbeidsmiljøer. Det er heller ikke beregnet på bruk av gjester på hoteller, moteller eller andre overnattingsssteder.

- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedslatt sansever才能 eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller arbeidsmiljø. Det er heller ikke beregnet på bruk i kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer, på gårdar eller andre arbeidsmilj

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Philips, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Always disconnect the appliance from the mains if you leave it unattended or before you assemble, disassemble or clean it.

- Do not use the appliance if the sieve or the lid is damaged in any way or shows visible cracks and contact the nearest Philips service center.

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other components are damaged.

- Never reach into the feeding tube with your fingers or an object while the appliance is operating. Only use the pusher for this purpose. Do not insert other items than fruits, vegetables or the pusher into the feeding tube.

- Do not touch the small cutting blades in the base of the sieve. They are very sharp.

- Always place and use the appliance on a dry, stable and level surface.

- To ensure that the appliance stands stably, keep the surface on which the appliance stands and the bottom of the appliance clean.

- Do not eat the pulp or use for preparing dishes.

- Check if the voltage indicated on the base of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

- Never let the appliance operate unattended.

Caution

- Before you disassemble the appliance and before you clean it, set the control knob to off position and remove the plug from the wall socket. Then lower the locking arm to unlocked position.

- Only lower the locking arm to unlocked position after you have switched off the appliance and the sieve has stopped rotating.

- Always unplug the appliance after use.

- Do not hold the appliance by the locking arm when you carry it.

- Always unwind the power cord completely from the cord storage area before use.

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

- Make sure all parts are correctly assembled before you switch on the appliance.

- Only use the appliance when the locking arm is in locked position.

- Noise level : Lc = 78 dB(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.

You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). (Fig. 1)

- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

DANSK

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Vigtigt

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

Gefahr

- Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skyldes under vandhanen.

Advarsel

- Hvis netledningen beskadiges, må den for at undgå enhver risiko kun udskiftes af Philips, en autoriseret forhandler eller en tilsvarende kvalificeret fagmand.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du går fra apparatet, eller for du samler det, skiller det ad eller reniger det.

- Brug ikke apparatet, hvis sien eller låget er beskadiget på nogen måde eller har synlige revner. Kontakt det nærmeste Philips-servicecenter.

- Dette apparat er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Det er ikke beregnet til bruk i miljøer som personalekøkken i butikker, på kontorer, på gårde eller andre arbejdsplasser. Det er heller ikke beregnet til bruk av gjester på hoteller, motel, på bed og breakfasts eller i andre værelser til udlejning.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb oder der Deckel in irgendeiner Weise beschädigt ist oder sichtbare Risse aufweist, und wenden Sie sich an ein Philips Service-Center in Ihrer Nähe.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in gewöhnlichen Haushalten vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidden af børn under 8 år.

- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.

- Stik aldrig fingre eller køkkenmaskinens kabel ud i påfyldningsrør, mens apparatet køres. Brug kun nedstopperen til dette formål. Kom ikke andre genstande end frugt, grøntsager eller nedstopperen ned i påfyldningsrør.

- Undlad at berøre de små skær i bunden af sien. De er meget skarpe.

- Anbring og brug altid apparatet på et tørt, stabilt og vandret underlag.

- For at sikre at apparatet står stabilt, skal du holde overfladen, hvor apparatet står, og bunden af apparatet rent.

- Undlad at spise frugtkød eller at bruge det til tilberedning af retter.

- Før der slutter strøm til apparatet, kontrolleres det, om den indikerede netspænding på apparatets basisenhed svarer til den lokale netspænding.

- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.

Forsigtig

- Før du skiller apparatet ad, og for det rengøres, skal du dreje kontrollknappen til slukket position og tage stikket ud af stikkontakten. Sænk derefter låsearmen til den ultåste position.

- Låsearmen må først sænkes til den ultåste stilling, når du har slukket apparatet, og sien er holdt med ad mot rotere.

- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.

- Hold ikke i låsearmen, når du løfter apparatet.

- Tag altid netledningen helt ud af opbevaringsrummet for brug.

- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

- Kontroller, at alle dele er sat korrekt sammen, inden apparatet tændes.

- Apparatet må kun bruges, når låsearmen er låst position.

- Støjniveau: Lc = 78 dB(A)

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Bestilling af tilbehør

Hvis du har brug for tilbehør, kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folden "World-Wide Garantees" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/EU). (Fig. 1)

- Følg dit lands regler for sanskrit indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse må til forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

DEUTSCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Wichtig

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts auseinander und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Warnung

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Philips, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Philips, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb oder der Deckel in irgendeiner Weise beschädigt ist oder sichtbare Risse aufweist.

- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips-Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationale Garantieschrift).

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). (Abb. 1)

- Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Allgemein können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch Ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

- Die Lösung personenbezogener Daten auf den elektronischen Produkten wird durch den Nutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

Hälektroraynukta Peleia (EMF)

Hälektroraynukta Peleia (EMF) -

Hälektroraynukta Peleia (EMF) -