

- در صورت خطا در اتصال برق، ضمانت به کار برده نخواهد شد.
- دستگاه را در طول مدت تأخیر طولانی، از برق بکشید.
- از دستگاه استفاده نکنید اگر به طور مناسب کار نمی‌کند یا اگر آسیب دیده باشد، در این مورد، با یک مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- غیر کردن و نگهداری ممکن است توسط مشتری انجام شود؛ هرگونه خدمات دیگر باید توسط یک مرکز خدمات مجاز انجام شود.
- سیم برق نباید هرگز در نزدیکی یا در تماس نزدیک با لفتش دستگاه شما، نزدیک به منبع گرم یا روی آن قرار یابد.
- برای ایمنی شما فقط از لوازم جایی و لوازم پدکی طراحی شده برای دستگاه شما استفاده نالید.
- از کشیدن سیم برای جدا کردن پریز از برق خودداری کنید.
- از تکان در اجاق مایکروویو استفاده نکنید.
- از قرار دادن آب در دستگاه در صورتی که هنوز داغ است خودداری کنید.
- همهٔ لوازم در معیاری کیفیت دقیق کنترل هستند. آزمایش عملکردی انجام‌شده بر روی دستگاه تعدادی برگزیده می‌شود، که دلیل هرگونه نشانه احتمالی را بیان می‌کند.

به محیط زیست فکر کنید!

 📌 دستگاه شما حاوی مواد ارزشمندی است که می‌تواند اجزاء یا بازیافت شود.



📌 آنها را در نقطهٔ جمع‌آوری زباله‌های محلی مدنی یا مرکز خدمات مجاز قرار دهید، جایی که به درستی دور انداخته می‌شود.

- راهنمای اروپایی(UPE/19/2012) مربوط به زیاده برق و تجهیزات (WEEE)، مستلزم آن است که وسایل الکتریکی خانگی قدیمی به جریان طبیعی در زباله‌های شهر دور انداخته نشود. وسایل قدیمی باید به منظور بازیافت و بازیافت دوباره موادی که دارند، و کاهش تأثیر بر سلامت انسان و محیط زیست جداگانه جمع‌آوری شوند.
- با توجه به مدل