

Philips  
Robot de cuisine



HR7730/80

## Savourez des recettes maison en un clin d'œil

### Assemblage instantané avec Click & Go

Le nouveau robot ménager Philips vous permet de cuisiner très rapidement. Il se monte et se démonte en quelques secondes grâce au système exclusif Click & Go de Philips, qui vous permet de verrouiller le bol sur son support dans toutes les positions.

#### Easy to use and clean

- Icônes simples
- Dishwasher safe accessories
- Système de (dé)montage Click & Go

#### Multifonction

- Easily performs 28 functions

#### Performant

- Moteur de 700 W pour les travaux de pétrissage importants

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Spécifications de conception

- Lame et accessoires en métal: acier inoxydable et ABS
- Fouet: Fouet en métal, corps en POM
- Poignée du blender, presse-agrumes, accessoire de pétrissage: PP
- Corps, couvercle, poussoir, cheminée: PP
- Porte-accessoires: ABS
- Bol, couvercle, blender, bouchon de sécurité: SAN
- Boîte de rangement, disque émulsionneur: PP

## Accessoires

- Disque émulsifiant: Pour fouetter, battre et émulsionner
- Lame en acier inoxydable: Pour hacher, mélanger, pétrir, réduire en purée et mixer
- Outil de pétrissage: Pour pétrir et mixer toute sorte de pâte
- Couteau en acier inoxydable: Pour couper les fruits et légumes en rondelles moyennes
- Râpe (moyen): Pour couper les fruits et légumes en

- morceaux
- Presse-agrumes: Pour obtenir de grandes quantités de jus de citron

## Caractéristiques techniques

- Longueur du cordon: 100, à double isolation avec prise moulée m
- Couleur(s): Blanc avec des accents orange et jaune blé
- Alimentation: 700 W
- Tension: 220-240 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Moteur: Univ., interférences radio/TV limitées
- Vitesses: 2 + Pulse
- Sécurité: Arrêt automatique réinitialisable pour protéger le moteur
- Contenu du bol: 3,6 l
- Batteur: 700 g
- Nettoyage: Accessoires passant au lave-vaisselle, Bouton nettoyage facile pour nettoyer manuellement

# Points forts

## 28 fonctions en toute simplicité

Easily performs 28 functions

## Système de (dé)montage Click & Go



Le système Click & Go permet de monter et de démonter le robot en quelques secondes. Il suffit de mettre le bol en place, de fermer le couvercle et d'appuyer simplement sur le bouton.

## Icônes simples

Icônes simples

## Accessoires compatibles lave-vaisselle



Dishwasher safe accessories

## Moteur 700 W, 3 vitesses, Pulse

Grâce à son moteur puissant de 700 W, ses 3 vitesses et son bouton Pulse, sélectionnez la vitesse souhaitée



Date de publication  
2023-04-26

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)