

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen

Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.

- | | |
|--|--|
|  GEFAHR | warnet vor einer unmittelbar gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird . |
|  WARNUNG | warnet vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann . |
|  VORSICHT | warnet vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann . |
| ACHTUNG | warnet vor einer möglichen Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören kann . |

WARNUNG 1. Gefahren durch elektrische Spannung Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen

- vor Benutzung Betriebsanleitung lesen
- vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen
- Kontaktschutzblenden nicht entfernen
- Kontakt mit spannungsführenden Komponenten vermeiden
- Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren
- Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen
- Gerät ausschließlich mit typenschildkonformen Netzteil betreiben!
- Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten
- Eigenständige Modifikationen sind unzulässig
- Gerät nicht während eines Gewitters anschließen
- Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel

2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen) Scharfkantige Bauteile

-  **VORSICHT** Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich
- vor Montage Betriebsanleitung lesen
 - Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
 - Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
 - geeignetes Werkzeug verwenden
 - nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

3. Gefahren durch Wärmeentwicklung **ACHTUNG** Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils

- Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils
- externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen
- Lüfterauslass und passive Kühlkörper freihalten
- direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden
- ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen
- keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen

4. Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung

-  **WARNUNG** Erstickungsgefahr
- Lebensgefahr durch Erstickern oder Verschlucken
 - Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
 - Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
 - Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben

5. Möglicher Datenverlust

- ACHTUNG** Datenverlust bei Inbetriebnahme
- Unwiederbringlicher Datenverlust möglich
 - Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/Schnellinstallationsanleitung beachten
 - Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind
 - Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen
 - Datensicherung vor Anschluss neuer Hardware durchführen
 - dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden

6. Reinigung des Gerätes

- ACHTUNG** Schädigende Reinigungsmittel
- Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät
 - vor Reinigung das Gerät außer Betrieb nehmen
 - aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
 - nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
 - Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatik Tuch durchführen


7. Entsorgung des Gerätes

- ACHTUNG** Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich
- Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile, Recyclingkreislauf unterbrochen
- Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem **Gelben Sack** entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammel punkt Ihrer Gemeinde.

Die enthaltenen Batterien müssen vor Rückgabe vollständig entladen sein.
Treffen Sie Vorsorge, um die Batterien vor Kurzschluss zu schützen (z.B. durch das Isolieren der Kontaktpole mit Klebeband)

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.icybox.de.

Professioneller Mikrofonarm mit Tischhalterung



IB-MAG103B-T



