Inspiron 16 5620

Setup und technische Daten



Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

- (i) ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
- VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.
- WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

© 2022 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder entsprechenden Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einrichten Ihres Inspiron 16 5620	4
Kapitel 2: Ansichten des Inspiron 16 5620	6
Links	
Rechts	
Oberseite	
Vorderseite	
Unten	
Kapitel 3: Technische Daten des Inspiron 16 5620	10
Abmessungen und Gewicht	
Prozessor	
Chipsatz	
Betriebssystem	
Speicher	
Externe Ports	
Interne Steckplätze	
Wireless-Modul	
Audio	
Bei Lagerung	
Speicherkartenleser	
Tastatur	
Kamera	
Touchpad	
Netzadapter	
Akku	
Anzeige	
Fingerabdruck-Lesegerät (optional)	
GPU - Integriert	
GPU – Separat	
Betriebs- und Lagerungsumgebung	
Kapitel 4: Dell ComfortView	20
Vanital E. Tastanlambinationan	04
Kapitel 5: Tastenkombinationen	21
Kanital & Hilfa arhaltan und Kantaktaufnahma mit Dall	27

Einrichten Ihres Inspiron 16 5620

- ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument können von Ihrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration.
- 1. Schließen Sie den Netzadapter an und drücken Sie den Betriebsschalter.



- ANMERKUNG: Der Akku kann während des Versands in den Energiesparmodus wechseln, um den Akku nicht zu entladen. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter an den Computer angeschlossen ist, wenn er zum ersten Mal eingeschaltet wird.
- 2. Fertigstellen des Windows-Setup.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Beim Einrichten wird Folgendes von Dell empfohlen:

- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk für Windows-Updates her.
 - ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eins. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.
- Geben Sie im Bildschirm Support and Protection (Support und Sicherung) Ihre Kontaktdaten ein.
- 3. Suchen und verwenden Sie Dell Apps im Windows-Startmenü (empfohlen).

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen

Ressourcen	Beschreibung
DELL	Mein Dell

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen (fortgesetzt)

Ressourcen	Beschreibung	
	Zentraler Ort für wichtige Dell Anwendungen, Hilfeartikel und andere wichtige Informationen über Ihren Computer. Darüber hinaus werden Sie hier über den Status des Gewährleistung, empfohlenes Zubehör und verfügbare Softwareaktualisierungen informiert.	
	SupportAssist	
♂	SupportAssist identifiziert Hardware-und Softwareprobleme auf Ihrem Computer proaktiv und vorausschauend und automatisiert die Kontaktaufnahme mit dem technischen Support von Dell. Sie behebt Probleme mit Performance und Stabilisierung, verhindert Sicherheitsrisiken, überwacht und erkennt Hardwareausfälle. Weitere Informationen finden Sie im SupportAssist-Benutzerhandbuch für private PCs unter www.dell.com/serviceabilitytools. Klicken Sie auf SupportAssist und klicken Sie dann auf SupportAssist for Home PCs.	
	(i) ANMERKUNG: Klicken Sie in SupportAssist auf das Ablaufdatum, um den Service zu verlängern bzw. zu erweitern.	
	Dell Update	
₹	Aktualisiert Ihren Computer mit wichtigen Fixes und neuen Gerätetreibern, sobald sie verfügbar werden. Weitere Informationen zur Verwendung von Dell Update finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource unter www.dell.com/support.	
	Dell Digital Delivery	
	Laden Sie Software-Anwendungen herunter, die Sie erworben haben, die jedoch noch nicht auf dem Computer vorinstalliert sind. Weitere Informationen zur Verwendung von Dell Digital Delivery finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource unter www.dell.com/support .	

Ansichten des Inspiron 16 5620

Links



1. Netzadapteranschluss

Schließen Sie einen Netzadapter an, um den Computer mit Strom zu versorgen und den Akku zu laden.

2. Strom- und Akkustatusanzeige

Zeigt den Betriebszustand und Batteriestatus des Computers an.

Durchgehend weiß - Der Netzadapter ist angeschlossen und die Batterie wird aufgeladen.

Stetig gelb - Die Akkuladung ist niedrig oder kritisch.

Aus - Akku ist vollständig geladen.

ANMERKUNG: Auf bestimmten Computermodellen wird die Betriebs- und Akkuzustandsanzeige auch für die Diagnose verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum *Troubleshooting* im *Servicehandbuch* des Computers.

3. **HDMI 1.4-Port**

Zum Anschließen an einen Fernseher, einen externen Bildschirm oder ein anderes HDMI-In-fähiges Gerät. Stellt Audio- und Videoausgang zur Verfügung.

4. USB 3.2 Gen 1-Anschluss

Zum Anschluss von Geräten, wie z. B. externen Speichergeräten und Druckern. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps.

5. USB 3.2 Gen 2x2-Anschluss (Typ C) mit Power Delivery/DisplayPort

Zum Anschluss von Geräten, wie z. B. externen Speichergeräten, Druckern und externen Bildschirmen. Ermöglicht eine Datenübertragungsrate von bis zu 20 Gbit/s.

Unterstützt Power Delivery, über das bidirektionale Stromversorgung zwischen Geräten ermöglicht wird. Bietet bis zu 15 W Ausgangsleistung, was schnellere Aufladung ermöglicht.

Unterstützt DisplayPort 1.4 und ermöglicht zudem das Anschließen an einen externen Bildschirm über einen Bildschirmadapter.

ANMERKUNG: Ein USB-Typ-C-auf-DisplayPort-Adapter ist erforderlich, um eine Verbindung zum DisplayPort-Gerät herzustellen (separat erhältlich).

Rechts



1. SD-Kartensteckplatz

Führt Lese- und Schreibvorgänge von und auf SD-Karten aus. Der Computer unterstützt die folgenden Kartentypen:

- Secure Digital (SD)
- SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity)
- SDXC-Karte (Secure Digital eXtended Capacity)


2. USB 3.2 Gen 1-Anschluss

Zum Anschluss von Geräten, wie z. B. externen Speichergeräten und Druckern. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps.

3. Kopfhörer-Buchse

Zum Anschluss eines Kopfhörers oder eines Headsets (Kopfhörer-Mikrofon-Kombi).

Oberseite



1. Betriebsschalter mit optionalem Fingerabdruck-Lesegerät

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten, wenn er ausgeschaltet, im Ruhezustand oder im Standby-Modus ist.

Wenn der Computer gestartet wird, drücken Sie den Betriebsschalter, um das System in den Ruhezustand zu versetzen. Halten Sie den Betriebsschalter 4 Sekunden lang gedrückt, um ein Herunterfahren des Computers zu erzwingen.

Wenn der Betriebsschalter über einen Fingerabdruckleser verfügt, platzieren Sie Ihren Finger auf dem Betriebsschalter, um sich anzumelden.

ANMERKUNG: Sie können das Verhalten des Betriebsschalters in Windows anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Me and My Dell (Ich und mein Dell) unter www.dell.com/support/manuals.

2. Rechter Lautsprecher

Ermöglicht Audioausgabe.

3. Rechter Mausklickbereich

Drücken Sie hier, um mit der rechten Maustaste zu klicken.

(i) ANMERKUNG: Der rechte Mausklickbereich ist aktiviert, wenn Sie das Touchpad berühren.

4. Linker Mausklickbereich

Drücken Sie hier, um mit der linken Maustaste zu klicken.

i ANMERKUNG: Der linke Mausklickbereich ist aktiviert, wenn Sie das Touchpad berühren.

5. Präzisions-Touchpad

Bewegen Sie den Finger über das Touchpad, um den Mauszeiger zu bewegen. Tippen Sie, um mit der linken Maustaste zu klicken und tippen Sie mit zwei Fingern, um mit der rechten Maustaste zu klicken.

6. Linker Lautsprecher

Ermöglicht Audioausgabe.

Vorderseite



1. Linkes Mikrofon

Ermöglicht digitale Toneingaben für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

2. Privacy Shutter

Schieben Sie den Kameraverschluss, um das Kameraobjektiv abzudecken und Ihre Privatsphäre zu schützen, wenn die Kamera nicht verwendet wird.

3. Kamera

Ermöglicht Video-Chats, Fotoaufnahmen und Videoaufzeichnungen.

4. Kamerastatusanzeige

Leuchtet, wenn die Kamera verwendet wird.


5. Rechtes Mikrofon

Ermöglicht digitale Toneingaben für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

6. LCD-Bildschirm

Bietet dem Benutzer eine visuelle Ausgabe.

Unten



1. Service-Tag-Nummer und Normenetiketten

Die Service-Tag-Nummer ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können. Das Normenetikett enthält Informationen zu gesetzlichen Vorschriften über Ihrem Computer.

Technische Daten des Inspiron 16 5620

Abmessungen und Gewicht

In der folgende Tabelle sind Höhe, Breite, Tiefe und Gewicht des Inspiron 16 5620-Systems aufgeführt.

Tabelle 2. Abmessungen und Gewicht

Beschreibung		Werte	
Н	Höhe:		
	Höhe Vorderseite	15,67 mm (0,62 Zoll)	
	Höhe Rückseite	17,95 mm (0,71 Zoll)	
В	reite	356,78 mm (14,05 Zoll)	
Ti	efe	251,90 mm (9,92 Zoll)	
Gewicht i ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiert je nach bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.		1,97 kg (4,34 Pfund)	

Prozessor

In der folgenden Tabelle sind die Details der von Ihrem Inspiron 16 5620 unterstützten Prozessoren aufgeführt.

Tabelle 3. Prozessor

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Option 5
Prozessortyp	Intel Core i3-1215U der 12. Generation	Intel Core i5-1235U der 12. Generation	Intel Core i5-1240P der 12. Generation	Intel Core i7-1255U der 12. Generation	Intel Core i7-1260P der 12. Generation
Wattleistung des Prozessors	15 W	15 W	28 W	15 W	28 W
Anzahl der Prozessor-Cores	6	10	12	10	12
Anzahl der Prozessor-Threads	8	12	16	12	16
Prozessorgeschwi ndigkeit	Bis zu 4,4 GHz	Bis zu 4,4 GHz	Bis zu 4,4 GHz	Bis zu 4,7 GHz	Bis zu 4,6 GHz
Prozessorcache	10 MB	12 MB	12 MB	12 MB	18 MB
Integrierte Grafikkarte	Intel UHD- Grafikkarte	Intel Iris Xe- GrafikkarteIntel UHD- Grafikkarte	Intel Iris Xe- GrafikkarteIntel UHD- Grafikkarte	Intel Iris Xe- GrafikkarteIntel UHD- Grafikkarte	Intel Iris Xe- Grafikkarte Intel UHD-Grafikkarte

Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die Details des von Ihrem Inspiron 16 5620-System unterstützten Chipsatzes aufgeführt.

Tabelle 4. Chipsatz

Beschreibung	Werte
Chipsatz	In Prozessor integriert
Prozessor	Intel Core i3U/i5U/i5P/i7U/i7P der 12. Generation
DRAM-Busbreite	64 Bit
Flash-EPROM	32 MB
PCle-Bus	Bis zu Gen4

Betriebssystem

Das Inspiron 16 5620-System unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows 11 Pro (64 Bit)
- Windows 11 Pro National Education (64 Bit)
- Windows 11 Home (64 Bit)
- Windows 11 Home im S-Modus, 64 Bit
- Ubuntu 20.04 LTS, 64 Bit

Speicher

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Speichers für das Inspiron 16 5620-System.

Tabelle 5. Arbeitsspeicher

Beschreibung	Werte	
Speichersteckplätze	Zwei SODIMM-Steckplätze	
Speichertyp	DDR4	
Speichergeschwindigkeit	3200 MHz	
Maximale Speicherkonfiguration	32 GB	
Minimale Speicherkonfiguration	8 GB	
Speichergröße pro Steckplatz	4 GB, 8 GB und 16 GB	
Unterstützte Speicherkonfigurationen	 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual-Channel 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual-Channel 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual-Channel 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3.200 MHz 24 GB, 1 x 16 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, Dual-Channel 	

Externe Ports

In der folgenden Tabelle sind die externen Ports Ihres Inspiron 16 5620-Systems aufgeführt.

Tabelle 6. Externe Ports

Beschreibung	Werte	
USB-Ports	 Zwei USB 3.2-Gen 1-Anschlüsse Ein USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C-Anschluss mit DisplayPort und Power Delivery 	
Audioport	Eine Kopfhörer-Buchse	
Videoport/Ports	 Ein HDMI 1.4-Anschluss Ein USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C-Anschluss mit DisplayPort und Power Delivery ANMERKUNG: Ein USB-Typ-C-zu-DisplayPort-Adapter ist erforderlich, um eine Verbindung zum DisplayPort-Gerät herzustellen (separat erhältlich). 	
Speicherkartenleser	Ein SD-Kartensteckplatz	
Netzadapteranschluss	Ein DC-In-Anschluss (4,50 mm x 2,90 mm)	
Sicherheitskabeleinschub	Nicht unterstützt	

Interne Steckplätze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplätze des Inspiron 16 5620 aufgeführt.

Tabelle 7. Interne Steckplätze

Beschreibung	Werte
M.2	 Ein M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Kombi-Karte Ein M.2-2230-Steckplatz für ein Solid-State-Laufwerk Ein M.2-2230/2280-Steckplatz für ein Solid-State-Laufwerk ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel auf www.dell.com/support.

Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten des unterstützten WLAN-Moduls (Wireless Local Area Network) des Inspiron 16 5620 aufgeführt.

Tabelle 8. Wireless-Modul - Technische Daten

Beschreibung	Option 1	Option 2	
Modellnummer	Intel AX201	Intel AX211	
Übertragungsrate	Bis zu 2400 Mbit/s	Bis zu 2400 Mbit/s	
Unterstützte Frequenzbänder	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	

Tabelle 8. Wireless-Modul – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2	
WLAN-Standards	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) 	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) 	
Verschlüsselung	WEP 64 Bit und 128 BitAES-CCMPTKIP	WEP 64 Bit und 128 BitAES-CCMPTKIP	
Bluetooth	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.2	

Audio

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Audios für das Inspiron 16 5620-System.

Tabelle 9. Audio

Beschreibung		Werte	
Audio-Controller		Realtek ALC3254	
Stereo-Konvertierung		Unterstützt	
Interne Audioschnittstell	е	High-Definition-Audio	
Externe Audioschnittste	lle	Eine Kopfhörer-BuchseEin HDMI 1.4-Anschluss	
Anzahl der Lautsprecher	-	Zwei	
Interner Verstärker		Unterstützt	
Externe Lautstärkeregler		Tastenkombinationen	
Lautsprecherausgang:			
	Durchschnittliche Lautsprecherausgabe	2 W	
	Spitzenwert der Lautsprecherausgabe	2,5 W	
Subwoofer-Ausgang		Nicht unterstützt	
Mikrofon		Digital-Array-Mikrofone in der Kamerabaugruppe	

Bei Lagerung

In diesem Abschnitt sind die Speicheroptionen des Inspiron 16 5620-Systems aufgeführt.

Ihr Inspiron 16 5620 unterstützt eine der folgenden Storage-Konfigurationen:

- Ein M.2-2230/2280-SSD-Laufwerk
- Ein M.2-2230-Solid-State-Laufwerk + ein M.2-2230/2280-Solid-State-Laufwerk

Das primäre Laufwerk des Inspiron 16 5620 variiert je nach Storage-Konfiguration. Das primäre Laufwerk Ihres Inspiron 16 5620 ist das Laufwerk, auf dem das Betriebssystem installiert ist.

Tabelle 10. Speicherspezifikationen

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk	PCle Gen3 x4 NVMe, bis zu 32 Gbit/s	Bis zu 1TB
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk	PCle Gen4 x4 NVMe, bis zu 64 Gbit/s	Bis zu 1TB
M.2-2280-Solid-State-Laufwerk	PCle Gen4 x4 NVMe, bis zu 64 Gbit/s	Bis zu 2 TB

Speicherkartenleser

In der folgenden Tabelle sind die vom Inspiron 16 5620-System unterstützten Medienkarten aufgeführt.

Tabelle 11. Technische Daten des Medienkartenlesegeräts

Beschreibung	Werte	
Medienkartentyp	Ein SD-Kartensteckplatz	
Unterstützte Medienkarten	 Secure Digital (SD) SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity) SDXC-Karte (Secure Digital eXtended Capacity) 	
(i) ANMERKUNG: Die vom Medienkartenlesegerät unterstützte Maximalkapazität kann variieren und hängt vom Standard der auf Ihrem Computer installierten Medienkarte ab.		

Tastatur

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Tastatur für das Inspiron 16 5620-System.

Tabelle 12. Tastatur

Beschreibung	Werte
Tastaturtyp	Standardtastatur Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Tastaturlayout	QWERTY
Anzahl der Tasten	USA und Kanada: 79 TastenVereinigtes Königreich: 80 TastenJapan: 83 Tasten
Tastaturgröße	X = 19,05 mm Tastenhöhe Y = 18,05 mm Tastenhöhe
Tastenkombinationen	Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. Zum Eintippen von Sonderzeichen drücken Sie die Umschalttaste und die entsprechende Taste. Zum Ausführen von Sekundärfunktionen drücken Sie auf Fn und auf die entsprechende Taste. (i) ANMERKUNG: Sie können die primäre Funktionsweise der Funktionstasten (F1–F12) durch Änderung von Function Key Behavior im BIOS-Setup-Programm festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen.

Kamera

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Kamera für das Inspiron 16 5620-System.

Tabelle 13. Kamera

Besc	hreibung	Werte	
Anzal	nl der Kameras	Eins	
Kame	ratyp	Eine RGB-FHD-Kamera	
Position der Kamera		Vorderseite	
Kame	rasensortyp	CMOS Sensortechnologie	
Kameraauflösung:			
	Standbild	2,03 Megapixel	
	Video	1920 x 1080 (FHD) bei 30 fps	
Diago	naler Betrachtungswinkel:	82 Grad	

Touchpad

Die folgende Tabelle beschreibt die technischen Daten des Touchpads für das Inspiron 16 5620-System.

Tabelle 14. Touchpad – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Touchpad-Auflösung:	
Horizontal	1920
Vertikal	1080
Touchpad-Abmessungen:	
Horizontal	133 mm (5,24 Zoll)
Vertikal	90 mm (3,54 Zoll)
Touchpad-Gesten	Weitere Informationen über Touchpad-Gesten für Windows finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel 4027871 unter support.microsoft.com.

Netzadapter

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Netzadapters für das Inspiron 16 5620-System.

Tabelle 15. Netzadapter – Technische Daten

Beschreibung		Werte	
Тур		65-W-Netzadapter	
Anschlus	Anschlussabmessungen:		
	Außendurchmesser	4,50 mm	

Tabelle 15. Netzadapter – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung		Werte
	Innendurchmesser	2,90 mm
Abme	ssungen des Netzteils:	
	Höhe	28 mm (1,10 Zoll)
	Breite	108 mm (4,25 Zoll)
	Tiefe	47 mm (1,85")
Gewic	cht des Netzadapters (maximal)	0,29 kg
Eingangsspannung		100–240 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz		50 Hz-60 Hz
Eingangsstrom (maximal)		1,6 A1,7 A
Ausgangsstrom (Dauerstrom)		3,34 A
Ausgangsnennspannung		19,50 V Gleichspannung
Temperaturbereich:		<u>'</u>
	Betrieb	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
	Storage	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)

VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.

Akku

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Akkus für Inspiron 16 5620.

Tabelle 16. Akku - Technische Daten

Beschreibung		Option 1	Option 2
Akku-Typ		4-Zellen-Polymer (54 Wh)	4-Zellen-Polymer (64 Wh)
Akku-Spannung		15 VDC	15,20 V Gleichspannung
Akku-Gewicht (maximal)		0,24 kg (0,53 lb)	0,26 kg (0,57 lb)
Akku-Abmessungen:			
Höhe		271,90 mm (10,70 Zoll)	271,90 mm (10,70 Zoll)
Breite		82 mm (3,23 Zoll)	82 mm (3,23 Zoll)
Tiefe		5,75 mm (0,23 Zoll)	5,75 mm (0,23 Zoll)
Temperaturbereich:			
Betrieb		0 °C bis 70 °C (32 °F bis 158 °F)	0 °C bis 70 °C (32 °F bis 158 °F)

Tabelle 16. Akku – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung		Option 1	Option 2	
	Storage	-20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 149 °F)	-20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 149 °F)	
Akku-Betriebsdauer		Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.	
Akku-Ladezeit (ca.) (i) ANMERKUNG: Mit der Dell Power Manager Anwendung können Sie die Ladezeit, die Dauer, die Start- und Endzeit und weitere Aspekte steuern. Weitere Informationen zu Dell Power Manager finden Sie unter Me and My Dell (Ich und mein Dell) auf www.dell.com.		 2 Stunden (Express) 3 Stunden (Standard) bei ausgeschaltetem Computer 	 2 Stunden (Express) 3 Stunden (Standard) bei ausgeschaltetem Computer 	
Knopfzellenbatterie		CR2032	CR2032	

VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.

VORSICHT: Dell empfiehlt, dass Sie den Akku regelmäßig aufladen, um einen optimalen Energieverbrauch zu erreichen.
Wenn der Akku vollständig entleert ist, schließen Sie den Netzadapter an, schalten Sie den Computer ein und starten
Sie den Computer neu, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Anzeige

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Anzeige für das Inspiron 16 5620-System.

Tabelle 17. Anzeige – technische Daten

Beschr	eibung	Option 1	Option 2	Option drei	Option 4
Display-	Тур	Full High Definition Plus (FHD+), ComfortView	Full High Definition Plus (FHD+), ComfortView Plus	3k, ComfortView Plus	Full High Definition Plus (FHD+), ComfortView Plus
Bildschi	rmtechnologie	Weiter Betrachtungswinkel (WVA)	Weiter Betrachtungswinkel (WVA)	Weiter Betrachtungswinkel (WVA)	Weiter Betrachtungswinkel (WVA)
	ungen des rms (aktiver):				
	Höhe	344,68 mm (13,57 Zoll)	344,68 mm (13,57 Zoll)	344,68 mm (13,57 Zoll)	344,68 mm (13,57 Zoll)
	Breite	215,42 mm (8,48 Zoll)	215,42 mm (8,48 Zoll)	215,42 mm (8,48 Zoll)	215,42 mm (8,48 Zoll)
	Diagonale	406,50 mm (16,00 Zoll)	406,46 mm (16,00 Zoll)	406,46 mm (16,00 Zoll)	406,46 mm (16,00 Zoll)
Systeme des Bild	eigene Auflösung schirms	1920 x 1200	1920 x 1200	3072 x 1920	1920 x 1200

Tabelle 17. Anzeige – technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option drei	Option 4
Luminanz (Standard)	250 cd/qm	300 cd/qm	300 cd/qm	300 cd/qm
Megapixel	2,3	2,3	5,9	2,3
Farbspektrum	45% NTSC typisch	100 % sRGB typisch	100 % sRGB typisch	100 % sRGB typisch
Pixel pro Zoll (PPI)	141	141	226	141
Kontrastverhältnis (typ.)	800:1 (Minimum)1000:1 (Standard)	• 1000:1 (Minimum) • 1200:1 (Standard)	• 1000:1 (Minimum) • 1200:1 (Standard)	1000:1 (Minimum)1200:1 (Standard)
Reaktionszeit (min.)	35 ms	30 ms Standard35 ms Maximum	• 30 ms Standard • 35 ms Maximum	30 ms Standard35 ms Maximum
Bildwiederholfrequenz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+/- 85 Grad	+/-85 Grad typisch+/-80 Grad minimal	+/-85 Grad typisch+/-80 Grad minimal	+/-85 Grad typisch+/-80 Grad minimal
Vertikaler Betrachtungswinkel	+/- 85 Grad	+/-85 Grad typisch+/-80 Grad minimal	+/-85 Grad typisch+/-80 Grad minimal	+/-85 Grad typisch+/-80 Grad minimal
Bildpunktgröße	0,18 mm	0,18 mm	0,11 mm	0,18 mm
Leistungsaufnahme (maximal)	4,15 W	4,4 W	3,8 W	4,73 W
Reflexionsarmes und Hochglanz-Design im Vergleich	Blendfrei	Blendfrei	Blendfrei	Hochglanz
Touchoptionen	Nr.	Nr.	Nr.	Touch-Unterstützung mit 10 Berührungspunkten

Fingerabdruck-Lesegerät (optional)

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des optionalen Fingerabdruck-Lesegeräts für das Inspiron 16 5620.

Tabelle 18. Technische Daten des Fingerabdruck-Lesegeräts

Beschreibung	Werte
Sensortechnologie des Fingerabdruck-Lesegeräts	Trans-kapazitive Sensorik
Sensorauflösung des Fingerabdruck-Lesegeräts	500 DPI
Sensorpixelgröße des Fingerabdruck-Lesegerät	100 x 88

GPU – Integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Inspiron 16 5620-System unterstützten integrierten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 19. GPU - Integriert

Controller	Speichergröße	Prozessor
Intel UHD-Grafikkarte	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i3U/i5U/i5P/i7U/i7P der 12. Generation
Intel Iris Xe-Grafikkarte i ANMERKUNG: Auf Computern mit Single-Channel-Speicherkonfiguration wird die Intel Iris Xe-Grafikkarte standardmäßig durch eine Intel UHD- Grafikkarte ersetzt.	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i5U/i5P/i7U/i7P der 12. Generation

GPU - Separat

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Inspiron 16 5620 unterstützten separaten Grafikkarte (GPU).

Tabelle 20. GPU - Separat

Controller	Speichergröße	Arbeitsspeichertyp
NVIDIA GeForce MX570	2 GB	GDDR6

Betriebs- und Lagerungsumgebung

In dieser Tabelle sind die Betriebs- und Lagerungsspezifikationen Ihres Inspiron 16 5620-System aufgeführt.

Luftverschmutzungsklasse: G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 21. Computerumgebung

Beschreibung	Betrieb	Storage
Temperaturbereich	0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)	-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)	0 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Vibration (maximal)*	0,66 G Effektivbeschleunigung (GRMS)	1,30 g Effektivbeschleunigung (GRMS)
Stoß (maximal)	110 g†	160 g†
Höhenbereich	–15,2 m bis 3048 m (–49,87 ft bis 10.000 ft)	-15,2 m bis 10668 m (-49,87 ft bis 35.000 ft)

VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.

^{*} Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

 $[\]dagger$ gemessen mit einem Halbsinus-Impuls von 2 ms.

Dell ComfortView

VORSICHT: Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht, besonders aus digitalen Quellen, kann Schlafstörungen verursachen und zu Langzeiteffekten wie z.B. Belastung der Augen, Ermüdung der Augen oder Schädigung der Augen führen.

Blaues Licht ist eine Farbe im Weißlichtspektrum, die eine kurze Wellenlänge und hohe Frequenz hat. Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht, insbesondere aus digitalen Quellen, kann Schlafmuster stören und den zirkadianen Rhythmus unseres Körpers verändern. Die Verwendung des Computers über einen längeren Zeitraum kann auch zu Ermüdung in anderen Körperteilen wie Nacken, Arm, Rücken und Schulter führen.

Dell Low Blue Light-Displays optimieren den Komfort der Augen mit einem flimmerfreien Bildschirm. Die ComfortView-Funktion reduziert die Menge des vom Monitor ausgegebenen blauen Lichts, um den Komfort der Augen zu optimieren. Der ComfortView-Modus kann mithilfe der **Dell CinemaColor**-Anwendung (DCC) aktiviert und konfiguriert werden. Dell ComfortView ist vom TÜV zertifiziert.

Dell CinemaColor

Dell CinemaColor (DCC) kombiniert Hardware und Software, um klare Bilder zu liefern, die so lebendig erscheinen wie die Welt um Sie herum. DCC verfügt über vier Farbprofile, die diese Einstellungen je nach Inhalt und Umgebung optimieren.

Wenn Sie DCC öffnen, können Sie **Film (Standard)**, **ComfortView**, **Sport** oder **Animation** in der Liste auswählen. Das ComfortView-Profil optimiert den Komfort für die Augen mit einer Low-Blue-Light-Softwarelösung gemäß TÜV-Standard, um schädliche Blaulichtemissionen im Vergleich zu standardmäßigen digitalen Bildschirmen zu reduzieren und so längere Bildschirmzeiten schonender für die Augen zu machen und gleichzeitig realitätsgetreue Farben zu liefern.

Der ComfortView-Modus ist vom TÜV für die effektive Reduzierung von gefährlichem blauem Licht durch die Anpassung von Bildschirmparametern zertifiziert. Sie können die Werte für Sättigung, Temperatur und Kontrast anpassen, um im ComfortView-Modul eine nutzerdefinierte Einstellung zu erstellen.

(i) ANMERKUNG: Weitere Informationen zu DellCinema-Komponenten finden Sie im KB-Artikel 000178241 unter https://www.dell.com/support.

ComfortView Plus

ComfortView Plus ist eine integrierte, stets verfügbare und praktisch unmerkliche Lösung für geringes Blaulicht bei Dell Displays. ComfortView Plus verwendet ein hardwarebasiertes Design, das ein breiteres blaues Spektrum mit einem viel niedrigeren Spitzenwert und reduzierter Intensität ermöglicht. Dell ComfortView Plus ist TÜV-zertifiziert – Hardwarelösung mit geringer Blaulichtemission.

(i) ANMERKUNG: ComfortView Plus ist eine optionale Hardwarefunktion, die am Point of Sale konfiguriert werden kann.

Um das Risiko einer Belastung für die Augen zu reduzieren, wird außerdem Folgendes empfohlen:

- Positionieren Sie das Display in einem komfortablen Betrachtungsabstand zwischen 20 Zoll und 28 Zoll (50 bis 70 cm) von Ihren Augen entfernt.
- Blinzeln Sie häufig, um die Augen zu befeuchten, benetzen Sie die Augen mit Wasser oder verwenden Sie geeignete Augentropfen.
- Sehen Sie während der Pause von Ihrem Bildschirm weg und betrachten Sie mindestens 20 Sekunden ein entferntes Objekt in etwa 6 m Entfernung.
- Machen Sie alle zwei Stunden eine längere Pause von 20 Minuten.

Tastenkombinationen

ANMERKUNG: Die Tastaturzeichen können je nach Tastatursprachkonfiguration variieren. Die in Tastenkombinationen verwendeten Tasten bleiben in allen Sprachkonfigurationen gleich.

Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. Das Symbol auf dem unteren Teil der Taste gibt das Zeichen an, das eingegeben wird, wenn die Taste gedrückt wird. Wenn Sie Umschalten und die Taste drücken, wird das Symbol ausgegeben, das im oberen Bereich der Taste angegeben ist. Wenn Sie beispielsweise 2, wird 2 eingegeben. Wenn Sie Umschalten + 2 drücken, wird @ eingegeben.

Die Tasten F1-F12 in der oberen Reihe der Tastatur sind Funktionstasten für die Multimedia-Steuerung, wie durch das Symbol am unteren Rand der Taste angezeigt. Drücken Sie die Funktionstaste zum Aufrufen der durch das Symbol dargestellten Aufgabe. Zum Beispiel wird durch Drücken der Taste F1 der Ton stummgeschaltet (weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten).

Wenn die Funktionstasten F1 bis F12 jedoch für bestimmte Softwareanwendungen benötigt werden, kann die Multimedia-Funktion durch Drücken von **Fn** + **Esc** deaktiviert werden. Dann wird die Multimedia-Steuerung durch Drücken der Taste **Fn** und der entsprechenden Funktionstaste ausgeführt. Zum Beispiel wird der Ton durch Drücken von **Fn** + **F1** stummgeschaltet.

ANMERKUNG: Sie können auch die primäre Funktionsweise der Funktionstasten (F1–F12) durch Änderung der Funktionsweise der Funktionstasten im BIOS-Setup-Programm festlegen.

Tabelle 22. Liste der Tastenkombinationen

Funktionstaste	Neu definierte Taste (für Multi-Media- Steuerung)	Funktionstasten
<f1></f1>	Fn + F1	Audio stumm stellen
<f2></f2>	Fn + F2	Lautstärke reduzieren
<f3></f3>	Fn + F3	Lautstärke erhöhen
<f4></f4>	Fn + F4	Wiedergabe/Pause
<f5></f5>	Fn + F5	Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)
<f6></f6>	Fn + F6	Helligkeit reduzieren
F7	Fn + F7	Helligkeit erhöhen
F8	Fn + F8	Auf externe Anzeige umschalten
F10	Fn + F10	Drucktaste
F11	Fn + F11	Zum Anfang
<f12></f12>	Fn + F12	Ende

Die Taste Fn kann auch mit ausgewählten Tasten auf der Tastatur verwendet werden, um andere sekundäre Funktionen auszuführen.

Tabelle 23. Liste der Tastenkombinationen

Funktionstaste	Funktionstasten
Fn + B	Anhalten/Unterbrechen
Fn + H	Umschalten zwischen Betriebsanzeige und Akkustatusanzeige
Fn + S	Rollen-Taste umschalten
Fn + R	Systemanforderung
Fn + Strg	Anwendungsmenü öffnen
Fn + Esc	Fn-Tastensperre umschalten

Tabelle 23. Liste der Tastenkombinationen (fortgesetzt)

Funktionstaste	Funktionstasten
Fn + Bild-auf	Seite nach oben
Fn + Bild-ab	Seite nach unten

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Tabelle 24. Selbsthilfe-Ressourcen

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	www.dell.com
My Dell-App	Dell
Tipps	*
Support kontaktieren	Geben Sie in der Windows-Suche Contact Support ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	www.dell.com/support/windows
Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer.	Ihr Dell Computer wird eindeutig durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Service-Code identifiziert. Um die relevanten Supportressourcen für Ihren Dell Computer anzuzeigen, geben Sie unter www.dell.com/support die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein.
	Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter Suchen des Service-Tags Ihres Computers.
Dell Knowledge-Base-Artikel zu zahlreichen Computerthemen.	 Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Support-Seite die Option Support > Knowledge Base aus. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Wissensdatenbank das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter www.dell.com/contactdell.

- (i) ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit ist je nach Land/Region und Produkt unterschiedlich und bestimmte Services sind in Ihrem Land/Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.
- ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.